

typ. mil. 211 =

Hoffmann



Die

Elemente der Waffenlehre.

Die

Elemente der Waffenlehre.

Gin Sandbugh

für Offizier-Aspiranten und Subaltern-Offiziere der Infanterie und Kavallerie.

Von

Bayerische Staatsbibliothek München

W. Hoffmann,

Bremier-Lieutenant im britten Artillerie-Regiment.

Mit 200 in ben Tert gebrudten Solgichnitten.

Berlin, 1860.

Berlag von A. Sath. (Mittler's Sortiments-Buchhandlung.)

y.n. 8252

Donald Google



Borrede.

Die vorliegende Arbeit behandelt dieselbe Materie, wie meine "Baffenlehre" (Berlin, 1855) und auch in einer ähnlichen Art. Dennoch konnte dieses handbuch nicht als zweite Auflage der Baffenlehre erscheinen, weil es eine andere Tendenz versolgt.

Die Waffenlehre war ein Leitfaben und hauptsächlich für Privat-Borbereitungen der Offizier-Aspiranten des Preußischen heeres bearbeitet. Die veränderte Organisation der Preußischen Kriegsschulen einerseits, sowie die nachsichtige Aufnahme andererseits, welche jene Waffenlehre sowohl an den Preußischen Divisionsschulen, als auch an militärischen Lehranstalten anderer deutschen Armeen sand, veranlaßten mich, die Tendenz, und somit die ganze Durcharbeitung des Stoffes zu ändern, hierbei den Fingerzeigen der öffentlichen Kritif und den gutigen Rathschlägen höherer Offiziere folgend.

Die "Elemente der Waffenlehre" sollen hauptsächlich ein Sandbuch für solche militärische Lehranstalten sein, welche zum Offiziers-Examen der Infanterie und Kavallerie vorbereiten. Die Grenzen, in denen sich der Stoff ausdehnt, sind im Allgemeinen diejenigen, wie sie durch Bestimmungen für das Preußische Offiziers-Examen vorgeschrieben sind. Bei der Anordnung des Stoffes war ich möglichst bemüht, den logischen Faden unter allen Umständen sestzuhalten, selbst auf die Gefahr hin, zuweilen einzelne Thema zu zerreißen. Wie weit es mir gelungen ist, bei Anreihung des Stoffes an diesen Faden die richtige Mitte zwischen dem "Zuviel" und "Zuwenig" zu treffen, muß ich dem nachsichtigen Urtheile überlassen. Mich leitete hierbei die Ansicht:

daß jeder praktische Lehrer, je nach seiner eigenen Indivibualität und nach der seiner Schuler, in jedem Kursus den Bortrag etwas anders einrichtet;

daß Zahlen in einer folden empirischen Biffenschaft, wie die Baffenlehre ift, nicht jum Musmendiglernen, sondern zu Beweisen und Bergleichen dienen;

daß für Infanteries und Kavalleries Dffiziere, nächst der Kenntniß der Handseuerwaffen, die Kenntniß der Wirkung der Geschütze und die allgemeinen Einrichtungen der Feldsutillerie besonders wichtig sind.

Manche Mängel ber Arbeit wird man gewiß entschuldigen, wenn man die großen Schwierigkeiten berudfichtigt, welche zu bekämpfen sind, um den unendlichen Beränderungen im Baffenwesen zu folgen.

Berlin, im Oftober 1859.

23. Soffmann.

Benutte Quellen.

(Außer den offigiellen Borfdriften und Beftimmungen.)

Aide mémoire des officiers d'artillerie.

Archiv für Preußische Artillerie- und Ingenieur-Offigiere.

bus und Schmölgl: Sandbuch ber bayerifden Artillerie.

Brechtl: Encyflopadie ber Technit.

Deper: Artiflerie-Technit.

Reander v. Bebershaiben: Inftructions. Buch 2c.

Ruft ow: Die Rriegshandfeuermaffen.

Sch molgl: Ergangunge. Baffenlehre.

Die St. Omer'iche Schieficule (überfest von Dr. Schmibt.)

Schon: bas gezogene Infanterie-Bewehr.

Shuberg: Sandbuch ber Artillerie-Biffenfchaft.

Ronvroy: Dynamifche Borftudien ju einer Theorie ber gezogenen Feuerwaffen.

Dr. Berther: Sandbuch ber Chemie.

Smola: Sandbuch ber f. f. Defterreichifden Artillerie.

Mafe und Gewichte.

Sammtliche Langenmaße find rheinlanbisch: also $1^{\rm o}=12^{\prime}=144^{\prime\prime}$. Ein $3{\rm o}1=100^{\rm h}$.

Die Gewichte find im Zollgewichte (ober Preußischen Gewichte von 1858) gegeben; also I Centner = 100 Pfund = 3000 Loth; I Loth = 10 Quentchen = 100 Cent.

-400-

Inhalt.

	Ginleitung.	
	an seem an see the annual seems of the	§§
<u>I.</u> II.	Baffen Baffenlehre Baffen-Zubehör	1-
11.	Befete ber Mechanit, welche in ber Baffenlehre am	
	baufigsten zur Anwendung fommen.	
	A. Bewegung Geschwindigfeit hinderniffe der Bewegung.	
	B. Der hebel und die auf ihm beruhenden einfachen Maschinentheile	<u>ə</u>
	1. Die Rolle. 2. Das Rad an der Belle.	
	C. Die ichiefe Chene und die auf ihr beruhenden einfachen Da=	
	fcbinen-Theile	0
	1. Der Keil.	0
	2. Die Schraube.	
	D. Das Barallelogramm ber Kräfte	7
ш.		_
111.	Untersuchung und Instandhaltung der Baffen	
	und ihres Bubehörs vortommen.	
	Alfohol	R
	Bindemittel: Arabifcher Gummi, Saufenblafe, Ritte, Leim,	9
	Rleifter, Papfe, Starte	Ω
	Bleiguder	
	Fette: Fischthran, Schweineschmalz, Talg	
	Barne	
	Bewebe: Baumwollen-Gemebe; hanfene, leinene, feidene, wol-	
	lene Gemebe	13
	Sarge: fluffige (Terpentin)	14
	fefte: Afphalt, Bernftein-Rolophon, Rolophon u. Bech.	
	Solztoble	15
	Anallpraparate: chlorfaures Rali, Anallquedfilber, Schieg.	
	baummolle	16
	Leder	17
	Lothmittel: Boray, Schlageloth, Schnelloth	18

-3

A. Feuchtigfeit. (Sonnen bes Pulvers.)	§§ 58—59
B. Berftauben	60
C. Mechanische Berunreinigungen	61
II. Allgemeine Borfichtsmagregeln bei allen Bulver-	
arbeiten	
III. Die Untersuchung bes Kriegeschiegpulvere	
A. Untersuchung bei Abnahme von neugefertigtem Bulver aus Ronig-	
lichen Fabriten	64
1. Das tubifche Gewicht.	01
2. Die Körnergröße	
3. Die Festigkeit bes Kornes.	
4. Die Schnelligfeit der Entzündung.	
5. Die Reuchtigkeitsanziehung.	
6. Rraftaußerung und Gleichförmigfeit ber Birfung	or.
Die Untersuchung mit dem Probir-Morfer	
B Die Abnahme von neuem Bulver aus fremden Fabrifen	
C. Die Abnahme von Bulver, welches ichon langere Beit in Aufbe-	
wahrung gewesen ift	68
D. Die demische Analyse	
. Die Aufbewahrung	70
A. Die Anfbewahrungeräume	71
B. Borfichtsmaßregeln bei belegten Bulvermagaginen	
C. Konfervatione-Magregeln	
. Die Bersendung	74
A. Landtransporte.	
1. Auf Beerftragen.	
a. 3m Frieden	
b. 3m Kriege	
2. Auf Eisenbahnen	78
B. Baffertransporte.	
1. Auf Fluffen	79
2. Bur See	80
Zweite Abtheilung.	
Gefchüte, Fahrzenge und Kriegefeuerwerterei.	
Einleitung.	
intheilung und allgemeine Charafteristit ber Gefchüte.	81
A. Die Geschütz-Arten	
B. Die Raliber	
C. Die Geschügflaffen nach bem Orte ber Gefechtsthatigfeit	87-90

	Erftes Kapitel. Die Geschüh-Röhre.	§§
	Ginleitung	01
I.		91
II.	Das Rohrmaterial	03
	3wed und Ronftruttion ber einzelnen Theile eines	00
****	Gefduprobres.	
	A. 3m Innern des Robres.	
	1. Die Seele im Allgemeinen	04
	2 Die Lange der Seele	
	3 Die Rammer	98
	4. Der Spielraum	
	5. Das Zündloch	
	B. Neugerlich am Robre.	-00
	1. Die Metallftarfen	00
	2. Die Richtvorrichtungen	100-103
	3. Die Schildzapfen	
	4. Die Traube.	
	5. Die hentel	
	6. Die Bezeichnung	
IV.	Befdreibung ber einzelnen preußischen Röhre.	107
	A. Tabelle über Abmessungen und Gewichte	108
	B. Beschreibung der Kanonenröhre	
	C. " Bombenkanonenröhre	110
	D. " Sanbigröbre	
	E. " Mörserröhre	
v.	Die Fabritation ber Gefdugröhre	113
	Die Dauer ber Beschühröhre und einzelne Repara	
• • •	turen an benfelben	
	3weites Kapitel. Laffeten, Proben und Wagen.	
1.	Die Laffeten.	
	Ginleitung	
	1. Das Material zu den Laffeten	
	2. Die Auforderungen an jede gut tonftruirte Laffete	117
	3. Die Gintheilung der Laffeten	118-121
	A. 3med und Ronftruftion der einzelnen Theile einer Laffete.	100
	1. Die Bände	
	2. Die Riegel	
	3. Die Nichtvorfehrungen	
	4. Die Achse mit ben Rabern	120-12
	5. Die Bortehrungen, um die Laffete mit der Prope gu ver-	
	binden	
	6. Der Laffetentaften	
	7. Befchläge	130
	B. Die Beschreibung der Raderlaffeten.	191
	1. Die Reldlaffeten	131

	§§
2. Die Belagerungslaffeten.	
a. Die Ranonenlaffeten	132
b. Die 25pfundigen Saubiplaffeten	133
3. Die Festungelaffeten.	
a. Die hölzernen Festungelaffeten.	
a. Die Balliaffeten	134
b. Die boben Rahmenlaffeten	135
c. Die Depressionslaffeten	136
d. Die niederen Rahmenlaffeten	137
e. Die Rasemattenlaffeten	138
B. Die schmiedeeifernen Festungelaffeten.	
a. Die schmiedeeifernen Rahmenlaffeten	
b. Die ichmiedeeifernen Rasemattenlaffeten .	
C. Die Beschreibung ber Morferlaffeten	143—146
D. Die Untersuchung der Laffeten	147
II. Die Propen.	
A. Die Raftenpropen	148
B. Die Sattelprogen.	
1. Die Belagerungeproße	149
2. Die Festungsproßen	150—151
III. Die Bagen.	
A. Die Bagen ber Feldartillerie	152
a. Die Bagen ber Konftruttion von 1816	153—159
β. " " " 1842	160—162
B. Die Bagen ber Festungs- und Belagerungs-Artillerie	163-170
IV. Allgemeine Ronftruttione Berhaltniffe der Fahr	geuge.
A. Die leichte Fahrbarfeit ber Fahrzenge	172
B. Die Lentbarteit der Fahrzenge	173
C. Die Biegfamteit	
V. Die Aufbewahrung der Geschüte und Fahrzeuge	175
S	
Drittes Kapitel. Ariegsseuerwerkerei.	
Einleitung.	•
A. Ertfarung und Gintheilung ber Rriegsfeuer	176
B. Die Sage und beren Eintheilung	177
C. Die Laboratorien	178
D. Die Borbereitunge-Arbeiten	
I. Die Bundungen	
A. Die Bunbungen gur Entgundung ber Gefcupladungen.	
1. Die Frictioneschlagröhren	181
2. Die Luntenschlagröhren	182
3. Die Stoppinen	
B. Die Bundungen gur Entzundung ber Befchogladungen.	
1. Bunder	184—187
2. Sakröhrchen	188

	0.00.26.1	§§
	C. Die übrigen Zundungen.	- 22
		189
	2. Zündpapier	
	3. Zündschnur	
	4. Lunte	192
	5. Das Zündlicht	193
	6. Kaltgeschmolzenzeug	194
	7. Barmgeschmolzenzeug	195
II.	Die Befdus Munition	
	A. Die Geschosse	
	1. Boll-, Stud- ober Pagfugeln	
	2. Pohlgeschoffe	
	a. Die Granaten oder Bomben	
	b. Shrapnels	
	c. Brandgranaten oder Brandbomben	
	d. Leuchtlugeln	203
		004 000
	a. Rartätschen	
	b. Der Spiegelgranatwurf	
	c. Der Steinwurf	
	B. Die Ladung	
	1. Die Anfertigung ber Rartuschbeutel aus Gewebe	
	2. Das Füllen der Rartuschbeutel	
	3. Die Anfertigung von Papiertartuschen	
	C. Borfchläge und Spiegel	
	D. Die Munition ber Feldgeschüße	214
	1. Die Munition der Feldkanonen	215 - 217
	2. " " Feldhaubigen	218
	E. Die Munition der Feftunges und Belagerungegefcube.	
	1. Die Munition ber Festunges und Belagerunge-Ranonen	219
	2. " " Bombenkanonen	220
	3. " " " Saubigen	
	4. " " " Mörfer	
	F. Das Berberben ber Munition und Berftellen ichabhaft gewordener	
	Munitionegegenstände	
	G. Die Ausbewahrung und der Transport der Munition	
111	Besondere Reuerwertstörper.	224-220
111.	A. Die Rriegefeuer jum Erleuchten ber Festungegraben	000
	D	
	C. " jur Bertheidigung der Brefche, der todten Bintelac.	228
	D. " " zu Signalen.	
	1. Die Fanale	229
	2. Die Ranonenschläge	
	3. Die Bombenröhren	231
	4. Die Signalrakete	
IV.	Die Rriegeratete	234

	Diertes Capitel. Das Schiefen und Werfen aus Gefcuben.	0.0
ı.	Die Flugbahn der Geschoffe.	
	A. Die Flugbahn einer Angel im luftleeren Raume	235—237
	α. Die Einzelgeschosse. 1. Die Aingbahn bis zum erften Anfichlage.	238
	a. Die Unfangegeschwindigfeit	239
	b. Der Abgangemintel	
	c. Der Luftwiderstand	
	d. Die Rotationen	
	e. Die Ungiehungefraft ber Erbe	243.
	2. Die Flugbahn nach dem erften Aufschlage	244
	β. Die Flugbahn ber Streugeschoffe.	
	1. Die Bahn ber Rartatichtugeln	245
	2. " " Sprengftude einer Granate	
	3. " " " Shrapnelstugeln	
	y. Der bestrichene Raum	
II.	Die Schugmeiten	
III.	Die Bahricheinlichteit des Treffens.	
	A. Die Größe berfelben ift abhangig	250
	B. Das Meffen der Bahricheinlichkeit des Treffens	251
	C. Einige allgemeine Befete	
IV.		202
	A. Die Birtung durch Bertuffionetraft	253
	B. Die Sprengwirfung	
	C. Die Brandwirfung	
	D. Die Leuchtwirfung	
v.	Die Birtung des Rudftofes am Gefdus	
• •	A. Die horizontal nach hinten wirfende Rraft	
	B. Die feutrecht nach unten wirfende Rraft	
VI.	Die Eintheilung fammtlicher Schuffe und Burfe	
* **	A. Rach dem Geschog.	200
	B. Nach der Ladung.	
	C. Rach ber Richtung ber Seelenage jum horizont.	
	D. " " " " Bur Grundlinie. E. Rach dem Zwecke.	
vII	Das Schiegen und Berfen aus Reldgeschüten.	
V 11.	A. Die Schufarten der Feldkanonen.	
	1. Der Rugelschuß	961
	a. Der Bogenschuß.	201
	b. Der Rollschuß.	
	2. Der Rartätschichus	969
	3. Der Shrapnelsschuß	
	B. Die Burfarten ber 7pfündigen Keldhaubige.	203
	D. Die Wutfatten bet /pfunbigen Beioganoige.	

	1. The Grandword	§§
	1. Der Granatwurf. a. Der flache Bogenwurf	984
	b. Der hohe Bogenwurf	
	c. Der Rollwurf	
	2. Der Rartatichwurf	
	3. Der Sprapnelswurf	
VIII	. Das Schiegen und Berfen aus Reftunge- und Bela-	
	gerungegefchüben.	
	A. Die Schuge und Burfarten aus Ranonen, Bombentanonen und	
	Saubigen.	
	1. 3m Allgemeinen	269
	2. Die Schufarten der Ranonen	270-27
	3. Die Schufarten der Bombenfanonen	
	4. Die Wurfarten der haubigen	
	B. Die Barfarten der Mörfer	
	C. Das Enfiliren	
	D. Das Ricochettiren	
	E. Das Demontiren durch ben bireften Schuß	
	F. Das Breschelegen burch den bireften Schuß	
	G. Das Demontiren und Brefchelegen durch den indiretten Schuß .	295
	Sunfles Aapitel. Gefcutgubehör und gandhabungs-Mafchine	n.
I.	Befduggubehör ber Reldgefduge	296
-•	A. Bum Reinigen.	200
	B. Bum Laden.	
	C. Bum Richten.	
	D. Bum Abfeuern.	
	E. Bum Entladen.	
	F. Bum Bewegen bes Geschupes.	
	G. Bu befonderen 3meden.	
II.	Befdutzubehör der Feftunges und Belagerunge.	
	® ef d ü p e	297
	A. Bum Reinigen.	
	B. Jum Laben.	
	C. Bum Richten.	
	D. Bum Abfenern.	
	E. Bu befonderen 3meden.	
III.	Die wichtigften Mafchinen gur Sandhabungd. Gefduge	298
	A. Die Erdwinde.	
	B. Das hebezeug mit Flaschenzug.	
	C. Das hebezeug mit Raberwert.	
	Sechfles Kapitel. Die Bedienung der Gefcube, fowie einige	

Sandhabungs- und Gerftellungs-Arbeiten.

I. Die Bedienung der Feldgefcute.
A. Der Feldfanonen.

	1. Der Spfunder	§
	2. Der 12pfünder	
	B. Der Feldhaubigen	
	D. Die Bewegungen mit der Langfette	103
	1. Manövre de force	
	2. herstellungsarbeiten	05
11.	Die Bedienung der Festunges und Belagerungegefcute.	
	A. Der Ranonen	
	B. Der haubigen	
	C. Der Morfer	
	D. Das Aus- und Einlegen ber Röhre	
	E. Der Transport der Röhre	10
Ш.	Die Bedienung unter besonderen Umftanden.	
	A. Der Ranonen mit Glühfugeln	
	B. Der Geschüte bei Racht	12
IV.	Absichtliches Berderben eigener oder feindlicher Be-	
	fcupe und Fahrzeuge	13
	Dritte Abtheisung.	
	Zitte worgenung.	•
	Die Handfenerwaffen.	
	Ginleitung.	
I.	Der Gebrauchszwed	14
II.	Die Unforderungen	
	Erftes Kapitel. 3med und Konftruktion der einzelnen Theile.	
I.	Der gauf	16
	A. Das Robr.	
	1. Die Ronftruttion ber Seele.	
	a. Die Seelenlange	317
	b. Die Bestalt der Seele und die Beschaffenheit der Seelen-	
	mande	18
	c. Büge	19-323
	d. Der Spielraum	
	e. Das Raliber	
	f. Tabelle über Abmeffungen der Seele einiger europaifchen	
	Feuerwaffen	128
	2. Das Aeugere des Rohres.	20
	a. Die Unforderungen an das Nohrmaterial 3	197
	b. Das Gewicht des Rohres	
	o. Die Metallitärke	
	d. Die Korm des Rohres	
	B. Das Zündloch	101

	C. Der untere Berichluß bes Rohres	332
	1. Der Gulfenverschluß.	000 000
	2. Der Schranbenverfcluß	333-333
	D. Die Biffreinrichtung.	226
	1. 3m Allgemeinen	
		991
	3. Die Bisire. a. Die Unforderungen	220
	b. Die verschiedenen Bistre.	990
	Das Standviffr	220
	Rlappvifire	
	Rlappvifir mit Schieber	
	Schiebervistre	
	Elevationofabige Biffre	
	4. Das Rorn	
	E. Borrichtungen am Laufe gur Befestigung beffelben im Schaft F. Borrichtungen am Laufe gur Bajonet-Befestigung.	949
II.	Das Schloß	246
11.	A. Zwed.	340
	B. Eintheilung. C. Befdreibung ber Bertuffioneichlöffer fur Bunbhutden.	
	1. Der Zündstift	217
	2. Das Schloßblech	
	2. Die äußeren Theile	
		949
	4. Die inneren Theile. a. Grundidee aller Schlöffer	950
	b. Die inneren Theile des preußischen Pertuffionsichloffes. a. Beschreibung ber einzelnen Theile	
	8. Der Mechanismus	
	y. Konstruktionsverhältnisse ber einzelnen Theile	
	c. Andeutungen über die abweichenden Schlog-Ronftrut-	
	tionen anderer Armeen	
	D. Beschreibung bes Steinschlosses	
	E. Das Ronfol'sche Zünderschloß	
	F. Das Zündnadelschloß	
111	Der Schaft.	302
111.	A. Awed	202
	B. Material	
	C. Beschreibung bes Schaftes jum zweihandigen Gebrauch D. Beschreibung bes Schaftes jum einhandigen Gebrauch	
137	E. Befchreibung bes Schaftes zum paritätischen Gebrauch	
1 7.		908
	A. Der Ladestod bei den Infanterie-Schufmaffen. B. Der Ladestod bei den Ravallerie-Schufmaffen.	
	C. Der Entladeftod.	

	369
	369
A. Konstruftion des (Stoße) Bajonetes.	
B. Die Befestigung des Bajonetes am Lauf.	
VI. Garniture und Equipageftude.	
A. Bur Befestigung der haupttheile des Gewehres	370
1. Des Laufes im Schaft.	
2. Des Lades und Entladestodes im Schaft.	
3. Des Bajonetes am Lauf.	
4. Des Schloffes.	
B. Bur Ronfervation bes Schaftes	371
C. Bum Abdruden ber Bertuffiones und Steinschlöffer.	
1. Der Abzug	372
2. Das Stechschloß	
D. Bur Erhöhung ber Transportfähigfeit	
VII. Das Gewehraubehör	
A. 3um Laden.	0.0
B. Bum Entladen und Reinigen.	
C. Bur Ronfervirung des Bewehres mabrend des Richtgebrauches.	
D. Bum Anseinandernehmen und Busammensehen des Gewehres.	
E. Zum leichteren Transport.	
F. Bum Erfat verlorener oder unbrauchbarer Gewehrtheile.	
VIII. Die Bezeichnung der Gewehre	978
viii. Die Bezeichnung ber Gewehre	370
Zweites Kapitel. Die Gewehrspfleme der europäischen Beere	377
I. Rlaffe: Blatte Bemebre.	
II. Rlaffe: Lancafter . Syftem.	
III. Rlaffe: Bezogene Bewehre.	
A. Gewehre mit parabolischen Zügen	278
B. Gewehre mit geraden Bugen.	010
1. Gruppe. Bon binten zu ladende Gewehre	370
2. Gruppe. Bon ber Mundung aus zu ladende Gewehre.	010
a. Gewehre, bei benen das Geschoß durch die Stofe ober	
durch den Drud des Ladestods in die Buge getrieben wird	900
	900
1. Das altere (Rundfugel.) Buchfenfpftem.	
2. Die Ovalgewehre.	
3. Die Rammerbuchfen.	
4. Das Bild'sche System.	
5. Das Thouveninsche System.	
6. Das Schweizer System.	
β. Gemehre, bei denen das Befchog mit Spielraum gu Boden	
fällt und durch die Bulverfraft in die Buge getrieben wird	381
1. Das Miniés Spftem.	
2. Das Bilfinson'iche (auch Loreng'iche) Suftem.	
Anhana Gine zweite Ausammenftellung ber Bemehrinfteme	382

	Drittes Kapitel. Die Beschreibung der preufischen Sandfeuerwaf	fen.
	Market () ()	8
1.	Aufgablung der Sandfeuerwaffen, welche im Dienftge-	
	branche vortommen tonnen	
II.		384
III.	Befchreibung der gur Beit im Dienstgebranche befind.	
	lichen gezogenen Feuerwaffen.	
	A. Die gezogenen Gewehre der Truppen gu Fuß.	
	a. Der Infanterie.	
	1. Das gezogene Infanteriegewehr, M/39	
	2. Das gezogene Infanteriegewehr 11/M	386
	3. Das Bundnadelgewehr M/41	387
	b. Der Schugen und Jager.	
	1. Die Thouvenin'iche Jagerbuchfe M/35	388
	2. Die Bundnadelbuchfe M/49 und M/54	
	c. Der Pionire	
	d. Bur Defenfion ber Festungen	391
	B. Die gezogenen Feuermaffen der Truppen ju Pferde	
	1. Die Kavalleriebuchie 11/M.	
	2. Der Zündnadelfarabiner M/56.	
IV.		
• • •	findlichen glatten Feuerwaffen.	
	A. Der Infanterie	മ
	B. Der Ravallerie.	999
	1. Der Ravalleriefarabiner M/53	
	2. Der Ravalleriefarabiner 11/M	
	3. Die Kavalleriepistole M/50	
	4. Die Kavalleriepistole U/M	397
	Unhang. Die Marinepistole.	
	Diertes Rapitel. Die Munition der Sandfeuerwaffen.	
Eir	nleitung	398
I.	Die Befchoffe	199
	A. Die Aufgablung und Befdreibung ber Gefchoffe (in Breugen) .	100
	B. Die Rertigung	
	1. Das Giegen.	
	2. Das Breffen.	
II.		100
III.		102
****	A. Der Infanteriepatronen	ino
	B. Der Ravalleriepatronen	103
	C. Der gereifelten Batronen	GUI
	D. Der Bundnadels und Bundnadelfarabiner-Batronen 4	
	E. Der Infanteries und RavalleriesPlappatronen	
	F. Der Bundnadel-Blappatronen	
	G. Borpichismagregeln bei Patronenarbeiten	108
	G. Borfichtsmagregeln bei Patronenarbeiten	09

		§§
1V.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	410
V.		
	und das herftellen ichabhafter	411
	A. Bei ben Patronen.	
***	B. Bei den Zundhütchen.	
VI.	Die Aufbewahrung und der Transport der Munition.	
	A. Aufbewahrung	
	B. Der Transport	413
	Sunftes Kapitel. Das Schiefen aus den Sandfeuerwaffen.	
1.	Die Flugbahn einer Rundfugel	414
II.	Die Flugbahn einer Spigtugel aus einem gezogenen	
	Gewehre hangt ab	415
	A. Bon der Unfangsgeschwindigfeit.	
	B. Bom Abgangewintel.	
	C. Bom Luftwiderstande.	
	D. Von der Rotation.	
III.	Balliftifche Ermittelungen auf prattifchem Bege.	
	A. Die Ermittelung ber Anfangogeschwindigfeit.	
	1. Durch den Rotations-Apparat	
	B. Die Konstruktion der Flugbahn	
	C. Die Ermittelung bes Ginfallswinkels und bes bestrichenen Raumes	
ıv	Die Birtung ber Bulvergafe auf bas Gewehr.	419
•••	A. Bevor die Rugel die Mündung verläßt	420
	B. Nach dem Austritt bes Geschoffes aus ber Mundung	
v.	Die Bahricheinlichteit bes Ereffen 8.	
	A. Im Allgemeinen	422
	B. Die Umftande, von benen im Speziellen die Große ber Ereff.	
	fähigfeit abhängt	423
	C. Ginige Angaben über die Bahricheinlichfeit bes Treffens	
VI.	Die Birtung ber Bewehrgeschoffe am Biele.	
	A. Brand- und Explosionswirfung	425
	B. Perfuffionefraft	426
	Beifpiele aus preugischen und frembherrlichen Berfuchen	427-42
2	Sechstes Kapitel. Die Jandhabung und Aufbewahrung der Handfeuer	rwaffen.
I.	Die Untersuchung ber handfeuerwaffen vor dem bienft-	
	lichen Gebrauche	
	A. Die Untersuchung im ungelabenen Buftanbe	
	B. Die Untersuchung im geladenen Buftande.	
II.		
	fenermaffen.	
	A. Angemeine Regeln	430
	B. Spezielle Regein.	

	1. Bei bem pertuffionirten Infanterlegewehre	431
	2. Bei ben pertuffionirten Ravallerie-Schugmaffen	
	3. Bei ber Thouvenin'ichen Jagerbuchse M/35	
111	Das Reinigen der handfeuerwaffen.	100
111.	A. Allgemeine Regeln	131
	B. Spezielle Regeln.	404
	1. Die vollständige Reinigung des Bewehres nach dem Schiegen	195
	2. Rach dem gewöhnlichen Dienstgebrauche	
157	3. Außerordentliche Reinigung	401
IV.	Die Bedienung der Sandfenerwaffen.	400
	A Das Schägen der Entfernungen	
	B. Das Laden	439
	1. Des gezogenen Infanteriegewehres M/39.	
	2. Der Ravallerie-Schufmaffen.	
	3. Der Bewehre mit Thouvenin'ichet Ginrichtung.	
	C. Der Anschlag	
	D. Das Zielen	
	E. Das Abkommen und Berhalten bei Berfagern	442
V.	Aufbewahrung und Versendung.	
	A. Die Aufbewahrung	443
	B. Die Berfendung	444
	Siebentes Kapitel. Die Anwendung der Kandfeuerwaffen	445
	Achtes Rapitel. Die Sabrikation der Handfeuerwaffen.	
I.	Die Anfertigung der einzelnen Theile.	
	A. Des Robres	446
	B. Anfertigung ber übrigen Theile	
TT	Die Bufammenftellung des Gemehres oder die Gqui=	
	veur=Arbeiten	4.10

Vierte Abtheilung.

Die blanken Waffen.
\$\$
I. Die Unforderungen
II. Die Gintheilung
III. Die Beschreibung der Seitengewehre.
A. 3m Allgemeinen
B. 3m Speziellen.
1. Tabelle über die wichtigften Abmeffungen und Gemichte der
Settengewehre
2. Die Seitengewehre der Truppen gu Fuß 453
a. Die Infanterie-Seitengewehre.
b. Das Artiflerie-Rafchinenmeffer.
c. Das Infanterie-Rafchinenmeffer.
d. Der hirschfanger M/31.
e. Der hirschfanger M/57.
f. Das Bionir-Faschinenmeffer M/55.
3. Die Seitengewehre der Truppen gu Pferde 454
a. Der Kavalleriefabel M/52.
b. Der Kavalleriesabel M/11.
c. Der frangofische Sabel.
d. Die Pallasche.
4. Die Degen und Gabel der Offigiere 455
IV. Die Lange
V. Die Anfertigung und Untersuchung der blanken Baffen.
A. Die Unfertigung
B. Die Untersuchung
Anhang. Instruktion gur Revision und Abnahme von Ruraffen 459

Berichtigung von Drudfehlern.

- Seite 4 Beile 7 v. u. ftatt: Rager n lies: Ragern.
 - " 6 " 9 v. u. " K, lies: K1.
 - ., 32 ., 4 v. o. lies: wie § 49 angiebt. ,, 49 ., 5 v. o. ftatt: Flugelbahnfrummung lies: Flugbahnfrummung.
 - " 58 ,, 5 v. o. fege hinter "Defterreich" ein Romma.
 - " 109 " 17 v. u. " " "gehört" ein Rolon.
 - " 131 muffen in der Tabelle bei "Bange 24pfundige Ranone" bie unter "Granaticug" befindlichen = fort.
 - " 140 Beile 2 v. u. ftatt: 32. 15' 135' lies: 3215' = 135'.
 - " 152 ift fowohl Zeile 2 als auch Zeile 4 von oben hinter 880 jedesmal bas Wort "Schritt" eingufchalten.

Einleitung.

- I. Waffen. Baffenlehre. Baffen Bubehör.
- §. 1. Baffen sind Berkzeuge und Maschinen, mittelst beren man die seindlichen Streitmittel (die Ziele) materiell zerstört. Die Waffen zur Auszustung der heere sind nach wissenschaftlichen Grundsäten konstruirt. Diejenige Kriegs-Wissenschaft, welche diese Grundsäte entwicklt, sowie die Grundsäte über Behandlung und Wirkung der Waffen ausstellt, heißt Waffenlehre. Die Waffen kann man eintheilen:
 - A. Rach ihrem 3 med in Feuer- und blante Baffen.

Erstere find alle biejenigen, mittelst beren man burch bie treibende Kraft bes Schiefpulvers Geschoffe so an bas Ziel bringt, daß sie baselbst die zerstörende Wirkung auf eine ganz bestimmte, vorher beabsichtigte Weise ausüben. Sie zerfallen in kleine oder Hand - Feuerwaffen (ihr Transport und ihre Handhabung durch einen Mann) und große Feuerwaffen oder Geschütze (zu ihrem Transport und ihrer Handhabung mehr als eine Menschenkraft.)

Blante Baffen find Baffen, welche durch die Rraft des Armes un-

mittelbar jum Bieb ober Stoß auf ein lebendes Biel geführt werben.

B. Rach ber Größe ihres Wirfungstreises in:

Nahwaffen, für das Nahgesecht und handgemenge bestimmt (ein Theil der kleinen Feuer- und die blanken Waffen) und Fernwaffen, für das Ferngesecht (die Geschütze und die gezogenen Insanterie-Gewehre).

Anmertung. Roch nennt man außer ben genannten Baffen bie Schugwaffen, barunter bie Mittel verstehenb, bie bem Körper einen tragbaren Schug gegen bie Birtung ber oben angeführten Baffen gemahren, 3. B. Ropfdedungen, Kuraß, Epaulettes 2c. Alle biese Gegenstände durften jest besser zu ben Befleidungsgegenständen als ju ben Baffen ju gablen fein, wie benn auch die Berwaltung biefer Gegenstände im Kriegs. Ministerium verschiedenen Departements anheim fallt.

S. 2. Baffen . Bubebor.

Die blanten Baffen bedurfen ju ihrem Gebrauch tein Bubehor weiter, wohl aber bie Feuerwaffen. Diefe muffen haben:

- 1. einen Rorper, ber bie treibenbe Rraft entwidelt: Schiegpulver;
- 2. Körper, Die bem Pulver Die entgundende Flamme mittheilen: Bun= bungen;
- 3. Rorper, bie an bas Biel getrieben werben: Befchoffe;
- 4. Werkzeuge und Mafchinen, um die Waffen laden, reinigen, abfeuern, auseinandernehmen und zusammenseben zu können 2c. b. i. Ladezeug, Geschütz- und Gewehr- Zubehör, Handhabungs- Mafchinen 2c.
- 5. Fahrzeuge, um ben heeren sowohl Borrathe von ben genannten Bubehörftuden, als auch Material jum Ersat und jur Ausbesserung ber schabhaft geworbenen Baffen nachzusubieren.
- II. Gesethe der Mechanik, welche in der Waffenlehre am häufigsten zur Anwendung kommen.

§. 3. A. Bewegung. — Gefcminbigkeit. — Finberniffe ber Bewegung.

Die Größe jeder Kraft ist nur aus der Wirtung zu erkennen, welche sie hervorbringt, wenn sie einmal oder augenblidsich thätig ist. Das Maß dieser Wirtung auf einen freien, ruhenden Körper ist die Bewegung, in welche derjelbe versetht wird; war der Körper schon vorher in der Richtung in Bewegung,
in welcher die Kraft wirkt, so ist es der Zuwachs an Bewegung, welchen der
Körper erhält. Sollen daher Kräfte in Bezug auf ihre Größe mit einander
verglichen werden, so nung man die Bewegungen mit einander vergleichen,
in welche sie ein und benselben Körper versetzen. Als Maß dieser Bewegungen
dient die Geschwindigkeit, d. i. die Länge deszenigen Weges, welchen die
Körper in gleichen Zeiten durchlausen würden. Gewöhnlich ist 1 Secunde die
Zeiteinheit; es heißt alsdann "der Körper hat 100' Geschwindigkeit", wenn
derselbe in 1 Secunde 100' Weg zurücklegt. Bermag von 2 Krästen (v und
V) die eine irgend einem Körper c', die andere C' Geschwindigkeit zu ertheisen,

Die Gefchwindigkeiten (und folglich auch die Rräfte) kann man bildlich burch gerade Linien barstellen; es geben bann die Linien die Richtung ber

Kräfte an, und ihre Längen muffen sich wie c: C verhalten. Sind die Körper aber verschieben schwer, und g und G ihre Gewichte, so gehören auch verschiebene Kräfte bazu, beiben Körpern eine Bewegung von gleichen Geschwindigkeiten zu ertheilen, nämlich v:V=g:G

folglich bei verschiedenen Gewichten und verschiedenen Geschwindigkeiten

v:V=ge:GC.

Birft eine Kraft nur einmal auf einen ruhenden oder icon in Bewegung besindlichen Körper, so bleibt die Geschwindigseit während der Bewegung dieselbe; eine solche Bewegung heißt gleichmäßig oder tonftant. Erneuert aber die Kraft in jedem Augenblicke stetig ihre Einwirfung auf den Körper unter demselben Ersolge, so heißt die entstehende Bewegung ungleichförmig oder veränderlich und zwar gleichförmig beschleunigt, wenn die Geschwindigseit stetig zunimmt, gleichförmig verzögert, wenn sie stetig abnimmt.


§. 4. Sinberniffe ber Bewegung.

- 1. Reibung. Berühren sich 2 Körper so, daß sie einen gewissen Druck und Gegendruck auf einander ausüben, so greisen die Erhabenheiten und Bertiefungen beider Körper in einander und erzeugen ein hinderniß gegen das Absteiten beider Stellen von einander, also einen Widerstand, Reibung. Die Reibung kann sein: eine gleitende Reibung, wenn sich die beiden Körper mit ebenen oder gekrümmten Flächen berühren und über einander fortgeschoen werden; eine Zapsenreibung, wenn die reibenden Punkte in einem Ihlindermantel liegen, der sich um seine Achse dreibt (3. B. Drehung des Rades um seinen Achsechenles); eine Walzenreibung, wenn sich ein Zhlinder um seinen Achsechenles; eine Balzenreibung, wenn sich ein Zhlinder um seinen Achsechenles; eine Balzenreibung, wenn sich ein Zhlinder um seinen Achsechenles; eine Balzenreibung, wenn sich ein Zhlinder um seinen Achsechenles; eine Balzenreibung, wenn sich ein Zhlinder um seinen Achsechenles zu ber Reibung außer von der Beschaftenheit der sich berührenden Flächen wesentlich von der Materie der sich berührenden Körper abhängt, so zieht es für jede Materie einen gewissen Zahlenwerth, der die Größe ihrer eigenthüllichen Reibung ausdrückt; dies ist der Reib ung 8 co öffizient (besonders werthvolle Tabellen hierüber von Coulomb und Morrin).
- 2. Die Steifigkeit ber Seile, größtentheils entstehend burch ben Bibriftand ber Seile, ben fie entgegensetzen, wenn man fie um Balzen zc. biegen will.
- 3. Das Berbrangen bes Mebiums, in welchem fich ein Rörper bewegt (f. Luftwiderstand).

§. 5. Der Bebel und die auf ihm beruhenden einfachen Mafchinen-

Eine unbiegiame Stange, bie um einen ihrer Buntte brehbar ift, bilbet einen Bebel. Diefer Drehpuntt ift ju gleicher Zeit Unterftutungspuntt bes Bebels; außer bemfelben ift ber Angriffspuntt ber Rraft und ber

Angriffspuntt ber Laft ju bemerten. Liegt ber Unterftütungspuntt (c, Fig. 1) zwifden beiben Angriffspuntten, fo beißt ber Bebel ein zweiarmiger, liegen beibe Angriffspuntte auf einer und berfelben Seite vom Unterftütungspuntte, ein einarmiger Bebel (Fig. 2).



Bei beiben heißt bie (gerablinigte) Entfernung ber Araft vom Unterftugungspuntte ber Bebelsarm ber Araft (ac), bie Entfernung ber Laft
vom Unterftugungspuntte ber Bebelsarm ber Laft (bc).

Die Rraft halt ber Laft bas Gleichgewicht, fobalb

$$K.ac = L.bc$$
,

wobei K (Kraft) und L (Last) bie Bahl ber Centner, Pfunde 2c., ber Kraft resp. ber Last, ac und be die Bahl ber Bolle, Tuße 2c. ber Länge ber Sebelsarme bebeutet. Die Last L wird baher mit um so geringerer Kraft gehoben, je kurzer ber Hebelsarm ber Last, je länger ber ber Kraft wird.

Auf bem Bebel beruhen bie Rolle und bas Rab an ber Belle.


1. Die Rolle.

Eine um ihren Mittelpunkt brehbare Scheibe, beren Peripherie zur Aufnahme eines Taues ausgehöhlt ift, heißt Rolle. Ift der Bolzen im Mittelpunkt, um welchen sich die Rolle dreht, fest, so daß er sich nicht bewegen kann,
so heißt die Rolle eine feste Rolle oder Leitrolle. Durch sie wird keine Kraft erspart; man benutt sie nur, um dem Taue, an welchem die Kraft wirkt,
eine vortheilhaftere Richtung zu geben (der Mensch zieht z. B. mehr in der
Richtung von oben nach unten, als umgekehrt).

Berändert ber Bolgen im Mittelpunkt seinen Ort im Raum, so beißt bie Rolle eine bewegliche ober Zugrolle, und burch fie wird an Kraft erspart.

Die Flaschenzüge sind Anwendungen von beiben Arten ber Rollen.

2. Das Rab an ber Belle.



Die Welle A sei mit ihren Zapfen a und b in Lager n unterstützt, an ihr die Rolle ober das Rad B befestigt; läßt man dann die Last an einem Tan wirken, das sich um die Welle A, die Kraft aber an einem Tau wirken, das sich um die Rolle B widelt, so ist der Radius der Welle der Hebelsarm der Last, der Radius des Rades Rades

ber Bebelsarm ber Rraft; man erspart bemnach um fo mehr an Rraft, je fleiner ber Rabins ber Belle und je großer ber bes Rabes ift.


Die Welle fann, anftatt burch ein Rab, auch burch eine Rurbel ober burch Sandipeiden gebreht werben, wo bann bei Berechnung ber Rrafterfparnif für ben Rabbalbmeffer bie Entfernung ber Band bes Arbeiters vom Mittelpunkt ber Belle ju feten ift.

Die Winden und ber Saspel find birecte Unwendungen bes Rabes an ber Melle.

Die fchiefe Cbene und bie auf ihr beruhenben einfachen §. 6. Dafdinen. Theile.

Gine gegen ben Borizont geneigte Gbene heißt eine fchiefe Chene.


3m Brofilebreied abe ift ab (bie borigontale Rathete) bie Grundlinie, be bie Sobe und ac bie Lange ber fchiefen Ebene. Soll auf ac eine Laft binauf bewegt werben, fo hangt bie Grofe ber Rraft, bie bies bewertftelligt, ab:



- 1. vom Reigungswinfel ber ichiefen Chene, bac, je fleiner berfelbe ift, um fo geringer bie Rraft;
- 2. ob bie Rraft parallel mit ac ober ab wirft; ber lettere Fall erforbert bie größere Rraft;
- 3. von ber Große ber Laft, Reibung berfelben auf ber ichiefen Cbene u. f. m. Muf ber ichiefen Chene beruht :
 - 1. Der Reil; ftatt ber Bugfraft bat man biejenige Rraft ju betrachten. mit welcher gegen bie Sirnflache bes Reiles Schlage ausgeführt werben.
 - 2. Die Schraube.

Im rechtwinkligen Dreied abe moge bie Grundlinie ab gleich bem

Umfange bes Bylinbers A fein. Legt man baffelbe mit ber Grundlinie um ben Bylinder, baf bie Endpuntte a und b jufammenftogen, fo bilbet bie Spothenufe ac eine Schraubenlinie auf bem Bhlinber. Schneibet man nach biefer Linie eine Bertiefung in ben Bylinder, fo bag eine eben fo breite Erhöhung baneben fteben bleibt, fo erhalt man eine Schraube. Die Erhöhung beifit Bewinbe, und amar flaches Bewinde, wenn es vierfantig, fcar= fes, wenn es breitantig ift; ber Bhlinder A ift bie Schraubenfpinbel; bie einmalige Umwidelung ber ichiefen Cbene



um bie Spindel (bezeichnet burd bie Spothenufe ac) heißt ein Schrauben. aana, be beffen Sobe.

Ein icharfes Gewinde auf einem Regel (als Spindel) eingeschnitten, giebt bie Bolafdraube.

Bilbet man in berfelben Art, anftatt auf ber Oberfläche eines Bylinbers ober Regels auf ber inneren Flache eines hohlen Bylinbers refp. Regels ein Schraubengewinde, fo erhalt man bie Schrauben mutter.

Durch die Berbindung einer Schraubenspindel mit einer entsprechenden Schraubenmutter finden stets 2 Bewegungen statt: eine brebende und eine geradlinigt vor- und zurudgehende; hat die Spindel eine dieser Bewegungen, so hat die Mutter die andere; hat aber einer von beiden Theilen beide Bewegungen, dann sieht der andere Theil sessen bewegungen, dann sieht der andere Theil sessen bewegungen, dann sieht der andere

In Berbindung mit einer Aurbel tann bie Rraftersparnif burch eine Schraube bebeutenb fein. Die anzuwendende Kraft wird um fo fleiner:


je fleiner bie Sobe eines Schraubenganges, und je langer ber Rurbelarm ift.

S. 7. D. Das Parallelogramm ber Rrafte.

Birten mehrere Rrafte gleichzeitig auf einen Rorper ein und zwar: in berfelben Richtung, fo folgt er ber Summe aller Rrafte;

in geradlinigt entgegengesetter Richtung, fo folgt er in ber Richtung, welche ber Ueberschuß ber Kräfte einer Seite hat;

unter einem Bintel. Mittlere Kraft ober resultirende beißt bann biejenige, welche, allein thätig, baffelbe leisten würde, was 2 ober mehrere Kräfte im Berein leisten. Lettere heißen Seitenkräfte ober Komponensten. Man findet die Richtung und bie Größe ber mittleren Kraft burch bas Parallelogramm ber Kräfte.



Wird ber Körper a durch die Kraft K gestoßen, so daß ihm diese die Geschwinzbigkeit ao verleihen möge, ebenso durch K, welche ihm die Geschwindigkeit ab verleihen möge, so folgt der Körper, wenn beide Kräfte zugleich unter dem Winkel a wirken, der Richtung der Diagonale mit der Geschwindigkeit ad. — Geset

$$ac = 20^{\circ}$$
, $ab = 17^{\circ}$, $a = 60^{\circ}$, so ift
$$ad = \sqrt{\frac{20^{2} + 17^{2} - 2.20.17 \cdot \cos 60^{\circ}}{400 + 289 - 680. \frac{1}{2}}}$$

$$= 18.7^{\circ}$$

- III. Materialien und Fabrikate, welche bei der Fabrikation Untersuchung und Instandhaltung der Wassen und ihres Zubehörs vorkommen.
- §. 8. Altobol, Spiritus, auch Beingeift genannt: wasserbell, leichtslüssig, burchbringend seurig schmedend, sehr flüchtig, leicht entzündlich und mit blauer Flamme brennend, ohne Rücktand zu lassen. Der im Handel vortommende Altohol ist mit 8 bis 35 pEt. Wasser gemengt, wonach sein spec. Gew. 0,817 bis 0,883 beträgt. Bei dem spec. Gew. von 0,817 heißt er rectificirter, von 0,793 absoluter Altohol. Gemenge von Altohol mit 35 bis 55 pEt. Wasser heißen Branntwein. In allen diesen Gemengen ermittelt man den Altohologehalt durch Aräometer oder Altoholometer; eine ungefähre Beurtheilung desselben gewinnt man durch Abbrennen, Berdampfen und Schmeden. Angewandt als Auflösungsmittel bei Körpern, die sich nur in Altohol sösen, 3. B. Harze und als Anfeuchtungsmittel, wenn die angeseuchteten Massen schwellen strocknen sollen, oder wenn Wasser als Ansendtungsmittel unzulässigt, 3. B. bei Wehlpulver, weil durch Wasser der Salpeter ausgelaugt würde.
- §. 9. Binbemittel. Als folde werben in ber Dienftprazis gebraucht: arabijder Gummi, Saufenblafe, Ritte, Leim, Papfe und Starte.

Arabischer Gummi, im Sandel in kleinen, gerud- und geschmadlofen, weißen bis gelblichen Stüden. Guter arabischer Gummi löst fich leicht in warmem Waffer, ohne einen schleimigen Bobenfat ober frembe Rudftanbe auszuscheiben.

Haufenblafe ift eine Leimart, aus ber Schwimmblafe ber Störe, namentlich ber Haufen gefertigt; weiß, burchsichtig, ohne Geruch, leicht zerbrechlich, nicht zähe und auf bem Bruche von gleichmäßiger Farbe.

Ritte. Bundertitt: in geschmolzenes Bachs wird Terpentin langfam gegossen und untergerührt. — Ritt zu Frictionsschlag röhren: in eine Auslösung von arabischem Gummi in Basser wird gestoßene Kreide so lange zugesett, bis sich ein zäher Brei bilbet.

Leim; eine Sallerte, welche in sogenannten Leimsiedereien aus ben häutigen, knorpeligen und sehnigen Theilen der Thiere durch Kochen gewonnen wird. Er ist spröbe, mit glasartigen Bruchslächen und um so besser, je heller und burchsichtiger er ist; ber Rand von Leimscheiben ist wellenförmig gebogen.

Rleister wird nach seinem Zwede verschieden dargestellt. Der Rleister sowohl, als auch die mit Rleister bestrichenen Gegenstände widerstehen länger bem Verderben, wenn ihnen Alaun beigemengt ober wenn er mit Wermuthwasser (Wasser, in welchem Wermuthkraut abgekocht ift) zubereitet wird.

Den Kleister zu Patronen stellt man bar, indem man 4,6 Lth. Leim in 2 Quart Wermuthwasser burch Kochen vollständig auslöst, ebenso 28 Lth. Stärke in 1½ Quart kaltem Wermuthwasser, bann beibe Auflösungen zusammengießt und aufkochen läßt. In gleicher Weise geschieht die Zubereitung des Kleisters für die Tüten zum Verpacken der Patronen, nur sind die Bestandtheile 7 Lth. Leim, 0,3 Lth. Alaun, 28 Lth. Stärke und 2½ Quart Wermuthwasser. Dem Kleister zu Papierstoppinen wird außer Maun noch pulverisitrer Thon zugesetzt, um ein Nachschwelen der mit dem Kleister bestrichenen Hülsen zu vershindern.

Papfe. Man bilbet einen Brei von feinem Roggenmehl und kaltem Baffer, setzt bemfelben kochendes Leimwasser langfam zu und rührt beibes stark zusammen. — Sie wird durch Alaun und Wermuthwasser aufbewahrungs-fähiger.

Stärke ift ein vegetabilischer Stoff, ber aus einzelnen Pflanzentheilen in ber Regel burch künftliches Auslaugen gewonnen wird. Sie kommt im Handel theils als Mehl, theils in Stüden vor; ift weiß, geruch- und geschmadlos, im Alkohol unauflöslich. Im warmen Wasser schwillt sie auf, bildet eine schleimige Flüssigkeit, die beim Erkalten zu einer Art Kleister erstarrt. Getreidestärke hat mehr Bindekraft als Kartoffelstärke, und bedarf Wasser von 68 bis 72° R. zur Auslösung.

- §. 10. Bleiguder (effigsaures Bleiornb), gewöhnlich ein weißes Bulver, geruchlos, luftbeständig, schmelzbar, in Wasser löslich, von füßem zusammenziehendem Geschmade und giftig. Man tränkt mit seiner Austösung in Wasser bie Lunte, wodurch biefe nach scharfem Austrodnen leichter Feuer fängt.
- §. 11. Fette. Fischthran, flüssig, bräunlich, klar und durchsichtig. Bei niederer Temperatur setzt er Körner ab. Er ist gut, wenn er in einer Lampe mit weißer Flamme brennt. Schweineschmalz ist als Schutymittel gegen Rostbildungen an den kleinen Waffen und anderen ausbewahrten Eisen-Waaren den Artillerie-Depots vorgeschrieben. Das Schweineschmalz ist von einem Fleischer in ungeschmolzenem Zustande zu beziehen, in einem reinen und trockenen Tiegel einzuschmelzen und das gewonnene ausgelassene Fett durch einen reinen leinenen Lappen zu gießen. Auf die Eisentheile wird es mittelst eines reinen wollenen Lappens und nicht stärker ausgetragen, als daß es nur einen hauchartigen Ueberzug bildet. Bu die ausgetragene Fettmassen werden leicht ranzig und befördern alsdann das Rosten. Talg. Zur Anwendung kommt Rindertalg. Es ist ein sestes, weiß und von schwachem Geschmad. Zum Bestreuen der Oberfläche des geschmolzenen Bleies, als Zusat zur Masse beim Patronentalgen.

§. 12. Garne heißen bie feinen Gespinnfte aus Baumwolle, Bolle, Rlachs ober Sanf.

Baumwollengarn ift im handel gebleicht und ungebleicht, und je nach ber Feinheit nach Nummern geordnet. — Kettengarn ift ein Garn aus Wolle, Zwirn aus Flachs ober hanf.

§. 13. Gewebe. In ben Geweben sind 2 Shsteme von Faben, bie in geraden Linien laufen und sich rechtwinklig kreuzen. Die Gesammtheit ber in ber Längenrichtung bes Stüdes liegenden Faben heißen die Rette ober Aufzug; die nach der Breite quer ilber das Stüd sich hinziehenden Faben bilden den Schuß, Einschuß oder Einschlag. In der Regel besteht der Einschlag aus langen Fäden, welche ohne sichtbare Unterbrechung in der Rette hin und her gehen, sich um die äußersten Fäden berselben wenden und durch diese Umfehr einen, dem Auskafern nicht unterworfenen Rand bilden: die Webekante oder Kante.

Baumwollene Gewebe werben von der Artillerie zu Kartuschbeuteln ber Festungs- und Belagerungs-Artillerie verwandt. hierzu sind rohe oder ungebleichte Zeuge am geeignetsten. Da im Nothfalle jedes hinreichend dichte und feste Zeug zu Kartuschbeuteln genommen werden kann, so mögen hier die Ramen einiger baumwollenen Gewebe folgen, nach der Feinheit des zu ihnen verarbeiteten Garnes benannt: Kattun, Nanking, Shirting, Nessel, Kaliko, Berkal, ferner auch Barchent.

Hanfene Gewebe. Bon biefen benutt bie Artillerie bas Segeltuch und zwar gebleicht und in mittlerer Stärke.

Das präparirte Segeltuch ist ein burch einen Firniß-Anstrich wasserbicht gemachtes Segeltuch.

Leinene Gemebe. Das einfachste berfelben ift Leinwand; find bie Faben ber Rette zusammengebreht (brellirt), so entstehen Zwillich und Drillich, welche von größerer Saltbarteit finb.

Seibene Gewebe sind vorzüglich tauglich zu Kartuschbeuteln, allein zu theuer *) und hygrostopisch.

Wollene Gewebe schwelen, nachft Seibenzeugen, am wenigsten beim Berbrennen; und ba fie vom Salpeter nicht angegriffen werben, so sind wollene Gewebe, bei benen Kette und Schuß möglichst gleich start, die dicht, wenig behnbar und nicht did find, sehr brauchbar zu Kartuschbeuteln. Ein solches Gewebe ist Etamin, ber im ungewaschenen Justande verarbeitet wird; die Fäben, aus benen Etamin besteht, sind Kettengarn. Ferner gehören Serge,

^{*)} Der beutiche Bund hat die Festung Rastatt mit Kartuschbeuteln aus einem seibenen Gewebe ausgeruftet. Es führt ben Namen toile amianthine.

Damis und Ramelot hierher, welche zwar haltbarer, aber auch theurer als Etamin find. Im Nothfalle tann Etamin burch Rasch, Chalon, Flanell, Boi zc. ersett werben.

Anmerkung. Die hanfigen Berfalfchungen ber Gewebe, namlich ber Leinwand und ber wollenen Gewebe burch eingewebte Baumwollen-Faben, laffen fich uns zweifelhaft ficher burch bas Mitrostop und auch wohl durch Behandlung mit Sauren 2c. nachweisen.

- §. 14. Sarze sind vegetabilische Stoffe, welche in Baffer un ., in Altohol aber auslösslich sind, in der Wärme schmelzen und mit lebhafter, start rauchender Flamme brennen. Ein Theil derselben ift bei gewöhnlicher Temperatur flüssig, was seinen Grund in der geringeren oder größeren Menge slüchtigen Deles hat, welches sich in ihnen besindet. Aus den flüssigen Harzen lassen sich in ihnen besindet. Aus den flüssigen Harzen lassen sich est gewinnen, wenn man ihnen einen Theil des flüchtigen Deles entzieht. Bu den flüssigen Harzen gehört das Terpentin, von sprupartiger Konsistenz. Es wird aus den Binusarten durch Abschieden der Rinde gewonnen. Bon besonderer Güte sind der venetianische und straßburger Terpentin. Bu den sesten Parzen gehören:
- 1. Asphalt, ober Juben. ober Erb. ober Berg. Bech, ein fossiles Harz, schwarzglänzend, mit einem muschligen Bruch; ist in Alfohol sehr schwer, in Terpentinöl sehr leicht löslich.
- 2. Bernftein-Rolophon ift ein harziger Rudftanb, ber bei trodener Destillation bes Bernfteins gewonnen wird; buntelbraun, fprobe, fettglangenb, leicht gerreiblich.
- 3. Kolophon und Bech. Terpentin trodnet an ber Luft zu einem weißen harze zusammen, Fichtenharz ober Galipot genannt. Schmilzt man basselbe und reinigt man es von mechanischen Berunreinigungen, so erhält man das gemeine ober burgundische Bech, welches durchscheinend, bräunlich gelb ist und noch Terpentin enthält. Aus diesem Bech erzeugt man das weiße ober gelbe Pech dadurch, daß man es einschmilzt, in einen naßgemachten Behälter siltrirt, mit Wasser besprengt und start unter einander rührt. Das weiße Pech geschmolzen und so lange über Fener gehalten, bis es die letten Rüchkände von Terpentinöl verliert, liesert Kolophon. Schwarzes Pech erhält man durch Eindampsen von Theer.


Alle Barze muffen an fuhlen Orten, ben Sonnenstrahlen nicht ausgesett, aufbewahrt werben.

§. 15. Solgtoble bient entweber als Brennmaterial ober als Bestandtheil bes Schiefpulvers und ber meisten Feuerwerkssätze. Die zum Schiefspulver verwandte Kohle heißt auch Pulvertohle.

Die Bulvertoble ift chemifch fein einfacher Rorper, fonbern enthält

außer bem Rohlenftoff, bem Sauptbestandtheil, auch noch Baffer-, Sauer- und Stidftoff in verschiedenen Quantitaten. Das Quantitats-Berhaltnig biefer Stoffe hangt von ber Urt bes angewandten Bolges und von ber Bobe und Dauer ber Berfohlungstemperatur ab. Solutoble ift geruch= und geschmadlos. im Baffer unlöslich, zeigt bie Tertur bes Bolges, aus welchem fie gewonnen ; ift ferner von buntelichwarzbrauner Farbe, in Staben hellflingend, nicht allzuleicht entzündlich; brennt angegundet ohne Anistern und Funtensprühen fort. Frifch gebrannte, pulverifirte Roble in Quantitaten von wenigstens 30 Bfb. und mehrere Boll bod aufgeschichtet ift nach 11 bis 12 Stunden ber Gelbftentzunbung fabig. Das ip. Bem. wird bochft verschieben angegeben; es muß ftets unter 1 fein (3. B. Erlentoble 0,134, Gichentoble 0,155 2c.). Die Gewinnung einer Roble mit obigen Eigenschaften gefchieht in ben preugifden Pulverfabrifen aus ben Aeften bes Faul- ober Weibenbaums *), 1' lang, circa 11/2" bid, möglichst gerabe, ohne Rinde, zuvor ein Baar Jahre im Freien aufbewahrt. Diefe Mefte merben in neben einander liegenden gufiefernen Bulindern, welche allfeitig von ber Flamme umfpielt werben, geglüht. Gin folder Bhlinber (bie Rigur giebt ben Bertifal-Langenschnitt eines berfelben) faßt in 4 Bertifalfchich.

ten c. 17 Rubikfuß Rohlenholz, muß ben Zutritt ber Luft zu bem Holze, nachbem bie Erhitzung ber Zhlinder und somit bes Holzes begonnen hat, auf's Sorgfälstigste abschneiben und eine zu schnelle Abkühlung der Rohle verhüten. Im hinteren Boben eines jeden Zhlinders sind 2 Röhren: die obere (a) durch einen Hahn ver-



schließbar, bei bessen Deffnung mahrend bes Berkohlungsprozesses Gase austreten, aus beren Farbe und Dichtigkeit ber Technifer ben Grad ber Berkohlung erkennen kann; bie untere Röhre (b) ist etwas stärker und bient ben als Theer sich sammelnden Destillations-Produkten als Ubsluß. Die Heizung muß Gleichmäßigkeit und eine periodenweise Regulirung zulassen. Bei dem Berkahren unsere Fabriken erhält man 25 bis 26 pCt. Rohle vom Gewicht des lufttrodenen Holzes **); eine 25 pCt. Rohle enthält ppt 90 pCt. reinen Kohlenstoff. — Die

[&]quot;) Italien: hanf; England und Schweden: Erlen; Frankreich und Belsgien: Faulbaum, Bappel, Erle, Roftaftanie; Defterreich: hundebeeren; Spanien: Flache, hanf, Beinreben, Tarus.

^{**)} Andere Staaten haben jum Theil andere Methoden und erzeugen beshalb ans bere Roblen, 3. P. Frankreich die rothbraune Roble (charbon roux), 35-40 pCt. bes holges; fie enthalt mehr Baffers und Sauerftoff, ift leichter entzündlich und macht bas Bulver offensiver, als unsere Roble.

zu Fenerwerksfätzen in den Artillerie-Laboratorien verwendete Rohle braucht nicht immer die Reinheit der Pulverkohle zu besitzen; sie wird durch Glühen singerstarker Aeste von Weidenbaum 2c. in thönernen oder eisernen Töpfen gewonnen.

Kohle barf nie lange aufbewahrt werden; Stüdentohle in trodenen Räumen frei lagern ober in Tonnen ober Kasten; gepulverte Kohle zu höchstens 15 Pfd. in flachen gut verschlossenen Kasten.

§. 16. Rnallpraparate gerfeten fich burch Drud, Schlag und Reibung auf harten Rörpern ober burch geringe Temperatur-Erhöhung so heftig, baß fie Explosionen verursachen. In ber Dienstpraxis werben gebraucht: Chlorsaures Rali, Knallquedfilber und Schiefibaumwolle.

Ehlorsaures Kali ift ein Salz in weißen, bunnen, glanzenben, frhstallinischen Schuppen von fühlendem, unangenehmem Geschmad; bei 160° R. schweizbar, von 1,98 sp. Gem., in Alfohol sehr schwer, in Wasser leichter löslich. Es hat, wie der Salpeter, viel Sauerstoff, giebt diesen aber noch leichter ab: In Mörsern gerieben knistert dies Salz und sprüht Funken; mengt man es aber mit Kohle, Schwesel, Zinnober, Schwesel-Antimon, Zuder, Phosphor zc., so zersetzt es sich bei geringer Wärme, bei Orud, Schlag oder Neibung unter Explosion. Hierauf beruht sowohl seine Anwendung in der Artillerie, als auch die Nothwendigkeit, bei der Berarbeitung und Ausbewahrung große Vorsicht anzuwenden. Vom Lichte wird chlorsaures Kali nicht zersetzt; es genügt deshhalb, wenn es in Glasgesäßen mit gutem Verschlusse ausbewahrt wird. — In der Regel wird chlorsaures Kali hinreichend rein durch den Handel bezogen, namentlich in der krhstallinischen Form. —

An allqu edfilber ober howards-Pulver, (fnalfaures Quedfilberoxph) ein frhftallinifches, graugelbliches Pulver. Es explodirt bei Berührung mit Schwefelfaure; bei + 148,8° und unter ben oben angeführten Bedingungen. Ein Befeuchten mit 30 pCt. Wasser minbert die Explosionsfähigkeit so weit, baß es ohne Gesahr auf Marmorplatten mit Holz gerrieben werden barf. — Knallquedfilber ist Hauptbestandtheil ber Zündpille in ben Zündhütchen.

Schiesbaumwolle (auch Schieswolle). Jeber Staat sekretirt bie Fabrikation und Wirkung. Mit Sicherheit gilt für die Bereitung Folgendes: Robe Baumwolle wird gelodert (durch Klöpfeln, hecheln oder Zupfen mit der hand), dann der Einwirkung eines Säuregemenges aus englischer Schweselund Salpeter-Säure ausgesetzt. Demnächst wird durch Waschungen in kaltem oder heißem Wasser oder in Kali-Laugen alle Säure entfernt und das Präparat getrodnet. — Die Schiesbaumwolle explodirt bei Oruck, Schlag oder einem gewissen Sitzegrade sehr heftig und wirkt gegen Feuerwassen sehr offensiv.

8. 17. Leber beift bie burch Gerben gubereitete thierifche Saut. Das Berben besteht in ber Runft, bie roben Saute fo umguarbeiten, baf fie ihre Reis gung, im feuchten Buftanbe in Faulnig überzugeben, verlieren, bem Ginbringen bes Waffers mehr widersteben, bichter werden und im trodenen Buftanbe meiftens weich und geschmeidig bleiben. Gind bie roben Thierhaute von Schleim, Fleifd, Blut und event. von Baaren befreit, fo beginnt ber eigentliche Gerbeprogeg. Entweder wird babei die Saut mit Gett getranft ober fie wird mit folden Substangen behandelt, welche Die thierifden Theile widerstandsfähig gegen bie Saulnig machen. Erfteres Berfahren liefert famifchgares Leber. Im zweiten Falle bebient man fich entweber bes Gerbeftoffes (er ift g. B. viel in Gidenlohe enthalten), ber bas Leber rothbraun macht und loh. ober rothgares Leber liefert, ober ber Thoner ben falge (befonbere bes Alauns) und biefe geben alaun= ober weißgares Leber. Behaarte Saute beigen Die außere Seite beift überall Rarbenfeite, ihre außerfte Flache Rarbe; Die innere Seite Fleifchfeite; ber Rudentheil ber Baute beigt Spiegel ober Shilb. - Bom lohgaren Leber wird verwandt: 1 Rind. leder und zwar a. ale Cobl. ober Pfundleber, ohne weitere Burichtung nach bem Berben; b. ale Rrausleber; vom Sohlleber werben bie loderen Theile ber Fleifchseite weggeschnitten und bie Narbenseite burch Rrifpeln gefraufelt. Bleibt die Narbenseite braun, fo beift es Tahlleber; wird fie gefchwärzt, fo beißt es fchlechthin Rrausleber, von beiben feines und ftartes; c. als Blantleber, wenn bie Marbenfeite bes Cohllebers polirt wird; bleibt fie braun, braunes, wird fie geschwärzt, fcmarges. - 2. Ralbleber, hat eine gefrispelte Rarbe, bie meift geschwärzt ift. - 3. Schafleber, mit glatten braunen Marben. - 4. Lammfelle (mit Bolle). -

Bon weiß- ober famischgarem Leber wird meift nur Rindleber gebraucht.

Die Gite aller Leberarten ift abhängig: 1. von der Art und dem Gefundheitszustande des Thieres, von welchem die Haut genommen ist. Nur
die Häute gesunder Thiere (ausgenommen Pferde, Bullen und sehr sette
Thiere) geben ein sestes, nicht schwammiges Leder; die Häute gesallener Thiere
(Sterblingsselle) sind locker und schlecht. 2. Bon der Zubereitungsart.
Sind die Häute beim Schwellen zu weit in Fäulniß übergegangen, so erhält
man verstunkenes Leder; ist die zum Gerben oder Garmachen der Häute
verwandte Substanz (Lohe, Alaun 2c.) nicht gehörig durchbrungen, so heißt das
Leder ung ar; ist sie zu lange angewandt worden, zu stark gegerbt. Schließlich kann Leder zu glatt polirt, zu stark gepreßt, mit Kolophon getränkt (um die
schwammige Structur zu verbergen) und zu sehr mit Fett und Wasser angeseuchtet (um ihm ein schweres Gewicht zu geben) sein.

- §. 18. Löthmittel. Borar (2fach borfaures Natron), Arhstalle, die schwach verwittern, in heißem Wasser löslich und füßlich schmedend sind. Schlageloth besteht aus 1 Theil Zink und 7 Theilen Aupfer, muß ohne Blei und von gleichartigem Bruche fein. Schnelloth besteht aus gleichen Theilen Zinn und Blei.
- 8. 19. Metalle. Bleche beigen malg- ober ftredbare Metalle von folder Form, baf Dide gegen Lange und Breite fast verschwindet. 1. Gifenbleche find aus Schmiedeeisen und beigen, wenn fie verginnt find, Beigbleche, fonft Schwarzbleche. 3m Sanbel findet man bie Tafeln beiber Sorten, welche unter 16 " Lange haben, in Riften verpadt und beifen bann Riftenblede, die groferen nicht in Riften verpadten Tafeln Sturgblede. Riftenbleche gerfallen ihrer Starte nach in Rreug. (Die bunneren) und Bonton= bleche; bie Rreugbleche wiederum in einfache und boppelte. - 2. Buß= ftablblech zu verschiebenen Leeren. - 3. Rupferbleche werben gewalzt (bie meiften) ober gefchlagen (bie ftarten ober gang feinen). Sie finben u. a. Anwendung ju Befchlagen und Gittern in Bulver-Magazinen. - 4. Def. fingbleche werben im Allgemeinen ihrer Starte nach "Tafel., Lattunober Rollmeffing " genannt. Bon allen Gorten giebt es rothes und gelbes und von biefen wieder ungebeigtes, fcmarggebeigtes, einfach und boppelt gefcabtes; ihre Unwendung finden fie hauptfachlich bei einzelnen Gerathichaften 2. B. Bulvermaßen und Satichaufeln; ferner zu Frictioneichlagröhren. -5. Bintbled ju Leuchtfadelhulfen und verfchiebenen Befchlagen g. B. an Batronentaften.
- S. 20. Blei hat bei demifder Reinbeit ein fp. Gem. von 11.445. fcmilgt bei 260 °, in höherer Temperatur fiebet und verdampft es (Bleidampfe find fehr ichablich). Geschmolzenes Blei orybirt fehr balb an ber Dberfläche: es bilbet fich zuerft eine ichillernbe Saut, bann ein graues Bulver (Bleiafche), bas bei fortgefetter Erhitung gelb wirb. Bleiafche enthalt weniger ober mehr Blei (mager refp. fett; letteres beim Giegen von Bleigeschoffen um fo mehr, je bober bie Site bes gefcmolgenen Bleies gefteigert wird, je falter bie Gießfellen und die Luft bes Bieghauses ift, je entfernter bie Biegbante vom Beerbe find 2c.) Bur Berminderung bes Berluftes an Blei brennt man auf ber Dberflache bes ichon fluffigen Bleies Bech, Talg zc. ab, ichopft bie fich hierbei bilbenben Unreinigkeiten ab und ftreut julett eine etwa 1/2" hohe Schicht Bolgafche ober gefiebte Roble barauf. Bahrend ber Arbeit icopft man von Beit ju Beit mit faft glubend beigen Schaumtellen die Bleiafche ab, fammelt biefelbe und schmilzt fie am Schluffe ber gangen Arbeit (bei fehr großen Arbeiten auch öfter) nochmals aus. - Das Blei wird aus Bleierzen burch Rieberichlagsober Röftarbeit gewonnen. Gur militairifche Zwede machen andere Detalle

das Blei unrein, sebald sie es spröbe machen oder sein spec. Gew. verändern. Das reinste im Handel vorkommende Blei ist das Jung fernblei (vom Bleiberg in Kärnthen) in 2 bis 2½ Etr. schweren, abgestumpften Phramiben; nächstdem das Blei von Goslar in Rollen ungefähr 2 Etr. schwer. Andere Sorten sind: das englische, spanische, uugarische, böhmische (die beiden letteren haben im Handel die Form von Augelabschnitten) und tarnowitzer (in Mulben) Blei. Gutes Blei ist beim Biegen, Schaben und Hammern weich und behnbar. Defteres Umschmelzen, sowie das Pressen des Bleies zu Geschoffen, macht die Harte und das spec. Gew. desselben größer. —

- §. 21. Bronze (früher Stüdgut ober Metall) der Geschützehre ift eine Legirung von 100 Thl. Rupfer und 10 Thl. Zinn; spec. Gew. 8,787... ober 1 Rub. ' = 542,5 Bfb. Die härte ber Bronze ist größer, als die der einzelnen Bestandtheile.
- S. 22. Draft ift gut, wenn er weber Riffe noch Splittern hat, voll- tommen blant ift und, mit ber Draftzange gebogen, nicht knittert und so wenig Spalten als Riffe bekommt. In ber Artillerie wird Eisen-, Rupfer-, Mefsing- und Stahl-Draft angewandt.

Gifen fommt demifch rein fehr felten vor.

1. Robeifen wird aus Magnet-, Roth-, Braun-, Gpath-, Rafen., Thon-Gifenftein, Bohnerg, Gifenglang, Spharofiberit, Bladband zc. gewonnen, in welchen bie Sauerstoffverbindungen bes Gifens mit vielen Erbarten Phosphor, Schwefel zc. verbunden find. Bon biefen Erzen werben hauptfachlich bie fohlen- und ichmefelfauren geröftet, um fie theils aufzulodern, theils von manden Beimengungen zu befreien; bann mit Bufchlag (Mineralien, welche fich mit ben Beimengungen ber Erze verbinden und mahrend bes fpateren Schmelgprozeffes fluffige Maffen, Schladen, bilben follen) verfeben und in bem Sohofen eingeschmolzen. Bon ben eingeschmolzenen Erzen und ben Einzelheiten bes Betriebes bes Sohofens hangt bie Befcaffenheit bes gewonnenen Robeifens ab. Das Robeifen zerfällt in buntelgraues, graues, weißes und halbirtes Robeifen. - a. Dunfelgraues Robeifen zeigt auf bem Bruche ein grobes runbliches Rorn, ift fehr bidfluffig, erftarrt langfam mit glatter Oberflache, welche oft mit Graphitblattden bebedt ift, lagt fich fehr leicht feilen und nimmt ichwache Politur an. Durch Umfchmelzen bes buntelgrauen entfteht b. graues Robeifen; es ift etwas heller von Farbe und meniger grobfornig ale bas vorige, feft, leicht feil- und brebbar. und graues Robeifen haben 3 bis 4 pCt. Rohlengehalt, größtentheils als Graphit ausgesondert. - c. Bei fes Robeifen ift fprode, hellgrau ober faft weiß, flieft unvolltommen, erftarrt ichnell und mit rauber Dberflache und ift leicht zerbrechlich. Unterabtheilungen bes weißen Roheisens sind: grelles, ludisges, blumiges Roheisen, weißgares Eisen und als höchste Stufe Spiegeleisen mit start glänzenden Flächen und außgezeichnetem Blätterdurchgang. Im weißen Roheisen bis 5½ pEt. (im Spiegeleisen) chemisch gebundener Rohlengehalt. — d. Halbirtes Roheisen ist eine mechanische Mengung von grauem und weißem Roheisen; die Textur feinförnig, Farbe mittelgrau mit dunkleren, graphitreicheren, größeren oder kleineren Fleden. — Zum Umschmelzen des Roheisens dienen Flammössen von 30 bis 100 Etr. Fassung, Ruppels oder Aupoloösen von 25 Etr. an, und Tiegelösen zum Schmelzen sür leichtere Feinguswaaren. — Angewandt wird Roheisen zu Geschützöhren (halbirtes, spec. Gew. zu 7,227... oder 1 Rub. '— 446,2 Pfd.), Mörserlassetens Wände, Bolls, Hohls und Kartätschenkugeln, Rads und Proplochbuchsen, Richtswellen der eisernen Rahmen-Lasseten, deren Rolls und Schwenkrädern 2c.

8. 24. 2. Schmiebe. ober Stabeifen hat 0,2 bis 0,6 pCt. Roblen= gehalt, ein fpec. Gew. von 7,4 bis 7,9; fein Bruch ift fornig, gadig bis febnig. grau bis lichtgrau, felbst filberweiß; in ber Glubbite ift es weich, buftil und Das Schmiebeifen wird burch Frifdmethoben ober burch ben Budblingsprozeg aus bem Robeifen gewonnen. Beim Grifden wird bas Gifen auf Frifchheerben unmittelbar mit ber Feuerung (Bolgtoble) in Berührung gebracht und fo oft eingeschmolzen, bis es eine gahfluffige, mehr teigartiae Daffe bilbet. Beim Bubbeln gefchieht bas Ginfcmelgen bes Robeifens in befonders tonftruirten Flammöfen, fo baf nur die Flamme bas Gifen Das ichmelgende Gifen wird von bem Arbeiter fleißig umgerührt (puddle) und baburch bidfluffiger. Bon ben in beiben Prozeffen gewonnenen teigartigen Gifenmaffen werden bie beigemengten Schladen burch ichwere Bammer ober burch Quetichwerte entfernt. 3m Allgemeinen ift Bubblingeeifen weicher und in ber Daffe mehr gleichmäßig burchgearbeitet, als Beerbfrifcheifen. Bulett giebt man bem Gifen burch Balg- ober hammerwerte eine fur bie Anwendung geeignete Form (Flache, Quabrate, Runde, Bande 2c. Gifen). -Bubblingeeifen untericheibet fich bom Beerbfrifcheifen burch ein bleifarbenes. blaulicheres Anfeben, bat bei ftarferen Dimenfionen eine mehr bemertbare Glübfpahnbede, welche fich bei einigen leichten Sammerichlagen ablöft, und zeigt auf ben Stärkeflachen gewalzter Stabe mehr ober weniger Langenftreifen, Die auf Die Bahl ber ftattgefundenen Schweifjungen ichliefen laffen. waltes und geschmiebetes Gifen unterscheibet fich baburch, bag erfteres glatte, gleichmäßige Flächen und gerabe, etwas abgerundete Ranten hat. auf bas Gifen etwas verbunnte Schwefelfaure und icheuert bie Stelle mit naffem Sanbe blant, fo zeigt gewalztes Gifen Sehnen, welche ben Ranten parallel laufen, mahrend gefchmiebetes Gifen gar feine Sehnen-Structur hat ober bie

Sehnen nach allen Richtungen verworren liegen. Geschmiedetes Heerbfrischeijen hat mehr Dehnbarkeit als gewalztes.

Schlechte Stabeifenforten find:

- a. Berbranntes Gifen, welches ftellenweife im Innern froftallinisch und in Folge beffen brüchig ift.
- b. Robes ober robbruchiges Gifen enthalt noch zu viel Roblenftoff und nabert fich mithin bem Gugeifen ju febr.
- c. Roth brüchiges Gifen enthält Schwefel, ift im kalten Buftande gabe und haltbar, im warmen läßt es fich nicht ohne Querriffe biegen ober burch-loden.
- d. Raltbruchiges Gifen enthält Phosphor, ift im warmen Buftanbe for gut zu verarbeiten, bricht aber im falten bei leichten Schlägen.
- e. Faulbrüchiges Gifen enthält Riefelerbe; es bricht in jeber Tem-
- f. Unganges Eifen ift nach bem Frifd. ober Bubblingsprozest nicht forgfältig ausgearbeitet worden und enthält im Innern Schladen ober zeigt auferlich schwach verbundene Schiefern, porofe Stellen, tiefe Gruben 2c.

Angewandt wird Schmiebeeifen ju Laffetten, Broten, Rabern, Achfen, Beichlagen, Befchlagmitteln zc.

3. Stabl befitt im Bergleich mit Rob= und Stabeifen eine mittlere Menge Roble (zwischen 0,3 bis 2 pCt.) und fann aus jeber ber beiben Gijenforten hergeftellt merben. Die Bruchflache bes Stahls ift grauweiß, förnig, je feinkorniger, um fo beffer, nie febnig. Behartet, b. h. erhitt und in Baffer abgefühlt, ift Stahl von feiner Feile anzugreifen, fprobe und ritt Glas; Das fpec. Gem. beträgt 7,6 bis 8,1; beim Bugungehartet ift er fcweißbar. ftabl rechnet man in offiziellen Berechnungen ben Rubit' gu 483,65 Bfd. gleich einem fpec. Bem. von 7,834. Beharteten Stahl anlaffen ober tempern beißt: benfelben erhiten, langfam abfühlen und ihm badurch einen Theil feiner Sprödigkeit entziehen. Dabei überzieht fich bie Oberfläche bes Stahls mit einer farbigen Drybhaut: bei 176,8° blafgelb, bei 194,4° golbgelb, bei 203,2° braun, bei 220,80 purpurfarben, bei 230,40 hellblau, bei 234,40 blau und gulett bei 252,8 0 bunfelblau. Diefe Farben zeigen indirect bie Sprobigfeit und Sarte bes Stahls, und ichugen gegen Roft. In ber Beigglübbite berbrennt ber Stahl, indem fich Rohleneifen ausscheibet und ber Stahl feine Bestigfeit verliert. - Aus Robeifen wird ber Stahl gewonnen, indem man biefes auf Beerben mit Bolgtoblen rafch in Flammöfen mit Steintoblen fcmilgt und ihm Roble entzieht. Der auf biefe Beife gewonnene Stahl beift: Rob., beuticher ober Schmelg= refp. Bubbelftahl. - Aus Stabeifen gewinnt man Stahl burch Glüben mit Roble 2c. unter Luftabichluß; feine Namen

sind Cements, Brenns ober englischer Stahl. — Die aus Rohs ober Stabeisen gewonnenen beiben Stahlsorten werben im Innern burch Gerben, b. h. burch Sonberung ber harten von ben weichen Stüden und Zusammenund Durchschmieben ber gleichartigen, gleichnäßig gemacht und liefern ben Ebels, Gerbstahl zc. Durch Einschwelzen bes Rohstahls in feuersesten Tiegeln wird ber gleichmäßigste, ber Gußtahl gewonnen, welcher unter Umständen durch Schmieben noch weiter bearbeitet wird.

Angewandt wird Stahl zu Werkzeugen, Instrumenten, Nägeln zum Geschützvernageln, blanken und Feuerwaffen zc. — Bei eisernen Gegenständen kann auch ein Berstählen eintreten, indem eine dunnere oder bidere Schicht ber Oberfläche burch Glüben in thierischer Kohle in Stahl verwandelt wird.

- §. 26. Sartguß ist eine Legirung aus 8 Thl. Rupfer und 1 Thl. Binn, ist harter als Bronze und wird zu Ginsamuttern von Richtmaschinen, Welllagern 2c. verwendet.
- §. 27. Aupfer ist demisch rein ein Grundstoff von eigenthümlich rother Farbe, weich, widersteht der Abnuhung sehr, ist sehr dehnbar und zähe, hat geschmolzen ein spec. Gew. von 8,85, geschmiedet von 8,95. Gewonnen wird Rupfer durch Schmelze Prozesse aus Aupfererzen; dann gereinigt und umgesichmolzen erhält man Garkupfer, welches einen sehnigen, blagrothen Bruch haben muß, ohne graue Stellen zu zeigen. Beim Fletschen mit einem eirea 10 Pfd. schweren Hammer darf es keine Risse bekommen. Garkupfer durch Hammerwerke umgearbeitet, liefert hammer gares Aupfer, welches zu Bündslochstollen angewendet wird.
- §. 28. Meffing ist eine Legirung aus Zink und Kupfer, meift in bem Berhältniß von 1: 2; bas spec. Gew. 7,8 bis 8,4; ift es größer, so enthält bie Legirung eine Beimengung von Blei, welche leicht an bem falben, gräu-lichen, bald matt und blind werbenden Bruche, ober noch sicherer an einem weißen Niederschlage erkennbar wird, sobald zu einer Auflösung von Meffing in Salpetersaure einige Schwefelsaure getröpfelt wird. Angewandt wird Messing zu Gefäßen und Beschlägen ber Waffen, zu Instrumenten und Gerähen 2c.
- §. 29. Quedfilber ist bei gewöhnlicher Temperatur flüssig, silberglänzend; bei minus 32° wird es fest, ist dann zinnweiß und geschmeidig. Spec.
 Gew. 13,557. Gewonnen wird Quedfilber aus Zinnober (Schwefel + Quedfsilber). Quedfilberdämpse, welche sich bei niedriger Temperatur nur wenig,
 von + 16° aber schon merklich entwideln, sind giftig; daher ist bei Arbeiten
 mit Quedsilber Borsicht nöthig. Reines Quedfilber zeigt sich, ausgegossen, in

runden, schnell stuffigen Tropfen, welche an der Luft ihren starten Glanz behalten; ist das Quedfilber mit Metallen verunreinigt, so überziehen sich die Tropfen mit einer grauen Haut, werden träge, länglich, geschwänzt und haften leicht an Glas und Porzellan.

- §. 30. 3int ift ein Grundstoff, trystallinisch, grobblätterig, mit blaulich weißem Glanz; bei gewöhnlicher Temperatur, sowie bei 160° ift es sehr spröbe; zwischen 96 und 120° zu Blechen und Drähten behnbar; es schmilzt bei 328,4°. Spec. Gew. 6,86. Gewonnen wird Zink meistens aus Galmei. Kaufzink ist gewöhnlich mit Kohle und Metallen verunreinigt. Angewandt wird Zink zu Blechen zc.
- S. 31. Binn ift ein filberweißer, fehr weicher und behnbarer Grundfloff, von 7,29 fpec. Gew., welcher bei 182,4° fcmilzt und aus bem Zinnstein (Zinnorhb) gewonnen wird. Das reinste, aber immer noch andere Metalle enthaltenbe Zinn ist das Malaktazinn, bemnächst Bankazinn, bann englisches Kornzinn; geringere Sorten sind: böhmisches und sächsisches Bergzinn.
- Rugholy ift ein gefundes, festes, bauerhaftes Boly, von zwedentsprechender Dimenfion und Solgart, welches nie von Baumen, welche in ber Saftzeit gefällt, abgeftanben (überftanbig), von Raupen und Burmern angegriffen, burch Binbbruch niebergelegt ober geplattet (b. b. von ber gu Gerberlobe ju gewinnenden Rinde befreit) find, entnommen werben barf. - Jeber Baum hat im Innern bie Rernröhre, um biefe bie Jahrringe; beibe bilben bas eigentliche Solg ober ben Rern, über welchem fich ber Splint, ber Baft und bie Rinde ober Borte befinden. Solg wird eingetheilt: nach feinem 3mede in Rut. und Brennholg; nach ber Dichtigfeit und Schwere bes Rerns in hartes und meiches Solg; nach ben Blattern ber Baume in Laub= und Nabelholg. Das Enbe eines Bolgftammes beifit nach ber Burgel gu Stamm=, bas entgegengefette Bopfenbe; bie Flachen eines Querfcnittes Birnfeite. Der volle Baumftamm beigt Rundhola, biefes flach an 4 Seiten behauen Bangholg; aus biefem erhalt man Schnitt= ober Spaltholg, je nachbem es gu Bohlen, Brettern, Latten. Salb- und Rreugholg gerichnitten ober ju 2- refp. 4-fluftigem Spaltholg gefralten mirb.

§. 33. Charakteristik ber in ber Militair - Praxis vorkommenben Holzarten :

1. Eichen (Stiel und Steineiche) ift fcmer, fehr hart, befitt große Tragfähigkeit, namentlich bie Stieleiche; bie Steineiche harter aber fprober. Am gabeften von Baumen zwischen 80 und 150 Jahren. —

- 2. Rüfter ober UIme: Bon ihr wird nur die Rothrüfter, nie die Weißrüfter verwandt. Das holz fehr zähe, elastisch, leichter als Eiche und sehr gut conservirbar, wenn es gut ausgetrodnet ift.
 - 3. Efche: Aehnlich wie Rothrüfter.
 - 4. Birte: Babe, elaftifch, leicht, fehr bem Berftoden zugänglich.
- 5. Elfe, Erle, Eller: Sprode, fehr weich, ohne Tragfabigfeit; muß ftets fehr troden liegen.
- 6. Rothbude: Sart, fest, bicht, auch etwas gabe, leicht zu bearbeiten, inclinirt bei wechselnber Witterung fehr gum Stoden und zum Wurm.
- 7. Beigbude: Das ichwerfte beutiche Golg; fehr hart, reift leicht auf und verbirbt noch leichter als Rothbuche.
- 8. Pappel: Das leichtefte Laubholz; zahe, elastifch, weich, ziemlich bauerhaft.
- 9. Linde: Ziemlich gabe, elastisch, feinfaseriger, bichter, leichter und weischer als Else; verbirbt leicht.
- 10. Apfelbaum und Birnbaum: Feine bichte Fafern, find fehr hart, elaftifc, bauerhaft, fehr theuer und aftfrei ichmer gu befchaffen.
- 11. Rugbaum und Aborn find fehr fest und bauerhaft, von mittlerem Gewicht.
- 12. Riefer: Nicht sehr zähe, aber ziemlich elastisch, widersteht, so lange es harze enthält, sehr der Rässe; ist dem Burm leicht zugänglich. Am besten ist es, wenn die Jahrringe recht dicht an einander liegen, das holz harzig, mög-lichst astfrei und der Splint sehr dunn ist. Bäume auf trodenem, sandigem Boden, schlant, hochstämmig und wenigstens 100 Jahre alt, liefern das beste Holz.
- 13. Fichte: Leichter, weicher und bei wechselnder Witterung weniger bauerhaft als Riefer.
- 14. Tanne: Noch leichter als Sichte, nur in trodenem Zustande gaber, bichter und elastischer als die Kiefer und Sichte. Bei langerer Aufbewahrung wird es hart, sprobe und vom Wurm leicht angefressen.
- §. 34. Bei gutem Rugholze muß die Sägeschnittstäche fest sein; ein trodner Span barf nicht leicht und nur mit faseriger Bruchstäche zerbrechen; die Farbe muß ohne Stocksede sein. Hur bie Beschädigungen burch ben Burm gilt Folgenbes: Das taum 0,05" weite Loch bes kleinen Burms schabet im Splint nicht, wohl aber im Kernholze. Der mittlere, Rinden- ober Bort-Burm schabet, da er in ber Regel nur im Splint ist, wenig; sein Loch ist längs lich rund, 1/8 bis 1/4" weit. Der große Burm, nur in sehr alten Bäumen, macht ein länglich rundes, 1/2 bis 11/2" weites Loch, schwächt bas holz zwar nicht, giebt aber ein Zeichen von abgestorbenem Holze. Das Alter ber

Bäume erkennt man aus der Zahl der Jahrringe. Gutes Holz darf ferner nicht ringschälig, b. h. die Jahrringe dürfen nicht von einander getrennt sein.

— Unter örtlichen Mängeln bei Nuthbilzern versteht man: Jahreslagen, Aeste, Astlöcher, Gallen (entstehen, wenn Rinde in das Holz hineinwächst), Schiefer, Spalten und Längenrisse.

§. 35. Dele. Baumöl ift eine geringere Sorte Dlivenöl, muß blaßgelb aussehen, fast geruchlos und von sußlichem Geschmad fein; es trodnet nicht und wird benunt jum Einschmieren von Eisen (gegen Roft) und Leber; in beiben Fällen ift ranziges und sauer geworbenes Baumöl höchft ichablich.

Bleibl ift mit Blei aufgestelltes Leinol, jum Anftrich eiferner Gefchits-robre.

Leinöl ift ein trodnendes Del, befihalb nie zum Einölen und Einschmieren verwendbar; in gutem Zustande hellgelb, klar, weder von scharfem, noch bitterem Geschmad, und von schwachem, nicht brandigem Geruch.

Terpentinöl ift ein fehr fluffiges und icon bei nieberer Temperatur entgundliches Del; es wird in ber Rriegsfeuerwerferei angewendet.

- §. 36. Papier. Bur Patronen Anfertigung: Patronen Papier (16 und 131/3 "), graues und blaues Tüten Papier (19 und 16 "), graues Gulfen- und fcwarzes Papier zu gereifelten Patronen (26 und 21 "). Bu Etifetts weißes, rothes, gelbes, blaues und grünes Glanzpapier. Gutes Papier muß fest, dicht, gleichmäßig dich, ohne Knötchen und gut geleimt fein.
- S. 37. Galpeter ift ein gufammengefetter Stoff aus 1 Atom Rali (1 Ralium + 1 Sauerftoff) und 1 Atom Salpeterfaure (1 Stidftoff + 5 Sauerftoff), welcher gewöhnlich in bfeitigen prismatifden Gaulen, feltener in Rhomboebern fruftallifirt. Die Rruftalle find burchfichtig, ericheinen öftere burch Furchen geftreift, enthalten häufig Mutterlauge und gerfpringen bann, in ber Sand erwarmt, unter Rniftern. Spec. Bem. 1,933 bis 2,18. und abfolutem Altohol ift Galpeter unlöslich, in Waffer bagegen löslich und zwar lofen 100 Theile Baffer von 0° 13,3 Theile Salpeter, von 64° 170,8 und von 80 0 246,6 Theile Salpeter auf. - Schmelgbar ift Salpeter bei 280 °; beim Erfalten bilbet er eine burchicheinenbe Maffe mit ftrahligen Bruch= Ueber ben Schmelgpunkt hinaus erhitt, giebt er Sauerftoff ab, mas um fo fchneller, ja felbft unter Explosionen gefchieht, wenn er zuvor mit anderen Rörpern (Roble, Schwefel, Antimonic.) gemengt wird, welche burch Berbindung mit Sauerftoff gasförmige Produtte liefern. Reiner Salpeter ift luftbeftanbig und hat einen atenben, fühlenben, falzig-bittern Befchmad. Bulverfabriten beziehen oftinbifchen Galpeter, ber aufer 1 bis 2 pCt. Feuchtig-

keit in ber Regel nur noch 1 pCt. andere Beimengungen besitht. Manche Berunreinigungen machen ben Salpeter hygrostopisch, z. B. Natronfalpeter, Glaubersalz, Kochsalz 2c.

Bor ber Bermenbung jum Schiegpulver ic. wird ber Galpeter auf folgende Beife geläutert: circa 40 Ctr. Robfalpeter werben, nachdem fie bei größeren Berunreinigungen etwa 1 bis 2 mal in taltem Baffer gewafden find, fucceffive in ben mit 45 Rub.' tochendem Baffer angefüllten, fupfernen Giebe= feffel eingerührt, wobei bie Beigung fortgefest wird. Rad ber Auflöfung wird Tifchlerleim jugefest, welcher bewirft, bag bie Unreinigfeiten als Schaum an bie Dberflache tommen, event. fich ju Boben feten und abe, refp. ausgeschöpft merben tonnen. Bat bie Lauge eine genugenbe Starte, fo wird ber Siebeteffel mit einem hölzernen Dedel und Saarbeden zugebedt und bleibt unter möglichfter Berhütung ber Abfühlung eine Racht fteben. Um nadiften Morgen wird Die Lauge in Die Arnftallisationspfanne geleitet und, um ben nieberschlagenben Salpeter in Mehlform ju erhalten, fortwährend umgerührt. Der Galpeter wird mittelft Rorben aus ber Rrhftallisationspfanne geschöpft und in einer fupfernen Bafchtufe mit reinem Flugwaffer 5 mal gewaschen; bemnachft eine tleine Quantitat chemisch untersucht und je nach bem Ergebnig noch weiter aewaschen ober getrodnet, anfänglich auf Leinwand-Rahmen, spater in Trodnenpfannen.

- §. 38. Schwefel ist ein Grundftoff, krhstallisitt in schiefen rhombischen Prismen ober in Rhombenoktasbern, hat ein spec. Gew. von 2,06, ist in setten Delen und alkalischen Laugen löslich, im Wasser unlöslich; von schwachem Geruch und Geschmad; spröde; gerieben wird er elektrisch. Bei 89,2° schmilzt der Schwesel zu einer durchsichtigen, gelben Flüssigieit, wird bei höherer Temperatur dickslüssiger und dunkelbraun, über 160° hinaus wieder dünnflüssig und siedet bei 336°. Die Königlichen Pulversabriken beziehen durch den Handel Stangelschwesel, nie in Staubsorm (Schwesel-Blumen oder Schwesel. Er wird vor seiner Berarbeitung zum Pulver in einem eisernen emaillirten Grapen umgeschmolzen und die hierbei ausserdem geläutert werden, so wird er aus diesem Grapen in einen anderen siltrirt; wenn nicht, so wird er mit Zurücklassung des Bodensates in erwärmte eiserne Töpse gefüllt und recht langsam abgesühlt.
- §. 39. Seilerfabritate. Seilwerk besteht aus gesponnenen, mehr ober weniger starten Sanffaben; mehrere zusammengeseilte Faben bilben Bind fa = ben, ober Sadband ober eine Lite; mehrere Lite einen Strang, Strick, eine Leine ober Rabel; mehrere Rabeln ein Tan. Jest werden für die preu-

Bische Artillerie alle Taue im Rabelschlag, früher im Rundschlag gesertigt, b. h. bei der jetigen Anfertigungsweise werden die Liten zu Kabeln und mehrere Kabeln zum Tau, mährend früher die ganze Anzahl Liten unmittelbar zum Tau zusammen geseilt wurden. Fäden und Liten sind in ihrer ganzen Länge von gleicher Stärke, excl. für Stränge und Strick.

Einbrehung ober Drall bezeichnet Die Starte ber Windung ber Faben zc. in einem Seilwerte (beim Rabelichlag 2/g ber urfprunglichen Fabenlange).

Seele heißt Die (betrugerifcher Beife) in Das Innere eines Taues gelegte Leine, Libe 2c., mag fie alt ober aus ichlechtem Material fein.

Gurt entfteht burch Bermeben von Bindfaben.

Neues Tauwert wird vor dem Gebrauche gereckt, d. h. mittelst einer Erdwinde zc. bis auf ein gewisses Maß angespannt und in dieser Anspannung einige Zeit erhalten; dann, bei Einstellung der Spannkraft, muß es wieder bis auf ein vorgeschriebenes Maß einlaufen.

§. 40. Bachs foll geschmadlos sein. Beimengungen von Terpentin sind am Geschmad, von Talg an ber Fettigseit, von Mehl an bem brödlichen Bruche erkenntlich. Erdige Beimengungen setzen sich beim Schmelzen zu Boben und geben bem Wachs einen glatten, glänzenden Bruch.

I. Abtheilung.

Das Kriegs - Schiefpulver.

Ginleitung.

S. 41. Das Rriegs : Chiefpulver ift ein inniges Gemenge aus Galpeter, Schwefel und Roble in einem bestimmten Berhaltnif (Bulverfat.) Es befindet fich ftete in Rornerform; feine Farbe liegt zwischen ichieferblau und fcmarggrau in verschiedenen Mancen; normal gefertigtes Bulver aus chemisch reinen Beftanbtheilen gieht feine Feuchtigfeit an. - Bei feinem Gewichte untericheibet man bas fpecififche und bas tubifche Gewicht. Erfteres wird für gewöhnlich nicht angegeben, ba feine Ermittelung zeitraubend und ohne großen Werth für bie Dienftpragis ift. Es tann felbft wieber in zweifacher Art ermittelt werben: entweder burch Berechnung aus ben fpec. Bew. ber einzelnen Beftandtheile und beren Mengungeverhältniß, ober man ermittelt benjenigen Raum, welchen alle Bulverforner excl. ber zwifden ihnen befindlichen Zwifdenraume einnehmen, fowie ihr Bewicht; burch Berechnung aus Raum und Bewicht ergiebt fich ebenfalls ein fpec. Bem., für (neues) Gefchut = Bulver 1,63-1,72, (neues) Gemehr=Bulver 1,67-1,77. Das fubifche Bewicht ift bas Bewicht eines Rubitfußes Bulver in Pfunben.

I. Die Ansorderungen an ein gutes Kriegs-Schießpulver.

§. 42. Die eigenthümlichen Berhaltniffe, benen baffelbe bis zu feinem Gebrauche ausgesetzt ift, sowie sein eigenthümlicher Gebrauch veranlaffen folgenbe Anforderungen:

A. In Bezug auf Wirkung: hinreich enbe Wirkung, b. h. ein Bulver-Quantum von angemessener Größe muß eine, ben Kriegsverhältniffen ber Jetizeit angepafte Wirkung geben; biese Wirkung äußert sich hauptsächlich in ben Schufweiten und in ber Perkuffionskraft ber Geschosse; — ferner gleich-

mäßige Wirkung, d. h. ein und dasselbe Quantum muß, unter gleichen Umständen gebraucht, Wirkungen von gleicher Größe geben. Auf ihr beruht wesentlich die Wahrscheinlichkeit des Treffens.

- B. Dauerhaftigkeit. Die Einstüffe, welche bie Form ber Körner und bas Mengungs-Berhältniß beeinträchtigen können, sind entweber die Erschütterungen beim Transporte, bei Munitions-Anfertigungen zc., ober es ist Feuchtigkeit. Gegen beide Arten von Einflussen muß bas Kriegsschießpulver bauerbaft sein.
- C. Gefahrlofigkeit bei ber Anfertigung, bei Transporten, mahrend ber Aufbewahrung und beim Gebrauche. In erster Beziehung ist baher erforberlich, bag bas Pulver nicht leicht bei Erschütterungen, Quetschungen 2c., ober bei geringen Temperaturerhöhungen explodirt; in letter Beziehung, baß sich nicht Gase entwideln, welche bie Augen, die Lunge 2c. bes Menschen angreifen.
- D. Schonung ber Baffen. Sauptfächlich in zweisacher Beziehung: 1. baß die Entwickelung der Gase nicht so heftig geschieht, daß die Feuerröhre ichon nach geringer Schußzahl zertrummert oder sonst unbrauchbar werden; 2. daß sich bei der Berbrennung nicht Gase oder Rücktande entwickeln, welche eine chemische Zersetzung des Rohrmaterials herbeiführen.

II. Die Fabrikation des Bulvers.

§. 43. A. Ginige Bulverfage.

Bulverforten.	Quelle der Angabe.	Sal- peter.	Roble.	Edime-
Rationeller Sat nach chemischen (mit reiner Roble Grundfagen mit 25proc. Roble	Berther's Chemie.	74,84 73,7	13,84 14,6	11,84
Preugifches falteres bis 1831	Borfdrift.	75 74	13,5 16	11,5
Desterreichisches (Mustetenpulver bis 1826	Smola.	69,9 75 75,5	14,6 13 13,2	15,5 12 11,3
Frangoniches Rriege: (Kanonen: u. Gewehr:) B. Minenpulver	Aide mem.	75 62	12,5 18	12,5 20
(Kanonenpulver	besgi.	75 76,5 79,7	15 14,5 12,5	10 9 7,8
Sannoverifches Ranonenpulver		71,2	18	10,8
Baierifches Ranonenpulver	bandbuch ber	75	12,5	12,5
Schwedisches Bulver (Berther's Chemie)	bair. Artia.	75	16	9
Sadfifdes Ranonenpulver		75,5 76,5	16, 3 13	8,2 10,5
Russisches	Berther's Chemie.	74 75	13,4 15	12,6 10

B. In Preufen.

§. 44. Die Fabrikation geschieht in ben beiben königlichen Pulversabriken bei Spandau und bei Neiße unter Leitung von Artillerie-Offizieren durch Civil-Arbeiter.

1. Das Rleinen ber Beftanbtheile.

Bwed: Gründliche Mengung. — Der Salpeter wird beim Läutern, ber Schwefel und die Kohle in Schwefel- resp. Kohlen - Brechtrommeln gefleint. Beibe Trommeln aus Eichenholz; im Innern auf der Mantelfläche Rippen und eine Bekleidung von Sohlleder; drehbar um eine Achse. Zu jedem bestimmten Gewicht der ungekleinten Materialien geschieht ein Zusatz von Bronzesugeln, welche das Kleinen bewirken, sobald die Trommeln gedreht werden. Der Schwefel würde hierbei elektrisch werden und zusammenballen, was durch einen Zusat von Salveter verbütet wird.

2. Das Mengen ber Beftanbtheile.


Den Pulverfat f. Tabelle §. 43; ben Zwed jedes Bestandtheils sowie bie Begründung des Bulversates f. §. 51. Das Mengen selbst geschieht in Mengtrommeln (aus Sohlleder, äußerlich mit einem Holzgerippe), ebenfalls burch Mithülse von Bronzelugeln.

3. Das Anfenchten.

Zwed: Die folgenden Arbeiten gefahrloser zu machen und babei ein Berstauben zu verhüten. Auf einem Tische mit hohem Rande, über welchem an einem Schlauche ein kalibrirter, mit Wasser gefüllter Glaschlinder, wird bas Gemenge circa mit 10 pCt. Wasser zusammengerührt.

4. Das Breffen.

Sein 3 wed ift, bas Rörnen vorzubereiten. Sein Ginfluß: Je größer



ber Drud ift, mit welchem ber feuchte Bulversatz zusammengebrüdt wird, um so größer wird die Festigkeit der Körner und das kubische Gewicht; serner nimmt die Entzündlichkeit und somit sowohl die Größe der Kraftzäußerung, als auch namentlich die Offensivität des Pulvers ab. — Es geschieht vermittelst einer Walzen = Presse (Fig. 9.) 3 Walzen liegen zwischen den Wänden eines Gestells der Länge nach über einander und frei


auf einander. Die unterfte Balze wird in Drehung gesetzt und baburch mittels bar bie 2. und 3. Gine 13" breite Umlaufbahn von Segeltuch ift burch 3

kleine hölzerne Walzen so ausgespannt, daß sie in horizontaler Richtung zwischen ber 2. und 3. Walze hindurch gezogen wird. Durch ein Hebelwerk kann der Oruck, welchen die 3. Walze unmittelbar auf den Pulversatz ausübt, regulirt werden.

5. Das Rörnen.

3med: Bulver in Staubform wurde langfam, alfo mit geringerer Rraft. entwidelung verbrennen, fehr leicht Feuchtigkeit anziehen, fich fehr leicht beim Transport entmifchen und weit häufiger burch Berftauben Gefahren berbeigieben. In Ruchenform, wie es aus ber Breffe bervorgeht, murbe es bagegen fcmer ju entzünden fein, noch langfamer verbrennen, und ju Rartufchen, Batronen ac. nicht verarbeitet werben tonnen. - Einflug ber Rornergroße: Feintorni= ges Bulver hat ein geringeres tubifches Gewicht, giebt in Faffern rollirt mehr Staub, gieht leichter Feuchtigkeit an, aber verbrennt ichneller (f. §. 50). -Die Rornergröße bedingt einzig und allein bie Bulverforte, ob Befchut = ober Bewehr = Bulver. - Das Rornen geschieht in Gieben, beren 12 auf einem Rahmen in Solgringen befestigt find, fo bag bei ber Bewegung bes Rahmens burch ben Rrummgapfen einer fentrecht ftebenben Welle jebes Gieb für fich eine Bewegung annimmt, wie man fie im gewöhnlichen Leben ben Sanbfieben ju Bebes biefer Siebe hat 3 Ginfate von verschiebener Dafchen= weite. Einige Stude Bulverfuchen werben burch einen Schlauch von oben auf bas Oberfieb geleitet; auf biefelben wird eine mit Blei ausgegoffene Bolgicheibe Der Drud berfelben erzeugt mabrend ber Bewegung bes Giebes Ror-

getegt. Det Ind versteben eigengt lougend bet 20 ner, welche auf ben 2. Siebboben fallen. Figur 10 stellt ein Körnsieb von oben, Figur 11*) im Durchschnitt gesehen dar. aa, bb und ce sind die Jolzscheibe. Im obersten Boden stehen sich 2 Löcher ax diametral gegenüber; von ihnen aus gehen 2 messingen Blechschausseln de bis zum zweiten Einsate schrägen Blechschausseln de bis zum zweiten Einsate schrägen ber Drehung ber Siebe entgegengestst gekrümmt, hinunter. Da die Körner auf dem zweiten Siebboben seinen Druck weiter erleiben, so sallen durch seine (seineren) Maschen nur die kleineren Körner und der Staub auf den dritten Einsat (Staubsieb von Haargewebe); die zu groben Körner werden durch die Schausseln da vermöge der Schwungkraft auf den ersten Einsat zurückgeführt



10.

^{*)} Absichtlich ift bie Entfernung ber Ginfage aa und bo in ber Fig. 11 viel gu groß angegeben.

und tommen hier noch einmal unter bie Scheibe. Bom 3. Einsate werben durch eine Deffnung an der Peripherie die Körner, durch die Maschen des Siebes der Staub entsernt und durch Schläuche in Raften geleitet.

6. Das Lufttrodnen

geschieht in einem Trodnen-Saale, in welchem bas Pulver auf Leinwand ausgebreitet durch den Luftzug getrodnet wird. Recht langsam, damit die Körner nicht zu porös werden; nicht vollständig, der späteren Bearbeitung wegen.

7. Erftes Gortiren.

In Siebekaften, beren Abtheilungen je 3 Siebboden haben, wird bas Pulver in Geschütz- und Gewehr-Pulver getheilt; bie Siebekaften werben burch Arbeiter bewegt.

8. Das Boliren.

Jebes Pulverforn erhält durch das Poliren eine krustenartige Erhärtung. Polirtes Pulver verbrennt zwar langsamer (verliert mithin an Araft) als unpolirtes, aber es ist dauerhafter gegen Feuchtigkeit und verstaubt weniger. Es geschieht in Trommeln ohne Längsrippen und ohne Zusat von Bronzekugeln. Die Körner schleifen sich bei der Umdrehung der Trommel an sich selbst ab. — Die noch vorhandene Feuchtigkeit verhindert hierbei ein zu starkes Verstauben des Pulvers; auch würden die Körner ohne dieselbe überhaupt keine glatte Oberssläche gewinnen.

9. 3weites Trodnen.

Das Pulver wird in Trodnenstuben auf Deden ausgebreitet, burch welche erwärmte Luft hinwegstreicht. Die Bewegung ber Luft geschieht durch Bentilatoren. Dieses Trodnen darf nicht zu plöhlich geschehen, weil sonst die Körner aufspringen, und mit nicht zu hoher Temperatur, weil sonst der Schwefel versstüchtigt.

10. Das Ausstauben

gefchieht in langen Zwillichfaden, bie burch Mafchinerie gefchüttelt werben.

11. Ein zweites Gortiren

ift nothwendig, weil durch die Operationen 8, 9 und 10 manche Körner ihre Größe verändert haben. Der Sortir-Apparat ist ähnlich wie beim 1. Sortiren, indeß enthält jede Abtheilung nur 1 Geschütz- und 1 Gewehr-Pulver-Sieb von normaler Maschinenweite (0,046" resp. 0,026").

12. Bermengen bes fertigen Bulvers.

Bwed: Jebe Ablieferung (ppt. 150 Etr.) in fich möglichft gleichmäßig gu machen. Daß bas tubifche Gewicht trot ber größten Sorgfalt in ber Fabri-

fation nicht immer gleich ift, liegt in ben Witterungseinfluffen, ben Temperatur-Berschiebenheiten 2c. — Bermengungs-Apparat: 6 Blechtrichter stehen in einem Blechkranze und munden in ein gemeinschaftliches Rohr. Daburch, daß man jeden Trichter zunächst aus 2 Tonnen speis't, erhält man eine innige Bermengung von 12 Tonnen, welche später noch einmal eine Mengung erfahren. Hierbei wird das Bulver gleich in Tonnen zu 1 Ctr. (neuerdings zu 105 Pfd.) gethan.

C. In anderen Staaten.

§. 45. Der allgemeine Gang ber einzelnen Arbeiten ist wie in ben preußischen Fabrifen; nur die Art und Weise bes Fabrif. Betriebes ist eine andere. Während in Preußen das Aleinen und Mengen nur in Trommeln geschieht, so wenden andere Staaten hier entweder Stampf. ober Walzmühlen an, in denen zugleich stets das Anfeuchten mit vorgenommen wird. Das Pressen erfolgt in Preußen nur durch die Walzenpresse, in anderen Staaten entweder gänzlich in den genannten Mühlen, oder nur theilweis, und wird dann die Pressung durch eine hydraulische Presse vollendet. — Zum Körnen nehmen einige Staaten Siebe, ähnlich wie Preußen, einige Staaten vollziehen es auf einem Walzwerke. — Das Trochnen wird entweder in Dampstrochnen-Häusiern, oder meistentheils in Trochnenstuden vorgenommen, welche durch eiserne oder irdene Oesen gebeizt werden. Die Dämpse werden durch Auglust entsernt.

Beifpiele. Baben: Es geschieht bas Aleinen ber Bestandtheile in Trommeln, bas Mengen und Anfeuchten in Trogen ber Stampfmuhle, bas Preffen auf einer hydraulischen Presse; bas Körnen zwischen 2 sich gegen einander brebenden chlindrischen Walzen aus Hartguß, welche mit Kannelirungen verseben find.

Baiern verfährt ähnlich, indeß nimmt es die vollständige Pressung gleich in den Trögen der Stampsmühle vor; das Körnen aber in Sieben.

Bürtemberg kleint ben Schwefel auf einer Läufermühle, so daß dabet alle Unreinigkeiten entbeckt werden; der gekleinte Schwefel wird durch ein Staubekentelwerk getrieben. Die Kohle (aus Faulbaum durch Berkohlung in Gruben gewonnen) wird in ganzen Stüden mit dem Schwefel gemengt und das Gemenge in Tonnen mit Bronzekugeln bearbeitet; hierdurch wird die Kohle geskleint. Später sett man den Salpeter in Krhstallen hinzu. Die vollständige Mengung, das Anfeuchten und ein theilweises Pressen geschieht in den Trögen der Stampsmühle. Der Sat wird dann in 0,6" starken Schickten unter der hodranlischen Presse ausgebreitet und dis auf eine Stärke von 0,3 bis 0,35" pasammengepreßt. Das Körnen geschieht in der Körnmühle durch Metallwassen. Demnächst: Borpoliren, Bortrocknen (in Stuben, welche durch irdene Defen geheizt werden), Ausstauben und eigentliches Sortiren.

III. Die preußischen Pulversorten.

§. 46. A. Reugefertigt werben: Gefchus., Gemehr., Gefchus. Normal., Gewehr. Normal. Dulver.

Körnergröße bes Geschützpulvers liegt zwischen 0,026 und 0,048"; die bes Gewehr=Bulvers geht vom seinsten Korn bis 0,028"; 1 Loth GeschützBulver enthält circa 14600, Gewehr=Bulver circa 64700 Körner. — Die Nothwendigkeit von Geschütz und Gewehrpulver liegt darin, daß Gewehr=Pulver zwar größere Schußweiten giebt, aber in größeren Ladungen offensiver gegen die Röhre ist. — Die Normal=Bulver sollen beim Bulverprobiren in den Stand setzen, die Größe des Einflusses derzenigen Umsstände beurtheilen zu können, welche aus dem Pulver selbst nicht, sondern aus Beschaffenheit des Rohres, des Geschöffes, Geschützzubehörs, Wetters zc. entsspringen. Die Normal=Pulver=Sorten werden aus Geschütz= resp. Gewehr=Bulver entnommen; die Anforderungen dabei s. S. 65.

§. 47. B. Die in ben Artillerie-Depots vorhandenen Gorten gerfallen in

- α) Rriegebrauchbares Bulver.
- a. In ben Röniglich Preußischen Fabriten bis 1831 refp. 1832 gefertigt:
 - 1. Das zu Kanonen-Ladungen üblich gewesene Ordinar-Bulver (Ord. P.).
 - 2. F .- Bulver (F. P.) ju Burfgefcuten und fonftigen fleinen Ladungen.
- 3. Das durch Aussieben des F. P. gewonnene grobförnige Pulver, in der Regel zu Wurfgeschütz-Ladungen anwendbar (ges. F. P.).
- 4. Das burch Aussieben bes F. P. gewonnene feinkörnige Bulver; zu Gewehrladungen (Gew. P.).
- 5. Das zu Buchsenladungen gebräuchliche Pirsch-Bulver (P. P.), jest nur noch als Gewehr-Bulver verwendet.
 - b. Geit 1831 unb 1832.
 - 1. Befchütz-Bulver feit 1831 (Gesch. P.).
 - 2. Reues Gemehr-Bulver feit 1832 (Gew. P.).
- 3. Normal-Pulver, aus bem Gew. P. ausgewählt (Norm. P. allein als Normal-Pulver bastehend bis Mitte 1855).
- 4. Neues Birich-Bulver (N. P. P.), aus N. Gew. P. ausgesiebt, ist feit bem 12. Mai 1849 abgeschafft. Wenn die vorhandenen Bestände durch die Iäger consumirt sind, so wird es durch Gew. P. ersett, da dies eine unbedeutend geringere, aber gleichmäßigere Wirkung giebt.
 - c. Nicht in Röniglich Preußischen Fabriten gefertigtes wirb folechtweg frembes Bulver genannt, ober ruffifches, frangofi-

- sches, englisches, schwedisches 2c., wenn sich auf den Tonnen die Angabe des Staates vorgefunden hat. Nach seiner Beschaffenheit wird es Kassisiriert in: frem des Geschütz- und frem des Gewehr-Pulver.
- β) Manöver-Pulver, und zwar Geschütz- und Gewehr-Pulver wird ben Sorten entnommen, welche aus ökonomischen Gründen dazu bisponibel sind.
- γ) Unbrauchbares Pulver ift nur zum Auslaugen bes Salpetere bestimmt.

IV. Entzündung und Berbrennung.

- §. 48. Im Berbrennungs Prozes ber kleinsten wie der größten Pulvermasse mussen brei in der Zeit nach einander folgende Momente unterschieden werden:
 - 1. Moment: Das Feuerfangen (partielle Entzündung). Die zündende Flamme wird mit der Oberfläche bes einzelnen Kornes refp. mit einigen Körnern einer Bulvermasse in Berührung gebracht und aufgenommen.
 - 2. Moment: Die Fortpflanzung ber Flamme (totale Entzunbung.) Die Flamme verbreitet sich burch bas Innere bes Kornes resp. ber Pulvermasse.
 - 3. Moment: Die Berbrennung (im chemischen Sinne), b. h. die Auf- lösung bes entzündeten Pulvers in Gas.
- §. 49. A. Beim einzelnen Korn hängt die Zeitdauer des 1. Momentes von der Beschaffenheit des Kornes (ein kleines trodnes Korn mit rauber Oberstäche, wie sie sich bei edigen und loderen Körnern sindet, fängt am schnelliten Feuer) und von der zündenden Flamme ab (von Körpern, denen Salpeter beigemengt ist, zündet die Flamme am schnellsten, z. B. von Schlagröhren, Zündhiltchen ic., demnächst von einer glimmenden Kohle). Die Berbreitung der Entzündung im Innern geschieht in loderen und porösen Körnern am schnelsten. Beim unporösen Korn pflanzt sich die Flamme mehr badurch fort, daß ein Theilchen die Flamme an das andere Theilchen abgiebt, während beim porösen Korn die Flamme durch die Gänge der Boren hindurchschlägt.
- §. 50. B. Bei einem Pulver-Quantum. Mag baffelbe in einem unregelmäßigen Saufen liegen, ober burch eine feste Ginschließung eine bestimmte

Form erhalten, wie 3. B. in ber Kammer ber Feuerwaffen, in ben Sohlgeichoffen, in ben Minen zc., immer wird bemfelben bie entzundende Flamme nur baburch mitgetheilt, daß einige Körner sie empfangen. Die Zeitdauer bieses Momentes hangt baher von benselben Umständen ab, wie §. 49.

Die Schnelligkeit ber Berbreitung ber Flamme burch bie ganze Maffe hangt ab:

- 1. Bon ber Größe bes Bulver. Quantums; ferner, für bie nächstfolgenben Betrachtungen immer gleiche Pulver-Quantitäten vorausgesett:
- 2. von der Form der Einschließung und bem Orte des Entzunbungspunktes; am gunstigsten ift hierin die Rugelsorm, der Entzundungspunkt möglichst im Mittelpunkte derselben. Die Flamme hat dann im Bergleich mit jedem anderen Körper den fürzesten Weg zu durchlaufen.
- 3. Bon ber Festigkeit ber Einschließung (bis zu einem gewissen Grabe); dies wird am besten durch ben Bersuch bewiesen, daß von Bulver, auf der Erde ausgestreut, in einer Secunde eine Linie von 8' Länge versbrannte, in der Zündwurst 11', biese in Holz gelegt 17', in Erde gelegt 27'.
- 4. Bon ber Beschaffenheit bes Pulvers in Bezug auf Größe ber Körner; ein kleines Korn fängt an und für sich schon leichter Fener als ein großes; ferner ist zwischen kleinen Körnern die Zahl der Zwischenräume viel größer, folglich brennt ein Quantum aus kleinkörnigem Pulver schneller zusammen, als aus großkörnigem Pulver.

Auf Form ber Körner; in Bezug hierauf ist bas runde Korn bas beste, weil bann bie Zwischenräume am regelmäßigsten ausfallen. Auf Trocenheit und Dichtigkeit ber Körner.

C. Der demifche Prozef: bie Berbrennung.

§. 51. Nach ber totalen Entzündung, wenn also jedes Korn ben zum Berbrennungsprozeß nöthigen hitzegrad erhalten hat, zeigt die Kohle das Bestreben, sich mit dem Sauerstoff des Salpeters zu Kohlensäure, und der Schwefel das Bestreben, sich mit dem Kalium des Salpeters zu Schwefelkalium zu versbinden. Da nun die Summe dieser beiden Bestrebungen größer ist, als die zusammenhaltende Kraft unter den Bestandtheilen des Salpeters, so löst sich dieser in seine Bestandtheile auf: der Sauerstoff geht an die Kohle und bildet mit ihr Kohlensäure, das Kalium geht an den Schwefel und bildet mit ihm Schwefelkalium; der Stickstoff des Salpeters wird frei.

Anmerkung. Es möge Ralium durch Ka, Stidftoff burch N, Sauerftoff burch O, Roble durch C und Schwefel durch S bezeichnet werden, so wurde, ohne Rudficht auf das Gewichtsverbaltniß dieser Beftandtheile zu einander, das Pulver und sein Berbreynungsprozeß durch folgende Form dargestellt fein:

So mußte es ber Theorie nach fein; allein ba bie Beftanbtheile (namentlich Roble) nie gang rein, ber Bulverfat nicht gang genau ber rationell chemische ift, fonbern etwas zu viel Roble befitt, und bie Atmofphäre mit Baffergas angefüllt ift, fo finden fich auch Rohlenornbgas, Schwefelwafferftoffgas (nach faulen Giern riechenb) 2c. unter ben Bulvergafen. - Aehnlich verhalt es fich mit bem Rudftanbe; bem Schwefelfalium ift in ber Regel noch toblenfaures Rali beigemengt; burch Berfetjung ber Bronge fann fich - wie namhafte Chemiter nachgewiesen haben - felbft Schwefelfupfer bei brongenen Röhren im Rudftanbe zeigen. Der Rudftand zieht Baffer begierig an; er zeigt fich beshalb bei großen und kleinen Feuerwaffen als Bulverfchleim, Bulver= ichmanb. Wird berfelbe burch bie Gefchoffe nicht großentheils herausgeriffen, wie 3. B. bei ben gezogenen Feuerrohren, in welchen bie Befchoffe ben engften Anschluß mit ben Seelenwänden halten muffen, ober burch Gettigfeit weich erhalten, wie g. B. bei benjenigen Gewehren, beren Geschoffe mit einem gefetteten Pflafter ober einer gefetteten Batronenhulfe umgeben find, ober nach jebem Schug burch Auswischen entfernt, wie bei ben Beichuten, fo erhartet ber Schleim, besonders bei beißer Witterung, ju einer Rrufte. Die genannten Mittel verhindern indeffen nicht immer vollständig bie Bilbung ber Rrufte.

Aus biefem Berbrennungsprozesse ergiebt sich ber Zwed jedes Bestandtheiles im Bulver: Salpeter ist der Sauerstoffträger; Rohle und Schwefel zersetzen den Salpeter, wobei Schwefel erst die vollständige Zersetzung hervorbringt. Rohle ist außerdem derzenige Bestandtheil, der am willigsten die Entzündungsflamme aufnimmt, aber auch am leichtesten geneigt ist, Feuchtigkeit anzusammeln.

Das Mischungsverhältniß bes Pulvers soll die vollständigste Zersetzung erzielen. Eine Bermehrung ober Berminderung des einen oder des anderen Bestandtheiles im Bergleich zum rationellen Mischungsverhältniß hat demnach stets zweierlei zur Folge: eine unvollständige Zersetzung der einzelnen Bestandtheile, folglich weniger Gas, also weniger Kraft, aber mehr Rückstand; einen niedrigeren Temperaturgrad bei der Zersetzung, folglich weniger Kraft.

V. Absolute und relative Rraft; Offensivitat.

§. 52. Unter abfoluter Kraft versteht man bas Bestreben ber Pulvergase, einen größeren Raum einzunehmen, als bas Pulverquantum inne hatte. Sie ist inumer vorhanden, sobalt Pulver verbrennt; sie kann aber in zwei Fällen keine sichtbare Wirkung geben: wenn nämlich bas Pulver nicht eingeschlossen ist, mithin ber Ausbehnung ber Pulvergase kein Widerstand entgegentritt; oder wenn die Einschließung so sest ist, baß sie von den Pulvergasen nicht zerstört werden kann. Hat die absolute Krast eine sichtbare Wirkung, so nennt man den Theil der absoluten Krast, der eine sichtbare Wirkung hervorgebracht hat, die relative Krast oder Krastäußerung des Pulvers; es ist, sobald man jene sichtbare Wirkung absöhltlich hervorbringen wollte, gleichsam der Nutessfekt eines Pulverquantums.

Geschieht die Gasentwickelung in einer Feuerwasse, so wird das Rohr durch die Spannfraft der Gase mehr oder weniger angegriffen; den Grad der zerstörenden Aeußerung der Pulvergase auf das Rohr nennt man die Offenssivität des Pulvers. Bei Spreng- und Minenladungen kann deshalb nicht von Offensivität die Rede sein, weil die Zerstörung der Einschließung die beabsichtigte relative Kraft ist.

§. 53. A. Die abfolute Rraft ift bebingt:

- 1. burch die Menge ber Gase; biese ift abhängig: von ber Menge bes Bulvers und von ber Qualität besselben; bei letterer spricht namentlich die Reinheit ber Bestandtheile, bas Mischungsverhältniß, die Dichtigkeit ber Körner und die Trodenheit mit, weil biese Umstände sämmtlich auf die mehr ober weniger vollständige Zersetung des Pulvers influiren.
- 2. Durch bie Spannfraft ber Bafe; biefe ift abhangig: von bem bei ber Berbrennung fich entwidelnben Sitegrabe und von ber Schnelligfeit ber Entwidelung ber Bafe.

§. 54. B. Die relative Rraft ift bebingt:

- 1. burch bie Größe ber abfoluten Rraft.
- 2. burch die Festigkeit der Einschließung. Bei gleichen absoluten Kräften wird man ba die größte relative Kraft haben, wo diese Festigkeit am nächsten dem Bunkte liegt, bei welchem die Einschließung von der Kraft des Pulvers nicht mehr zerstört werden kann.
- 3. Bon ber Form ber Ginfchließung. Je kleiner bie Oberfläche ber Ginfchließung ift, ein um fo größerer Theil ber Kraft wirkt auf einen beftimmten Theil ber Ginfchließung; baher ift in Begug hierauf bie Augel bie

gunftigfte Ginichließungsform, weil fie bei gleichen Inhalten bie kleinfte Ober-flache bietet.

- 4. Bon bem Berhältniß bes angefüllten Raumes zum übrig gebliebenen leeren. Ein vor dem Bulver befindlicher leerer Raum (innerhalb gewisser Grenzen) vermehrt die Kraft des Bulvers, weil die atmosphärische Luft des Raumes mit erwärmt wird.
- S. 55. C. Die Offensvität eines Pulvers ist bann am größesten, je plötslicher und schneller die Gasentwickelung geschieht, und je kleiner der Raum ist, in welchem die Gasentwickelung vor sich geht. In erster Beziehung ist namentlich ein Pulver mit rothbrauner Kohle, in kleinen, eckigen und lockeren Körnern sehr offensiv.
- §. 56. D. Ermittelungen über die Größe ber abfoluten Kraft sind folgendermaßen geschehen: 1. man berechnet für 0°C. und einen gewissen Barometerstand die Bolumina der Pulvergase, welche sich bei vollständiger Zersetzung eines Pulvers mit rationellem Sate entwickeln. Diese betragen, das spec. Gew. des Pulvers n, und den Barometerstand zu 760 Millimeter angenommen, das 328,358 n fache Bolumen des Pulvers. Hierzu kommt die Ausbehnung dieser Gas-Bolumina durch die Wärme; nimmt man die Berbrennung zu 1200°C. an, dann haben die Gase 328,358 (1 + 0,000366.1200 n sache Bolumen des Pulverquantums.

Die relative Araft bes Pulvers in Feuerwaffen geht hauptsächlich aus ber Anfangsgeschwindigkeit der Geschoffe und deren Gewicht hervor (f. §. 239), in Hohlgeschossen aus der Größe der Sprengwirkung (§. 254) und in Minen aus der Größe der Wirkungssphäre.

Die Offensivität eines Pulvers tann nur durch Dauerversuche, (Schiesversuche, bis das betreffende Feuerrohr unbrauchbar ift) ermittelt werben (§. 114.)

VI. Das Schabhaftwerden und Verderben des Pulvers .- Gerstellung, resp. Benugung.

- §. 57. Die Brauchbarkeit bes Pulvers leibet mährend ber Aufbewahrung und bei Transporten burch Feuchtigkeit baburch, daß die Körnerform gerstört wird und burch mechanische Berunreinigungen. Ein Berderben bes Pulvers burch Bite, indem der Schwefel schmilzt und die Körner zusammen kleben, ist nur in ganz besonderen Ausnahmefällen denkbar.
- §. 58. A. Feuchtigkeit löft ben Salpeter auf und laugt ihn aus ben Körnern. Wenn fich nun nach und nach bie Feuchtigkeit auf mehr Rörner

.

vertheilt ober wenn sie verdunstet, so bleibt der Salpeter als Bindemittel zwischen den einzelnen Körnern und diese bilden Klumpen; oder er macht sich als weißer Aussichlag bemerktar, wenn eine größere Salpetermenge ausgelaugt war. Bon der Menge der Feuchtigkeit hängt daher der Grad der Unbrauchbarkeit oder des Berderbens des Pulvers ab. Pulver, das total unbrauchbarist, heißt verkuckt. — Gleichgültig, ob viel oder wenig Feuchtigkeit im Pulver ist, stets läßt sich ihr Borhandensein erkennen: am vermehrten Gewicht, an der ungleichmäßigen dunkeln Farbe und an der langsameren Entzündlichkeit und Berbrennung.

Erfte Stufe ber Teuchtigkeiteanziehung und bes Berberbene:

In einer gewissen Bulvermasse ist noch kein verkuckes Bulver. Alsbann muffen sich etwaige Klumpen mit der hand zerdrucken lassen, ohne die Form ber einzelnen Körner zu zerftören. — herstellung: durch Sonnen bes Bulvers.

3 meite Stufe. Theilmeis verfudtes Bulver:

Die vorhandenen Klumpen laffen fich ohne Körnerzerstörung nicht zerbruden. — Herstellung: Nach Entfernung ber nicht zerbruckbaren Klumpen gehört bas Pulver ber ersten Stufe an, die verkuckten Klumpen ber britten.

Dritte Stufe. Gang vertudtes Bulber:

Der Salpeter sitt außerhalb ber Tonnen ober im Innern als weißes Mehl, ober ber größte Theil bes Pulvers ist in Staub verwandelt und die übrigen Körner sind schwarz und dumpfig. — Benutung: Solches Pulver wird als nicht herstellbar nur zum Auslaugen des Salpeters verwandt.

§. 59. Das Sonnen des Pulvers wird an heitern, windstillen, warmen Sommertagen unternommen, wenn kein Gewitter zu befürchten ist; widrigenfalls darf nur immer eine geringe Anzahl Tonnen zum Sonnen bestimmt werden. Die Arbeit beginnt des Morgens nicht eher, bis der Thau abgetrocknet ist. — Die Tonnen werden auf Decken hin und her gewälzt, rudweise umgeschüttelt, dann mit dem Aufschlageboden nach oben, mit Zwischenräumen so auf Decken gestellt, daß sie von der Sonne erwärmt werden. Wird ein Klappern in einer Tonne hörbar, so wird sie geöfsnet; man untersucht dann mit den Händen, ob sich verkuckte Klumpen gebildet haben. Nur solche Tonnen, welche gar zu seuchtes Pulver oder viele Klumpen enthalten, schüttet man auf eine Reibetasel mit erhöhtem Rande und läßt das Pulver darauf trocknen; die übrigen Tonnen bleiben eine Zeit lang geöffnet. Berkucktes, also durch Sonnen nicht mehr herstellbares Pulver wird abgesondert.

- §. 60. B. Verstauben bes Pulvers tann bei großen Transporten eines loderen Pulvers in höherem Maße vorkommen. Der Staub wird dus- sieben in Haarsieben ober burch Ausstauben in leinenen Saden entfernt.
- §. 61. C. Mechanische Berunreinigungen im Bulver, als Sand, Kalk, Papiers, Holze und Bindfadenschnitzel finden sich in größeren Massen nur in solchem Bulver, welches burch Aufraumen der Arbeitsstellen bei ausgedehnteren Munitionsarbeiten gesammelt wird. Solches Pulver kann nur zum Ausslaugen benutzt werden.

VII. Allgemeine Borfichtsmaßregeln bei allen Pulver-Arbeiten.

- §. 62. 1. Die nur in ber nothwendigften Angahl vorhandenen Arbeiter siehen ftets unter Aufsicht.
- 2. Alle bei der Arbeit Betheiligten legen Waffen und alle feuergefährlichen Gegenstände (namentlich Streichhölzer und Streichschwamm) ab. Die Arbeiter find schon beim Kommandiren zur Arbeit anzuweisen, Gegenstände der letteren Gattung gar nicht erst zur Arbeitsstelle zu bringen; est sindet eine hierauf bezügliche Revision der Arbeiter beim Antreten in ihrem Quartier-Revier statt; ferner eine strenge Revision und Ueberwachung vor und während der Arbeit.
- 3. Die Arbeiter sind über ihr Berhalten bahin zu instruiren, bag die Beobachtung soldatischer Ruhe und Ordnung hier namentlich nothwendig ist, daß jedes Berstrenen von Pulver, sowie Reibung von Eisen auf Eisen, Sand, Steine 2c., also jede Funkenerzeugung, sorgfältig zu vermeiden ist. Berstreutes Pulver wird behutsam entfernt, die betreffende Stelle außerdem angesteuchtet.
- 4. Nicht minder ftreng find alle Diejenigen Maßregeln zu handhaben, welche auf Konfervirung bes Bulvers, namentlich Schutz vor Feuchtigkeit, abzielen.

VIII. Die Untersuchung des Kriegs - Schießpulvers.

§. 63. Der Zwe cf berfelben ist, zu ermitteln, ob das Pulver den Unforderungen genügt, resp. wie weit es hinter denselben zurückleibt. — Die Gesichtspunkte und danach die Art der Untersuchung ist davon abhängig, ob das Pulver in Fabriken unter Aufsicht des eigenen Staates oder in fremden Fabriken gefertigt, ob es neu oder schon länger ausbewahrt ist, ob es zu Kriegs. Chargirungen oder nur zu Friedenszwecken, zu großen oder zu kleinen Ladungen

verwandt werben foll ic. — Die Mittel zur Untersuchung liegen in der Brüfung ber äußeren Sigenschaften; in der Prüfung der relativen Kraft (in Bezug auf Größe und Gleichmäßigkeit) und der Offensivität; und in der chemischen Analyse des Pulvers und des Rückstades.

§. 64. A. Untersuchung bei Abnahme von neu gefertigtem Pulver aus Röniglichen Fabriten.

hierzu werben von bem abzunehmenden Bulver 5 Tonnen beliebig ausgewählt. Die Untersuchung selbst geschieht durch die Bulver-Probirungs-Kommission.

- 1. Das kubifche Gewicht soll beim Geschitze und Gewehr-Pulver 55,25 Pfb. bis 57,75 Pfb., im Mittel 56,5 Pfb. betragen. Zur Ermittelung besselben wird ein Gefäß von 1 Kubiksuß Inhalt forgfältig gefüllt und gewogen. Das Mittel aus 3 Wägungen ist maßgebend. Zu jeder ber folgenden Prüfungs-Arbeiten wird ein Gemenge aus ben 5 erwähnten Tonnen gewählt.
- 2. Die Körnergröße. Auf ben in §. 44, sub 11. beschriebenen Sortir-Apparat wird ein gewisses Quantum geschüttet; ber Apparat wird burch eine bestimmte Anzahl Stöße gleichmäßig hin- und hergerüttelt; beim Geschütz-Pulver darf alsdann nur ein bestimmtes Quantum auf dem Geschütz-Pulver- Siebe als zu grob zurüchleiben, und ein anderes Quantum als zu sein durch das Gewehr-Pulversieb hindurchsallen; beim Gewehr-Pulver darf nur letzteres stattsinden.
- 3. Die Festigkeit bes Kornes. 1 Pfb. Bulver wird in einen ledernen Beutel gethan und fest zusammen gebunden; dann in einer Rollirtrommel in einem bestimmten Modus rollirt (225 Umbrehungen in 15 Minuten); bemnächst in einem leinenen Staubsack 10 Minuten lang geschüttelt; ber Berlust darf dann höchstens 47 Zent betragen.
- 4. Die Schnelligkeit ber Entzündung. 1/2 Loth Bulver wird auf weißem Papiere angezündet; es muß, ohne bedeutenden Rückftand zu laffen ober einzelne Löcher in das Papier zu brennen, explodiren.
- 5. Die Feuchtigkeitsanziehung. Im Wasserbabe werben 21/2 Eth. Bulver in Borzellanschalen baburch getrodnet, bag man bas Wasser 30 Minuten lang im Rochen erhält.
- §. 65. 6. Rraftäußerung und Gleichförmigfeit ber Wirkung. Die hierauf bezügliche Unterfuchung muß im Allgemeinen folgenben Grunbfätzen unterworfen fein:
 - a. man mache alle auf bie Größe ber Wirfung influirenben Berhältniffe (3. B. Pulverladung, Lademobus 2c.) fo gleich als möglich;

- b. man fuche alle Nebenumfianbe zu entfernen, welche bie Gleichmäßigfeit ber Wirfung beeintrachtigen;
- c. zur Benrtheilung ber Große bes Ginfluffes ber nicht abwendbaren nebenumftande wendet man als Mafftab ein Normalpulver an. -

Die Normalpulver selbst sind unter möglichst normalen Berhältniffen gefertigt; bei der Untersuchung dürfen sie die Grenzen in keinem Punkte überschreiten, womöglich sind für die statthaften Abweichungen noch engere Grenzen gezogen; beim Probiren mit dem bronzenen Probir-Mörser, 5,282 Loth Ladung und der 54,25 Pfd. schweren bronzenen Bollkugel muß das Geschütz-Normal-Pulver eine mittlere Wursweite von 74 bis 76, das Gewehr-Normal-Pulver von 76 bis 78° ergeben.

Die Instrumente, welche man in ben verschiebenen Staaten gur Brufung ber Rraftaufferung anwendet, find: ber Rotations-Apparat (S. 416), bas balliftifche Gewehrpentel (§. 417), ober Inftrumente, bei benen ber Stoff bes Bulvers burch bie Rraft einer Feber compensirt wird, ober bie fogenannten Brobir-Dorfer. Am wenigften brauchbar von biefen find Feberinstrumente, ba mit jebem neuen Schuffe bie Febern mehr erlahmen, mas entichiebenen Ginfluß auf Die Bergleichs-Refultate bat. Bang vorzüglich brauchbar find Die balliftifchen Benbel; nur tritt bei ihnen ber Uebelftand ein, baf es felbft bei ber forgfältigften Anfertigung nicht gelingen will, fie fo gleich zu fertigen. baf fie unter gleichen Umftanten gebraucht auch gleiche Ausschlagewintel geben; es fann baber vorläufig bas balliftifche Benbel nur in einer und berfelben Bulverfabrit gur Bergleichung bes Bulvere bienen. - Diefe beim Gewehr-Benbel nicht gu erlangente Conftruction8-Gleichheit tann nun bem Brobir = Dorfer gegeben werben : boch ift babei nicht zu überfeben, bag bas furge Rohr beffelben eine nachhaltigere Einwirfung ber Bulvergafe auf bas Wefchog verhindert; bag mitbin 2 Bulverforten, welche beim Brobir-Morfer gleiche mittlere Burfweiten geben, bennoch aus langen Röhren gang abweichenbe Refultate liefern fonnen.

Die in einigen Fabriken bestehenbe Probe, gegen tieferne Bretter zu schiegen und aus ben Einbringungstiefen auf die Größe ber Kraftäußerung zu schließen, muß als ziemlich ungenügend bezeichnet werben.

§. 66. Die Untersuchung mit bem Probir-Morfer von 1822 (vorläufig noch im Gebrauch, bis bie Construction eines gufftählernen ober eifernen Mörfers festgestellt ift).

Das bronzene Mörfer-Rohr von 7,05 " Seelendurchmeffer mit 0,05 " Spielranm und chlindrischer Kammer ist auf einen Fußplatte unter einem Wintel von 45 ° angegoffen , und biese wird auf einem Aloge befestigt. Das Geichoft ift eine bronzene Bolltugel von 54,25 Pfd. mit einem Mutterschrauben-

gewinde für einen handgriff, außerdem eine Bezeichnung am Geschoß, daß ihm stets eine und dieselbe Lage im Rohr gegeben werden kann. — Nach dem Strecken einer Bettung, Abstecken der Wurflinie auf einem ebenen, nicht steinigen Platze, geschehen nach den im §. 65. angeführten Grundsätzen mit dem zu untersinchenden Pulver 5 Wurf a 5,262 Loth und eben so viel Würfe mit dem Normal-Bulver. — Zu stark abweichende Würfe bleiben unbeachtet. Für jede Pulversorte sind Grenzen sestigetett, in denen seine Wursweite sich bewegen kann, ohne daß es für undrauchdar gilt.

- §. 67. B. Die Abnahme von neuem Pulver aus fremden Fabriken. Die Grundfätze find diefelben, wie sub A; da indeß die Garantie gemährende Kontrole bei der Anfertigung fehlt, so untersucht man namentlich den Salpeter im Pulver auf seine Reinheit; besonders schädlich sind Kochsalz und Natron. Ferner wird man gut ihun, das der speciellen Untersuchung zu unterwerfende Bulver statt aus 5, aus 10 Tonnen zu wählen; beim Proben mit dem Probir-Mörfer 10 Burf.
- §. 68. C. Die Abnahme von Pulver, welches schon langere Zeit in Aufbewahrung gewesen ist. Da ein solches Pulver bereits bei der Abnahme von der Fabris als branchbar befunden ist, so soll die Untersuchung nur ermitteln, ob und resp. wie sehr es durch die Ausbewahrung gelitten hat. Die Untersuchung ermittelt deshalb namentlich den Grad der Feuchtigkeitsanziehung und die Kraftäußerung. Zur Ermittelung der Feuchtigkeit dient ein Apparat



(Fig. 12.) Das Blechgefäß a sitt fo in bem Gefäß b, baß oben ber Ring zwischen beiben bis auf bie Deffnungen c und d geschlossen ist; burch c wird Baffer in b gegossen und bann c geschlossen; in d kommt ein Kork mit einer Glasröhre. In a stellt man Porzellanschalen mit genau gewogenen Pulverquantitäten. Das Basser wird bis auf 55° erhitt, was an ben burch die Glasröhre in

d aussteigenden Gasen zu ermessen ist. Rach 15 Minuten wiegt man bas Bulver wieder; ber Gewichtsverluft ergiebt die Feuchtigkeit, die es enthielt.

Bei ber Untersuchung ber Kraft benutzt man ebenfalls ben bronzenen Probir-Mörfer und thut Gegenwürse von Normal-Pulver. Die Grenzen ber gestatteten Abweichungen sind weiter gezogen, als beim neuen Pulver; ja, die Natur ber Abweichungen in ben Bursweiten eines Pulvers, sowie die sonstige Beschaffenheit und ber specielle Gebranchezweck besselben können Beranlassung werden, daß bei Ueberschreitung jener Grenzen die Proben wiederholt werden,

aber ftatt bes Probir-Mörfers entweber ber 10pfündige Mörfer ober ber Felb-6pfünder zur Anwendung kommen.

§. 69. D. Die demische Analyse bes Schiefpulvers giebt Aufschluß über bas Mengungs-Berhältniß und bie Reinheit ber einzelnen Bestandtheile. Der allgemeine Gang hierbei ist folgenber: Man zerreibt ein kleines Pulverquantum ganz fein, trodnet es vollständig, laugt ben Salpeter aus und bestimmt durch Wiegen bessen Duantität, außerdem seine Reinheit. Aus bem zurückleibenden Kohlen- und Schwefelgemenge entsernt man die Kohle, indem man sie oxydirt, bann ist man im Stande, die Quantität bes Schwefels zu bestimmen.


IX. Die Aufbewahrung.

§. 70. In der Aufbewahrung aller Streitmittel, des sogenannten Benges, sind neben dem eigentlichen Unterbringungs-Modus auch die Konfervations-Maßregeln zu unterscheiden; so auch beim Bulver. Lassen wir hier bei der Unterbringung desselben die allgemeinen Regeln für jede militairische Ausbewahrung (z. B. Ordnung, Uebersichtlichkeit, Schonung der Ausbewahrungs-Gebäude, schneller Uebergang aus dem Friedenszustande in den Kriegssuß: c.) ganz außer Betracht, so sind die Anforderungen an eine gute Unterbringung: Schut vor Feuchtigkeit und Rässe, Schut vor Feuersgesahr und Explosionen. — Die Konservations-Maßregeln sollen etwaige Mängel der Unterbringung möglichst unschählich zu machen, beschäbigtes Bulver aber wieder herzustellen suchen.

§. 71. A. Die Mufbemahrungsraume.

1. Im Frieden liegt in den Festungen das Pulver in den Friesden 8 = Pulver = Magazinen. (Fig. 13) Dies sind in der Regel Reduits der Außenwerfe, von der Stadt wenigstens durch

ber Außenwerke, von ber Stadt wenigstens burch eine Enceinte getrennt; die Mauern massiv, mit Schießscharten; Ziegelbach. Bor bem Eingange liegt bas Borhaus (B), bessen Eingang rechtwinklig zu bem bes eigentlichen Magazines liegt, bamit bei Schlagwetter nicht Regen ober Schnee in ben eigentlichen Ausbewahrungsraum bringt. Alle Nagelungen, Beschläge, Gitter vor ben Scharten zc. sind von Kupser ober Zink. Die Pulvertonnen liegen in Lagern, jebe unterste Tonnenreihe auf 2 Rippen (aa, bb); bie mit einem Etikett versehenen



Aufschlageböben liegen nach einem Gange zu. Ständerungen verhindern das seitliche Ausweichen. Die Lagerung geschieht 5 Tonnen hoch. Ein Magazin mit den vorschriftsmäßigen Abmessungen faßt 836 Tonnen. — Auf oder dicht neben dem Magazin 1 bis 2 Blipableiter (neuerdings mit gußeisernem Gestell); um das Magazin herum ein Stacketenzaun. — Ut ensilien in jedem Magazin sind: Bulvertonnen von Sichenholz; so groß, daß nach Aufnahme von 105 Pfd. Pulver oben noch ein 3½" hoher Raum leer bleibt, um bei Bersendungen das Bulver in einen leinenen Sack schilten zu können; Haardecken, Filzschuhe, 1 Faß-Bindezeng mit kupfernem Haken.

In offenen Garnisonen werden die kleineren Pulvervorräthe der Truppen entweder in den städtischen Pulverhäusern mit untergebracht (das in Tonnen befindliche Pulver muß wenigstens 11/2' von den Mauern weit abliegen) oder in Pulverkaften, d. h. Kasten mit dachförmigen Deckeln, auf hohen Füßen, welche auf Steinplatten ruben. Bon den Gebäuden hinreichend entfernt.

2. Im Kriege. In der Festung unterscheibet man Kriegs - Pulver = Magazine, b. h. freistehenbe, hinter ben Wällen aufgeführte Gebäube
mit bombensicherer Einbedung; die Bulverlagerung geschieht in 2 Stagen.
Unter ben Wällen liegend und mehr in der ganzen Enceinte vertheilt, sinden
sich Berbrauchs = Magazine von größerem Fassungsvermögen und Munitions. Aeservoirs, bis zu 40 Centner Fassung. Sind letztere schon im
Frieden gebaut, so sind sie aus Mauerwerf. Auf ber Angrisseront werden zur
Zeit noch mehrere Berbrauchs = Magazine in Holzbau ausgeführt.

Im Belagerungs = Part liegen die haupt = Magazine meilenweit von ber Festung und bestehen aus Gebäuden; näher nach der Festung zu liegen die Neben = Magazine (Gebäude), Zwischen = Depots und Pulverkammern (bie beiben letteren in Holzban).

§. 72. B. Borfichtsmaßregeln bei belegten Pulver-Magazinen.

- 1. Der Eintritt in ein mit Pulver ober Munition belegtes Magazin und ber Aufenthalt barin ift nur ben befugten Personen im Beisein eines Mitgliedes ber die Magazine verwaltenden Behörde gestattet.
- 2. Im Magazin felbst wird keine andere Arbeit vorgenommen, als bas hinein = und hinausschaffen von Pulvertonnen. Jedes Deffnen der Tonnen, hämmeru, Sägen oder Reinigen berselben geschieht außerhalb des Magazins 100 bis 150 Schritt windabwärts.
- 3. Im Magazin find baher außer bem Aufseher höchstens 6 Mann, biefe tragen (nicht rollen) bie Tonnen in bas Borhaus, von bort förbern sie andere Arbeiter weiter.
 - 4. Im Magazin hat Jebermann Filzschuhe über feinem Schuhzeuge.

- 5. Soll die Arbeit bei Lichte ausgeführt werden, so barf keine andere, als die für Pulver-Magazine besonders construirte Laterne zur Anwendung kommen. Ueber ihre Behandlung und Handhabung existirt eine besondere Borschrift.
 - 6. Bei Unnaherung eines Gewitters hören alle Arbeiten auf.
- 7. Sträflinge burfen weber zu Bulverarbeiten, noch zu Arbeiten an ben belegten Bulver Magaginen herangezogen werben.
- §. 73. C. Confervations Magregeln. Die Magazine und beren anderweite Einrichtungen sind stets in gutem baulichen Zustande zu halten. Un heiteren Tagen werden die Luten geöffnet. Pulver darf nie in leinenen Säden befindlich ausbewahrt werden. Außerdem Revision und Sonnen des Pulvers in einem bestimmten Turnus.

X. Berfendungen.

S. 74. Pulver wird zur Friedenszeit zu Lande auf Wagen oder zu Wasser transportirt; in Kriegszeiten oder in dringenden Fällen können allenfalls Transporte per Eisenbahn geschehen. Beim Wassertransport ist das Pulver weniger Erschütterungen ausgesett; auch ist die Gefahr einer Explosion deshalb serner liegend, weil weniger Ortschaften passirt werden und beim Passiren selbst der Transport in der Regel nicht in so nahe Berührung mit den Gebäuden kommt, als bei Landtransporten. Nachtheilig ist, daß die Zeitdauer des Transportes vom Winde, Wasserstande ze. abhängt.

A. Landtransporte.

§: 75. 1. Muf Beerftragen.

a. Im Frieden. a. Borbereitungen. Die Wagen werden burch contractlich verpflichtete Frachtunternehmer gestellt und vom Absenber revidirt. — Das Pulver wird in seinene Sade geschüttet; die Tonnen, sowie das Pulver bei diesem Umschütten revidirt. Bei allen Transporten über 15 Meilen erhält der letzte Reisen an jeder Tonne an jedem Ende 3 messingene Nägel zur Befestigung. Die Tonnen werden dann mit Strohseisen umwickelt und die Wagen mit höchstens 3 Lagen besaden; zwischen den Lagen Stroh. Ueber den Wagen eine Plane mit einem P; vorn am Wagen eine kleine schwarze Flagge. — Außerzdem wird allen Behörden der Ortichaften und Bezirke, welche der Transport passirt, eine Mittheilung von dem Abgange des Transports gemacht. — Bezgleitungs-Mann schlichten: 1 Offizier als Transportssührer; 1 Unteroffizier und 1 Mann marschiren auf 500 bis 1000 Schritt dem Transporte voran; 1 Mann bleibt bei jedem Wagen; 1 Unteroffizier solgt dem Transporte auf 50 Schritt, —

Außerbem können noch besondere Wachtmannschaften beigefügt werden, wenn ber Transport viele Nachtquartiere in Orten nimmt, in welchen keine Garnissonen befindlich find.

S. 76. B. Berhalten mabrent bes Mariches. Die Begleitmannichaften haben auf ihren Poften bie Befugniffe von Schildmachen. - Die einzelnen Bagen halten in ber Rolonne Diftancen von 150 Coritt. Befteht ber Transport aus einer beträchtlichen Angabl Landwagen von pptr. 12 Centner Staffung, bann tonnen Gruppen von 2 bis 3 Wagen gebilbet werben, in welchen bie einzelnen Wagen 10 bis 15 Schritt abbleiben, Die Gruppen aber 150 Schritt. - Die Bagen, besondere bei hölzernen Achsen, muffen gut in Schmiere gehalten und täglich in Bezug auf Westigfeit und bie feste Lage ber Labung revidirt merben. Streuet ein Wagen, fo bleiben alle Wagen fo lange halten, bis bas gerftreuete Bulver entfernt und bie Urfache bes Streuens befeitigt ift. - Werben einzelne Theile eines Bagens reparaturbeburftig, bann werben entweber biefe Theile getrennt und jum Sandwerfer gebracht, ber Bagen halt inzwischen menigftens 300 Schritt von bewohnten Orten entfernt, ober ber Bagen wird abgelaben, bie Bulverladung aber fo lange gefichert untergebracht, bis fie mieter auf ben bergestellten Wagen aufgelaben werben fann. Bon ben auf ber Lanbftrafe verfehrenden Berfonen barf feine in ber Nabe bes Transportes Tabat rauchen ; jeber begegnenbe ober einholenbe Reiter ober Bagen muß auf 10 Schritt Entfernung von jebem Bulvermagen in Schritt fallen, und barin fo lange verbleiben. bis er ausweichend ben Bulverwagen paffirt hat und wieberum 10 Schritt von bemfelben entfernt ift. Bahrend beffen halt ber Bulverwagen. Die vor und hinter bem Transporte marfdirenden Dannichaften haben bies bem Bublifum mitzutheilen; ber bei jebem Bagen befindliche Mann hat auf Die Ausführung gu aditen.

Auf Abhangen wird gehemmt; bei ber bann eintretenden ichleifenben Bewegung ift eine Funkenerzengung in erhöhtem Grade möglich, beshalb muß man öfters Wasser vor bas gehemmte Rad gießen und ben hemmschuh anfeuchten.

Bei einem aufsteigenden Gewitter halt ber Transport nie in einem Balbe ober in Ortschaften, vielmehr sucht er biese so schnell als möglich zu paffiren; in einer freien Gegend halt ber Transport.

Fähren: An bem Einfuhrplate berfelben barf nur immer 1 Pulverwagen fein; jedesmal wird auch nur 1 folder Wagen übergesett; nie burfen zugleich andere Wagen, Thiere ober Meuschen mit auf die Fähre genommen werben. Während bessen halten bie übrigen Pulverwagen wenigstens 150 Schritt von ber Fähre.

Eifenbahnen: Am Tage bor bem Gintreffen an ber Bahn wird ben beiben Stationen, welche ben Berührungspunft bes Transportes mit ber Bahn einschließen, bie Anfunft bee Transportes angezeigt. Schneibet bie Transportftrage ben Bahnmeg, fo folieft ber Transport 400 Schritt vor bemfelben auf und halt. Der Transportführer zieht perfonlich bei ben Bahnbeamten Erfundigungen ein. Ift bis zur Anfunft bes nachften Buges noch 1/4 Stunde Beit, und auf ber Wegftrede fein besonderes Sindernig, bann paffirt entweber ber gange Transport ober ein Theil beffelben aufgeschloffen bie Bahn und nimmt 400 Schritt jenfeits bie Diftance von 150 Schritt. Muß bas Borbeifahren eines Buges abgewartet werden, bann hat fich ber Transportführer ju überzeugen, baß nicht glübenbe Roblen auf bem Wege liegen zc. Bei Unglückfällen, welche mabrend bes Baffirens bem Transporte guftogen, und ein Bermeilen beffelben in bebroblicher Rabe an ber Bahn berbeiführen, geht ben anfommenben Dampfmagen-Läuft bie Transportftrage ftredenweis naber Bugen ein Saltfianal zu. als 400 Schritt neben ber Gifenbahn bin, bann wird genau ebenfo verfahren; nur muß vom Beginn bes Mariches in aufgeschloffener Rolonne bis zur Untunft bes nachsten Buges fo viel Zeit verbleiben, bag ber Transport bie bebrobte Stelle paffiren und bie Rolonne jenfeite einen Buntt erreichen fann, welcher wieber 400 Schritt von ber Bahn entfernt ift.

Bewohnte Orte. Durch 1 Unterofsizier wird an die bezügliche Militair- event. an die erste Orts-Behörde die Meldung von der Ankunst des Transportes geschick. Wo möglich sucht man den Ort zu umgehen; die herumführenden Wege müssen aber ohne Schwierigkeiten passirbar sein, was zu beurtheilen allein Sache des Transportsührers ist. Während des Durchsahrens dürsen keine hindernisse auf den Straßen sein und keine Fenersgesahr (namentlich durch einzelne Handwerke, als Schmieden, Bädereien 2c.) drohen. Anordnungen in dieser Beziehung sind Sache der Polizei; der vorausmarschirende Unterossizier hat indes die Berpslichtung, sich zu überzeugen, daß die Sicherheitsmaßregeln befolgt werden. — Bevor nicht alle Vorsichtsmaßregeln befolgt sind, hält der Zug 300 Schritt von den ersten Häusern entsernt. — Bei aufstoßenden Hindernissen in den Straßen darf man mit den Pulverwagen nie längere Zeit in denselben verweilen, sondern muß dann umkehren und außerhalb des Ortes warten.

3 m Nachtquartier. Der Platz zum Auffahren liegt 500 Schritt vom Orte entfernt, seitwärts ber Straße, wo möglich jenseits bes Ortes. Die Bewaschung geschieht burch 1 bis 2 Mann, welche event. von der Garnison zu stellen sind; Instruction und Kontrolirung ber Wachtmannschaft ift Sache des Transsportführers.

- p. Ablieferung bes Pulvers am Bestimmungsorte. Die Melbung von ber Ankunft bes Transportes muß recht frühzeitig an die Kommandantur und an die empfangende Behörde geschickt werden, damit diese Borekerungen treffen kann, um das Abladen noch an demselben Tage vorzusnehmen.
- §. 77. b. Im Ariege. (Alle taktischen Maßnahmen bleiben hier unerörtert.) Die Transportmittel sind die normalmäßig eingerichteten Munitionswagen, ober die Fahrzeuge der Proviant Fuhrwesen Kolonnen, oder Frachtwagen oder endlich requirirte Landwagen. Als Borsichtsmaßregeln während
 des Auf- und Abladens und mährend des Transportes gelten immer dieselben
 Borschriften wie im Frieden; nur im Nothfalle darf davon abgewichen werden.
 Solche Abweichungen sind z. B.: die Transporte können auch bei Nacht geschehen; von der Ankunft des Transportes können die zuständigen Behörden
 (Etappen-Kommandanten) durch einen Laufzettel benachrichtigt werden; bei
 einer unzureichenden Begleitmannschaft können selbst 4 Wagen unter die Aufsicht
 eines Kommandirten gestellt werden.
- §. 78. 2. Auf Sisenbahnen soll Bulver und Pulver-Munition nur in normalen Kriegssahrzeugen transportirt werden; ohne eine solche Berladung darf der Transport nur auf Anordnung des Königlichen Kriegs-Ministeriums geschehen. Das Pulver besindet sich alsdann in leinenen Säcken und diese in Tonnen; die Munition in gut verklebten Tonnen oder Kasten. Das Aufund Abladen in die Wagen der Eisenbahn geschieht durch Militair-Mannschaften nach den Anordnungen der Bahnbeamten. Auf die Böden der Wagen und zwischen die einzelnen Tonnen (Kisten) legt man Haardeen. Eine Benacherichtigung aller Zwischen- und Halte-Stationen geht rechtzeitig voran, so daß an keiner derselben Gesahr oder Ausenthalt entsteht.

B. Baffer=Transporte.

- §. 79. 1. Auf Fluffen. Die Bersendung barf nicht auf Dampfichiffen geschehen; sonft auf jedem bauerhaften Rahne, ber mit einem Bretterbache versehen ift.
- a. Vorbereitungen. Das Pulver wird nicht in Säde geschüttet; die Tonnen werden indeß revidirt, nachgebunden, aber nicht mit Stroh umwidelt. Feste, vor Nässe geschützte Lage der Tonnen in höchstens 5 Lagen übereinander ist Hauptbedingung bei der Beladung des Kahnes. Auf jedem Kahne wird eine schwarze Flagge mit einem weißen P so angebracht, daß sie stets schon aus der Ferne sichtbar ist. Der Transport wird bei den Behörden der an den Ufern liegenden Ortschaften angemeldet; ebenso bei den Damps-Schiffsahrts-Gesellschaften.

- b. Das Begleit-Rommando unter 1 Offizier ift so ftart, daß sich auf jedem Rahne wenigstens 2 Mann befinden; außerdem beim Transportführer und auf dem letten Fahrzeuge je 1 Unteroffizier.
- c. Verhalten mahrend des Transportes. Während ber Fahrt find gwiichen ben Rahnen 500 Schritt Diftance, bes Abende beim Anlegen 160 bis 200 Schritt; bie Entfernung von ben bewohnten Orten beträgt alebann 1000 Schritt. - Feuer und Licht barf burchaus auf feinem Rahne angemacht werben : es wird beshalb allen Mannichaften (incl. Schiffern) Cigarren, Tabafspfeifen, Feuerzeug abgenommen und in ber Rajute gefichert niebergelegt. Des Abends wird am Lande, windabwarts und 200 Schritt von ben Rahnen entfernt, gefocht. - Bei Annäherung eines Gemitters wird fogleich angelegt, jedoch nicht in ber Nahe bewohnter Orte. - Alle Schiffe, Bolgflofe 2c., an benen ber Rahn vorüberfährt, muffen alles Tener lofden. Ebenso muffen bei bewohnten Orten bie Teuer an ben Ufern gelöscht und bie Baffage auf ben Bruden gesperrt werben, wenn ber Transport unter folden bindurchfahrt. - Dampfidiffe muffen windabwarts am Transport vorüberfahren. - Durchschneibet ber Transport eine Gifenbahnlinie, fo wird 400 Schritt vom Durchschnittspunfte angehalten und aufgeichloffen, wenn ber Transport nicht bis zur Ankunft bes nachften Bahnzuges wieber 400 Schritt jenfeite fein fann.
- §. 80. 2. gur Gee. Im Mugemeinen wie oben; indeß kann auf bem Schiffe gekocht werben. Die gute Beschaffenheit des Ofens ist zu untersuchen; während bas Feuer brennt, ift stets einer ber kommanbirten Mannschaften zugegen.

II. Abtheilung.

Geschüte, Lahrzeuge und Kriegsfeuerwerkerei.

Einleitung.

Gintheilung und allgemeine Charafteriftit ber Gefchuse.

§. 81. Jebes Gefchüt besteht aus zwei haupttheilen: aus bem Rohr und aus ber Laffete, b. i. das Gerüft zur Aufnahme des Rohrs. Außerdem haben die meisten Geschütze Einrichtungen, um fahrbar gemacht, b. h. in ein Fahrzeug verwandelt werden zu können. Der hierzu nöthige Borderwagen heißt die Prope. — An jedem zum Fenern aufgestellten Geschütze heißt vorn die Richtung nach dem Ziele zu; dem entsprechend hinten, links, rechts; bei jedem zum Fahrzeuge verwandelten (aufgepropten) Geschütz heißt vorn nach der Zugkraft zu, dem entsprechend hinten, links oder Sattel= und rechts oder Handseite.

A. Die Geschütgarten.

S. 82. Man kann fämmtliche Ziele in zwei Klaffen scheiben; nämlich Ziele, welche, ohne Dedungen vor und über sich zu haben, frei und vertital fteben; — Ziele, welche entweder horizontal liegen ober Dedungen



vor und über sich haben. — Um ein freistehenbes, vertikales Ziel zu treffen, muß bas Geschoß eine Flugbahn beschreiben, welche sich möglichst wenig höber über bie Erbe erhebt, als die Zielhöhe beträgt; also recht flach gekrümmt ift. (Fig. 14.) Um ein Ziel der zweiten Klasse zu treffen, ist eine ftark gekrümmtte

Flugbahn nothwendig. (Fig. 15.) Diefe beiben Gegenfate in ben Flugbahnen machen zwei verschiebene Gefchütarten nothwendig, nämlich entsprechend Ranonen und Mörfer.

Da es nun zwischen jenen zwei Zielklassen Uebergänge giebt, wodurch große Berschiedenheiten in der Stärke der Flügelbahnkrummung bedingt werden, und da serner Fälle vorkommen, daß dasselbe Geschütz zuweilen zur Stellvertretung einer Ranone, zuweilen zur Stellvertretung eines Mörsers dienen soll, so hat man auch zwischen jenen beiden Geschützarten Uebergänge, Zwischen arten genannt. Einige von ihnen nähern sich mehr den Ranonen, andere mehr den Mörsern. Speciell führen sie folgende Namen: Granatkanonen, Bombenkanonen, Einhörner, lange Haubigen, Karronaden, kurze Haubigen ze. Hiervon gehören zum preußischen Geschütze-Spstem die Bombenkanonen und die Haubigen. — Desters erhalten kurze Haubigen und Mörser den gemeinschaftlichen Namen Wursgeschütze, zum Gegensat von Streich- oder Rohrgeschützen.

- §. 83. 1. Charafter ber Ranonen. Die flache Flugbahn bebingt eine geringe Elevation bes Rohres und eine große Labung; bie Biderstandsfähigkeit der meisten vertikalen Ziele Bollingeln. Der Charakter der Ranonen spricht sich baher in Folgendem aus: sie haben als Hauptgeschoß Bollingeln (gleichgültig, ob Rund- oder Spitzeschoß), die größten Labung en (als Maximum 1/2 vom Gewicht der runden Bollingel) und die gering ften Elevationen (höchstens 10°). Bon diesen Eigenthilmlichkeiten hängt hauptsächlich die Ronftruktion des Rohres, indeß auch die der Laffete ab.
- §. 84. 2. Charafter ber Morfer. Das Geschof kann bie ben Mörfern zugewiesenen Ziele nur zerstören, wenn es vermöge einer großen Fallkraft tief eindringt und dann als Mine wirkt; oder wenn es bei leichter zu zerstörenden Zielen, z. B. gededt stehenden Truppenmassen, zerspringt und durch die Berkussionskraft seiner Sprengstude wirkt; aus beiden Gründen muß es ein Hohlgeschoß sein. Die start gekrümmte Flugbahn kann nur durch hohe Elevationen und bei diesen durch schwache Ladung erreicht werden. Daher haben Mörser fast ausschließlich Hohlgeschosser, die geringsten Ladungen (als Maximum 1/24 des Bombengewichts) und die höchsten Elevationen (20 bis 75°).
- §. 85. 3. Der Charatter ber 3wifdenarten fpricht fich nicht in fo bestimmten Bedingungen aus. Bei ben Bombentanonen haben Boll-

[&]quot;) Die hohlgeschoffe der Mörser, haubigen und Bombenkanonen find fich vollständig gleich; beim Gebrauche aus haubigen, Schaft- und handmörsern erhalten sie den Namen Granaten, in den übrigen Fällen Bomben.

und Hohlfugeln eine gleich häufige Anwendung; die Ladung ist geringer als bei ben Kanonen (als Maximum 1/8 bes Bombengewichts), die Elevation größer (15° als Maximum).

Bei ben Saubigen finden die Hohlgeschoffe eine fast ausschliegliche, die Bollfugeln eine seltenere Anwendung; die Ladung ist noch geringer als bei Bombenkanonen (1/2, des Granatgewichts als Maximum), die Elevation größer, bis bochstens 210.

B. Die Raliber.

S. 86. In jeber Geschützart giebt es verschiedene Raliber, b. b. eine Stufenfolge von Röhren nach ber absoluten Grofe bes Seelendurchmeffers geordnet. Gine folde Berichiedenheit nach Ralibern ift nothwendig:

1. wegen ber verschiedenen Biberstandsfähigteit ber Ziele, bie in jeder Zielschien. Ein vertital freistehendes Ziel fann 3. B. ber Mensch, aber auch eine 6' bide Mauer sein; ein horizontales Ziel 3. B. ein Ziegeldach, aber auch ein 3' bides Mauergewölbe. Da nun die Zerstörung eines Zieles von größerer Biberstandsfähigteit eine größere Perkussionskraft verlangt, so muß man schwerere, b. h. größere Geschoffe anwenden.

2. wegen der verschieden en Anforderungen an die Beweglichetit ber Geschützt. Diese Anforderungen sind nicht nur danach verschieden, ob das Geschützt im Felde, zur Bertheidigung oder zum Angriff von Festungen gebraucht werden soll, sondern selbst an ein und demselben Orte ihrer Gesechtstätigseit; z. B. eine Feld "Artillerie, welche mit Kavallerie verbunden sechten soll, muß beweglicher sein, als wenn mit der Artillerie Infanterie verbunden ist.

— Mit dem Kaliber wächst das Gewicht des Rohres und des ganzen Geschützes, solglich nimmt dann die Beweglichseit ab. Wenn daher der Gesechtszweck eines Geschützes einen bestimmten Grad von Beweglichseit erheischt, so muß die erforderliche Leichtigseit desselben durch Konstruirung angemessen kleiner Kaliber erxielt werden.

In Preußen benennt man die Raliber ber Kanonen nach bem Gewichte ber Bollfugeln, welche sie führen; die ber haubigen und Mörfer nach bem Gewichte ber steinernen Bollfugeln, welche früher aus ihnen geworfen wurden. Die Bombenkanonen haben bieselben Kaliber, wie die letteren, daher auch dieselbe Bezeichnung. Der Rubiffuß von solchem Steine würde 127,2 Pfund wiegen.

Raliber.

Preußen.	England.	Frantreich.	Defterreich.	Rufland.
		Kanonen.		
3e, 6e, 12e u. 24Mge; von 12Wgen wieder- um leichte u. famere, von den 24Wgen lurge u. lange. — In den Beffanden außerdem 3e, 4e, 8e, 16e, 18e u. 20Wge.	24., 32. u. 68. Bge, fowie 8. u.		1s., 3s., 6s., 12s 18s u. 24Æge.	
		Mörfer.		
Schafts, Sands, Steins, 7s, 10s, 25s u. 50 Bge.		15=, 22=, 27= u. 32c.	6s, 10s, 30s u. 60 Bge.	1/4s, 1/2s, 2s, 3s u. 5pudige
	Bw	ifchenarten.		
Sombenkanonen: 25. u. 50 Bge; Haubiken: 7., 25. u. 50 Bge; in den Beständen viel 10 Bge.		Haubit-Kano- nen: 12Bge u. 12Bge leichte. Haubiten: 12s, 15s, 16s u. 22c.	nonen:	Einhörner: 1/4s, 1/2s unb 1pubige.

- C. Die Geschüptlassen nach dem Orte ihrer Gesechtsthätigteit in Feld, Festungs, Belagerungs- und Marine-Artillerie.
- §. 87. 1. Felbgefchuse follen jeber Truppe in jebem Terrain folgen fonnen, beshalb ift ein hoher Grab von Beweglichfeit und Lenkbarkeit nothwendig; ferner muffen fie bie größte Feuerbereitschaft befigen, um gegen überrafchend auftretende Biele fonell jum Schuf ju tommen; fie muffen baber Munition, Befdutzubehör und Bebienungemannichaften ftete mit fich führen. Ihnen muß ferner bie Möglichkeit gegeben fein, fc nell gu feuern. Bas end. lich bie Größe ber Pertuffionstraft ihrer Gefchoffe anlangt, fo braucht biefe nur von mittlerer Große ju fein, um bie Biele bes Gelbfrieges ju gerftoren. - (Die Raliber und Beichutarten, aus benen bie Felb - Batterien gufammenaufeten find, bangen ju innig mit ben Grunbfaten ber Tattit gufammen, als baf fie bier erörtert merben tonnten.) - Gine besonbere Feld - Artillerie ift bie Bebirgs-Artillerie. - Die Felb-Artillerieen bestehen in Breufen aus 6= und 12 Agen Ranonen, 7 Agen Saubiten; in Defterreich aus 3., 6., 12. und 18 gen Ranonen, 7- und 10 gen Saubigen (1. und 3 gen Gebirgs. fanonen); in England aus 6=, 9- und 12 mgen Ranonen, 12=, 24. und 32 Agen Saubiten; in Frankreich aus 8. und 12 Agen Ranonen, 15. und

- 16c. Hanbiten, 12 Agen und 12 Agen leichten Haubit Kanonen (12 Age Gebirgs-Haubiten); in Rußland aus 6., 12 Agen und 12 Agen leichten Kanonen, 1/4 und 1/2 pudigen Sinhörnern (1/4 pudige Sinhörner und Mörfer in der Gebirgs Artillerie). Unter den Haubiten hat man wieder kurze und lange Haubiten. Ausschließlich kurze Haubiten haben z. B. Breußen, Baden 2c.; ausschließlich lange Haubiten Bahern, Rüßland, Schweden, Frankreich; beibe Sorten besitzen Desterreich, England 2c.
- §. 88. 2. Feftungsgefcouse beschränken ihre Beweglickeit auf die Transportfähigkeit in den Werken der Festung; die Schnelligkeit des Feuers bedürfen nur wenige Geschütze im hohen Grade; die meisten nicht, weil die Zielobjecte durchschnittlich seltener überraschend auftreten. Ferner genügt für die meisten Fälle eine mittlere und geringere Perkussionskraft der Geschoffe; wohl aber kommt es darauf an, die Geschütze mit möglichst wenig Leuten zu bedienen, und nie mehr Munition zu verbrauchen, als der jedesmalige bestimmte Zwed nothwendig macht; deshalb haben wir als Festungs Geschütze alle Geschützarten, incl. gezogene, mit allen Kalibern. Eine besondere Abtheilung bilden in manchen Urtillerieen die Küstengeschitze. Preußen hält dasur, daß die Bertheidigung von Küsten- und Strand-Batterien vollständig hinreichend, durch seine Festungsgeschütze geschehen kann. Außerdem Ausfallgeschütze, welche der Regel nach Feldgeschütze sind.
- §. 89. 3. Belagerungsgeschütze erheischen einen solchen Grad von Beweglichkeit, daß sie auf Chaussen, Landwegen ze. transportirt werden können; ihr Feuer ist langsam (wo es sich bei einer Belagerung um schnelles Feuer handelt, hat man die Feldgeschütze der Belagerungs-Armee). Ihre Feuerwirkung muß die größte sein, da sich ihnen in Festungen Ziele von der größten Widerstandsfähigkeit entgegen stellen. Belagerungsgeschütze haben wir daher: schwere 12 Wge, kurze und lange 24 Wge Kanonen (glatte und gezogene); 25 Wge Bombenskanonen; 10-, 25- und 50 Wge Haubigen; Handwörfer, 7-, 25- und 50 Wge Morfer.
- §. 90. 4. Marinegefchuse muffen bei beschränkter Räumlichkeit bebient werden; stehen auf schwankendem Geschütztande und feuern meistens gegen bewegliche Ziele. Man verwendet deshalb namentlich die Zwischenarten zu den Marinegeschützen, und zwar in den größeren Kalibern. Eine besondere Landungs-Artillerie berücksichtigt vor allen Dingen ein schnelles Ein- und Ausschiffen. Mörser sinden neuerdings fast gar keine Anwendung auf Schiffen, weil ihr Burffeuer weniger Bahrscheinlichkeit des Treffens gegen Schiffe bietet und ihr großer Rückstoß das eigene Schiff sehr angreift. In Preußen haben wir zur Ausrustung der Schiffe 30pfor. No. I., II., III. und IV.; 36pfor. No. I., II., III. und IV.; 36pfor. No. I., II., III. und IV.; 68pfor.; außerdem 12pfor. und 24pfor. als Landungsgeschütze. Sämmtliche Geschütze haben Hobsgeschosse.

Erftes Kapitel.

Die Geschütröhre.

Einleitung.

§. 91. Aus ben einleitenben Erörterungen zu ben Geschützen geht hervor, daß die Wirkung berfelben sehr mannigfaltig ist, theils burch die verschiedene Krümmung in den Flugbahnen, theils burch das verschiedene Maß der Berkuffionskraft der Geschoffe, theils durch die Art der Geschoffe selbst. Soll daher die Leistungsfähigkeit eines Geschützes, und im Speciellen die eines Geschützenbres beurtheilt werden, so ist dies nur in dem Sinne aufzusaffen, den Grad zu beurtheilen, bis zu welchem das zu untersuchende Geschützenbr seinen speciellen Gebrauchszwert erfüllt. — Bei einer solchen Beurtheilung erstreden sich die Anforderungen an ein Geschützenbr auf folgende Punkte:

A. Auf bie Schugwirfung.

hierauf bezüglich verlangt man:

- 1. Die möglichst vollständigste Entwidelung und Einwirtung der Bulvergase auf das Geschoß, soweit dies vom Geschltrohre abhängig ist. 2. Die möglichst gleichmäßigste Einwirfung der Bulvergase auf das Geschoß, um womöglich stets dieselbe Geschoßgeschwindigseit zu erzielen. 3. Daß das Rohr fortwährend gleichmäßig auf die Richtung und auf die Art der Geschoßbewegung instuirt, gleichgültig hierbei, ob die Seele glatt oder gezogen ist.
- B. In Bezug auf die Dauerhaftigkeit des ganzen Geschütes verlangt man:
- 1. Eine große haltbarkeit bes Rohres an und für sich, worunter nicht bloß zu verstehen ist, daß das Rohr nicht leicht zertrümmert wird, sondern vielmehr, daß es nach einer möglichst großen Schußzahl und nach einer langen Gebrauchszeit die Form seiner einzelnen Theile so erhalten hat, daß die Wirkung nicht beeinträchtigt ist. 2. Eine große Schonung gegen die Laffete während der Erschütterungen beim Transport und besonders beim Rückstoß während des Schießens. Es leidet die Laffete weniger durch die Größe eines ruhigen Druckes, als durch die heftigkeit, mit welcher das Rohr seine Stöße gegen die Laffete ausübt. Dies ist der Grund, weshalb ein schwereres Rohr die Laffete weniger angreift, als ein leichteres.

C. In Bezug auf bie Bebienung

eine große handlichkeit, sowohl beim Gin- als Auslegen in die Laffete, beim Transport, beim Schießen 2c.

Wie weit alle biese Anforberungen erreicht werben, ift besonbers abhängig vom Rohr-Material, von ber Art ber Konstruktion, von ber Sorgfältigkeit bei ber Anfertigung; von ber Beschaffenheit ber Kontrole, welche bei ber Abnahme ber Geschützichre stattfindet und endlich auch von ber Behandlung mährend bes Gebrauchs.

I. Die Gintheilung ber Geschup-Röhre.

- §. 92. A. Nach ben Gefcutarten in Kanonen-, Bombentanonen-, Baubit- und Mörfer-Röhre.
 - B. Rach bem Raliber f. S. 86.
- C. Nach ber Konstruktion ber Seele in glatte und gezogene; biefe Eintheilung bezieht sich indeß nur auf Ranonen-Röhre.
- D. Rach bem Material in Bronge-, Gufftahl- und Gufeifen- Rohre (f. Tabelle §. 108.)

II. Das Rohr-Material.

- §. 93. Es übt einen direkten Ginfluß auf folgende Umftande aus: auf bie Dauerhaftigkeit des Rohrs, auf die Leichtigkeit der Handhabung, Schonung der Laffete und auf die Leichtigkeit der Bearbeitung des Rohres felbft.
- A. Die Dauerhaftigfeit leibet bei jebem Schuffe burch bie ausbehnenbe Rraft ber Bulvergafe und burch bie Anschläge bes Beichoffes; aukerbem wirfen bie Bulvergafe, ber Bulverrudftanb und bie atmofpharifche Luft demijd gersetend ein; ichlieglich konnen bei ber Bandhabung und burch treffenbe feind. liche Befchoffe außere Beschädigungen entstehen. Allen biefen Ginfluffen miberfteht bas Robr, wenn fein Material Robafion, Glafticitat, Barte und demifde Unempfindlichteit in hohem Grabe befitt. Leiber finben fich biefe fammtlichen Eigenschaften nicht in gleich hohem Grabe und in größter Bleichmäßigfeit bei ben bis jest befannten und verarbeiteten Rohrmaterialien : Das Bufeifen hat bei großer Robafion und Barte einen geringeren Glafticis tategrab (baber bas öftere plotliche Springen von eifernen Röhren; inbeg bei febr furgen Röhren, 3. B. Mörfer-Röhren felten), ift febr bem Berroften ausgefett, namentlich in ber Nabe ber Seeluft. - Bronge bat etwas meniger Robafion, bebeutend weniger Barte, aber mehr Glafticitat und chemifche Unempfindlichkeit; bei gezogenen Befduten verbleien bie Buge leicht. Glatte bron-

zene Röhre ichießen fich, ohne ju zerfpringen, ichneller aus als gugeiferne. Gugftahl hat fich bei ben jett barüber in vielen Staaten angestellten Berfuchen als ein gang vorzügliches Material bewährt; nur burfte vorläufig einer allgemeineren Einführung ber enorm hohe Preis im Bege stehen.

B. Bei ber Sandlichteit ber Röhre und ber Schonung ber Laffete fpricht namentlich bas specifische Gewicht bes Rohr-Materials mit, bei ber Bearbeitung beffelben bie Harte.

III. Zwed und Konstruction der einzelnen Theile eines Geschüß-Rohres.

A. 3m Innern.

§. 94. 1. Die Seele im Algemeinen. Die Seele ift ber innere hohle Raum eines Rohres. Sie wird von den Seelenwänden umschlossen und soll die Ladung und das Geschoß aufnehmen, die Verbrennung des Pulvers sowie die Einwirkung der Pulvergase auf das Geschoß gestatten, dem Geschoß die Richtung und die Art der Bewegung anweisen. Dies letztere geschieht bei den gezogenen Geschützen mittelst der Züge*) (beren Nomenklatur und allgemeine Einrichtung s. §. 320. 2c.) — Unter Seelenachse (xy, Fig. 16.) versteht man diesenige gedachte Linie im Innern der Seele, die überall von den Seelenwänden gleich weit entsernt ist. Hinten (wo die Pulversadung zu liegen kommt) wird die Seele durch den Seelenbaden, vorn durch die Mündungs-fläche begrenzt, die beide senkrecht zur Seelenachse stehen müssen. Der hintere



Berschluß der Seele durch den Seelenboden muß bei den gezogenen Röhren womöglich lösbar sein. In der Seele sind sorgfältig alle scharfen Eden und Kanten zu vermeiden, weil an solchen Stellen die Röhre am frühesten von den Pulvergasen angegriffen werden, Risse und Sprünge erhalten; deshalb ist die Seele am Seelenboden (ab) abgerundet, entweder nur in den Eden oder halbtugelsörmig; ferner sind die scharfen Eden an der Ausmündung des Zündlochs abgerundet, und die scharse Ede, die sich an der Mündungsstäche bilden würde, (cd) abgenommen.

^{*)} Die Ronftruftion berfelben bei ben Geschubrohren liegt größtentheils noch in ber Entwidelung, wird außerbem secretirt; es erschien baber am rathsamften, biese Materie unsgetrennt und möglichst vollftanbig bei ben Sanbfeuerwaffen abzuhandeln.

§. 95. 2. Die Lange ber Geele. Es ist die relative und absolute Lange ber Seele zu unterscheiden; erstere wird durch bas Kaliber, lettere burch Juß- und Boll-Maß ausgebrückt.

Die relative Lange ber Geele ift abhangig:

- a. Bon bem fpeciellen Zwed bes Gefchübes*). Diefer bebingt bie Geschübart, bie erforberliche Größe bes Geschosses und die Größe ber Pulver-ladung. Ift aber die Größe ber Pulverladung bekannt, so ift auch die Seelenlänge gegeben; benn biese muß so groß sein, daß das Pulver, bevor das Geschoß die Seele verläßt, seine Gase so weit entwicklt hat, daß eine noch nachfolgende Einwirkung berselben auf das Geschoß die Geschwindigkeit nicht mehr beträchtlich vermehrt.
- b. Bon ber Größe ber Körner und überhaupt von ber Schnelligfeit bes Zusammenbrennens bes Pulvers, weil bavon ebenfalls bie Zeitbauer ber noch nütlichen Einwirfung ber Pulvergase auf bas Geschoft und somit die Länge bes vom Geschoft im Rohr zuruckzulegenden Weges abhängig ift.

Die Seelenlänge influirt auf die Größe der Geschwindigkeit des Geschoffes (wie oben nachgewiesen); auf die Bahrscheinlichkeit des Tressens; auf die Beweglichkeit des Geschützes; auf die Leichtigkeit der Bedienung. — In Preußen haben die Kanonen eine Seelenlänge von 15½ bis 22 Kaliber; der kurze 24pfünder von 11½, die Bombenkanonen von 10, die Haubigen von 5½ bis 6, die Mörser von 1½ bis 2¾ Kaliber. In anderen Staaten ist das Berhältniß: Karronaden haben eine Länge von 7 bis 8, lange Haubigen von 8 bis 10, Granatkanonen von 11 bis 12 Kaliber.

S. 96. 3. Die Kammer. Unter Kammer versteht man eine Berengung ber Seele hinten am Boben. Sie ift zur Aufnahme ber Pulverladung bestimmt und überall da nothwendig, wo eine kleine Pulverladung in einem Rohre von großem Seelendurchmesser verbrannt wird, um bem Pulver eine günstigere Form für die Berbrennung zu geben. Der Raum unmittelbar vor ihr, der das Geschög aufnimmt, heißt Keffel.

Im Allgemeinen muß fie folgenben Grundfaten entsprechen: Rammer are und Seelenage muffen eine gerabe Linie bilben; bie Rammer muß so groß sein, baß fie bie größte Bulverladung, für welche bas Rohr ton-ftruirt, gerade aufnehmen tann.

Nach ber Form unterscheibet man zhlindrische, tonische und tugelober birnförmige Rammern.

^{*)} Der furge und lange 24pfunder beweift, bag man mit einem und bemfelben Ralis ber einer und berfelben Gefchugart noch verichiebene 3mede tann verbinden wollen.

Die ghlindrische Rammer mit segmentformigem Ressel (Fig. 17.) ift für die Bulververbrennung ziemlich günftig, wenn ein passendes Berhältniß zwischen Durchmesser und Länge der Rammer stattfindet. Diese Form erleichetert die Ansertigung der Kartuschen. Die Rammer läßt sich leicht und gut reinigen und ber Raum zwischen Ladung und Geschof ift tonstant. — Der



Stoß bes Pulvers auf bas Geschoß ist excentrisch, weil ber Geschosmittelpunkt um ben Spielraum tiefer liegt, als die Kammerage; die Kartusche muß mit ber Hand bis in die Kammer gebracht werben. — Bei ber zylindrischen Kammer mit konischem Ressell (Fig. 18.) können zwar beibe Nachtheile beseitigt werben, aber es tritt ber Nachtheil ein, daß ber Raum zwischen Ladung und Geschoß variabel wird, da bas Geschoß je nach seinem Durchmesser und ber Dide ber Pulverkruste verschieben tief in ben Kessel sinkt.

Die tonifche Kammer (Fig. 19.) bietet eine gunftige Form für bie Berbrennung; bie Are bes Bulverstoffes auf bas Gefchof ift central; bie Kartufchen laffen fich mittelst Wifcher anfeten.

Rachtheile: Die Form ift für bie Anfertigung ber Rartuschen nicht gunftig; bie Rammer laft fich nicht gut reinigen; ber Raum zwischen Labung und Geschoft ift variabel.

Die tugelförmige Rammer (Fig. 20.) ift für bie Berbrennung bie gunftigfte Form; inbeß find bei ihr Kartufchen fast gar nicht anwendbar und bie haltbarkeit bes Rohres leibet.

Aus diefer Beurtheilung ber Kammern geht hervor, daß alle Röhre mit einer größeren Seelenlänge, als die Armlänge eines Mannes beträgt, zhlinds rifche Kammern mit konischem Keffel ober konische Kammern anwenden muffen. Sie finden sich baher besonders bei den Bombens und Granatkanonen, den langen Haubigen, Karronaden zc. Die kurzeren Röhre (die Mörfer und kleisneren Kaliber ber kurzen Haubigen) erhalten in der Regel zylindrische Kammern mit segmentförmigem Keffel, weil bei ihren kleinen Ladungen ein variabler Raum zwischen Ladung und Geschoß die Trefffähigkeit sehr beeinsträchtigt.

§. 97. 4. Der Spielraum. Spielraum ift ber leere Raum zwischen ben Seelenwanten und bem Geschoffe. In Bahlen ausgebrudt bebeutet er bei preugischen Geschütz-Röhren ben Unterschied bes Normal-Bohrungs.

burchmesser ber Seele und ber großen Augel- (Granat-) Leere,*) (3. B. ber Spielraum bes 6pfünders = 8 h, b. h. Durchmesser ber Seele = 360 h, Durchmesser ber großen 6pfündigen Augelleere = 352 h, Spielraum = 360 h - 352 h = 8 h).

Anbere Machte, 3. B. Defterreich untericheiben einen normalen, größ= ten und kleinften Spielraum, analog ber eben gegebenen Erklärung.

Der Spielraum ift ber Bebienung wegen nothwendig; biefe wäre häufig unmöglich, weil a. die Geschoffe in ihrer Größe variabel sind (sie tönnen nicht ganz gleich gegoffen werden; sie werden meistens vom Kartuschbeutel mit überzogen; sie werden zuweilen als Glibfugeln verwandt); b. weil sich bei langerem Schießen eine Pulverfruste im Rohre ansetz.

Der Spielraum vermindert: a. Die Kraftäußerung des Bulvers auf das Geschoß. b. Die Wahrscheinlichkeitdes Treffens. Ueber dem Geschosse ftreichen Bulvergase hin; diese Gase drücken dasselbe nach unten; das Geschützmetall und das Geschoß sind elastisch, solglich prallt die Rugel unten ab, und wird nach oben geschleubert, wobei sie sich zugleich vorwärts bewegt. So hüpft die Rugel im Rohre entlang (sie macht Anschläge ober Battements), und je nachdem nun der letzte Anschlag des Geschosses unten ober oben an der Seelenwand ersolgt, je nachdem wird auch das Geschosses her ober niedriger fortsliegen, als die Seelenage andeutet, oder mit anderen Worten: der Abgangswinkel des Geschosses wird größer oder kleiner als der Richtungswinkel des Geschösses sein (§. 240). c. Die Dauerhaftigkeit der Röhre. In Folge jener Anschläge bilden sich Streisen und Gruben im Rohes dicht vor der Lage des Geschosses aber eine größere Bertiefung, das sogenannte Kugellager (xy in Fig. §. 109).

Die Größe bes Spielraums ist biefer Nachtheile wegen stets so gering zu halten, wie es nur irgend die Bedienung gestattet. Für die Festsetzung des Spielraums eines Geschützes gelten als Grundsätze: a. je kleiner die Ladung im Berhältniß zur Geschösichwere ist, um so größer muß der Spielraum sein; benn eine kleine Ladung vermag den Pulverschleim nicht so vollständig aus dem Rohre zu reißen, als die größere. Deshalb haben alle Rammergeschütze durchschnitlich einen größeren Spielraum als Kanonen. — b. Je länger bei verhältnißmäßig gleichen Ladungen die Seele ist, um so größer der Spielraum (aus demselben Grunde); deshalb haben Haubigen mehr Spielraum als Mörser.

§. 98. 5. Das Bunbloch. Das Bunbloch ift ein Ranal, ber fich von ber

[&]quot;) Rugels (Granat.) Leere ift ein gufftablerner Ring mit handgriff;' ju jedem Raliber find zwei folder vorhanden, die große und fieine Rugelleere. Durch die erfte muffen alle Gefcoffe, durch bie lette darf teines hindurchgeben.

Oberfläche bes Rohres bis zur Seele erftredt, um bie Bunbung jur Pulver-labung leiten zu tonnen.

- a. Stellung. Das Bünbloch muß oben beginnen (feitlich angebracht erschwert es die Bebienung), nah am Boben (weil, wenn es weiter nach vorn gerückt wird, das Geschoß nicht durch alle Bulvergase, sondern durch einen Theil derselben fortbewegt würde), senkrecht zur Seelenach se (ein schräges Bünbloch bildet gerade da, wo die Bulvergase einen Beg zum Ausströmen haben, eine scharfe Kante, wodurch die Halbarkeit leidet; es gewährt allerdings ben Bortheil, daß der Beg des zündenden Feuerstrahls im Pulver länger wird).
- b. Form. Rund, bes schnelleren Einsetzens bes Bundmittels und ber Saltbarteit bes Rohres wegen. Bei ben eisernen Röhren wird bie scharfe Kante an seiner Ausmundung in der Seele abgerundet (§. 94).
- c. Größe. Je größer bas Bunbloch ift, um fo ftarter und folglich um so ficherer zunbend werden die Bundmittel, aber um so mehr treten die nachtheiligen Einflusse besselben hervor. Diese sind: es vermindert die Pulvergase; es vermehrt das Buden (siehe §. 259).

In Preußen hat ber handmörfer 16 h, alle übrigen Geschütze 25 h als Zündlochdurchmeffer; ber Schaftmörfer hat bas Zündloch an ber rechten Seite.

Bei ben eifernen Röhren ift bas Zündloch gleich unmittelbar in bas Metall gebohrt; bei bronzenen befindet es fich in einem fupfernen Stollen, ber in bas Rohr geschraubt wirb.

B. Meußerlich am Rohre.

§. 99. 1. Die Metallftarten.

Die Metallstärken muffen im Allgemeinen ber Ausbehnung ber Pulvergafe und ben Anschlägen ber Geschosse Biberstand leiften. hinten über ber Bulverladung und dicht davor muß bas Metall am stärksten sein, weil hier die Gase am heftigsten wirken. Je weiter dieselben nach vorn treten, um so mehr Raum gewinnen sie und werben außerbem abgekühlt. Sie verlieren folglich an Spannfraft, mithin kann weiter nach vorn die Metallstärke abnehmen.

Bei ben Röhren, welche bie Schildzapfen in ber Mitte haben, muß ber Theil, an welchem dieselben befestigt sind, die ganze Last des Rohres tragen und den Rückftoß aushalten. In diesem Theile muß man das Metall stärker machen, als es der Ausbehnung der Pulvergase wegen nöthig ist. — Die Mestallabnahme kann von hinten nach vorn zu gleichmäßig konisch oder absatzweis geschehen. Im ersten Falle wird die Fabrikation des Rohres erleichtert, aber die Metallstärken in der Nähe des Zündloches, sowie in der Gegend dicht vor den Schildzapsen, werden größer, als nothwendig ist; und zwar um so mehr,

je länger das Rohr ist (deshalb findet sich die gleichmäßig konische Gestalt mehr bei kürzeren Röhren, z. B. Granat- und Bombenkanonen, Karronaden 2c.). Im anderen Falle sind die einzelnen Absäte entweder zylinderisch oder konisch; der Bahl nach 2 (einer endet dicht vor den Schildzapsen) oder 3 (einer endet außerdem eirea 1 Kaliberdurchmesser vor der Stelle, wo das Geschoß im Rohre liegt). Drei Absäte sind besonders bei Röhren mit zylindrischer Kammer häusig; in Preußen sinden sie sich bei sämmtlichen Röhren excl. der Marine. Diese 3 Theile heißen bei den Kanonen, Bombenkanonen und Haubigen: "Bodenstüd, Zapsenstüd und das lange Feld, " bei den Mörsern: "Bodenstüd, Mittelstüd und Mundstüd."

Das lange Feld ist häufig 1 bis 2 Kaliberdurchmesser von vorn so verftärkt, daß es sich bis zur Mündung trompetensörmig erweitert. Diese Berttärkung des Metalls, "Kopf," bietet den Bortheil, daß die erweiterte Mündungsstäche sich besser zum Aufsehen von Instrumenten (bei der Aufnahme und Fabrikation des Rohres) eignet und die Anbringung des Kornes erleichtert. — Die Mörser haben statt seiner die Mundfriese.

Die Größe ber Metalttarke felbst hängt namentlich von der Größe ber Ladung und von der Art des Materials ab. Gußeiserne Röhre bedürfen der größten Metallftärken, gußtählerne der geringsten. Bei eisernen Kanonen. Röhren beträgt die größte Metallstärke im Bodenstüd ppt. 8/7, bei bronzenen 1 Kaliberdurchmesser; bei Bombenkanonen ppt. 7/8, bei eisernen Haubigen ppt. 5/8, bei bronzenen 9/16; bei Mörsern 5/7 resp. 4/7 Kaliberdurchmesser. — Der Boden hat durchschnittlich dieselbe Stärke wie vorstehend; außerdem hat der Boden nach hinten zu die sogenannte Bodenverstärkung, mehr zur bequemen Anbringung der Traube oder Dese, als zur Halbarkeit. Die Bodenverstärkung bildet bei bronzenen Kanonen und leichten Haubigen einen abgestumpsten Kegel, bei den übrigen preußischen Röhren ein Kugelsegment. — Wo die Abnahme der Metallstärken absatzungen an, als Friesen, Hohlkehen, Rundstäbchen 2c. Bei neueren Röhren in Preußen setzt nur noch die Bodenstrese.

§. 100. 2. Die Richtvorrichtungen.

Bifir-Chene heißt diejenige Bertital-Chene, welche durch die ganze Länge der Seelenare geht. Zum Richten gehört, daß diese Ebene verlängert auch den Zielpunkt schneibet, und daß, in der Bistrechene verbleibend, die Seelenare einen bestimmten Winkel, der unter Umständen gleich 0° sein kann, mit dem Horizont bildet (Richtungswinkel). — Das erstere ist die Seisten-, das letztere die Höhenrichtung. — Die Bistrechen muß äußerlich bezeichnet sein; am einsachsten geschieht diese Bezeichnung an den Mörfer-

Röhren, nämlich durch einen Einschnitt im höchsten Metall (Mittelstid, Mundfriese event. Zündmuschel). Bei allen übrigen Röhren, sobald man bei ihnen die Möglichkeit haben will, direct über diese Bezeichnung nach dem Bielpunkte zu richten, darf die Bezeichnung der Bisir-Chene nur durch 2 Punkte geschen, von benen der eine im Bisir, der andere im Korn liegt; die Berbindung beiber Punkte bistet die Bisir-Linie.

Die Seitenrichtung ift genommen, fobalb bei ben Mörfern jene Bifireinschnitte, bei ben übrigen Röhren bie Bifirlinie in eine Bertikalebene gebracht ift, welche verlangert ben Zielpunkt schneibet (Richtungs. Ebene).

Die Höhenrichtung kann baburch genommen werden, daß man a. ben Richtungswinkel birect nach Graben 2c. bestimmt. Zu diesem Zwede besindet sich eine Ebene auf der Oberstäche des Rohres, um das Winkel-Instrument (Quadranten) aufzuseten. Diese Einrichtung haben alle preußischen Röhre. — b. Dadurch, daß man die Tangente dieses Winkels für die Länge der Bistrlinie ermittelt (Aufsat) und beim Richten zu Grunde legt. Die Visirlinie muß für diesen Fall in der Bistrebene um ihren vorderen, im Korn besindlichen Endpunkte drehbar sein.


Die Bisirlinie in bem Falle gebacht, daß ihr hinterer, im Bisir besindicher Endpunkt, die tiefste b. h. der Seelenare am meisten genäherte, Lage inne, hat, kann der Seelenare parallel sein oder mit derselben einen Winkel bilden, bessen Scheitelpunkt vor der Geschützmündung liegt: Bisir- oder natür- licher Erhöhungswinkel. Röhre ohne diesen Winkel heißen verglichen. Der Bisirwinkel ist alsdann so bemessen, daß man auf irgend einer Entsernung (in der Regel entweder der Ansang der wirstamsten Kartätschschweite oder das Ende berselben) nur über Bisir und Korn nach dem Tresspunkt zu zielen braucht; auf dieser Entsernung kommt man dann sehr schnell zum Schuß; für alle weiteren Entsernungen hat man einen fürzeren Aufsat. Nachtheilig aber ist, daß man auf allen keineren Entsernungen als Bisirschußweite den ganzen Winkel oder einen Theil besselben annulliren muß (das sogenannte Richten mit negativem Aussach), was immer zeitraubend ist. In Preußen sind grundsätzlich alle Röhre verglichen (excl. älterer in den Beständen besindlicher Konstruktionen).


§. 101. Der preußifche Auffag. Die Feldgeschüte von 1842 und von 1816 haben einen Auffat fest mit bem Rohre verbunden; alle übrigen Geschüte nicht. Bei letteren besindet sich auf der höchsten Kante der Bodenfriese eine ebene Abplattung mit einem Bisireinschnitt; die Abplattung felbst dient jum Aufseten bes hölzernen Auffates.

Der (fogenannte Stangen -) Auffat ber Felbgeichute von 1842

Theile: 1 Bronzehülfe, 1 Auffatftange mit Ropf, 1 Feber, 1 Feberund 1 Stellichraube. Die Bronzehülfe äußerlich rund, befestigt in einem Loche, welches zwischen Boben, Bobenverstärfung und Anguß (Fig. 21; bei

älteren Röhren angegoffen, bei neueren angeschraubt) eingebohrt ift; sie nimmt die Aufsatstange und die Feber auf. Die Aufsatstange (Fig. 23; die Schraffirung in Fig. 22 zeigt den Querschnitt) Itantig mit abgestumpf







ten Eden; am Ropf bie Bifirlippe, ber Bifirruden mit bem Bifireinschnitt. Aeußerlich mit Bolleinstheilung. Unten wird eine bronzene Platte burch eine Schraube befestigt; die Platte stößt gegen die Feber, wosburch bas ganzliche herausziehen ber Aufjahftange verhinstert wird. Die Feber, ein Stud Messing in Form eines Zhlinbersegments, am oberen Ende burch die Febers


fcraube gehalten, fann mit ihrem unteren Ende vermittelft ber Stellsichraube gegen die Auffathtange gebrüdt werben und diese in jeder beliebigen Sobe seftstellen. — Der Auffath darf nie wandelbar sein, b. h. der Gang ber Auffathlange darf nie so loder sein, daß sich der Bistreinschnitt aus der Bistrebene entfernt. Deshalb der scharfedige Duerschnitt der Stange; bei den Feldsgeschützen von 1816 ist dieselbe halbrund.

§. 102. Der frangöfifche ober Platten Auffas (in Preußen an Röhren alterer ober frembherrlicher Konstruktion, namentlich am 3pfbr.) Un ber Bobenver =

stärkung ist eine 4seitige Wessingplatte angeschraubt; in einem Schlitze in berselben ist ein beweglicher Schieber; der Schieber trägt den Bistreinschnitt und kann durch eine Schraube mit Flügelmutter gestellt werden.


S. 103. Das Korn. Je näher sich basselbe zur Mündungsstäche bestindet, um so länger wird die Bisirlinie, folglich das Richten um so schärfer, und um so weniger kann der Fall eintreten, daß man bei größeren Erhöhungswinkeln durch das Metall der Mündung am Bisiren verhindert ist. Eine weit vorgeschobene Stellung macht indeß, wegen der Abnahme der Metallstärken, ein höheres Korn nothwendig, wodurch leichter Beschädigungen vorsommen können; deshalb ist die Erhöhung des Kopses sehr zwedmäßig. Der genannte Uebelstand tritt noch mehr ein, wenn das Korn eine spitze dreiedige Form hat. Zur Förderung der Halbarkeit des Korns hat man es zuweilen in die sattelsförmige Bertiefung einer Metallverstärkung auf der oberen Fläche des Kopses gebracht; aber hierdurch wird das Bisiren erschwert. Besser ist es daher, ihm eine abgerundete Form zu geben, daß man über eine Kante richtet. Ist diese Kante selbst wieder eine gefrümmte Linie, so ist der vordere Endpunkt der Bisirlinie bei den verschiedenen Elevationen stets ein Punkt. (vergl. §. 344.)

In Preußen hat das Korn ber Feldgeschütze von 1842 bie Form Fig. 24 und 25; ber Festungs - und Belagerungsgeschütze Fig. 26; (bei ben Feldgeschützen von 1816 wie Fig. 27; bei ben Festungs - und Belagerungsgeschützen von 1830 und 1831 die Form Fig. 28, welche durch eine Bestimmung vom 5. Mai 1855 etwas modisicirt ist s. Fig. 29.) Bei Bombenkanonen steht das Korn am vorberen Ende des Zapsenstüds, weil es, auf dem Kopse angebracht, zu hoch gemacht werden müßte; bei allen übrigen Röhren auf dem Kopse.



§. 104. 3. Die Schildapfen. (B in Fig. 30). Die Schild. gapfen find ghlinderifche Anguffe an ben Seiten bes Rohrs, an benen baffelbe

von ber Laffete getragen wirb. Gie fehlen nur beim Brobirs, Chafts und



Sand-Mörfer, welche Röhre fich auf einer Fußplatte, unter 45° angegofen, befinden. Die Mittellinie eines Schildzapfens wird verlängert, auch bie Mittellinie bes anderen, und biefe Linieheißt Schildzapfenare; ber

Bunft, in welchem bie Schildzapfenage bie Bifirebene fcneibet, Lagerpuntt.

- a. Stellung. Um ben Ort ihrer Anbringung genau zu bezeichnen, sind folgenbe 3 Bestimmungen nothwendig:
- α. Die Schildzapfenachfe muß fentrecht zur Biftrebene ftehen, bamit fich bie Seelenachfe ftets in biefer Ebene bewegt;
- B. Es muß angegeben werben, ob ber Lagerpuntt in ber Seelenare liegt ober wie viel er über ober unter biefelbe fallt. Liegt ber Lagerpunkt über ber Seelengre, fo nennt man ibn "erhöht", unter ber Seelengre "verfentt."-Bei einem verfentten Lagerpuntte liegt bas Rohr bober in ber Laffete, bierburch wird ber Schwerpuntt bes gangen Gefdutes höher gerudt, und auferbem fonnen bei einer bestimmten Sohe ber Schartenfohle über bem Befchütftanbe bie Raber niebriger gemacht werben. Folge bes letteren Umftanbes ift, baf Die Laffete bem feindlichen Seitenfeuer mehr entzogen ift und bas Rohr weiter in bie Scharte hineinreicht, biefe mithin weniger burch bas eigene Feuer leibet. Auch tann man bie Laffetenwände naber gufammenftellen. Gin befonderer Rach= theil bes versentten Lagerpunktes ift bie Bermehrung bes Buckens (§. 259) .-Der beiden nachtheile wegen wird er (in Breufen) nie bei Rammergeschützen (weil biefe ber höheren Glevation wegen ichon ftarter buden) und nie bei Felbgefduten (bes leichten Umwerfens megen) angewandt. Er ift nur bei Feft ung 8= und Belagerungs = Ranonen verfentt, bei allen anberen Befchüten liegt er in ber Geelenare.
- y. Die Entfernung bes Lagerpunktes von ber Mündung ober vom Seelenboden muß gegeben werben. Dabei ift Folgendes ju beachten:


Schwerpunkt und Lagerpunkt burfen nie in einander fallen, ersterer muß stets hinter oder vor demselben liegen, d. h. jedes Geschütz nuß stets entweder hinterwichtigkeit oder Borderwichtigkeit besitzen. Diejenigen Röhre, mit denen irgendwie ein direkter Schuß geschehen soll, mussen hinterwichtigkeit, die Mörfer aber Borderwichtigkeit haben. hinterwichtigkeit haben daher die Kanonen, Bombenkanonen und Haubigen. Sie wird gemessen durch ben Drud, welchen bei horizontaler Lage der Seelen und Schildzapsenage das Bodenstüdt auf eine Unterstützung (Richtsohle) ausübt, ausgedrückt als ein Theil

bes gangen Rohrgewichts. (f. Tabelle S. 108.) Durch biefe Bablen ift man im Stande, mit Anwendung bes einfachen Bebelgefetes, bei jedem Rohre Die Entfernung ber Schildzapfen von ber Mündung zu beftimmen.

Bei Mörfern ift bie Borberwichtigfeit faft bem gangen Rohrgewicht gleich.

Abmeffungen ber Schildzapfen. Ihre Lange muß fo groß fein, daß die außeren Enden ber Schildgapfen mit ben außeren Flachen ber Laffetenwande abichneiben; ihre Starte (abhangig vom Material, Grofe ber Bulverladung und Elevation) beträgt bei Ranonen 1 bis 11/7 Rugelburchmeffer, bei ben übrigen zwischen 2/3 und 9/10 Bombenburchmeffer.

Um einen festeren Anschluß ber Schildzapfen an bas Rohr und eine ficherere Lage beffelben in ber Laffete berguftellen, find fie burch Schilb= japfenfcheiben (ZS in Fig. 30) und beim 7pfündigen Dörfer burch Schildgapfenftreben (A Fig. 31) verftartt. Die Schildzapfenscheiben



find in ihrem Durchmeffer 1/2 bis 1" ftarter als die Schildzapfen.

S. 105. 4. Die Traube ift ein fnopfformiger Unfat am Boben. Gie bient theils zur Bergierung, theils und hauptfachlich zum Befestigen von Bebebaumen und Tauen (D in Fig. 30).

Bei Bombentanonen ift bie Traube oben verftarft, und in biefer Berftartung burchlocht, wodurch eine Defe entsteht. (Fig. 33). - In anderen Artillerien findet fich an Stelle ber Traube entweber eine Defe, ober ber Knopf ber Traube ift gefpalten und fann burch einen Bolgen zu einer Defe gefchloffen werben 2c. Alle biefe Ginrichtungen gur Befestigung von Tauen merben um fo nothwendiger, wenn die Bentel fehlen, bas Rohr fehr fcwer ift ober febr bandhabungefähig fein foll,

Die Bentel haben nur bie brongenen Robre, welche §. 106. 5. fich febr fcmer handhaben laffen (alfo von bem Bewicht und ber Lange bes Rohres abhängig). Sie fiten gerabe über bem Schwerpunfte und haben folche Starte, baß ein Bentel allein im Stanbe ift, bas Rohr zu tragen. (Cin Fig. 30).

S. 107. 6. Die Bezeichnung. Jebes Rohr erhalt eine Rummer (bei ein und berfelben Biegerei in jedem Raliber fortlaufend), ben Bufort und bie Jahresgahl, bei Mörfern rechts binter bem Bunbloche refp. ber Bundmufdel, bei ben übrigen Röhren auf ber Bobenverftarfung. ber Rönigl. Gefcutgiegerei ju Spandau hervorgegangenen Röhre erhalten ebenbafelbft eine eingeschlagene Rrone. Bewicht bes Rohres in Bfb. auf ber außeren Flache bes rechten Schildzapfens (bis 1. Juli 1858 gegoffene Röhre im Bewicht von 1816). - Un ber Dundung eflach e: ein horizontaler und ein vertitaler Durchmeffer; ferner bie Entfernung ber Bifirlinie (Kornspite 2c.) von der Seelenachse (Bombenkanonen haben die Kornsöhe an der borderen geraden Fläche des Korns) und eiserne Röhre außerdem die Größe der Probir-Ladung (P. L.). Bronzene Röhre: rechts vom Zündloch die Nummer des Stollens. Feldgeschütze serner: rechts vom Auffat auf der Bodenfriese die Entsernung des untersten Punttes des Bisireinsschnittes von der Bodenfriese; auf dem langen Felde ein eingravirtes Schild (der preußische Abler mit Krone und der Umschrift: "Pro Gloria et Patria") und ein anderes auf dem Bodenstüde (der königliche Namenszug und die Umschrift "Ultima Ratio Regis").


IV. Beschreibung der einzelnen preußischen Röhre. §. 108. A. Sabelle über Abmeffungen und Gewichte.

		Bobr.		níānge tn	n fin b	ıer.	cht afe wichts.
ę	enennung der Röhre.	Rormal . Bobr Durdm. in h 300	Bollen.	Ralibern	Spiefraum Bollen.	Gewicht in Centner.	Sintergewicht ale Ebeil Des Robrgemichts.
	6 Bge brong. v. 1842 eif. v. 1845/58	360 360	59,20 54,00	16,91 15,43	8 8	8 9,38	1/11
Canonen.	brong. v. 1842 eif. v. 1845/58 brg. (fcw.) v. 1833/58	454 454 454	74,35 98,80 99,50	16,82 22,35 22,51	10 10 10	16,56 28,50	1/10
***************************************	brz. (furz) v. 1832/58 eif. (furz) v. 1845/58	568 568	65,20 65,20	11,73 11,73	10 10 10	27,90 25,68 26,55	1/10
	brz. (lang) v. 1833/58 eif. (lang) v. 1846/58	568 568	110,0 109,10	19,79 19,62	10 10	53,29 54,02	1/16
Bomben- Canonen.	25 " eif. v. 1841/58 50 " eif. v. 1841/58	866 1087	84,80 106,50	10 10	14 14	61,28 111,48	1/15
Haubihen.	7 " brong, v. 1842 10 " brong, v. 1832 brong, v. 1832 brong, v. 1858 25 " (eif. v. 1845/58 50 " eif. v. 1847/58	567 654 866 866 1087	34,0 37,25 52,0 52,0 83,60	6,12 5,85 6,14 6,14 7,83	14 14 14 14 14	8,2 10,87 30,93 30,97 61,33	1/9 1/11 1/11 1/12 1/14
	Schafts von 1849 (brong.) Hands von 1835/41 (brong.) Wege brong. v. 1832/37	300 448 562	5,05 7,40 12,65	1,74 1,7 2,3	8 9	0,14 0,36 1,5	baidh Mahis
	10 " brong. v. 1832/37	649	15,50 15,50	2,44 2,44	9	3.56 5.68	0 160
	25 " brong. v. 1840 eif. v. 1840 brong. v. 1832	864 864 1085	20,95 21,05 29,0	2,48	12	8,68 10,83	10 .511
	Stein- pon 1822/33	1085 1500	29,0 29,0 25,00	2,72	12 12	16,07 19,60 14,06	W. No.
	Probirs von 1822/26	705	11,45	1,24	5	,00	Williad

Die Zahlen für die Rubrit "Seelenlänge in Kalibern" werden baburch gefunden, daß man die Normal-Seelenlänge durch die Normal-Geschosburchmesser vividirt.

§. 109. B. Befchreibung ber Ranonen . Robre.

Es gehören zur Feld-Artillerie ber bronzene 6pfünder und leichte 12pfünder; zur Belagerungs-Artillerie ber bronzene schwere 12pfünder, turze 24pfünder und bronzene lange 24pfünder; zur Festungs-Artillerie alle Kaliber. Außerdem sinden sich in den Festungen theils älterer preußischer Konstruktion, theils wegen vorhandener fremdherrlicher Eisen-Munition ausnahmsweise konstrukti: 3, 4, 8, 16, 18 und 20pfünder. — Seele gleichmäßig zhlindrisch, am Boden abgerundet, und zwar halbkugelförmig (bei allen eisernen Kanonen von 1845, 1846 und 1858, beim bronzenen und eisernen 25pfündigen Mörser von 1840, beim eisernen 50pfündigen Mörser von 1846), oder segmentförmig (bei Bombentanonen und schweren Haubigen) oder mit 50t in den Eden (bei Kanonen und Haubigen der Feld-Artillerie von 1842), oder mit ½ des Seelendurchmessers (bei allen übrigen Röhren).




Aeußerlich (Fig. 32) Bobenstill (A), Japfenstüd (B), langes Felb (C) mit dem Kopfe (D). Die Theile verjüngen sich nach vorn konisch, excl. bei den neuen eisernen Kanonen, bei welchen das Bodenstill zylindrisch. — Bronzene Spfünder und leichte 12pfünder mit dem Stangenaussauss (§. 101) und Korn Fig. 24 und 25, der 3pfor. mit dem Plattenaussat (§. 102); bei allen übrigen Röhren liegt der Bistreinschnitt in der Abplattung der Bodensriese (§. 101). — Lagerpunkt der Feldkanonen in der Seelenare; bei den übrigen versenkt. — Henkel bei allen bronzenen Kanonen=Röhren excl. 3- und Spfünder.

§. 110. C. Befdreibung ber Bombentanonen : Röhre.

Das 25pfündige jum Angriff, bas 25- und 50pfündige zur Bertheidigung ber Festungen, letteres namentlich in Seefestungen. — Die Seele besteht aus ber (tonischen) Rammer und bem Fluge. —

Aeußerlich: Bodenstid (3plindrisch), Zapfenstid und langes Feld (beide konisch) mit dem Kopf. Für den hölzernen Aufsat ist auf der Bodenfriese die Abplattung mit Bisireinschnitt; das Korn (§. 103) steht am vorderen Ende des Zapfenstüds.

Schildzapfen mit bem Lagerpunkt in ber Seelenachse; Traube f. §. 105.



§. 111. D. Befchreibung ber Saubig. Robre.

Die 7pfündige Saubige ift Feldgeschilt (bis 1851 auch bie 10pfündige); alle find Festungs : und Belagerungsgeschilte.

Die Seele besteht bei ber 7 = und 10pfündigen aus ber zylindrischen Kammer, dem segmentförmigen Ressel und bem Fluge, bei der 25 = und 50pfünstigen aus der konischen Kammer und bem Fluge. Die zylindrischen Kammern sind ein sehr Wenig weiter als ber halbe Seelendurchmesser, und 11/3 Seelens durchmesser lang.

Meußerlich: Bobenstüd (gylindrisch), Zapfenstüd (bei der 7= und 10pfünsbigen zhlindrisch und äußerlich hervortretend, bei der 25= und 50pfündigen konisch), und dem langen Felde mit dem Kopf. — Die alten 7= und 10pfündigen haben den alten, die neuen 7pfündigen den neuen Stangenaufsat (§. 101). Die 25= und 50pfündigen Haben auf der Bodensriese die Abplattung für den hölzernen Aussigen Ausselen Faubigen haben heren Genkel.

§. 112. E. Befchreibung der Morfer. Nohre.

Alle Kaliber find Festungsgeschütze; Belagerungsgeschütze find: ber Handmörfer, 7pfündige, 25 = und 5 Opfundige Mörfer.

Die Seele besteht aus ber zhlindrifchen Rammer, dem segmentförmigen Ressel und bem Fluge. — Das Bundloch steht beim Schaftmörfer an der rechten Seite; es hat beim Handmörfer eine Beite von 16 h, sonst 25 h; hinter bemselben äußerlich bei älteren Mörserröhren die Bund nufchel, d. i. eine aufrechtstehende, halbstreisrunde angegossen Platte, welche das heruntergleiten bes aufgestreuten Mehlpulvers am Rohre verhindern soll.

Aeußerlich hat ber Schaftmörfer bas Boben: und Munbstild; bie anberen Mörfer haben Boben: (Fig. 31 B), Mittel: (C) und Munbstild (D) mit ber Munbfriese; alle 3 Theile sind philndrich, excl. beim Steinmörser, bessen Mittelstild bauchig hervortritt; ber Boben ist halbkugelförmig. (Korn und Aussaf fehlen).

Die Schildzapfen siten hinten, die Röhre haben also Borberwichtigkeit. Die Traube fehlt. Die schweren bronzenen Mörfer haben Bentel.


V. Die Fabrifation der Geschüpröhre.

§. 113. Die Röhre werben in ber Königlichen Geschützießerei bei Spandan gegoffen; früher geschah ber Guß ber bronzenen Röhre in Berlin und Breslau; bie eisernen Röhre murben bis 1848 zu Finspong und Afern in Schweben, bann in Lüttich gefertigt, versuchsweise auch in Sain.

Im Allgemeinen bestehen die Modelle zu ben Gußformen aus Lehm ober aus Metall. Im ersten Falle wird die Form ebenfalls aus Lehm gebildet (Lehmformerei); im zweiten Falle in Formkasten aus Formsand, sogenannter Masse, Kasten =, Sandformerei; in Finspong, Lüttich); die Form besteht dann aus mehreren Stüden.

3m Speciellen in Spanbau:

1. Bilbung bes Mobelles: Das Mobell ift ein bem zu gießenben Rohre fast tongruenter, im Allgemeinen aus Lehm bestehenber Körper. Es wird zu seiner Herstellung um eine tonische hölzerne Spindel zuerst der Länge nach Stroh gelegt, dieses mit Lunte umwidelt, Formlehm und zuletzt Zierlehm aufgetragen und über Feuer getrodnet. Die richtige Form erhält das Modell, indem man es fortwährend umbreht und babei an dem Formbrett (b. i. ein Blech, an dessen Kante das Prosil des Rohres befindlich, ab in der Fig. 34) abstreicht. Hentel werden von Bachs oder Gips, Schildzapsen von Holz und Boden nebst Traube besonders gesertigt und am Modell besesstigt.



- 2. Bilbung ber Form. Um bas Mobell legt man zuerst Zierlehm, bann Schichten Formlehm, zuletzt eiserne Schienen und Bänder. Das Mobell wird in Stüde zerschlagen und herausgeschafft, so bag die Form einen hohlen, bem Rohre ähnlichen Raum enthält.
- 3. Der Guß. Die Form wird maffiv voll gegoffen, an ben Ropf außerbem noch ein Zylinder ber verlorene Ropf —, um beim Guß die Bilbung von Gallen und Blafen im eigentlichen Ropfe bes Robres zu verhindern.
- 4. Das Bohren und Abbrehen. Die Seele wird gebohrt, nachdem ber verlorene Ropf zum Theil abgeschnitten ift. Beim Bohren liegt bas Rohr horizontal auf ber Bohrmaschine, breht sich um seine Are, ber Bohrer schiebt sich hinein. Gleichzeitig mit bem Bohren geschieht ein theilweises Ab-

breben bes Metalles bes Rohres, bann ber Schildzapfen, von beren richtiger Stellung man fich zuvor mittelst Inftrumente überzeugt hat. — Es folgt bann eine vorläufige Untersuchung, bei welcher zugleich bie Puntte für die Bisirkinie zc. angegeben werben.

- 5. Das Berichneiben ber Röhre umfaßt bas Ausarbeiten bes Rornes, Nachgraviren ber Bisirlinie, ber Kreuzungsstriche an ber Mündungsfläche zc.
- 6. Das Berichrauben. In eiserne Röhre wird bas Bündloch eingebohrt; in bronzene das Muttergewinde für ben Bündlochstollen, dann biefer eingeschraubt. — Auffat. —
- 7. Die Cifelirarbeiten: Schilder, Zahlen 20. Dann die zweite Untersuch ung (über die Aussührung der Arbeiten 5, 6 und 7); eine Schieße probe (mit stärkeren Ladungen und schwereren Geschossen, als die gewöhnlichen Gebrauchsladungen sind), eine Wasserrobe und die dritte Untersuchung.

VI. Die Dauer der Geschützebre und einzelne Reparaturen an benselben.

- S. 114. Ein Geschützrohr fann schabhaft und in Folge beffen unbrauchs bar werben: burch ben eigenen Gebrauch und burch feindliche treffende Geschoffe.
 - A. Durch ben eigenen Gebrauch tritt eine Unbrauchbarkeit ein:
- 1. Durch eine große Schufgahl. Die ausbehnende Bulvertraft vermehrt nach und nach ben Spielraum und bie Beite bes Zündloches; ein Rohr heißt ausgeschoffen, wenn ber Spielraum über bas Doppelte ber vorschriftsmäßigen Größe beträgt. Die demischen Einflufse ber Gase und bes Rüdstandes bringen Gruben, die Anschläge ber Geschoffe aber bas Rugellager (bie Bertiefung xy Fig. 32) und Furchen hervor.

Wie viel Schüffe ein Rohr auszuhalten im Stande fei, läßt fich beshalb nicht mit Bestimmtheit angeben, da die Röhre, unter gleichen Verhältniffen gefertigt und versucht, hierin die größten Differenzen zeigten. Giferne Röhre halten, wenn sie nicht plöglich springen, durchschnittlich mehr Schüffe aus, als bronzene; nämlich 1000 bis 2000, zuweilen wohl bis 3000; die bronzenen Röhre circa 1000 Schuß; das Zündloch im tupfernen Stollen 1000 bis 1200.— Dem Springen eiserner Röhre gehen in der Regel zackige Ausbrennungen des Zündlochs und feine Riffe daselbst voran.

2. Durch ungeschiefte Sanbhabung. Auffat, Korn, Bentel 2c. tonnen abbrechen, wodurch nur in ben seltenften Fällen ein Rohr gebrauchennsfähig wirb.

B. Die feinblichen Treffer bewirfen eine Unbrauchbarkeit, wenn fie bie Schildzapfen verbiegen ober abbrechen, bie Mündung ober bas lange Feld gertrümmern ober bei bronzenen Röhren bas Metall so tief in die Seele bruden, bag ein Ausfeilen ber Beule bie Metallstärke bis unter bie Schieffahigkeit schwächt.

Reparaturen. Aeußerlich können Auffat, Korn zc. befeilt ober felbst neu eingesetzt werden; ebenso erhält ein bronzenes Rohr, bessen Zündlochstollen nicht mehr genügend erscheint, einen neuen Stollen eingeschraubt (Wiedersverschrauben).— Im Innern ist unter Umständen ein Nachbohren der Seele in Richtung der Seelenage gestattet, z. B. wenn der Seelenboden grubig wird zc.

Bweites Rapitel.

Laffeten, Brogen und Wagen.

I. Die Laffeten.

Einleitung.

S. 115. Die Laffete ist das Schiefigeruft des Rohres, d. h. sie trägt baffelbe mahrend des Reinigens, Ladens, Abfenerns und weif't ihm die Höhenund Seiten-Richtungen an; außerdem dient sie in den meisten Fallen zum Transportmittel des Rohres. —

Die Theile, die jede Laffete als Schiefgeruft haben muß, sind: zwei Banbe, Riegel, Richtvorkehrungen und Beschläge; soll die Laffete auch als Transportmittel dienen, dann außerdem: 1 Achse, 2 bis 4 Raber.

§. 116. 1. Das Material.

Bu ben Laffeten mar bis vor zwei Jahrzehnten fast ausschließlich Bolg, Die Befchläge Schmiebeeifen. Seit jener Zeit haben alle Artillerien fich eifrig bemubt , Buf- und Schmiebeeisen ale Laffeten = Daterial anzuwenben. Das Bolg hat meber bie Festigfeit biefer beiben Metalle, noch beren Dauerhaftigfeit, namentlich bann nicht, wenn es ben Witterungs= verhaltniffen anhaltend ausgefett ift; am meiften tritt bies bei bolgernen Rabern hervor. Sierzu fommt noch, bag bie mannichfachen Befchläge an ben hölzernen Laffeten bie gange Ginrichtung complicirter machen. Die eifernen Laffeten, befondere bie gugeisernen, werben verhaltnigmäßig burch feindliche Treffer mehr gerftort, als holzerne; fie erzeugen burch umberfliegende Gifensplitter eine abnliche Gefahr für bie Bebienungemannichaft, wie ein Rartatichichug, und bies um fo mehr, wenn auch bas Befchog zerschellt. Um bie Broge bes Treffobjecte ju verringern, hat man baher bie eifernen Laffetenwände gebrochen gearbeitet, am meiften bie fcmiebeeifernen.

Bu Achfen ift Gugeisen nicht verwendbar, weil es zu spröbe ift; daher nur holz, Schmiedeeisen und Gußstahl. Achsen aus ben beiden letzteren Materialien sind haltbarer im Gebrauch und in der Aufbewahrung, als hölzerne; sahren leichter, weil sie gegen die Metallbuchsen der Raber eine geringere Reibung haben, als holz, außerdem weil ihre Achsschenkel viel bunner gehalten werden (§. 172), ferner brauchen sie viel weniger Schmiere. — Nachtheilig ist ihr größeres Gewicht.

§. 117. 2. Die Anforberungen an jebe gut tonstruirte Laffete sinb folgenbe:

Die Laffete muß bem Rohre eine feste und stabile Lage geben; sie muß gestatten, bem Rohre schnell, leicht und sicher Elevationen innerhalb gewisser Grenzen und die Seitenrichtung anzuweisen; sie muß Dauerhaftigkeit gegen die Erschütterungen beim Fahren und gegen die Witterungseinstüffe besitzen; serner große Wiberstandsfähigkeit gegen treffende feindliche Geschosse; für Transporte und alle Handhabungsarbeiten hinreichende Leichtigkeit, und, durch die Prope in ein Fahrzeug umgewandelt, die dem speciellen Gebrauchszwecke entsprechende Beweglichteit.

§. 118. 3. Die Gintheilung ber Laffeten:

A. Nach bem Orte ihrer Gefechtsthätigkeit in Felbe, Belagerungse, Festungse, Schiffse zc. Laffeten. Diese in ben Namen angebeuteten Gefechtszwede bedingen am meisten die Konstruktion, so daß eine Felde Kanonenvon einer Felde haubits Laffete nur wenig, von einer Festungs Ranonen-Laffete aber bedeutend verschieden ist.

a. Die Feld-Laffeten miffen, um ihren Gebrauchseigenthümlichsteiten zu genügen: α. die stete Fenerbereitschaft des Geschützes unterstützen (die vollkommensten Beschläge, um das Ladezeng zu besestigen; unter Umständen auch wohl einige Schüsse mit sich führen, oder selbst einige Bedienungsmannschaften — Burstlaffeten); β. eine schnelle und leichte Bedienung gestatten, um schnell seuen zu können, die Bedienung selbst aber ohne große Kraftanstrengung und mit möglichst wenig Mannschaften auszussühren; (alle Theile einsach und so leicht, als es die Haltbarkeit irgend gestattet; lange Wände um schnell auszuproten zc.; zweckmäßige Borkehrungen, um Lasset und Proteschnell verbinden, resp. trennen zu können.) η, die Manöverirsähigkeit des Geschützes erhöhen. Dies in zweisacher Beziehung: ausgeprotet, dann ist das Feldgeschütz ein Fahrzeug und muß die in §. 171 zc. angedeuteten Ausorderungen in hohem Maße erstüllen; abgeprotet muß die Lassete Bor- und Rüdbewegungen zulassen Welchläge zur Besestigung der Langetete zc.) δ. eine

fichere Berbindung mit ber Prope' julaffen. s. auf bem gewachfenen und felbst unebenen Boben leicht jurud laufen (ftartere Abrundung bes Laffeten-Schwanzes).

- b. Die Belagerung 6-Laffeten: α. große Dauerhaftigkeit und haltbarkeit, weil sowohl die Röhre schwer, als auch die Ladungen stark sind (beshalb erhält meistens das Rohr während des Transportes eine andere Lage in der Laffete, als während des Schießens Marsch- resp. Schießens lager). β. Gefchützubehör und Ladezeug braucht nur während des Transportes an der Laffete befestigt zu werden. γ. Andere Bewegungen, als Transportbewegungen (und diese meistens auf sestengen) kommen nicht vor. δ. Die Laffeten stehen immer auf Bettungen, bedürsen also nur einer geringen Abrundung des Laffetenschwanzes.
- c. Die Festungs. Laffeten. a. Die verschiebenen Aufstellungsorte (auf Ballgangen, in Rafematten, auf Plateformen, auf Thurmen ac.), fowie bie Rudfichten, bag bie frei auf ben Ballen befindlichen Laffeten in manchen Berioben bes Angriffe ein fleines Treffobject gegen Flantenfeuer, in anbern Berioben ein foldes gegen Frontalfener bieten follen, verlangen entweber befonbere Laffeten-Spfteme, ober bie Laffeten muffen Bortehrungen befigen, um ben Aufftellungsorten entsprechend umgeanbert zu werben. giehung gelten als Beifpiele: Wall-, Rafematten-, Depreffions-, Mortello-Laffeten; in zweiter Beziehung bie preufifchen fcmiebeeifernen Rahmen-Laffeten. B. Die burd Scharten feuernben Befchute muffen auf bie Schonung ber Scharten infofern Bebacht nehmen, bag bie Rohre möglichft weit in bie Scharten geschoben werben tonnen; beshalb haben besonders Rafematten-Laffeten hobe Banbe und niebrige Raber. y. Der Rudlauf ift möglichft gu ermäßigen. 8. Befdlage gur Befestigung bes Labezeuges, jur Erhohung ber Beweglichfeit ac. find überfluffig. s. Die Laffeten muffen mit möglichft wenig Mannichaften bebient werben fonnen. Sierzu eignen fich befonbers Rahmen-Laffeten.
- d. Die Schiffs-Laffeten muffen ein leichtes Ein- und Auslaben, und eine Bedienung burch möglichst wenig Mannschaften gestatten, möglichst wenig zurudlaufen. Sogenannte Debartements-Laffeten, mit dem Zwede ben gelandeten Truppen zu folgen, muffen leicht sein, schnell auseinander genommen und zusammengesetzt werden können und in Bezug auf Anbringung bes Ladezeuges, auf Rudlauf und auf Schnelligkeit der Bedienung den Feldeligteten sich nähern.
- §. 119. B. Rach ber Gefchütart in: Ranonen-, Bombentanonen-, Saubit- und Mörfer-Laffeten. Erstere find Raber-Laffeten, bie letteren nur

Schiefigerfifte. Wollte man ben Mörferlaffeten Raber geben, so murbe bie Achse beinahe ben gangen Rudftof zu ertragen haben (f. §. 258), also sehr start gemacht werben muffen; bie Raber tief in die Bettung einschneiben, und in ben meisten Fällen die Mörfer-Mündung höher über bem Geschütztande liegen, als die bequeme Bebienung wunschenswerth macht.

- §. 120. C. Rad bem Raliber bes Rohres, für welches bie Laffete bestimmt ift, 3. B. 3, 6, 12 2c. pfündige Wallaffeten.
- §. 121. D. Rach bem Material in hölzerne und eiferne; letter wieber guff- und fcmiebeeiferne.

A. Bweck und Konftruktion ber einzelnen Cheile einer Taffete.


§. 122. 1. Die Banbe. Sie follen bas Rohr unmittelbar an ben Schildzapfen tragen. Die Auseinanderstellung ber Banbe, die Spannung, ift daber bicht an ben Schildzapfen mindestens gleich ber Entfernung ber Schildzapfenscheiben, um bem Rohre eine feste Lage zu geben. Soll die Spannung ber Banbe parallel sein, so muß jene Entfernung gleich bem größten Durchmesser bes Bodenstücks sein; wenn nicht, so muß tie Spannung nach hinten zu divergiren. Bei paralleler Spannung erhalten die Schildzapfen eine größere Länge, als bei divergirender Spannung, nehmen somit an Haltbarkeit ab; die Riegel aber stehen zu beiden Wänden senkrecht, machen mithin die Laffete haltbarer, und bas hintere Ende der Laffete, der Schwanz hat eine geringere Breite; hierdurch gewinnt man einen größeren Lenkungswinkel (§. 173).

Die Abmeffungen jeber Wand: Die Stärke ift von bem Gewicht bes Rohres und ber Größe ber Labung abhängig; in ber Regel bleibt sie in ber ganzen Wandlänge biefelbe. Die höhe wird im Minimo von tenselben Umständen bedingt; darüber hinaus von ber Kniehöhe bes Geschützes und dem Aufstellungsorte besselben. Soll ein Rohr weit in die Scharte reichen, so durfen die Räder nur niedrig fein, die Kniehöhe wird alsbann durch die höhe der Laffetenwände erzielt. — Die Länge hängt vom Aufstellungsorte ab; eine große Länge erleichtert das Aufprogen. Ihren Einsluf auf den Laffetenwinkel f. weiter unten.

Die hölzernen Wände. Jebe Wand läuft entweder ununterbrochen von der vorderen Fläche, der Stirn, bis zum Schwanzstill (Wandlaffeten) ober die Wände reichen von der Stirn nur wenig über die Schildzapfen hinaus; ihre Fortsetzung geschieht durch einen einzigen, zwischen ihnen liegenden Baum, den Block Laffeten). Preußen hat nur Wandlaffeten. Iede Wand der Wandlaffeten besteht entweder nur aus einer auf der hohen Kante


stehenden Bohle, oder aus 2, felbst 3 Bohlen, welche bann unter einander ver-

Die nothwendigsten Ausschnitte in jeder Band sind das Schildzapfen- lager (c Fig. 35 und 36), ferner Ausschnitte, Bapfenlöcher, ober Bapfen- löcher und Ruthen für die Riegel; ferner bei Räberlaffeten der Ausschnitt für die Ach je (d). Bon der Lage des letztern gegen das Schildzapfenlager hängt die Widerstandsfähigkeit der Laffete gegen Rückfoß ab, so wie die größere oder geringere Leichtigkeit des Aufpropens. — Der Binkel erp heißt der Laffeten winkel; seine Größe ist abhängig von der Länge der Bände und der Höhe der Räder. — In der Regel läuft die untere Kante (re) in gerader Linie bis zum Schwanzstüd; die obere Kante wird aus der mit der untern Kante parallelen Richtung zweimal gebrochen (bei a erster Bruch, bei d zweiter Bruch), und diese Bruchpunkte, begrenzen das Brust- (A), Mittel= (B) und Schwanzstüd (C), in welche man die Laffetenwand eintheilt. — Das Schwanzstüd ist abgerundet, um das beim Schießen stattsindende Rückwärtsgeiten der Laffete, den Rücklauf, zu erleichtern.



Die eifernen Laffetenwände find bei ben gufeisernen Mörferlaffeten maffive Bande; bei Raberlaffeten ben hölzernen Banden ahnlich, aber meift gebrochen gearbeitet. Bei ben ich miebeifern en Rahmen-Laffeten aber bildet jebe Wand ein aus Schienen gebildetes Dreied.

§. 123. 2. Die Riegel. Sie sollen bie Laffetenwände auseinandershalten und find (mit Ausnahme ber sthmiedeeisernen Rahmenlaffeten) von Holz. In ben Laffetenwänden sind sie entweder mit ber ganzen Stärte eingelaffen (Fig. 37) ober mittelft Zapfen (Fig. 38), ober mittelft Zapfen und Feber (Fig. 39).



- §. 124. 3. Die Richtvorkehrungen. Dieselben bestehen in Ginrichstungen für bie Seiten- und für bie Böbenrichtung.
- a. Die Einrichtungen an ben Laffeten gum Rehmen ber Seitenrichtung.
 - 1. Richtringe (auf bem Schwanzriegel aufrechtstehenbe Defen),
 - 2. Richtbod und Richtbaumgabel bei ben neuen Felb-Laffeten (§. 131).
 - 3. Armbolzen (ein Querbolzen, ber burch ben Schwanzriegel und bie Lafsfetenwände geht und außerhalb 3 bis 5" hervorragt, um mit Hebebäumen unterfneifen zu können) Walls, Belagerungs und Mörfers Laffeten excl. 7pfündige.
 - 4. Der Rahmen der hohen, niederen und eisernen Rahmen-Laffeten. Jeder Rahmen giebt den Bortheil, daß die Richtung mit weniger Mannschaften ausgeführt werden kann und daß das Geschüt die Richtung beim Rüdlauf nicht verliert (gut für das Feuern bei Racht). Das Nachtheilige liegt in dem vermehrten Zubehör; dieses besteht aus: Rahmen-Unterlagen, im Geschütstande besestigt, um dem Rahmen die nöthige Unterstühung zu geben; Rahmen-Zubehör, zur Bedienung und Handhabung der Laffete ersorderlich. Wichtig ist es, an jedem Rahmen zu unterscheiden: Einrichtungen am Rahmen, um die Räder und den Laffetensschwanz zu unterstühen; das Pivot und die Borkehrungen zur Erleichterung der Drehung des Rahmens. Die Orehung geschieht um den im Pivot besestigten Drehbolzen. Bei den Mortello-Rahmen liegt der

Drehpunkt in ber Mitte ber Lange bes Rahmens; bei ben übrigen Rahmen am vorberen Enbe.

- 5. Sandhaben von Striden an Stelle ber Armbolgen beim 7pfündigen Mörfer.
- 6. Die Ausschnitte an ber unteren Rante ber Laffetenwände bei ben Mörfern, jum Unterfneifen mit Bebebäumen.
- §. 125.. b. Die Ginrichtungen an ben Laffeten jum Rehmen ber Sobenrichtung bestehen: 1. in Reilen, welche auf ben Borber-Riegel gelegt werben. Rur für Mörfer-Laffeten überhaupt anwendbar, und auch hier nur bei benjenigen, welche mit einigen wenigen tonstanten Elevationen feuern. Beim Steinmörfer.
- 2. in ben Schrauben Richtmaschinen. Siezersallen mallgemeinen in 2 hauptklassen: mit horizontaler und mit vertikaler Schraubenspindel. Die ersteren schieben unter bem Bobenstüde einen Reil vor und zurud. Die letteren sind ausschließlich bei ben preußischen Laffeten; ihre haupttheile sind: die Mutter, Spindel, Kurbel und Richtschle.
- a. Die Bellen = Richtmaschine. Sie besteht aus ber Richtwelle mit Einsahmutter, an bieser bie Aurbel; ber Richtschraube (Richtspindel); ber Richtsohle. — Die Richtsohle hält mit 2 eisernen Baden an ihrer unteren Fläche ben Kopf ber Richtschraube.

Mechanismus: Die Mutter breht fich um ihre Are, die Richtschraube geht auf und nieder, bebt und senkt baburch bas auf ber Richtschle liegende Bobenstück bes Rohres.

Anwenbung: Bei allen Felb., Belagerungs., eifernen Rahmen., 10, 25 und 50pffindigen Mörfer-Laffeten.

β. Die Riegel-Richtmaschine. Sie besteht aus ber Richtschraube mit Kurbel; der Richtschle mit Mutter; aus einem Riegel, auf welchen sich die Spindel stützt.

Mechanismus: Die Spinbel breht fich um ihre Are, bie Mutter geht auf und nieber und mit ihr die Richtschle.

Anwenbung: Bei allen hölzernen Ranonen = und haubitg-Laffeten ber Feftungs : Artillerie.

- p. Die Richtmaschine ber älteren siebenpfündigen Mörser. Die Mutter sitt fest im Vorderriegel; die Richtschraube mit Kurbel dreht sich und geht auf und nieder. Das Rohr liegt unmittelbar auf dem Kopfe der Richtschraube.
- §. 126. 4. Die Achfe mit ben Rabern. a. Die Achfe. Sebe Achfe, ob von Schmiebeeisen ober Golg, besteht aus ber Mittelachfe und ben

beiben Achsichenkeln. Am vorberen Ente bes Achsichenkels ift bas Lunfen = loch. Bum Achjen Bubehör gehören 2 Lunfen, 2 Röhr = und 2 Stoficheiben.

Eine hölzerne Achfe ift mit folgenden Beichlägen versehen: 2 Achsbänder (aaa), 2 Stoffeifen (b), 2 obere (c) und 2 untere (d) Achsichenkelbleche, 2 Achsichenkelringe (e)




Schwere Fahrzeuge haben an Stelle ber unteren Uchsichenkelbleche ein Achseifen (eine vierkantige Eisenstange, in ber unteren Flache ber Mittelachse und Achsichenkel eingelaffen).

Die Laffeten, Proten und einige Wagen ber Festungs - Artillerie haben hölgerne, alle anderen Laffeten zc. eiferne Achsen.

§. 127. b. Die Raber find entweber Speichen- ober Blodraber. Die Speichenraber find entweber von Holz ober von Gifen; die Konstruktion ber lettern f. §. 141.

Gin hölzernes Speichenrab befieht aus Nabe, Speichen und Felgen. Die Rabe (AA) nimmt ben Acheschenfel Ihre Ausbohrung ift bes leichten Fabrens megen mit einer hartguffenen ober gugeifernen (Fahrzeuge ber neuen Felbartillerie) Buchfe verfeben; Die erften enthal= ten eine Rammer, lettere 2 Schmierfanale. Durch 2 vorftehende Rafen und burch Buch8= frammen (bei ber neuen Feld-Artillerie Bolgfeile) wird fie in ber Nabe gehalten. The ile ber Dabe find: Stoß a, Baufen b und Röhre c. Die Speichen (BB) (10 bis 14 an ber Bahl) fteben mittelft Blättern in ber Rabe, mittelft Bapfen in ben Felgen und zwar fchrag zur Rabe, welche Abmeidung von ber Normalen (α Fig. 41) Stür=



jung heißt. Sie bewirkt, wenn beim Jahren in unebenem Terrain bas tiefer stehende Rad ben größeren Theil der Last tragen muß, daß dann die tragende Speiche mehr senkrecht steht, giebt dem Nade mehr Festigkeit gegen Stöße von der Seite und tritt außerdem den Nachtheilen entgegen, welche die Achsichenkelstürzung auf die Fahrbarkeit auslibt. Die Felgen C,C (5 bis 7) bilden zusammen den Kranz. Ihre Befestigung untereinander geschieht durch Diebel x, Fig. 42) oder durch Diebelscheiben (beim neuen Feldmaterial). Be-

fchlagen ift ber Rranz mit Reifen ober Schienen. Reifen geben bem gangen Rabe mehr Festigkeit und sind burch weniger Bolzen zu befestigen, aber schwerer zu ersetzen. — Ein Blodrab ist eine hölzerne ober eiserne Scheibe, die sich entweber um einen Achsichenkel ober mit bemfelben breht. Auf ber Peripherie hölzerner Blodraber liegt ein Reifen.

§. 128. 5. Die Bortehrungen, um bie Laffete mit ber Proge

- a. Das Progloch, entweber im Schwanzriegel ober im Bropriegel (Belagerungs-Laffeten) befindlich. Bei den Feldgeschützen (Fig. 45.) erweitert es sich von der Mitte aus nach oben (um dem Bropnagel Spielung zu geben) und nach unten (des leichteren Aufpropens wegen) trichterförmig. Der engere Theil in der Mitte heißt Anie. Bei den übrigen Laffeten ist es von unten nach oben trichterförmig.
- b. Der Prothebel, bei ben eisernen Rahmen-, hölzernen hohen Rah-, men- und 25pfündigen Haubite-Laffeten befindlich, soll bei breiten Laffeten die Lentbarkeit vermehren.
- c. Der Progring, über bas hintere Enbe bes Schwanzriegels refp. Schwanzstudes hervorragend. Bei ben Blod-Laffeten ber frangösischen, engslischen zc. Felbartillerie (Unabhängigkeits-Spftem); in Preußen bei ber niederen Rahmen-Laffete.

§. 129. 6. Der Laffetenkaften.

Einen Laffetenkaften haben bie alten Felde (zwischen ben Banben), bie Belagerungsgeschütze (über ben beiben letten Riegeln stehend). Ginige frembe Felde-Artillerien haben 2 Raftchen auf ber Achfe. Bur Mitnahme von kleinen Geschützubebor- und Borrathssachen bestimmt; ober einiger Schuffe.

§. 130. 7. Befchlage.

Gie bienen :

- a. Zur Beförderung der Daner. Dahin gehören: Laffetenbleche, Schildzapfenpfannen, Settenbänder (g, h, i Fig. 36.), senkrechte Bolzen, Streichblätter (k), Unterlagescheiben unter ben Bolzenköpfen 2c.
- b. Bur Berbindung bes Rohres mit ber Laffete: 2 Pfannbedel, burch Splinte, ober Safene, ober Ropfbolgen gehalten.
- c. Bur Berbindung ber Achfe mit ber Laffete: 2 Ach8-
- d. Bum Bufammenhalten ber Banbe: Duerbolzen, stets burch jeben Riegel minbeftens einer gebenb; Röpfe und Schraubenmuttern wechseln zu beiben Seiten ab.

- e. Bur Befestigung ber Richtmaschine: 2 Richtwellpfannen, entweber freisförmig geschlossen, ober hufeisenförmig oben geöffnet.
- f. Bur Befestigung bes Labezeugs und Gefchützubehörs: Am volltommensten bei ben Feldgeschützen (Wijdergabeln, Wijderhaten, Blatthaten); bei ben Belagerungsgeschützen sind nur Labezeugösen, um Wijder zc. anzubinden; bei ben Festungsgeschützen fehlen sie gang.
- g. Bum Bewegen und Fortichaffen bes Geichutes: Bruft., Schlepp- und Rothhaden, Brotring, Armbolgen, Richtringe 2c.


B. Befchreibung der Rader-Caffeten.

§. 131. 1. Die Felb. Laffeten.

Breufen hat Feld-Laffeten von 1816 (jett nur noch in den Beständen, jur Defension ber Festungen, einige 10 pfündige haubiten im Belagerungs-Train) und von 1842; lettere mit bebeutenben Abanderungen von 1856.

- Die Felb= Laffeten von 1842 und 56 für 6- und 12pfündige Kanonen und 7pfündige Haubigen. Sie bestehen aus: 2 Wänden, 3 Riegeln, Richt= maschine, Achse mit ben Räbern und Beschlag.
- Die Wände haben parallele Spannung; die untere Kante bilbet bis zur Abrundung bes Schwanzes eine gerade Linie; in der oberen Kante fehlt das turze Holz vor den Zapfenlagern. Der Ausschnitt für die Achse liegt beim abgeproteten Geschütz fentrecht unter dem Schildzapfenausschnitt.
- Die Riegel: Stirne, Mittel- und Schwang-Riegel. In letterem bas Protloch mit ber Protlochbuchse von Gugeisen (Fig. 45. xx). Das Protloch ist im Knie freisrund, oben oval, ber größere Durchmesser liegt in ber Richtung von vorn nach hinten.
- Die Richtmaschine besteht aus ber schmiebeeisernen Richtwelle (Richtwellkasten, Arme) ber Einsahmutter von Hartguß mit aufgenieteter Kurbel, ber Richtschraube, beren flacher Kopf zwischen ben Baden ber Richtsohle liegt. Lettere ist eine gabelartig nach vorn geöffnete, auf ber hohen Kante stehende Eisenschiene, welche sich um ben Sohlbolzen breht und bas Bobenstill des Rohres mittelst des Bahnblattes trägt.
- Die Achse bildet im Querschnitt ein Rechted, dessen längste Seite in ber Richtung von vorn nach hinten liegt, weil in dieser Richtung der Rücksoß des Rohres erfolgt; außerdem ist sie nach der Mitte zu nach Außen geschweift, um die Nasen auf der Achse entbehrlich zu machen und dennoch fest im Achsstutter zu liegen. Die Räder, 4' 10" hoch, haben in der Nabe eine gußeiserne Buchse mit Schmierkanalen. Die Stoßscheibe ist theilweis, die Röhrscheibe ganz in die Nabe eingelassen, um einen dichteren Berschluß der Buchse herbeizusschen. Der Reisenbeschlag ist mittelst 6 Schraubenbolzen gehalten.

Befchlag: Laffetenbleche, rings um die hohe Kante der Laffetenmände laufend, so weit diese nicht mit den Schildzapfen- und Achspfannen bebeckt sind. 2 Seitenbander an jeder Wand; horizontale und senkrechte Bolzen; Pfannbedel. Am Laffetenschwanze und Schwanzriegel: 1 Protsettenhaken (a), 1 Langkettenöse (b, zum Einhaken der Langkette), 1 Richtbock (p) und 1 Richtbaumgabel (d, der Richtbaum dreht sich um den Schliffelbolzen berselben; beim Richtgebrauch liegt der Baum auf dem Mittelriegel, beim Richten ruht er auf dem Richtbock und greift mit dem Zapfen





eines umgelegten Ringes in das Loch des Richtbods); 1 obere (p) und eine untere Proplochscheibe; 2 Schlepphaken. — Zur Besetzigung des Gebrauchswischers an der rechten Wand 2 Wischergabeln und 1 Grenzblatt; für den Vorrathswischer an der linken Wand 1 Wischergabel, 1 Ladezeugöse mit Blatt und 1 Grenzblatt. Ausgabel, 1 Ladezeugöse mit Blatt und 1 Grenzblatt. Aus

gerbem hemmvorrichtungen, Labezeugöfen zur Befestigung ber hebebanme zc. Unmertung. Fig. 43 giebt bas Bilb eines Laffetenschwanges ber Felblaffeten von 1816.

Einige Abmeffungen und Gewichte ber Felb-Laffeten von 1842 und 1856.


Benennung.	Cpfoge	7pfoge	12pfbge
Die Bande lang 30	1 106,10	106,10	115,10
find boch im Bruftftud	12,90	14	14
ftart	2,65	3,10	3.10
Spannung ber Banbe	9.05	11,05	11,05
Totalgewicht ohne Rohr Pfu	nd 1016	1080	1116
Der Laffetenwintel	27	271	251
Die Rohre Glevation	17	221	15
onnen erhalten (Intlination "	81	6	10

2. Die Belagerungs-Laffeten.

Es gehören hierzu die 12- und 24pfündigen Kanonen- 10- und 25pfündigen Haubit. Laffeten.

§. 132. a. Die Ranonen-Laffeten. Die Laffete bes 12pfünders bient jugleich fur ben furzen 24pfunder.

46.



Die Banbe find fehr lang, am Schwanze wenig abgerundet und mit 2 Schildzapfenlagern, einem Schieß-Lager (a Fig. 46.) und einem Marfch-Lager (b), verjeben. Die Kanten find ftark abgeschrägt.

Die Riegel, ihrer Anzahl nach 5, heißen: Stirn-, Ruh-, Mittel-, Brotsund Schwanzriegel; ber Propriegel hat das Proploch, weil der Propnagel bei der Belagerungsprote nicht auf der Achse, sondern auf der Mittelsteife sieht und man bennoch die Achse mit dem Drucke des Laffetenschwanzes belasten will.

Die Richtmaschine ist die der Feldgeschütze, indes die Richtwelle von Bronze; die Richtsohle durch eine Bohle gebildet, welche an den Seiten mit Schienen, oben mit dem Bahn, unten mit dem Badenblatt beschlagen ift, und sich um den Sohlbolzen dreht. Die oben offenen Richtwellpfannen haben doppelte Lager übereinander der größeren Unterschiede in der Elevation wegen; aus demselben Grunde kann auf der Richtsohle noch der Richtseil besselfigt werden.

Die Ach fe ift von Gifen; Mittelachse quabratisch mit 2 Rafen.

Der La ffeten taften fteht über bem Proty- und Schwanzriegel, befestigt burch Defen und Zapfen ber Bobenschienen, die über Stüten und in Defen auf jenen Riegeln greifen.


Befchlage: Nothhaten, Schlepphaten und Richtringe fehlen; lettere burch einen Armbolgen erfett; für bas Labezeug sogenannte Labezeug. Defen. hemmvortehrungen. Marschlager mit Schildzapfen-Pfannen, aber ohne Pfannbedel.

Anmert. Der furge 24pfunder wird nie in's Marichlager gelegt.

b. Die 25pfündige Saubiplaffete.

§. 133. Die Banbe find zwei übereinandergesete Boblen ohne Marich-

Die Riegel sind ber Bahl nach 3. Der Schwanzriegel besteht aus



2 Theilen, von benen ber obere Theil (a) auf ber unteren Fläche, ber untere Theil (b) auf ber oberen Fläche eine Ausstemmung hat, so daß beibe ein vierediges Loch (c) zur Aufnahme bes Prothebels bilben.


Die Richtmaschine ift bie ber Belagerunge-Ranonen-Laffeten mit einem, oben offenen

Richtwellpfannenlager. Der Sohlbolgen wird burch Alobenbolgen bes Stirn-riegels getragen.

Der Laffetenkaften ruht auf bem Schwanzriegel und einer Trag-fchiene.

Die eiferne Achfe ift von bem Achsfutter allfeitig umgeben; Marich= und Schieß-Raber unterscheiben fich nur burch ihre Bobe.

Befchläge: Ladezeugösen, Armbolzen statt ber Richtringe, ein Richtbod (a Fig. 48.) auf ber rechten Laffetenwand, um beim Aufbuden bes Rohrs



du verhindern, daß ber auf die Laffetenwand gestütte Bebebaum herabgleitet.

Der Prothebel ift ein 4fantiger, in bas Loch bes Schmanzriegels paffenber Baum.

Anmerkung 1. Die Belagerungstanonen-Laffeten erhalten als Borrathstaffeten einen Sattel.

Anmer tung 2. Die 25pfündige Laffete wird auch in Festungen auf ben Ballen aufgestellt; Die 10pfundige Laffete ist Die alte Feld-Laffete. — Fur Die schweren Robre find eiferne Belagerungslaffeten in Konstruttion.

3. Die Feftungs. Laffeten.

A. Die hölzernen Festunge = Laffeten.

§. 134. a. Die Ball-Laffeten. Bur Aufstellung auf Ballen. Sie find für fämmtliche Kanonen- und fämmtliche Haubitfaliber excl. 25pfündige Haubite, für welche die 25pfündige Belagerungs-Laffete eintritt. Der furze 24pfünder wird in die 12pfündige Laffete gelegt.

Die Banbe find furz, hinten wenig abgerundet.

Die Riegel, ber Bahl nach 4; ber Richtriegel (und bei ber 12pfündigen auch ber Ruhriegel) hat eine solche Stellung, bag beim abgeprotten Geschütz bie Richtschraube fentrecht auf ihm fteht.

Bur Richtmaschine (§. 125 B) find Richtfeile geborig.

Die Achfe hat die §. 126. genannten Befchlage; Die Raber find 3' bis 3' 9" boch. — Der Laffetentaften fehlt.


Befch lag: Zum Nehmen ber Seitenrichtung haben alle Laffeten Armbolzen, die 3-, 6- und 7pffindigen Laffeten außerdem Richtringe. Die Laffetenbleche umgeben nur theilweis die Wände; die Beschläge für Ladezeug fehlen.

S. 135. b. Die hohen Rahmen-Laffeten. Bur Aufftellung auf Ballen. Sie find fur ben 12= und (beibe) 24pfunder bestimmt.

Ihre Theile: Die eigentliche Laffete, ber Rahmen, Die Rahmenunterlagen, bas Rahmengubehör, 1 Sat Anlagen auf 3 Laffeten und ber Prothebel.

Die Laffete. Die Wände sind brei übereinander gesetzte Bohlen (Fig. 35.), die nach hinten stufenförmig abnehmen, unten einen bogenförmigen Ausschnitt zur Erleichterung haben. — Die Riegel. Außer den gewöhnlichen 3 Riegeln ist noch der Stollenriegel da, an welchem nach unten 2 Stollen zur Aufnahme des Blockrades (in der Figur &x) sien; Richtmaschine, Achse. 2 Speichenräder und der Beschlag wie bei den Wall-Laffeten. Pfannenbedel sehlen.

Der Rahmen besteht aus 2 Laufichwellen (ab) (mit Baden an ber inneren Seite gur Leitung ber Speichenraber, 5 Riegeln (welche bie Laufichwellen



zusammenhalten) und der Rinne (ca) (diese geht zwischen ben beiden Laufschwellen vom Mittelriegel aus nach hinten und dient zur Leitung des Blodrades.) — Drehbar ist der Rahmen um den Drehbolzen e, welcher in dem zweiten Riegel von vorn (Drehriegel) sitt und nach unten in die vorderste Rahmen-Unterlage greift. Die Drehung wird durch 2 kleine Blodrader am Drehriegel erleichtert.

Die Rahmen-Unterlagen (I., II. und III. Fig. 49.) follen bem Rahmen eine fefte und nach fvorn geneigte Lage geben; beshalb liegt bie vorberfte

Unterlage gang in ben Wallgang verfenkt, bie beiben anberen treten über bemfelben bervor.

Das Rahmengubehör bient zur Bebienung (3. B. Reile zum Festhalten ber Raber und bes Rahmens 2c.) bes Gefchütes.

Ein Sat Anlagen besteht aus Reilen und Bohlen, Die zum Sinaufund herunterichaffen ber Laffete vom Rahmen bienen.

Der Prothebel ift ein Rahmen aus 2 Baumen und 2 Riegeln, von benen einer bas Protloch enthält.


Die hoben Rahmen-Laffeten haben außer ben Bor- und Nachtheislen, welche alle Rahmen-Laffeten besitzen noch folgende: Die Bruftwehr bedarf wegen ber Bobe ber Laffete weniger Zurichtung, als Bante, tiefe Scharten 2c.; bas Geschüt bietet ein kleines Zielobjekt für Demontir-Feuer.

Nachtheile: Die Laffete bietet ein großes Zielobjekt bem Ricochettfeuer; bie übrigen Manipulationen außer ber Bedienung find burch bie Sobe und bas Gewicht bes Gefchuges fehr erschwert.

§. 136. c. Die Depreffions-Laffeten (Fig. 50). Sie haben ben Bwed, mit bebeutenber Inclination von ber Höhe nach ber Tiefe zu schießen. In Preußen für ben 6- und 12pfünder bestimmt.

Die Laffete besteht aus bem Unterschaft mit bem Richtbod, bem Mittelund bem Oberschaft.

1. Der Unterichaft (A) ift eine fehr ftarke Boble, Blod, welche hinten und vorn mit einer eifernen Achfe mit Blodrabern versehen ift. Un jeber




Seite bes Blodes erhebt fich hinten ein ftarter Baum, unter 65 0 nach vorn elevirt. Durch Niegel find beide Baume verbunden und bilben ben Richtbod (B).

- 2. Der Mittelschaft (C) ift ein ahnlicher Blod; vorn ift er burch ein Charnier mit bem Unterschaft verbunden; hinten tann er zwischen ben Baumen bes Richtbod's auf- und niederbewegt werden.
- 3. Der Oberichaft (D) ist ein laffetenartiges Gestell zur Aufnahme bes Rohres. Er liegt auf bem Mittelschaft und bewegt sich auf biesem vor und zurud; außerbem kann er durch einen im Mittelschaft befestigten Orehbolgen rechts und links gedreht werben, so daß das Rohr parallel mit ber Brustwehr, hinter welcher das Geschütz steht, gestellt und bann gelaben werben kann.
- §. 137. d. Die niederen Rahmen-Laffeten. Sie werben nur in Kasematten aufgestellt und sind für den 12pfünder und die 25pfündige Haubige bettimmt; der kurze 24pfünder kann in die 12pfündige Laffete eingelegt werden.

Ihre Th eile find: Die eigentliche Laffete, ber Rahmen, Die Rahmen-Unterlagen, bas Rahmen-Bubehor und ein Sat Anlagen auf 3 Laffeten.

Die Laffete. — Jebe Wand besteht ans zwei übereinander gesetzen, verzahnten und verdiebelten Bohlen. — Drei Riegel: Stirne, Richte und Schwanzriegel; letterer ohne Proploch. — Eine hölzerne Achse mit Bloderäbern, in deren Stirn sich 6 vieredige Löcher zum Einsteden von Handsspeichen besinden. Eine hölzerne Walze unter dem Schwanzriegel vertritt das Blodrad am Stollenriegel der hohen Rahm-Lassete. — Beschläge: Pfannendedel sind vorhanden; 2 Bolzen, Leitbolzen genannt, gehen senkrecht durch den Schwanzriegel zu beiden Seiten der Mittelschwelle des Rahmens, bei wels



cher sie hinten gegen 2 Grenzblätter stoßen, so bag baburch ein Abgleiten ber Laffete vom Rahmen nach ber Seite und nach hinten verhindert ist. Aufgepropt wird die Laffete mittelst eines am Schwanzriegel überstehenden eisernen Ringes.

Der Rahmen (Fig. 51.) besteht aus 2 Laufschwellen (ca), 1 Mittelschwelle (ef), 2 Riegeln. An der hirnseite der Mittelschwelle ift eine Defe für den Drehbolzen (C); unter dem hinterriegel find 2 kleine Blodräder (a und b), um die Drehung des Rahmens zu erleichtern.

Die Unterlag en find ber Bahl nach 2; vor ber vorderen liegt bas Drehbolzenbrett (gh) mit 5 Drehbolzenlöchern.

§. 138. e. Die Rasematten-Laffeten. Es find folde für ben 6pfünder, für die 7- und lopfündige Haubite vorhanden. Sie haben dieselben Theile wie die Wall-Laffeten.

Die Wände bestehen aus 2, nach hinten stufenförmig abnehmenden Bohlen; der Schwanz ist nur wenig abgerundet. — An Riegeln haben sie 3; der Schwanzriegel hat ein Brobloch. Die Richtmaschine ist wie die aller hölzernen Festungs-Laffeten (§. 125). Die hölzerne Achse hat Blockräder.

Unmertung. In den Beständen findet man eine gang abnliche Rasematten-Lafete, die unter dem Laffetenschwange noch 2 Blodrader hat; fie heißt beshalb die vierraderige Kasematten-Laffete.

B. Die ichmiedeeisernen Festung 8-Laffeten.


- §. 139. a. Die schmiedeeisernen Rahmen-Laffeten. Sie tönnen als Wall-, Rasematten-, die 3 ersten Nummern auch als hohe Rahmen-Laffeten benutzt werden. Die 25pfündige Bombenkanone und die 50pfündige Haubitze haben bis jett überhaupt keine anderen Laffeten; sie haben daher auch im Belagerungstrain diese Laffeten. Besondere Namen haben sie nicht.
 - Rr. I. Für ben 6pfünder, leichten 12pfünder und bie 7pfündige Sanbite.
 - Mr. II. Für bie 10pfündige Haubite, furgen 24pfünder und schweren 12pfünder.
 - Rr. III. Für bie 25pfündige Saubite und langen 24pfünder.
 - Mr. IV. Für die 25pfündige Bombenkanone und die 50pfündige Haubite; lettere bei einer Ladung bis zu 6,4 Pfb.
 - Mr. V. Für die 50pfündige Bombenkanone.

Bei diefem Laffeten-Shitem find die Theile, welche gum Schieß geruft, und die, welche zu ben Transportmitteln gehören, streng geschieben.


§. 140. a. Die Theile gum Schiefigerüft: Das Laffetengeftell, ber Rahmen, ber Rahmen-Untersat, Die Rahmen-Unterlagen und Die Bubehörsstille. Sämmtlich gang aus Schmiebeeisen.

1. Das Laffetengestell. (Fig. 53. Rr. II, ähnslich Rr. I; Fig. 54. Rr. III; Fig. 55. Rr. IV; Fig. 56. Rr.V.) Jede Band besteht aus 2 Ständern A und E (bei den schwersten Laffeten besindet sich statt seiner ein mittlerer Ständer L), der Strebe B, welche oben das Schildzapsenstüd D tragen, unten durch bie untere Berbindungsschiene C verbunden sind. Durch eiserne Riegel werden beide Bände zusammengehalten.


Die Richtmaschine, ganz wie die der Feld-Laffeten von 1842, liegt mit der Richtwelle in einem Lager der Richtwellpfannschienen F, ober im




Richtwellpfannenträger H refp. J, ober in ber unteren Berbindungsichiene, ober in ber Strebe (fur bie verschiedenen Röhre und Elevationen verschiedene Richt-wellpfannenlager).



Die Ständer und die Streben haben am unteren Ende Ausschnitte, um auf bem Rahmen eine fichere Stellung zu nehmen.




2. Der Rahmen. Es giebt beren 6: für jedes Laffetengestell einen; wenn die Laffete Nr. III als hohe Rahmen-Laffete aufgestellt wird, so gebraucht sie einen besonderen Rahmen. Fig. 57. zeigt ben Rahmen Nr. I.



Jeber Rahmen besteht aus 2 Laufschwellen x, die durch 3 bis 5 Riegel verbunden sind; der vorderste ist Drehbolzenriegel. Zwischen den Laufschwellen laufen 2 (bei den übrigen Rahmen 4) Leitschienen y parallel mit ihnen und nach hinten weit über sie hinaus und sind hier durch 1 Riegel verbunden. Die Drehung des Rahmens erleichtern 2 Schwenkräder (h, in einem Gehäuse besindlich). Hinten wird der Rahmen durch 1 (2) Stütsschrauben (g) getragen.

3. Der Untersat. Es giebt beren 3 Nummern, refp. für die Laffeten Rr. I., II. und III. bestimmt. Der Untersat wird auf ben Rahmen gestellt, auf ihn bas Laffetengestell, wodurch eine hohe Rahmen-Laffete entsteht. — Jeber

Untersat (Fig. 58.) besteht aus 2 Wänden; jede Wand aus einem vorderen (k) und hinteren Ständer (l), der oberen (m) und der unteren (n) Berbindungssschiene, einer furzen (p) und einer langen (o) Strebe. Die Wände sind durch einen oberen und einen un-




teren Borber- und bergleichen Sinter-Riegel verbunben.

- 4. Die Rahmen . Unterlagen umfaffen eine vorbere und mittlere (hölzerne) Unterlage, eine Schwenkfahn von Gisenplatten für bie Schwenkraber und eine Unterlage für bie Stubschrauben.
- S. 141. β. Die Transportmittel bestehen in ben Transportachsen, ... ben Transportrabern, ben Prothebeln und ber Prote.
- 1. Die Transportachsen werden bei ben Laffeten und beim Unterfat in die Achsträger N resp. Z gelegt; bei ben Rahmen unter ben Laufschwellen befestigt.
- 2. Die Transporträder sind nach ber Konstruktion Jones, wonach bie Last nicht von ben unteren Speichen vertikal unterstützt, sondern von den oberen Speichen getragen wird. Es ist nämlich die eiserne Nabe hohl; in ihr werden die (eisernen) Speichen durch Schrauben, die im Innern der Nabe sitzen, festgehalten. Wird nun die Nabe durch den Achsschenkel nach unten gebrückt, so gleitet sie an den unteren Speichen so lange nach unten zu, bis sie sich an die Schraubenmuttern der oberen Speichen stützt, welche dann die Last tragen müssen.
- 3. Die Prothebel find gabelartig gebogene eiferne Schienen, beren vordere Enden hakenförmig nach unten gebogen find. Um Scheitelpunkt ber beiben Arme liegt bas Prothoch.
- 4. Die Prote. Sie ift mit Ansnahme ber Deichsel burchmeg von Eisen. Ihre Theile sind: Die Uchse mit Rabern von ber Konstruktion sub 2, 2 Protarme burch eine Lenkschiene verbunden und diese burch Lenkschienenträger unterstützt, ber Protnagel (auf ber Mittelachse), die Braden mit Ortscheiten und Bradenstangen und die Deichsel.
- 5. Die Ausführung bes Transportes. Das Laffetengestell mit Achfe, Rabern und bem entsprechenben Brothebel verseben, wird aufgeprotit; es entsteht bann ein vierraberiges Fahrzeug. In berfelben Art kann mit bem

Untersat versahren werben, auf welchem sich auch noch bas Laffetengestell besinden tann. — In jedem dieser Fälle tann auch der mit Achse und Rabern
versehene Rahmen angehängt werden; es entsteht dann ein braderiges Fahrzeug.

§. 142. b. Die schmiedeiserne Kasematten-Laffete. Sie ist für 3*, 4*, 6* und leichte 12pfündige Kanonen, sowie für 7pfündige Haubiten bestimmt. Theile: (Fig. 59.) 2 Wände, 1 Achse mit 2 Blodräbern (N) Riegel*, Richt- und Transport-Borrichtungen.



Jebe Band bilbet ein Dreied von Eisenschienen; bestehend aus einem vorderen (A) und einem hinteren (E) Ständer; 1 Strebe (B); 1 Berbindungsschiene (C); 1 Richtwellpfannenschiene (F) und 1 Schildzapfenpfanne (D) nebst Pfannendedel (G). — Die Berbindungsschiene ist schlittensörmig umgebogen, und trägt in der Dese ben hölzernen Schwanzriegel (M). Die Bände werden durch Riegel, burch die Achse und den Schwanzriegel verbunden. — Zum Rehmen der Seitenrichtung bient ein Armbolzen; zum Besestigen eines Prothebels auf jeder Seite ein Knopf = bolzen (P).

C. Befdreibung ber Morfer-Laffeten.

§. 143. Die hohe Elevation ber Mörfer giebt einen großen Rudfloß bes Bulvers in vertifaler Richtung nach unten und erschwert bas Einsehen ber Geschosse, und dies um so mehr, ba die Schildzapfen hinten am Mörserrohre siten, wodurch die Mündung noch höher gebracht wird. Deshalb haben die Mörfer-Laffeten sehr starte Bande, die Richtmaschine vorn, teine Raber, hinten und vorn Armbolzen und Ausschnitte an ber Laffetenwand, um beim


Rehmen ber Seitenrichtung die Raber möglichst zu ersetzen. Endlich Richtgabel und Scala; erstere sitt vorn am Borderriegel genau in ber Mitte zwischen beiben Wänden (von Eisen, in Fig. 60 a); die Scala, ein Blechstreisen mit Zolleintheilung, genau in der Mitte zwischen beiden Wänden am hinterriegel. Die Richtgabel umfaßt den auf der Bettung befestigten Drehbolzen; von der Scala kann man jeden beliebigen Zollstrich mit einer in der Bettung eingerissene Linie abschneiden lassen, und hierdurch hat man den Bortheil, den Mörser nach jedem Rudlauf leicht in die vorher innegehabte Richtung zu bringen.

Bir besitien: hölzerne Mörfer-Laffeten fur ben 7., 10., 25., 50pfündis gen und Steinmörfer; gu Beiferne Laffeten furben 25., 50pfündigen und Steinmörfer; ferner ben Schaft bes Schaftmörfers und ben Rlot bes Sandmörfers.

S. 144. 1. Die bolgernen Morfer. Laffeten. (Fig. 60.)

Die Wände sind 2 starte auf der hohen Kante stehende Bohlen; bei denen der Tpfündigen Laffete sehlen die unteren Ausschnitte. — Riegel haben die Tpfündigen Laffeten 2, die übrigen 3. Der Borderriegel der ersteren steigt mit seiner vordern Fläche so an, daß das auf ihm ruhende Rohr 20° Elevation hat. — Die Richtmaschine ist die Schrauben-Richtmaschine mit bronzener Belle und hölzerner Richtschle und liegt unter der Mündung. Die 7pfündige und Steinmörser-Laffete haben Richtleile; erstere kann durch dieselben dem Rohre 30 resp. 45° geben, letztere 45 und 60°.

Befchlag. Bon ben Querbolgen find ber vorberfte und hinterfte Armbolgen (b und e); die 7pfündige Laffete hat an beren Stelle Handhaben von Stricken. Die Pfannbeckel werden durch Schrauben gehalten; die vom 7pfünbigen Mörfer find flach und mit einem Charnier befestigt.



§. 145. 2. Die eifernen Morfer Laffeten. Die aus Gugeifen gefertigten Banbe werben an ber unteren Flache, ber

Sohle, breiter und find unter bem Schildzapfenlager am höchsten. Zwei bölgerne Riegel halten die Banbe auseinander. Die Pfannendedel fehlen. Sonft wie die hölgernen Laffeten.

§. 146. 3. Der Ochaft bes Ochaftmorfers.

Auf bem breiteren Theile bes Schaftholges, bem Blatte, wird ber Fuß bes Schaftmörferrohrs mittelft Schrauben befestigt.

4. Der Rlog bes Sandmörfers

ift ein Stud eichne Bohle mit eifernen Sandgriffen.

...

D. Die Untersuchung ber Laffeten.

§. 147. Sie erstreckt sich im Allgemeinen auf die Bute der verarbeiteten Materialien, auf die Richtigkeit der Abmessungen und auf die Güte und Sorgfalt der Arbeit. Sind die Lasseten schon längere Zeit aufbewahrt, oder sonft den Witterungseinslüssen ausgesetzt oder überhaupt im Gebrauche gewesen, so muß die Untersuchung ganz besonders die Güte des Holzes prüsen. Mittel hierzu sind der Klang beim Anschlagen mit einem Hammer, die genaue Besichtigung, oder daß man von einer sehr verdächtigen Stelle einen lieinen Bohrspahn abnimmt.

Neue Laffeten werben vor dem Anstrich mit Delfarbe einer Schießs probe unterworfen, jede Laffete durchschrittlich mit 5 Schuß, mindestens mit der größten Gebrauchsladung des für die Laffete bestimmten Geschützrohres und 1 Boll- resp. Hohlfugel.

II. Die Brogen.

Die Proten find bie Borbermagen ber Befdute. Gie gerfallen:


- 1. nach ber Gefchütflaffe, ju ber fie gehören, in Felb., Belagerungsund Feftungs-Proten;
- 2. nach ber Ronftruftion in Raften- und Sattel-Broten.

A. Die Raften = Brogen.

§. 148. Sie find nur ben Feld-Gefchüten eigen, um biefe manövrir- fahiger zu machen.

Die Feldproten von 1842 bestehen aus bem Protgestell, ber Kastenunter- lage und bem Protsaften.


1. Das Brotgeftell (Fig. 61.)



Es besteht aus ber Achse mit Rabern, bem Achs futter, ben beiben Armen (ab), ber Mittelfteife (ed), ber Spannichiene (s,s,s), ber Deichfel, ber Binterbracke (hk) und bem Fugbrett (F). Die Achfe ift in ber Ronftruttion ber neuen Laffetenachse ahnlich, jeboch liegt bie langere Geite bes Querschnitts ber Mittelachse von oben nach unten, ba beim Fahren in biefer Richtung bie Erichütterungen erfolgen. Die Raber find 3' 10" hoch; bie Mittelfteife burch eine Tragidiene und eine Mittelfteifpfanne gehalten. Die Spannichiene verbindet bie Mittelfteife und bie Arme, tragt ben Brotnagel und bie Brotnagelicheibe. Das Fugbrett ift auf ben Bradftangen (ng) und ben Armen befestigt, unter ihm find Befchlage fur ein Beil und einen Baffereimer angebracht. Die Brottette (pq) fitt am Ropf ber Mittelfteife, (weil fie beim aufgepropten Gefdut unter bem Schwanzriegel hinweggeht); bie Langfette wird in 2 Langfetthaten mit Sperrring (xx) am Achsfutter befestigt und vor ihrer Umwidelung um die Brotarme durch ben Langfettenbuget (y) geführt. 4 Raftenhalter (m) auf ben Armen (2 vor ber Achfe mit Defe, 2 hinter ber Achfe mit Baten) balten ben Raften.

2. Die Kaftenunterlage ist eine auf ben Armen liegende eiferne Rahmenschiene $(\alpha\beta\gamma\delta)$ mit hölgernen Wetterleisten.

3. Der Brogtaften besteht aus 2 Seiten-, 2 Kopswänden, bem Boben, bem Dedel und Beschlag. Die Beschläge: Sanbbitgel (A) als Anhalt für die zum Gesecht auf ben Progtaften aufgeseffenen Mannichaften;



eine Dedelftüte, b. i. eine gebogene Schiene an ber Handseite (a) mit zwei Einschnitten, um ben Dedel mehr ober weniger geöffnet erhalten zu können; ein Drüderschloß (b) an Stelle ber Borreiber; 2 Bobenschienen (c und d) mit entsprechenben Zapfen für die Kastenhalter; 2 Schippenbügel tragen 2 Schippen. Edbleche.

B. Die Gattelpropen.

1. Die Belagerungsproge.

§. 149. Eine Art für alle Belagerungslaffeten. Sie besteht aus einer eifern en Achse mit Achsfutter, 2 Rabern, 2 Armen, 1 Mittelsteife, 1 Lenkscheit, ber Deichsel und ber feststehenden hinterbrade. Der Propnagel mit Scheibe steht auf ber Mittelsteife, weil er auf ber Achse, ohne dieselbe zu ichwächen, nicht angebracht werden kann.


Außerdem noch Beschläge gur Dauer.

2. Die Feftungsprogen.

§. 150. a. Die Wallprope (Fig. 63.) Sie hat eine hölzerne Achse, auf berselben ben Achsschemel und auf besien sattelförmig erhöhten Mitte ben Propnagel; ferner 2 Deichselarme (ab) die nur wenig über die Achse hinaus-

ragen; bie Deichsel mit Zugnagel (zu) fur bie bewegliche hinterbrade; niedrige Speichenraber. Fur Ball- und hohe Rahmenlaffeten bestimmt.

63.



§. 151. b. Die Kasemattenprote ift nur durch Folgendes von ter Wallprobe verschieden: statt der Speichenräder hat sie niedrige Blockräder, die Deichsel ift nach oben gebogen und hat an jedem Deichselarm einen Blattshafen zur Anbringung der Zugkraft. Für die Kasemattens und niederen Rahmenlaffeten bestimmt.

III. Die Bagen.

A. Die Wagen der Geld-Artillerie.

§. 152. Wie die Feldgeschütze, so erforbern auch biese Wagen erhöhte Beweglichfeit und Fahrbarkeit. hierzu gehören:

Ronftr. v. 1816

Ronftr. v. 1842

- 1. ber Munitionsmagen,
- 2. ber Borrathemagen,
- 3. die Feldichmiete,
- 4. ber Trainwagen,
- 5. ber Leiterwagen.

- 1. ber Munitionsmagen.
- 2. ber Borrathemagen,
- 3. Die Felbichmiebe,
- 4. der Offizier=Badwagen.

Train = und Leiterwagen werden von den Feld-Batterien nicht mitgeführt, sondern nur von den Kolonnen; ebenso besitzen nur die Feld-Batterien bie Wagen der Konstruktion von 1842.

A. Die Bagen ber Ronftruftion von 1816.

Jeber biefer Wagen besteht: aus bem Borberwagen mit Lang= baum und bem hinterwagen mit Obergeftell.

1. Der Borbermagen mit Langbaum.

§. 153. Diefer Theil ift bei allen Wagen alterer Ronftruktion gleich. Er besteht aus ber eifernen Achse mit Achseutter, 2 Rabern, Achsichemel, Deichselarmen mit Lenkicheit, ber feststebenben hinterbrade und Beschlag.

Zwischen Achsfutter und Achsschemel befindet sich in der Mitte ein Ausschnitt für ben Langbaum, bessen Langschuhöse in diesem Ausschnitte ben Spannnagel umfaßt, der auf bem Sattel bes Achsschemels feine Stellung erhält und burch bas Achsschritter hindurch geht.

Der Langbaum verbindet den hinterwagen mit dem Borderwagen, indem er vom Spannnagel aus über das Lenkidicit nach dem Achsfutter des hinter-wagens geht.

2. Der Sinterwagen mit Dbergeftell.

§. 154. Die Theile besselben: bie eiserne hinterachse, bas Achssutter, 2 Raber und ber Wagenrahmen. Letterer besteht aus 2 Unterbaumen, die hinten burch ben Trageriegel, vorn burch ben Spannriegel mit Spannnagelloch auseinander gehalten werden; er trägt das Obergestell und wird dusproten siber den Spannnagel mit dem Borderwagen verbunden. Die Spannkette verhindert, ähnlich der Protsette, ein zufälliges Abproten.

Das Dbergeftell ift bei ben verschiebenen Wagen verschieben.

§. 155. a. Die Munitionswagen. Zwed: Den Truppen im Gelbe die Munition nachzuführen; beshalb hat man: Kartuschwagen für Kanonen-Munition, Granatwagen für Haubit-Munition, Patronen-wagen für Insanterie-Munition.

Das Obergestell besteht aus bem Bagenkaften, Schmierkaften, 2 Futterbrettern, Trageschenkel und Beschlag.

Die Seiten- und Kopfwände des Wagenkaftens sind auf den Unterbaumen des Wagenrahmens eingefalzt; der Dedel ist fargförmig. Der Schmierkaften steht vor dem Wagenkaften auf den Unterbäumen; die Futterbretter liegen auf der hinterachse und einem, an den Unterbäumen befestigten Träger. Der Trageschenkel stedt im Trageriegel, schräg nach hinten und oben gehend; auf ihn wird ein Vorratherad mit der Nabe gestedt.

Die genannten 3 Munitionswagen unterscheiben fich untereinander nur burch bie innere Ginrichtung und Gintheilung ihres Wagentaftens.

§. 156. b. Der Borrathewagen. Zwed: Um fertige Borrathesgegenstänbe, handwerkszeug für Sattler, Schmiebe 2c. und einiges Material für biese handwerker mitzuführen. Das Obergeftell besteht aus bem Raftenrahmen, bem Bagenkaften bem Gitter mit ber Trage, Schmierkaften und Beschlag.

Der Raftenrahmen liegt auf ber hinteren Sälfte bes Wagenrahmens; auf ihm ift ber Wagentaften, ber bebeutenb breiter als ber bes Munitionsmagens ift, (beshalb ber besondere Raftenrahmen) befestigt.

Bor bem Wagentaften fteht auf bem Bagenrahmen ber Schmier-

Den übrigbleibenden vorderen Theil bes Wagenrahmens nimmt bas Sitter ein. Diefes nimmt ben Pferde- und ben Menschen-Medizinkasten und Kassenkaften auf; oben wird es durch einen, ein Borrathsrad tragenden, Rahmen geschlossen.

S. 157. c. Die Felbichmiebe. Zwed: Um fleine Schmiebearbeiten und Glühfugeln im Felbe auf ihr anzufertigen.

Auf bem Wagenrahmen liegen 2 Raftenrahmen. Der vorderfte von beiben trägt ben Rohlenkaften; ber zweite trägt vorn ben Werkzeugkaften, bann bas Balgengerift, ben Blafebalg und hinten ben Beerb.

Unter bem Bagenrahmen fitt zwischen Blafebalg und heerd ein fleiner Roblenbehalter.

- S. 158. d. Der Trainwagen. Zwed: Um Laborir- und andere Geräthschaften, Schanzzeug 2c. ins Felb zu führen. Auf bem Wagenrahmen steht ber Wagenkasten mit einem runden, von gewichstem Zwillich überzogenen Deckel, vorn mit einer Schooftelle, hinten mit einem Trageschenkel verseben.
- S. 159. e. Der Leiterwagen. Zweck. Um fertige Raber, Rutsholz und bas Feldhebezeug der Handwerks-Kolonne in's Feld zu bringen.

An Stelle bes Wagenrahmens und Obergestelles treten bei ihm ein Bobenbrett und zwei Leitern.

B. Die Wagen ber Ronftruktion von 1842.

Jeber biefer Wagen besteht: aus ber Prote und aus bem hinterwagen.

- 1. Der Munitionsmagen.
- §. 160. Man hat 6=, 7= und 12pfündige Munitionswagen.
 - a. Die Prote ift bie Prote ber Gefdute.
- b. Der hinterwagen. Seine Theile: bie Achfe mit Achsfutter und Raber, 2 Tragebaume, ber Nahmen, ber Munitionskaften und Befchlag.

Die Tragebaume find im Achsfutter fo eingelaffen, daß fie baffelbe nach hinten um eiren 1/6 ihrer ganzen Lange überragen; vorn find fie durch ben Schwanzriegel auseinandergehalten. Der Schwanzriegel hat ein Brot-

loch (mit Buchse) und ben Brotifettenhaten. Durch Achspfannen werben bie Tragebäume fester mit ber Achse und burch 2 Querbolgen untereinander verbunden.

Der Rahmen besteht aus 2 Rahmstüden und 4 Riegeln. Lettere sind parallel mit der Achse auf den Tragebäumen so eingelassen, daß der hinterste Riegel am Ende der Tragebäume, der vorderste um circa $\frac{2}{5}$ der Länge der Tragebäume von der vorderen Kante derselben entsernt liegt. Die 2 Rahmenstüde liegen auf den Enden der Riegel parallel mit den Tragebäumen; Besschläge verbinden sowohl die Rahmstüde mit Achse (Achspfannen), den hinters und Vorderriegel mit den Tragebäumen (Rahmsfannen), als auch an den 4 Eden den hinters und Vorderriegel mit den beiden Rahmstüden (Winstellander).

Der Munitionskaften steht mit 2 Wänden auf den beiden mittelften Riegeln des Rahmens, wird außerdem noch durch die Rahmenschiene (sie geht zwischen den beiden Mittelriegeln quer über den Rahmen und ist an den Enden aufgebogen, um ein seitliches Ausweichen des Kastens zu verhindern) unterstütt; der Boden selbst liegt unmittelbar auf Bodenleisten. Der Deckel mit Handbügel und Deckelstütze öffnet sich von hinten nach vorn; der Berschluß geschieht durch Ueberwurf mit Borreiber; außerdem Beschläge für Schanzzeug.


hinter bem Kaften liegen auf bem Rahmen 1 Fuß- und 1 Futterbrett; por bem Kaften 1 Futterbrett.

Unmerkung. Der Munitions-Karren von 1851 bat dieselbe Ginrichtung wie eine Probe von 1842; außerdem vor dem Munitions-Kasten einen vorderen und hinteren Bubchörkaften. — Für Kavallerie bestimmt.

2. Der Borrathsmagen.

- §. 161. a. Die Prope. An Stelle bes Proptaftens ber im §. 148 beschriebenen Prope tritt eine Einrichtung zur Aufnahme von 3 Borrathsräbern. Eine eiserne Rabspille, über welche bie Naben berselben gesteckt
 werben, steht bicht vor ber Achse; brei eiserne Ständer mit Streben stehen
 (1) auf ber Scheere und (2) auf ben Progarmen, so bag an ihnen bie Räber
 mit dem Felgentranz befestigt werden können; eine breiarmige Schiene verbinbet die oberen Enden ber Ständer mit ber Rabspille und giebt baburch ben
 Räbern gegen die Erschliterungen bes Fahrens eine seite Lage.
- b. Der hinterwagen. Die Tragebäume und Rahmen sind in ihren allgemeinen Einrichtungen benen bes Munitionswagens gleich; Fußbrett und vorderes Futterbrett fallen fort. Der Kasten ist bebeutend länger als der bes Munitionswagens. Die Seitenwände stehen in der Richtung bes Zuges und

haben bie burch Fig. 64. im Langenburchschnitt bargestellte Form. Bei ab ift ber Raften burch eine hauptscheibewand in zwei ganz von einander ab- gesonderte Theile geschieben. Der vorbere Theil A wird an der Zugseite



durch eine Klappe gefchloffen und nimmt die Kaffen= und Medizinkaften auf; ber hintere Theil B hat den gewöhnlichen Deckelverschluß und nimmt Bor-rathsstücke zc. auf.

3. Die Felbichmiebe.

§. 162. a. Die Prote. Der Rasten ber im §. 148 beschriebenen Prote bient als Rohlenkasten, ist beshalb im Innern ohne Gintheilung und mit Blech ausgeschlagen; ber Berschluß geschieht burch leberwurf und Borreiber.

b. Der hinterwagen. Die Tragebaume mit Rahmen find faft gang so, wie im §. 160 beschrieben. Auf bem Rahmen steht vorn ber Bertzeugkaften, weiter hinten bas Balgengeruft mit bem Blafebalge, am Ende ber heerb.

Bor bem Rahmen befindet fich auf jedem Baume eine Grenzichiene gur Befeftigung bes Ambofi, weiter nach vorn ber Schraubftod.

Unter ben Tragebäumen ift hinter ber Achfe ein fleiner Rohlenbehalter befestigt.

B. Die Wagen der Teftungs- und Belagerungs-Artillerie.

Es gehören bagu:

- 1. ber Mörfer-Sattelmagen,
- 2. ber Ranonen=Sattelmagen,
- 3. ber Blodwagen,
- 4. bie Belagerungeschmiebe,

- 5. ber Leiterwagen,
- 6. bie Trancheefarre,
- 7. bie Rugelfarre,
- 8. ber Schleppmagen.

1. Der Mörfer Gattelmagen von 1849.

S. 163. Zwed: Mörfer-Röhre und Laffeten auf weitere Entfernungen ju transportiren.

Er befteht aus bem Borber- und bem Sinterwagen.

- a. Der Borbermagen. Sonft gang wie ber Borbermagen bes alteren Feldmaterials, (§. 153), nur fehlt ber Langbaum.
- b. Der Sinterwagen. Er besteht aus ber eifernen Achse, Achsfutter, 2 Rabern, bem Sattel und bem Bubebortaften.

Der Sattel mirb burch zwei ftarte Sattelbaume gebilbet, (im Achsfutter eingelaffen und burch Streben unterftützt) bie burch 2 Riegel, Spannund Trageriegel, auseinander und burch Querbolgen zusammen gehalten werben.

Der Spannriegel hat ein Brotloch, fo bag ber hinterwagen auf- und abgeprott werben fann. Der Trageriegel hat oben eine flache Ausrundung.

Von' ben Befchlägen find bie beweglichen Blatthaken an ben Sattelbaumen, sowie bie Schildzapfenbolgen zu merken.

Der Mörfer-Sattelwagen wird beladen entweder

- 1. mit 1-50pfündigen Mörfer, Rohr und Laffete getrennt,
- ober 2. mit 1-25pfündigen Mörfer, Rohr und Laffete getrennt, bagu noch 1=- 7pfündiger Mörfer in ber Laffete,
- ober 3. mit 2-10pfündigen Mörfern in ber Laffete.

Der Mörfer- Sattelwagen von 1832 hat, um mit ihm außer Mörfern auch die Röhre bes schweren 12pfünder, kurzen 24pfünder und 25pfündigen haubige transportiren zu können, außer mehreren kleinen Unterschieden hauptfächlich ben, daß sich zwischen ben Sattelbäumen 4 Riegel und ein beweglicher Träger besinden.

2. Der Ranonen-Sattelmagen.

S. 164. Dient zum Transport ber fammtlichen schweren Rohrgeschütze und auch wohl zum Transport schwerer Mörser. Er sieht bem Mörser-Sattelwagen sehr ähnlich, zwischen seinen Sattelbäumen liegen 5 Riegel.

3. Der Blodwagen.

§. 165. Zwed: Sanbits- und Ranonenröhre auf nicht zu großen Ent- fernungen zu transportiren.

Er besteht aus bem Borber- und hinterwagen. Der Borberwagen ift ganz ber Ballprope ahnlich. Der hinterwagen besteht aus ber hölzernen Uchse mit Achsschemel, 2 Rabern und bem Sattel. Dieser ist aus zwei Sattelbaumen und 3 Riegeln (oben mit flachen Ausschnitten für bie Röhre) zusammengesett.

4. Die Belagerungsfcmiebe.

§. 166. Zwed: Die fleineren Schmiebearbeiten bei ben Belagerungscorps auszuführen.

Sie hat nur wenige Unterschiebe von ber Felbschmiebe bes ältern Felbmaterials; bahin gehört namentlich, bag ber Werkzeugkasten nicht mit auf bem hinterrahmen steht, sonbern einen besonberen Rahmen hat. — Scheibet aus.

5. Der Leiterwagen

§. 167. Unterfcheibet fich fast nur im Langbaum vom Felb = Leiter wagen.

6. Die Erancheefarre.

§. 168. Bwed: Leichte Mörfer in ihren Laffeten, ober ichwere Mörferröhre, ober eine ichwere Mörferlaffete auf größere Entfernungen (Märsche sind bazu nicht zu rechnen) zu transportiren.

Theile: 1 eiferne Achse mit Achsfutter, 2 Raber und bas Gabelgestell mit bem Bobenbrett.

Das Gabelgestell besteht aus 2 Bäumen, die nach vorn divergirend auf bem Achsstuter eingelassen und durch Achsstreben unterftützt sind. Zwischen ihnen sind 2 Riegel und 4 Bobenschwingen befestigt, auf benen das Bobenbrett liegt. Die Bäume gehen vorn über ben Boben hinaus. Schnürringe an ben Räumen.

7. Die Rugelfarre.

§. 169. Zwed: Gifenmunition (bis 10 Etr.) und andere Gegenftanbe vom Belagerungspart nach ben Batterien zu bringen.

Auf einem von ber Trancheefarre nur fehr wenig unterschiebenen Ge-ftelle ift ein Auffahlaften befestigt.

8. Der Ochleppmagen ober Triquebal.

§. 170. Zwed: Schwere Kanonen- und Haubitröhre, sowie schwere Mörserröhre mit und ohne Laffeten auf nicht zu große Entfernungen fortzuichaffen.

The ile: Eine hölzerne Achse mit hohem Sattel und 2 (7' hohen) Rabern; bie Deichfel mit zwei Deichselftuten und ben Armen.

Die Deichsel, zwischen bem Sattel und ber Achse eingelaffen, hat vorn

das Prohloch, so daß sie mit der Wallprote verbunden und zum Fahrzeug gemacht werden kann. Die Deichselstützen sind durch einen Bolzen an den Seiten der Deichsel befestigt. Die beiden Arme bilden vorn die Scheere, mit welcher sie die Deichsel umfassen und liegen hinten zwischen Achse und Sattel.

IV. Allgemeine Konstruktions-Berhältniffe der Fahrzeuge.

S. 171. Biehen bie Pferbe vor einem Fahrzeuge an, so wird ber Achseschenkel gegen die vordere Fläche der Buchse gedrückt; er würde das Rad in schleisender Bewegung über ben Erdboden vorwärts ziehen, wenn die Reibung des Rades am Boden nicht größer ware, als die Reibung zwischen Achsschenkel und Buchse.— Dadurch wird das Rad in eine drehende Bewegung gesett.

Ohne eine mathematische Untersuchung einzuseiten, foll im Folgenben nur gezeigt werben, welche Elemente überhaupt auf die Größe ber Zugkraft influiren.

Ein gut tonftruirtes Rriegsfahrzeug muß fein:

leicht fahrbar, b. h. mit möglichst wenig Rraft zu bewegen;

lentbar, b. h. es muß gestatten, in ber horizontalen Ebene leicht und sicher jede beliebige Marschrichtung annehmen zu können;

bieg fam, b. h. es muß gestatten, leicht und ficher über Erhöhungen und burch Bertiefungen im Terrain fahren zu tonnen.

§. 172. A. Die leichte Sahrbarfeit

wird burch bie Konftruktion bes einzelnen Rabes, burch bie Berbinbungsart ber Raber ju zwei- und vierrabrigen Fahrzeugen und burch bie Einrichtungen zur Anbringung ber Zugkraft bedingt.

1. Die Konftruftion bes einzelnen Rabes.

Bei ber Bewegung eines Fuhrwerkes erfährt bas Rab Reibungen an ber Achse und Reibungen mit ber Peripherie auf ber Wegebahn.

Die Reibungen bes Rabes an ber Achfe find breifach; nämlich eine gleitende Reibung zwischen Nabe und Stoß, eine gleitende Reibung zwischen Buchse und Achsichenkel, wenn sich bas Rab vermöge bes Anlaufs von ber Lünfe nach bem Stoß schiebt und eine brebenbe Reibung zwischen Achsichenkel und Buchse.

Auf bie Große ber Summe aller brei Reibungen influirt :

das Material des Achsichenkels (Gijen vortheilhafter, als Holz), und ber Buchse (Gugeisen besser, als Hartguß);

ber Achsichentel burch Form (tonifch vortheilhafter, als zyfindrifch), Lange und Durchmeffer;

ber Spielraum zwischen Achsichentel und Buchfe (je fleiner, um fo vortheilhafter);

ber Anlauf (besgleichen) b. i. ber Spielraum ber Rabe zwischen bem Stoff und ber Lunfe ber Achfe;

bie Stürzung bes Acheichenfele, b. b. feine Reigung nach unten;

bie Stürzung bes Rabes, (bie Speichen milffen fentrecht gur Oberfläche bes Achsichentels fteben).

Die Reibung ber Radperipherie auf ber Wegebahn hangt ab:

von ber Größe bes Rabes (je höher bie Raber find, um fo weniger Zugstraft bebarf man);

von ber Felgenbreite (breite Felgen vortheilhafter, als ichmale);

von ber Bobenbeschaffenheit;

von ber Gefdwindigfeit bes Fahrens;

ob die Belaftung bes Fahrzeuges in Febern hängt ober nicht.

2. Die Berbindung der Räder zu Fahrzeugen.

Be mehr Raber, besto mehr spart man an Zugkraft und zwar um so mehr, je mehr bie hinteren Raber mit ben vorberen spuren, b. h. basselbe Geleise halten. hierzu ist nicht allein gleiche Geleisebreite ber Borber- und hinterwagen nothwendig, sondern auch eine etwas seste Berbindung beider Theile.

3. Die Anbringung ber Bugfraft.

Jebes Pferd vermag bann am meisten zu ziehen, resp. wird bann am wenigsten durch bas Ziehen einer gewissen Last ermüdet, wenn die Zugstränge unter einem Winkel von 10 bis 12° nach vorn zu ansteigen; dies hat man durch Bersuche ermittelt. Außerdem darf die Anspannungsweise in keiner Art die Pferde durch Schläge und Stoße der Deichsel belästigen.

B. Die Lentbarteit ber Fahrzeuge.

S. 173. Das Mag ber Lentbarteit ift beffen Lentung swintel, b. i. berjenige Bintel, um welchen bie Deichsel seitwärts gebreht werden tann, bis bie Raber bes Borberwagens an ben hinterwagen stofen. Seine Größe ift baher abhängig von ber höhe ber Borberraber, ber Breite bes hintergestells und von ber Entfernung bes Drehpunktes von ber Borberachse.

C. Die Biegfamteit ber Fahrzenge.

§. 174. Stehen die Raber eines Fahrzeuges auf horizontalem Boben, fo tann man die Deichsel um einen gewiffen Bintel nach oben beben (Stei-

gung ber Deichsel); ebenso um einen gewissen Binkel nach unten (Senkung ber Deichsel). Die Summe beiber Binkel giebt ben Biegungswinkel bes Fahrzenges. Dieser bebingt, ob Terrain-hindernisse, als Erhöhungen, Dämme 2c. mit Leichtigkeit und ohne Gesahr, die Deichsel zu zerbrechen 2c. paffirt werben können oder nicht. — Dieser Binkel ist mehr oder weniger von der Art abhängig, in welcher Border- und hinterwagen mit einander verbunden sind; in dieser Beziehung kann man bei den Kriegsfahrzeugen, besonders bei den Feldgeschützen, solgende Systeme unterscheiden.

- 1. Das Gribeauval'iche ober Lenticheit. Shftem. Durch ben Drud bes Binterwagens auf bas Lenticheit wird bie Deichsel in fast borigontaler Richtung gehalten; hierburch erlangt man, bag bie Pferbe Richts von ber Deichselspite zu tragen haben, mithin ihre gange Rraft jum Bieben verwenden fonnen. Um fich bies gang flar ju machen, muß man fich vergegenwärtigen, baf jeber Borbermagen, bei welchem bie Brote ober Deichselarme über bie Adfe nach hinten hinwegragen, einen zweiarmigen Bebel bilbet, beffen Drebpuntt in ber Achfe liegt. -Für Munitionswagen hat biefes Spftem ben großen Bortheil, bag ber Wagentaften von ber Sinter- bis gur Borberachfe reichen tann, mithin eine große Raumlichfeit bietet. — Dagegen treten als arofe Nachtheile hervor: Die ftarre Berbindung gwifden Borber- und Sintermagen gestattet eine nur geringe Lentbarteit und beim Baffiren von Terrain-Binberniffen tommen Befchäbigungen am Fahrzeuge, fo wie ein Umwerfen beffelben fehr leicht vor.
- 2. Das Unabhängigteits-Spftem in ber englischen und frangösifchen Artillerie ift bas entgegengesette Spstem: Borber- und hinterwagen
 sind nur durch haten und Dese mit einander verbunden. Die Lenkbarkeit
 und Biegsamkeit ist hierbei sehr groß; aber die großen Rachtheile sind folgende:
 Der hinterwagen spurt selten, die Deichsel muß gang von ben Pferden getragen
 werden, belästigt diese beshalb bedeutend; gleichgültig, ob man eine Gabelbeichsel oder eine Stangendeichsel mit einem sogenannten Deichselborn hat.
- 3. Das Balancir-Spftem (besonders in Preußen) tönnte als ein Mittelweg der beiden obigen Spfteme betrachtet werden. Die Berbindung zwischen Border- und hinterwagen ist ziemlich starr, wenigstens so, daß die hinterräder spuren; dabei ist der Lenkungswinkel beinahe 90°; der Biegungswinkel der Deichsel sir die meisten Terrain-hindernisse ausreichend. Der Druck des hinterwagens auf den Prot-Sattel ist so bemessen, daß beim kriegsmäßig ausgerüsteten Fahrzeuge die Deichselspite ppt. mit 30 bis 35 Pfd. nach unten drückt; jedes Pferd hat mithin 15 bis 20 Pfd. zu tragen.

Bermandt hiermit find bas Zoller'sche Spstem ber bayerischen Artillerie und bas Wepfer'sche Spstem ber würtembergischen Artillerie.

V. Die Aufbewahrung der Geschütze und Fahrzeuge.

§. 175. Die Aufbewahrungsräume find bie Zeug- und Wagenhäufer; indeß find ichon einige Geschütze auch im Frieden auf den Punkten der Festungswälle ausgestellt, oder wenigstens ihre Röhre daselbst niedergelegt, wo sie im Kriege gebraucht werden sollen.

Sind einigermaßen hinlängliche Aufbewahrungsräume vorhanden, so stellt man die Fahrzeuge so auf, daß man fie am schnellsten und leichtesten heraussfahren kann; man trennt alsdann so wenig als möglich Theile von den Fahrzeugen. Sind aber die Aufbewahrungsräume beschränkt, so tritt als Nothbehelf die sogenannte raumersparende Aufbewahrung ein, bei welcher die meisten Theile vom Hauptkörper der Fahrzeuge getrennt werden. Das Nächstolgende bezieht sich nur auf die erste Art der Aufbewahrung.

Gefdut.-Röhre bleiben nur bei ben Feldgeschüten und bei benjenigen Festungs- und Belagerungsgeschüten in ben Laffeten, welche mit ersteren gleiches Gewicht haben. Die übrigen werben im Freien auf Unterlagen von Steinen, mit bem Bunbloch nach unten und so niebergelegt, baß sich bie Munbung, welche nie geschlossen werben barf, nach unten senkt. Mörserröhre stehen auf ber Munbungsstäche. Die eisernen Röhre erhalten äußerlich einen Anstrich von Delfarbe, innerlich von Bleiöl.

Bei den Laffeten und Fahrzeugen werden die kleineren Theile, welche leichter verloren gehen könnten, z. B. Richtkeile, Braden, Röhrscheiben 2c. in den Kasten der Fahrzeuge verwahrt; die Kasten sind sammtlich geschlossen, damit sie sich nicht werfen und verquellen. Die Räder und Laffetenschwänze 2c. stehen auf Bohlengeleisen. Die Laffeten resp. Fahrzeuge stehen in Reihen, so weit als möglich unter einander geschoben.

Drittes Rapitel.

Rriegsfeuerwerterei.

Ginleitung.

A. Erflärung und Gintheilung ber Rriegsfeuer.

- §. 176. Alle Gefchoffe und Labungen ber Feuerwaffen, alle Körper, welche man in ber Dienstprazis zur Entzündung jener Pulverladungen, zum Erleuchten der Festungsgräben, zum Signalisiren, zum Indrandsteden und zur Abwehr des Sturmes der Bresche bedarf, nennt man Kriegsfeuer. Der Zweig des artilleristischen Dienstes und der Artillerie-Wiffenschaft, welcher sich mit ihrer Anfertigung, Untersuchung und Ausbewahrung beschäftigt, heißt Kriegsseuerwerkerei. Die Kriegsseuer zerfallen nach ihren Zweden in:
- 1. Bundungen, b. f. folde Kriegsfeuer, welche einem andern Kriegsfeuer entweder die gundende Flamme mittheilen oder es zur Aufnahme berfelben empfänglicher machen.
- 2. Munition, Geschoft und Labung einer Feuerwaffe umfaffenb. Gie gerfällt in Munition für die Geschütze, Munition für die hand-Feuerwaffen, Munition für Raketenbatterien, Kriegsraketen genannt.
- 3. Besondere Feuerwerkskörper, die zum Erleuchten, Brandsteden und Signalisiren 2c. aus freier hand, also ohne Feuerwaffen, gebraucht werben.

B. Die Gate und beren Gintheilung.

§. 177. Sat ift ein Gemenge von folden Materialien, die in ber Kriegsfeuerwerkerei zur Anwendung tommen, in einem bestimmten Men-gungsverhältniß. Im Allgemeinen macht ein größerer Zusat von Mehl=pulver einen Sat schnellbrennend, von Kohle langsam brennend, von Schwefel leuchtend, von Antimon leuchtend; Kolophonium und Bech vermehren

bie hite ber Flamme; außerdem entwideln fie beim Berbrennen Rohlenwafferftoff in großen Mengen, ein Gas, welches die in Brand zu stedenden Körper umhüllt und sie zur Aufnahme der Flamme geneigter macht. Alle Mengungsverhältnisse beruhen auf den Grundsätzen der Chemie.

Man theilt bie Gate ein:

- 1. nach ihrem 3med in Leuchtfate, Branbfate, Ratetenfate 2c.,
- 2. nach ihrer Breunzeit in faule ober langfame, mittlere, rafche ober ichnelle Gane,
- 3. nach ihrer Bubereitung. Ginen Sat zubereiten beißt technisch, ibn anfeten; banach bat man
 - a. warm angefette Gate, bas find folde, bei benen ein Beftandtheil geschmolzen wird und bie andern Bestandtheile in Mehlform zugesett werben;
 - b. falt angefette Gate, folde, bei benen bie Beftandtheile ohne Schmelzungsprozeg gemengt werben. Gie zerfallen in

α. naß angesette β. troden angesette Baffer, Spiritus zc. gebraucht ober nicht.

Roch hat man Fundamentalfate und versteht darunter einige Sate, bie in der Ariegsseuerwerkerei sehr oft wiederkehren und deshalb gewissermaßen als Basis angesehen werden. hierzu gehört

- 1. ber fcmarze Sat ober Mehlpulver, b. i. zu Mehl geriebenes Kornpulver,
- 2. ber weiße Sat ober Salpeterichmefel, ein Gemenge von 75 Salpeter und 25 Schwefel (bem Gewichte nach),
- 3. ber graue Sat, bas find 100 Gewichtstheile Salpeterschwefel und 7 Gewichtstheile Mehlpulver ober 75 Salpeter, 25 Schwefel, 7 Mehlpulver.

C. Die Laboratorien.

§. 178. Der Ort, wo die Zubereitung ber Gate und die Anfertigung der Kriegsfeuer gewöhnlich vorgenommen wird, heifit Laboratorium. Im Frieden ift in jeder Festung und in einigen offenen Städten ein solches; es bestieht in der Regel aus einigen Gebäuden von Fachwert und mit Ziegeldach, um die wichtigsten Arbeiten getrennt vornehmen zu können. Im Kriege unterscheibet man Festungs und Feld-Laboratorien. Die ersteren bestehen entweder aus freistehenden Gebäuden auf denjenigen Puntten, welche am wenigsten einem Angriffe ausgesetzt find, oder aus Kasematten, welche zu Arbeitsräumen einzerichtet werden. Die Feld-Laboratorien sind entweder vor einer belagerten Kestung im Artillerie-Bart placirt, oder im Ridden der Feld-Armee, in

ben sogenannten Feld = Depots. — Bur Ansruftung ber Laboratorien gehören bie Laborir . Gerathe.


D. Die Borbereitunge : Arbeiten.

§. 179. hierunter sind diejenigen Arbeiten verstanden, welche dem eisgentlichen Sahanseihen und der Anfertigung von Ariegsfeuern vorangehen, nämlich das Läutern und Reinigen einzelner Materialien (3. B. Salpeterläutern, Bech- und Schwefelreinigen 2c.), das Aleinen derselben, die Bereitung von Leim, Papsen, Kleister, hausenblasenauflösungen 2c.

I. Die Bundungen.

- §. 180. Sie entwideln entweber burch Schlag, Reibung ze. Die Flamme selbst, ober nehmen fie von einem andern Rörper auf und leiten sie baburch weiter, baf fie glimmen ober brennen.
 - A. Die Bunbungen gur Entgundung ber Gefdutlabungen.
 - 1. Frictionsichlagtobren.
 - S. 181. a. Die ungefüllte Schlagröhre.

An ber Röhre ab (Fig. 65) bie 1,60" lang und 0,23" (alfo 0,02" kleiner als bas Bunbloch) ftark und von Meffingblech ift, sitt oben ein vierkantiger Kaften von bemfelben Metalle angelöthet, boch fehlt bie vorbere Banb (bei




ber Kante ch) und die obere. Die beiden Seitenwände find nach innen gebogen; die untere Fläche ift hinter ber Mündung ber Röhre burch Reifelungen rauh gemacht. Diefer Kaften heißt die Reiberhülle. Der britte Theil ber

ungefüllten Schlagröhre ift ber Reiber: ein Streifen Meffingblech von ber form, wie fie Fig. 66 zeigt, ift an bem Ende bei g burch hineingeschlagene löcher rauh gemacht, so baß, wenn ber Streifen zusammengebogen wird (Fig. 67), die rauhen Löcher nach unten tommen; ber Reiber bildet bei d eine Defe.

b. Das Bubereiten ber Frictionsschlagröhre.

Das Ochlagen ber Robre.

In bem bleiernen Fuße d Fig. 68 ift ein eiferner Dorn a eingefett, ber



unten mit einem zhlindrifchen Anfat b und einer noch größern Erweiterung o versehen ift. Ferner gehört hierzu an Geräthen: ein Hohlstempel (Fig. 69), eine fleine Mefsingschaufel und ein Schlägel.

Die vorher in Bezug auf Abmessungen und gute Ansertigung geprüste Schlagröhre wird auf den Dorn a gestedt, der stets in der Mitte der Schlagröhre badurch erhalten wird, daß der Ansat b genau in dieselbe gaßt. Die Schlagröhre wird dann mit Kornpulver vollgeschlagen, das mittelst der Schausel hinein gethan, mittelst Stempel und Schlägel aber so verdichtet wird, daß sich später in der Füllung durchaus teine Körner mehr erkennen lassen. Um den Dorn bildet sich eine Seele, die den Zwed hat, daß bei der Entzündung der Pulversäule der Feuerstrahl eine größere Kraft erhält, also sicherer die Geschützladung entzündet.

Bubereiten bes Reibeapparates.

Chlorfaures Rali wird unter einer Auflösung von Saufenblafe in Waffer gerrieben, fpater pulverifirtes Antimon zugethan und fo lange untergerieben,

bis das Ganze eine gleichartige Maffe bildet. Mit diefer bestreicht man zuerst die untere Fläche des Reibers und läßt die Maffe etwas antrodnen, dann die untere (rauhgemachte) Fläche der Reiberhülle und legt den Reiber mit der rauhen Fläche nach unten in den Kasten der Reiberhülle.

Unter ber Butneifmafchine (ein Geftell, in welchem eine Schraube von oben nach unten bewegt werben tann, so daß sie auf die unten befestigte Schlag-röhre prest) werben die Seitenwände ber Reiberhülle nach Innen auf ben Reiber gebogen (Fig. 70), ber baburch in ber Hulle festgehalten wird und nur durch Gewalt herausgerissen werben tann.



Der durch die Pressung hervorquellende Sat wird abgewischt, die Schlagröhre getrocknet, später am Kasten verkittet, durch ein Papierblättchen die unten offene Röhre geschlossen, die gange Schlagröhre ladirt und zu 22 Stild in Bunde verpackt. Beim Gebrauch wird in der aus der Reiberhülle hervorstehenden Dese des Reibers eine Schnur mittelst eines Hakens befestigt, die Schlagröhre in das Zündloch des abzuseuernden Geschützes gesteckt und dann durch einen kräftigen Zug der Reiber aus der Hilber des Reibers iber nuhe Fläche bes Reibers über die der Reiberhülle streicht, so

bringt biefe Reibung bas olorsaure Kali zur Explosion, burch welche bie Pulvermasse in ber Röhre entzündet wirb. Diese entwickelt bei ber Berbrennung einen sehr heftigen Fenerstrahl, ber bann bie Ladung im Geschütz entzündet.

Anwendung: Bei allen Felbgeschützen; ferner in und bor Festungen, wo es fich um einen schnellen und sicheren Schuft handelt und bei fehr ftarkem Regenwetter.



§. 182. 2. Luntenschlagröhren. Sie bestehen aus Beißblech; an der Röhre sitzt oben ein Räpfchen mit aufgebogenem Rande; auf der untern Fläche 4 Löcher zum Rauhmachen. Die Röhre wird wie bei der Frictionsschlagröhre voll Kornpulver geschlagen; das Räpfchen mit Anfeuerung voll gestrichen und vor dem Trocken mit Mehlpulver bestreut (eingepubert). — Nur noch in den Beständen.


§. 183. 3. Ctoppinen. (Da es in ben Bestanben noch Golg- und Rohr-Stoppinen giebt, so beißen bie jett gebräuchlichen Papier - Stoppinen.)

Gine Bapierstoppine ift eine Bapierhulfe mit einem

Stüd Zündichnur. Es giebt 3 Arten, nämlich für Zündlöcher von 25 h Beite, für Hand- und für Probir-Mörfer; die beiden letztern unterscheiden sich nur durch ihre Länge. — An fertigung der erften Art: leber einem eisernen Winder (Zylinder) wird ein Blatt Papier rollirt und mit Aleister bestrichen, so daß man eine hülse von 8" Länge und 0,23" Durchmesser erhält. Ein Zusat von Thon zum Kleister soll beim Gebrauch der Stoppinen das Rachschwelen im Bunbloche verhindern. Die hülse erhält an dem einen Ende einen breiedigen Ausschnitt; die Zündschnur überragt die hülse um 3 Zoll, welches Ende umgebogen und in jenen Ausschnitt gelegt wird. In dieser Lage wird die Jündschnur in der Hülse durch einen an letzterer sestgeklebten, dünnen Papierstreisen abed erhalten, ohne jedoch die Zündschnur selbst sest zu kleben.

Be 50 Bapierstoppinen werben in einen Bogen Papier gewidelt. — Unwendung: Nur in und vor Festungen, wenn es sich um ein schnelles und sicheres Abseuern nicht handelt.

Bei ben beiben anberen Arten wird bie Bunbichnur in Form einer Schleife burch bie Gulfe gezogen.



1. Bunber.

Bünder find hölzerne Röhren ober Sulfen von Pappe, die mit einem Bunberfat vollgeschlagen find. Man theilt fie ein in: Bunder alter Art, Bunber neuer Art und Shrapnelegunder.

§. 184. a. Bunber alter Art haben wir:

für Spiegel = und Bandmörfer-Granaten,

- = 7= und 10pfundige Bomben,
- = 25pfündige Bomben aus Mörfern,
- = 50pfündige Bomben aus Dörfern,
- . Sturmfade,
- . Ranonenschläge.

Das Bunberholz (Fig. 72), aus Beigbuchenholz gefertigt, ift äußerlich tonisch, bas bes Sturmsadszünders zplinderisch,
hat oben einen Ropfmiteinem Gewölbe und einer Reifelung. Dieser
Kopf ift beim Sturmsadzunder vom Durchmeffer der 12pfündigen
Bollfugel. — Die oben genannten 6 Zündersorten haben 5 verichiedene Zünderhölzer; der Kanonenschlagzunder benutt bas des





Spiegelgranatzünders. Der Sturmsade und Kanonenschlagzünder erhält ben langsamen, die übrigen den raschen Zündersatz. Jeder derfelben besteht aus 2 Theilen Salpeter, 1 Theil Schwefel und 2, resp. 3 Theilen Mehlpulver. Die Brennzeiten betragen auf je einen Zoll Zünderlänge 51/4, resp. 4 Sekunden.

Das Schlagen bes Zünders geschieht folgendermaßen: In das besessigte und senkrecht stehende Zünderholz wird mit einer Schausel der gut gemengte Sat hineingethan; jede Schausel durch Stempel und Schlägel festgeschlagen, wobei der eiserne, unten mit einem kupfernen Schuh versehene Stempel fortwährend umgedreht wird. Ist so die Satsfäule bis zum Gewölbe gestiegen, so wird ein (ober bei den größeren Zündern zwei) Stück Zündschurt (freuzweis bei Stück) hineingelegt und durch Fortsehen des Satzeinschlagens besessitigt. Die aus dem Zünder hervorragende Zündschurt wird dann in das Gewölbe gelegt, Mehlpulver darauf gestreut und der Zünder beplattet, indem man eine kleine Papierplatte auslegt und eine größere darüber klebt.

S. 185. b. Bunber neuer Art.

Sie unterscheiben fich von ben Bunbern alter Art in Folgenbem:

- 1. bie Bohrung ift gereifelt, um ben Sat im Zünder festzuhalten, ba es bei ben glatten Bohrungen vorkommen tann, baß bei ben Aufschlägen ber Gefchoffe ber Sat aus ben Zündern herausfällt und biefe bann ihren Zwed verfehlen.
- 2. bie Bohrung ift nicht mit einer, sonbern mit zwei verschiebenen Satsfäulen gefüllt, von welchen bie oberfte aus einem fehr rapibe brennenben Sate, nämlich aus Mehlpulver besteht.

Es giebt von ihnen zwei verschiebene Konstruktionen: eine für 7pfündige Feldgranaten, die andere für die Hohlgeschosse ber Bombenkanonen und schweren Haubigen.

73.

a. Die Bunber ber Felbgranaten. (Fig. 73 und 74).

Das Zünberholz ift äußerlich unten zylindrisch, oben tonisch; oben ift es mit einem Rundstäden (a) an Stelle bes Kopfes versehen; anch ist außerhalb durch einen eingeriffenen Ring (bb) bas Ende ber Bohrung bezeichnet.

Die Bohrung ift gereifelt, fo baß fie Aehnlichkeit mit einer Schraubenmutter hat.

Der Sat. Bu unterft wird in ben Bilnber eine Satsfäule von 68 Salpeterschwefel und 32 Mehlpulver geschlagen; hat biese eine Sobe von noch nicht ganz 2 Boll (1,60") erreicht, jo wird eine Uebergangsschicht gebilbet, indem ber Sats-





einmesser 3/4 mit Mehlpulver und 1/4 mit Bundersatz gefüllt, und auf der untern Satsäule entleert wird. Die Uebergangssschicht soll eine bessere Berbindung der beiden Sätze, mithin eine sicherere Fortpflanzung des Feuers bewirken.

Der Cat wird mittelst eines Satzeinmessers (eine Meffings röhre, in der sich ein Stempel auf- und niederbewegen läßt) eingebracht, um:

- 1. ftets gleichviel Cat einzubringen und folglich gleiche Cats- fcichten zu erhalten;
- 2. um ju vermeiben, bag beim Ginbringen bes Sages fich berfelbe in ben Reifelungen anhängt, mas beim Gebrauch ber Schaufel gefchen murbe;
- 3. um beim Einbringen bes Sates bie Entmischung beffelben zu verhüten, ba ber Sateinmeffer erft, nachbem er vollständig zu Boben gebracht ift, feines Sates entleert wird.

In die fertig geschlagene Mehlpulversäule wird oben eine konische Kammer eingebohrt und diese mit losem Mehlpulver angefüllt, worauf der Zünder mittelst einer kleinen, trocken aufgelegten und einer größeren, am Rande mit kleister bestrichenen Papierplatte beplattet wird.

Die Mehlpulverfäule foll 5 Sekunden, Die Zündersatzfäule 11 Sekunden mithin ber gange Zünder 16 Sekunden brennen.

β. Die Bunder für bie Sohlgeschoffe ber Bombenkanonen, ber 25. und 50pfündigen Baubigen. (Fig. 75).



Nur ben Dimensionen nach sind die Zünder beider Kaliber verschieden. Das Zünderholz ist äußerlich gleichmäßig
konisch und glatt, ohne Kopf, im Innern mit gereiselter Ausbohrung und Gewölbe. Die Satzäulen und die Uebergangsschicht, wie beim Feldgranatzünder. In die Mehlpulversäule
wird eine 0,40" tiefe Kammer gebohrt, darauf das Gewölbe
an seinem oberen Rande mittelst eines Pinsels mit dunner Anseuerung bestrichen und während diese noch seucht ist, in Mehlpulver getaucht. Nach dem Trocknen wird Kammer und Gewölbe voll Mehlpulver gedrückt, der Zünder beplattet und
später wird äußerlich die Uebergangsschicht durch einen Dintenstrich bezeichnet und die Brennzeit eines Zolles jeder Satzäule
ausgeschrieben.

c. Ohrapnels.Bunber.

§. 186. Sie bestehen aus einer Gulfe von Pappe, Die mit einem Sat vollgeschlagen ift, beffen Zusammenfetzung gebeim gehalten wirb.

Man hat Shrapnelszünder für Feld-Kanonen, Feld-Haubigen, Shrapnels bes kurzen 24pfünders und der 25pfündigen Bombenkanone, und zwar nach ihrer Länge verschiedene Nummern; sie geben deshalb verschiedene Brennzeiten und sind somit für verschiedene Schusweiten anzuwenden. Die Beplattung ist mit farbigem Papier geschehen, um dadurch die einzelnen Nummern kenntlich zu machen.

d. Das Tempiren ber Bunber.

§. 187. Einen Zünder tempiren heißt, seine Brennzeit nach der Flugzeit des Geschosses in der Luft normiren. Dies geschieht, indem man die Länge der Satzläule so verkürzt, daß der Zünder von dem Augenblicke an, wo er von der verbrennenden Pulverladung des Geschützes in Brand gesteckt wird, nur bis zu dem Zeitmomente brennt, in welchem die Ladung des Geschosses entzündet werden soll. Die Dauer tieser Brennzeit ist gleich der Flugzeit des Geschosses und diese kann man für jedes Geschütz und jede Entfernung aus den Schusz- und Burstaseln ersehen. Da man ferner von jedem Zünder weiß, wie viel Zoll von seiner Satzäule in einer Secunde verbrennen, so ergiebt eine einsache Multiplikation die nöthige Länge der Satzäule in jedem bestimmten Kalle.

Bei ben Zündern alter Art schneibet man dieselben ungefähr in ber ausgerechneten Entfernung vom Kopfe schräg ab. — Die Feld granat sünder werben insofern nie tempirt, als man stets an ein und demselben Bunkte, nämlich am Ende der Ausbohrung, ben Zünder horizontal abschneibet. — Die Zünder für Bombenkanon en und für 25- und 50pfündige Haubigen werden genau an dem ausgerechneten Punkte horizontal abgeschnitten.

Bon ben Shrapnelszündern werden die für Kanonen nicht tempirt, da man auf je 100 Schritt ihrer Anwendung einen besonderen Zünder hat. Die Haubits-Shrapnelszünder sind auf die Entsernungen von 600, 800, 1000 und 1200 Schritt, will man nun das Geschöf auf eine zwischen diesen liegende Entsernung gebrauchen, so tempirt man den Zünder, indem man aus ihm so viel Sat ausbohrt und entsernt, als die Flugzeit von 100 Schritt verlangt.

2. Sagröhrchen.

§. 188. Es find Gulfen aus boppelt gepapftem Papiere, die jum Theil mit Mehlpulver, jum Theil mit Zehrungsfat (100 Salpeterschwefel, 25 Mehlpulver) vollgeschlagen find.



Die Sillse wird, nachdem fie rollirt ift, unten gewürgt, b. h. über bem halbkugelförmig abgerundeten Ende bes Winders wird das ilberstehende Bapier kaliberlang zusammen geschnürt und mit einem Faden zugebunden. Während bes Schlagens bes Sapröhrchens befindet sich die Sulse in einem Stocke, b. i. ein hohler, ber Länge nach in der Mitte theilbarer Metallzhlinder, bessen halften burch Ringe zusammengehalten werden.

Sahröhrchen vienen zur Entzündung bes Sates ber Leuchtfugeln, Brandbomben und ber Feuerballen.

C. Die übrigen Bunbungen.

- §. 189. 1. Anfenerung ift ein Brei von Mehlpulver und Kornbranntwein. Sie wird benutt, um verschiedene Feuerwerksgegenstände für bie Aufnahme bes Feuers empfänglicher zu machen.
- §. 190. 2. Bunbpapier ift weißes Löfchpapier, bas auf beiben Seiten mit Anfeuerung bestrichen und bann getrodnet wirb.
- §. 191. 3. Bunbidnur. Gine Lite von mehreren Faben baumwollenen Garnes mit Unfeuerung überzogen giebt Bunbichnur.

Werben über eine Bunbichnur Papierhulfen gezogen und lettere an einander geheftet, so erhalt man Leit feuer. Ge wird benutt, um Feuerwerkstörper aus einiger Entfernung rafch zu entzunden.

§. 192. 4. Lunte ift ein Strid von Sanfwerg, ber in einer Auflöfung von Bleiguder in Fluftwaffer getrantt und bann getrodnet wirb.

Sie bient zum Entzünden der Luntenschlagröhren und der Stoppinen bei nicht ungunstigem Wetter, ferner in Rafematten zc., und zum Entzünden der Friktionsschlagröhren, wenn bei benfelben der Reiber herausgezogen ift, ohne zu zunden.

§. 193. 5. Das Zündlicht. Aus boppelt gepapftem Papier rollirte Bulfen von 15" Lange find mit Zündlichtersat vollgeschlagen, ber aus 100 Salpeterschwefel, 85 Mehlpulver und 7 Colophonium besteht. Zündlichte

follen selbst bei Regenwetter an Stelle ber Lunte eine sichere und rasche Entgundung ber Bundungsmittel herbeiführen. Das Bollichlagen ber Hulfen geschieht in einem Stode.

S. 194. 6. Kaltgeschmolzenzeug. Aus einer breiartigen Masse, bie aus (100 Theilen) Salpeterschwefel, (18 Theilen) Mehlpulver, (6 Theilen) Antimon und Kornbranntwein besteht, werden Keine Zylinder oder Augeln, letztere mittelft der Hand, gesormt, angeseuert und getrocknet.

Es bient als Leuchtfat in ben'Bombenröhren und gur Berfetung bei

Signalrafeten und Leuchtrafeten.

§. 195. 7. Warmgefch molzenzeng. Es besteht aus grauem Sat und (auf jedes Pfund etwa 10 Loth) Schwefel. Der Schwefel wird geschmolzen, zu demselben der graue Satz successive hinzugethan und mit sogenannten Brechhölzern so lange untereinandergerührt, bis das Ganze eine gleichartige Masse bilbet. Diese läßt man erkalten und schlägt sie mit kupfernen Meißeln in Stude.

Warmgeschmolzenzeug wird außer der Sprengladung mit in diejenigen Granaten und Bomben gefüllt, die außer ihrer Sprengwirkung noch eine Brandwirkung haben sollen; beshalb wird es stets in alle Felbgranaten gethan.

II. Die Gefchüt - Munition.

§. 196. Ein Schuf ober Burf ift ber Gesammtbegriff von Labung und Geschoft; im weitesten Sinne muffen außerbem noch bie nöthigen Bunbungsmittel hinzu gerechnet werben. Man unterscheibet:

Exerzier- und Berpadungs-Munition (ohne Bulver), Manöver-Munition (Bulverladungen ohne Geschosse, scharfe Munition.

A. Die Gefchoffe.

§. 197. Die Geschoffe werben entweder nur einzeln oder mehrere zugleich aus bem Rohre getrieben; in beiden Fällen können die Geschoffe masste, b. h. voll oder hohl sein. hiernach erhält man von den Geschoffen solgende drei Gruppen: Bollkugeln, hohlgeschoffe und Streugesichoffe.

1. Bollkugeln, Stud- ober Pagkugeln.

§. 198. Sie sind von Gugeisen und für fammtliche Kanonen, Bomben- fanonen und für bie 25- und 50pfündige Haubige vorhanden.


	3pfünder	6pfünder	12pfunber	24pfünber	25pfund. 50pfund. Bombentanonen.	
Durchmeffer (in Bollen, Tolerangen in h)	$2,75 \\ \pm 2$	$\frac{3.50}{\pm 2}$	4.42 +2,-3	5.56 +2,—3	8.48 +4,-3	10,68 +5,-3
Ge=) fleinftee wicht größtes	學的. 學的. 2 18 2 25	Pfb. Ltb. 5 15 5 22	Pfb. Ltb. 11 3 11 17	\$60. 9th. 21 24 22 25	Pfd. Stb. 78 10 80 20	3fd. 2th. 156 14 161 4

2. Die Boblgefcoffe.

§. 199. Bon Gugeisen. — Je nach ber Füllung ihres Innern untersicheibet man: Granaten ober Bomben; biese erhalten nur eine Quantität Kornpulver, b. i. bie Sprengladung; — Shrapnels; biese erhalten außer einer Sprengladung noch Bleifugeln; — Brandgranaten (Bomben); sie enthalten einen Brandsat; — Leuchtfugeln, sie enthalten einen Leuchtsat; Bleibomben, gewöhnliche Bomben, mit einer massiven Bleifüllung.

a. Die Granaten ober Bomben.

S. 200. Das Geichoß hat eine kugelförmige Göhlung; Eisenstärke bebeutet die Stärke der Geichoswände. Man hat in jedem Hohlgeschoß drei Bunkte zu unterscheiden: ben Mittelpunkt der außeren Augelobersläche, den Mittelpunkt der innern Augel und den Schwerpunkt des Geschoffes. Fallen die beiden Augelmittelpunkte zusammen, so muß bei einer vollständig gleiche mäßigen Massenvertheilung im Gisen auch der Schwerpunkt mit ihnen zusammen fallen; solche Geschoffe heißen concentrische Granaten. Rückt man die beiden Mittelpunkte um ein gewisses Maß auseinander, (dieses Maß heißt die Kernverschiedung), so kann auch der Schwerpunkt seine vorige Lage nicht inne behalten; seine Entsernung vom Mittelpunkt der änßeren Augelstäche (also



ac, wenn a diefer Rugelmittelpunkt, c ber Schwerpunkt ift) heißt Excentricität. Berlängert man biese über ben Rugelmittelpunkt hinaus bis zur Oberstäche ber Rugel, so erhält man ben leichten Bol (b).

In ber Eisenstärke ift eine bis zum Innern führende Durchbohrung, bas Munbloch; bie Are bestelben ift ein Theil eines Geschofe Durchnessers; bie

Eifenstärke, welche bem Munbloch biametral gegenüber liegt, bilbet ben Befchofboden.

Um die Gefchoffe hanbhaben gu tonnen, find außerlich und gu beiben Seiten bes Munbloches ein paar Defen angegoffen, bei ben alteren Granaten

fiber bie Oberfläche hervorstehend, bei ben neueren als Stege fiber bas Defenloch gelegt.

Rach bem Raliber haben wir folgende Granaten (Bomben):

	Spiegel.	handmor=	7pfun= tige	10pfun- bige	25pfün. bige	50pfun. bige		
	Granaten (Bomben)							
Durchmeffer in Bollen	2.90 ± 2	4 36 +32	5 50 +32	$\begin{vmatrix} 6.36 \\ +42 \end{vmatrix}$	8.48 +43	10.68 +5,-3		
Gemicht fleinftes	Bfb. Ltb. 1 27 2 4	\$fb. &fb. 5 27 6 8	13 11 13 29	23 26 24 24	970. 916. 55 13 57 23	109 13 114 3		

Die Gifen ftarte beträgt 1/8 bis 1/6 bes Geschofiburchmeffere; bas Munbloch ift tonifc.

Das Laben ber Granaten (Bomben).

Die aus ben Beftanben überwiesenen Geschoffe werben vor bem Laben gereinigt, revidirt und geleert. Das Reinigen ber Oberstäche geschieht burch Abmischen mit Berg; bes Munbloches mit bem Munblochbohrer (Fig.

77.

77) und bes Innern mit dem Kraheisen (einem langgezogenen S ähnlich.) — Die Revision sieht nur darauf, welche Beränderungen während der Ausbewahrung mit den Geschoffen vorgegangen sind, prüft also namentlich die Beschaffenheit der Oberstäche, der Desen und des Mundloches. — Durch das Leeren der Geschosse überzeugt man sich von der Größe der Geschosburchmesser und ob das Geschos nach allen Seiten hin

bie Rugelgestalt hat. — Demnächst werben bie Felbgranaten ausgepicht, um etwaige Sandtheilchen im Innern bes Geschosses zu überziehen und die Pulverladung im Geschosses zu conserviren, da ein Theil dieser Granaten schon im Frieden vorräthig gehalten wird. Beim Auspichen werden die Granaten erwärmt, mit flufsigem Pech gefüllt, auf einer Schrotleiter rollirt, damit sich bas Pech überall vertheilt und später im Mundloche gereinigt.

Das eigentliche Laben beginnt bann bei allen Granaten und Bomben mit bem Einpaffen ber Bunber in bie Munblöcher; hierbei durfen Bunber alter Art berafpelt werden, Bunber neuer Art nur bann, wenn sie in ältere Geschosse mit nicht nachgebohrten Munblöchern gebracht werden; die Bunder werden bann tempirt und die Hohlgeschosse mit den Sprengladungen versehen. — Die tempirten Bunber werden hierauf in die Geschosse getrieben; alle Bunder neuer Art in solche Geschosse, welche das neuere Mundloch haben, mittelst einer Bundereinpresmaschine, die Bunder alter Art mittelst Schlägel. — Die Feldgranaten

sowie alle Hohlgeschosse, welche in gelabenem Bustanbe längeren Transporten unterworfen sind, erhalten eine Blatte Bachsleinwand über ben Bunder gestlebt und an bessen Kopfe angebunden. —

Außerbem werben bie Felbgranaten so wie die Hohlgeschoffe ber 25- und 50pfündigen Bombenkanonen und Haubigen eingespiegelt, b. h. mit genauer Berückstigung ihrer Bezeichnung in Brettspiegel gesetzt und in denselben mittelft der Blechkreuze befestigt. Bur größeren Festigkeit wird ein Bund von Sachand unterhalb bes Geschosses um die Blechkreuzarme gelegt und beleimt.

Die Größe ber Ladungen ergiebt folgende Tabelle:

Benennung	Sprenglabung	Warmgeschmolzenzeug		
Spiegelgranate	4 Loth	<u> </u>		
Sandmörfergranate	15 Leth	_		
Tpfündige Feldgranate und Mörfer-Bombe	21 Loth	3 Loth		
7pfündige Granate aus dem furzen 24pfünder und die 10pfündige Bombe	27 Loth	4—5 Loth		
25pfundige Bombe	2,4 Pfund	7—10 Loth		
50pfundige Bombe	3—5 Pfund	10—18 Loth		

Die 25- und 50pfündigen Sohlgeichoffe ber Bombentanonen und Saubiten werben gang mit Bulver gefüllt; fie fassen 3,2 resp. 6 Pfund und auferdem ebensoviel Geschmolzen-Zeug, wie die gleichnamigen Bomben.

Das Entlaben ber Granaten und Bomben.

Diefe Arbeit barf wegen ber Gefahr nur an entlegenen Orten und mit ber größten Borficht vorgenommen werben.

Ist der Zünder unverletzt, so wird er mittelst der Zündereinpresmaschine herausgezogen, oder mittelst Schlägel und Antreiber zc. herausgebracht. Ist der Zünder abgebrochen, so wird der Zündersatz nach vorhergegangenem Anfenchten ausgebohrt, das Zünderholz mittelst eines Meißels von Hartguß zerspalten und stüdweis herausgeholt. — Die Sprengladung und das Warmzeschmolzenzeug werden ausgeschüttet; in die Granate aber so oft warmes Wasser gegossen, die dasselbe durch seine Reinheit andeutet, daß sämmtliches Pulver aus der Granate entsernt ist.

b. Ohrapnels.

§. 102. Man hat im Felbe 2 Arten von Shrapnels, nämlich Ranonen-


und Haubits-Shrapnels. Beibe Arten find in Spiegel gepicht und mit einem Blechtreuz verfeben. Die Kanonen-Shrapnels enthalten Kavalleries, die Haubits-Shrapnels aber Infanteriefugeln.

In und vor Festung en hat man noch 7. und 25pfündige Shrapnelsgranaten, erstere schießt ber kurze 24pfünder, lettere die 25pfündige Bombentanone. Es sind beides die 7pfündige ober 25pfündige Granate, mit Flintentugeln resp. mit 8löthigen Bleikugeln und einer Sprengladung gefüllt.

c. Brandgranaten ober Brandbomben.

§. 202. Brandgranaten bestehen aus bem Geschoß, bem Brandsat und ber Zündung und sind für alle Haubiten und für den 7z, 10z, 25z und 50pfündigen Mörser in und vor Festungen bestimmt: wir haben mithin 7z, 10z, 25pfündige Brandgranaten resp. somben und 50pfündige Brandsbomben.

Das Beichoß (Fig. 78 und 79)



ist eine Hohlkugel von geringerer Eisenstärke, als in der gleichnamigen Granate, ungefähr gleich 1/10 Geschößdurchmesser. Es hat außer dem Mundloche m noch drei, (die 7= und 10pfündige) oder 4 (die 25- und 50pfündige) Seitenbrandlöcher (b) und 2 hervortretende Desen (a). Mund= und Seitenbrandlöcher sind zhlindrisch. Die Geschößdurchmesser sind denen der Granaten gleich, ihr Gewicht ist etwas geringer.

6 6

79.

Der Sat besteht aus (9,375 Loth per Pfund) Kolophonium und grauem Sat, und wird warm angesetzt, also Kolophonium geschmolzen.

In brei Seitenbranblöcher werben Brandloch futter (bas find turze hölzerne Röhren) eingetrieben; burch die offen gebliebenen Brandlöcher wird der mit Kellen aus dem Grapen (Kessel) genommene, mithin noch heiße und flüssige Satz durch hölzerne Spatel in das Geschoß gebracht und durch Stopfhölzer darin gut vertheilt. Buletzt schließt man die übrigen Brandlöcher und stedt in die Brandloch-


futter, Satröhrchen; es vertreten also die Brandlochsutter mit Satröhrchen die Bunder. Bei weiten Transporten klebt man noch über alle Brandlöcher eine in Bech getauchte Leinwandplatte.

Das Entlaben ber Brandgranaten.

Man fann fie entweder ausbrennen ober ben Cat burch heißes Baffer erweichen, ausfraten und ben Reft bann ausbrennen.

d. Leuchtfugeln.

§. 203. Eine Leuchtfugel besteht aus bem eisernen Leuchtfugelfreuz (Fig. 80) bem Mantel, bem Sat und ber Zündung. Alle Haubigen, ferner ber 7., 10., 25. und 50pfündige Mörfer haben in und vor Festungen Leuchtfugeln.



Das Leuchtkugelfreuz ist ein schmiedeeisernes Gerippe, bestehend aus einer segmentsörmigen Bodenplatte A, von welcher aus 4 Schienen B, C 2c. nach oben laufen, bei E zusammengeschmiedet sind und hier ein Mundloch bilden. Oberhalb der Bodenplatte laufen die Keinen über einen breiten Ring, die Kreuzschienen über einen breiten Ring, die Kreuzschiene D, auf welcher sie aufgenietet sind. 2 Desen auf zwei gegens überstehenden Schienen sind außerdem am Leuchtkugelfreuz.

Der Mantel von Zwillich wird über bas Leuchtfugelfreuz gezogen und oben zugeschnürt; für bie Dejen sind Ginschnitte.

Der Sat befteht aus 26 Salpeter, 20-22 Schwefel und 2 Mehlpulver.

Er wird ebenfalls, wie der Brandfatz auf warmem Wege hergestellt. Es wird nämlich der Schwefel zuerst geschmolzen, webei er einen bestimmten hitegrand erreichen muß und ihm dann ber fein gepulverte, mit bem Mehlpulver gut gemengte Salpeter unter beständigem Umrühren (Brechen) successive beigemengt.

Diefer Sat wird fluffig in bas mit bem Mantel überzogene Leuchtlugelfreus geftopft, wobei anfangs ber Mantel gurudgefchlagen ift.

Die Zündung besteht in 3 Satröhrchen, von benen eines in bas Mundloch, zwei aber neben bem zusammengeschmiebeten Theil E in ben noch weichen Satz gestedt werben. Nach bem Erfalten beplattet man die Satröhrchen durch eine aufgenähte Leinwandplatte und taucht bann die Leuchtfugel in schwarzes zerlassense Bech.

Die Brennzeit beträgt 4-6 Minuten.

3. Streugeschoffe.

a. Die Rartafden.

§. 204. Eine Anzahl Meiner eiferner Bollugeln, Kartatichlugeln, befinden fich in einer Ginichließung, fo daß fie gemeinsam in das Rohr eingesett werden können.

Die Kartätschlugeln find ihrem Gewichte nach 2., 4., 6., 8., 12., 16., 24. und 32löthige, ihrer Maffe nach aber entweder von Schmiedeeisen ober Gußeisen. Die Kartätschen für den Feldfrieg haben nur 6. ober 12. löthige schmiedeeiserne Kugeln; im Festungefriege werden nur gußeiserne Kartätschlugeln angewandt.

Die Einschließung tann entweder eine Blechbüchfe, ober ein Beutel von Bwillich oder ein Korb von Weidenruthen sein; darauf bafirt fich die Eintheilung in Büchfen-, Beutel- und Korb-Kartätschen.


Ihre Unwendung: Saubigen und Feldgeschütze haben nur Buchfen-Rartatichen; außerdem finden fie fich in Festungen bei den Ausfallbatterien und bei den gegen den gewaltsamen Angriff aufgestellten Flankengeichiten.

Beutelkartätichen haben nur bie Ranonen in und vor Festungen mit ben unter Buchsenkartätichen erwähnten Ausnahmen.

Rorbkartatichen hat nur ber 50pfündige Mörfer und ber Steinmörfer.

§. 205. a. Die Budfenfartatichen beftehen aus ber leeren Rartatichbuchfe, ben Rartatichtugeln, ber Rartatichfeibe und bem Rartatichfpiegel.

Die Kartätschbüchse ist ein Zylindermantel von Schwarzblech, ber an



einem Enbe burch einen hölzernen Boben gefchloffen wirb. Diefer Boben wird baburch
in ber Buchse gehalten, bag man bas betreffenbe Enbe bes Mantels eingeschnitten und
bie baburch gebilbeten Febern umgebogen
hat. Der holzboben hat auf ber inneren

Seite einen Blechbelag.


Die Kartätschlugeln werben in die Kartätschbilden für Feldgeschütze lagen weis eingezählt, bei ben übrigen Geschützen nicht. Die Büchsenkartätschen sind entweber 1½ tugelschwer (bas will z. B. beim Spfünder sagen, feine Büchsenkartätsche wiegt incl. Büchse, Kugeln und Scheibe 9 Bfb.) oder nur fugelschwer (excl. Büchse und Scheibe). Letteres ist beim schweren 12pfunder und beim 24pfunder in und vor Festungen ber Fall. Die Büchsenkariätschen ber Haubigen sind stets granatschwer.

Die Rartatichicheibe ift eine Scheibe von 1/4" Dide von Schmiebeeifen, bie auf bie Rugeln in bie Buchfe gelegt wirb. In ben noch leeren Theil ber Budfe wird auf die Scheibe ber Rartatich-Spiegel (§. 213.) gefett und angenagelt.

B. Die Beutelfartatichen (Fig. 82) bestehen aus einem Spiegel

(a) mit Spille (b), einem Zwillichmantel und ben Rugeln. Der Mantel wird 'an ben Spiegel angenagelt und baburch an bem einen Enbe gefchloffen. Das anbere Enbe wirb über ben bineingelegten Rugeln gufammenund an bie Spille angebunben. Diefe giebt bem Bangen Salt und bient jur Sanbhabung.

Beutelfartatich en find ftete fugel= fdmer.



S. 206. v. Die Rorbfartatichen. Gin Rorb von Beibenruthen geflochten mit 2 Sanbhaben und Boben enthält ohne weiteren Berichluß bie Rartatichtugeln. Es wiegen bie letteren beim 50pfündigen Mörfer in Summa 75 Bfund, beim Steinmörfer 94 Pfund; es fonnen 16lothige bis 11/2pfunbige Rugeln fein. Der gefüllte Rorb wird im Gefdut auf einen Bebefpiegel (§. 213.) geftellt.



83.

b. Der Spiegelgranatwurf.

§. 207. Der 50pfündige Mörfer mirft 25, ber Stein-Mörfer 30 Stud Spiegelgranaten, von benen jebe mit Sprenglabung und mit einem Bunber verfeben ift. Gie merben auf einen Bebefpiegel gelegt.

o. Der Steinwurf.

§. 208. 56 Bfb. Steine für ben 50pfündigen Mörfer, 94 Bib. Steine für ben Stein-Mörfer

befinden fich in einem Beibentorbe, bem Rartatichforbe gleich. Beber Stein ift gur Schonung ber Seele möglichft rund, 2-3 Bib. fcmer. Der gefüllte Rorb wird im Befcut auf einen Bebefpiegel (§. 213.) geftellt.

B. Die Ladung.

§. 209. Die Pulverladung ber Geschütze wird entweder lofe, oder in einer Umhüllung in das Geschütz gebracht; in letterem Falle heißt sie Rartusch e, die Umhüllung beißt der Kartusch beutel.

Die lofe Labung wird nur bei Morfern angewandt.

Die Kartuschbeutel bestehen entweder aus Etamin (§. 13.), ober Baumwollenzeug (§. 13.); im Nothfall aus jedem Gewebe und Papier; in den Beständen besinden sich noch Papierkartuschbeutel.

Die Etamin-Kartuschen können bei jedem Geschütze, excl. bei Mörsern zur Anwendung kommen. Felde und Ausfallgeschütze haben keine anderen Kartuschen als von Etamin. Festungs- und Belagerungsgeschütze erhalten dann Etaminkartuschen, wenn die Ladungen klein sind, weil diese möglicherweise nicht alle nachschwelenden Rückstände der übrigen Zeuge aus dem Rohre herauswersen, und wenn es sich um ein schnelles Feuern handelt. Aus diesen Gründen kommt Etamin ausschließlich bei allen Manöverkartuschen, bei den kleineren Kartuschen der Haubigen, bei den Kartätsch-Schüffen der Flankengeschütze, bei Glühkugel- und bei den Granat- und Schrapnelsgranat-Schüffen des kurzen 24pfünders zur Anwendung. — Für die übrigen Fälle verbleibt Baumwollenzeug; also z. B. zu allen größeren Ladungen der Bombenkanonen, der Festungs- und Belagerungskanonen; ferner in den Fällen, wenn Mörser Kartuschen anwenden zc.

Die Form ber Kartuschen ist im Allgemeinen zylindrisch; je nachdem der Boden als ebene Grundsläche des Zylinders eingesetzt oder als lugelsegmentsörmige Abrundung gebildet wird, je nachdem unterscheidet man Kartuschen mit slachem Boden und verlängerte Kartuschen. Letztere sind aus der Absicht hervorgegangen, die Pulverladung durch die Kartuschsorm zu einer langsameren Berbrennung zu veranlassen und dadurch die Offensivität des Pulvers zu vermindern. Unbedingt ist durch Bersuche seitzgesetzt, was die Theorie in §. 50, 2. behauptet, daß verlängerte Kartuschen eine geringere Ansfangsgeschwindigkeit geben; die Röhre werden aber niehr geschont.


1. Die Anfertigung ber Rartufchbeutel aus Gemeben.

§. 210. a. Borzeichnen und Zuschneiben. Das Borzeichnen geschieht nach Schablonen von Blech, von benen man für die verlängerten Kartuschen nur eine Schablone, für die Kartuschen mit flachem Boben aber Mantel- und Boben-Schablonen hat. Der Mantel wird stets auf bem boppelt zusammengelegten Zeuge so gelegt, daß er nur an einer Längenseite zugenäht zu werben braucht.

- b. Rähen. Es wird bei wollenen Geweben mit Kettengarn, bei baumwollenen Geweben mit Baumwollgarn genau auf ben bei ber Borzeichnung gemachten Linien mit hinterstichen so eng genäht, daß kein Pulver hindurch kann. Man beginnt an bem Ende, wo ber (erste) Boden nicht eingenäht wird.
- c. Einnähen bes Bobens bei gewöhnlichen Kartuschen. Bei verlängerten Kartuschen sind diejenigen 4 Stüde, aus welchen der gewölbte Boben zusammengenäht wird, gleich unmittelbar am Mantel befindlich. hierbei richtet sich bas hauptaugenmerk barauf, baß es ohne Falten geschieht.
- d. Revibiren und Beputen. Die Faben und zuweit überstehenbe Beugkanten werden abgeschnitten. Die Kartuschbeutel werden so in Badeten ju 50 und 100 Stud, gegen Mottenfraß gesichert, aufbewahrt.

2. Das Fullen ber Rartufchbeutel.

§. 211. Es soll im Freien, ober bei Regenwetter unter einer leichten Bebachung geschehen. Die Beutel werben umgekehrt; bas Pulver bei kleinen Labungen abgewogen, bei größeren in 2 Malen eingemessen und die Kartusche burch Leute so fest geschüttelt, als es irgend thunlich ist. Dann wird entweder ber zweite Boden aufgenäht (Fig. 84) ober ber Kartuschbeutel über dem Pulver zusammen gebunden (Kropffartusche, Fig. 85), oder die Kartusche an einen Spiegel ohne Geschoft gebunden (Spiegelkartusche, Fig. 86), oder an einen Spiegel mit Geschoft gebunden (Fig. 87), oder endlich über Spiegel und Geschoft hinweggezogen und dann zugebunden; am Spiegel besinden sich dann ebenfalls Bunde (Fig. 88). Berlängerte Kartuschen (Fig. 89) sind stets Kropffartuschen; ihr Boden ist sast halbkugelförmig gewölbt.



3. Die Anfertigung von Papierkartufchen.

§. 212. Der Rartuschbeutel ift ein über einem hölzernen Zylinder gebilbeter Mantel von Patronenpapier, ber bei ben 24pfündigen Kartuschen zweimal, fonft aber nur einmal um ben Zylinder reicht. Die 24pfündigen



haben gebilbet.


Kartuschbeutel erhalten einen runden Boden von Etamin eingenäht; die übrigen einen eben solchen von Papier angeklebt.

Beim Füllen berselben kann man bas Pulver nur burch öfteres Aufstoßen ber Kartusche auf ben Tisch zusammenschütteln; über bem Pulver wird bas überragende Ende bes Kartuschebeutels zusammengefaltet und babei 2 Ohren als hand-


C. Porschläge und Spiegel.

§. 213. In ben meiften Fallen liegt bas Geichof im Rohre nicht unmittelbar vor ber Labung, fondern ift von berfelben getrennt.

Ift dieser trennende Körper ein Bolfter von Werg (auch wohl Stroh), so heißt er Borschlag, ift es hingegen eine Scheibe von Holz, so heißt er Spiegel. Borschläge erhalten nur Festungs= und Belagerungs=Kanonen. Alle Leuchtlugel- und Brandgranatwürfe, sowie die Bombenwürfe der Mörser erhalten weder Borschlag noch Spiegel, die Granatwürfe der 10- und 25pfündigen Haubiten erhalten nur ausnahmsweise Spiegel; alle übrigen Schüffe und Würfe der verschiedenen Geschüffe erhalten ftete Spiegel oder Vorschläge.




1. Der Rugelfpiegel ift eine Scheibe, bie an ber Peripherie 2 Reifelungen, oben aber eine halblugelförmige Aushöhlung für bas Gefchoß hat (Fig. 91).



2. Der Kartatichfpiegel ift ein Bhlinder, ber an ber Beripherie 2 Reifelungen, oben einen in bie Kartatichbuchfe paffenben Zapfen hat (Fig. 92);

für Haubitzen sind fie, je nach ber Form ber Kammer, an einem Ende entweder kegels ober halbkugelförmig. (Fig. 94 und 93, a find kleine Bertiefungen zum Anfassen.)



3. Der Hebefpiegel (Fig. 95) ift eine Scheibe, nach ber Form bes Keffels abgerundet und für die Burfe mit Streugeschossen des 50pfündigen und Stein = Mörsers bestimmt. Der Hebespiegel für die Spiegelgranaten hat in der Mitte ein Loch (b), damit bei der Entzündung der Geschilbladung das Feuer durchschlagen und die Zünder der Geschosse in Brand steden kann.

4. Die Brettfpiegel für Feldgranaten, für bie Bomben ber Bombentanonen und ausnahmsweise für Die Granaten ber 10pfündigen Saubiten.

Sie befteben aus 2 auf einander geleimten Brettern und bilben am Umfange ein Achted, bei welchen gerade Linien und Rreisbogen abwechseln. Beichog haben fie eine tugelfegmentformige Aushöhlung und werben mit bem= felben burch 4armige Blechfreuze befestigt. — Sie geftatten eine fcnellere Bebienung, bezweden aber hauptfächlich eine fefte und fichere Lage bes Beichoffes im Befduprobre, felbft bann, wenn bas Gefdog mit bem Schwerpuntte nach oben eingefett ift.

5. Der Shrapnel fpiegel hat eine Aushöhlung gur Aufnahme ber Befchoffe, 4 Ausschnitte an ber Beripherie gur Aufnahme ber Arme ber Blechfreuge und ift im übrigen Theile ben Rartatichipiegeln ber Beichute abnlid.

Die Munition der Seldgeschüte. D.

- S. 214. Die Munition ber Felbgefcute muß fowohl leicht transportabel, ale auch bauerhaft beim Transport und gegen bie Witterungseinfluffe fein, ein ichnelles Feuer erlauben und mehr als jebe andere Munition Die Bahricheinlichkeit bes Treffens begünftigen, ba im Felbe mehr ungunftige Umftanbe für bie Bahricheinlichfeit bes Treffens auftreten, als in Feftungen. Dieraus erflart fich, bag fie nur Frictionsichlagröhren, Ctaminfartufchen, biefelben möglichft viel mit Spiegel und Befchof verbunten, Buchfenfartatichen, ichmiebeeiferne Rartatichkugeln, Granaten mit neuen Zunbern und bie vollfommenften Chrapnelsgeschoffe haben.
- 1. Die Munition ber Felbtanonen. Felb fanonen haben ben Rugel-Rartatich= und Shrapnelsichuß und ftets Ladung mit Beichog verbunden.
- S. 215. a. Der Rugelicuf (Fig. 88 und 96) befteht aus ber Rartufche, bem Spiegel und bem Beichoft. Die Rartufche bat ben Rartuschbeutel von Etamin; beffen Anferti= gung fiebe S. 210. Die Labung beträgt beim opfünder 1,9 Bfb., beim 12pfunder 3,3 Bfb. Auf bie Ladung c wird ber Spiegel b recht gerabe und fo aufgefett, baf fich amifchen Rartufchbeutel und Spiegel fein Bulver einbrangt. Die Rugel (vorber nach S. 200. revibirt, geleert, gereinigt) wird in ben Spiegel gebrudt und bann ber Beutel oberhalb ber Rugel (in a) jusammengebunden; bann wird ber Bund e, julett d gemacht, burd welche Reihenfolge ber Rartufchbeutel mehr angespannt wirb.

Bulett erfolgt bie Revifion bes gangen Schuffes, mobei es am ficherften ift, wenn er mit bem Befchutrohre geleert wird, aus welchem er geschoffen werben foll.



96.

§. 216. b. Der Rartätichiquis. Derfelbe besteht aus ber gefüllten Kartätschbüchse, bem Spiegel und ber Kartusche. — Die Kartätschbüchse ist im §. 205. beschrieben; sie enthält beim spfünder 41—6 löthige, beim 12-pfünder 41—12löthige geschmiedete Kartätschlugeln.

97.



- a. Solzboden mit Blechbelag.
- b. eiferne Rartatichicheibe. c. hölgerner Rartatichipiegel.

Die Ladung beträgt beim Spfunder 1,9 Pfd. beim 12vfunder 3.3 Pfd.

d. Rartufche.

§. 217. c. Der Shrapnelsichuf besteht ans Rartusche, Spiegel und Beicof.

Die Kartusche enthält weniger Ladung (nämlich beim 6pfünder 1,2 Pfd., beim 12pfünder 1,9 Pfd.) als die für den Augelschuß, weil bei stärkerer Ladung bas Geschoß im Rohre zertrümmert werden würde. Der Kartuschbeutel ragt über das Geschoß nicht mit weg, sondern ist nur am Spiegel angebunden. Das Geschoß ist das gefüllte Kanonen-Sprapnel ohne Zünder, (ber erst auf dem Schlachtselbe eingeseth wird) im Spiegel mittelst Blechstreifen befestigt.

2. Die Munition ber Felbhaubigen.

Die Ladung ift ftete vom Befchog getrennt.

S. 218. a. Die Rartufden. Um die Größe der Ladung ben Burfarten und bem Zwede anzupaffen, hat man 3 verschiebene Rartuschen: Die

98.



große Felbladung zu 1,4 Bfb.; fie ist überhaupt bie größeste bei ber haubite zur Anwendung tommende Ladung; sie füllt die Kammer gerade aus. Ihrer Form nach (Fig. 98) ist es eine Kropffartusche. Die kleine Felbladung zu 0,3 Pfd. (Fig. 99) und die Hülfskartusche zu 0,1 Pfd. (Fig. 100)

find ihrer Form nach Dedelfartusch en; ber zweite Boben, ober ber Dedel wird, nachbem fie gefüllt find, aufgenaht. Durch Zusammensetzung dieser beiben Kartuschen ist man im Stande, eine Geschützladung zwischen 0,2 Bfd. und 1,4 Bfd. anzuwenden.

b. Die Gefchoffe sind: Granaten, Kartatschen und Shrapnels. — Die Felbgranaten sind excentrisch mit dem im §.185., α beschriebenen Zünder; ihr Laden f. §. 200. — Die Kartätschüchse enthält 56 — 6löthige geschmiedete Kartätschlugeln; der Spiegel dazu f. Fig. 93. — Das Shrapnels

enthalt nur die Bleifugeln; Sprengladung und Bunder werden erft unmittelbar vor bem Gebrauche eingethan.

E. Die Munition der Seftungs- und Belagerungs-Gefchute.

§. 219. 1. Die Munition ber Festungs, und Belagerungs. Kanonen besteht für alle Kaliber im Augel, und Kartätschaft; ber furze 24pfünder hat außerbem ben Granat, und Shrapnelsgranat-Schuß. Die Labungen sind für biese Schüsse nicht so konstant, wie im Feldfriege; nur biejenigen Labungen sind festgestellt, welche nie überschritten werden durfen. Diese Ladungen betragen:

	Rali	6		Brongene	Giferne
	st u t t	Röhre.			
	6pfundige	Ranone		1,9 Pfd.	1,4 Bfd.
Leichte	12pfundige			3,3 =	
Schwere	12pfundige	#		3,7 =	2,8 =
Rurge	24pfundige		Rugelichuß	_	3,7 =
			Granatiduß	- !	2.8 =
Lange		s		7,5 =	4,7 =

Die Angel- und Kartätsch-Schüffe find bann, wenn es sich um ein schneles Feuer handelt, in berselben Art mit der Etamin-Kartusche verbunden, wie die gleichnamigen Schüffe der Feldgeschütze. Bei einem langsamen Feuer tommen entweder Spiegelkartuschen oder Kropfkartuschen mit Borschlägen zur Answendung. (s. §. 211.) Die 24pfündige Kartätschüchse wird wegen ihrer Schwere nie mit der Kartusche verbunden.

Beim Shrapnelsgranatschuß des kurzen 24pfünders (mit 2,4 Pfd. Labung) ist die Kartusche stets mit dem im Spiegel befestigten Geschosse verbunden; ebenso beim Granatschuß, wenn dieser, wie z. B. beim Demontiren, mit konstanter Ladung von 2,4 Pfd. seuert.

An Beutel - Rartatichen ift bie Rartuiche nie angebunden.

§. 220. 2. Die Munition ber Bombentanonen.

Die Ladung ist stets vom Geschosse getrennt; sie befindet sich in baumwollenen Kartuschen und variert bei der 25pfündigen Bombenkanone zwischen 2 und 7,5 Pfd.; bei der 50pfündigen zwischen 4 und 14 Pfd., die als Shrapnels fertig gemachten 25pfündigen Bomben erhalten 4,7 Pfd. — Die Geschosse sind die Bomben (nach §. 200. gesaden und in Brettspiegeln befestigt) und Bollkugeln; die 25pfündige außerdem Bleibomben und als Shrapnels sertig gemachte Bomben (§. 201.).

S. 221. 3. Die Munition ber Saubigen. *

Die Ladung ift stets vom Geschoß getrennt; die Hilfstartuschen und die kleineren Ladungen besinden sich in Eamin, die größeren in Baumwollenzeug, in Ermangelung desselben in Papier. Die Hilfstartuschen betragen 0,1 Pfd.; die kleinen Feldladungen der 7pfündigen Haubige 0,3 Pfd.; die größten Gebrauchseladungen betragen bei der 7pfündigen Haubige 1,4 Pfd., dei der 10pfündigen 1,9 Pfd., bei der 25pfündigen (eisernen) 4,7 Pfd., der 50pfündigen 7 Pfd. — Die Geschosse sind Warnateu, Kartätschen, Leuchtkugeln, Brandgranaten; die 25= und 50pfündige Haubige außerdem Bleibomben und Bollkugeln. — Die Kartätschen sind für die 50pfündige Haubige nicht im Gebrauch; für die übrigen Kaliber sind es die granatschweren Büchsenkartätschen; in der Regel enthält die 7pfündige Sartätschugeln. Leuchtkugeln und Brandgranaten sind der Regel nach nur für 7= und 10pfündige Haubigen vorhanden.

§. 222. 4. Die Munition ber Morfer.

Die Ladung wird lose in das Rohr gebracht, weil sie zu jedem Burfe erst abgewogen werden nuß. Nur ausnahmsweise, wenn die Mörser mit konftanter Ladung längere Zeit seuern und bei Nacht, erhalten sie Kartuschen von baumwollenem Zeuge.

Die Gefchoffe find für Schaft- und Sandmörfer Granaten; für ben Steinmörfer Streugeschoffe, für die übrigen Mörfer Bomben, Brandbomben und Leuchtfugeln; ber 50pfündige Mörfer außerdem Streugeschoffe.

Die Streugeschoffe ber 50pfündigen und Stein-Mörfer werden fämmtlich auf einen Bebespiegel (Fig. 95) gestellt. Der 50pfündige Mörfer wirft 25 Stüd Spiegelgranaten oder 56 Pfd. Steine oder 75 Pfd. Kartätschen, der Stein mörfer 30 Stüd Spiegelgranaten, 94 Pfd. Steine oder 94 Pfd. Kartätschen. — Die Spiegelgranaten werden frei auf den hebespiegel gelegt; Steine und Kartätschen befinden sich in Körben (§. 206.)

F. Verderben der Munition und Herstellen schadhaft gewordener Munitionsgegenstände.

§. 223. Leere Kartuschbeutel, Etamin und Papierkartuschen werben durch Motten oder Mäuse angefressen. Herstellen: durch Stopfen oder Flicken; Papierkartuschen werden dadurch unbrauchbar.

Bunderhölzer und Spiegel können durch Raffe verquellen, ober durch Sige Riffe erhalten. Berquollene Zünderhölzer werden getrodnet und dann nöthigenfalls abgedreht; Zünderhölzer mit Riffen sind unbrauchbar; Spiegel werden bei kleinen Riffen verspähnt oder verkittet.

Frictionsschlagröhren leiben burch Feuchtigkeit, weil baburch ber Lad und ber Reibeapparat angegriffen werben und bie Schlagröhre beim Herausziehen bes Reibers versagt. Sie werben getrodnet und mit Zündlichtern abgefeuert.

Sehr verroftete Gefchoffe werben gereinigt, sobald fie nicht mit bem Spiegel verbunden werben.

Ausgepichte Felbgranaten, ben Sonnenstrahlen lange ausgesett, muffen bie Auspichung ergangt erhalten.

An fertigen Kartuschen kann entweber bas Bulver burch Feuchtigkeit gelitten haben; bann wird nach §. 59 versahren; ober es können bie Kartusche beutel, wie oben angegeben ift, beschädigt sein, ober die Bunde können sich lösen; letztere werden dann erneuert.

Absichtliches Berberben ber Munition. Sei es eigene ober augenblidlich eroberte Munition, die man nicht länger halten kann, so vergräbt man bieselbe, wenn man hoffnung hat, später wieder zu ihrem Besit zu gelangen. Wenn nicht, so wirft man die Munition und Bündungen ins Wasser; Munitionsfahrzeuge sprengt man in die Luft unter Beobachtung der gehörigen Borsichtsmaßregeln, so daß man selbst nicht babei beschädigt werden kann.

G. Die Aufbewahrung und der Eransport der Munition.

- §. 224. 1. Die Aufbewahrung ber Munition. Boll. und Hohltugeln werden in Haufen zusammengesett in der Form brei oder vierseitiger
 Byramiden oder in länglichen Haufen. Sind an einem Orte mehrere solcher Rugelhaufen, so heißt ein solcher Ort Augelgarten. Hohlgeschosse haben dabei die Mundlöcher nach unten. Eine Bezeichnung an jedem Haufen giebt Anzahl und Art der Geschosse besselben an. — Kartätschlugeln liegen in Fässern, ebenso die Kartätschscheen. — Geladene Hohlgeschosse liegen in geräumten Pulvermagazinen; gepichte ungeladene Feldgranaten unter einer Bedachung in Haufen. — Kartusche in Pulvermagazinen auf Brettern, in nicht zu hohen Haufen. — Leere Kartuschbeutel bewahrt man in dicht verklebten Tonnen an luftigen Räumen auf. — Zünderhölzer in Tonnen; Spiegel in Haufen; geschlagene Zünder und fertige Schlagröhren in Tonnen auf den Bodenräumen der Magazine, sern von den Eden und Luten, um der Fenchtigkeit mehr entzogen zu sein.
- §. 225. 2. Der Transport ber Munition in fertigem Zustande sindet im Frieden und im Kriege nur unter benselben Borsichtsmaßregeln statt, wie Bulvertransporte. Bei den Feld-Armeen sind die Proten und die Wagen die vorschriftsmäßigen Behälter. Man sucht bei Verpadung derselben durch festen

Berfchluß jebe Feuchtigkeit abzuhalten, burch festes Berpaden aber ein etwaiges Loderwerben ber Kartuschen, woburch bie Pulverkörner zerrieben werden könnten, zu vermeiben; ferner werden bie einzelnen Kartuschen mit Werg umwickelt, um sie fest verpaden zu können und ein Zerreiben ber Kartuschbeutel zu verbindern.

Beim neuen Felbmaterial faßt :

bie opfündige Brote 50 Schuf nebft Bunbungen

= 7pfündige = 24 Burf =

= 12pfündige = 28 Schuß =

ber spfundige hinterwagen 100 Schuf nebft Bunbungen

7 7pfündige 48 Wurf

= 12pfündige = 56 Schuß =

III. Befondere Feuerwerkstörper.

A. Die Kriegsfeuer jum Erleuchten der Feftungsgraben.

- §. 226. Gie muffen eine berartige handhabung und Aufftellung erlauben, bag bem retognoszirenden Feinde die Konturen ber Festungswerke nicht verrathen werden; außerdem muß die Intensivität und die Dauer ihres Lichtes ein Richten ber Geschüte gestatten. Es gehören hierher:
- 1. Die Leuchtfadel. Es ift eine 18" lange, 1,9" weite Sulfe von so bunnem Binkblech, bag baffelbe beim Berbrennen bes Satzes (grauer Satz und Antimon) mit verzehrt wirb. Der Satz ist fest eingeschlagen und oben angeseuert. Brennzeit 12—15 Minuten.
- 2. Der Feuerballen. Ein zwillichener Beutel von der Größe einer 12pfündigen Kartusche zu 3,3 Bfd. Bulverfassung ist mit grauem Sate festgestopft; der Sat wird vorher mit Spiritus angeseuchtet. Bur Entzündung dienen Satröhrchen. Beim Gebrauche werden sie in die Wallampe gelegt und biese an der äußern Brustwehrböschung befestigt. (Im Nothsalle fann dies auch mit einer Leuchtfugel §. 203 ober mit einem Brandkranze §. 227 geschehen).

B. Die Kriegsfeuer jum Inbrandftecken.

§. 227. hierzu gehören der Brandfranz, der Feuerballen und unter Umftänden auch der Sturmfact. Bur Anfertigung von Brandfranzen dienen dinne Tonnenreisen, welche mit zusammengedrehtem Werg und untergemengten Hobels spähnen umwickelt, in ein Gemenge von flüssigem Bech und Theer getaucht und mit Zehrungssat bestreut werden. Rach dem Erfalten wird dasselbe Berfahren so oft wiederholt, bis der Kranz eine Stärke von 3" erlangt hat. — Ein guter

Brandfrang muß 2 Minuten nach bem Ansteden in voller Flamme fteben und 25 Minuten mit heftiger Flamme brennen.

C. Die Kriegsfeuer jur Vertheidigung der Brefche, der todten Winkel &c.

- S. 228. 1. hand granaten find gelabene Spiegelgranaten. Ihr Zunde wird in Brand gestedt und bann bas Geschöß aus freier hand geworfen. Burfweite bis 35 Schritt.
- 2. Rollbomben find zum Schießen aus Gefchitzen un brauchbare Dohle geschoffe, welche in Rinnen, fogenannten Rollbahnen, über bie Bruftwehre trone hinweggeleitet werden. Man barf fie nur bann anwenden, wenn burch bie Sprengstude weber bie eigenen Mannschaften, noch bie eigenen Berth eibigungsmittel, z. B. Thore, Pallisaben 2c., beschädigt werden. Die Sprenglabungen sind geringer, als die Sprenglabungen ber gleichnamigen Bomben.

101.

3. Der Sturmfad. (Fig. 101) Ein Beutel von boppeltem Zwillich wird mit 3,7 Pfb. Kornpulver gefüllt und an ben Kopf bes Sturmfadzfinders (§. 184) gebunden. Meußerslich wird er mit Bindfaden umftridt, von welchem eine Schleife übersteht, so daß er aus freier Hand geschleubert werben kann. Die Bertheibiger ber Bresche wersen ihn unter die Stürmenben.



D. Die Kriegsfeuer ju Signalen.

§. 229. 1. Die Fanale.


Die Kanale ober Larmstangen entwideln entweber einen Feuerschein, ober bichte Rauchwolfen, so bag fie ju Nacht - ober Tages - Signalen benutzt werben können. Ihrer Anfertigung nach find es entweber Stangen - ober Tonnenfanale.

Das Stangenfanal ift ein grüner, 20—30' hoher Baum, ber mit Stroh umwidelt wird, welches burch Bech, Theer, Zehrungsfat, Mehl= und Kornpulver heller und bauernder brennend gemacht ift. Bei längerer Aufstellung wird es burch eine Strohbede gegen die Witterung geschützt.

Das Tonnenfanal: eine Pulvertonne, gefüllt mit einem Fasch in enforbe. Um ben letteren herzustellen, werben an 2 Reisen von starkem Gifenbraht 5 bis 6 Faschinen berartig befestigt, baß ber ganze Korb bequem in bie Tonne gesetzt werben kann. Jebe einzelne bieser (Brand-) Faschinen besteht aus einem geraden, 1/4" starkem Stocke, um welchen Bergstreifen und Hobelspähne gewickelt und in derselben Art behandelt werden, wie beim Brandkranze. — Ift der Faschinenkorb in die Tonne eingesetzt, so wird der Boden derselben ebenfalls mit Hobelspähnen, Berg zc. bedeckt, mit Gemengen von flüssigem Bech und Theer begossen, und mit einem Gemenge von Mehl- und Kornpulver in gleichen Theilen bestreut. Oben auf die Tonne eine Spitstappe. — Die Tonne wird auf eine 30' hohe Stange gestellt, mit einem Boden nach unten zeigend. Löcher in den Seitenwänden und im Boden bewirken den Luftzug beim Brennen; eine in der Tonne befestigte Feuerleitung bewirkt die Entzündung des Fanals.

§. 230. 2. Ranonenfclage.

Es sind hohle Zhlinder ober Burfel von Pappe, die mit Bindfaden oder Sachand umwidelt und in Leim getaucht werden; als Füllung erhalten sie Kornpulver. In der Ede des Würfels wird ein Kanonenschlagzünder (das Spiegelgranat Bünderholz mit langsamem Sat) befestigt. — Die Seite des Bürfels ist eirea 3—4" lang. Da sie Knallsgnale sind, so kann man sie bei Tage und bei Nacht gebrauchen; der zhlinderische dient außerdem als Versetung der Signalraketen.



§. 231. 3. Bombenröhren (Fig. 102) sind starte Bapierhülsen, welche von oben nach unten zu folgende Füllung enthalten: eine Schicht langsamen Sates (a, 2 Theile Mehlepulver und 1 Theil Kohle), eine Leucht tugel (b), eine kleine Bulverladung in Zündpapier gewidelt (c) und so wiederholt sich diese Folge 4 oder mehrere Mal. Der Boden wird durch eine seitgeschlagene Thonschicht gebildet. Die einzelnen Pulverladungen nehmen nach unten zu ab. Die Leuchstugel ist entweder aus Kaltgeschmolzenzeug oder aus einem mit farbiger Flamme brennenden Sate gesertigt. — Die Bombenröhren werden senkrecht oder schräg stehend in die Erde gegraben und oben angezündet; es wird dann von Zeit zu Zeit eine brennende Leuchtlugel ausgestoßen. Durch den Feuerschein, den sie verbreiten, kann man sie für nahe Entfernungen als Leuchtmittel, sür größere Distanzen als Nachtsignal benuben.

§. 232. 4. Die Gignalratete.

Bir unterscheiden 1/4, 1/2, 1 2c. pfündige Signalraketen, wenn die Hilfe ben Durchmesser einer 1/4, 1/2, 1pfündigen eisernen Bollingel hat. Ihre Theile sind: die Hallie, die Ladung berselben, die Kammer mit der Bersetung, die Spitkappe und die Ruthe.

a. Die Hilse wird aus mehrfach gepapstem Papiere rollirt

und an einem Enbe gewürgt.

Der gewürgte Theil (a Fig. 103) heißt außerhalb ber Hals, ber an ihm befindliche Theil ber Hilfe (b) ber Kopf; ber hohle Raum im Kopfe (y) bas Gewölbe, im Halfe bie Rehle (x in Fig. 104).


b. Die Ladung ber Rakete. Der Sat, bestehend aus (32 Th.) Salpeter, (32 Th.) Wehlpulver, (12 Th.) Schwefel und (16 Th.) Kohle, wird burch Schlagen in ber Hülse verdichtet, wobei sich bieselbe in einem metallenen Stode besindet.

Durch einen im Stode befindlichen Dorn und burch entsprechende Hohlstempel wird eine tonische Seele (abe Fig. 104) erzeugt.

Die turge, massive Schicht Sat (2) oberhalb ber Seele beift Behrung. Das Gewölbe wird spater bilin mit Anfeuerung ausgestrichen.

Auf die Zehrung tommt eine Schicht Thon (of), ober an beren Stelle eine hölzerne Schlagscheibe, beren Durchbohrung in der Mitte mit Mehlpulver gefüllt wird. — Hierüber wird, in Zündpapier eingewicklt, die Ausstoßladung (g d) gelegt und dann ist die Raketenhülse gefüllt.

- c. Die Kammer mit ber Berfetung. Un bie Hulle wird ein offener Papierzhlinder (B), die Kammer, angeklebt, welche die Berfetung, die das eigentliche Signal bildet, aufnimmt. Die Berfetung kann aus einem zhlinderischen Kanonenschlage ober aus mehreren Zhlindern von Kaltgeschmolzenzeug bestehen. Lettere können auch aus einem mit farbiger Flamme brennenden Sate gefertigt werden.
- d. Die Spittappe ift ein hohler Papierkegel (4), mit Kälberhaaren gefüllt. Sie wird auf ber Kammer befestigt und bewirft, daß die Rakete beim Steigen die Luft besser durchschneibet.
- e. Die Ruthe ist ein mehrere Fuß langer Stab von Tannenholg; er wird an die Ratete angebunden und foll bezweden, baß ber Schwerpunft ber gangen Ratete stets unterhalb bes Ropfes fallt.
- §. 233. f. Die Art ber Wirkung biefer Ratete. Die gelabene Rakete ift ber Träger ber Bersetjung; sie führt bieselbe so lange in die Sobe, bis die Zehrung ausgebrannt ist; es wird bann bas Feuer burch bas Mehlepulver in ber Schlagscheibe ber Ausstofladung zugeführt. Diefe explodirt,







entzündet die Berfetang und wirft sie aus der Kammer heraus; man hat dann in dieser Höhe das Knall, oder das Licht-Signal.

Die Ursache bes Steigens, sobald man die Rakete senkrecht ober unter einem Winkel mit der Ruthe nach unten, aufgehangen und (im Kopf) entzündet hat, ist das gestörte Gleichgewicht der ausdehnenden Kraft der entwickelten Gase.

Der Sat ift ahnlich bem Pulversate, nur langsamer brennend und außerbem start verdichtet. Wäre die Rakete unten ebenfalls geschlossen, so würden die entwicklten Gase, welche allseitig mit gleicher Araft sich auszubehnen suchen, so lange im Gleichgewicht sein und nach Außen keine sichtbare Wirkung geben, so lange der allseitige Berschluss der Hille nicht zerstört ist. Da nun die untere Wand fehlt, so ist das Gleichgewicht gestört; die Wirkung der ausströmenden Gase ist nun genau dieselbe, als ob man auf einen der Deffnung gegenüberliegenden Punkt einen Stoß ausübt, der die gleiche Araft, aber die entgegengesetzt Richtung der ausströmenden Gase besitzt.

Anhang.

Reuerdings find in der Preußischen Rriegofeuerwerterei noch 2 befondere Feuerwertelorper eingeführt.

- 1. Der Pulversad jum Sprengen von Thoren, thorähnlichen Barritaden, ichwachen Mauern 2c. Gin lederner Sad mit rundem Boden und von gylindrischer Form wird mit einer entsprechenden Quantität Pulver gefüllt, mit Bindeftriden fest umschürzt, mit einem Junder neuer Art versehen und an einem haten 2c. an dem betreffenden Gegenstande besestigt. Ein gegengelehnter Pfahl klemmt den Pulversack seiter an den Gegenstand.
- 2. Der Sprengkaften jum Sprengen bes Eifes ber Festungsgraben. Ein Kaften aus Brettern, im Innern masserbicht in ben Fugen verstopft, außerhalb mit einer Mifchung von Pech, Theer und Bachs bestrichen, erhält eine Quantität Auswer und einen Zünder. Bermittelst Bindfadenschlausen kann unten ein Stein, oben ein holzliebel beseitigt werben, woburch es möglich wird, ben Sprengkaften um ein Gewisse unter das Eis zu versenken.

IV. Die Rriegeraketen.

§. 234. Sie zerfallen ihrer Wirfung nach in Leucht=, Branb=, Bollfugel-, Granat=, Kartatich- und Shrapnel8-Rafeten. Alle biefe Rafeten haben im Allgemeinen folgende Theile, wobei von den Abweichungen einzelner Rafeten-Spsteme ganz Abstand genommen werden mag: die Hulfe, von startem Schmiedeeisenblech und zhlindrich, der Sat (mit Seele und Zehrung, wie die Signalrafeten); dieser hat eine dem Schieftpulver ahnliche Zusammensetung; sein langsameres Zusammenbrennen wird durch einen größe-

ren Antheil Rohle und burch ftartes Preffen erreicht; ber Stab ober bie Ruthe und bas Gefcog. Bei ben Leuchtraketen heißt letteres bie Leuchthaube, welche entweber einen bie Leuchtmaffe tragenden Fallschirm enthält ober, ähnlich wie bei ben Signalraketen, leuchtenbe Rörper am Biele ausftößt, welche beim Nieberfallen baffelbe erhellen.

Die Brandraketen tragen vorn die Brandhaube; die übrigen Raketen bie gleichnamigen Geschoffe. Die Kartätschüchsen sind ben Shrapels ähnlich, b. h. mit Zünder und Sprengladung versehen, um die Kartätschugeln zum Streuen zu bringen. Die Zünder der Granaten, Kartätschen und Shrapenels liegen an demjenigen Geschofende, mit welchem es an die Hilse geschraubt wird, so daß die Zehrung der Hilse ben Geschofender in Brand stedt.

Die Kaliber ber Rafeten werben nach bem Durchmeffer ber Gilsen bezeichnet: entweber 1, 2 :c. pfündig, wie bei ben Signalrafeten, ober 1, 2, 21/2 "ig.

Diertes Rapitel.

Das Schießen und Werfen aus Gefchüten.

I. Die Flugbahn der Geschoffe.

A. Die Glugbahn einer Augel im Luftleeren Raume.

S. 235. Denkt man sich eine mathematische Rugel (bei ber Schwerund Mittelpunkt zusammenfallen) aus einem Rohre ohne Spielraum in ben luftleeren Raum geschoffen, so wirken ber Stoß ber Pulverkraft und die Anziehungskraft ber Erbe auf bieselbe ein.


Flugbahn heißt alsbann bie Linie, bie ber Schwerpunkt bes fliegenben

Befchoffes befdreibt.

- · §. 236. 1. Der Stoß ber Pulverfraft auf bas Geschof verleiht bemselben eine gewisse Geschwindigt eit; und da dieser Stoß in der Richtung ber Seelenaxe erfolgt, so bewegt sich auch das Geschof mit seinem Schwerpunkte in der Seelenaxe, bevor es die Mündung des Geschützes verläßt. Diefen Weg würde es bis in's Unendliche mit derselben, ihm durch die Pulverkraft verliehenen Geschwindigkeit versolgen, wenn nicht die Anziehungskraft der Erde da wäre.
- §. 237. 2. Die Anziehungefraft ber Erbe ober bie Schwere. Die hier zur Anwendung tommenden Gefete ber Schwerstraft find:
 - a. jeber Rörper, ber nicht unterftilt ift, fallt im luftleeren Raume in ber erften Setunde eirea 15 guß (genauer 15,625').
 - b. die Geschwindigkeit eines freisallenden Körpers steigert fich in jedem Zeittheilchen; daher legt ein Körper in 1 Sekunde 15', in 2 Sekunden aber 2°. 15' = 60'; in 3 Sekunden 3°. 15' 135'; im Allgemeinen in i Sekunden i°. 15' zurud.

Das nach S. 236. in ber Richtung ber Seelenare fliegende Gefchof folgt benfelben Ginfluffen ber Schwere,

Es sei die Linie XF Fig. 105 die Richtung der Seelenare; XA, AB rc. möge die Geschwindigkeit des Geschoffes in je einer Sekunde bebeiten, so würde sich die Augel nach der ersten Sekunde in A, der zweiten in B 2c. besinden, wenn die Schwere nicht vorhanden wäre. Diese bewirft aber, daß das Geschoff nach der ersten Sekunde nicht in A, sondern 15' senkrecht darunter in a ist; nach der zweiten Sekunde nicht in B, sondern 60 Kust unterhalb in b ist 2c,



Bu biefen Buntten a, b, c zc. tann aber bas Beichof nie in geraber Richtung gelangen, benn bie Schwere wirft in jebem Zeittheilchen und fortwährenb junehmend; es wird beshalb bie Flugbahn (bes mathematifden Gefchoffes im luftleeren Raume) eine ftetig gefrummte Linie, Barabel genannt. Derjenige Buntt ber Flugbahn, welcher fich, in lothrechter Richtung gemeffen, am bochften über ber Borizontal-Chene ber Gefdugmundung befindet, heißt boch fter, ober Rulminatione- ober Scheitelpunkt ber Bahn. Der Theil ber Flugbahn, welcher fich von ber Befchutymundung bis jum bochften Buntte erftredt, beißt ber auffteigenbe, ber andere Theil ber nieberfteigenbe Uft; beibe find in ber Barabel tongruent. - Da bei horizontaler Lage ber Seelenare ber bochfte Bunft ber Bahn in ber Gefdutmundung felbft liegt, fo bat in biefem Falle bie Bahn teinen auffteigenden Aft. - Schlieflich fei bemertt, bag beim Schiefen und Werfen aus Geschützen bann bie Flugbahn häufig als Barabel betrachtet wirb, fobalb es fich um Berechnung gang furger Bahnftreden hanbelt. haupt beschreiben große und schwere Geschoffe aus Mörfern mit tleinen Labungen geworfen, eine ber Barabel fehr annabernbe Bahn.

B. Die Flugbahn der Kundkugeln*) aus glatten Leuerwaffen im lufterfüllten Kaume.

A. Die Gingelgefcoffe.

§. 238. Die Flugbahn eines Einzelgeschoffes mit Berudfichtigung ber Umftanbe, welche in ber Wirklichteit Einfluß auf Diefelbe ausüben, muß in

^{*)} Die Flugbahn ber Cpipgefcoffe aus gezogenen Feuerwaffen f. §. 415.

2 Theilen betrachtet werben, nämlich bis zum Iften Aufschlage und nach bem Iften Aufschlage. Gin Geschöß macht einen Auf- ober Anschlag, so-bald es eine Fläche berührt; wird diese Fläche nicht besonders bezeichnet, so ist die Erdoberfläche gemeint.

1. Die Flugbahn bis jum Iften Aufschlage.

Sie wird burch ben Stoß ber Pulverfraft, burch die Anziehung ber Erbe und burch ben Luftwiderstand als Aräfte hervorgebracht. Dies sind die ein-wirkenden Kräfte; außerbem wird die Flugbahn noch von anderen Umständen bedingt.

Kaßt man die Einflüsse zusammen, von denen hier die Form der Flug = bahn bedingt ist, so ergiebt sich, daß sie abhängig ist: von der Anfangsgeschwindigkeit, vom Abgangswinkel, vom Lustwiderstande, von den Rotationen und von der Schwerkraft der Erde.

a. Die Unfangsgefchwindigfeit.

S. 239. Anfangsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit welcher das Geschoß die Seele verläßt; in Zahlen ausgedrückt giebt sie bie Länge des Weges an, den das Geschoß durchsliegen würde, wenn es die jenige Geschwindigkeit eine Sekunde lang gleichmäßig beibehielte, mit welcher es aus dem Rohre tritt. Der Lustwiderstand verhindert, daß es diese Geschwindigkeit eine Sekunde lang gleichmäßig beibehalten kann.

Die Größe ber Anfangsgeschwindigkeit ift abhängig:

- 1. von der Größe der relativen Kraft des Pulvers; also sprechen hier die Größe der Bulverladung, Gute 2c. (s. §. 54.) mit; aber ferner noch: Größe des Zündloch s und des Spielraumes; Form der Kammer, Raum zwischen Ladung und Geschoß 2c.
- 2. von ber Gefchofichwere. Gin und Diefelbe Rraft verfett ein ichmereres Gefchofi in eine langfamere Bewegung, ale ein leichteres.

Gemeffen wird die Anfangsgeschwindigkeit entweder durch Schießen gegen ein Geschützendel (bem Gewehrwendel §. 417. ahnlich, indeß statt des Gestelles 2 Mauerpfeiler, zwischen denen dies Pendel schwingt) oder durch Flugzeitbeobachtungen.

b. Der Abgangswinkel.

§. 240. Der Bintel, ben bie Seelenage mit ber horizontalen bilbet, ift ber Richtung swinkel.

Unter Diesem Winkel wird bas Geschoft bie Seele verlassen, sobald kein Spielraum vorhanden ift. Ift aber solcher vorhanden, so bruden die oberhalb bes Geschosses hinstreichenden Pulvergase bas Geschof nach unten, wobei es

sich zu gleicher Zeit vorwärts bewegt. Die Geschitzwände sowohl, als das Geschoß sind elastisch, mithin prallt unten die Augel ab und macht oben einen Anschlag und so hüpft die Augel im Rohre entlang, das heißt: sie macht Anschlag e oder Battements. Erfolgt nun der letzte Anschlag des Geschosses im Rohre oben, so wird es unter einem kleineren Winkel gegen den Horizont das Rohr verlassen, als die Seelenare andeutet; erfolgt der letzte Anschlag unten, so ist der Winkel größer. Der Winkel nun, unter welchem das Geschoß die Seele wirklich verläßt, heißt Abgangswinkel.

Die Größe bes Abgangswinkels hangt ab:

- 1. von ber Größe bes Richtung swintels. Diefer bleibt hauptfächlich maggebenb;
- 2. von der Größe des Spielraums, Größe der Pulverladung, Länge des Rohrs 2c. Ferner von dem Umstande, ob das Geschoß mit seinem Schwerpunkte oberhalb oder unterhalb der Seelenage liegt.

c. Der Luftwiderftanb.

Das Gefchof muß mahrend ber Bewegung in jedem Zeittheilden Die Luft von bem Orte verbrangen , ben es felbft einnehmen will; hierzu ift nothwendig, daß es 1) bie Rohafion übermindet, mit melder bas megauichiebende Luftquantum mit ber übrigen Luft jufammenhangt; 2) biefe Luft= theile in Bewegung fett, bamit biefe abfliegen tonnen; augerbem erleibet bas Beichoß an feinem Umfange eine Reibung mit ben Luftichichten. bie Befchoß-Befchwindigfeit fortwährend vermindernden Urfachen bilben gufammen ben Luft - Wiberftanb. - Bei ber Flugbahn bes Befchoffes im lufterfüllten Raume ift baber bie Endgefdmindigfeit bes Beichoffes (b. i. biejenige Befdwindigfeit, welche bas Befdoß am Schluß eines gemiffen Zeittheil= dens refp. am Biele bat), ftete fleiner ale bie Unfangegeschwindigkeit; ferner folgt aus bem fortwährenden Gefdwindigfeits-Berluft, bag ber niederfteigende Aft fteiler ift, ale ber aufsteigenbe, ober, mas baffelbe fagt, ber Gin= fallewinkel größer ift ale ber Richtungewinkel. Bon biefer Wahrheit überzeugt man fich am leichteften burch einen Bergleich ber Flugbahnen im luftleeren und lufterfüllten Raume; bei beiben bleibt bie fentrecht nach unten wirkende Rraft, die Anziehungefraft ber Erbe, fonftant biefelbe; ba nun ber Luftwiderftand bie fortidreitende Geschwindigfeit bes Geschoffes in jedem Zeit= theilden vermindert, fo muß (nach bem Barallelogramm ber Rrafte), in jebem Beittheilchen bie Bewegungsrichtung bes Gefchoffes fich im lufterfüllten Raume mehr ber lothrechten nabern, als im luftleeren Raume. — Die Differeng gwis ichen Abgangs. und Ginfallewinkel (biefen ftete auf bie Borizontal-Chene ber Beichutmundung bezogen) ift um fo großer, je großer bie Entfernungen find, bei Schwerpunkt oben indeß ftets kleiner, als bei Schwerpunkt unten.

Die Größe des Luftwiderstandes ist durch verschiedene Gesetze ausgedrückt worden, jedoch hat von ihnen das Newton'iche mehrsache Borzüge. Beiläusig sei indeß bemerkt, daß wenn man diese verschiedenen Gesetze praktischen Flugbahnberechnungen zu Grunde legt, die Resultate fast gar keine für die Praxis einsusreichen Differenzen zeigen. Nach dem Newton'schen Gesetze steht die Geschwindigkeitsverminderung, welche das Geschoß durch den Luftwiderstand erfährt: in geradem Berhältnisse mit der Dichtigkeit der Luft,

in geradem Berhältniffe mit bem Quadrat ber Geschöfgeschwindigleit, in geradem Berhältniffe mit ber Größe ber größten Durchschnittsfläche, welche fentrecht zur Bewegungsrichtung fieht,

in ungeradem Berhaltniffe mit bem Bewicht bes Wefchoffes.

Einige Beispiele: Die Spfündige Bollfugel erhält burch 1,8 Pfd. Ladung eine Anfangsgeschwindigkeit von 1688', davon verliert fie in der Isten Sekunde bei wagerechten oder wenig davon abweichenden Schuffen 440'. Die 12pfündige Bollfugel mit 3,3 Pfd. eine Anfangsgeschwindigkeit von 1530'; refp. verliert sie 343'.

d. Die Rotationen.

§. 242. Ein genau concentrisches Gefcof legt feine Flugbahn nur in ber einfach fortschreitenden Bewegung zurud. Bei einem excentrischen Geschoffe aber hat bas Geschoff eine zweifache Bewegung:

1. es breht fich fortwährend um einen, amifchen Schwer- und Mittelpunkt liegenden Bunkt, b. h. es rotirt. Der Bunkt, um welchen die Drehung geschieht, heißt Rotationspunkt;

2. es bewegt fich in ber Flugbahn vorwarts.

Daß bas Gefchof folde Rotationen annehmen muß, hat feine Urfachen in bem ungleichen Gewichte ber beiben Balften bes Gefchoffes. Es ftelle




Fig. 106. einen Horizontal-Längenschintt bes Rohres bar; ber Schwerpunkt b liege in der Hälfte B des Geschosses. Die Hälfte A erhält benselben Stoß von der Pulverkraft, wie die Hälfte B; da A aber dem Gewichte nach leichter als B ift, so wird ihr durch denselben Stoß eine größere Geschwindigkeit verlieben,

als ber Hälfte B. Beibe find aber fest miteinander verbunden, es entsteht mithin eine Drehung des Geschosses nach der Seite hin, wo der Schwerpunkt liegt, also hier nach rechts, wenn man nach dem Ziele zu sieht. Aus demselben Grunde würde sich das Geschos von oben nach unten drehen, wenn der Schwerpunkt unter dem Mittelpunkte gelegen hätte. [Die Figur stellt dies ebenfalls dar, sobald man sich die Zeichnung als einen Vertikal-Längenschnitt des Rohres benkt.]

Die Schnelligkeit ber Rotationen, b. h. die Anzahl ber Geschoftumbrehungen in 1 Sekunde, nimmt mit der Größe der Geschützladung und mit ber Größe der Excentricität zu, z. B. breht sich die Granate aus der 7pfündigen Haubige mit 1,4 Pfd. Ladung ppt. 60 mal in einer Sekunde.

Die Birkung der Rotation. Benn sich das Geschoß um seinen Mittelpunkt drehen würde, so hätte die Rotation gar keinen Einsluß. Es ist aber eine excentrische Rotation und diese bewirkt, daß das Geschoß stets nach der Seite ausweicht, wo der Schwerpunkt liegt; folglich sliegt das Geschoß bei der Lage des Schwerpunktes oben, weiter, als es unter den selben Umständen mit Schwerpunkt unten sliegen würde, so lange die Elevationen unter 50° bleiben; bei höheren Elevationen hat die Schwerpunktslage den entgegengeseten Einsluß. Bei Schwerpunkt rechts geht das Geschoß rechts, bei Schwerpunkt links aber links aus der Bistrebene.

Die Erklärung von biefen Erfahrungssätzen ist barin zu suchen, bag burch bie excentrische Drehung bes Geschosses bie umgebenden Luftschichten mit in Bewegung gesetzt werden. Der stattsindende Gegendruck ber Luft drangt bas Geschon nach ber Seite zu, wo der Schwerpunkt liegt.

e. Die Angiehungstraft ber Erbe.

§. 243. Die Gejetze und die Einwirkungen ber Schwere find genau bieselben, wie im luftleeren Raume. Die Luft modificirt höchstens, daß der Fallraum in ber ersten Sekunde nicht gang so groß ist, als im luftleeren Raume.

Die Bahn, die in Wirklichkeit die Augel, aus einer glatten Seele geschoffen, beschreibt, ist bemnach nie eine Linie von einsacher, sondern von zwei- ober mehrsacher Arummung; man nennt sie die ballistische Linie oder Curve.

2. Die Flugbahn nach bem Iften Aufschlage.

§. 244. Macht eine Angel auf bem Erbboben einen Aufschlag, so bleibt fie entweber steden ober sie geht weiter, b. h. sie prallt ab. Welcher von beiben Fällen eintritt, hängt hauptsächlich von ber Bobenbeschaffenheit, von bem Einfallswinkel in Bezug auf die getroffene Fläche und von der Endgeschwindigkeit bes Geschoffes ab. Der Winkel, unter welchem das Geschof

bie getroffene Fläche wieder verläßt, heißt Abprallwintel. Meistens ist berfelbe größer als der Einfallswintel; nur bei Granaten, welche mit Schwerpunkt oben geworsen wurden, hat sich der entgegengesetzte Fall gezeigt. Die Differenzen zwischen Einfalls- und Abprallwinkel werden um so kleiner, b. h. die Abprallwinkel um so regelmäßiger, wenn der Einfallswinkel selbst möglichst klein ist, Geschoß und Erdboden hart und elastisch sind, das Geschoß groß ist, die Endgeschwindigkeit klein und die getroffene Fläche eben ist. Hohlgeschosse prallen leichter ab als Volkugeln. — Im Allgemeinen möchte 15° diesenige Elevation sein, bei welcher die Geschosse mit Schwerpunkt unten liegen bleiben. Mit Schwerpunkt oben bleibt z. B. die Ipsündige Granate bei 1,4 Pfd. Labung schon bei 6° Erhöhung in beraftem Sandboden steden.

Bei jedem Aufschlage tritt eine Berminderung der Geschöfigeschwindigkeit ein, welche in weichem Boden bedeutend ift. Die Sprünge, d. h. die Flugbahnen des Geschosses zwischen 2 unmittelbar auf einander folgenden Ausschlagen, werden verhältnismäßig immer höher, absolut aber immer niedriger und fürzer, folglich auch rasanter. Das Geschos rollt, sobald es sich nicht mehr höher über ben Erdboden erhebt, als die Zielhöhe beträgt.

B. Die Flugbahn ber Strengeschoffe.

1. Die Bahn ber Rartatfchlugeln.

§. 245. Jebe einzelne Aartatichfugel eines Aartatichichuffes folgt genau bensfelben Gefeten, wie fie für jedes Einzelgeschoft in dem Borigen entwidelt find.

In der Gesammtmaffe der Kartätschlugeln sindet jedoch zwischen den einzelnen Rugeln ein Unterschied in der Anfangsgeschwindigkeit und im Abgangs-winkel statt, was Beides, namentlich das Lette, darin seinen Grund hat, daß die Rugeln im Rohre untereinander anschlagen und sich stoßen, so daß jede einzelne Rugel einen andern Abgangswinkel erhält. Hiervon ist die Folge, daß sich die Kartäschlugeln vor der Mündung kegelsörmig ausbreiten, daß sie ftreuen; der Regel, den sie bilden, heßt Streuungskegel.

Durchschneibet man biesen an irgend einer Stelle durch eine Ebene, die fentrecht zum horizont und zur Bifirebene steht (bies ift in Wirklichkeit der Fall, sobald man mit Richtung "gerade aus" nach einer Scheibe fchießt), so fallen alle Rugeln innerhalb eines Kreises, ben man ben Streuungstreis nennt.





Fig. 107 stelle bie Bahn bes Kartätschichusses von ber Seite, (bie Abmessungen in der horizontalen Ebene 200mal kleiner als die in der Bertikal-Ebene dargestellt) Fig. 108 von oben betrachtet dar; AB sei die Schnittebene. Die meisten Kugeln machen, ehe sie das Ziel erreichen, einen und mehrere Auf-



schläge. In Fig. 108 sei c d ber Durchmesser bes Streuungskegels; bieser ist bei Kanonen = 1/10 ab, bei Haubigen = 1/8 ab, b. b. er ist gleich 1/10 resp. 1/8 ber Entfernung bes Streuungskreises von ber Geschützmündung. Bei Haubigen ist der Streuungskreis größer, weil die Ladung geringer, die Seele kürzer, der Spielraum größer ist, als bei Kanonen. Der Kartätsch-, Spiegelgranat- und Steinwurf der Mörser beschreibt ähnliche, wenn auch unregelmäßigere Bahnen.


2. Die Bahn ber Sprengftude einer Granate.

§. 246. Ift in einer, noch im Fluge begriffenen Granate ber Bünder zu Ende gebrannt, so entzündet er die Sprengladung und diese zerreißt die Eisenhülle ber Granate in viele Stüde von verschiedener Größe, Sprengftüde genannt. Diese würden, sobald man sich die Granate nicht fliegend, sondern ruhend benkt, wie die Radien einer Augel nach allen Richtungen fliegen, und lediglich ihre Geschwindigkeit durch die Kraft ber Sprengladung erhalten. Ift aber die Granate im Fluge, so werden die Sprengstüde nicht mit gleicher Kraft nach allen Richtungen geschleubert, da alsbann das Beharrungsvermögen ber in Bewegung besindlichen Stücke in Betracht zu ziehen ist.

3. Die Bahn ber Chrapnelsfugeln.

§. 247. Das Sprapnel verfolgt bis zum Augenblide bes Krepirens bie Flugbahn eines Einzelgeschosses. Der Punkt bes Krepirens selbst muß vor bem Ziele und über bemielben liegen, wenn bie Bleifugeln treffen sollen.

Das Shrapnel A habe ben Punkt x erreicht und krepire in bemfelben, jo nennt man, wenn bei z bas Ziel steht, x y, bie Entfernung bes Spreng-



punktes vom Boden, die Sprenghöhe; yz, die horizontale Entfernung desfelben vom Ziel, das Intervall des Sprapnels.

Bwischen beiben muß ein gewisses Berhältniß stattfinden; andernfalls schlägt ber größte Theil ber Bleitugeln vor bem Ziele in die Erde, oder hinter bemselben. Bugleich ift hieraus ersichtlich, wie wichtig es ift, daß der Zünder im richtigen Augenblide die Sprengladung gundet.

Die Bleitugeln breiten sich vom Sprengpuntte nach vorn zu in berselben Beise aus, wie sich ein Kariätschichus von ber Mündung des Geschützes an ausbreitet. Die Ausbreitung beträgt indeß 1/5 des Intervalls. Die treibende Kraft der Bleitugeln rührt durchaus nicht von der Sprengladung des Shrapnels her; diese soll nur die Hülle zerreißen. Nach dem Beharrung vermögen sliegt jede einzelne Bleitugel mit der Geschwindigkeit weiter, die das Strapnel im Augenblicke des Krepirens hatte. Es ist also die Endgeschwindigkeit des Sprapnels die Anfangsgeschwindigkeit der Bleitugeln. Ueber ihre Pertussionsetraft siehe §. 253. Die Stück der Hülle verhalten sich ganz so, wie die Sprengstücke einer Granate.

C. Der beftrichene Raum.

§. 248. Bestrichener Raum heißt ber Terrainstreifen unter ber Schußlinie, über welchem bas Geschoß in Zielhöbe wegsliegt. In ber Regel bentt man sich babei Truppen als Ziel und bann ift bestrichener Raum ber Terrainstrich unter ber Schlußlinie, über welchem bas Geschoß 6' resp. 9' (Cavallerie) wegsliegt.

Bei ben Kartätsch= und Shrapnels-Schuffen ninmt ber bestrichene Raum nicht die Form eines Streisens, sondern einer Fläche von der Form an, wie sie Fig. 108 zeigt. — Die Länge des bestrichenen Raumes hängt bei allen mit dem Isten Aufschlage treffenden Geschossen einzig und allein von der Größe des Einfallswinkels ab; je größer derselbe wird, um so kleiner wird der bestrichene Raum. Alle auf den Einfallswinkel Bezug habenden Umstände (§. 244) wirken deshalb auch auf die Größe des bestrichenen Raumes ein. Bei den Rollschiffen und Kollwürfen schwächt man durch die Aufschläge die Flugtraft so ab, daß die Sprünge mit ihrer ganzen Länge rasant bleiben.

Bei Kartätschichuffen hängt es von der Größe ber Geschütintervallen ab, von welcher Entfernung an man vor den Geschützen einen durchgehends bestrischen Raum hat; 3. B. bei Kanonen mit 20 Schritt Intervalle schneiben sich 200 Schritt vor den Mündungen die Streuungskegel benachbarter Geschütze, mithin liegt von da ab Alles im bestrichenen Raume.

II. Die Schußweiten.

§. 249. Unter Schuffmeite eines Befchutes versteht man bie Ent-

fernung, bis zu welcher man mit demfelben noch eine angemeffene Trefffähigkeit und Wirkung erhält. Die größte oder die Totalschußweite ist die Entfernung, auf welcher das Geschoß liegen bleibt. Die nuthare Schußweite kann sich nur soweit erstrecken, so weit sich die Beobachtungen vom Geschußwate kann sich nur soweit erstrecken, so weit sich die Beobachtungen vom Geschuß aus erstrecken. Im Allgemeinen hängt die Schußweite von der Ladung, Clevation und Geschoßschwere ab; bei Hohlgeschossen ungerdem von der Größe der Excentricität und von der Lage des Schwerpunktes. Die Schußweiten vergrößern sich mit der Zunahme der Anfangsgeschwindigkeit, die zu einer gewissen Grenze mit der Bergrößerung des Abgangswinkels und mit der Größe des Kalibers.

Ranonen geben bie größten Schuftweiten bei 15 — 20° und mit 1/3 fugelschwerer Labung (und zwar ber 3pfünder 3000 Schritt, jebes folgende Raliber 500 Schritt mehr).

Bomben fanonen mit 1/8 bombenschwerer Ladung bei 200 bis 250 geben 5000 Schritt und barüber.

Baubit en mit 1/12-1/9 granatichwerer Labung bei 30-350, Schwers punkt unten zwischen 2-3000 Schritt (je nach bem Kaliber).

Mörfer (50pfündiger) mit 1/24 bombenichwerer Ladung bei 450 bis 3000 Schritt.

Für ben gewöhnlichen Gebrauch ermäßigen fich biefe Entfernungen jeboch bebeutenb.

III. Die Wahrscheinlichkeit des Treffens.

Unter Bahricheinlichkeit bes Treffens versteht man bas Berhältnig ber treffenben Schuffe zur Anzahl ber geschehenen Schuffe.

Bielpuntt ift ber Buntt ben man treffen will; Treffpuntt ber, ben man trifft. Fallen beibe gusammen, so nennt man ben Schuf ober Burf einen Treffer.

§. 250. A. Die Größe ber Wahricheinlichkeit bes Treffens hangt bei jebem Schiegen von folgenben Umftanben ab:

1. Bon ber Befchaffenheit bes Gefchuges.

Hir die Wahrscheinlichkeit des Treffens ist es am gunftigsten, wenn die Seele glatt und der Spielraum möglichst klein ift, Seelenage und Rohrage eine gerade Linie bilden, die Schildzapfenage sentrecht zur Bifirebene steht, die Bifirlinie in der Bifirebene liegt und mit der Seelenage entweder parallel läuft, oder ben bestimmten Bisirwinkel bildet.

2. Bon ber Labung.

Diese influirt burch ihre Größe, beshalb ift genaues Abwiegen, und

burch ihre Beich affen heit, beshalb ift Bulver von möglichfter Gleichmäsfigfeit in ber Wirfung erforberlich.

3. Bom Gefchof.

Das Geschoß bedingt wesentlich die Wahrscheinlichkeit des Treffens und zwar durch sein Gewicht, durch die Lage seines Schwerpunktes und durch die Zünderlänge bei Hohlgeschossen.

a. Das Gewicht.

Für die Geschosse sind zwar die Grenzen, innerhalb welcher die Gewichte liegen sollen, angegeben. Diese sind indeß bei hohlgeschossen ziemlich bedeutend; z. B. kann die Sopfündige Bombe, welche bis zum Jahre 1859 gegossen wurde 106 bis 119 Pfund wiegen. Zieht man außerdem das geringere Gewicht der Pulverladung bei Mörsern in Betracht, so muß einleuchten, daß ein Gewichts. Unterschied von 13 Pfund wenig Wahrscheilichseit des Treffens verspricht.

Man hatte beshalb, um diese zu vermehren, die Granaten und Bomben (incl. 25- und 50pfündige Brandbomben) in 2 bis 5 Gewichtstlaffen eingetheilt und solche auf dem Geschoffe durch Delfarbe bezeichnet. In Folge eines vollfommenern Berfahrens ist man indeß jetzt im Stande, die Geschoffe in Bezug auf ihr Gewicht gleichmäßiger zu gießen; die Gewichtsgrenzen liegen viel enger (f. Tab. §. 200); es werden neu gegossen Hohlgeschoffe jetzt nicht mehr in Gewichtsklassen eingetheilt, außer den 50pfündigen Granaten, welche in 2 Gewichtsklassen zerfallen.

b. Die Lage bes Schwerpunftes

ift in zweifacher Beziehung zu beachten, nämlich in Bezug auf ben Rugelmittelpunkt und bas Munbloch und in Bezug auf die Seelenaxe.

Die meiften Artillerien fertigen beshalb einen Theil ihrer Gefcoffe excentrifc an und bezeichnen ben leichten ober fcmeren Bol berfelben.

c. Die Bünber

bei hohlgeschoffen, bag bieselben weber mahrend bes Fluges noch bei einem Aufschlage erstiden, und bag fie im beabsichtigten Puntte ber Flugbahn trepiren.

4. Bon ber Bebienung ber Gefduge.

In Bezug auf biese erlangt man bie meisten Treffer, wenn man jeben Schuß gleichmäßig ftart ansetzt, forgfältig Göhen- und Seitenrichtung nimmt, Granaten und Bomben mit Berüdsichtigung ber Lage ihres Schwerpunktes in bas Rohr einsetzt, sorgfältig die Schulfe beobachtet, um corrigiren zu können und bie Entsernungen richtig schäft. — Ein ebener Geschüftend und ein baburch bedingter gleich hoher Stand ber Raber ist beshalb nothwendig, weil

man im entgegengesetten Falle Abweichungen nach ber Seite bes niedriger fiebenden Rabes bat.

5. Bon atmofpharifchen Ginfluffen

als Wind, Rebel ic., ba biefe fomohl auf bie Größe bes Luftwiderftandes, als auch namentlich auf bas Schäpen ber Entfernung influiren.

6. Bom Terrain.


Dies ift besonders für alle Schuffe von Bichtigfeit, die nach dem erften Aufschlage treffen, als Kartatich- und Rollichuffe 2c.

7. Bom Biele.

Sein Einfluß ist von seinen Abmessungen (Breite ober Front, Sobe ober Tiefe), von seiner Entsernung und von den Umftanden abhängig, ob es still steht, ober fich bewegt; ob es gebeckt ist ober nicht.

B. Das Meffen ber Bahricheinlichteit bes Treffens.

§. 251. Es fei z ein horizontales Biel, y bie Geschützmundung und die gange nächstifolgende Konstruktion werde in ber Horizontalebene ber Geschützmundung



vorgenommen. a, b, c und d seien die Treffpunkte von Schiffen (in jener Ebene liegend). Man nennt alsbann aa', bb', cc', dd', 2c. die Seit en abweich ung en dieser Schusse von der Richtungsebene, ya', yb', yc', yd', 2c. die zugehörigen Schusseichen. Bildet man sich die Summe aller Seitenabweichungen links, ebenso die Aller Seitenabweichungen rechts, giebt man ferner diesen Summen entgegengesetze Vorzeichen, addirt sie mit diesen und zieht man dann aus den (algebraischen) Summen das arithmetische Mittel, indem man mit der Anzahl der Schüsse dividirt, so erhält man die sogenannte parallele Seitenabweichung; zieht man aus allen Schussweiten das arithmetische Wittel, so erhält man die mittlere Schusweite; der Punkt, welcher der parallelen Seitenabweichung und der mittleren Schusweite entspricht, heißt der mittlere Trefspunkt. Auf ihn müssen alle Abweichungen der einzelnen Schusse bezogen werden.

Bare 3. B .: Die Schufmeite, Die Seiten-Abweichung,

		v	1 10	
vom (Schuf	je a	840	+56
**	,,	b	860	- 5 0
"		C	800	+20
		d	1020	+26

Dann wäre die mittlere Schußweite $=\frac{840+860+800+1020}{4}$ Schritt =880; die paralle Seitenabweichung $=\frac{+(56+20)-(50+26)}{4}$

= 0 Schritt; b. h. ber Punkt z entspricht bem mittleren Treffpunkt, sobalb y z = 880 ift. Berechnet man zulet in Bezug auf ben mittleren Treffpunkt bas arithmetische Mittel ber Seiten- und Längen-Abweichungen ber Schuffe, und seit man aus biesen beiben Dimensionen ein Rechted zusammen, so giebt bieses ein Bild von ber Streuung ber Schuffe.

In berfelben Beife verfahrt man, wenn bas Biel eine vertitale Banb bilbet; an Stelle ber Langenabweichungen treten bie Goben abweichungen.

Eine andere Art, die Trefffahigfeit eines Gefchutes in Zahlen auszubruden, ift die Angabe ber Treffer gegen ein Ziel von bestimmter Größe in Brocenten.

C. Einige allgemeine Gefete über bie Bahricheinlichteit bes Treffens.

- §. 252. 1. Unter sämmtlichen Geschützarten haben im Berhältniß zu ben Schuftweiten die Ranonen die kleinsten Seiten-, aber die größten Längen- Abweichungen; die Mörfer umgekehrt. Es wachsen bei den Ranonen die mittleren Seitenabweichungen nur selten bis zu 0,01, die mittleren Längen- abweichungen bis zu 0,1 ber erreichten Schuftweite; bei Mörfern beide Absweichungen nur selten bis zu 0,04. Bei Haubitzen sind die Seitenabweichungen bei Granatwürfen mit Schwerpunkt unten in der Regel größer, die Längenabweichungen kleiner als bei Kanonen.
- 2. Bei bem furgen 24pfünder, ben Bombenkanonen und ben ichweren Saubigen find bie Langen- und Seitenabweichungen ber Bollkugeln bedeutend größer als die ber hohlgeschoffe.
- 3. Bei allen Geschilten nehmen bie Seitenahmeichungen in einem ftarteren Berhältniffe ju, als bie Schufmeiten und Elevationen.
- 4. In jeder Gefchügart find bie größern Kaliber an Trefffähigkeit ben Kleineren überlegen, und zwar auf ben größeren Entfernungen um fo mehr.

IV. Die Wirkung der Geschosse am Ziele.

A. Die Birtung burd Bertuffionetraft.

§. 253. Unter Perkuffion etraft versteht man bie Größe bes Bewegungs-Quantums, mit welcher ein Geschof am Ziele ankommt; folglich wird bie Größe berfelben burch die Größe ber Geschofgeschwindigkeit und burch bie Geschofischwere bedingt. Will man baher bie Bertussionskraft mehrerer Geschosse zu vergleichen, so muß man für dieselbe einen Zahlenbegriff aufstellen, indem man die Endgeschwindigkeit, in Fußen ausgedrückt, mit der Geschossichwere, in Pfunden ausgedrückt, multiplicirt; hat z. B. eine spfündige Augel eine Endgeschwindigkeit von 800', so wird ihre Perkussionskraft durch die Zahl $5.6 \times 800'$, = 4480 dargestellt. — Bei den Geschützen, welche ihre Geschosse in start gekrümmter Flugdahn an das Ziel bringen, wie die Mörser, die Haubitzen beim hohen Bogenwurf zc. nennt man die Stoßkraft des Geschosses die Fallkraft. —

Diejenigen Schuffarten, welche mit tonftanter Ladung geschehen, wie z. B. alle Rugelschüffe ber Feldfanonen, verlieren mit Zunahme ber Schufweiten in bemselben Mage an Perlussionstraft, wie ihre Endgeschwindigfeiten abnehmen; diejenigen Bürfe ber Mörfer und haubigen bagegen, welche mit tonstanter Clevation, aber mit variabler Ladung geschehen, gewinnen bei Zunahme ber Bursweiten an Fallfraft. (f. §. 283 b).

Bon ben Geschoffen hat die Bolltugel (unter sonst gleichen Umftänden) die größte Perkussionskraft. — Die der Kartätschlugeln wird beshalb so bebeutend durch die Entsernung vermindert, weil die meisten Augeln dei größeren Entsernungen einen zweiten, auch wohl einen dritten Ausschlag machen. — Bei den Shrapnels kann auf die Perkussionskraft der kleinen Bleitugeln nur durch die Geschützladung oder durch ihr eigenes Gewicht instuirt werden. Die Geschützladung, welche die Geschwindigkeit des ganzen Shrapnels, folglich auch die der kleinen Bleitugeln bestimmt, läßt sich aber nur so groß machen, daß das Shrapnelgeschoß nicht im Rohre zertrümmert wird; man muß daher in solchen Fällen, wo die Geschützladung den Bleitugeln nicht hinreichende Perkussionskraft giebt, ein größeres Kaliber von ihnen zum Füllen des Strapnels gebrauchen. Die Geschwindigkeit des Strapnels ist selbstredend vom Kaliber der Bleitugeln unabhängig, sobald es das Totalgewicht des Geschosses nicht perändert.

Benn zwei Geschosse mit bemselben Bewegungsquantum ein Ziel treffen, so hängt die Stärke des ausgeübten Stofies wesentlich von der Größe desjenigen Binkels ab, unter welchem sie das Ziel treffen. Ist dieser Binkel gleich einem Rechten, so ist die ganze Berkussionse, resp. Fallkraft auch das Maß für die Größe des Stofies; ist der Winkel kleiner als ein Rechter, so erhält man die Maßzahlen für die Stärke des Stofies, (und zwar bei vertikalen Zielen den Stofi in horizontaler Richtung, bei horizontalen Zielen in vertikaler Richtung) wenn man die Bewegungsquantitäten mit dem Sinus des Einsallswinkels multiplicirt. — Dem allgemeinen Sprachgebrauche folgend, sind im Folgenden die Stärken der Stöße mit Berkussions- resp. Kallkraft bezeichnet.

Die Größe ber Perfussionstraft wird praktisch durch die Tiefe bes Eindringens des Geschosses in gewisse Materien gemessen. Das Eindringungsvermögen nennt man auch wohl die lebendige Kraft des Geschosses; indeß ist dieselbe nur ein sehr relativer Maßstab für die Perfussionstraft, da die Eindringungstiefe nicht nur von dieser Kraft, sondern auch von der Widerstandsfähigkeit und Gleichmäßigkeit jener Materien, von dem Einfallswinkel und von den Rotationen des Geschosses abhängt. Auch ist zu berücksichtigen, daß meistens die Eindringungstiefe nicht der alleinige Nuteffekt der Perfussionstraft eines Geschosses ist; so splittert z. B. eine getroffene Mauer rings um die gemachte Kugelössnung auf; die Erschütterung der Mauer im getroffenen Theile lockert mehr oder weniger die Festigkeit.

Bei öfterreichischen Bersuchen ichof man gegen ben Ropf eines eisernen Geschützrohres; in Folge ber Erschütterung sprang bie Traube ab 2c.

Aus ben Bersuchen bei Det 1834 ergaben fich folgende Gindringungstiefen:

Bollfugel. Labung in Rugel- fcwere.				Mauer	Eichenholz			Erbe				
	133	531	1062	133	531	1062	133	531	1062	Schritt.		
12pfdge	\ \begin{aligned} align	17 16 14	$\begin{array}{c} 12^{1}/_{2} \\ 11^{1}/_{2} \\ 9^{3}/_{4} \end{array}$	7 ¹ / ₂ 6 ³ / ₄ 6	41 ³ / ₄ 39 34 ¹ / ₂	29 24 ¹ / ₂	19 17 ³ / ₄ 14 ¹ / ₂	58 54 ¹ / ₄ 49 ¹ / ₃	46 ² / ₃ 44 ³ / ₄ 41 ² / ₃	37 1/2 36 1/3 34	Ginbrin- gungetiefe	
24pfdge	1/4	221/4	173/4 161/4	11	541/4 51	401/4	30 27 ¹ / ₂ 23 ¹ / ₄	841/8	717/8	60	in Bollen.	
36pfbge	1/3	$\begin{vmatrix} 18^{1}/_{3} \\ 24^{3}/_{4} \end{vmatrix}$	201/4	$\frac{9^{1}/_{3}}{14^{1}/_{2}}$	601/3	491/3	361/3	991/3	863/4	55 ¹ / ₂ 73 ¹ / ₂	South.	

Ebenbaselbst wurde ermittelt, daß, wenn man aus den obigen Zahlen die Eindringungstiefen für andere Materien ableiten will, so muß man die unter "Bruchstein-Mauer" angegebenen Bersuchstahlen bei "Ziegel-Mauer" multipliciren mit 1,75; bei Kalkstein-Mauer" mit 0,46 zc. In Sichen-, Roth- und Weißbuchenholz sind die Eindringungstiefen eben so wie in Eichenholz; für Küsternholz multiplicire man mit 1,3; für Tannen- und Virkenholz mit 1,8 zc. Schießt man statt in Blöcke in Bretter, so werden die Eindringungstiefen um 1/6 größer. — Bei "Erde" beziehen sich die Bersuchszahlen auf ein Gemenge von halb Thon, halb Sand. Diese Zahlen hat man bei "Sand mit Kies" mit 0,63, bei "seuchtem Töpserthon" mit 1,44 zu multipliciren.

B. Die Sprengmirfung.

§. 254. Diefe wird in 2facher Beziehung verwerthet, entweber benutt man bie Pertuffionstraft ber Sprengfilide, ober man läßt bas Sohlgeschof

in einen festen Körper eindringen, damit es diefen in ähnlicher Beise wie eine Mine zerstört. In erster Beziehung ist die Größe der Birkung abhängig von der Anzahl der Spreng ftude, deren Perkussionskraft und vom richztigen Augenblide des Arepirens. Das Geschoß muß womöglich in Zielhöhe über dem Erdboden krepiren, dringt es erst 9—10" in die Erde, so ist die Sprengwirkung gegen Truppen sast gleich Null zu erachten. Durchschnittlich geben die Spiegelgranaten mit der vorschriftsmäßigen Sprengladung 22, die Handmörsergranaten 26 Stüde, die 7- und 10pfündigen Granaten 20, die schweren Bomben 13—16. Die Stüde fliegen bei den kleineren Kalibern bis 200, bei den mittleren bis 400, bei den größeren 900 Schritt.

Will man in 2ter Beziehung einen offenen Trichter in ben zu zerstörenben Körper geworfen haben, so barf bie Einbringungstiefe eine gewiffe Grenze nicht überschreiten. Der Zünder kann hierbei höchstens eine zu kurze, nie eine zu große Brennzeit haben; die Sprengladung muß die möglichst größeste fein; die Sobligeschoffe erhalten beshalb kein Warmgeschmolzenzeug. Beispiele f. §. 283.

C. Die Brandwirfung.

S. 255. Die Brandwirkung läft fich erreichen: 1. burch glühende Rugeln. Diefe durfen nur mit so großer Kraft in das Ziel getrieben werden, daß fie steden bleiben und nicht hindurchschlagen. Die Geschoffe, welche man zum Glühendmachen aussucht, muffen von besonders guter Beschaffenheit sein. Bor ben anderen Brandmitteln bieten sie den Bortheil, daß sie sich nicht durch Leuchten vorher verrathen. Ihre Fähigkeit in Brand zu steden ist derartig, daß man grüne Bänme mit ihnen entzünden kann. Nachtheile sind, daß die Bedienung langsamer ist und das Glühendmachen der Augeln manche Borbereitungen erfordert. 2. Durch Brandgranaten und Brandbomben. Sie verrathen sich oft zu frühzeitig dem zum Löschen bereiten Feinde durch die aus den Brandlöchern schlagende Flamme. 3. Durch jede Granate oder Bombe. Durch das Berbrennen der Sprengladung, vermehrt durch das zugefügte Warmsgeschmolzenzeng, wird die Brandwirkung herbeigeführt.

D. Die Wirfung burch Erleuchten.

§. 256. Die Leuchtkugeln haben biefen Bmed. Der Rreis, ben fie erhellen, heißt Leuchtkreis und beffen Durchmeffer beträgt 90 Schritt bei:

ber 7pfundigen Leuchtkugel auf 200 Schritt

- = 10pfündigen = = 400
- = 50pfündigen = = 800


Es nutt inbeffen nur ber Theil bes Erleuchtungofreifes, ber fich binter bem Biele befindet.

Gelbstrebend barf eine Leuchtfugel nie in bie Erbe einbringen.

V. Die Wirfung des Rudftoges am Geschus.

§. 257. Sobalb bas Pulver verbrannt ift und die Kraft sich entwidelt hat, so herrscht bei dieser so lange Gleichgewicht, als sie noch allseitig eingeschlossen ift, b. h. so lange, als sich noch das Geschoß im Rohre besindet. Beraläft aber die Rugel die Mündung, wird also das Gleichgewicht gestört, so ersährt das Rohr einen Stoß in gerablinigt entgegengesetter Richtung, also auf den Seelenboden und dieser Stoß heißt Rücksoß. Er ist, was aus seiner Entstehung folgt, so groß, als die Kraft, mit welcher das Geschoß aus dem Rohr getrieben wurde; seine Wirkung muß in der Richtung der Seelenaxe concentrirt gedacht werden. Die Größe des Rücksoßes ist daher von allen den Umständen abhängig, die bei der Ansanzseschwindigseit mitsprechen (§. 239.), seine Richtung vom Richtungswinkel.

Nach bem Parallelogramm ber Kräfte fann man jebe Kraft in zwei andere Kräfte zerlegen; bies muß mit bem Rudftoße auch geschehen, sobald man bie Wirkungen besselben richtig beurtheilen will.



Es gebe ab die Richtung und zugleich bie Größe des Rüdstoßes an, so zerlegt sich biese Kraft in die beiden anderen Kräfte ac und bc, d. h. in eine horizontal nach hinten und eine seufrecht nach unten wirkende Kraft; ihre Größen verhalten sich so zu einander und zur Größe des Rüdstoßes, wie sich die Längen

ber Linien zu einanber verhalten.

A. Die horizontal nach hinten wirkenbe Rraft.

S. 258. Die Größe von ac ist durch die Größe des Rücktoßes selbst und durch den Richtungswinkel bedingt. Sie wird um so größer, je mehr sich die Seelenaxe der horizontalen Lage nähert. — Sie bewirkt, daß das Rohr der Laffete im Schildzapfenlager einen Stoß von vorn nach hinten giebt. Kann nun die Laffete nach rückwärts nicht ausweichen, so müssen die Laffetenwände den Stoß aushalten und dadurch leidet deren Haltbarkeit bedeutend; im anderen Falle gleitet sie rückwärts und diese Rückwärtsbewegung heißt der Rücklauf. Er ist bei Kanonen wegen der geringen Elevation und der großen Pulverladung am größten. Ueberhaupt influiren auf die Größe des Rücklaufs noch folgende Rebenumstände: die Abrundung des Laffetenschwanzes, leicht drehbare Räder

und die Oberstäche des Geschütztandes. Am wenigsten nachtheilig für die Laffeten läßt sich der Rücklauf dadurch vermindern, daß man hinter die Räder große Reile legt, so daß die Laffete beim Rücklauf bergan fährt.

B. Die fentrecht nach unten wirtenbe Rraft.

§. 259. Die Größe von be ift burch bie Größe bes Rudftoges und burch ben Richtungswinkel in ber Art bedingt, daß mit Zunahme beffelben auch bie Kraft be wächst.

Sie bewirft einen Drud bes Rohres nach unten, sowohl im Schildzapfenlager, als auch auf ber Richtschle. Der erste Drud pflanzt sich burch ben Drud ber Räber auf ben Boben fort; ber zweite, ber Drud bes Rohres auf bie Richtschle, bewirft bas Buden beffelben, b. i. bas hupfen bes Rohres auf ber Richtschle.

Saubigen haben verhältnismäßig bas größte Buden; bei Mörfern augert fich bie Rraft be hauptjächlich burch einen großen Stog bes Rohres im Schildzapfenlager, beshalb muffen bei ihnen bie Schildzapfen fehr ftart fein.

Bermehrt wird das Buden: 1. durch das Bunbloch. Da aus ihm Bulvergase entweichen, so findet genau nach bemselben Geset, nach welchem der Rudstoß entsteht, ein Drud des Rohres in der, dem Zündloch entgegengesetten Richtung, also nach unten statt. 2. durch Bersenkung des Lagerpunktes.

Beibe Ericeinungen, in welchen fich ber Rudftog fund giebt, Rudlauf und Bu den, baben teinen Ginflug auf Die Bahriceinlichteit bes Treffens.

VI. Die Eintheilung fammtlicher Schuffe und Burfe.


§. 260. A. Rach bem Gefchoß haben:

- 1. Ranonen: Rugels, Rartätichs, Shrapnelss (im Felbe) Schuffe und ber furze 24pfunder außerbem ben Granatichuß und Shrapnelsgranatichuß.
- 2. Bombentanonen: Boulingel und Bombens, Die 25pfündige außerbem ben Strapnelsgranat Schuft.
- 3. Haubiten: Granat-, Kartatich-, Shrapnels- (im Felbe), Brandgranat-, Leuchtfugel- und bie 25- und 50pfündige Haubite außerdem ben Bollfugel-Wurf.
- 4. Mörfer: Bombenwürfe; ber 7=, 10=, 25= und 50pfündige Mörfer außerbem ben Brandbomben = und Leuchtfugeswurf; ber 50pfündige ferner noch ben Spiegelgranats, Stein= und Kartatich = Burf; ber Steinmörfer nur biefe brei letigenannten Burfe bes 50pfündigen Mörfers.
- B. Rach ber Labung in Schuffe refp. Burfe mit ftarter ober ichwacher Labung.

C. Rach ber Richtung ber Seelenage zum horizont hat man horizontale, gesenkte und erhöhte Schuffe refp. Burfe, je nachdem bie Seelenage parallel läuft mit bem horizonte, ober gegen benfelben an fteigt ober fich neigt.

D. Nach ber Richtung ber Seelenare zur Grundlinie. Grundlinie nennt man die Berbindungslinie des Geschützstandes mit dem Fußpunkte des Zieles, insofern man letzteren eirea 3' unter dem Zielpunkte annimmt; den Binkel, den die Grundlinie mit der Horizontalen bildet, heißt Terrainwinkel.

Wenn z,z'z'' die Zielpuntte andeuten, so find AB, AC, AD die bezüglichen Grundlinien und für z' < CAB, für z'' < BAD die Terrainwintel.



hat bas Gefchit eine folde Richtung, bag bie Seelenage parallel ber Grundlinie läuft, so nennt man bie Richtung bie Rernrichtung; ein Schuß, ber mit Kernrichtung geschieht, heißt Kernschuß.

Läuft bei einem Schuffe bie Bifirlinie parallel ber Grundlinie, fo heißt ber Schuß ein Bifirfchuß. Richtet man über herausgezogenem Auffat und Korn nach bem Ziele, so erhält man ben Auffatsichuß.

Rernichuß und Bifirichuß find bei folden Feuerröhren gleichbebeutend, bei benen bie Bifirlinie parallel ber Seelenage läuft, also bei allen berglichenen Geschützen. Richtet man über Bifir (bes nicht herausgezogenen Auffates) und Korn nach bem Biele, so hat man bei verglichenen Röhren ben Kernschuß, bei unverglichenen Röhren ben Bifirfchuß. Will man bei unverglichenen Geschützen einen Kernschuß haben, so muß die Bisirlinie die Grundlinie zwischen Geschütz und Ziel in einer bestimmten Entsernung schneiben.

E. Nach bem Zwede: Enfilir-, Ricochett-, Demontir- und Brefche-Schuß. (Die Erklärungen fiehe beim Schießen und Berfen ber Festungs- und Belagerungs-Geschütze).

F. Außerbem unterscheibet man noch birecte und indirecte Schuffe (Burfe); unter letteren solche verstehend, bei welchen das Geschoß erft eine vorliegende Dedung überschreiten muß, ehe es ben verbedt liegenden Zielpunkt trifft, 3. B. bei Ricochettiren, beim indirecten Breichelegen 2c.

VII. Das Schießen und Berfen aus Feldgeschüten.

A. Die Schuffarten der Seldkanonen.

Die Felbfanonen haben ben Rugel =, Rartatich = und Shrapnelichuß.

1. Der Rugelfduß.

§. 261. Der Rugelichuß tann Bogen = ober Roll = Schuß fein; ber Rugelichuß, mit bem Zwede zu entzunden, also der Glühlugelichuß, hat als. Schußart nichts Abweichendes vom Bogenichuß, sondern nur in der Bedienung. (§. 311.)

a. Der Bogenichuß.

Der Bogenschuß ist berjenige Schuß, der direct das Ziel treffen und durch seine Perkussionskraft zerstören soll. Die Augel kann das Ziel mit dem ersten Ausschlage oder mit einem Preller treffen. — Ladung: konstant beim Spfünder 1,8 Pfd., beim 12pfünder 3,3 Pfd. — Schußweite 100 bis 1600 Schritt beim Spfünder, 1800 beim 12pfünder. — Elevation bis zu 3³/4" resp. 6", entsprechend 3³/4 Grad resp. 4¹/2 Grad.

Bahrscheinlichkeit bes Treffens: bie Längenabweichungen bieser Schußart sind bei beiben Geschüßen größer, als die Seitenabweichungen. Ungefähr beträgt die Bahrscheinlichkeit des Treffens auf 400 Schritt $^{-1}/_1$; 800 Schritt $^{-1}/_2$; 1200 Schritt $^{-1}/_3$ der gegen eine 6 Fuß hohe, 40 Schritt breite Scheibe gerichteten Schüsse; doch ist steels der 12pfünder dem Coffünder an Treffsähigkeit überlegen, welche Ueberlegenheit von 1200 Schritt an bebeutend zunimmt.

Berkuffionskraft: auf 400 Schritt bringt die spfündige Rugel 4' 6" $\left.\begin{array}{c} 12^{1/2} \\ 12^{1/2} \end{array}\right\}$ in Sand. $\left.\begin{array}{c} 19'' \\ 128'' \end{array}\right\}$ in Eichenholz.

Unwendung. Der Bogenschuss ift unabhängig vom Terrain; nur das bicht vor dem Ziele liegende Terrain tann insofern einen Ginfluß ausüben, als bei guter Bodenbeschaffenheit eine zu furz gegangene Augel noch oft mit einem Breller trifft; außerdem hat der Bogenschuß im Bergleich mit den übrigen Schus- und Burfarten der Feldgeschüße eine rasante Flugdahn und die größte Berkussionskraft. Deßhalb wendet man ihn gegen alle freistehenden Ziele des Feldkrieges von einiger Tiesenausbehnung zwischen 7—1200 Schritt resp. 7—1400 Schritt in jedem Terrain an. Die Tiese des Zieles ist sowohl wegen der größern Längenabweichung des Bogenschusses nothwendig, als auch, um mehrere hintereinander stehende Zielobjecte zu gleicher Zeit außer Gesecht zu seinen. — Unter 700 Schritt, sowie über 1200 resp. 1400 Schritt hinaus

wird ber Bogenschuß bann angewendet, wenn entweder das Ziel eine große Berkusslondkraft verlangt, z. B. zum Einschießen von Mauern, Häusern 2c., oder wenn ein schlechtes Terrain den Gebrauch des Kartätsch- resp. Rollschusses unmöglich macht.

Gegen feindliche Linienaufstellungen wird man den Bogenichuf am vortheilhaftesten in der Flanke oder in der Richtung der Diagonale, gegen Rolonnen, Bruden- und Defilee-Uebergänge aber am besten in der Front anwenden; bei Häusern richtet man ihn gegen die Eingänge oder auf die zwischen den Fenstern besindlichen Pfeiler.

Der 12pfünder ist bem 6pfünder an Trefffähigkeit und Berkussionskraft überlegen, namentlich auf weiteren Entfernungen als 1200 Schritt; als Glüh-kugelichus verdient der 12pfündige wegen ber größeren Bündungskraft ben unsbedingten Borgug.

Fährt ein leichtes Kaliber gegen ein schwereres zum Kampf auf, so barf es nicht über 1000 Schritt abbleiben, um bem größeren Kaliber an Trefffähigfeit möglichst nahe zu kommen. Im umgekehrten Falle, (also ein größeres gegen ein kleineres Kaliber) ist eine größere Entfernung als 1000 Schritt vortheilhafter.

b. Der Rollichuß.

Das Geschof foll nach mehreren Sprüngen bas Ziel treffen und burch seine Berkussionstraft zerftören.

Ladung, wie oben. Schufweite von 1200 bis 1800 Schritt refp. 1200-2000 Schritt.

Die Seitenabweichungen sind im Berhältniß am unregelmäßigsten und größer, als beim Bogenschuß. — Elevation nimmt man so wenig, als möglich, weil bei ber geringeren Elevation die Sprünge früher rasant werden; beshalb ist die Kernrichtung am besten. Ueber herausgezogenen Aufsat richtet man nur dann, wenn entweder unmittelbar vor den Geschützen eine schlechte Terrainstelle überschossen werden soll, oder wenn man auf größeren Entsernungen rollt. — Die Wahrscheinlichkeit des Treffens ist 1/4 — 1/6 der Schußzahl.

Anwendung: Der Rollichuß ist fehr vom Terrain abhängig: er verlangt ein festes, ebenes, eher ein wenig fallendes, als ansteigendes Terrain. Die Ziele muffen bei großer Front- auch Tiefenausbehnung haben: deshalb gegen Aufstellungen der Truppen in mehreren Treffen, gegen einen Feind auf regellosem Rudzuge 2c.

Man rechnet, daß das Geschoß burchschnittlich 6-10 Sprunge macht; bie Sprungweiten ber aufeinander folgenden Sprunge nehmen bei jedem

Sprunge eirea um die Balfte ab. Da erft bie letten Sprunge rafant werben, so tann man nicht unter 1200 Schritt rollen.

2. Der Rartatichichus.

§. 262. Die Kartatschüchse enthält 41 — 6löthige refp. 12löthige, schmiedeeiserne Kartatschlugeln. Die Labung beträgt 1,8 resp. 3,3 Pfb. Die Schuffweiten betragen beim 6pfunder bis 700 Schritt, beim 12pfunder bis 800 Schritt.

Die Elevation ist im Allgemeinen so, daß man auf jeder Entsernung ungefähr doppelt so viel Aufsatz zu nehmen hat, als beim Bogenschuß; also ppt. bis 1½ resp. 2" Aufsatz im günstigen Boden. Ein ungünstiger Boden verlangt mehr Aufsatz, damit, wie beim Rollschusse, die Augeln weniger Aufschläge machen. — Per Schuß treffen auf 300 Schritt eine 6' hohe, 40 Schr. lange Scheibe ppt. 16 resp. 17 Augeln; auf 700 Schr. ppt. 8 resp. 10 Augeln. Eine Augel ist im Stande, mehrere Menschen außer Gesecht zu setzen.

Anwendung. Freistehende, ungededte Truppen von möglichst viel Frontausdehnung (Tiefe ist außerdem noch vortheilhaft), ein festes und ebenes Terrain und eine Entfernung von 4—500 Schritt resp. bis 600 Schritt sind die günftigsten Bedingungen. Unter 400 Schritt hat man noch nicht die wirfjamste Streuung, über 600 resp. 700 Schritt nimmt die Wahrscheinlichkeit des Treffens sehr ab.

Linien werden in der Front, Rolonnen, Bruden- und Defilee-liebergange aber in der Flanke beschoffen. Much gegen mit Tirailleurs dicht besetzte Heden und Lisieren sind sie anwendbar, wenn die Dedungsmittel ohne viel Perkussionskraft zu durchschlagen sind. In diesem Falle verdienen die 12pfunder besonders ben Borzug.

3. Der Shrapnelichuf.

§. 263. Er geschieht mit 1,2 refp. 1,9 Pfund Ladung, damit das Gesichoft nicht im Rohre zerschellt wird. Die Elevation muß beghalb größer als beim Bogenschuß sein.

Der Shrapnelichuß beginnt ba, wo die wirfiame Kartätschschusseite aufbört, beim spfünder mit 500 Schritt, beim 12pfünder mit 700 Schritt und geht dis 1200 Schritt resp. 1500 Schritt. Er ist gegen freistehende Ziele gerichtet. Bom Terrain ist seine Wirfung ganz unabhängig; genaues Schätzen der Entsernung ist bei ihm wichtiger, als bei den übrigen Schuftarten; ebenfo sind stillstehende Ziele sehr vortheilhaft. Sonst mussen die Ziele bei einiger Frontausdehnung auch eine größere Tiefe haben, oder diese durch ihre Hobe ersetze, & Ravallerie.

Beispielsmeife ergeben fich hieraus als vortheilhafte Gebrauchsfälle für

Shrapnels ihre Anwendungen gegen debouchirende Truppen, gegen Kavallerie-Referven; auch bei Bertheidigung von Positionen, weil man da die Entfernung am genauesten schäpen kann 2c.

B. Die Wurfarten der Seld-Haubite.

Die 7pfündige Haubitse hat im Felbe den Granats, Kartatsch- und Sbrannel-Wurf.

1. Der Granat-Burf.

S. 264. a. Der flache Bogenwurf.

Der flache Bogenwurf ift berjenige Burf, bei welchem die Granate in flach gefrimmter Flugbahn an bas Ziel getrieben wird, um baffelbe entweder burch seine Berkuffionskraft allein, ober burch Perkuffionskraft mit Sprengwirkung, also als Mine, ju zerftören. Die Granate frepirt nur bann am Orte ihres Isten Aufschlages, wenn sie im Ziele steden bleibt.

Die Labung ist stets bie große Felbladung (alfo 1,4 Bfund). Ausnahmsweise kann man gegen Ziele von so geringer Widerstandssähigkeit, bag ein Durchschlagen ber Granate zu befürchten steht, z. B. gegen Barritaden, eine geringere Ladung anwenden.

Die Burfweite ist 100—1500 Schritt, wenn die Granate mit bem Schwerpunkte unterhalb ber Seelenage im Rohre liegt; bei Schwerpunkt oben bis 2700 Schritt.

Die Elevation beträgt bei Schwerpunkt unten höchstens 15°; bei Schwerpunkt oben und 1,4 Pfb. Ladung höchstens 6°, weil sonft die Granate liegen bleibt. Sie wird ber Regel nach mittelft Auffat genommen.

An wendung. Diefer Burf hat mit Schwerpunkt oben die rafanteste Flugbahn von allen Schüffen und Burfen ber Feldgeschütze; besthalb gegen tiefe Kolonnen, Defileen zc. besonders anwendbar; ganz besonders aber dann, wenn die Sprengstude ber Granate ein 2tes Treffen beunruhigen. Ferner gegen Häufer, Barrikaden, starte Thore zc.

S. 265. b. Der bobe Bogenmurf.

Die Granate trifft mit so ftart gekrummter Flugbahn bas Ziel, baß sie am Orte ihres Isten Aufschlages steden bleibt und baselbst die Sprengwirkung äußert. Ist bas Ziel eine Truppe, so versiert man bedeutend an Sprengwirkung, wenn bas Geschoß in die Erde einschlägt und erst dann krepirt. Am zwedmäßigsten ist es in solchem Falle, daß bas Geschoß in Brusthöhe (ppt. 3 bis 4') über der Erdobersläche krepirt; um dies zu erreichen, erhalten in manchen Artillerien die Granaten Zünder, welche für die jedesmalige Schusweite tempirt werden; in der preußischen Artillerie nicht.

Elevation. Damit Die Granate beim Iften Auffchlage liegen bleibt, ift bei ber Lage ber Granate mit Schwerpunft unten eine Elevation von minbeftens 150, bei Schwerpunkt oben von 60 erforberlich; bas Maximum ber Elevation beträgt 20, allenfalls 210, mehr läßt bie Ronftruftion ber Laffete Der geringe Unterschied zwischen ben Grengen ber Clevation ift Grund zur variabelen Labung; biefe liegt amifchen 0,2 und 1,4 Bib. Es vermehrt auf naben Entfernungen ber Bufat von 1º Clevation bie Burfweite um ppt. 100 Schritt von 0,1 Bfb. Labung ppt. 50 bis 60 Schritt; auf weiteren Entfernungen aber nur um 50 bis 70 Schritt refp. 40-50 Schritt. - Die Burfmeiten liegen 500 und 1900 Schritt bei Schwerpuntt unten; gwijchen 1000 und 2900 bei Schwerpunkt oben; im letteren Galle verhindert bie Brennzeit bes Bunbers eine größere Burfweite. - Die Elevation wird ftets mittelft bes Quabranten genommen; folglich muß bei Zielen, in welchen ber beabsichtigte Treffpunkt höher liegt, ale ber Borigont ber Beschützmundung, ber Terrainmintel zur Clevation abbirt, liegt ber Treffpunkt unter bem Borijont ber Befchutmundung, fo muß ber Terrainwintel fubtrabirt merben.

Anwendung: 1. Gegen gededte Biele, z. B. gegen Truppenaufftellungen in Schanzen, hinter Gebäuden, auf ben Pfaten von angegriffenen Stäbten und Dörfern, in gefrummten hohlwegen zc. innerhalb ber oben angegebmen Entfernungen.

- 2. Wenn bie Granate an ein em bestimmten Buntte liegen bleiben und frepiren foll; z. B. um Dörfer 2c. in Brand zu steden, gegen Truppen in breiten und tiefen Kolonnen, Kavallerie-Referven 2c.
- 3. Gegen freistehenbe Ziele von 1200 Schritt ab an Stelle bes flachen Bogenwurfs und (im schlechten Terrain) bes Rollwurfs, weil bann ber hohe Bogenwurf mehr Wahrscheinlichkeit bes Treffens giebt; von 2000 Schritt ab ausschlichlich, weil sich Entsernungen über 2000 Schritt mit ben anderen Bürfen nicht erreichen lassen.
 - 4. Wenn man felbft hinter einer etwas hohen Dedung ftebt.

Im hohen Bogenwurf liegt überhaupt ber charafteriftische Gebrauch ber haubigen im Felbe.

§. 266. c. Der Rollmurf.

Die Labung ift variabel zwifden 0,3 bis 1,4 Bfund.

Die Wurfweite geht von 600 Schritt bis 1600 Schritt; mit Lage bes Schwerpunktes oben bis 2500 Schritt. — Durch ben Rollwurf will man in ben meiften Fällen bie Sprengwirkung ber Granate am Ziele selbst haben; man giebt besthalb ben Granaten bei so wenig als möglich Auffat nur gerabe so viel Ladung, als nothwendig ist, die Granate an das Ziel zu bringen. Kleine

Differenzen in der Entfernung des Bunktes, wo die Granate liegen bleibt, sucht man durch Bermehrung ober Berminderung des Auffates zu erreichen, namentlich die Weite des ersten Aufschlages; größere Differenzen in der Totalschuftweite nur durch die Ladung.

Die Anwendung bes Rollwurfs ift analog ber bes Rollichuffes, boch hat ber Rollwurf vor biefem folgende Bortheile:

- 1. man fann ichon von 600 Schritt ab rollen;
- 2. bas Gefchof erich uttert mehr bas Bielobjeft. Beibes wegen ber größeren Gefchofichwere und fleineren Labung;
- 3. man hat bie Sprengwirfung;
- 4. er giebt eine fehr rafante Flugbahn. Defhalb ift ber Rollwurf außer gegen Truppen, gegen Thore Barritaben, Saufer zc. vorzüglich angumenben.

2. Der Rartatich : 2Burf.

§. 267. Die granatschwere Büchse hat 56-6löthige Rugeln.

Die Ladung ift fonftant 1,4 Pfund (bie große Felbladung).

Die Bursweite beträgt 300-800 Schritt; bie gunftige Entfernung indeß 400-500 Schritt.

Die Anwendung ergiebt §. 262., nur unterscheibet sich ber Kartatichwurf in ber Wirfung badurch vom Kartatschicht, daß seine Streuung größer (§. 245.), die Perkussion ber Augeln aber kleiner ist. Wegen der Möglichkeit, höhere Elevation mit der Haubitse nehmen zu können, ift seine Anwendung gegen Listeren, Heden, Schanzen z. nicht so felten, als die Anwendung des Kartatschschunges in diesen Fällen ist.

3. Der Shrapnel . Wurf.

§. 268. Das Geschoß wiegt mehr als die Granate; die Ladung ist die große Feldladung. Die Wursweite beginnt mit der wirksamen Kartätschwursweite und geht von 400 Schritt bis 1200 Schritt. Das Intervall beträgt eirea 75 Schritt (es ist etwas kleiner als bei Kanonen), die Sprenghöhe 1—5 Mannshöhen (diese ist größer als bei Kanonen).

Die Anwendung ift wie die ber Kanonen-Shrapnels; es tommt noch hinzu, baß man es unter Umftänden gegen Ziele gebrauchen tann, die vor sich eine niedrige Dedung haben, weil ber Shrapnelwurf im Allgemeinen höhere Elevation als ber Shrapnelfchuß erforbert.

VIII. Das Schießen und Werfen aus Festungs- und Belagerungs-Geschüßen.

A. Die Schuff- und Wurfarten aus Kanonen, Sombenkanonen und Taubiben.

1. 3m Allgemeinen.

§. 269. Die Schuffarten ber genannten Geschütze find in und vor Festungen ihrer Natur nach bieselben; ebenso find fie den gleichnamigen Schuft, und Burfarten des Feldkrieges gleich. Der spezielle Zweck, der in jedem einzelnen Falle erreicht werden soll, ist allein maggebend, sowohl für die Auswahl der Geschützart und des Kalibers, als auch bei der Bestimmung der Elevation und Ladung. Im Nachstehenden sind daher die verschiedenen Schuft, und Burfarten der einzelnen Geschütze erörtert; bemnächst ift aber das Schieften und Werfen dieser Geschütze hinsichtlich ihres Berhaltens bei den vorkommenden Geschtszwecken abgehandelt.

2. Die Chufarten ber Ranonen.

S. 270. a. Der Rugelfcuß. α. Der Bogenicuß. Die Labung ift nicht tonftant; bie gröften Gebrauchsladungen giebt §. 219.

Die Entfernungen mobifigiren sich fehr nach bem speziellen Zwede, ben man burch ben Schufe erreichen will. Je größer bie Biberstandsfähigkeit bes Zieles und je kleiner bie Zielscheibe besselben ist, um so mehr vermindern sich bie Schusweiten.

(5) e f ch ů sp :	Gegen unge- dedte Truppen- maffen hochftens auf:		Gegen Sappen- teten hochstens auf:		Gegen Scharten:		Bum Brefche. fciegen auf :	
brongene 3pfünder	800	Schritt	200	Schritt				
6pfünder	14 00	s	400	3	_		_	
Feld = 12pfunder	2000	=	400	5	4-500	Schritt	_	
fcmerer 12pfünder	1700	*	500	=	4-600	*	100-200	Schr.
furger 24pfunder	1800	5	400	=	4-500	:	50-100	s
langer 24pfunder	1800	=	600	s	600	2	200-250	s

Bei ben kleineren Kalibern ermäßigen fich bie Schufweiten um 100 bis 200 Schritt, so balb man eiserne Röhre anwendet.

Die Perkuffionsfraft ber Geschosse ist berartig, baß sie auf ben, in ber Tabelle angegebenen Entsernungen bie genannten Ziele zu zerstören im Stande ist; beispielsweise ist die Perkussionskraft ber mit 3 Pfund Ladung abgeschossen 12pfündigen Augel so groß, daß sie auf 400 Schritt durch 4 hinter einander stehende, mit Erde gut festgestampste Schanztörbe hindurchschlägt; die 24pfündige Augel dringt mit 7,5 Pfd. Ladung auf 80 Schritt in Mauern von Kalkstein um 7—8 Geschos-Durchmesser tief ein.

Die Bahricheinlichkeit bes Treffens ist bei ben größeren Kalibern bebeutenb; man beschießt kleinere Zielflächen, wie Scharten, Sappenteten 2c. auf 400 Schritt mit 70—75 Proc. Treffer; babei sind die größeren Labungen vortheilhafter, als die kleineren, weil sie geringere Elevation bedürfen und somit einen größeren bestrichenen Raum geben.

Anwendung: Die Festungskanonen feuern gegen jebe ungebedte Truppenmaffe, (innerhalb ber ben Kalibern eigenen Schuftweite) gegen Transporte von Geschützen 2c., Scharten ber Batterien, Sappenteten, gegen bie Barts 2c. Mit Glühkugeln bie schweren Kaliber gegen feindliche Schiffe.

Die Belagerungstanonen gegen Scharten, jum Breichelegen, jum Beftreichen ber Ballgänge (turge 24pfünder); mit Glühfugeln gegen Saufer, Magazine, bebedte Geichützstände zc.

§. 271. β. Der Rollschuß. Dieser tann von den Belagerungstanonen nur höchst ausnahmsweise (3. B. bei Blodaden gegen anrückende, oder sich zurückziehende Aussallstruppen), von den Festungskanonen dagegen häusiger angewendet werden. Die Bedingungen sind hier, wie im Felde, ebenes, festes Terrain und Tiefen-, auch Frontausdehnung der Zielobjecte.

Die Festungskanonen können sich, was im Felbe nicht vorkömmt, einer variablen Labung bedienen; baburch macht

ber 6pfünder ein Terrain von 200-2000 Schritt,

= 12pfünder = = = 200-2500 =

bie 24pfünder = = 150—2700 unsicher.

Anwendung: Gegen Transporte, Truppen und namentlich, um bie Kommunitationen vor ber Festung, als die Rapitalen, die Parallelen und einzelne Sappenschläge zu beunruhigen.

S. 272. b. Der Rartatichichug.

Die Festungs- und Belagerungstanonen haben Buchfen- und Beutelfartätichen.

Labung. Bei ben leichten Ralibern, bis incl. 12pffinder, nimmt man

bie größte Gebrauchsladung bes Geschiltes, bei ben 24pfündern 2,8 oder 3,8 Pfund, ba sich herausgestellt hat, daß größere Ladungen beim langen 24pfünder bie Wahrscheinlichkeit des Treffens vermindern, ohne die Perkussionskraft ber einzelnen Kugeln zu vermehren.

Die Elevation ift von bem Terrain und von ber Entfernung ab-

hängig.

Entfernung und Unwendung. Bei ben Festungefanonen:

Der 3pfünder wirft mit 3- bis 4löthigen Rugeln nur höchstens 2-400 Schritt; ber 6pfünder 4-500 Schritt; beshalb werden beibe nur zur Bestreichung ber Graben, bes Innern ber vorliegenden Werke, ber Brüden 2c., selten zur Bestreichung bes Borterrains verwandt.

Die 12pfündigen Kartätschen sind von 4—600 Schritt, auch unter Umständen bis 800 Schritt, die 24pfündigen von 4—800 Schritt anwendbar, wenn man für die weiteren Entfernungen das Gewicht der gauzen Büchse vermindert, das der einzelnen Angeln aber vermehrt. Einzelne Angeln der 24pfündigen Kartätschüchse schlagen auch dann Schanzförbe durch, die mit Erde aefüllt sind.

Bentelkartätichen find weber auf große Entfernungen anwendbar, noch geben fie bie Trefffähigkeit und die Berkuffion der Buchfenkartätichen und verlangen außerbem ein langfameres Feuer.

Die größeren Kaliber ber Festungskanonen werben gegen ungebedte Arbeitermassen, gegen bie flüchtige Sappe in ber ersten Arbeitestunde (weil in dieser die Sappenkörbe noch nicht vollständig gefüllt, also noch nicht hinreichend bedenb sind) gegen Sturmkolonnen beim gewaltsamen Angriff, Ausbesserungen der Batterien ze. verwandt.

Die Belagerungs-Ranonen haben in ihrem Kartätichichuffe genau biefelbe Wirkung, wie die ichweren Festungskanonen; beshalb wendet man diefen Schuf an gegen Ausfälle, gegen bas Ausbessern ber Scharten (bei Tage und bei Nacht) und um das Wegräumen ber Breschtrummer zu verhindern zc.

§. 273. c. Der Granatichug bes furgen 24pfunbers.

Der Schuß hat zum Demontiren 2,4 Pfb., zum Befchießen von Schiffen 2,8 Pfb.; in ben übrigen Fällen kann bie Ladung zwischen 1 und 3,7 Pfb. paritren.

Die Elevation wird entweder mit bem Auffat ober mit dem Quadranten gemeffen und beträgt höchstens $10^{\rm o}$.

Die Schufimeiten liegen zwischen 300 und 1800 Schritt, boch tommen größere als 1000 Schritt selten vor. Dabei gewähren bie excentrischen Granaten eine größere Bahricheinlichkeit bes Treffens als bie alten. Anwendung. Hauptsächlich wird ber Granatschuß vom Angreifer sowohl als vom Bertheidiger zum Zerstören der Erdscharten benutt, indeß nie über 600 Schritt hinaus; ferner verwerthen ihn die Festungen als Bogen schuß gegen seindliche Schiffe, (bis gegen 1600 Schritt mit 3,7 Pfd. Ladung) als Rollschuß (mit schwachen Ladungen) gegen Sappenteten, Kommunisationen 2c. — Der Belagerer gebraucht ferner den Granatschuß aus den Enfilirund Ricochett-Batterien.

§. 274. d. Der Shrapnelsgranat=Schuf bes furgen 24pfünders.

Die Labung beträgt 2,4 Pfb. Die Entfernungen von 6—1200 Schritt find zu erreichen. Wenn auch bie Anwendung im Allgemeinen wie die der Haubig-Shrapnels im Feldlriege sein muß, so kann diese Schuhart auch in ben Fällen zur Anwendung kommen, wenn längere Wallinien, auf benen sich eine größere Masse von Arbeitern 2c. besindet, unsicher gemacht werden sollen.

3. Die Ochugarten ber Bombenfanonen.

S. 275. a. Der Bollfugelichuß.

Die Ladung variirt zwischen 2—7,5 Pfb. bei der 25pfündigen, zwischen 4-14 Pfd. bei der 50pfündigen Bombenkanone; die höchste Clevation ist bei der erstern $12^{1}/_{2}^{0}$, bei der andern $15^{1}/_{2}^{0}$.

Die Entfernungen, bie sich mit ihm erreichen laffen, liegen je nach ber Labung und Glevation, swifchen 100-1100 Schritt.

Die Wahricheinlichteit bes Treffens und die Berkuffionstraft biefes Geschoffes ift felbst auf ben weitesten Entfernungen immer noch so bedeutend, bag es gegen Kriegsschiffe und Ziele von ähnlichen Dimensionen befriedigende Wirtung gewährt.

Den Bollfugelicuß ber 25pfündigen Bombenkanone gebraucht ber Ungreifer jum Enfiliren und jum indireften Breichefcuß.

§. 276. b. Der Bombenichuß.

Die anzuwenden Ladungen und Elevationen find benen des Bollfugelschuffes gleich. — Die excentrischen Bomben bieten eine größere Wahrscheinlichkeit des Treffens, als die alten. Die rasanteste Flugbahn, so wie die größten Schusweiten erhält man bei ihnen, sobald der Schwerpunkt oberhalb der Seelenare gelegt wird; dies ist deshalb namentlich gegen vertikale Ziele der Fall, 3. B. gegen Schiffe.

Die Schufiweiten liegen bei beiben Kalibern zwischen 100 und 1100 Schritt; fie lassen sich indeg bis auf 4800 resp. 5200 Schritt ausbehnen, sobald man keine kleineren und widerstandsfähigeren Ziele, als z. B. Kriegsschiffe beschießen will. — Zum indirekten Brescheichießen entweder Granaten ober Bleibomben.

§. 277. c. Der Shrapnelsgranatschuß ber 25pfündigen Bombenkanone mit 3,7 und 4,7 Pfo. Ladung bis 1800 Schritt. Im Uebrigen f. §. 274.

4. Die Burfarten ber Saubigen.

a. Der Granatmurf.

§. 278. a. Der Bogenwurf ist, je nachbem bie Granate beim Aufschlage weiter geht ober steden bleibt, ein flacher ober hoher Bogenwurf; indeß ist diese Eintheilung beschalb nicht recht gebräuchlich, ba ber jedesmalige Zwek bie Elevation bestimmt und auch den Namen bes Burfes veranlaßt. — Die Ladungen sind variabel; ihre Maximal-Grenzen s. §. 221.

Die Burfweiten geben mit Schwerpunkt unten, refp. oben

bei ber 7pfündigen Saubite bis 2000 Schritt refp. 2700 Schritt

= = 50 = = = 1100 = = 4300

Anwendung. In und vor Festungen benutt man biesen Burf haupt- fächlich jum Bestreichen längerer Linien; die 25- und 50pfündige gegen Schiffe; die 25pfündige haubite gegen bie Parks des Belagerers; die leichten haubiten gegen die Sappenteten bis auf höchstens 300 Schritt u. f. w. — Den Grangt- und Bleibombenwurf zum indiretten Breschelegen.

§. 279. β. Der Rollwurf. Labung variabel. Elevation wie bei ben Feldhaubigen gering.

Burfweiten: Bon 500 Schritt bis 1700 Schritt resp. 2100 Schritt rollen die leichten haubigen. Die Lage bes Schwerpunktes oben giebt einen größeren bestrichenen Raum; sie ist deshalb zum Rollen vortheilhafter. — Anwendung. Um die Kommunikation in Parallelen und in den Sappenschlägen zu behindern und um das Borrücken der Sappenteten zu erschweren, rollt man längs der Kapitalen der angegriffenen Festungswerke und (bei schlecht defilirten Belagerungsarbeiten) aus den Contreapprochen. Für diese Zwecke genügen die leichten haubigen vollständig.

§. 280. b. Der Rartatichmurf.

Die Labungen biefes Burfes find bie größten Gebrauchslabungen ber Haubigen. Die Elevation gering. Die wirksamen Burfweiten erstreden sich bei den leichten Haubigen bis auf 500 Schritt, bei der 25pfündigen bis auf 800 Schritt mit 1pfündigen Kartätschlugeln. — Biele: Gegen dieselben Ziele, gegen welche der Kartätschichuge ber Festungs- und Belagerungskanonen gebraucht wird. §. 281. c. Der Brandgranat- und Leuchtfugelwurf. Labung: gering.

Wursweiten. Die Leuchtlugeln wirst man aus ber 7- und 10pfündigen Haubige bis 600 Schritt, aus ber 25pfündigen bis 700 Schritt, ohne befürchten zu müssen, daß die Geschosse beim Aufschlage zerschellen. — Die Brandsgranaten haben Wursweiten von 800—1400 Schritt. Die Haubigen nehmen zu diesen Würsen weniger Elevation, als die Mörser, die Geschosse werden deschalb beim Aufschlagen auf die Erde seltener zertrümmert. Dies ist der Grund, daß man zu den Leucht= und Brandbomben-Würsen lieber Haubigen, als Mörser nimmt, trot der stärkeren Ladungen.

§. 282. d. Der Bollfugelwurf ber 25 = und 50pfunbigen Saubine.

Dieser Wurf geschieht mit variabeler Labung und 1—20° Clevation, weburch man Wursweiten von 100—3000 Schritt erhalten kann; selten jedoch wird man ihn über 1100 Schritt anwenden.

Der Belagerer verwendet biefen Burf von ber 25pfündigen Saubite jum indireften Breichelegen; von ber 50pfündigen Saubite gegen Schiffe.

B. Die Wurfarten der Morfer.

Die Mörfer haben folgende Bürfe:

- 1. Granat = ober Bombenwürfe. Alle excl. Steinmörfer,
- 2. Branbbomben und Leuchtfugelwürfe. Der 7=, 10=, 25= und 50pfünbige Mörfer.
- 3. Streugeschoffe. Der 50pfundige Steinmörfer.

1. Der Granat: ober Bombenwurf.

§. 283. Bon biefem Burf kann man entweber bie Fallfraft ber Bombe, ober bie Perkuffionskraft ber Sprengftude, ober bie Fallfraft mit Sprengwirkung gepaart, endlich bie Brandwirkung benuben wollen.

Die Labung und Elevation ändert sich auch hier mit den Wursweiten, aber in der Art, daß man nach dem speziellen Zweide des Wurses zuerst die Elevation und dann für diese die Ladung bestimmt. Man muß 60° ober 75° Elevation anwenden, wenn die Bombe durch ihre Falltraft Gewölbe, Blochhausbeden 2c. einschlagen soll; 45°, wenn sie in entsernte Ziele einschlagen und als Mine wirken; 30° wenn die Bombe über der Erde krepiren und durch die Berkussion ihrer Sprengstücke wirken soll. Selbstredend können kleine Abweichungen von diesen bestimmten Zahlen stattsinden.

Die Burfmeiten betragen:

Mêr jer	Yabung	20-210 Schritt 30-220 # 50-1150 # 50-2100 # 50-2000 Schritt he is the naben Enter			
Schaftmörfer Sandmörfer 7pfündiger Mörfer 10pfündiger Mörfer 25pfündiger Mörfer	25-63 Cent. 43-134 Cent. 2-9.6 Loth 1.7-35 Loth 4.8 Loth bie 24 Rfd.				
50pfundiger Mörfer	7 Lth. b. 3Pfd. 22Lth.	50-2100 Schritt fernungen burch 60-756 Elevation.			

Anwendung: a. Die Fallfraft ber Bomben wird nur bei bem 25und 50pfindigen Mörfer benutt und zwar von ber Festung aus gegen die Hohlbauten bes Angreisers; z. B. gegen die Batterie-Pulverkammern, Grabenbescenten zc.; vom Angreiser gegen die Hohlräume ber Festung: als Reduits, Blochaufer, Caponieren zc.

- b. Die Wirkung als Mine benutt man von der 10° , 25° und 50° pfündigen Bombe gegen Bettungen, Scharten 2c. Unter 45° geworsen dringen 7pfündige Bomben auf 600 Schritt $5-6^\circ$ in sestgestampste Erdbrustwehren; 10pfündige auf 800 Schritt bis 12° ; 50pfündige auf 900 Schritt bis 30° , 30° , 3
- c. Die Perkuffionstraft ber Sprengstude wird von allen Bomben benutt. Die leichtesten Mörfer find nur gegen Menschen hinter Dedungen; die Sprengstude ber mittleren und schwereren Bomben sollen außerbem Laffeten 2c. beschädigen. Zu diesem Zwede sind die Zünder so tempirt, daß das Geschoß über der Erde frepirt, wie schon früher bemerkt worden ist.

Der Bertheidig er gebraucht diese Bombenwirfung gegen alle stark benutten Kommunikationen, gegen ben Bau ber Batterien, gegen ihre Armirung, gegen Minentrichter :c.; die Schaftmörfer aus Mauerscharten, wenn sich ber Feind im todten Binkel befindet. Der Angreiser beunruhigt durch dieselben die Gräben, ben gebeckten Beg und das Innere der Werke, stört Truppenansammlungen Behufs Ausfälle 2c. und erschwert Löschanstalten an solchen Bunkten der Stadt, wo Feuer ausgebrochen ist.

d. Bum Inbrand fteden benutt man nur bie 25= und 50pfündige

Bombe; ber Bertheibiger gegen bie Parks, ber Angreifer beim Bombarbement gegen bie Stadt. Die Bomben erhalten für solche Zwecke außer ber Spreng-labung noch Warmgeschmolzenzeug.

2. Die Brandbomben. und Leuchtfugel-Burfe.

§. 284. Die Elevation beträgt bei den Brandbombenwürfen 45°, bei den Leuchtlugelwürfen nur 30°, um das Eindringen der Leuchtgeschosse in die Erde zu verhüten. Die Ladung ist bei beiden Bürfen sehr schwach, da eine starke Ladung die Geschosse im Rohre zertrümmert. Die 7= und 10pfünz digen Mörser wersen Brandbomben dis 1000 Schritt, Leuchtlugeln dis 700 Schritt; die schweren Mörser die erstgenannten Geschosse bis 1300 Schritt, lettere bis 800 Schritt.

Die Anwendung ergiebt ber fpezielle 3med ber Befchoffe.

3. Die Spiegelgranat:, Rartatich. und Steinwurfe.

§. 285. Die einzelnen Kartätschlugeln und Steine biefer Bürfe sollen burch ihre Falltraft, die Spiegelgranaten hingegen durch die Berkufsion sekraft ihrer Sprengstüde gegen Menschen wirken. Um nun eine möglichst große Falltraft der einzelnen Geschosse zu erlangen, haben Kartätschwürfe 60° Elevation; Steinwürfe geschehen, obgleich ihnen diese Elevation ebenfalls günstig wäre, nur unter 45°, weil sie bei ihrer unregelmäßigen Form zu sehr streuen. Spiegelgranaten wirft man unter 30°; man giebt ihnen keine höhere Elevation, damit sie nicht tief in die Erde eindringen, wodurch die bereits angegebene Art ihrer Wirkung geschwächt würde.

Die obigen Glevationen und Ladungen gemahren feine größeren Burfweiten als 200 Schritt.

Anwendung. Gegen Arbeiter und Truppenansammlungen hinter Deckungen ber britten und vierten Parallele und bes Couronnements verwendet ber Bertheibiger biese genannten 3 Burfe aus bem Stein- und 50pfündigen Mörser; ber Angreiser (bem ber Steinmörfer fehlt) gebraucht vieselben gegen Ansammlungen im Graben und im gedeckten Bege.

C. Das Enfiliren.

S. 286. Der Zwed bes Enfilirens ift, mehrere hinter- und nebeneinander liegende Festungslinien oder Festungswerke der Länge nach zu beschießen; B. Die Kurtine, die Ravelinkelle, die Grabenscheere, die Anschlußlinien von einem betaschirten Fort nach der Kernbesestigung zc. — hieraus ergiebt sich die Aufstellung der Enfilirgeschütze; die Enfilirbatterien liegen mit ihrer Flucht senkrecht zu der zu bestreichenden Linie, also z. B. senkrecht zur Kurtine, oder

sentrecht zur Polygonseite ober sentrecht zur Berbindungslinie ber äußern Schulterpunkte ber beiden angegriffenen Bastione 2c.; daher meistens auf den Flügeln der 1. Parallele, von wo aus sie später nach der 2. Parallele verlegt werden können. Die Entfernungen betragen vom Flügel der 1. Parallele bis zum nächsten Werte 8—1000, bis zum Ende der Front 15—1800 Schr. Der Enfillischuß ist, je nachdem der beabsichtigte Trefspunkt verdeckt liegt oder nicht, ein indirecter oder directer Schuß.

Die Geschütze: Der lange bronzene 24pfünder, die 25pfündige Bombenkanone, die 25- und 50pfündige Haubitze, auch wohl der kurze 24pfünder und schwere 12pfünder; ferner mit großem Bortheil alle gezogenen Geschütze. Es ist gebräuchlich und der verschiedenen Zwede wegen ersorderlich, nicht eine einzige, sondern mehrere Geschützarten in einer Batterie aufzustellen.

Die Geschoffe find Bolltugeln, sobald Mauerwert (3. B. Kaponieren, Rebl-Blodhäufer 2c.) zerstört werden soll; Sohlgeschoffe, sobald es sich darum handelt, Kommunikationen, das Innere von Werken 2c. unsicher zu machen. Shrapnelsgranaten aus dem kurzen 24pfünder und der 25pfündigen Bombenkanone gegen Ansammlungen von Truppen, Arbeiter, Bau von Absichnitten 2c.

D. Das Nicochettiren.

Der Zwed bes Ricochettirens ift, eine Festungslinie ber Länge nach mit so kleinen Ginfallswinkeln zu beschießen, baß bas Geschoß mit seinem ersten, auf ber Sohle bes Ballganges zu machenben Aufschlage nicht steden bleibt. Der Schuß ift ein indirecter Schuß.

Die Ricoch ettbatterien liegen mit ihrer Front wo möglich fentrecht zu ben zu bestreichenben Linien; um also bie Bastions. 113.

face ab (Fig. 113) zu bestreichen, muß die Ricochettbatterie in angelegt werden; gegen be in y. Sollten die Batterien durch das Terrain ober durch die andern Angriffsarbeiten verhindert sein, diesen Ort einzunehmen, so darf man sie höchstens so weit seitwärts rücken, daß sie sich noch zwischen den Diagonalen des Wallganges befinden.



Das Gefchoß jum Ricochettiren ift am zwedmäßigsten ein hohlgeschoß, weil es außer ber Sprengwirfung noch ben Bortheil bietet, bag es leichter vom Boben abprallt.

Die Geschütze. Zum Ricochottiren find alle Haubitzen, ber kurze 24pfünder und die 25pfündige Bombenkanone verwendbar, ausnahmsweise der 12pfünder und der 7pfündige Mörfer. — Den Kanonen außer dem kurzen 24pfünder fehlt das Hohlgeschoft; außerdem gewähren sie bei der für Kanonen großen Ricochett-Elevation geringe Treffwahrscheinlichseit. Den Mörsern ist hingegen die Elevation zu klein. — Bombenkanonen werden nur in den seltensten Fällen zum Ricochettiren disponibel sein. — Die Breite des Wallganges gestattet in der Regel höchstens 3 Geschütze in eine Batterie zu stellen.

Die Elevation ift bas wichtigfte Element bei jebem indirecten Schuffe, Das Beichof foll binter ber Bruftwehr auf alfo auch beim Ricochettschuffe. bem Ballgange aufschlagen. Je naber ber Aufschlag hinter ber Bruftwehr erfolgt, um fo mehr liegt bie Bahricheinlichfeit vor, bag noch ein zweiter Auf. folag auf ber Linie erfolgen fann; ber Ballgang wird bann burch ben nieberfteigenben Aft ber Flugbahn und burch ben aufsteigenben Aft bes Sprunges Erfolgt ber Aufschlag am Enbe bes Ballganges, fo hat man nur ben nieberfteigenben Aft zur Beftreichung. - 3m Allgemeinen barf bie Elevation bochftens 150 betragen, weil fonft bas Gefchof liegen bleibt. In jedem einzelnen Falle hangt bie Große ber Clevation von ber Entfernung ber bedenben Bruftwehr von ber Batterie, von ber Sobe ber Bruftwehrfrete über bem Geichutftante und von ber Entfernung ab, in welcher ber erfte Beichogaufichlag hinter ber Bruftwehr erfolgen foll. Geftatten es bie Umftanbe, bag man fich bei ber Elevation innerhalb gemiffer Grengen bewegen tann, fo erlangt man burch bie geringfte Clevation immer ben Bortheil ber größeren Labung und hierburch eine größere Berfuffionsfraft.

Die Labung wird aus ben Schuß- und Burftafeln ermittelt, sobald die Elevation bekannt ift.

Aus ben obigen Betrachtungen ergiebt fich als allgemeiner Anhalt, zu ben höher gelegenen Festungslinien größere Kaliber anzuwenden, als zu den niedriger gelegenen; denn die ersteren verlangen mehr Elevation, mithin indirect eine geringere Ladung, man muß daher die sehlende Geschofigeschwindigkeit durch ein größeres Geschofigewicht zu ersetzen suchen.

Die Entfernung ber zu ricochettirenden Linien, weil sie nur ein schmales Zielobject darbieten, darf im Allgemeinen nicht über 800 Schr. betragen, sonst nimmt die Wahrscheinlichteit des Treffens zu sehr ab. Als geringste Entfernung gilt für Kanonen 600, für leichte Haubiten 250 bis 300 Schr. Dieraus folgt, daß fich Ricochettbatterien in der ersten, zweiten und halben Barallele besinden, vorausgesetzt, daß die erste Parallele nicht weiter als ppt. 800 Schritt von der Glacisfrete liegt.

Der große Bortheil ber Ricochettbatterien liegt barin, bag menige Gefchütze eine Linie in ihrer ganzen Lange unsicher machen, begihalb ben sehr viel Zeit und Raum raubenben Traversenbau verantlassen; bas Schwierige bes Ricochettschusses, wie bei jebem indirecten Schuffe, liegt barin, bag bie

Flugbahn burch drei Punkte bestimmt ist: Geschützmündung, Brust: wehrkrete und beabsichtigten Treffpunkt. — Gegen Ausfälle können Ricochettbatterien nicht durch Kartätschen wirken, weil sie erhöhte Scharten haben.

E. Das Demontiren mit dem directen Schuß.

Der Zwed bes birecten Demontirschuffes ift, Geschütze hinter Scharten und in hoben Rahmen-Laffeten, sowie bie Scharten selbst zu zerftören.

1. Das Demontiren von Gefcugen.

S. 288. Die Geschoffe sind am zwedmäßigsten Bolltugeln. — Geschütze. Der schwere 12pfünder, kurze 24pfünder und allenfalls der Feld12pfünder bis zu 400 Schr.; bei Entsernungen zwischen 4—600 Schr. der lange
24pfünder; bei noch größeren Entsernungen gezogene Kanonen. — Die Aufstellung dieser Geschütze geschieht in Batterien, deren Flucht senkrecht zur Mittellinie der seindlichen Scharte ist. — Die Ladung ist so start als möglich, weßhalb benn besonders bronzene Röhre beim Demontiren in Anwendung sommen. — Die Birkung der tressenden Geschosse ist meist hinreichend, ein Rohr gebrauchsunsähig, wenigstens für den Augenblick, zu machen. (Bei Beresuchen zu Met 1835 ergab sich, daß eine 24pfündige Kugel schon mit 1 Psd. Ladung durch eine schmiederiserne Platte von 1,22" Stärke hindurchging.)

§. 289. 2. Das Demontiren ber Erbicharten

(sowohl ber Festungswerte, als auch bie ber Angriffsbatterien) geschieht am besten mittelst Hohlgeschosse, indeß auch durch Bolltugeln. Die Geschütze sind baher: ber turze 24pfünder, die 25pfündige Bombentanone, die 25pfündige und im Rothfall die 7- oder 10pfündige Haubitze. Die beiden 25pfündigen Kaliber wird man nur in den seltensten Fällen zu diesem Demontiren disponibel haben. — Die Ladungen sind die stärften; ebenso erhalten die Hohlgeschosse eine geschosvolle Sprengladung und kein Warmgeschmolzenzeug. — Aufstellung. Die mit Bolltugeln schießenden Geschöses stehen in der Berlängerung der Schartenmittellinie; die mit Hohlgeschossen innerhalb der Diagonalen der seindlichen Scharte entweder nur wenig außerhalb der Schartenmittellinie (alsbann feuern sie schräg gegen

eine Schartenbade) ober in ber Berlängerung einer Schartenbade (bie Geschütze suchen alsbann bie Bekleibung ber betreffenben Bade abzusprengen) ober selbst in ber Berlängerung ber Diagonale; bie Geschütze suchen in biesem Falle




namentlich bie Raftenede an ber hintern Schartenöffnung abzufprengen.

Die Birkung ist berartig, daß man beim Granatschuß des kurzen 24pfünders auf 400 Schr. auf 50 bis 60% Treffer rechnen kann; 4—6 treffende Granaten machen eine Scharte mit Faschinenbekleidung unbrauchbar. Bollkugeln aus dem schweren 12pfünder würden auf 4—600 Schr. ppt. 14—16 erforderlich sein. Schanzkord-Bekleidung ist sester; sie macht 2 bis 4 Treffer mehr nothwendig.

§. 290. 3. Das Demontiren von Mauerscharten

tann nur mittelft Bollfugeln geschehen. — Die Gesch ütze hierzu sind ber lange 24pfünder und schwere 12pfünder; weniger vortheilhaft der Feld-12pfünder und kurze 24pfünder; vorzüglich geeignet sind gezogene Kanonen. Die Geschütze seuern mit ben stärksten Ladungen. hat die Batterie die vortheilhaftere Lage



inne, daß dieselbe schräg gegen die Mauerscharte und außerhalb ihres Schußbereiches liegt, so seuert man gegen den untern Theil der zugekehrten Schartenbacke. Liegt indeß die Demontirbatterie der feindlichen Scharte senkrecht gegenüber, so seuert man gegen den Schlußstein (a. Fig. 115) des obern Gewölbes der Scharte.

S. 291. 4. Im Allgemeinen rechnet man für jebe zu zerstörende Scharte zwei Demontir-Geschüte. In der Regel liegen die Demontir-Batterien in der zweiten Parallele; jedoch auch in der ersten Parallele, wenn sie an diesen Stellen nicht weiter als 600 Schritt abliegen; bei gezogenen Röhren ist diese Beschränkung nicht nothwendig. — Sämmtliche Geschüte feuern in der Nacht mit Kartätichen gegen das Ausbessern der Scharten; bei Tage der kurze 24pfünder mit Shrapnelsgranaten. — Gegen Ausfälle Kartätichen resp. Shrapnelsgranaten.

F. Das Brefchelegen durch den directen Schuff.

1. 3m Allgemeinen.

§. 292. Breschelegen ober schießen heißt, eine freistehende oder anliegende Mauer so zu zerstören, daß eine gangbare Bresche in das Wert gebildet ist. Eine solche besteht aus der Deffnung in der Mauer und in dem dahinter liegenden Walle und aus einer Rampe zu dieser Deffnung. Die Maueröffnung, 25 bis 30 Schritt lang, beginnt auf 1/3, höchstens 1/2 der Mauerhöhe von der Grabenschle an gerechnet. Die Mauer= und Erdrümmer müssen mit der stehenbleibenden Erdböschung wo möglich eine zusammenhängende Böschung von fast doppelter Anlage bilden, welche nicht durch den etwa noch hervorragenden Mauerstumpf unterbrochen werden darf.

Geschütze. Der lange 24pfünder ist am geeignetsten, selbst bis auf ppt. 400 Schritt; ber turze 24pfünder, schwere und leichte 12pfünder versprechen nur gegen schwächeres oder freistehendes Mauerwert bis auf 300 Schritt hin-reichenden Erfolg. Je widerstandsfähiger das Mauerwert ist, um so mehr zeigt sich die Ueberlegenheit des größeren Kalibers. 4 bis 5 Geschütze sind zur Erzeugung einer Bresche hinreichend. — Als Geschosse werden Volltugeln mit 1/3 tugelschwerer Ladung, beim kurzen 24pfünder mit der größten Gebrauchstadung verfeuert.

Die Schufrichtung. Bielfältige Bersuche haben erwiesen, baß eine schufrige Schufrichtung am schnellten bas Mauerwert burchschneibet. Ein Abprallen der Geschosse ift nicht zu befürchten, so lange die Schufrichtungen gegen die Mauer Binkel von 50 bis 90° bilben. Bei sehr genau treffenden Geschühen, wenn man im Stande ist, mehrere Geschosse hintereinander auf benselben Treffpunkt zu bringen, können die Schufrichtungen selbst unter 30° gegen die Mauer stoßen.

2. Die Musführung.

S. 293. Man schießt in ber Höhe, in welcher bie Bresche über ber Grabensohle beginnen soll, einen Horizontalschnitt von ber beabsichtigten Länge. Dann wird an jedem Ende dieses Schnittes ein Bertitalschnitt bis zum Kordonstein der Mauer geführt und das abgeschossene Mauerfeld zum Sturze gebracht. Alle Schnitte muffen so tief geschossen werden, daß Erde aus ber Mauer hervorquillt.

Bur Bildung bes horizontalen Schnittes erhält jedes ber mitwirkenden Geschütze ein bestimmtes Stüd besselben, ein Schußfeld, angewiesen. Später, wenn jedes Geschütz sein Schußfeld durch mehrere Schusse zerlöchert hat, kann es angemessen sein, die Schußfelder je zweier benachbarten Geschütze zu vertausschen. — Die vertikalen Schnitte werden von den Flügelgeschützen meist allein ausgeführt; es geschieht, von unten aus beginnend, in Schichten von 4 zu 4' Söhe. — Sollte die Mauer, nachdem die Schnitte bis zum Kordon geführt sind, nicht stürzen, so geben sämmtliche Geschütze zu gleicher Zeit einige Schüsse gegen das abgegrenzte Mauerfeld ab. — Um die Bresche gang bar zu machen, zerstückelt man größere Mauerblöcke durch Bolltugeln; sest gelagerte Erde mit steilen Böschungen legt man durch Bildung von horizontalen und vertikalen Schnitten in Bresche.

§. 294. 3. Bur Beurtheilung ber Wirfung

ber Geichute beim Breichelegen biene bas folgende Beispiel aus ber Belagerung von Rom 1849: auf 82 Schritt Entfernung murbe eine 40 Schritt lange

Brefche burch zwei lange frangösische 24pfünder und zwei 16pfünder gelegt; sie gebrauchten zum Deffnen bes Revetements 288 Schuffe und 18 Stunden Beit; zum Herabstürzen ber Erbe 60 Schuffe und 4 Stunden.

G. Das Demontiren und Orefchelegen durch den indirekten Schuf.

§. 295. Den neueren Befestigungen ist es eigen, viel verbecktes Mauerwert zu besitien, namentlich solches, von benen eine Bertheibigung ausgeht, z. B. Kaponieren, Flankenbatterien, Kehlvertheibigungen, Traditoren, Blockhäuser zc. Um dieses Mauerwert auf weitere Enfernungen zu zerstören, ist ein indirekter Schuß nothwendig, für welchen die Elevation nach benselben Grundsätzen wie beim Nicochettiren zu ermitteln ist. Sie ist nämlich ebenfalls abhängig von: ber Entsernung bes bedenden Erdwerks von der Angriffs-Batterie, der Entsernung des gedeckten Mauerwerks von der Deckung selbst, der Höhe der Krete des bedenden Erdwerkes über dem Geschütztande und der lothrachten Entsernung des beabsichtigten Treffpunktes unter jener Krete. Ze näher das zu zerstörende Mauerwert an die Deckung herangerückt ist und je tieser der Trefspunkt unter der Krete berselben liegt, um so mehr Elevation ist ersorderlich. Selbstredend bedarf man hier einer möglichst großen Ladung und möglichst schwerer Geschosse.

Die Geschütze hierzu sind die Bombenkanonen und die 25- und 50pfündige Haubitze; seltener der lange 24pfünder. Für Batterien, in welchen Geschütze zum indirekten Breschelegen oder Demontiren ausgestellt sind, wird jett
immer mehr der Name Demolitions-Batterien gebräuchlich. Sie liegen
auf 250 bis 750 Schritt, also resp. in der halben, zweiten oder selbst ersten
Barallele. — Geschosse sind Bolltugeln oder Bleibomben; nur gegen Erdund Holzwerk geladene Hohlgeschosse. — Beim Demontiren neben
einander liegender Geschützschaft nucht man zwischen den Scharten einen horizontalen Schnitt in gleicher Höhe mit der Schartensohle anzubringen; beim
indirekten Breschiren ähnliche horizontale und vertikale Schnitte, wie beim
birekten Breschsesen.


Fünftes Rapitel.

Gefdützubehör und Sandhabunge=Mafchinen.

I. Gefcungzubehör der Feldgeschüpe.

- §. 296. Es umfaßt die zur Bedienung und handhabung nöthigen Geräthe und Instrumente. Ein Theil besselben ift an den entsprechenden Beschlägen der Laffete (nämlich 2 Wischer, 1 Richt- und 1 oder 2 hebebäume), ein Theil in den Prot- und Wagenkasten untergebracht.
- A. Bum Reinigen: Der Wijcher, aus bem beborfteten Bijchfolben, ber Wijcherftange und bem Anfethfolben bestehend; bas Krateifen, um bie Seele ber Saubigen von einer etwaigen Pulverfruste zu reinigen. Bum Reinigen bes Bunbloches: bie Kartuschnabel, von Gifen, unten Ikantig, scharf und spit; bei Saubigen ber Bunblochbohrer.
- B. Zum Laben: Der Aartuschtornister; ber Wischer; bei ben haubigen ber Granatbügel zum herantragen ber Granaten. Zum Laben (Fertigmachen) ber Shrapnels: 1 Leibriemen mit Jünberschlägel und Abplattemesser; 1 Leibriemen mit 8 resp. 9 (bei Kanonen) ober 4 (bei haubigen) Zünbertaschen, jebe Tasche mit Shrapnelszünber einer bestimmten Schusweite versehen. Die haubigsprapnels, welche noch keine Sprengladung enthalten, bekommen außerbem pro Shrapnels 1 Labebeutel von Etamin mit 1 Blechtülle; ferner verlangen sie pro Geschült 1 hebehaten zum herausziehen ber Strapnels aus dem Prote- ober Wagenkasten und 1 Ausreiber mit Bohrstahl zum Tempiren ber Zünder.

Ferner bei allen Gefchuten die Schlagröhrtafche.



- C. Bum Richten ber Richt= baum bei allen Beiduten. Bei auferbem bas ben Saubiten Richtloth (ein feibener Raben mit Bleifugel) und ber Libellen quabrant. Diefer befteht aus einer rechtwinklig breiedigen, an ben beiben Ratheten mit fugartis gen Anfaten verfebenen Deffingplatte (abc), bem Libellengehäufe und ber Libelle. Lettere ift eine Glasröhre mit einer Aluffigfeit und einer Luftblafe gefüllt. Das Libellengebäufe, um bie Schraube d brebbar, ift am anbern Enbe mit Bfeilfpige und Monius verfeben, fo bag 1/16 Grabe ablesbar find, und tann auf ber am Quabranten eingeriffenen Grabeintheilung burch eine Schraube e genau feftgeftellt werben.
- D. Zum Abfeuern. Die Abzugichnur mit Anebel und haten für die Frictionssichlagröhren. Für eintretende Fälle auch noch die Lichterklemme, um mit kleinen Stüden Zündlicht abseuern zu können; bewittelte Luntenstöde und Lunstenverberger.
- E. Zum Entlaben: Der Dammzieher mit Nothichraube. Letztere ift ein starker eiserne Stift, auf jedem Ende mit einer Holzschraube versehen; sie wird in einen Bebebaum eingeschraubt, der beim Gebrauch als Stiel dient. Der Dammzieher ift eine runde eiserne Platte mit einem Muttergewinde in der Mitte, fo daß er auf die Nothschraube aufgeschraubt werden kann; auf der Platte sitzen zwei eiserne, einander entgegen gedrehte Spiralen.
- F. Bum Bewegen bes Gefcutes bie Langtette (an ber Brote befestigt) und bie Bruftette (am Bruftftud ber Laffete).


G. Bu besonderen Zweden: Mundpfropf bei Kanonen, Mundspiegel bei haubigen mit Körben von Riemen, um die Mündungen vor einsprigendem Schmutze zu bewahren; Pfannbedel, zum Berschluß bes Zündloches; Nagel zum Geschützvernageln, Blendlaternen, Schraubenschlüssel, Einsatzuldermaaße, Schablonen und Leeren zur Revision, allenfalls auch zur Anfertigung von Kartuschen; ferner Wassereimer; leberne Däumlinge, um bei erhitzten Röhren das Zündloch zuhalten zu können; Deichselriemen, zum Bochbeben der Deichsel durch ben Stangenreiter; Wagenwinden.

II. Geschützubehör ber Festungs - und Belagerungsgeschütze.


§. 297. Im Allgemeinen findet fich bei ihnen baffelbe Gefchutzubebor, als bei ben Feldgeschützen. Ale eigenthumlich tritt bingu:

A. Zum Reinigen: Der Gelentwischer, hinter Scharten, besonders in Kasematten nothwendig; die Wischerstange besteht aus 3 oder 4 mit eisernen Gelenten verbundenen Stangen. Für Schaftmörser ber Butftod. — Belglappen, Zündlochbürsten.

B. Zum Laben. Um bei ber 25pfündigen haubige bie Lage ber Granate ju regeln: ber Granateinseter (Fig. 117); a ift ein Schieber



mit Stellichraube, um ben Bunber ju umfaffen und festzuhalten. Ar



feiner Stelle beim furgen 24pfunder bie Granatgabel (Fig. 118) und bei


ben Bombentanonen bie Bombengabel. — Ferner: Labemaafe, Labetrichter, Kartuschuchsen (vieredige hölzerne Kaften mit Dedel und Trageschnur, zum herantragen ber Kartuschen von ber Pulversammer nach ben Geschützen), Bombenhaten, Bombentnuppel.

- C. Bum Richten: Bolgerne Auffate, Benbelquabranten, Unterftedfeile, Richtftabden für Saubigen hinter erhöhten Scharten und für Morfer.
 - D. Bum Abfeuern. Buberbofen, Stoppinenbuchfen.
- E. Bu befonderen Zweden: Kapellen (hölzerne Dedel, um das Zündsloch ber im Freien stehenden Röhre zu bebeden), Zubehörkaften, Ballkaften (zur Aufnahme von 50 Schuß und einiger kleinen Zubehörftücke).

III. Die wichtigsten Maschinen jur Sandhabung der Geschüpe.

A. Die Erdwinde. (Fig. 119)

§. 298. Gie besteht aus einem Gestell, bas an bem Orte bes Gebrauches burd Pfable auf bem Erbboben befestigt wirb, ber aufrechtstehenben




Belle, bie burch jenes Geftell in ber fentrechten Stellung erhalten wirb, und 2 Schiebeftangen.

Man benutt bie Erdwinde, um eine Laft auf ebener Erbe fortgufchleifen ober an einer Auffahrt zc. in Die Bobe gu gieben.

B. Das Sebezeug mit Elaschengug (Fig. 120)

ift ein breifüßiges Gestell; 2 Füße hiervon sind mit einander durch Riegel, mit bem 3ten Fuße oben durch einen Bolzen zu verbinden, welcher Bolzen zugleich ben Flaschenzug trägt. Zwischen ben beiden durch Riegel verbundenen Füßen liegt ein Kreuzhaspel.




4. Schenfel. b. Muthe. c. Obere Riegel. d. Mittlerer Riegel. f. Unterer Riegel. o. Belle. e'. Sperrad. e''. Sverrftinte. g. Spifintbolgen mit g'. Spifint von B g''. Kette. h. Ring gum Durchfieden eines bebebaumes. i. Oberer Kloben. l'. Unterer Rioben. k. Salbtrungsfolle. m. Gobelbafen. n. 3-Safen. o. bebegeugtau. p. Sandfpeiche. q. Ueberwurf gur Achte. q'. Pfannenbedel. r. Spiinte nebft Kette gu ben Riegeln.

Das hebezeug wird über ber Laft aufgestellt; ein Tau geht von dieser über bie Rollen bes Flaschenzuges nach bem Kreuzhaspel, burch beffen Drehung bie Laft gehoben wird.

C. Das Sebezeug mit Naderwerk. (Fig. 121 und 122)

Ein Borbergestell (2 fehr starte Baume, burch Riegel und Duerbolgen mit einander verbunden) tann oben mit einem hin tergestell (ahnlich) unmittelbar durch einen holm (bas sind 2 turze Bande burch Riegel und Querbolgen verbunden) zu einem Gestell vereinigt werden. Gine Leitrolle sitzt auf jenem, das hinter und Borbergestell verbindenden Bolgen, ober auf einem Bolgen, ber durch bie Bande des holms gestedt wird.

Zwischen ben Baumen bes Borbergestells liegen 3 eiferne Bellen übereinander, bie burch Getriebe und Stirnraber mit einander in Berbindung gesett find. Die oberfte Belle wird burch eine Rurbel gebreht.



Bebegeng mit Raberwert. Mit Solm.

A. Borbergestell. a. Seitenbaume. b. Oberer Riegel. c. Unterer Riegel. d. Armbolgen zu ben Strebe-stangen. e. Schwelle. B. hintergestell. a. Seitenbaume. b. Oberer Riegel. C. holm. f. Longer Schliffelbolgen, g. Aurger Schliffelbolgen, h. Leitrolle, b., holmwelle. 1. Afben mit falblieungs-rolle. k. Tau (31 'nag. 1/4," sart) D. Strebestangen. E. Raderwert. m. Aurbel mit Spertrad. n. Marbel file. F. Bethinungsblatter. G. S-date.

Ift bas hebezeug über ber Last aufgestellt, so geht ein Tau von ber Last nach oben über die Leitrolle und von bort zur untersten Welle bes Borbergestelles, Bebezeug mit Raberwert. Ohne holm.



auf welcher es fich aufwidelt. Durch bas Dreben ber Kurbel wirb, mit bebeutenber Kraftersparniß, die Laft gehoben.

Sechftes Rapitel.

Die Bedienung der Geschütze, sowie einige Handhabungs= und Herstellungsarbeiten.

I. Die Bedienung der Feldgeschüte.

A. Der Seld-Kanonen.

1. Der Gechspfunber.

S. 299. Er erforbert 1 Unteroffizier, 8 Mann, von benen 2 Mann als Referve (Pferbehalter) bienen. Das Geschütz steht abgeprott, die Brote (P) 8 Schritt hinter bem Laffetenschwanz.

- Rr. 1 hat ben Bifcher, revidirt vor bem Beginn ber Bebienung die Seele, reinigt durch Auswischen diefelbe und fest ben Schuß an, b. h. er schiebt ihn bis an ben Boben.
- Nr. 2 hat ben Kartuschtornister mit 3 Kugel- ober 2 Kartätsch-Schuffen; er sett ben Schuß in bie Mündung ein.
- Rr. 3 bedient fich bes Richtbaumes und hat die Schlagröhrtasche und Abzugschnur; er nimmt Seitenrichtung und feuert ab.
- Rr. 4 reinigt das Zündloch und durchstößt die Kartusche des zu Boden gebrachten Schusses mit der Kartuschnabel, nimmt die Höhen- und korrigirt die Seitenrichtung.
- Dr. 5 hat bie Führung ber Langfette, öffnet ben Brotstaften.
- Rr. 6 hat einen Kartuschtornister, wie Nr. 2, mit welchem er bei Kugel- und Kartätschfeuer regelmäßig abwechselt; außerbem bas Shrapnels-Zubehör.

Bei Augel- und Kartätfchfeuer. Nr. 1 wischt aus, dabei hat Nr. 4 bas Zündloch gut zuzuhalten, um durch die Berdichtung der Luft in der Seele etwa noch nachschwelenden Stamin des vorhergegangenen Schusses zu erstiden. Um Seelendoden dreht Nr. 1 den Bischer gut herum, um auch diesen Theil der Seele zu reinigen. Während dieser Berrichtungen hält Nr. 2 den Kartuschtornister zu; nach Beendigung derselben setzt er den Schuß ein, den Nr. 1 zu Boden führt. — Nr. 4 durchsticht den Stamin der Kartusche; der Feuerstrahl der Schlagröhre trifft nun unmittelbar auf Pulver und entzündet um so sicherer. Dieselbe Nummer stellt die Ausschlage in solcher Höhe sest, wie die Schußweite nothwendig macht; nimmt dann die Höhenrichtung allein und korrigirt zugleich die Seitenrichtung, welche bis dahin Nr. 3 möglichst genau zu nehmen versucht hat. Der Kartätschschuß verlangt keine allzu genaue Seitenrichtung. — Nr. 3 halt die Abzugsschur in die Dese der Schlagröhre und seuert auf ausschrichten Kommando ab, wenn kein Mann der eigenen Bedienung weber durch den Schuß, noch durch den Rüdsauf des Geschützes beschädigt werden kann.

Beim Shrapnels feuer wird nach jedem Schusse zweimal ausgewischt, ba bei diesem Schusse, der kleineren Ladung wegen, leicht schwelender Etamin zurückleibt. Rr. 6 läßt sich vom Unterossizier den der Schusweite entsprechenden Zünder geben, den er in das Geschoft treibt und abplattet; von ihm empfängt Rr. 2 das fertige Shrapnels. Während bessen Rr. 3 und 4 hinreichende Zeit gehabt, Seiten- und Höhenrichtung vor dem Einsetzen des Schusses zu nehmen.

2. Der 3molfpfunder.

§. 300. Die Bebienung besteht ans 1 Unterofsizier 10 Mann, von welchen 2 Mann zur Reserve bienen. — Die Stellung von Nr. 1. bis 6. ist wie beim spfünder; Nr. 7. und 8. stehen hinter Nr. 5. und 6. Ebenso sind bie Berrichtungen und bas Labezeug wie beim spfünder; beim Nehmen ber Seitenrichtung tritt noch Nr. 8. an ben Richtbaum.

B. Der feld-Saubiten.

§. 301. Die Bedienung besteht aus 1 Unteroffizier 9 Mann, von welchen 2 Mann als Reserve bestimmt sind. — Die Mannschaften am Geschütz haben dieselbe Stellung, dieselben Berrichtungen und dasselbe Ladezeug wie beim spfünder; der 7te Mann hat Nr. 10. und die Bestimmung, Granaten und Kartätschen zu Nr. 2. zu tragen. — Die Bedienung unterscheibet sich burch Folgendes: Nr. 2. seht nach dem Auswischen die Kartuschen ein und zwar bei Ladungen unter 1,4 Pfd. zuerst die kleinen Feldladungen, horizontal

bavor die Hülfskartuschen. Dann wird gerichtet und nach bem Richten bas Geschoß eingesetzt, da durch die unvermeidliche Bewegung des Rohres beim Richten die genaue Lage der Granate verändert würde. — In das Shrapnels wird vor dem Eintreiben des (event. tempirten) Zünders die Sprengladung eingeschüttet.

Das Richten geschieht beim hohen Bogenwurf stets mit dem Quadranten, in allen übrigen Fällen mit dem Aussah, sobald man direkt nach dem Zielpunkt visiren kann. Der Gebrauch des Quadranten ist folgender: der Unterofsizier stellt die Pfeilspitze der Libelle auf den Theilstrich des zu nehmenden Elevationswinkels und seht dann den Quadranten mit der Kathete ac Fig. 116. auf die Abplattung des Bodenstückes in der Art, daß die Libelle den graden Rummern und die Schraube a dem Feinde zugekehrt ist. Rr. 4. schraubt das Bodenstüllt so lange auf und nieder, bis die Luftblase der Libelle genau in deren Mitte sich befindet.

Bei erhöhten ober versenkten Zielen, d.h. sobald ber Zielpunkt höher resp. tiefer als die Horizontal-Ebene der Geschümmundung liegt, muß zuvor der Terrainwinkel gemessen und dann nach §. 265. in Anrechnung gebracht werden. Man sindet den Terrainwinkel, wenn man über Bistr und Korn nach dem Ziele richtet, den Quadrant auf das Bodenstück setzt und die Pfeilspitze so lange auf und nieder schiebt, bis die Luftblase einspielt; der von der Pfeilspitze bezeichnete Grad ist dann der Terrainwinkel.

Steht die Haubite hinter einer so hohen Dedung, daß man fiber Biffr und Korn das Ziel nicht sehen kann, so stellt sich Nr. 5. mit dem Richtloth hinter ben Laffetenschwanz und läßt diesen durch Nr. 3. bewegen. Das Geschitz ist gerichtet, wenn Richtloth, Bisirlinie und Loth sich beden.

C. Das Auf- und Abproben.

§. 302. Aufproten heißt: Laffete und Brote burd Brotloch und Brotnagel verbinden; abproten heißt: biefe Berbindung löfen.

Das Aufproten tann jum Burudgeben und jum Avanciren gefcheben; bas Abproten im Burudgeben und im Avanciren.

1. Das Aufpropen zum Zurudgehen. Bei ben leichten Gefchitten von 1842 treten 3 Mann, beim 12pfünder 4 Mann an die Laffetenwände, Front gegen einander; sie heben ben Laffetenschwanz hoch und tragen ihn auf ben Armen rudwärts zur Prope; 2 andere Mann drehen dabei in den Laffeten-Räbern. Nachdem der Schwanzriegel mit dem Proploch über den Propnagel gestedt ist, wird die Proplette in dem Proplett-Halen befestigt, um beim Fahren in unebenem Terrain ein Selbst-Abpropen der Laffete zu verhüten.

- 2. Das Aufpropen zum Avanciren. Die Brote macht Kehrt und fährt um die Laffete herum, 3 Schritt vor die Geschütz-Mündung, die Deichsel nach dem Feinde zu. Die Laffete wird dann herumgebreht, wobei der Laffetensichwanz wie sub 1. getragen wird und 2 Mann in den Rädern brehen.
- 3. Das Abpropen im Burudgeben. Die Proplette wird gelöft, burch die 3 refp. 4 Mann der Laffetenschwanz hoch gehoben; es fahrt bann die Brope 8 Schritt vor und der Laffetenschwanz wird niedergesett.
- 4. Das Abproten im Avanciren. Die Brotfette wird gefoft, ber Laffetenschwanz gehoben, die Laffete herumgebreht, niedergefett. Die Brote fahrt bann wieder hinter ben Laffetenschwanz.

D. Die Bewegungen mit der Tangkette.

§. 303. Diese bezweden, daß man eine Bewegung rudwärts ober vorwärts gegen ben Feind mit Beibehalt der größten Feuerbereitschaft machen kann. — Beim Zurudgehen mit der Langkette wideln Nr. 5. und 6. die Kette von den Proharmen, deren Haken in die Langkettenöse am Schwanzriegel von Nr 5. gehalt wird. — Beim Borgehen mit der Langkette wideln Nr. 5. und 6. die Kette ab, die Prohe fährt wie beim Ausprohen zum Avanciren vor die Geschühmundung; der Haken der Langkette wird in den Ring der inzwischen gelösten Brustette gehalt. Im ersten Falle ordnen sich die Rr. 1. bis 4. hinter der Geschühmundung, im andern Falle hinter dem Laffetensschwanze.

E. Die Handhabung der Gefchute.


1. Manover be force.

S. 304. Das Auslegen eines Rohres. An die Traube wird ein Hebebaum gebunden; bei Kanonen wird der Laffetenschwanz gehoben, so daß das Rohr auf die Mündung (beim 12pfünder in ein gegrabenes Loch) zu stehen tommt; die Laffete wird zurückgefahren, das Rohr auf Unterlagen gelegt. Das Haubits-Rohr erhält außer dem Traubenbaume noch einen Baum in die Mündung gestedt und einen an den Henfeln beseitigt, und an diesen Bäumen wird es nach hinten herausgetragen. — Das Einlegen geschieht in umgekehrter Ordnung. — Das Unterbinden des Rohres unter die Prote mit Hülfe ber Langkette sindet statt, wenn in der zerschossenen Laffete das Rohr nicht mehr transportirt werden kann. Im Nothsall lassen sich auch 2 Geschütz-Röhre unter der Prote besessigen.

2. Berftellungsarbeiten.

§. 305. a. Ausbessern eines Rabes. a. Wenn es bodlos ift (Fig. 124). Bei Rabern mit Rabeschienen legt man 4 eiserne Würgebänder aaa über die Telgen, zieht einen Strang durch die Löcher jedes Bandes wie bei c, führt ihn um die Röhre der Nabe, wozu man für jedes Band 2 bis 3 aneinander geknüpfte Stränge braucht, deren lettes Ende man gut verschützt, dann den Bund durch einen Knebel b sest zusammendreht und diesen mit einem Kreuzbunde an einer Speiche befestigt.

Sind nur wenige Speichen lofe, fo werben nur ein bis zwei Burgebanber angelegt. Ift dagegen bas Rad mit einem Reifen befolagen, fo muß man fich



burch eingesetze Rothspeichen (f. sub b.) helfen.

b. Wenn eine Speiche schahaft ift. An einer gefpaltenen Speiche wird die schahhafte Stelle, etwas langer als der Sprung ift, mit einem Wickelbunde belegt, b. h. mit einem Stricke (wie & zeigt) fest umwickelt.

An eine eingebrochene Speiche legt man auf beiben Seiten bolgerne Schienen an, und umwidelt bas Gange wie bei c.


Ist die Speiche ganz zerbrochen, ober an der Felge lose, so wird eine Rothspeiche f mit 2 Bunden an die schadhafte beseitigt. Sie muß genau zwischen Nabe und Felge passen, und oben etwas vertieft ausgeschnitten sein, damit sie die Felge unterstützt.

- c. Wenn ein Rab mit Schienenbelag diebellos ift. Wenn die Felgen nicht mehr aneinander schließen, also ein Diebel lose geworden oder zerbrochen ist, so widelt man einen Strick um die beiden zunächst stehenden Speichen nahe an der Felge, verschürzt das Ende, würgt den Diebelbund g mittelst eines Anebels und bindet diesen an eine Speiche fest. Vor sämmtliche Bunde welche abgleiten könnten, schlägt man einige Nägel vor.
- β. Anbinden eines Schleppbaums. Ift die vordere Spite von einem Achsichenkel weggeschoffen ober ein Rad so unbrauchbar, daß auch nicht einmal der halbe Radkranz zu gebrauchen ift, so legt man den Achsichenkel auf einen starten Baum, den Schleppbaum, der an seinem oberen Ende durch einen an der Laffete befestigten Querbaum getragen wird.

An der hinterachse vom Munitionswagen nach ber Konftruftion von 1816. (Fig. 125).

Der 111/2, Fuß lange Schleppbaum tann nur auf ber hanbseite bes Wagens angebracht werben, weshalb bas noch brauchbare Rad nöthigenfalls auf ben anbern Achsichentel zu steden ift. Man nimmt bas Futterbrett ab, legt ben Schleppbaum mit seiner Mitte unter ben Achsichentel, nahe an ben Stoß,

125.



und das obere Ende dicht an den Deckel des Wagens. Der Tragebund a, aus einem Tau ober mehreren vereinigten Bindesträngen gebildet, wird 18 Zoll vom obern Ende des Schleppbaums, woselbst man ihn etwas einkerbt, angelegt, auf einer Unterlage k (von Stroh 2c.) über den Deckel geführt, und in den hemmkettenring b sest eingeschleift. Durch den Kreuzbund e wird der Baum an der Achse befestigt, und der Schlenderbund a, den man knebelt, hinter dem Kasten nach dem Unterbaum geführt. Das obere Ende des Baumes umwicklt man bei m zur Schonung des Deckels mit einem Strohseil oder andern geeigneten Stoffen.

- p. Eine zerbrochene ober aufgespaltene Deichfel ober ebenso beichabigte Proparme werben geschient und letteren durch Unterlagen und Trage-Baume möglichft viel Festigkeit gegeben. Die Borberbrade wird in biefen Fallen in ber Regel an ber nach vorn geführten Langkette angehängt.
- 8. Einen abgebrochenen Prognagel fehrt man um ober man befestigt mittelft ber Langfette ben Laffetenfcmang auf ben Progarmen.

II. Die Bedienung der Festungs- und Belagerungsgeschüte.

A. Der Kanonen.

- 1. Die Bebienung bes fcmeren 12pfunders, turgen und langen 24pfunders in Ball- und Belagerungs. Laffeten.
- §, 306. Die Bedienung biefer Gefchutge erforbert 6 Mann, in Rummeru mit ahnlichen Berrichtungen wie bei ben Feld-Gefchutgen eingetheilt.
- Nr. 1. wischt aus und zwar hinter Scharten mit Gelent- ober Stangenwischer, auf Banten mit Stangenwischer, in Rasematten mit Gelent-wischer, weil ein beengter Raum bas herumbreben bes Stangenwischers nicht erlaubt. Den Granatschuß bes kurzen 24pfunders bringt er mittelft der Granatgabel zu Boben, beren Spigen in die Bertiefungen ber Desen gesetzt werden.
- Nr. 2. holt die Kartuschen in der Kartuschüchse; es wird die Bapierstartusche mit einem Borschlage von Werg und dann das Geschof mit einem eben sochen Borschlage zu Boden gebracht. Kropftartuschen werden ohne und hierauf das Geschof mit einem Borschlage angesetzt; Etamin-Spiegelstartuschen werden mit der in die Höhlung gedrückten Rugel angesetzt.

Das geladene Geschütz wird bann durch Nr. 4., 5. und 6. gerichtet, indem bei der Seitenrichtung Nr. 5. und 6. mit Hebebäumen unter die Armbolzen kneisen und die Winke von Nr. 4. befolgen. Feuert das Geschütz über Bank, so ist die Seitenrichtung einfach zu nehmen; beim Schartenfeuer muß man die Schartenbaden gegen die Angriffe des eigenen Feuers sichern und darf beshalb bei Seitenrichtungen rechts oder links die Geschützmündung nur wenig, bei Nichtung gerade aus aber gar nicht aus der Directrice der Scharte bringen lassen. Nr. 4. bedient sich zur Höhenrichtung des hölzernen Aufstass und bei den Granatschüffen des kurzen 24pfünders auch des Quadranten.

Das Abfeuern, von Nr. 3. ausgeführt, geschieht in ber Regel mit Stoppinen, welche burch Lunte ober Bunblichte entzundet werben.

2. Die Bebienung bes 3. und Spfundere als Flantengefchute

erfordert 5 Mann, welche genau dieselben Berrichtungen von Nr. 1. bis Nr. 4. und von Nr. 6. der Feldgeschütze haben; Nr. 2. und 6. haben Kartuschstornister.

3. Die Bedienung ichwerer Ranonen in bolgernen hoben Rahmen-

geschieht burch 3 ober 4 Mann. Rr. 1. wischt aus, setzt an, hilft vor. und zurückbringen und richten, und feuert ab. — Rr. 2. setzt die Ladung ein und leistet dieselben Gulfedienste. — Rr. 4. richtet. — Ein 4ter Mann unterftützt bie beiben ersten Rummern.

B. Die Bedienung der Saubigen.

1. Sinter gewöhnlichen Scharten ober auf Banten.


§. 307. Die 7 pf ündigehaubige wird durch 5 Mann bedient; davon haben Rr. 1. bis 4. daffelbe Geschützubehör und dieselben Berrichtungen, wie bei der Teld-Saubige. Rr. 6. hat einen Kartusch tornister, um Rr. 2. mit Kartuschen zu versorgen; einen Sebebaum, um beim Richten mit dem Richtloth, was hier Rr. 4. besorgt, an die Laffete zu treten, und Granathaken, weil er die Geschosse herandringt. Zu bemerken ist, daß hier erst die Granate einzesetzt und daun gerichtet wird, weil das Geschütz vor dem Richten in die Scharte gebracht wird.

Die 10 pfündige Haubite hat 7 Mann Bebienung, davon sind Rr. 1—6. wie bei den schweren Kanonen, der 7te, resp. 7te und 8te Mann bringen Geschöfse heran. Bei der 25pfündigen Haubite wird die Granate in der Mündung in die richtige Lage gebracht und dann mittelst des Granateinsetzers so zu Boden geschoben, daß die ihr gegebene Lage nicht verändert wird.

2. Sinter erhöhten Ocharten

feuernde haubigen nehmen die Seitenrichtung nach zwei auf der Schartensohle ausgestedten Richtstäbchen, von denen der eine möglichst weit nach vorn so steht, daß die Berbindungslinie beider das Ziel schneidet und die abgeseuerte Granate (bei Seitenrichtung rechts oder links) nicht die eigenen Schartenwände trifft. Die haubige wird so gerichtet, daß ihre Bisirlinie verlängert beide Richtstäbe schneidet. Nach dem Richten wird die Granate eingesett.

C. Die Bedienung der Morfer.



S. 308. Die Bedienung ber Mörfer excl. Band- und Schaft-Mörfer beginnt mit bem Richten. 3ft bas Biel fichtbar für ben auf ber Bettung fteben= ben Mann, fo bebarf es weiter feiner Borrichtungen. Ift bies aber nicht ber Fall, fo muß auf ber Bruftwehrfrone burch 2 eiferne, 11/2' lange Richtstäbchen (a und b) eine Linie bezeichnet werben, bie in ihrer Berlangerung bas Biel (z) fchneibet. märts verlängert ning biefe Linie entweber ein Drehbolgenloch (d) ober ben Mittelpunkt (m) ber Bettung treffen.

1. Das Richten mit bem Drebbolgen.

Der Mörfer wird an den Drehbolzen gebracht (d. h. seine Richtgabel muß den Drehbolzen umfassen) und an diesem dadurch erhalten, daß Leute mit Hebebäumen unter die vorderen Armbolzen kneisen und den Mörser während der solgenden Richtmanipulationen an denselben andrilden. Es wird dann mit Bülse des Richtlothes die Bisirlinie in die Linie der ausgesteckten Richtstäden gebracht, indem der Mörser hinten mit Hebebäumen rechts oder links geworfen wird. Der Unterossizier merkt sich, sobald die Linie genommen ist, den Punkt auf der Bettung, an welchem der mittelste Theilstrich der Scala des Mörsers abschneidet, oder, wenn auf der Bettung eine Mittellinie eingerissen ist, welcher Theilstrich der Scala sich an dieser Linie besindet.

Es sind nun die Richtstähden entbehrlich, benn ber Mörfer kann nach jebem Burf badurch in die vorige Richtung gebracht werden, daß die Richtgabel an den Drehbolzen, der Mittelpunkt ber Scala an den bezeichneten Bunkt ber Bettung gebracht wird.

2. Das Richten mit bem Richtloth.

Fehlen bie Drehbolgen, hat man also bie beiben Richtstäbe so mit bem Biele eingerichtet, bag fie rudwärts verlangert ungefähr burch ben Mittelpunft

ber Bettung geben, fo muß man nach jebem Burf ben Mörfer von Reuem burch bas Richtsoth einrichten.

Rach bem Rehmen ber Seitenrichtung wird bie Söhenrichtung mittelft bes Quabranten genommen.

Die Bebienung ber schweren Mörfer verlangt 5 Mann, bes 7. und 10pfünbigen 3, bes handmörfers 2, bes Schaftmörfers 1 Mann.

Sind, excl. ber beiben letztgenannten, die Mörfer gerichtet, so tritt die Bedienung ganz wie bei ben andern Geschützen ein. Der Mörfer wird gereinigt, die Ladung in einem Lademaß herbeigebracht, durch den Ladetrichter in die Kammer geschüttet, die Bombe eingesetzt, wobei ebenfalls die genaue Lage bes Pfeilstriches berücksichtigt werden muß, die Stoppine in das Zündloch gesteckt, und dann von Nr. 1 durch Lunte abgeseuert.

Die Bedienung mit Brand - und Leuchtgeschoffen erleidet hiervon keine Abanberung; bei Streugeschoffen wird auf die Ladung erft ber hebespiegel in die Kammer gesetht und auf diesen die Geschoffe.

Für ben hand und Schaftmörfer befinden fich die Geschoffe in einem Batronenkaften. Die Ladung wird aus einer Pulverflasche burch ein Lademag eingemeffen. Der handmörfer wird burch Rohr - ober Papierstoppinen, der Schaftmörfer burch Lunte abgeseuert.

D. Das Aus- und Ginlegen der Röhre.

1. Die Ranonen. und Saubig. Röhre.

§. 309. Die leichten Röhre werben gang nach Art ber Felbgeschütze ausgelegt, Die 7 - und 10pfundigen Saubit . Röhre ausgetragen.

Die schweren Röhre legt man am besten baburch aus, bag man über bem Geschütz ein Hebezeug aufstellt und bas Rohr mit dem Zugtau verbindet, indem man sogenannte Shaken entweder in die henkel oder in stellvertretende Bunde hakt, welche am Rohre angebracht werden.

Sonst verfährt man bei schweren Kanonenröhren folgendermaßen: Man zieht ein Rad der Laffete ab, legt dieses unter seinen Uchsichenkel und bildet durch Streben, die sich gegen die niedrig gestellte Laffetenwand lehnen, eine Urt Rampe. Das Rohr wird aus dem Zapfenlager gewuchtet und dann vorsichtig auf dieser Rampe heruntergerollt.

Die 25 pfündige haubite verbindet man mit dem Prothebel und legt sie bann nach Art der Feldkanonen aus.

2. Die Morferrobre.

Leichte Mörferröhre, sowie ichwere Röhre in hölzernen Laffeten werben in ber Art ausgelegt, bag man bas Rohr aus bem Zapfenlager wuchtet und zur Seite herunterwirft; bei eisernen Laffeten (also ichwere Röhre) wird bas Rohr nach hinten geworfen.

Das Einlegen. Die Röhre werben auf die Mundung gestellt; bei leichten Mörfern wird bann die Laffete mit bem vorderen Theil, bei schweren mit dem hinteren Theil gegen das Zündloch geschoben, das Rohr durch hebebäume (bei schweren Röhren noch mit hülfe eines Taues) angehoben, die Schildzapfen in das Lager gebracht und bann die schweren Röhre nach vorn umgelegt.

E. Ber Eransport der Rohre.

S. 310. Auf furze Entfernungen werben leichte Röhre jeber Gattung an Baumen getragen, die man unter ben Schildzapfen ober in ber Munbung und unter ber Traube anbringt.

Schwere Ranonen : und Saubit : Röhre werben auf festem Boben auf Schleifen ober Balgen fortgebracht; schwere Mörfer : Röhre werben an ber Ballprote hinten mit ben Schildzapfen befestigt.

Auf größere Entfernungen bebient man sich bes Blod- und Kanonenfattel-Bagens für Kanonen- und Haubig-Röhre, ber Tranfcheefarre und bes Mörferfattelwagens für Mörferröhre, bes (hölzernen) Schleppwagens für Röhre jeber Art.

III. Die Bedienung unter befonderen Umftanden.

A. Der Kanonen mit Glubkugeln.

§. 311. Die Röhre, namentlich bie Zündlöcher muffen tabelfrei fein. Die Labung beträgt 1/6 Rugelschwere, also burchschnittlich bie Balfte ber gewöhnlichen Gebrauchsladung. Sie befindet fich in gut genahten Rartusschen aus gutem Etamin mit einem Kartatich spiegel verbunden.

Die Rugel darf feine Gallen zeigen und muß den zuläffig kleinften Durchsmeffer haben. Sie wird rothglühend gemacht, fo, daß ein daran gehaltener Kiefernspahn hell aufbrennt. Das Glühen geschieht in und vor Festungen auf einem besonders dazu erbauten heerde mit Rost, im Felde auf dem heerde ber Feldschmiede. Rr. 1 fett zuerft bie Rartufche, bann einen trodenen und zulett einen naffen, gut von Baffer ausgebrudten, Berg Dorfchlag an.

Die Augel wird aus bem Feuer genommen, von Schladen gereinigt, in einem eisernen Ringe mit einem, bei schweren Kalibern mit 2 Stielen an bas Geschütz gebracht und eingesetzt. Nr. 1 sett mit einem Wischer an, bessen Unsetzloben mit Blech beschlagen ist; bei Senkschuffen ist vor ber Augel noch ein nasser Werg-Vorschlag anzubringen.

Es wird stets mit Schlagröhren abgefeuert, die nie eingepudert werben burfen. Nach jedem Schuf wird mit dem Dammzieher untersucht, ob Etamin im Rohre zuruckgeblieben ist; das Zündloch wird mit der Burfte gereinigt.

B. Der Gefcute bei Racht.

§. 312. Ein Feuern mahrend der Nacht kann bei Feldgeschüten vortommen, wenn sie auf Borposten zur Bestreichung von unvermeiblichen Unnäherungswegen des Feindes bestimmt sind; bei Festungs = und Belagerungsgeschiten gegen die Arbeiten des Feindes, gegen nächtliche Ausfälle und Ueberfälle 2c. Im Allgemeinen läßt sich baher behaupten, daß bei nächtlichem Feuer ber Kartätschichuß die gewöhnlich vorkommende Schufart sei; nächstem Bomben aus Mörfern und Leuchtsugeln.

Soll ein Gefchut für die Nacht in der höch ften Feuerbereitschaft fein, fo wird es mit einem Kartatichichuß geladen, an welchem ein Bindfaden befestigt ift, um den Schuß im Fall des Nichtgebrauchs herausziehen zu können.

Sonst ift die Bedienung des Geschützes wie bei Tage; nur wird die Richtung schon bei Tage genommen und durch solche in der Racht leicht wiederzussindende, Kennzeichen markirt. hierzu werden längs der Laffetenräder und des Laffeten-Schwanzes, bei Mörser-Laffeten längs der ganzen Band, Latten genagelt. Rahmen-Geschütze bedürfen für die Seitenrichtung keiner weiteren Borbereitungen, außer, daß sie bei Tage gerichtet werden müssen. Die höhenrichtung sindet man leicht wieder, wenn man auf der Richtsolle an der Kante des Bodenstücks des richtig elevirten Rohres einen Kreidestrich oder einen Ragel andringt, oder sich an der Laffetenwand genau den Bunkt merkt, auf welchen die Berlängerung eines gewissen Kurbelarms stößt ze. Durch den Gebrauch der Blendlaterne darf man sich dem Feinde nicht verrathen.

IV. Absichtliches Verderben eigener oder feindlicher Geschüße und Fahrzeuge.

§. 313. Auf furge Zeit macht man Geschütze unbrauchbar, wenn man bie Prope, bas Labezeug, bie Munition, Lünsen, Richtschraube 2c. mitnimmt.

Auf langere Zeit. Man vernagelt bas Bunbloch, bringt einen abgebrochenen Bijchtolben ober eine mit Fils umwidelte Augel zu Boben.

Ganglich. Man ichieft eine Bollugel von mindeftens gleichem Kaliber gegen die Mündung ober von vorn gegen die Schildzapfen; man gundet eine zwischen bie Laffetenwände gehängte geladene Bombe an.

Fahrzeuge macht man für einige Beit baburch transportunfabig, bag man bie Raber mitnimmt, bie Deichsel burchschneibet, bie Braden gerftort zc.

III. Abtheilung.

Die Sandfeuerwaffen.

Einleitung.

I. Der Gebrauchszweck

§. 314. ber Kriegs-hand - Feuerwaffen ift ein wesentlich verschiedener, je nachdem dieselben zur Ausrustung der Truppen zu Fuß oder der Truppen zu Bserden: bei ersteren dienen sie als Feuer - und als blanke Waffen, bei letzteren nur als Feuer-Waffen. — In jeder der genannten Truppengatungen unterscheidet man wiederum leichte und schwere, und auch diese weitere Sintheilung, da sie vom Organisationszwecke der Truppen ausgeht, influirt auf den Gebrauch und in Folge bessen auf die Konstruktion der Feuerwaffen.

Die leichte Infanterie (Schützen, Täger, Berjaglieri, — auch wohl Füfiliere 2c.) foll fast ausschließlich zum zerstreuten Gefechte und zu ben Berrichtungen bes kleinen Krieges bienen, ober wenigstens vorzugsweise hierzu; bie
schwere Infanterie hingegen überwiegend zum geschlossenen Gefechte. — Die
leichte Infanterie hat daher in den meisten Urmeen eine Feuerwaffe, welche
klüzer ist, größere Trefffähigkeit und größere Schußweiten besitzt und nur vorübergehend durch Befestigung eines Hirchfängers, Bajonet-Säbels, Bajonetes
2c. zur blanken Waffe umgestaltet werden kann. Bei der schweren Infanterie
verlangt die geschlossene Fechtordnung, daß auch das 2te Glied seuert, ohne daß
1ste Glied zu verletzen; ferner eine mehr permanente Befestigung der blanken
Waffe am Gewehre. — Die Kavallerie hat in sämmtlichen Armeen eine

Feuerwaffe, die Pistole, welche zum Feuergesecht in größter Nähe, selbst im handgemenge geeignet ist; außerdem hat meistens die leichte Kavallerie noch eine 2te Feuerwaffe, den Karabiner, die Kavalleriebüchse 2c., um das Feuergesecht auf weiteren Entsernungen zu führen.

Außer ben Feuerwaffen ber Infanterie und Kavallerie bestehen in den meisten Armeen noch solche zur Ausrustung der Mannschaften der Fußartillerie, der Pionire und zur Desension der Festungen. — Die Gewehre der Fuße Artillerie werden während der Bedienung des Geschätzes entweder von den Mannschaften getragen (en bandelier auf dem Rücken) oder sind am Geschütz befestigt; durch dieselben soll der Mannschaft ein Mittel gegeben sein, feindliche Tirailleurs, welche sich in zu großer Nähe von der Batterie sestsen, zu vertreiben, so wie überraschende Angrisse kleiner Infanteries oder Kavallerie-Abtheilungen dann zurüczuweisen, wenn die zugehörige Bedeckungsmannschaft sehlt oder unzureichend ist; serner zur Bewassnung der Wachtmannschaften ic. Große Leichtigkeit und die Verbäldung mit einem Bajonet sind bei ihm Hauptbedingungen. — Aehnlich verhält es sich mit den Pionir-Gewehren.

Bur Defension ber Festungen gehört eine gewisse Anzahl Gewehre (Wallgewehre, Standbüchsen 2c.), welche bei großer Trefffähigkeit und großer Schussweite eine hinreichende Perkussionskraft besitzen, um selbst leichte Deckungen, 3. B. Sappenschirme, Geschüsse-Scharten-Blendungen 2c. zu durchschlagen. Ein Gebrauch als blanke Wasse ist nicht nothwendig; auch kann die Hand-habungsfähigkeit eine geringere als die der übrigen Gewehre sein.

II. Die Anforderungen.

§. 315. Die Anforderungen, welche bei Beurtheilung des Werthes einer Kriegs-Handseuerwaffe an dieselbe zu ftellen find, erstreden fich auf Folgendes:

A. In Bezug auf Leuerwirkung.

- 1. Die Schufiweiten. Sie haben ba ihre natürliche Grenze, wo die Sehtraft eines guten Auges aufhört, scharf zu zielen und die Wirtung zu besobachten, also ppr. auf 800 bis 1000 Schritt. Dieses höchste Maß ist nur für einzelne Feuerwaffen erforderlich, namentlich für die Jägers und für die Defenssionss-Gewehre; für die übrigen Gewehre der Infanterie genügen Schufiweiten von 62-7002, für die Gewehre der Fuß-Artillerie und Pionire 42-5002, Büchsen der Kavallerie 32-4002, Pistolen 50 Schritt.
- 2. Die Berkuffionstraft muß auf ber, für die betreffende Schuftwaffe als größte Schuftweite normirten Entfernung im Stande fein, einen Menichen außer Gefecht zu feten.

- 3. Die Bahricheinlichteit bes Treffens muß bei ber größten Schußweite im Einklange mit bem Munitions-Aufwande stehen, barf also, selbst auf ben größten Entfernungen, gegen Ziele von angemessener Größe (höchstens von ber Größe einer Bataillons-Angriffs-Kolonne) nicht unter 25 pEt. sinken.
- 4. Die Schnelligkeit bes Feuerns hangt nicht allein von dem Gewehr-Shitem, ber speziellen Gewehr-Konstruktion und bem Lademodus ab, sonbern auch wesentlich von der Einrichtung der Munition. Zu groß, sobald die Wahrscheinlichkeit des Treffens nicht darunter leidet, kann die Schnelligkeit des Feuerns nie sein.

B. In Bezug auf Teichtigkeit der Sandhabung

auf Märschen, beim Schießen und beim Reinigen. Bedingt wird bieselbe durch das Gewicht des kompletten Gewehres incl. Munitions-Ausrustütung, Zubehör- und Reservestücke; durch die Lage des Schwerpunktes, durch die Schufzahl, nach welcher ein Verschleimen der Seele eintritt; durch den Umstand, wie sich das Gewehr in jedem Anschlage, selbst im Liegen, laden läßt und durch die größere oder geringere Einfachheit in den Konstruktionsverbältnissen.

C. In Bezug auf Dauerhaftigkeit

gegen die Wirfungen des Schießens, der Witterung und den von Außen kommenden Stößen 2c. (namentlich beim Gebrauch als blanke Waffe). Die Dauerhaftigkeit wird bedingt durch die Gitte des Materials, durch die Konstruktion, die Sorgfalt der Bearbeitung der einzelnen Theile und durch die zweckmäßige und solibe Zusammensetzung aller Theile zu einem Ganzen.

Erftes Rapitel.

3wed und Konftruftion ber einzelnen Theile.

I. Der Lauf.

§. 316. 1. Der Lauf foll bie Pulverladung, beren Zündung und bas Geschoß aufnehmen, die Berbrennung bes Bulvers so wie die Einwirkung ber Bulvergase auf bas Geschoß gestatten, bem Geschoß die Richtung und die Art ber Bewegung anweisen.

A. Das Rohr.

Der innere hohle Raum, Die Seele, ift zhlindrisch. Das die Seele umschließende Metall bildet die Rohrwände, beren innere Flächen gewöhnlich die Seelenwände heißen. Die in der Mitte der Seele gedachte, von den Seelenwänden überall gleich weit entfernte gerade Linie heißt Seelenaxe. Ein Durchschnitt des Rohres senkrecht zur Seelenaxe an jeder beliebigen Stelle giebt die Metall- oder Eisenstärke der betreffenden Stelle, da nun (unter Ausschluß der Züge) die Eisenstärke in jedem so gebildeten Durchschnitt rings um die Seele herum gleich oder shmetrisch vertheilt ist, so kann man auch von einer Rohraxe reden, darunter die in Mitte der Seele gedachte, von den äußern Flächen der Rohrwände gleich weit entsernte gerade Linien verstehend. In einem normalen Rohre soll Seelen- und Rohraxe zusammen fallen. — Der zur Aufnahme der Bulverladung bestimmte Theil der Seele liegt in dersselben hinten oder unten; das entgegengesetzte Ende der Seele oder des Laufes heißt vorn resp. oben.

1. Die Ronftruttion ber Geele.

§. 317. a. Die Seelenlänge. — Bon ber Länge ber Seele hangt bie Zeitbauer ab, wie lange bie Bulvergase auf bas Geschoft einwirken, (außerbem ist biefe Zeitbauer von ber Schnelligkeit ber Bulververbrennung, ber Ge-

fcoffdwere und ber Reibung abhangig, welche bas Beichof an ben Geelenwanden erfahrt) folglich auch die Große ber Anfangegeschwindigfeit; ferner die Leitung bes Befchoffes, folglich auch bie Bahricheinlichfeit bes Treffens; ferner bie Rohrlange, somit auch bie Lange bes gangen Gewehres und hiervon wieder ber Bebrauch als blante Baffe, fo wie bei ben von oben zu labenden Gewehren bie Bequemlichfeit bes Labens. - Bahrend bei ben Gefdut = Rohren hauptfachlich bas aus ber beabsichtigten Birtung herzuleitenbe Gewichtsverhaltniß ber Bulverladung und bes Befchoffes maßgebend für bie Seelenlange ift, fo hat biefes Gewichtsverhaltniß fast gar feinen entscheibenben Ginflug bei ber Feftstellung ber Seelenlange ber Banbfeuerwaffen. Dies beweift folgenbes Refume: Die Feuerwaffen ber Infanterie und Ravallerie haben in ben meiften Beeren eine Labung von 1/5 bis 1/4 ber Befchofichwere; Die Seelenlangen Der Infanterie-Gewehre betragen 40 bis 70 Raliber, Die bes Schweizer-Stutens und bes Schweizer-Infanterie-Gewehres fogar 76, bei ben Ravallerie-Rarabinern burchschnittlich 30, bei ben Ravallerie-Biftolen burchschnittlich bis ju 20 Ralibern. - Für bie Trefffabigfeit find im Allgemeinen größere Seelenlangen vortheilhafter als furzere (ichon aus bem Grunde, weil bie Bifirlinie langer gemacht werben tann); jeboch nimmt bie Trefffahigfeit, fobald bie Geele bas Minimum von 2 bis 23/4' Lange überhaupt inne balt, bei Bermehrung ber Seelenlange nur wenig ober gar nicht ju (Beweis ift bas preug. Bund. nabelgewehr und bie Buchfe).

Der haupt factor bei ber Bestimmung ber Seelenlänge einer Ariegshandfeuerwaffe liegt im Gebrauchszwed: ob die spezielle Baffe nur als Feuerwaffe zur Ausruftung ber Ravallerie ober außerdem als blante Baffe zur Ausruftung ber Truppen zu Fuß benutt werben soll. Die Seelenlänge eines von oben
zu labenden Ravallerie-Rarabiners muß ppr. die hälfte berjenigen Entfernung
inne halten, in welcher sich die hand des ausgestreckten rechten Armes von der
Mitte der Brust befindet, um zu Pferde den Labestock in den Lauf des mit der
linken hand gehaltenen Rarabiners einzuführen. Bei den Gewehren einer Infanterie, deren 2tes Glied feuert, bestimmt sich die Seelenlänge folgendermaßen:
Entfernung des 2ten Gliedes bis zum Rücken des Bordermanns beträgt 2'; Tiefe
eines Gliedes 10—12"; die Gewehrmündung muß das erste Glied um wenigstiens 5" überragen; giebt in Summa eine Seelenlänge von eirea 40".

b. Die Geftalt ber Seele und Befchaffenheit ber Seelen, wände. — Jeber Seelendurchichnitt, ber senkrecht zur Seelenage fieht, bilbet einen Rreis; ber Durchmeffer besselben giebt bas Raliber an, bei gezogenen Seelen von Feld zu Feld gemeffen.

Der Seelenburchmeffer muß in ber gangen Lange bes Laufes gleich

(ber Lauf muß tugelgleich) fein; benn wird bie Geele nach vorn zu allmablich enger (ber entgegengefette Fall barf taum ale unpraftifch fur glatte und gezogene Geelen ermahnt werben), fo bermehrt fich, mahrend bas Beichof bie Seele durchläuft, Die Reibung gwifchen Befchoft und Seelenwänden, namentlich bei gezogenen Rohren; auferbem batten bie von oben zu labenben Gewehre ein befchwerlicheres Ginführen ber Batrone in Die Mündung. Mur bei ben von hinten zu labenden Bewehren findet fich in der Regel unmittelbar vor bem Beichoflager ein turger nach vorn fich fonifch verengender Theil. - Das Lancafter-Bewehr macht von ber obigen allgemeinen Regel in zweifacher Beziehung eine Ausnahme: ber Seelenquerichnitt bilbet eine Ellipfe, ferner nimmt bie fleine und große Are berfelben nach vorn ju allmählich, wenn auch unbebeutend ab. - Bei allen von oben zu labenben, alfo im untern Theile ber Seele burd eine Schwanzichraube geschloffenen Gewehren ift bafelbft ein Muttergewinde gur Aufnahme ber Schwangidraube eingeschnitten. Bewinde bei etwaigen Reparaturen in ber Seele gu iconen, ift bie Seele bafelbft weiter: bie Aufbohrung. - Der Mündungedurchmeffer ift 1 bis 2 b größer ale ber normale Geelenburchmeffer, indem Die icharfe Rante ber Geele an ber Munbung incl. Buge und Felber ausgebrochen ober ausgefentt ift, um Berletjungen bafelbft zu verhüten; auch bietet biefe Auftrichterung ben Bortheil, Die Patrone 2c. fcneller in Die Dinbung ju bringen.

Fehlerhafte Abweichungen von ber Augelgleiche bes Laufes sind die Borweite und ber Schluß, je nachdem ber Lauf nach vorn zu weiter resp. enger wird. Beide sind entweder einseitig (links, rechts.) oder conzentrisch. Die Borweite verursacht Gasausströmungen zwischen den Laufwähren und dem Geschosse, wodurch bei der einseitigen Borweite das Geschossaus ber Richtung gebracht wird und nach der Seite hin abweicht, nach welcher die Borweite liegt. Gine conzentrische Borweite von 1 bis 2h Tiefe verringert die Treffsähigkeit nur sehr wenig. Der Schluß bietet dem Geschosse einen plöslichen Biberstand, ber ein leberspringen der Züge veranlassen kann.

Aus ber Bebingung, baß alle Querschnitte ber Seele (Die Büge vorläusig noch nicht vorhanden gedacht) congruente Kreise bilden sollen, beren Mittelpunkte in der Seelenaxe liegen, folgt direct, daß ber Lauf gerade sein muß, daß keine stellenweisen Erweitungen und Berengungen, Beulen, Eindiegungen, scharse Ränder 2c. vorkommen dürsen; diese Fehler, so wie rauhe Stellen, löcher 2c., namentlich auf den Zügen, können schon in der Seele Unregelmäßigkeiten in der Geschosbewegung hervorbringen. — Die Mündungsfläche steht senkrecht zur Seelenaxe; ist dies nicht der Fall, dann ist die Seelenwand an einer Seite länger, als im übrigen Theil und dies heißt technisch; "die Seele tritt rechts, links 2c. heraus." Es hat zur Folge, daß (beim

Schiegen nach einer Scheibe) ber mittlere Treffpuntt nach ber Seite bin verlegt wirb, nach welcher bie furzeste Seelenwand liegt.

c. Büge.

S. 319. a. Grundibee. Bewegt fich ein Rorper in irgend einer beftimmten Bahn, fo haben biejenigen Umftanbe, welche benfelben aus biefer Bahn ablenten tonnten, um fo weniger Ginflug, fobald ber Rorper bie Bahn mit einer bestimmten Rotation gurudlegt. Dies ift ein naturgefet und erleibet eine unmittelbare Unwendung auf bie Befchogbahnen. Stande, bem Befchoffe eine folde Bewegung zu verleiben, baf es fich mabrend ber Boridreitung in ber Rlugbahn jugleich um eine Are breht, welche ber Lange nach in ber Bifirebene liegt, fo wird ber Ginflug ber Umftanbe, welche bas Beichof aus ber Bifirebene ablenten, (2. B. Luftwiderftand, unregelmäßige Schwerpunttelage im Gefchoffe zc., bebeutend verminbert; bas Beichof wird mithin wenig ober gar nicht aus ber Bifirebene gebrangt, "es halt beffer Die Thatfache, bag man bie Seitenabweichungen hierburch be-Strid." beutend vermindern tann, hat für bie Rriegshandfenerwaffen um fo mehr Bewicht, ale beren Biele meift Menichen, alfo im Berhaltnig gur Bobe ich mal find. -

Der genannte Bortheil tritt in um so höherem Maße ein, je schneller sich bas Geschoß um seine Längenare breht, weil bann bie ablenkenben Umstände um so weniger Einfluß gewinnen. Die Schnelligkeit ber Drehung, Rotation 8-geschwindigkeit genannt, wird durch die Anzahl Umbrehungen des Geschosses in einer Sekunde gemessen; oder, unter Boraussetzung gleicher Umstände, namentlich bei gleichen Pulverladungen und gleichen Seelendurchmesser, indirect badurch, daß man die Länge der Flugbahn angiebt, während welcher eine eine malige Umdrehung statisindet. Da nun durch den Luftwiderstand die sortschreitende Geschwindigkeit vermindert wird, so nimmt auf größeren Entsernungen die Rotationsgeschwindigkeit ebenfalls ab. Der Beweis hiervon ist aus dem praktischen Bersuche abzuleiten, daß Gewehre mit bedeutend verschiedenem Drall, aber sont ganz gleich, bis 200 Schritt sast gleiche Trefferprozente hatten; auf größeren Entsernungen war der stärkere Drall überlegen.


Mit jener Rotation bes Geschosses ift zugleich ber Vortheil verbunden, daß man Spinkugeln verwenden kaun; aber auch der natürliche Nachtheil, daß in demselben oder wohl noch höherem Maße, wie die Rotationsgeschwinz digkeit wächst, die Geschwindigkeit des Geschosses in der Vorwärtsbewegung abnimmt, mithin die Perkussionskraft leidet und ferner, daß eine konstante Seitenabweichung (Derivation) des Geschosses nach der Seite hin stattsindet, nach welcher die Züge gewunden sind.

§. 320. B. Erklärung und Zwed ber Züge. Züge sind ichraubenförmig gewundene, in der Regel unter sich parallel laufende Einschnitte in der Seelenwand. Eine mit Zügen versehene Seele heißt gezogen; der Gegensatzt. Die zwischen den Zügen stehen bleibenden Erhöhungen der Seelenwand heißen Felder oder Balten. Die Züge sollen in die Bande des Geschosses der in dessen Umhüllung einschneiden, dadurch die Führung des Geschosses im Laufe übernehmen und demselben eine schraubenförmige Drehung mittheilen, welche das Geschoss nach dem Trägheitsvermögen auch in der Luft beibehält. Die Flugbahn wird badurch ber im §. 319 entwickelten Borund Nachtheile theilhaftig.

Als Grundfat gilt: ber Zwed ber Züge ift bie fichere Gerbeiführung einer angemeffenen Rotationsgeschwindigkeit des Geschoffes um feine Längenare. Auf die Erreichung dieses Zwedes mit geringster Desormation bes Geschoffes muß die gesammte Konstruktion ber Züge Bebacht nehmen.

§. 321. 'p. Art und Stärke ber Windung. Bur Berbeutlichung ber Konstruktion ber Züge bente man fich bie Seelenwand längs einer Seite

burchichnitten und aufgerollt, bann bilbet bie Geele (wie jeber Bylinbermantel) ein Rechted (abcd und ghik Es erhellt: 1. bie Buge Fig. 127). tonnen burch bie gange Geelenlange binburch eine gleiche Windung beibehalten (bf, bc, be) ober mit einer geringen Windung beginnend, biefelbe fortwährend gunehmen laffen (hi). Erftere beigen gewöhnliche, lettere parabolifche Buge, gumeilen auch Buge mit fteigenber Spirale. 2. Beibe Arten tonnen ftatt in b refp. h eben fo gut in a (g) ihren Unfang nehmen und fich nach rechte breben (lintelaufig, rechteläufig.



3. Die Stärke ber Bindung ber Bige tann verschieden fein; fie wird bei gewöhnlichen Bugen burch ben Drall auf 3 Arten bezeichnet.

Erfte Art: man giebt an, ben wie vielten Theil bes Seelenumfanges fich bie Buge mahrend ber ganzen Seelenlange brehen; fagt alsbann "bie Buge haben ganzen (1/1) Drall", wenn fie fich einmal ganz herumbrehen (bo); fie

haben 3/4, 1/2 zc. Drall, wenn bie Drebung 3/4, 1/2 zc. bes Seelenumfanges beträgt; ebenjo %, boppelter (bfy) ic. Drall. Diefe Bezeichnungsmeife giebt von ber Starte ber Windung einen bochft unbestimmten Begriff, fobalb man bie Seelenlange nicht außerbem angiebt. - 3weite Art: man giebt an, auf wie viel fuß, Boll zc. ber Geelenlange fich ber Bug einmal gang berumbrebt, gleichgultig, ob bas betreffende Robr jene Lange wirklich bat ober nicht, 3. B. bei 5' Drall vollenden bie Buge bei je 5' Seelenlange eine einmalige Umbrehung. Diefe Bezeichnungsweife giebt nur bann von ber Starte ber Windung einen genauen Begriff, fobald man außerbem ben Geelendurchmeffer Da biefer indeg bei ben Sandfeuerwaffen nur in geringen Grengen fich bewegt, fo ift für die Gewehre biefe Bezeichnung ziemlich gengu. -Dritte Art: man giebt benjenigen Bintel an, welchen bie Richtung bes Buges mit ber Seelenare ober einer Seite ber Seelenwand bilbet. (Drall= wintel) also bezüglich bie Bintel fbd, cbd, ebd. Diefe Bezeichnungsweise hat ben Borzug ber mathematischen Genauigkeit, aber ben Nachtheil, baß fie fowohl für Revisionen, als auch für bas Bebachtnig unpraftifch ift.

Die Uebertragung einer Bezeichnungsweise in die andere: ein Rohr von l'' Seelenlänge (excl. Aufbohrung) habe d'' Durchmesser und nach der ersten Bezeichnungsweise $\frac{a}{b}$ Drall, nach der 2ten c'' Drall, nach der 3ten α^0 , dann ist: $c=\frac{b\ l}{a}$; tang $\alpha=\frac{a\ d\ \pi}{b\ l}=\frac{d\ \pi}{c}$. — Zahlenbeispiel: die preuß. thouveninsche Jägerbüchse hat eine Seelenlänge von 26,10" (excl. Aufbohrung), Durchmesser = 0,56"; 36" Drall; folglich nach der ersten Bezeichnungsweise $\frac{26,10}{36}=\frac{261}{360}$ = ppt. $^3/_4$ Drall; nach der 3ten Bezeichnung: tang $\alpha=\frac{0,56}{36}=\frac{56\ \pi}{3600}$, $\alpha=2^0$ 47' 52"

Außer biesen Bestimmungen bes Dralles burch Zahlenangaben sind in ber Brazis noch einige allgemeine Bezeichnungen gebräuchlich: starter und schwacher, kurzer und langer, geschwinder und langsamer Drall, resp. einen Drall von einem großen und kleinen Neigungswinkel andeutend. Der Einsluß ben die Art von Drehung der Züge hat (ob rechts oder links) s. §. 319. Da nun vielsache Bersuche bewiesen haben, daß die Geschoffe eine Seitenabweichung nach der Seite hin bekommen, welche ber Anbringung des Bajonetes entgegengesetzt liegt, so kann man sesthalten: ben Zügen eine Drehung nach der Seite zu geben, an-welcher das Bajonet besestigt ift. Die Umstände indeß, welche beibe Seitenabweichungen hervorbringen, compensiren sich

nur auf mittlere Entfernungen; auf größere Entfernungen tritt bie tonftante Seitenabweichung in Folge ber Buge wieber hervor.

Der Ginflug ber Starte bes Dralles: je ftarter ber Drall, um fo eber tann ber Umftand eintreten, daß bas Befchog ben Bugen nicht zu folgen vermag, alebann bie Felber überfpringt; ferner wird ber Drud bee Befchoffes gegen bie Buge größer, folglich bie Reibung beffelben an ben Geelenwanden, mithin auch ber Kraftverluft bedeutender; die Bormartegefdwindigfeit buft burch Die grofere Rotationsgeschwindigfeit mehrein, was wiederum eine größere Rrummung ber Flugbahn, alfo weniger Trefffahigfeit, fo wie eine geringere Bertuffionetraft bervorruft. Sucht man biefe Uebelftanbe burch Bermehrung ber Bulverlabung au heben, fo übernimmt man wiederum Die hieraus entfpringenden Nachtheile. Der Mittelmeg, ben bie parabolifchen Buge in Diefer Beziehung einzuschlagen icheinen, bat die Rachtheile, baf bie Bewegung bes Gefchoffes burch ben Lauf fich fortwährend andert, mithin nicht hinreichend ficher wird, daß die bem Beicoffe unmittelbar por feinem Austritt aus ber Geele mitgetheilte Rotation ber eines ftarten Dralles gleich tommt, und bag bie Berftellung folder Feuerwaffen ichwieriger ift, ale für Rriege-Sandfeuerwaffen munichenemerth. bolifden Buge haben aber ben Bortheil, bag ber Wiberftand, welchen bie Gubrung bee Befchoffes bervorruft, fleiner ift, ale in geraden Bugen; vorausgefest, baß in beiden Fällen gleiche Rotationsgefchwindigfeiten erzeugt werden. Diefer Betrachtung ergiebt fich ber Grundfat: ber Drall muß fo fchwach ale möglich fein; bas Minimum ift bann überfchritten, wenn bie Rotationegefdwindigfeit nicht mehr bas nothwendige Uebergewicht über Die ablenfenden Umftanbe erlangt. Durch theoretifche Ermittelungen eine Bablenangabe für einen Rormal-Drall berguleiten, ift unmöglich; vielmehr muffen in jedem tonfreten Falle fpezielle Berfuche gur Ermittelung beffelben angeftellt werben, wobei Große und Beschaffenbeit ber Bulverladung, Art ber entgundenden Flamme, Art ber Entgundung, (ob burch Bor-, Sinter- ober Seitenfeuer) absolute Lange ber Feuerwaffe, beren Ronftruftionefiftem, Beichaffenbeit ber Blige und befondere bie Schuffmeite mitfpricht, filr welche bas Gewehr fpeziell tonftruirt werben foll. Will man g. B. noch auf 800 Schritt einen genugenb ficheren Schug haben, bann muß, unter Bugrundelegung ber übrigen obwaltenden Umftande, ber Drall fo ftart fein, bag bie Rotationegefchwindigfeit noch auf 800 Schritt bas Uebergewicht über bie ablentenben Ginfluffe behalt. Für eine vorläufige Festsetzung bes Dralls tann man als allgemeine, burch bie Braris gewonnene Refultate annehmen: Der Drall muß bei Rundfugeln ftarter fein, ale bei Spitfugeln; bei abfolut furgen Rohren ftarfer, ale bei langen; bei Bemehren für große Schufweiten ftarter als im Begenfalle. Singegen bei einem fchnell verbrennenben Bulver und einer energifden Entaunbungsweise*) ichmacher als im Gegenfalle; ebenjo bei Progreffiv Bugen. — Tabelle &. 326 giebt eine Uebersicht bes Dralles europäischer Fenerwaffen.

S. 322. d. Die Zahl, Breite und Tiefe ber Züge. Bon ben Mitteln zur Erreichung bes in §. 320 aufgestellten Zwedes ber Züge ist ber Drall bassenige Element, von welchem vorzugsweise die Regulirung ber Rotation sgeschwindigkeit abhängt; während Zahl, Breite und Tiefe vorzugsweise auf die Sich erheit ber Herbeiführung jener Rotation und auf die Art ber Geschoße Deformation influiren. — Die gegenseitige Abhängigkeit dieser letztgenannten 3 Elemente ergiebt sich aus einem Querschnitte der Seele am einsachsten; die 3 Elemente zusammengenommenzeigen, welche Bleimasse das Geschoss zum Ausstüllen der Züge bedarf. Grundsat: "Die Umformung des Geschosses aus der normalen Gestalt in diesenige, welche dasselbe nach der Einpressung in die Züge erhält, geschieht um so leichter und die Reibung zwischen Geschoß und Seelenwänden ist unter sonst gleichen Umständen um so kleiner, je geringer die Bleimasse ist, um welche sich das Geschoß bähen muß."

Die Tiefe ber Buge bleibt entweder vom Bulverfad an bis jur Mündung gleich groß (gewöhnlich e Buge), ober fie nimmt vom Bulverfad an allmählich und gleichmäßig bis gur Mundung ab (Brogreffiv=Buge). Je größer die Tiefe ift, um fo ficherer gefchieht bie Berbeiführung ber Rotation, benn bie auf ber Weichofmand gebilbeten Abbrude ber Buge, welche ben letteren gleichsam ale Banbhaben für bie Gefchog-Umbrehung bienen, treten bann felbft um fo bober bervor. Mit ber Tiefe ber Buge nehmen aber im Allgemeinen folgende Rachtheile ju: Das Ginpreffen bes Gefchoffes in Die Büge (gleichgültig, ob burch bie Bulverfraft ober burch ben Labeftod) erforbert mehr Rraft, es tann alebann ber Gall, bag bas Wefchog bie Buge nicht vollftandig ausfüllt, um fo häufiger vorfommen und bies hat meiftens ein Flattern bes Gefchoffes jur Folge; ferner follen (nach ben Berfuchen in ber Schweiz 1847-50) tiefe Buge leichter verschleimen, ale flache. Auferdem muß bie Eifenftarte bee Robre großer fein (§. 329) und bas Gefchog bat einen großern Luftwiderftand zu ertragen. Berfuche mit Gewehren, Die nur burch Die Tiefe ber Blige verschieben maren, haben beutlich gezeigt, bag bie Bemehre mit ber größern Tiefe eine geringere Durchichlagetraft befiten. Bierin liegt bie Dotivirung bes Grundfates "bie Buge fo flach ale möglich gu machen."


^{*)} Berfuche in ben meiften Staaten (am befannteften find hieruber bie jacfficen und preußischen) haben auf bas Entichiebenfte nachgewirfen, bag ber Drall, welchen bie Buchfen mit Steinschlofzundung hatten, bedeutend geschwächt werden mußte, als dieselben mit Bertuffionszundung versehen wurden, 3. B. bei der preußischen Buchfe von 18" Drall auf 36".

Das Minimum ist für jeden speziellen Konftruktionsfall durch Bersuche zu ermitteln und ist dann ermittelt, wenn sich die Führung des Geschosses in den Zügen als unsicher herausstellt. — Die Tiefe bei den europäischen Feuerwaffen liegt zwischen 1 und 3 h, meist 2 h; Tabelle §. 326.

Die Progreffivzuge haben bie Konstruktionsibee, bas Geschoß bei seinem Vorschreiten im Laufe immer sester in bie Züge zu pressen. Sie sind bann fast nothwendig, wenn die Züge an der Mündung wegen zu geringer Eisenstärke daselbst sehr flach sind, z. B. beim Umarbeiten ursprünglich glatter Gewehre in gezogene; da sich nun solche Gewehre am leichtesten für das Minie-System umarbeiten lassen, so sinden sich Progression-Züge am häusigsten bei diesem. Nachtheilig ist, abgesehen von der technischen Schwierigkeit, die progressive Abnahme der Tiefe in allen Zügen ganz gleich zu machen, die vermehrte Reibung des Geschosses mit den Seigen ganz gleich zu machen, wodurch die Ansangsgeschwindigkeit in der Regel vermindert wird.— Je größer der Unterschied in der Tiefe an der Mündung und am Pulversachst, um somehr martiren sich die genannten Bor- und Nachtheile. Eine allgemeine Durchschnittszahlist, daß die Züge an der Mündung mindestens 1/2 der Tiefe am Pulversach haben.

Die Bahl ber Büge. Mittelft eines Zuges tann bas Gefcog nicht gebreht werben, 2 Büge find bie geringfte Angahl. — De eine gerabe ober ungerade Angahl: erftere bieten ben Bortheil, bag bie Röhre leichter anzufertigen sind, ba immer 2 gegenüberliegende Züge zu gleicher Zeit eingeschnitten werden; lettere ben, daß sich die Geschoffe in ber Richtung bes Durchmessers nur immer um 1 Zugtiese auszudehnen haben, um die Züge aus-





zufüllen. Dies fann baher vollständiger stattfinden und mit weniger Kraftaufwand geschehen. Sie haben beshalb namentlich beim Minie- und Lorenz-Spstem am häusigsten Anwendung gefunden.

De größer bie Angahl ber Bilge überhaupt wird, um fo theurer wird bie Rohranfertigung, um fo schwieriger bas Reinigen (ba bie einzelnen Büge alsbann schmal find), um so größer bie Reibung zwischen Geschoß und Seelenwänden und um so schwieriger werben Reparaturen in ber Seele 3. B. bas Frischen.

Die Angahl ber Buge bei verschiedenen europäischen Feuermaffen f. Tabelle §. 326. Die Breite ber Züge ist ber ganzen Länge berselben sich gleichbleibend. Gemessen wird sie burch ben Areisbogen, nicht durch die Sehne bessenigen Areises, der dem Normal-Raliber entspricht. Sind Züge und Felder gleich breit, dann gewinnt das umgeformte Geschoß die regelmäßigste Gestalt; dennoch ist es bes späteren Frischens wegen rathsam, die Züge ein klein Benig schmäler als die Felder zu halten. Breitere Züge lassen sich leichter reinigen, als schmälere. — Im Allgemeinen sind tiese Züge schmäler zu halten, als slache; daß aber, wie zuweilen behauptet wird, slache Züge nothwendig breit sein müßten, bedürste doch eines andern als indirecten Beweises. — Bei n Zügen, Züge und Felder gleich breit, und bei einem Kaliber a^h , ist die Breite jedes Zuges $\frac{a\pi}{2n} = 1,57 \dots \frac{a}{n}$

§. 323. E. Die Form ber Buge wird burch bie Form ihrer Sohle bedingt; Die Eden, in welchen Buge und Felber gufammenftogen, muffen immer Fehlt die Goble gang, fo nennt man die Buge icharf-tantig, fcarf fein. wenn fie im Querfcnitt ein gleichschenkliges Dreied zeigen; Relief-Buge, wenn jeder Bug an dem einen anftogenden Gelbe icharf in bas Gifen binein: tritt, nach bem andern Felbe zu fich ftumpf verläuft. Beibe Arten bieten feine überwiegenden Bortheile in Bezug auf Tragweite und Trefffahigfeit, erschweren vielmehr bas Laden, bas Reinigen und die Fabritation ber Gewehre, find baber wohl taum für Militairgewehre praftifch. - In ben übrigen Fällen läuft meiftens bie Gohle ber Peripherie ber Felber parallel. Treten bie Geitenmanbe ber Buge icharf gur Goble, bann ift bas Reinigen erichwert, auch ber Fall eber möglich, bag bas Gefchof bie Buge nicht vollständig ausfüllt; boch ift diefe Form bei flachen Bugen fast nothwendig. Sind die Eden gwifden Seitenwanden und Sohle abgerundet, bann entstehen bie mulbenformigen Buge, welche bas Anschmiegen bes Bleies an bie Seelenwande am meiften begunftigen und baber am häufigften angetroffen werben.

§. 324. d. Der Spielraum: Der leere Raum zwischen Seelen- und Geschosmanden heißt Spielraum. In Zahlen ausgedrückt ist es die Differenz des Normal-Durchmessers der Seele und des Normal-Durchmessers des Geschosses Geschosses des Geschosses des Julindrischen Theiles derselben). Derselbe ist den von oben zu ladenden handseuerwaffen ebenso wie den Geschisten nothwendig, um sie ohne gewaltsame Geschossdeformation und mit einiger Leichtigkeit laden zu können. Bei von hinten zu ladenden Gewehren kommt deshalb der Spielraum gar nicht weiter in Betracht; bei ihnen kann der Geschossdurchmesser allenfalls gleich demjenigen Seelendurchmesser sein, der zwischen den Sohlen zweier gegenüberstehenden Züge gemessen wird. — Das Laden von Gewehren ohne Spielraum würde in den Fällen, wenn das Geschos von der Patronen-

bulfe umgeben ift, nur mit gewaltfamer Gintreibung bes Beichoffes möglich fein, ober es wurde febr zeitraubend, wollte man zuvor bie Batronenhulfe entfernen: ferner murbe nach mehreren Schuffen ber Bulverichleim und bie burch Erwarmung bes Rohres eintretenbe, wenn auch unbebeutenbe Berengung ber Seele bie Schwierigkeiten bes Labens fteigern, fogar bei glatten Rohren unmöglich machen, ba biefe fcneller verschleimen als gezogene. - Die mit bem Spielraum verbundenen und mit feiner Bunahme machfenden Nachtheile find: er vermindert bie Unfangegefdwindigkeit, weil Bulvergafe entweichen; bas Gefchoft liegt mit feinem Mittelpunkt refp. mit feiner Langenare nicht in ber Seelengre, fonbern meiftens fentrecht unter berfelben. Dies allein bebingt icon eine ungleichmäßige Bewegung bes Gefchoffes im Laufe, und ahnliche, wenn auch ungleich weniger fraftige Gefchof: Unichlage, wie bei ben Gefchuten. Folge biefer Unichlage ift, bag bas Gefchof nicht genau ber Seelenare folgt, und bierburch leibet bie Trefffahigfeit. Schlieglich und für gezogene Robre unendlich wichtig: bas Gefchoft überschlägt bei Robren mit Spielraum bie Felber, macht alfo bie Buge unnut. Deshalb bie Grundfate: 1. Gezogene Robre für Rundfugeln bedürfen feinen Spielraum; Die Rugel fann fo groß fein, bag fie auf ihrem großeften Durchmeffer in ber Munbung fcwebt; bei folden für Spitkugeln ift er nothwendig, muß aber fpateftene in bem Mugenblid, in welchem bas Geschoft im Laufe seine Bewegung antritt, fortgeschafft fein. 2. Der Spielraum ift namentlich bei gezogenen Robren fo flein zu halten, ale es eine fcnelle Bebienung ber Baffe irgend erlaubt. geftütt hatten bie meiften Staaten für bie glatten Gewehre im Durchichnitt (von 13 Rriegsgewehren berechnet) 5h; ber fleinfte 4,5h (Gachfifches Gem. D/35 und D/44), ber größte 8,8 h (Sannover); für gezogene Gemehre mit Spitgefchoffen 1/2 bis 11/2 h .

§. 325. e. Das Kaliber. Die Größe besselben hängt von bem Normal-Durchmeffer bes Geschosses ab, zu welchem noch der Spielraum zu abdiren ist. Bei der Größe des Geschosses sind folgende Umstände zu beruckstäsichtigen: das größere Geschostaliber hat unter sonft gleichen Umständen ben relativ kleineren Lustwiderstand zu ertragen, gewährt daher eine flachere Flugbahn, also mehr Trefffähigkeit, und in weiterem Anbetracht seines geringeren Geschwindigkeits-Berlustes und seines größeren Gewichtes auch eine größere Berkussionskraft. Den Bortheil, welchen außerdem die Bertheibiger eines großen Kalibers anführen, daß der Feind, bessen Gewehr ein kleineres Kaliberhat, eroberte Munition nicht benutzen kan, wohl aber umgekehrt, ist wohl nur sihr Rundkugeln gültig, für Spitkugeln nicht. Ebenso sind folgende Bortheile von mehr untergeordnetem Berthe: ein hölzerner Putstod für ein größeres

Raliber ift haltbarer; bei ber erforberlichen groferen Labung fonnen ungenbte Batronen - Arbeiter weniger leicht ein Berfeben machen; auch übt eine Ungenauigfeit beim Abmeffen nicht ben Ginflug aus, ale bei einer fleineren Labung. Mle Machtheile bes größeren Ralibers fint hervorzuheben, baf bie erfor= berliche größere Bulverladung eine größere Metallftarte erheischt, welche (im Bereine mit bem größeren Seelenumfange) bas Bewehr fdmerer macht und burchichnittlich bas Rohr leichter verschleimt; ferner, bag entweber bas Quantum Tafchenmunition, welches ber Dann mit fich führt, ju fdwer wird ober ber Angahl nach vermindert werden muß. - Am natürlichsten bestimmt man bas Beichoffaliber in ber Art, bag man auf ber größten Entfernung, welche bas fpezielle Gewehr überhaupt mit genugenber Trefffahigfeit erreichen foll, vom Befcoffe eine Durchichlagefraft burch 1 bis 2 einzöllige Riefernbretter verlangt, was unbedingt einer berartigen Bertuffionefraft entfpricht, um auf jenen Entfernungen Menfchen außer Wefecht zu feten. - Die in ben Armeen üblichen glatten Gewehre zeigen bei Infanterie-Gewehren ein Rundfugelgewicht von 11/2 bis 3 Loth, burchichnittlich 2 Loth; biefem Gewicht entspricht ein Durchmeffer von 62 bis 78h, burchschnittlich 68h: für bie Buchsen und für Ravalleries Feuerwaffen find faft überall bie Raliber fleiner; erftere beshalb, weil fie bie größere Trefffahigfeit burch bie Buge erreichten, lettere ber geringeren Schußweiten wegen, für welche fie fonftruirt find. - Spitgefcoffe, welche gleiches Bewicht mit einer Rundfugel haben, besiten icon an und fur fich einen geringeren Durchmeffer; aber felbft ihr Bewicht fann, wegen ihrer burchichnittlich größeren Endgeschwindigfeit, ein geringeres fein. Die Grengen, in benen bie üblichften Ronftruftionen liegen, find auch beshalb 11/2 bis 21/2 Loth; als Extreme bei bem Schweizer=Stuten 18/16 Roth, bei bem ruffifden 2zugigen Gewehre 3 Loth. Angenommen, bag bie Bewichte ber Spitgeschoffe burchfcnittlich einem Bleighlinder von 11/2 Rugelburchmeffer Lange gleichfommen (welche Annahme ber Wirklichfeit in ben meiften Fallen nicht allgu fern liegt), fo haben berartige Bhlinder von refp. 1, 2 und 3 Loth einen Durchmeffer von refp. 41, 52 und 60h (bas Schweizer : Gewehr indeg nur 38,5h). - Abmi = niftrative Rudfichten tonnen einen Staat veranlaffen, für feine gezogenen Bewehre ein großes Raliber angunehmen; 3. B. um glatte Gewehre umarbeiten au laffen, vorhandene Munitione-Beftande in Berbrauch zu nehmen ac. Rudficht auf folche Eventualitäten gilt ber Grundfat: in einer Armee muffen fammtliche Truppen ju Sug und ju Bferbe nur 1 Raliber haben, beffen Beichofburchmeffer, je nach bem Bewehripftem und ber Beichoffonftruftion zwifchen 40 bis 50h liegt; jur Defenfion ber Festungen vielleicht ein zweites großeres, um in ber Rabe leichte Dedungen burchzuschlagen.

S. 326. f. Tabelle über Abmeffungen ber Seele einiger Europäifcher Feuerwaffen.

Glaat.	Beneunung bes Bewehrs.	Geelen. länge in Bollen.	Geelen. Durch. meffer in h.	Bûge.				Spft em
				3abt.	Draft in Bollen.	Breite in	Elefe h.	bee Gewehres.
Prenßen.	Bunbnabelgewehr und Bunbnabelbuchie	_	59	4	-	-	_	Bundnabel
	Thouvenin'iche Jäger-Büchse	27	56	8	36	11	2	Thouvenin
	Gezogenes Infanterie-Gewebr M/39	39	69	5	52	21,99	11/2	Minie.
	Bezogenes Infanterie. Defenfione. Gemehr	539		4	48	27,1	2	Minié
England.	Bezogenes Perfuffionegewehr M/42	37,8	73	300.4		26	1-2	Minie.
	Gezogenes Marine-Gemehr	29,14		3	75,7			
	Gegogenes Enfield. Gewehr	37,8	56	3	75,7	27	1.4	Minie-Priche
	Rurge Buchfe	32	56	3	75,7	27	1 2	Minié.
Frant- reich.	Gezogenes Gewehr ber faiferlichen Garbe D/54 fur Boltigeurs	40					2	
	Gezogenes Bewehr für Grenadiere	42	68	4	76,5	27	1,1	Minie.
	Dornbuchie M/46 u. M/53	33,8	J					Thouvenin
Defter= reich.	Rammerbachie	25,2	69,3	12	50,4	9	1,4	Delvigne.
	Dorn . Singen	27,17)		60)		***************************************
	Jager . Ctupen	27,17	52,9	-1	54.5	51 0	0.7	Bilfinion.
	Ravfel-Perfuffionegewehr	39,35	,		80,8	J		
Wirtem= berg.	3ågerbüchfe	27,36	53,5	12	54,7	4	ı	Wild
Schweiz.	Eidgendififder Stugen und 3agergemehr	31,9	40	8	34	7,9	2	
Baiern.	Dornitus 9R/48	25.4	56	7	50.8	14	1.7	
	Dornbuchfe M/52	34.2	65,5	-4	60	32	1.8	Thouvenin
Sachfen.	Jägergewehr M/52	39,5	56,4	4	63	19	2	Thouvenin
Hannover.	Bidel Bewehr	39	60	7	52	11.6)	0.0	
	Pidel.Büchfe	27.9	60	8	37	10	0,9	Thouvenin
turheffen.	Infanterie-Bewehr	_	65	4	69	20	1,75	Minic.
Baden.	Fünlier-Gewehr Wallbüchse	41,3 38,12	60 69	5	59,5	18	1	Minié
Seffen=	Gezogenes Liniengewehr Gezogenes Configencebr	-11,5 39,4	67,5	5	58,4		$\frac{0.9}{1.2}$	Minié

Unmertung. In ben Aubrifen, in welchen fich 2 Jablen in Bruchform übereinander befinden, gilt bie obere fur bie Mundung, bie untere fur ben Pulverfad.

[.] Die Breite ber Buge verhalt fich gu ber ber Balfen wie 3:2.

2. Das Meufere bes Rohres.

§. 327. a. Die Unforberungen an bas Rohrmaterial. Die Unforderungen an ein gutes Rohrmaterial bezweden eine große Dauerhaftigund Wiberstandsfähigkeit gegen die einwirkenden zerstörenden Einslüsse, geringes Gewicht des Rohres und eine leichte Bearbeitbarkeit besselben für bie Neufertigung so wie für spätere Reparaturen. Der Kostenpunkt sei hier ausgeschlossen.

Die gegen bie Dauerhaftigteit gerichteten Ginstiffe find mechanisicher und chemischer Natur. Erstere geben von bem Geschoffe, ben Bulvergafen und ben beim Reinigen, beim Gebrauche als blante Baffe zc. nothwendigen handhabungen und ben babei nicht zu vermeidenten Stößen aus; lettere von ben Bulvergasen, bem Bulverrückstande, ber Luft, Feuchtigkeit zc.

Die Einwirkungen bes Gefchoffes find im Allgemeinen unbedeutend; beim glatten, mit Spielraum versehenen Gewehre, sind es die geringen Stöße der Geschoße-Anschläge; beim gezogen en Gewehre sind es im untern Theile des Laufes die Stöße des Geschosses gegen die Züge, bevor es denselben solgt; weiter nach oben ist es die Reibung zwischen Geschoß und den Seitenwänden der Züge. Durch die letztere kann ein sogenanntes "Berbleien der Züge" eintreten, wenn das Material nicht hinreichende Glätte annimmt. Das gegen diese genaunten Einwirkungen genügende Maß der härte des Materials braucht nicht sehr groß zu sein, weil die Geschoß-Materie, Blei, sehr weich ist.

Die Einwirkungen ber Pulvergase sind ungleich größer; gegen die plötsliche Gasentwicklung ist ein zähes, mit vieler Kohäsion versehenes Material nothwendig, das zugleich recht elastisch sein muß, wenn sich das Rohr nicht sehr schnell ausschießen soll.

Um ben Ahnutungen und ben Stöfen bei ben übrigen, oben angebeuteten Sanbhabungen zu wibersteben, ist ebenfalls harte und Rohafion nothwendig.

Die ben übrigen Anforderungen entsprechenden Eigenschaften ergeben sich von selbst. — Die gesammten Eigenschaften eines in jeder Beziehung genügenben Rohrmaterials sind bemnach folgende: Kohäsion, Clastizität, Harte, Unempfindlichkeit gegen die chemischen Einflüsse des Pulverrückstandes und ber Atmosphäre, leichte Bearbeitbarkeit bei der Fabrikation und bei Reparaturen und geringes spezifisches Gewicht. Diese aufgestellte Reihenfolge bürfte zugleich den gegenseitigen Werth der Eigenschaft andeuten.

Die Bereinigung ber genannten Eigenschaften in gleich hohem Grabe, so wie die vollständigste Gleichmäßigkeit berselben in ber zum Rohr verwendeten Maffe findet fich bei keinem Metalle; am meisten bietet fie Gufftahl, bemnächst Schmiedeeisen. Gußtablablablinder von der Starte, wie fie zu einem Gewehrrohr erforderlich ift, lassen sich aufs Bollftändigste durch hammerwerke durchschmieden, so daß sich eine fast volltommen gleichartige Masse herstellen läßt. Zu dem kommt noch (wie man allerdings bis jett blos vermuthet), daß die Bibrationen des Rohres beim Schießen den Zusammenhang der Theilchen im Gußstahl nicht berartig lodern, wie im Schmiedeeisen; bei letzterem stehen die Fälle nicht vereinzelt da, daß ein sonst tadelloses Rohr mit gutem Material plöglich sprang, und daß dann das Rohr auf der Bruchsläche statt seiner urssprünglich sehnigen, zachigen Schmiedeeisen. Textur einen kurzen, saht körnigen Bruch zeigte. Der früher höhere Preis des Gußstahls im Bergleich zum Schmiedeeisen ist durch die Fortschritte der Technik wenigstens für Gewehrläuse ins Gegentheil verwandelt.

- S. 328. b. Das Gewicht bes Rohres. Es ift abhängig von bem spezisischen Gewicht bes Rohrmaterials, vom Kaliber ber Seele, Größe ber Metallstärfe und Länge bes Rohres. Das Gewicht selbst influirt wiederum auf bas Totalgewicht und die Schwerpunktslage des Gewehres und auf die Größe bes Rückstoßes. Zuweilen ersorbert der Rückstoß, das Gewehr schwerer zu machen, als es die Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit ersorbert; die Gewichtsvermehrung wird alsbann in der Regel durch die des Laufes hervorgebracht. Je näher der Schwerpunkt nach dem Schützen zu verlegt wird, um so vortheilhafter ist dies für den Anschlag; ein zu großes Vordergewicht veran-laßt meist einen zu kurzen Schuß.
- S. 329. c. Die Metallftarte. Ift nach S. 327 bie Bahl bee Rohrmaterials ermittelt, bann erfolgt bie Bestimmung ber Metallftarte. "Biberftanbefähigfeit gegen bie Musbehnung ber Bulvergafe, gegen ein Berbiegen und Berbeulen bes Rohres bei ben verfchiebenen Sanbhabungen (incl. bes Ab- und Aufbrehens bes Bajonets) und gegen ein etwaiges Bergieben beffelben, falls fich ber Schaft wirft", find biejenigen Umftanbe, welche bas Minimum Die Musbehnung ber Bulvergafe erfolgt im ber Metallftarte feftfeten. Bulverfad, ift mithin bort am ftartften, wozu noch fommt, bag eben bort bie größte Temperatur-Erhöhung bes Rohres ftattfindet und bag bort bas Beharrunge. Bermogen bes Beichoffes übermunden werben muß. Weiter nach porn nimmt bie Starte biefer Ginfluffe fonell ab. Daraus folgt, "bie Metallftarte muß hinten am größten fein, fie tann nach vorn zu abnehmen." ift bie Metallftarte binten fo gu bemeffen, baß felbft bei einem Ueberlaben bes Bewehres fein Springen bes Laufes ju befürchten ift. Bugleich ift in ber binteren Metallftarte ein Mittel geboten, Die Schwerpunftslage zu reguliren:

auch bietet fie bei ben Bewehren mit einem Bifirmintel ben Bortheil, bag bie Bobe bes Standvifire verringert wird. Die Abnahme bes Metalles fann entweder allmählich und gleich mäßig bis gur Duntung erfolgen, ober bie geringfte Metallftarte liegt hinter ber Munbung, fo bag fich von bort aus bas Rohr trichterformig erweitert. In beiben Fallen muß bie Metallftarte ber Mündung biefelbe vor Ausbrodelungen ic. fichern. Je größer bie Metallftarte bis zur Mündung bin verbleiben tann, ohne zu nachtheilig auf Rohrgewicht und Schwerpunttelage gu influtren, um fo vortheilhafter ift bies für bie Trefffähigfeit bes Gemehres und für feinen Gebrauch ale blante Baffe. Das Rohr gerath beim Schiegen in Schwingungen, Die fich am auffälligften zeigen, wenn ber hintere Theil bes Gewehrs eingeschraubt wird; eine größere Metallftarte ermäßigt biefelben. Auch hierin hat bas fleinere Raliber einen Bortheil vor bem größeren; es laffen fich bei ihm bie vorberen Metallftarten größer halten, ohne ibm ein zu großes Total-Rohrgewicht zu geben. - In Bezug auf bie Metallftarte fteben gezogene Gewehre vortheilhafter ba, ale glatte, weil fie eine geringere Bulverladung und ein fleineres Raliber geftatten; indeg ift nachtheilig, baß gerabe an ber Mündung in Folge ber Buge bie Metallftarte emas größer fein muß. - Der Bragis entlehnt zeigt fich, bag bie Metallftarte am Bulverfad bei glatten und gezogenen Gewehren ber Truppen gu Guß ppt. 25-30 h, an ber Mündung nicht unter 7h refp. 8h beträgt. (Ausnahmen hiervon machen biejenigen gezogenen Gewehre, welche urfprünglich glatt waren). Saltbarteit des Bufftahle geftattet, fein großeres fpezififches Bewicht verlangt womöglich eine geringere Detallftarte ale bie im fcmiebeeifernen Laufe.

§. 330. d. Die Form des Rohres. In jedem senkrechten Quersichnitt des Rohres muß die Metallstärke rings um die Seele herum gleich resp. symmetrisch sein. Das Erstere angenommen bildet das Rohr äußerlich einen abgekurzten Regel, meistens mit einem Aufwurf nach der Mündung zu versehen. Dies ist die einsachste Form des Rohres. Weistens ist am untern Ende auf 1 — 2" das Rohr achtedig geschliffen, um die Bistrung besquemer anzubringen; bie obere Fläche dieses Achtedes, die Bistruh, muß dann mit ihrer Mitte genau lothrecht über der Seelenage liegen.

Aeltere Jägerbüchfen haben ben Lauf äußerlich achtedig; (3. B. die preußischen Jäger- M/35, Wall- und Kavallerie-Büchfen; bei den baperischen, sachfischen und französischen Jägerbüchsen ist der Lauf an der Mündung für das Bajonet rund, sonst achtedig) eine Form, die aus der Zeit der gradlinigten Züge datirt, bequem zur Anbringung der Bistrung ist, aber den Preis des Gewehres vertheuert.

B. Das Bundloch.

- S. 331. Je nach bem heerbe der entzündenden Flamme und der Richtung bes Bündungsstrahles last sich eine Axen= und eine Seiten= Bündung unterscheiden. Erstere ift nur bei dem Zündnabelspstem. Die Seitenzündung, bei welcher die Bulverladung an einem Punkte seiner Seitensläche die Entzündung erhält, ersorbert immer das Zündloch ober den Zündkanal.
- 1. Der Ort bes Zünbloches. Es liegt entweber im Rohre felbst ober im hinteru Berichluß besselben. Letteres ift am vortheilhaftesten, weil ber Berichluß, als abzesonderter Theil des Rohres, besonders gehärtet werden tann. In Bezug auf tie Ladung tann es eine Borders, Mittels ober hinterzündung sein. Bei der 2. geschieht die Berbrennung zu schnell, nur die 3. Art gewährt den Bortheil, daß sich die nach und nach von hinten nach vorn zu entwickelnden Gase gleich von Anfang an gegen den Seelenboden stemmen. Sie ist beshalb die gebräuchlichste. In Bezug auf die Seite des Gewehres, ob auf der linten oder rechten, gilt, daß es sich immer auf der rechten Seite wegen des daselbst angebrachten Schlosses besindet. Eine Entzündung von oben her behindert die Bistrung.
- 2. Richtung bes Zünbloches zur Seelenage: nie fentrecht, (vergleiche §. 421) sonbern schief, so bag ber spite Bintel nach hinten zu liegt, bamit bie Bulverladung leicht einfließt.
- 3. Größe bes Zündloches. Je größer bas Zündloch ist, um so heftiger ist ber Seitenstoß ber Kolbe: (§. 421.), aber um so weniger ist ein Berschleimen bes Zündloches zu befürchten, und um so dider ist die seuerleitende Bulversäule. Deshalb entweder ko nische, nach Außen zu sich verjüngende Zündlöcher (in vielen Armeen wieder aufgegeben) oder zust indrische, beren Ausmundung im Rohre sich konisch erweitert (Auftrichterung). Durchschnittlich beträgt vie Weite im zylinderischen Theile zwischen 7 9h.

C. Der untere Verschluff des Nohres.

§. 332. Das Rohr muß nothwendig mahrend ber Entwidlung ber Bulvergase und so lange, bis bas Geschof bie Mündung verlassen hat, vollständig
und unwandelbar fest geschlossen sein. Nächst der Umwandelbar- und Dichtigteit des Verschlusses ift als Bedingung aufzustellen, daß er vom Rohre trennbar, seine vordere Fläche, also gleichsam der Seelenboden, eben und am

hintern Ende mit einer Vorrichtung versehen sein muß, um im Schaft befestigt zu werden. Ein unlösbar fester Verschluß würde die Revision und Reparatur ber Seele fast unmöglich machen, und, da er sich nur burch Verschweißen mit ben Seelenwänden herstellen ließe, hierdurch eine Verminderung der Haltbarfeit gerade im untersten Theile des Rohres herbeiführen.

Der los bare Berichluß tann entweber ein Guljen- ober ein Schranben-Berichluß fein.

- 1. Der Bülsen=Verschluß: Sein haupttheil ift eine hülse ober Kammer, welche Ladung, Geschoß und resp. auch das Zündungsmittel aufnimmt; er gestattet daher ein Einführen der Patrone von hinten her, (die Vorstheile der von hinten zu ladenden Gewehre s. §. 379.) wird vor jedem Laden getrennt, nach dem Laden am Rohr besestigt. Der Schlußtheil greist entsweder über das hintere Ende des Rohres, (preußische und hannöversche Zündnadel-Gewehre) oder tritt in das Rohr hinein (französische Wallbilchse Mallbilchse M/31, norwegisches Kammerladungs: und schwedisches Marine-Gewehr) oder die vordere Fläche besselben schließt sehr genau an die hintere Fläche des Rohres (Revolvers: Pistole von Adams und Deane). Der Verschluß verlangt die sorgfältigste Konstruktion und nutzt sich schneller ab. Zur Vefestigung im Schaft dienen entweder Schrauben, oder ein Charnier, oder Wellarme.
- §: 333. 2. Der Schrauben Berfchluß. Eine in das Rohr gebrachte Schraube, für welche das Rohr (in der Aufbohrung) die Mutter hat, ichließt dasselbe. Sie heißt Schwanzschraube und darf nur ausnahms-weise und selten herausgenommen werden; die Ladung des Gewehres geschieht beshalb von der Mündung aus. Nur bei älteren Gewehr-Ronstruktionen hat die Schwanzschraube den alleinigen Zwed des Berschlußes; bei neueren Konstruktionen sindet sich salt ausschließlich die Kammerschwanzschraube, welche außerdem den Zwed hat, die Ladung theilweis oder ganz, selbst zum Theil das Geschöß auszunehmen. Ist eine Kammerschwanzschraube außerdem im Stande, mittelst eines äußern Theiles die Entzündung des Zündmittels zu bewirken und das Feuer der Pulverladung zuzusühren, so heißt sie Patentschwanzschraube.

He b


130.

Jebe ältere Schwanzschraube (Fig. 130) besteht aus bem Geminbetheil (a) und bem Theil zur Befestigung im Schafte (b . und e);



jebe Patentichmanzschraube (Fig. 131 und 132) aus dem Gewindetheil (I) mit Kammer, Boden = ober Patent = Theil mit Zündkanal (II) und den Theilen zur Befestigung im Schaft (III und IV).

Der Gewindetheil tragt bas Bewinde: biefes ift gewöhnlich, wie fast bei allen Schrauben, rechtsläufig. Da bas Enbe ber Schraube fich fest gegen ben Schaft bes Bewehres lehnt, fo ift nicht an befürchten, bag fich biefelbe bei ben Schlägen bes Sahnes, welche bie Schraube in ber Richtung von rechts nach linke erschüttern, von felbft heransbreben tonnte. Bei einigen frangöfischen und ruffischen Bewehren bat man trot bem lintelaufige Schrauben. - Die Bobe ber einzelnen Schraubengange ift möglichft flein gu halten, ihre Ungahl in ber Regel nicht über 10 bis 12. Bur Befestigung im Schaft bient entweber ber Rreug= (III) und Sch'meif= (IV) Theil, ober bei einigen Schwanzichrauben ter Safentheil. Im Rrengtheil befindet fich ein Roch für eine Borigontale (hintere Schloß-) im Schweiftheil für eine vertifale (Rreug-) Schraube. - Der Satentheil greift vermittelft eines aufrecht ftebenben Safens in bie entsprechenbe Berfentung einerfeifernen, am Schafte befestigten Scheibe, Bacule (g. B. bei ben meiften hannöverichen Gewehren). - Safen= ichwanzidranben find zwar einfach, und geftatten ein ichnelles Gin = und Auslegen bes laufes in



ben Schaft; werben aber nach öfterem Gebrauche in ber Bacule manbelbar, woburch bie Lage bes Laufes weniger ftabil ift.

Die Rammer ift entweber nur in bem Bewindetheile eingebohrt ober noch in bem Boben ber Schwanzschraube (Fig. 132). muß ftets mit ber Geelenare gufammenfallen; im Gegenfalle trifft ber Bulverftog bas Beichog ercentrifch und ift ein Bergleichen ber Rammermundung mit ben Seelenwanden, falls ein foldes in ber Ronftruftion beabfichtigt wirb, unmöglich. - Der Form nach giebt es tonifche, gylindrifche und parabolifche Rammern; Die erften befeitigen bei glatten Läufen, fobalb fie fich mit ben Seelenwanben vergleichen, fur ben erften Bulverftog ben Spielraum; bie zweiten laffen fich am bequemften reinigen. Auffällige Bortheile in Bezug auf Schnelligfeit bes Bufammenbrennens hat bei ben fo fleinen Bewehrlabungen wohl feine ber 3 Rammern, vorausgefett, bag Durchmeffer und Lange berfelben fich ungefähr wie 2 : 3 bie 5 verhalten. Der Boben, obwohl bei ben Bewehren ber meiften Armeen in ben Eden icharffantig, erleichtert in abgerundeter Form (entweber nur in ben Eden ober halblugelformig) bas Reinigen und vermehrt bie Baltbarfeit ber Schwanzichraube. - Die Große ber Rammer ift ber Regel nach fo, baß fie gerade bie gange Bulverladung faßt; bei einigen Bewehr. infteinen nimmt fie außerbem ben untern Theil bes Wefchoffes auf und zwifchen Labung und Befchog verbleibt ein leerer Raum, Letterer verhütet ein Berquetichen ber Bulverförner, macht auch wohl ben erften Andrang ber Bulvergafe gegen bas Befchog gleichmäßiger, barf aber nie fo groß fein, bag burch bas Berfallen ber Bulverförner ber Zündfanal blos gelegt wird.

§. 335. Der Patent, ober Boben, Theil (II Fig. 131 und 132) liegt zwijchen bem Gewinde, und bem Kreuz- resp. hakentheil; enthält einen Theil ber Kammer und oberhalb bes Bobens berselben ben Zündkanal. Bortheil hiervon s. §. 331. Im Aenseren erhält ber Patenttheil dieselbe Form, wie das untere Rohrende. — Kammerschwanzschranben ohne Batenttheil sind meist älterer Konstruktion; der Zündkanal geht bei solchen Gewehren durch das Rohr und durch den Gewindetheil.

D. Die Vifireinrichtung.

§. 336. 1. Im Allgemeinen. Die durch das zielende Ange bes Schüten und ben Zielpunkt gelegte Bertifal-Ebene heißt Richtungs-Ebene In diese muß die Seelenaxe ber ganzen Länge nach gebracht werben (Seitenrichtung); außerdem muß die Seelenaxe einen bestimmten, ben verschiebenen Schufweiten entsprechenden Winkel mit bem Horizont bilben (Höhenrich-

tung). Die Bertital = Ebene, welche burch bie gange Lange ber Seelenare gelegt wirb, beift Bifir = Eben e.

Bum Nehmen ber Seitenrichtung ift auf ber obern Laufstäche biejenige gerade Linie scharf bezeichnet, welche mit ber Seelenaze in der Bistr-Chene
liegt; es besindet sich dann die Seelenaze in der Richtungs-Ebene, sobald jene
Linie in diese Ebene gebracht ist. Die Bezeichnung der Linie geschieht durch
Punkte, einer im Visir, einer im Korn; die Verbindungslinie beider Punkte
heißt Visirlinie. Bei den Gewehren, welche nur für kleine Schussweiten
konstruirt sind und deren eigenthümlicher Gebrauch kein genaues Zielen gestattet, wie z. B. bei einem Theile der Kavallerie-Schuswaffen, bei der Marine-Pistole 2c., kann die genaue Bezeichnung der Visirlinie entbehrlich werden,
und entweder Visir oder Korn sehlen.

Die Bobenrichtung ift, ba bie Baffe burch einen Mann bedient wird, nur baburd ausführbar, bag ber Erböhungswintel nicht nach Graben, fonbern burch bas langenmaß feiner Tangente für einen beftimmten Rreisrabius ermittelt und beim Richten ju Grunde gelegt wirb. Bierfür find 3 Urten moglich, wobei vorläufig bie Seelenage noch parallel mit ber Bifirebene angenom= men fei: entweder es wird die Tangente bes Erhöhungswinkels fur die lange ber Bifirlinie berechnet und ber bintere Endpuntt ber Bifirlinie um jenes Dag erhöht, ober es wird bie Tangente bes Erhöhungswinkels fur bie Entfernung bes Bieles berechnet und ber Bielpuntt am Biele um bas gefundene Dag über ben beabsichtigten Treffpunkt höher gerudt; ober man tombinirt beibe Methoben. - Bum befferen Berftanbnig: liege ber bochfte Buntt bes Rornes ah über ber Seelenare, betrage bie Lange ber Bifirlinie zwifchen Bifir und Rorn bh; ber Elevationswinkel fur e Schr. Entfernung ao; fo muß ber hintere Endpunkt ber Bifirlinie (alfo ber tieffte Bunkt im Bifirfcnitt) über ber Seelenare liegen um (a+btga)h; ober: man richte bie horizontale Bisirlinie nach bem Ziele, merte fich ben Schnittpunkt und richte alsbann bie Bifirlinie auf einen Punkt am Ziele, der senkrecht über jenem Schnittpunkt um $rac{12}{5}$ etg lphaFuß*) liegt. - Diefe lettere Methode verfpricht nur auf nahen Entfernungen basjenige Dag von Genauigfeit, um ein Biel von ber Groge eines Mannes ju treffen, gleichgültig ob Ropf, Bruft ober Beine getroffen werben.

Die entsprechende Erhöhung des hintern Endes der Bifirlinie, wobei

^{*)} Abfichtlich find die ah, sowie der Umftand unberudfichtigt geblieben, daß man die hovotenuse gleich der horizontalen Kathete rechnet, eine Annahme, die fur die Prazie vollständig gerechtsetigt ift,

gleichsam ber Drehpunkt berselben im Korn liegt, erforbert am Bistr besondere Einrichtungen, welche das Bistr um so höher über die Seelenare bringen, je größer die Schuftweiten des betreffenden Gewehres sind, und welche um so komplizirter werden, je kleiner die Abstufungen in den Schuftweiten sind, für welche diese höhen-Scala den Aufsat angeben soll (in der Regel von 100 zu 100 Schr.). Auch wird hierdurch die Schnelligkeit der Bedienung beeinträchtigt. Als hülfsmittel gegen diese Uebelstände ist zu nennen:

- a. der natürliche Erhöhungs ober Bifirminkel d. i. der Winkel, welcher die Bifirlinie vom tiefften Bunkte bes (Stand-) Bifires nach der Kornspite mit der Seelenage bildet; fein Scheitelpunkt liegt vor der Mündung; feine Größe ift so bemessen, daß man auf eine gewisse Entsernung nur über Bifir und Korn nach dem beabsichtigten Treffpunkte zu richten braucht (Kernsschung). Diese Entsernung bestimmt man gern in der Art, daß die gange Schußlinie im bestrichenen Raum liegt (meist zwischen 150 bis 200 Schritt).
 - b. Das Rehmen von fein, gestrichen und voll Rorn (§. 441.)
- c. Das Richten nach Bunkten, welche etwas höher refp. tiefer als ber beabsichtigte Treffpunkt liegen. Die beiben letten Mittel find nur für fleinere Eutfernungen anwendbar.
- §. 337. 2. Die gesammte Bifireinrichtung einer Kriegshandsenerwaffe muß einsach, dauerhaft, für jedes Licht und selbst für Augen von mittlerer Sehkraft geeignet sein und überdies einen zuverlässigen Gebrauch bes Gewehres bis auf die Entfernungen ermöglichen, für welche dasselbe seiner Bestimmung nach fonstruirt ift.
- §. 338. 3. Die Bifire. a. Die Anforderungen an ein gut tonstruirtes Bisir: es muß so einfach sein, daß es selbst von Leuten von geringer Intelligenz zu stellen ist; dauerhaft, damit durch baldige Abnutung nicht Wandelbarkeit entsteht, wodurch die Bisirlinie aus der Bisirebene kommt; wo möglich von hinten her, das Gewehr im Anschlage gedacht, zu stellen, so daß der Uebergang von einer Elevation zu einer andern leicht und ohne Zeitverlust zu bewerkstelligen ist; das Gesichtsfeld möglichst frei; diesensanten des Visirs, welche senkrecht zur Bisirebene stehen, mussen parallel zur Bisirbahn des Laufes und recht lang sein, der leichten Beurtheilung wegen, ob das Gewehr gekantet wird.

Der Ort zur Anbringung: je weiter bas Bifir vom Auge ift, (felbstrebend innerhalb vernünftiger Grenzen) um jo schärfer geschieht bas Bifiren,
ppt. 5 — 6". Es fieht beshalb entweber auf ber Schwanzschraube ober auf

bem Rohre fo weit nach vorn gerudt, bag bie Metallftarte bes Rohres noch eine baltbare Befestigung (Berlothung) bes Biffres gestattet. Die Rimme heißt ber Ginfchnitt im Bifir, beffen tieffter Buntt gur Bezeichnung ber Bifir-Der Ginichnitt barf, in Richtung ber Seelenare gemeffen, nicht febr lang fein, ba bie Lichtreflere auf eine lange Rimmemand ftarter werben, auch bas icharfe Erfaffen bes Rornes ichwieriger ift. Aus bem Grunde ichrägt man bie Rante, in welcher fich bie Rimme befindet, ab, ober rundet fie aus. -Die Form ber Rimme ift meift bie eines gleichseitigen Dreiedes; ein Buntt ber Bifirlinie ift alsbann matbematifch icharf bezeichnet und ein icharfes Zielen baburch ermöglicht; auch lagt fich bann leicht beurtheilen, ob beim Bifiren bas Rorn nach einer Seite hingeflemmt wirb. - Augerbem finben fich vieredige, feltener halbfreisrunde Rimmen. - Je breiter bie Rimme ift, um fo fchneller, aber auch um fo weniger icharf lägt fich ber Zielpuntt erfaffen; beshalb find berartige Rimmen bei folden Gewehren fehr angebracht, welche vorzugsweise jum Daffenfeuer bestimmt find. In ber Birflichfeit finden fie fich ppt. 4 Liegt bie Rimme in ber oberen Rante bes Bifire, jo beißt bas= bis 5h breit. felbe Glattvifir, namentlich bann, wenn ber Unterschied zu benjenigen Bi= firen bervorgehoben werben foll, welche fich in lochformigen Ausschnitten ber Bifirtlappen befinden.


Die Masse, aus welcher die Bifire zweidnäßig hergestellt werben, muß von bunkeler und matter Farbe sein, welche Farbe allenfalls durch Beizen zu erzielen ist.


- §. 339. b. Die verschiedenen Bifire. Das Standvifir. Es ift unverrudbar fest mit dem Laufe verbunden, tann daher nie wandelbar werden. Je höher baffelbe gemacht wird, um so einsacher bleibt die ganze Bifirung, aber um so leichter können Beschädigungen eintreten. Es ist baher meist nur mit einer Kimme, höchstens noch mit einem Bisirloch versehen.
- §. 340. Klapp-Bisire bestehen aus einer ober mehreren vieredigen Platten, jebe Platte in einem Charnier am Fuße bes Standvisirs ober mittelst zweier Dehre in der Bisirschraube befestigt. Im Gebrauchsfalle werden sie so weit aufgeklappt, bis sie lothrecht zur Seelenare stehen. Sie können sich vor und hinter dem Standvisir besinden. Für weitere Entsernungen sind entweder mehrere Klappen ersorderlich, jede nur mit 1 Kimme, oder 1 bis 2 Klappen, von denen wenigstens eine außer dem Glattvisir noch mit Loch-Bisiren versehen ist (Kreis-, Segment-, Oblong-Bisire; die beiden letzteren geben ein freieres Gesichtsseld, bieten einen sichereren Anhalt für die wagerechte Lage des Gewehres und gestatten eine genauere Beurtheilung der Kornhöhe, ob fein,

voll zc. Fig. 133 giebt bie Bifirung ber preußisichen Thouveninichen Jäger-Buche: 1 Standvisir, 1 kleine Klappe, 1 große Klappe mit 3 Oblong- und 1 Glattvisir. — Im Allgemeinen ist diese Bifireinrichtung einsach; die verschiedenen Loch-Bistre können leicht zu Irrthümern veranlassen; die Klappen verlieren nach längerem Gebrauch an Stabilität.

§. 341. Das Klapp-Bifir mit Schieber findet sich am preußischen gezogenen Infanterie-Be- "bwehre Di/39 folgendermaßen: eine Klappe (cdef) von Kompositions-Metall

mittelft zweier Debre auf ber Bifirfdraube (ab), hat in ber Mitte einen vieredigen febr großen Ausschnitt (ghik): biergu eine Schleppfeber und ein ftablerner Schieber (Imno), welcher genau auf bie Rlappe pagt und burch bie Schleppfeber angebrudt wirb, ift an beiben Seitenranbern eingefeilt (p. jum leichteren Erfaffen) und mit Dblong-Bifir (q) auf 400 Schritt, und Segment= Bifir (r) auf 600 Schritt, oben mit einem Glatt= Bifir verfeben. - Der Schieber ift nur fur 900 Schritt und 1000 Schritt; alfo nur für feltene Ralle, weshalb ein etwaiges Ginroften weniger auf fich bat. - Die Form ber Rlappe, baf fie fich bem laufe eng anschlieft, beforbert bie Saltbarfeit berfelben und geftattet eine bequemere Sandhabung bes Gewehres. Daffelbe Bifir, nur bie Rlappe in Gifen, bat Medlenburg. Strelit und Weimar.






- §. 342. Shieber Bifire: a. Klapp = hieber Bifire: Eine Rlappe wird fenfrecht zur Seelenare aufgerichtet; in ter fenfrechten Stellung entweder durch eine Sperrfeder erhalten (Frankreich, Baden), oder durch das an der Rlappe befindliche und dann als Fuß dienende Standvisir (Aurhessen). Auf den Seitenwänden der Rlappe ift eine Scala. Ein Schieber mit Glattsvifir ift auf der Rlappe beweglich und wird entweder durch seine strenge Bewegung ober durch eine Stellschranbe festgehalten Gesichtskeld freier und Irrthümer nicht so leicht möglich, als beim Rlapp-Bifir. Bedienung langsamer, Konstruktion komplizierter.
- β. Sattel-Schieber-Bifir (Danemart, Destereich beim Stuten): Ein Sattel, auf bem Laufe befestigt, ift in feiner obern Flache Ireisbogenförmig

ausgeschnitten, auf beiben Seiten mit nach oben ftebenben Baden verfeben, auf beren innerer Seite ein (freisbogenförmiger) Schlit. Gin Schieber, ebenfalls freisbogenförmig, liegt mit 2 hervortretenben Lappen in ben Schligen, bat an einem Ende eine Rimme und fann burch eine Drudidraube in beliebiger Sobe Un ben Baden bes Schiebere ift eine Scala. - Ginfad, festgeftellt werben. bauerhaft, vollftanbig freies Gefichtefeld. - Rontrole in Bezug auf Ranten bes Gewehres fdwierig; Führung bes Schiebers für Die höheren Clevationen febr furg, wodurch Banbelbarfeit entfteben fann; bas Anpreffen bes Schiebers von einer Seite aus brudt bie Bifirtimme leicht aus ber Bifirebene.

S. 343. Elevationefabige Bifire haben eine um ein Charnier brebbare Rlappe, welche in ber obern Rante aufgefropft ift und in ber Auffropfung bie Bifirfimme tragt. Durch biefe wird bas Standvifir vertreten, fobald bie Rlappe auf bem Laufe liegt. Für bobere Glevationen wird Die Rlappe in belieber Bobe burch eine Drudfdraube feftgeftellt.




Die Quabranten-Bifire: Die Rlappe bewegt fich gwifden 2 Blatten, melde parallel gur Bifirebene auf bem Laufe befeftigt finb. Gie haben bie Form eines Quabranten und auf ben auferen Rlachen Theilftriche, welche ben Elevationen für bie berichiebenen Entfernungen entiprechen. (Schweizer : Gewehre, ruffifches Minie = Gemehr). Urtheil fiber biefe Biffre wie beim Sattel-

Schieber=Bifir. - Beim Darmftabtifchen Minie-Gewehr ift Die Rlappe breiter, greift mit einem Ausschnitt über ein Standvifir, welches die Form eines Quabranten bat, somit die beiben Quabranten-Blatten bes vorigen Biffres Die Rante, in welcher fich bas Glattvifir befindet, ift febr lang, folglich gunftig für bie Beurtheilung ber Lage bes Bewehres im Anfchlage.

Die Bod. Bifire. Die Bifirflappe bewegt fich beim Stellen mit bem ber Bifirfimme entgegengefetten Ende auf ber obern Canfflache in Rich. tung ber Seelenare por und gurud, indem fie in ber Mitte ihrer gange mit einem Blatte burch ein Charnier verbunden ift; bas Deffingblatt felbft wieder burch ein Charnier mit bem Laufe. Die Scala ift auf einem parallel gur Seelenare liegenden Balten angebracht. - Romplizirt in ber Ginrichtung, ein= fach im Gebrauch, haltbar; gang freies Befichtefeld; bas Stellen etwas geitraubend. Am fdmebifden Rammerlabungs-Gewehr,

S. 344. 4. Das Rorn. Bebeutet in Figur 136 edih ber Längenschnitt

bes Lanfes, ab die Seelenare, ed die Bistrlinie, welche bein größten statthaften Elevations-Winkel bes Gewehres angehört, bann er-



giebt fich bie gegenseitige Abhangigkeit zwischen größten Elevationewinkel, Ort ber Anbringung und Bobe bes Rornes nach bem Grundfate, "dag man beim Bifiren fein Gifen bes Laufes feben barf.". Je bober bas Rorn ift ober je naber es nach ber Munbung fteht, um fo mehr ift es Beichabigungen ausgefett; ju biefen Kombinationen tritt bei ben Gewehren, welche ben Lauf mit Ringen im Schaft befeftigen, noch bie Rudficht, bag bas Rorn auf einem Ringe im Allgemeinen unvortheilhaft placirt ift (benn entweber wird berfelbe leicht wandelbar, ober es ift eine Borfehrung gegen biefe Banbelbarfeit erforberlich, wie ber Ginftrich beim preußischen gezogenen Infanterie-Gewehr). Bifirlinie möglichft fcarf ale mathematifche Linie bezeichnet fein, fo mußte man beim Rorn ftreng genommen über eine icharfe Spite richten. Diefe murbe fich leicht abnuten. Das Rorn erhalt beshalb eine lang gezogene Form, beren obere Rante, wenn man ftete über bie binterfte bodite Ede vifiren will, einen fpiteren Winfel gegen Die Seelenare bilben muß, als ber bochfte Elevationswinkel beträgt. Statt beffen hat in einigen Armeen bas Rorn bie Form eines Rreissegmentes ober eines Quadranten; bei biefen fonnen fich ftreng genommen bie oberen Ranten nicht mit bem Ausschnitt ber Rimme vergleichen.

Der Duerschnitt bes Kornes bedingt burch seine Abmessungen und seine Form wesentlich die Haltbarkeit besselben. Die Stärke ber obern Fläche muß der Breite des Kimmenausschnittes entsprechen, sie darf nie größer sein; die untere Stärke vielleicht das Doppelte der öbern Stärke; die Abnahme der beiden Seitenslächen muß vollständig symmetrisch geschehen, weil bei ungleichen Böschungen leicht ein Berdrehen des Kornes eintritt. — Zwecknäßig ist ein Material von heller Farbe, damit es gegen das dunkle Bistr absticht; ferner muß es widerstandssähig gegen Abnutung und Rost sein (Stahl, Neufilber, Messing). Bon den beiden Arten der Befestigung entweder mit dem Laufe oder auf einem Ringe verlöthet, oder auf einer einschiebbaren Fußplatte besindlich, ist die erstere für die große Masse der Infanterie die allein praktische; die zweite, silt Jäger, Schliken zc. gestattet die Bortheile, daß beim Einschießen des Gewehres auf den Strich das Korn ganz genau in die Visstrebene oder daß es nach Umständen zur Beseitigung konstanter Seitenabweichungen etwas rechts oder links gebracht werden kann.

§. 345. E. Vorrichtungen am Laufe jur Befeftigung deffelben im Schafte

sind nur erforderlich, wenn die Befestigung nicht durch Ringe, sondern durch Schieber oder Schrauben geschieht. Für diese besinden sich dann an der untern Seite des Laufes längliche Desen resp. Warzen mit Muttergewinde. Beide müssen mit ihren Mitten in der Bistrebene liegen; sind überhaupt nur bei Röhren von größerer Eisenstärke zulässig, namentlich weil die Löthung die Halbarkeit beeinträchtigt. Auch darf die Ladestocknuthe alsdann nur eine sehr geringe Tiese erhalten. — Die Besestigung durch Ringe (wenn diese nicht, wie beim engl. Gewehre, mit einem Schlit versehen sind) lädirt bei brünirten Läussen die Brünirung; ein hohes Korn kann sogar ihre Anwendung unmöglich machen.

F. Vorrichtungen am Taufe jur Sajonet-Beschligung f. §. 369, B.

II. Das Schloß.

A. Bweck:

S. 346. Aus bem Zündmittel die entzündende Flamme zu entwideln; selbstredend muß ber Zündungsheerd in unmittelbarer Berbindung mit ber Bulverladung stehen, damit diese die Flamme aufnehmen kann.

B. Eintheilung.

Die Zündmittel find entweber Stahlfunken ober aus explosiven Materien entwidelte Feuerstrahlen; durch Stoß geschieht alsbann bei den Zündspiesgeln, durch Schlag bei den Zündhütchen und den sogenannten Consolsschen Zündern (in Desterreich) die Entwicklung besselben. Die Schlösser zersfallen danach in Steins, Zündnadels und Berkussionsschlösser.


C. Befdreibung der Perkuffionsschlöffer fur Bundhutchen.

Die Saupttheile find 1) ber Zündstift, als Zündungsheerd zur Aufnahme bes Zündhütchens und zur Leitung bes Feuerstrahls in ben Zündkanal und 2) bas eigentliche Schloß, zur Entwickelung und Führung bes Schlages gegen bas Bunbhutchen. Die Entwidelung des Schlages geht von ben inneren, die Führung besselben von den äußeren Theilen aus; jur Aufnahme und Berbindung der äußeren und inneren Theile dient das Schloßsblech.


§. 347. 1. Der Bunbftift.

a. Theile: (Fig. 137, ferner Fig. 131). Gewindetheil (α), um in Ründstollen eingeschraubt au wer-

ben Bünbstollen eingeschraubt zu werben, Teller (3) zum sichern Berschlusse bieses Schraubengewindes, Biertant p, als bequemer Angriff für den Bündstiftschlussel, Regel oder Thürmchen d, bessen obere Fläche, die Schlagfläche zum Aufsetzen des Bündhütchens dient. Der Bündstift ist der ganzen Länge nach mit einem in den Zündkanal des Bündstollens mündenden Kanal durchbohrt.




b. Konstruktion: Durchmesser und Konigität bes Regels muffen mit ben entsprechenben Dimensionen bes Bunbhutchens übereinstimmen; bie obere Kante langs ber Schlagstäche ift abgekantet. Die Stellung muß so fein, bag



bie Axe ber Durchbohrung (ab in Fig. 138) Tangente an benjenigen Kreisbogen ift, welchen ber Mittelpunkt c ber hahnschlag fläche beschreibt. Die
Schlagfläche bes Regels, so wie die obere Fläche bes Zündstollens muffen senkrecht zu bieser Axe stehen. Da nun die Schlostheile in ber Andringung und Länge bes hahnes und in der Größe bes von ihm zuruckzulegenden Weges einen gewissen Spielraum lassen, so ist bei der Stellung des Zündstifts auch der Umstand zu berücksichtigen, daß der Schilte das Zündhütchen bequem aufsteden kann. Der Winkel, welchen die Axe ab mit der Seelenaxe bilbet, ist nie kleiner als 500; bei den preußischen Gewehren ppt. 700. — Die Weite der Durchbohrung ift möglichst gering, bamit wenig Baje austreten; erweitert sich aber tonifd nach bem Bunbfanal ju, um bie Gicherheit ber Entzundung gu vermehren. Der Bunbftollen ift bei ben Batentidmangidrauben eine Berftarfung bes Bobentheiles an ber rechten Seite (Fig. 131); bei ben mit alten Schwangichrauben verfehenen Bewehren bilbet er ein befonderes, in den Lauf eingeschraubtes und außerbem noch verlöthetes Stud (Fig. 137). Er enthalt in horizontaler Richtung ben Bunbfanal, welcher von ber rechten Seite burch bie Ranalidran be gefchloffen wirb. Die obere Flache bes Bunbftollene ift, jum innigeren Berichluft mit bem Teller, abgebreht. Rund um ben Bunbftift herum ift bas Gifen mufchelförmig ausgefcnitten, woburch Schutz gegen bie bei ber Entzündung bes Bunbhutdens und ber Labung fich entwidelnben Bafe, Raum jum bequemen Auffeten bes Bundhutdens und eine Form gur leichteften Befeitigung bes fich am Bunbftollen ablagernben Bulverrudftanbes gewonnen Die untere halbfreisformig abgerundete Flache bes Bunbftollens liegt enganschliegend in einer entsprechenben Aussentung bes Schlogbleches, um baburch eine tonftante Stellung bes Sahnes jum Bunbftift zu erreichen.

§. 348. 2. Das Ochlofblech

länglich rund, gehärtet, grau eingesetzt, an der innern Seite blank geschmirgelt, muß hinreichend did sein, um Schraubengewinden, Stiftlöchern zc. die nöthige Längenausdehnung zu geben. An der obern innern Seite sitt der Stolpen, eine Verstärkung, um den Zündstollen eine breitere Unterlage, event. der Schlagsfeder eine Widerlage, und der (hintern) Schloßschraube ein um so längeres Schraubenloch zu gewähren.



S. 349. 3. Die auferen Theile:

ber Hahn, der Bierkant ber Ruß (s. §. 351.) und bie Außichraube. — Der Hahn (g, Fig. 139) führt als hammer ben Schlag auf bas Zündhütschen und bient zugleich zum Spannen ber Schlagfeber. Theile: die Hahnsplatte mit dem Gevierte zur Aufnahme bes Außvierkantes, ber Hahnensatz (liegt bei herausgenommenem Schlosse und heruntergelassenem Sahne auf dem Schloßbleche, um das gänzliche Abgleiten des Schlagfeberkrapfens von der Ruß zu verhindern), der Hahntopf und der Daumengriff mit der Fisch-haut. Im Hahntopf die Aussenkung, deren Boden die Schlagstäche bilbet. Die Aussenkung umgiebt mantelartig den Zündführt, verhindert daher das Spritzen des Zündhütchens und schützt den Zündkanal bei heruntergelassenem Hahne vor Staub, Rässe 2c.

S. 350. 4. Die inneren Theile.

- a. Grundibee aller Schlöffer: Man versetzt eine Zarmige Feber, die Schlagfeber, in Spannung; ber Druck, welchen sie während berfelben auf den kürzeren Arm eines Winkelhebels, auf die Nuß ausübt, bringt bei Freilassung der Schlagfeber eine schnellende Bewegung besselben hervor, folglich eine um so schnellere des längeren Hebelarmes, des Hahnes. Um der Ruß Widerstand gegen den Druck der Schlagfeber im gespannten Zustand zu geben, übt die Stange vermittelst der Kraft einer Feber einen Gegendruck auf die Ruß aus, welcher Gegendruck vermittelst des Abzuges von außen her beliebig unterbrochen werden kann.
 - b. Die innern Theile bes preugifchen Bertuffions=Schlof= fes. (Fig. 139).
- §. 351. a. Beschreibung ber einzelnen Theile. Die Ruß (h) bewirft die Uebertragung ber burch die inneren Schloßtheile entwidelten Bewegung auf ben Hahn, so wie umgekehrt die Bewegung bes hahnes auf die Schlagfeber. In Verbindung mit dem Hahne ift sie als ein Binkelhebel oder als ein Rad an ber Welle zu betrachten. Theile: Rußstift (1), hausentheil (2), Bellbaum (3), Bierkant (4). Gehärtet, blau angelassen. Der Rußstift liegt im Rußstiftlager der Studel, der Bellbaum im Schloßblech; die Ken beider müssen einzige gerade Linie bilben. Der Rußstift soll für die drehende Bewegung der Ruß eine längere Are herstellen. Der Bierkant, 1 bis 2 h außerhalb des Schloßbleches beginnend, trägt den Sahn und hat im Innern das Schraubenloch für die Rußschraube. Der Daufentheil liegt, um die Reibung zu vermindern, nicht unmittelbar gegen das Schloßblech, son-

bern gegen einen 1h hohen freisförmigen Anfat bes Bellbaumes. Der erftere bilbet nach vorn hin eine hakenförmige Berlängerung, ben Nuffrapfen und trägt auf ber untern, resp. hintern Seite 2 Einschnitte, Ruhen ober Rassten; bie Mittelruh ist tief, scharf und schräg, die hinterruh viel weniger tief und gerade, b. h. in Nichtung bes Radius ber Nuß eingefeilt. Eine Borsberruh ist nicht eingeschnitten; man bezeichnet damit nur diesenige Lage der Nuß, bei welcher der hahn auf dem Zündstifte ruht.


- §. 352. Die Stange, k, foll bie Ruß in ben burch bie Ruhen bezeichneten Buntten festhalten. Theile: Saufen= ober Ropf. Theil, (in welchem bas Loch für bie Stangenschraube, bas Stangenöhr), nach vorn ber Stangenschrabel, bessen ben Ruhen ber Ruß entspricht, nach hinten ber Stangenarm, und rechtwinklig gegen biesen gekröpft ber tangenbalten. Bebärtet, blau angelassen.
- §. 353. Die Stubel, i, foll verhindern, daß Ruß und Stange weber schlottern, noch daß sie bei angeschraubtem Schlosse gestemmt werden. Theile: die Studelplatte mit Löchern für den Rußstift und für die Stangenschraube; der Studelftolpen, fenkrecht zur Studelplatte aufgekröpft, mit 1 Loch für die Studelschraube und 1 Studelstift, welche beide durch die ganze Stärke des Schloßblechs greisen. Gehärtet, blau angelassen. Die Stangenschraube geht durch die Studelplatte und den Stangenkofftheil, ist im Stengel um 1 hftärker als im Gewindetheil, um sie nicht zu tief in das Schloßblech schrauben zu können.
- §. 354. Die Schlagfeber, t, foll die bewegende Rraft bes hahnes herbeiführen. Theile: ber kurze Theil (1), ber Bug (2), ber lange Theil (3). Am kurzen Theil ber Schlagfeberlappen, (tritt gegen ben Schloßblechstolpen) und etwa in ber Mitte ber Schlagfeberktift. Um langen Theile ber Schlagfeberkrapfen. Aus Stahl, feberhart.
- §. 355. Die Stangenfeber, m, brudt bie Stange mit ihrem Schnabel gegen bie Ruß refp. in die Ruhen berfelben. Theile: ber Oberarm mit bem Dehr für die Stangenfeberschraube und bem Stangenfeberstift; ber Unterarm mit Ansat und ber Bug.
- §. 356. B. Der Mechanismus. Spannen: bewegt man ben hahn nach hinten, so geht, ba Ruß und hahn auf einer und berselben Belle siten, ber Rußtrapfen nach vorn und oben und prest baburch ben langen Arm ber Schlagfeber gegen ben furzen Arm berfelben. Bugleich greift ber Stangenschnabel in die hinterruh ber Ruß und wird in biese burch die Stangenseber so fest hineingebrückt, daß die Schlagfeber die Ruß nicht zurüchweisen kann.

Abbruden: Hebt man burch ben Abzug ben Stangenbalten nach oben, so zieht man ben Stangenichnabel aus ber hinterruh. Die Schlagfeber öffnet sich alsbann und schlägt ben Ruftrapfen nach hinten; ber hahn wird hierburch nach vorn gegen ben Zündftift getrieben.

Sahn in Ruhe: ber Rufftrapfen ist, im Bergleich jum abgebrudten Gewehre, gehoben; ber Stangenschnabel in ber Mittelruhe; bie Schlagfeber halb geöffnet; ber Sahntopf sieht so weit von ber Schlagfläche bes Zünbstiftes, bag man bas Zünbhiltden auf ben lettern ungehindert aussehen kann.

§. 357. p. Konstruktionsverhältniffe ber einzelnen Theile. Diefe bezweden einen hinreidend kräftigen Schlag bes hahnes auf das Bündbütchen, ein leichtes Spannen des hahnes (eigentlich der Schlagfeder), ein sicherres Stehen des Stangenschnabels in den Ruben, einen angemessen leichten Druck am Abzuge zum guten Abkommen und einen glatten, sanften Gaug im ganzen Mechanismus behus besserer Konservation des Schlosses. Die gegenseitige Abhängigkeit der beim Mechanismus wirkenden Kräfte ergiebt sich aus Folgendem: *)

Ift ab (Fig. 140) ber Nußtrapfen, be ber hahn, und drücke bie Schlagsfeber mit einer Kraft von p Bfd. senkrecht gegen ab, so ist bas statische Moment ber Schlagsfeber ab p Bfd. Daraus folgt: bei berselben Kraft ber Schlagsfeber vermehrt ein langer Nußekrapfen bie Schlagskraft bes hahnes,



aber auch die Schwierigkeit des Spannens; ein langer hahn umgekehrt. — In demfelben Maße, in welchem die Schlagseder den Rußkrapsen zurückwirft, in demfelben Maße entserut sich der Angriffspunkt der Kraft a vom Drehpunkt d, d. h. je längere Zeit der Schlagsederkrapsen auf den Rußkrapsen einwirken kann, um so mehr wird die Geschwindigkeit des Hahnes beschleunigt. Hindernisse bei diesen Bewegungen sind: die Reibung des Schlagsederkrapsens auf dem der Ruß (beide sind beshalb abgerundet, ohne Grat; die Abrundung des Rußkrapsens stumpst außerdem den harten Rud oder den Stoß der Schlagseber ab); die Reibung der Ruß auf dem Schlößblech (zur Berminderung dieser Reibung ist der Ausat an der Ruß; das Schloßblech ist abgeschmirgelt, die Ruß wird gesettet) und die Zapsenreibung des Rußstistes und Bellsbaumes.

[&]quot;) Diese Erörterung ift absichtlich nicht mit alle ben Sulfemitteln geführt, welche bie Mechanit an die Sand giebt; fie ift absichtlich so elementar gehalten, bag nur die Renntnift ber hebelgesehe babei nothwendig ift.


Die Stange, deg, um ben Bunft e brebbar, mag, um bem Drude ber Schlagfeber auf bie Ruft bas Gleichgewicht zu halten (bas Gewehr im Unfchlage gebacht) in d eines Drudes von q Bfp. bedurfen, fo muß bie Stangenfeber in f mit q de Pfb. nach unten bruden; b. h. bie lettere fann um fo schwächer fein, je fürzer ber haufentheil ift und je weiter ihr Angriffspunkt vom Stangenkopf Beim Abbruden muß aber $q \; rac{de}{ef} \;$ Pfb. mit etwas Ueberfchuß übermunden werben und zwar am Bebelsarm eg; folglich muß hier ber Abzug minbestens bruden mit $\left\{q\; \frac{de}{ef}\right\}\; \frac{ef}{dg}\; \mathfrak{Pfb.} = q\; \frac{de}{dg}\; \mathfrak{Pfb.}$ Da aber bie Grofe von g Bfb. bireft abhangig ift von p Bfb., fo zeigt bie Formel: bag ber Drud bes Abzuges gegen ben Stangenbalten um fo fleiner ift, je weniger ftart bie Schlagfeber brudt, je furger ber Saufentheil und je langer ber lange Arm ber Stange ift. Für bie Braris folgt, bie Schlagfeber gerabe nur fo fraftig zu maden (in ben preufifden Schlöffern ppt. 80-90 Bfb.), ale bie nöthige Schlagefraft bes Sahnes erforbert, weil bann ber Bunbftift am meiften geschont und ber Drud am Abzuge geringer wirb. Das Daf, welches man für ben Drud am Abzuge als Minimum festfett, hangt von ber Befchidlichfeit ber Leute ab, welche bie Waffe führen und ob bie Baffe mit einem Stechichlog verfeben ift ober nicht.

Die Ruhen: bie hinterruh bebingt burch ihre Tiefe und ihre Form wesentlich ben Ueberschuß von Kraft, ben man zur Ueberwindung des oben augegebenen statischen Momentes am Abzuge bedarf; sie darf namentlich nicht zu tief sein. Die Mittelruh muß eine solche Tiefe haben, daß man, ohne ben Sahn zurückzuziehen, nicht abbriden tann; so eingeschnitten sein, daß ber aus der hinterruh gehobene Stangenschnabel nicht in dieselbe eintreten tann und nur gerade so weit von der hinterruh entsernt sein, daß zwischen Sahntopf und Zündstiftschlagsläche nur eben hinreichender Raum zum Aufsetzen bes Bündbütchens bleibt.

§. 358. Die Sicherungen sind Borrichtungen, um ein vorzeitiges Losgehen des Hahnes zu verhindern. Sie bestehen entweder in der Mittelruh allein (bei allen Gewehren der Truppen zu Fuß excl. Täger), oder in der äußern Sicherung allein (Jägerbüchse M/35), oder es sinden sich beide Borrichtungen zugleich (bei allen perkussioniten Kavallerie-Schuswaffen). Eine äußere Sicherung ist da nothwendig, wo die Erschütterungen des Gewehres beim Reiten, oder ein häusiges Tragen am Gewehr-Riemen, oder ein häusiger Gebrauch im Gebüsch ze. ein Rückwärtsziehen des Hahnes aus der Mittelruh leicht möglich machen. Die Mittelruh muß fortbleiben oder durch einen sogenannten Spring-


tegel*) ober ein Spiel geschlossen werben, wenn bas Abbrüden vermittelst eines Stechschlosses geschieht, weil bann die Wirkung des Stoßes gegen den Stangenbalken nicht nachhaltig genug ist, um den Stangenschnabel immer an der Mittelruh vorüber zu führen. Daß die Ravallerie-Schußwaffen die Mittelruh außer der äußern Sicherung besitzen, gewährt denselben die Bortheile dieser höchst einsachen und schnell zu besettigenden Sicherung, namentlich für den Bedettendienst. Die äußere Sicherung (Fig. 141) besteht aus dem Deckel

und ber (2armigen) Dedelsfeber; bazu 1 Dedels (x) und 1 Dede Meberichraube.
(y). Der Dedel: Dedelbug (a), Mantel (b), Dedelschraubenöhr, Dedelbrud (c) mit vorsberem und hinterem Fuß und Dedelsuß (d); am untern Arm ber Dedelscher 1 Stift.



C. Andeutungen über die abweichenden Schlofkonstruktionen anderer Armeen.

S. 359 α. Die Rud - ober 1 feberigen Schlöffer. An ben innern Theilen fehlt bie Stangenfeber, weil bie Schlagfeber, rudwärts von ber Ruf liegenb,



") Der Springlegel findet fich bei benjenigen alteren preußischen Jagerbuchsen, beren Rug noch mit einer Mittelruh versehen ift. Der Zapfentheil ber Ruß ift auf ber obern Rache von ber Mittelruh an bis über bie hinterruh hinaus ausgeseilt; ein feilformiges Stahlplattchen, um einen Stift in der Ruß brehbar, bewegt sich in jener Aussellung. Beim Spannen bes hahnes verhindert es bas Eintreten bes Stangenschnabels in die Mittelruh nicht, wohl aber beim Abbruchen.

mit dem kurzen, am vorderen Ende freien Arme auf die Stange brückt; der lange Arm schlägt nach oben, in dieselbe Bewegung auch die Nuß versepend. — Beim sächstichen thouveninschen Gewehr (Fig. 142 S. 235); russischen und französischen Minic-Gewehr; ferner in Medlenburg-Schwerin, Rudolstadt zc. Bortheil: Einfachheit — Nachtheil: die verschiedene Härtung der beiben Schlagfeber-Arme ist schwer im richtigen Berhältniß zu erreichen; die Schloßsammer liegt weiter rückwärts, schwächt baher leicht den Kolbenhals zu sehr.

- β. Die Rettenichlöffer. Bei allen 2= und lieberigen Schlöffern tann ber Schlagfebertrapfen birett auf bem Rußtrapfen liegen, ober burch ein Rettenglied (Fig. 142ab) beweglicher mit ihm verbunden fen, was die Reibung bes Schlagfebertrapfens auf bem der Ruß befeitigt, mithin die Dauershaftigfeit vermehrt.
- p. Die Mittelruh halt bei ben Gewehren einiger Armeen (Frankreich, Rufland, Sachien zc.) ben Sahn so nahe an ben Zunbstift, baß, wenn aus ber Mittelruh abgebrudt wirb, bas Gewehr boch nicht losgeht. Die Mittelruh ift bann nicht so tief eingeschnitten, wie bei ben preußischen Gewehren, bamit bei einem heftigen, unvorsichtigen Abbruden aus ber Mittelruh ber Stangenschnabel nicht abgebrochen wirb.
- 5. Der Daumengriff bes Sahnes ift zuweilen burch einen ringformigen Anfat vertreten, ba erfterer im Gebufch zc. leichter hangen bleibt.
- E. Statt ber Dedelficherung findet fich eine Fallficherung g. B. bei ben banifchen thouven. Gewehren.
- g. Die innern Schlofitheile find ftatt ber Schrauben mittelft Stifte befestigt, 3. B. bei ben hannöverschen Gewehren.

D. Beschreibung des Steinschloffes.

- §. 360. 1. Schlofblech: abnlich bem §. 348 mit 1 Lager und 2 Stolpen zur Unterftützung ber Pfanne.
- 2. Die inneren Odloftheile find benen bes Pertuffionsichloffes gleich; bie Schlagfeber meistens ftarter.
- 3. Die außeren Schloftheile: Die Pfanne mit Trog, in unmittelbarer Berbindung mit bem Bundfanal, zur Aufnahme von lofem Pulver bestimmt; ferner ber Pfannenbedel und ber Sahn. Der Pfannenbedel bewegt sich eben so um eine Schraube und auf ber Dedelfeber, wie ber Sicherheitsbedel §. 358; er bedt mit bem Gefäß die Pfanne und halt bem Schlage bes Sahns die mit einer Stahlplatte belegte Batterie entgegen. Der Sahn, ahnlich bem bes §. 349, halt im Sahnmaul ben mit einem Bleifutter umgebenen Feuerstein;

bie Lippen bes Hahnmaules werben burch bie Hahnschraube gegen ben Feuer-ftein gepreßt.

E. Das Konfol'sche Bunderschloff. (Fruber in Defterreich.)

S. 361. Der Bunbtanal enbet in einem Pfannentroge, ahnlich ber Bfanne bes Steinschlofigewehres; letterer wird von oben geschlossen burch einen Pfannenbedel, in welchem ein Stift ober Zahn eine geringe Bewegung von oben nach unten zuläst. Das Zündmittel, "ber Zünder," eine mit einer explosiven Materie gefülte Meffingrolle, liegt in ber Pfanne unter bem Zahne; ber Sahn schlägt auf ben Zahn und brüdt biesen nach unten auf ben Zünder.

F. Das Bundnadelfchlof.

· §. 362. Eine Spiralfeber kann in Richtung ber Seelenare zusammengepreßt werben ober in biefer Richtung ausschnellen. Im letteren Falle richtet sie ihren Stoß gegen eine Nabel, welche baburch in ber Seelenare nach vorn bewegt wird und bie im Zünbspiegel befindliche Zündpille burchsticht; hierburch wird ein Feuerstrahl erzeugt.

III. Der Schaft.

A. Bweck.

§. 363. Der Schaft bient als Gestell zur handhabung des Laufes und des Schlosses beim Schießen, des Rohres und des Bajonetes beim Gebrauch als blanke Waffe und der gesammten haupttheile beim Transport. Wird beim Anschlage das Gewehr mit zwei händen gehandhabt, wie es zum genauen Zielen und bei allen längeren Schuswassen nothwendig ist, so erfordert dies eine ganz andere Einrichtung des Schaftes, als wenn dies nur mit einer hand geschehen soll — deshalb zweihandige und einhändige Schäfte; eine Kombination beider sindet sich bei manchen Kavallerie-Schuswassen; es entstehen hierdurch die Schäfte zum paritätischen Gebrauch. — Liegt das Rohr nicht mit seiner gauzen Länge im Schafte, so neunt man den letzteren halb, im Gegensat zum ganzen Schafte; letztere hat den Bortheil, daß er die Schwingungen des Rohres beim Schießen gleichmäßiger hemmt.

B. Material.

S. 364. Rufbaum . Ahorn . ober Rothbuchenholz; Die beiben letteren neigen mehr jum Reißen; auch ift Rothbuchen schwerer.

C. Sefdreibung des Schaftes jum zweihandigen Gebrauch.

S. 365. Theile: langer Theil, Kolbenhals und Rolbe. Die Einrichtung der Kolbe bezüglich ihrer Biegung nach unten und ihrer Länge einschließlich des Kolbenhalses heißt Anschlag.

1. Der lange Theil.

In ihm ift oben bie Laufnuthe incl. ber Einlaffungen für bie Theile ber Schwanzschraube. Sie muß möglichst eng an ben Lauf anschließen, damit teine Feuchtigkeit zwischen Lauf und Schaft einzieht und womöglich so tief sein, daß sie die untere Hälfte des Laufes umschließt. Senkrecht darunter die Lades stocknuthe mit Einlassung und Loch für die Ladestockseder; in der Regel umschließt nur der hintere Theil berselben, die Pfeise, den Ladestock ganz, der vordere Theil nicht, der sich in Folge bessen auch leichter reinigen läßt. — An der rechten Seite ist der Schlöskaften. — Ist der Lauf mittelst Ringe besestigt, dann ist für jeden derselben ein Absat; es heißt dann der lange Theil bis zum Absat; für den Unterring der Mittels, von da ab nach vorn der Borderschaft. In der unteren äußeren Seite des ersteren liegen die Einlassungen für alle Theile des Abzuges (excl. des hinterblattes für den Abzugsbügel); in letzterem sind die Einlassungen für Bajonetseder und shaft.

2. Der Rolbenhals (auch wohl Dunnung)

ist meist im Querschnitt oval, die Sohe beträgt ppt. 1/4" mehr als ber horizontale Durchmesser; die ganze Stärke ist so, daß der Hals bequem mit der Hand umspannt werden kann. Da im Allgemeinen der Kolbenhals die verhältnismäßig schwächste Stelle des Schaftes ift, so hat man ihn in den angegebenen Grenzen so start als möglich zu machen.

3. Die Rolbe

foll fest an die Schulter gesetzt werden können, dem Kopfe des Schützen den nöthigen Stützpunkt bieten und nicht durch scharfe Kanten den Rücksich für den Schützen noch empfindlicher machen (deshalb die angeschnittene Bade auf der linken Seite). Sie nimmt vom Kolbenhalse ab an Stärke und höhe zu, muß aber stets mit ihrer Mitte genau in der Bisirebene liegen. Die Abstufung im Rücken der Kolbe nach dem Halse zu heißt Kolbennase.

3. Der Unfclag.

Die Krümme beffelben im Rolbenhalse vermindert ben Rudftoß gegen die Schulter bes Schützen und foll bas Auge beffelben bequem in die Berlängerung ber Bisirlinie bringen. Der erste Umftand verlangt eine möglichst große

Krümmung; der zweite verlangt eine große Krümmung nur für Gewehre, welche keine andern Bisire als das Standvisir besiten; bei hohen Bisiren ist ein weniger gekrümmter Anschlag wünschenswerth. In allen Fällen darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß durch die Krümmung die langen Holzsafern des Schaftes durchschnitten werden, was die Halbarkeit der Kolbe beträchtlich vermindert. $10-15^{\circ}$ sind die allgemeinen Grenzen. — Die Länge des Anschlages ist so zu bemeisen, daß man bei angeschlagenem Gewehre mit dem Zeigefinger den Abzug bequem erreichen und in Bewegung setzen kann, wobei die Krümmung des Oberarmes leicht und ohne Anspannung der Muskeln geschehen muß. Im Allgemeinen beträgt sie 14 bis 15", von denen ppt. 6" auf die Länge des Kolbenhalses kommen. — Schließlich geht aus Obigem hervor, daß eigentlich jedes Individuum einen besondern Anschlag ersordert; bei Kriegsgewehren ist deshalb sowohl die Krümme als auch die Länge auf ein mittleres Maß zurückzussihren.

D. Befdreibung des Schaftes jum einhändigen Gebrauch.

§. 366. Bei ben Piftolen. Theile: langer Theil und Rolbe. Ersterer im Allgemeinen wie sub C; die sogenannte halbe Schäftung ift hier häufiger, um ben Schwerpunkt möglichst nach hinten zu verlegen. — Die Rolbe ift zum bequemen halten, zum Anschlagen und gleichzeitigen Abdruden möglichst gekrummt.

§. 367. E. Schäfte jum paritätischen Gebrauch

haben folche Einrichtungen, daß an den sub D beschriebenen Schaft ber Biftolen eine Rolbe angesetht werden kann, wodurch das Gewehr ben zweihandigen Ansichlag ermöglicht (Baden, Hamburg 20.).

IV. Der Ladestock resp. Entladestock.

3 med: Bei ben von oben zu labenden Fenerwaffen bie Labung zu Boden zu bringen; bei fämmtlichen Fenerwaffen als Griff bes Aräters, Angelziehers 2c. zum Entladen und im Fall der Noth als Wijchftod zu dienen. Bon hinten zu labende Gewehre haben beshalb nur ben Entlade ftod.

A. Der Ladeftock bei Infanterie-Schuffwaffen.

Die Lange bes Labeftodes ift gleich ber ber Seele von ber Münbung bis jum Boben ber Rammer + 1/2 bis 1".

Rorm: Entweder ift nur ein Ende jum Berabicbieben ber Labung verftarft, Stoftheil, und bies bient bann gugleich jum bequemen Anfaffen beim Berausziehen bes Labeftodes aus ber Ruthe, ober es ift fur ben letigenannten 3med bas andere Ende besonders verftarft, Ropf. Die Labestode von erfter Form beigen tonifde, von ber anbern form ablindrifde; bie tonifden Labeftode muffen vor bem Laben erft umgebreht werben. Der Stoftheil muß bei glatten Feuerwaffen minbeftens eine Starte vom halben Seelendurchmeffer befiten; bei gezogenen Feuermaffen und Spitgeichoffen, beren Spite leicht verletbar ift, hat ber Stoftheil beinahe bie Starte bes Seelendurchmeffers. Dieje Starte ift um fo erforberlicher, wenn ber Labemobus bes Bewehres ein ftarteres Auffeten bes Gefchoffes verlangt und beshalb ber Stoftheil mit einem Gefent von ber Form ber Beichoffpige verfeben ift. Die icharfen Ranten rundet man ab, um bie Geele, namentlich bie Buge, ju iconen. - Der Ropf ift zwedmäßig ftart abgefett zum leichteren Berausziehen bes Labeftodes 3mifden Stoftheil und Ropf bat ber Labeftod nur bie gur aus ber Ruthe. Saltbarfeit nothwendigfte Starte, benn wenn auch ein ftarfer Labeftod burch feine große Schwere bas Auffeten ber Befchoffe erleichtert und größere Baltbarfeit bei feinem Gebrauche als Bifchftod verspricht, so vermehrt er boch febr bas Borbergewicht bes Gewehres. - Im Ropfe befindet fich meift ein Muttergewinde jum Ginschrauben bes Rugelziehers zc.; ferner im Ropfe ober bicht barunter ein loch für ben Labeftodfnebel, b. i. ein ftarfer, 2 bis 3" langer Gifenstift, als Rreuggriff beim Entladen, Reinigen ac. bienend.

Material: federharter Stahl, bei alteren Gewehren, 3. B. bei ber Ballbuchfe, Eisen; zum Kopfe Eisen; zum Stoßth eil entweder weiches Eisen oder Messing, oder mit Messing umgeben; bei thouveniuschen Gewehren mit Spitzgeschossen besteht der Stoßtheil zuweilen aus Stahl, um das Gesenke für die Geschofispite dauerhaft-zu halten.

B. Bei Kavallerie-Schuftwaffen

wird ber Labestod in ber Regel an einem Riemen bes Banbeliers getragen; beshalb ift er fonisch und an einem Enbe zu einer Defe umgebogen.

C. Bei den Entladeftocken (für Bunbnabelgewehre)

ist am hintern Ende das Wischerende angefüllt. Der Entladestod der Zündnadelbüchse M/54, auch Pite genannt, ist Itantig; die 3 Flächen besselben mit Ausnahme der vorderen Spitze von converer Form. Am vorderen Ende sind 2 Kanten mit einer Ausseilung versehen, als Griff dienend; ferner besinben fich weiter hinten 2 Raften, eine Ort- und eine hinter-Raft, bagu bienend, ben Entladestod vermittelft ber am Oberringe angebrachten Bikenseber an Ort, resp. als Bife heransgezogen, festguhalten.

V. Das Bajonet.

§. 369. Bajonet heißt im Allgemeinen berjenige Theil bes Gewehres, burch welchen basselbe jum Gebrauch als blanke Wasse eingerichtet wird. Die größere Länge, sowie die ganze Konstruktion des Gewehres macht dasselbe zur Stoßwasse geeigneter, als zur Siebwasse; auch muß man im Allgemeinen annehmen, daß ein mit dem Gewehre geführter Sieb dasselbe mehr erschüttert, folglich die Haltbarkeit mehr gefährdet, als ein mit demselben geführter Stoß, und daß ein Hau-Bajonet größere Dimensionen, folglich ein größeres Gewicht hat, als ein Stoß-Bajonet, mithin den Schwerpunkt des Gewehres bei aufgestedtem Bajonet weiter nach vorn verlegt. Wenn daher nicht, wie es namentlich bei den Jägern, Schützen, Fußmannschaften der Artillerie zc. häusig der Fall ist, das Seitengewehr den Zweck des Bajonets mit vertreten soll, so dürfte im Allgemeinen ein Stoß-Bajonet einem Dieb- oder Hau-Bajonet vorzuziehen sein.

A. Konftruktion des (Stof-) Bajonetes.

Theile: Rlinge, Sals und Tulle. Die Rlinge ift gerabe, weil ber Stoß gerablinig geführt wirb; vorn fpig und an ben Ranten icharf, um leicht in bas Object einzubringen; ber Querschnitt fo gehalten, bag fich ber Dann beim Laben nicht leicht bie Band verlett; bei 3fantigen Rlingen wird beshalb eine flache Geite nach innen gefehrt. Db bie Rlingen voll ober bohl (Bohlbahnen, auch wohl Blutrinuen) fonftruirt werben, barüber entscheiben bie Dimensionen bee Bajonetes überhaupt und bas Borbergewicht bes gangen Bewehres, - Der Bale foll bie Rlinge wenigstens fo weit aus ber Geelenare entfernen, daß bei aufgestedtem Bajonet bas Bewehr bequem gelaben werben Be langer berfelbe ift, um fo ftarfer muß er gemacht werben; um bies ju vermeiben, führt man (beim aufgeftedten Bajonet) bie Rlinge nicht parallel jur Seelenare, fonbern von ber Mündung ab bivergirend nach außen. - Die Tulle befestigt bas Bajonet am Lauf. - Material: Die Klinge besteht aus feberhartem Stahl, Sals und Tille aus Schmiedeeisen. - Die mit großer technischer Konftruktionsgewandtheit ausgeführte Bereinigung bes Bajonetes mit bem Entladestode ber Bunbnabelbuchse DI/54 f. S. 368C.

B. Die Befestigung des Bajonetes am Lauf

muß im Allgemeinen unwandelbar fest, durch feindliche Gegenhiebe nicht trennbar, hingegen durch ben Führer ber Waffe ichnell ju löfen, ichnell und einfach berzustellen fein. Bur Befestigung dient ber hauptsache nach eine Feber ober ein Sperrring.

1. Die preußifche Feberbefestigung.

hierzu befindet sich am Laufe unterhalb und in der Bisirebene ein Dehr, ber Bajonetseberhaft. Die Bajonetseber, von Stahl und federhart, besteht aus dem langen Theil mit dem haftloche, aus dem halse und dem Lappentheile. — Die Besestigung der Feder am hafte geschieht durch einen Stift. — Am Bajonet hat die Tülle einen halbmondförmigen Bajonet-ansah mit einer Einseilung für den Federhals. Diese Besestigung ift einsach und bei hinreichender harte der Feder auch fest; führt aber leicht eine Berbeulung des Laufes herbei.

2. Die frangofifche Befeftigung burch Ring.

Am Laufe ist unterhalb mit ber Mitte in ber Biftrebene und ppt. 1"
von ber Mündung entfernt ein kleiner Eisenwürfel angelöthet, an ber untern Fläche schräg abgefeilt. — Am Bajonet: am untern Kande ber Tülle ist ein Ansat mit einer bem Bajonethaste entsprechenden Aussellung; in der Tülle ein zweimal rechtwinklig gebrochener Einschnitt von der Breite des Bajonethaftes, serner ein drehdarer Sperrring, dessen Abgleiten nach unten durch einen Absat an der Tülle, nach oben durch einen Stift verhindert ist; in einer wulstförmigen Erhöhung desselben ist eine Ausseilung, welche dem Bajonethafte entspricht. Beim Ausstellen des Bajonetes führt man die Tülle so weit über den Bajonethaft, daß derselbe oberhalb des Sperrringes liegt; dann wird dieser Ring gedreht.

VI. Garnitur = und Equipageftucke.*)

Sie bienen zur Befestigung ber Hauptheile am Schaft und unter einanber, zur Konfervation bes Schaftes, zum Abbruden, Entladen und zur Erhöhung ber Transportfähigfeit des Gewehres.

^{*)} Ein pringipieller Unterfchied zwifden Garnitur. und Equipage burfte taum burche greifend aufgestellt werben konnen. Die Bezeichnung "Garnitur" biente fruher nur zur Busammensaffung aller Messingbeschläge.

A. Bur Befestigung der Haupttheile des Gewehres.

1. Des Laufes im Ochaft.

§. 370. a. Durch Ringe (ober Bunbe). Bei 3 Ringen find bie Ramen: Ober=, Mittel= und Unter-Ring. — Der Ober=Ring hat in ber Regel noch ben Rebenzweck, bas am vordern Ende fo fehr schwache Schaft- holz zu verstärken, ist dann länger, als zur Laufbefestigung unbedingt nöthig wäre, und umgiebt ringsum den Schaft. Eine Berstärkung am untern Rande, die Rafe, hat ein Loch für den Ladestock; der auf dem Laufe liegende Theil ist nicht massio, sondern durch zwei Bander hergestellt. — Mittel= und Unter-Ring sind gewöhnliche Bunde, ersterer mit einer Warze mit Loch für die Ober-riembügelschraube. — Die Ringe werden durch Ring federn festgehalten (die aufgeschlitzten Ringe an dem englischen Gewehr durch Schrauben); jede Ringsfeder besteht aus Stift (zur Befestigung im Schaft), aus Blatt mit dem Ansate und aus Einstrich mit dem Ropfe.

b. Durch Schieber: Die Schieber find mit einem Schlitz für einen im Schaftholze sitzenden Stift (gegen Berlorengeben) und mit Ropf verseben.

Bu biefer Befestigung gehört, um sowohl ben Lauf zu befestigen, als auch, um bas vorbere Schaftenbe zu schilten, stets ein Mundblech ober Nafen = band. Daffelbe umgiebt bei außerlich achtectigen Läufen nur die Laufnuthe sutterartig; bei runden Läufen geht es in Form eines Ninges um Lauf und Schaft. Die Form seiner untern Fläche muß auf den ungehinderten Gang bes Labestockes in die Nuthe rucksichtigen.

c. Unger den Ringen resp. Schiebern geschieht serner die Befestisgung durch 1 Kreuzs (im Schweiftheil der Schwanzschraube) und 1 Schloßsschwarz bei den Hatenschwanzschrauben durch die Bacillescheibe.

2. Bur Befeftigung bes Labe. und Entlabeftodes im Ochaft.

a. Der Labestod ist bei ben Gewehren, beren Lausbefestigung burch Ringe geschieht, mittelft Labestodfeber gehalten; sie besteht aus bem Lappen mit bem Dehr und ber eigentlichen Feber mit bem Löffel und wird im Schafte burch ben Labestodseberstift besessign. Bei Gewehren mit Schieberbefestigung bes Laufes hat die Labestodnuthe nur eine geringe Tiefe, baher geschieht die Befestigung bes Labestodes durch das (messingene) Ober- und Unter- ober Spig-Röhrchen.

b. Der Entlabeftod hat, um nicht aus ber Nuthe herauszufallen, eine gegen ben Oberring tretenbe Friefe.

3. Die Befeftigung bes Bajonets am Lauf f. §. 369 B.

4. Das Ochlog wird im Ochaft gehalten

burch eine hintere und eine vordere Schloßichraube; das untere Ende der ersteren ist flach, um den Gang des Hahnes nicht zu behindern; das der letzteren gewölbt.

B. Bur Konservation des Schaftes.

§. 371. 1. Die Rappe ober bas Rolbenblech

ift von Gijenblech; bei ben Biftolen auf ber Oberfläche bes Rolbens, beim Schweiftheil ber Schwanzichraube beginnend; bei ben 2handigen Schäften auf bem hirnende ber Rolbe, um biefes gegen Beschädigungen und vor bem Eintreten von Feuchtigkeit zu schüten. Theile bes letteren sind die Rase (im Binkel aufgebogen) und ber Stoftheil. Durch 2 Rappen-(Holz-)Schrauben wird es gehalten.

2. Das Geitenblech :

von Meffing, als Unterlegescheibe für bie Röpfe ber Schlogichrauben bienend.

3. Das Stofeifen

auf bem Boben ber Pfeife ber Labestodnuthe; bei ben Gewehren M/39 mit bem Abzugsbleche verbunden.


In gewiffem Sinne gehört auch bas Dunbblech (§. 370, 1 b.) hierher.

C. Bum Abdrücken (der Perkuffions - und Steinschlöffer).

1. Der Mbgug.

113.

S. 372. Theile: Der eigentliche Abzug, bas Abzugsblech, ber Abzugsbügel und die Schrauben zur Beseiftigung. Die beiben ersten find von Gifen, hart eingesetzt und blau angelaffen; ber Bugel von Meffing.




Der eigentliche Abzug, ein Wintelhebel, brehbar um die Abzugsschraube (b), besteht aus dem Drücker (A) und der Zunge (B). — Das Abzugsblech soll den Abzug in seiner Lage erhalten und zugleich verhindern, daß er in's Holz einschreibet. Er besteht aus der Platte (a) und den Abzugsfüßen (c), besteht durch die Kreuzschraube. Der Abzugsbügel soll die Zunge gegen zufällige Berührungen schälten. Theile: 1 vorderes

und 1 hinteres Bugelblatt und ber Bugelfaften. Um vorberen Blatte ift ber Bugelfuß mit Loch für 1 Bugelftift und 1 Barge mit Loch für bie Unterriembugelichraube; zur Befestigung 1 Bugelstift und 1 Bugelichraube.

§. 373. 2. Das Stechfclof (Fig. 144).

a. Zwed: es foll bewirten, bag ber Schlite burch einen leiferen Fingerbrud, wie beim Abzuge, bas Schloß abbruden tann, woburch bie Sicherheit bes Schuffes erhöht wirb.

b. Theile: Das Blatt ober Abaugeblech (a); Raften ober bas Schneller= gehäufe (b); gebilbet von zwei parallel auf bem Schlofbleche ftebenben vieredigen Baden; ber Stecher (c), beftebend aus bem Schlag = ober Brellftud (1) mit Rrappen (ober Saten), bem Balten (2), bem Anfat (3) unb ber Stecherschraube (4); ber Mb= jug (d), bem Stecher faft gleich, brebbar um einen burch bie Baden bes Raftens vorn hindurchgebenben Stift; (feine Blatte hat für ben Ginidnitt bes Prellftude an ber Geite einen Rrappen [1]; unter bem Abzugebleche bie Bunge [II]); bie Schlag. ober Treibfeber (e), einarmig, burch eine Schraube (f) befestigt, auf bem Anfate bes Stechers liegenb und ben Anfat nach unten, mitbin bas Brellftud nach oben brudenb: - bie Abauge ober Stellfeber(g), jener bas Bleich. gewicht haltend, umfaßt bas Bebaufe und wirft von unten nach oben gegen ben Abzug ; bie Stell.



fcraube (k) tritt von außen (zwischen ben Abzugsbalten bes Stechers und

Abzuges) burch bas Abzugsblech in ben Kaften, um bas Grob- ober Feinstechen zu bewirken.

c. Der Mechanismus bes Stechfchloffes. Stechen: Drudt man ben Abzugsbalten (2) bes Stechers nach hinten, so bewegt sich ber Ginschnitt bes Prellftudes nach unten und greift um ben Krappen bes Abzuges. Man hat babei die einarmige Schlagfeber burch ben Ansat bes Stechers nach oben bewegt und badurch in größere Spannung versett.

Abbruden. Drudt man die Zunge (II) bes Abzuges nach hinten, fo hebt fich ber Abzugekrappen nach vorn; baburch wird ber Ginfchnitt bes Brellstüdes frei und ber Drud ber Schlagfeber schnellt bas Prellstud mit einer gewissen Kraft nach oben gegen ben Stangenbalten bes Bertuffionsichloffes.

Grob- und Feinstechen: Feinstechen b. h. mit ganz leifem Fingerbrude abbruden fonnen, wird burch hineinschrauben ber Stellschraube in ben Raften bewirft; es wird baburch ber Abzug gehoben, ber Abzugstrappen fann in Folge bessen nicht so tief in ben Einschnitt bes Brellftudes greifen.

D. Bur Erhöhung der Transportfähigkeit.

- §. 374. 1. Bei allen Gewehren ber Truppen zu Fuß 1 Oberriem = und 1 Unterriem = Bugel, burch je 1 Schraube am Mittelringe (bei ber
 preußischen Jägerbuchse M/35 in bem unterhalb am Lause angelötheten Riem =
 bügelhaft) resp. an ber Warze bes Abzugsbügels gehalten.
- 2. Bei allen Ravallerie-Schuftwaffen excl. Biftolen bie Raras binerstange von Gifen, am vorderen Ende mit einem Ringe, ber über Lauf und Schaft geschoben wird, am hinteren Ende mit einer Schiene, welche unter bas Seitenblech geschoben und mit demselben zugleich befestigt werden kann, oder dasselbe vertritt. Auf ber Karabinerstange bewegt sich ein Laufring zum Einhaten in einen am Banbelier bes Reiters befindlichen Karabinerhafen.

Unmerkung: Die Schrauben find bei den einzelnen Theilen, ju beren Befestigung fie dienen, namhaft gemacht, Jebe Schraube besteht aus bem Ropf
mit dem Einstrich und aus dem Schafte, Stiel, oder Stengel. Sämmtliche Schrauben find gehärtet, die Ropfe blau angelassen, um ein Aussyringen des Einftriches bei Anwendung des Schraubenschlässels zu vermeiden.

VII. Das Gewehr - Zubehör.


§ 375. Es umfaßt alle biejenigen Stilde, welche nicht bireft jum Gebrauche bes Gewehres als Feuer - und blante Baffe bienen, also auch nicht mit bem Gewehrförper permanent burch Febern ober Schrauben verbunden sind. Die Zwecke bes Gewehr Zubehörs geben die Ueberschriften ber folgenden Abtheilungen.

A. Bum Taden:

- 1. Das Labemaß, falls sich bie Ladung nicht in Patronen befindet. Mur für Jäger. und Defensions-Gewehre anwendbar. In Preußen bei ber Wallbuchse und Iägerbüchse M/35.
- 2. Die Gefchofform jum Gießen ber Bleimunition. Gie bietet zwar ben Bortheil, baß ber Spielraum stets in normalen Grenzen gehalten werben kann, vermehrt aber bie Ausrustung; bas Gießen erschwert ben Dienst, so wie bie Kontrole, baß ber Schütze stets nur gute Augeln verwenbet. Ferner wohl noch Labe-Hämmer ober Setzer (3. B. bei ben Schweizer-Gewehren, von Messing.)

B. Bum Entladen und Reinigen.

1. Der Rugelzieher (Fig. 145) ab aus Stahl, bei a mit Schranbe zur Befestigung im Labestod; an ber Spige ein boppelgängiges Holzschraubengewinde. Das in der Mitte befindliche Schraubengewinde bient zum Befestigen des Krägers. — Für gezogene Fenerwaffen hat er in der Mitte zur Schonung der Züge eine kugelartige Berstärkung.



- 2. Der Rrager (um Werg, Papier 2c. aus bem Laufe zu ziehen) besteht aus bem halbrunden Kopfe mit Muttergewinde, um auf den Augelzieher gesichraubt zu werden, und 2 vierkantigen, zugespitzten, spiralförmigen Zinken. Während des Nichtgebranches ist er verkehrt auf bem Augelzieher geschraubt.— Für Gewehre mit thouveninscher Einrichtung muß der Kräger so lang sein, daß er über ben Dorn hinweg auf den Boden der Schwanzschraube reicht.
- 3. Der Bifcher für Gewehre thouveninscher Einrichtung. In Preußen besteht er für thouveninsche Iagerbüchsen M/35 aus Feberstahl, hat eine Schraube für bas Muttergewinde im Labestod; er selbst bilbet einen hohlen Zylinder, welcher am unteren Ende gezacht und an 2 Seiten aufgeschlitzt ist, die Schlitze sind ebenfalls gezacht.

Unmertung: Bei ben' Bundnabelgemehren hat bas untere Enbe bes Entladeftod's eine entsprechende Form, um ben Bifcher entbehrlich ju machen.

- 4. Die Raumnabel von ichwachem Gifen ober Meffing Draht. Bur Untersindjung refp. Reinigung bes Bindfanales.
 - 5. Derlabeftodinebel f. §. 368 A.


- C. Bur Konservirung des Gemehres mahrend des Nichtgebrauchs.
- 1. Der Mundungebedel (Trampon) jum Schut' ber Seele vor Staub, Sand, Feuchtigkeit 2c. Man muß ihn von einer Masse anfertigen, welche weber Feuchtigkeit anzieht noch abstößt; eine Form geben, daß ein fester Bersichluß, ein schnelben Abnehmen und Aufsteden gesichert ift. Für die preußischen gezogenen Gewehre aus Messing mit Messingfingfnopf.

2. Das Piftonleder bebedt bie Schlagfläche bes Bunbftifts mahrend ber


Einübung ber Chargier : Tempo, um Sahn und Bundftift gu ichnigen.

3. Bifir- und Rorn. Rappen: leberne Beguge, in ber Regel jum Bu-fonallen.

- D. Bum Auseinandernehmen und Bufammenfeten des Gewehres.
 - 1. Der Bunbftiftichluffel zum Ausschrauben bes Bünbftifis (f. Big. 146).



2. Der Schraubenzieher (f. Fig. 147): a und b bie Schraubenzieher, c ber hammer, d zum Abholen bes Zundhütchens vom Zundfifft.



148



3. Der Ruftborn, um bie Ruff aus bem Bierfant bes Sahnes zu treiben, wenn letterer zu fest aufsitzen follte. (f. Fig. 148).

4. Die Feberflammer (verbient vor ben alteren Feberhafen ben Borgug) foll bie Febern

bes Schloffes in eine folde Lage versetzen, bag fie vom Schlofblech abgenommen werben können. Deist haben ihre Schenkel nur die Deffnung, bag fie fich über beibe Urme ber Schlagfeber eines in Ruhe stehenben Schloffes schieben laffen.

5. Der Stiftborn von Stahl, unten zhlindrifch und von ber Starte, welche die Stifte bes Gewehres haben; nach oben zu tonisch, mit einem bergförmigen Blatte als Handhabe endigend.

E. Bum leichteren Eransport

bes Gewehres bient ber Gewehrriemen; er findet sich nur bei den Gewehren der Truppen zu Fuß. Das Ueberhängen des Gewehres ist nur bei den kurzen Gewehren der Täger, Schützen, Fuß-Artilleristen 2c. häufiger, bei den kangen mit Bajonet versehenen Gewehren seltener (bei Benutung der Infanterie zum Schanzenbau, Bau der Parallelen 2c.).

F. Jum Ersat verlorener oder unbrauchbarer Gewehrtheile, soweit diese Stude per Gewehr berechnet und verausgabt find, also auch vom Führer ber Waffe getragen werden muffen.

VIII. Die Bezeichnung ber Gewehre.

- §. 376. Siehatben Zwed, sowohl bie Individualität eines Gewehres fenntlich zu machen, als auch, um die zu einem beftimmten Gewehre zugehörigen Theile zu tennzeichnen. Bei ben preufisichen Gewehren:
 - 1. auf ber unteren rechten Lauftante bie Jahreszahl ber Empfangnahme Seitens ber Truppe.
 - 2. auf bem Nafentheile ber Kappe bie Bezeichnung bes Regiments, ber Kompagnie und bie laufende Nummer ber Waffe.
 - 3. Das Bajonet erhält an feinem untern halstheile bie Kompagnie-Nummer und bie laufenbe Gewehr Nummer.
- 4. Der Labestod an seinem Ropftheile erhalt baffelbe. Außerdem erhalten die einzelnen Theile incl. Schloß von den Fabriten und ben Gewehr=Revision8-Kommissionen bestimmte Bezeichnungen.

Bweites Kapitel.

Die Gewehrsusteme ber europäischen Seere.

§. 377. Ein Gewehr=Spftem ist ber Inbegriff aller berjenigen Gewehr-Mobelle, bei welchen ein bestimmtes, ben Labemodus und die Wirkung des Gewehres bedingendes Konstruktions-Prinzip zur Anwendung kommt. Die Durchsührung dieses Prinzipes kann mehr oder weniger in der Gestalt der Seele zu suchen sein; meist überträgt es sich auch auf die Geschofform, ja bei einigen Shstemen ist es vorzüglich im Geschosse zu suchen. — Die solgende Uebersicht soll mehr die charakteristischen Gegenfätze in den verschiedenen Shstemen hervorheben, als eine Beschreibung derselben geben.

I. Rlaffe: Blatte Bewehre.

Großer Spielraum, Rundlugeln, geringere Schufweiten, geringere Wahrscheinlichkeit des Treffens, schnelle Abnahme in der Perkussionskraft auf größere Entfernungen sind die Eigenthumlichkeiten biefer Gewehre. — Meift in den verschiedenen Staaten nur noch in den Beständen; außerdem meistens bei Bistolen, und in vielen Armeen bei den Karabinern.

II. Rlaffe: Lancafter-Spftem.

Der Querschnitt ber Seele ift elliptisch; die große und kleine Aze berselben versolgen eine gewisse Windung; beide Azen sind an der Mündung etwas kleiner, als am Pulversack. — Das Geschoß ift ein Expansions-Spip-Geschoß.

— Nachtheil: schwierigere Anfertigung des Lauses, die Führung des Geschosses geschieht wenigstens nicht sicherer als durch Züge.

III. Rlaffe: Bezogene Bewehre.

A. Gemehre mit parabolifden Bugen:

§. 378. bas Amerifanifche Guftem.

Die Schweiger-Berfuche im Jahre 1848 ergaben, baß bies Shftem eine geringere Durchichlagsfraft ber Beichoffe befaß. (g. 321).

B. Gewehre mit geraden Bugen.

1. Gruppe: Bon binten ju labenbe Gewehre.

- §. 379. Die Bortheile aller hierher gehörenden Sufteme find:
- 1. man bedarf teines Labestodes, folglich bleiben die Züge mehr geschont, der rechte Arm des Schützen bleibt ruhiger, das Laden des Gewehres geht viel schneller und ist in engen Ausstellungsorten z. B. in Kasematten, hinter trenelirten Mauern 20., so wie in jeder Körperlage des Soldaten z. B. im Liegen, zu Pferde 20. leicht auszuführen.
- 2. Es können weber Pulverkörner beim Einführen ber Labung verloren geben, noch können Pulvergase aus bem Bunbloche entweichen; letteres gestattet kleinere Labungen, folglich auch bie Bortheile, welche man burch kleine Labungen erhält.
- 3. Der Eintritt bes Geschosses in die Züge geschieht stets central; babei wird die Spige besselben in keiner Weise burch ben Stoß bes Labestodes verändert. Explosionsgeschosse lassen sich besonders leicht bei biesem System anwenden.
- 4. Das Reinigen von Bulverichleim ic. geschieht leicht; Revisionen ber Seele können schnell und gründlich beim hindurchsehen burch ben Lauf aus geführt werben.

Die hierher gehörenden Spfteme find bas Bundnabelipftem (Preußen, Hannover) tas franz. Wall, bas norwegische und schwedische Kammerladungs. Gewehr.

Das preußische Zündnabel-System (1835 burch Drebse in Sömmerba erfunden, 1841 als "leichtes Berkussionsgewehr" eingeführt; 1849 in den Zündnadelbüchsen, 1854 bei demselben in etwas veränderter Konstruktion, 1856 im Zündnadel-Karabiner) gewährt außer den obigen noch solgende Bortheile: 1. Einfache Konstruktion und einfachen Mechanismus des Schlosses; beshalb ist es haltbar, seine Handhabung ist selbst von einem Manne von geringer Intelligenz leicht zu erlernen; leicht zu repariren. — 2. Es bietet eine große Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Losgehen. Nachtheile: 1. Der Kolbenhals, ein an und für sich schon schwacher Theil des

Schaftes, ist durch das eigenthumliche Schloß zc. noch mehr geschwächt. — 2. Ein etwaiges Bersagen ber Zündpille macht — für den Augenblick — die ganze Patrone verwerslich; ein Bersager bei den Perkussions-Gewehren nur das betreffende Zündhutchen.

2. Gruppe: Bon ber Munbung aus ju labenbe Gewehre.

§. 380. a. Gewehre, bei benen bas Gefchof burch bie Stofe ober burch ben Drud bes Labestodes in bie Buge getrieben wirb.

1. Das altere (Runbfugel-) Büchfenfpftem.

Das Geschoß, eine Rundfugel, hat entweder einen so großen Durchmesser, daß es in der Mündung gerade schwebt (Jägerbüchsen), oder es fällt mit Spiel-raum zu Boden (z. B. die Kavallerie-Büchsen, von denen die preuß. 4 h Spiel-raum hat). In beiden Fällen kann die Rugel noch mit einem Pflaster umgeben sein. Durch die Stöße des Ladestockes oder mittelst Ladestock und Setzer wird das Geschöß aufgesetzt, d. h. in die Züge getrieben.

Rachtheile: Beschwerliches Laben ober bei großem Spielraum folgt bas Geschoß ben Bügen nicht; bas Geschoß erhält eine andere, für bie Ueberwindung bes Lustwiderstandes meist ungünstige Form; die Bulverkörner werden zerquetscht.

2. Die Dvalgewehre.

(1832 burch ben Major Berner in Braunschweiz vorgeschlagen, später sowohl bort, als auch in Olbenburg, Hannover, Hamburg und England eingeführt). Die Seele hat 2 flache Zilge, von ber Pulverkammer nach ber Mündung zu bergestalt an Breite abnehmend, daß die Mündung nur ein Oval zeigt. Diese Gewehre sollten als Büchsen und auch wie glatte Gewehre gebraucht werden; sie wurden im ersten Falle mit sphärischen oder ovalen Psiastertugeln geladen; im 2ten Falle mit Augeln mit etwas Spielraum, sogenannten Rollkugeln. Im ersten Falle beschwerliches Laden, indeß eine etwas größere Tragweite und Trefffähigteit, als bei Rundkugelbilchsen.

3. Die Rammerbüchfen.

(1828 burch ben frangofischen Rapitain Delvigne vorgeschlagen, später burch Bontchara badurch verbessert, bag bas sphärische Geschoß in einen Spiegel gelegt warb. Im Jahre 1840 wurde in ber frangösischen Armee bas Delvigne-Bontchara'sche Shstem eingeführt; balb barauf in Belgien. Bu berselben Zeit ungefähr entstanben bie Augustin'schen Kammergewehre in Defterreich.)

Die Kammer, in der Schwanzschraube befindlich, ist von kleinerem Durchmesser, als der übrige Theil der Seele; ihre Ausmundung in die Seele ist entweder scharfranderig (Delvigne) oder mit einer kugelförmigen Aussenkung versehen (Augustin); die Rugel mit etwas Spielraum wird gepflaftert oder liegt in einem Spiegel. — Bortheile: das Laden ist etwas schneller als bei den Gewehren sub 1 und 2; der Hammer oder Setzer ist entbehrlich; die Bulverladung wird beim Aussehen des Geschoffes nicht zerquetscht. — Nachetheil, namentlich bei der Delvigne'schen Kammer, ist die bedeutende Geschoffsbesormation.

4. Das Bilb'fche Chftem.

(Durch ben Schweiger-Ingenieur Wilb im Jahre 1841 vorgefchlagen).

Das Geschoß, eine Rundfugel von 0,018 bis 0,027" Spielraum und einem Pflaster umgeben, wird nur mäßig start in die seichten Büge (6 bis 8) getrieben, dabei bleibt zwischen ihm und der Ladung noch ein leerer Raum. Die Hervorbringung des letzteren ist durch eine Stellscheibe am Ladestock gesichert. Um die Berschleimung der Seele möglichst zu verhindern, ist entweder das Pflaster gesettet, oder der Schütze seuchtet nach dem Laden das Innere des Rohres mit Wasser an; letzteres besindet sich in einem Fläschchen mit einer Vorrichtung, daß es, auf das Rohr gesetzt, durch einen leichten Druck augenblicklich das nöthige Wasser giebt.

Seine Bortheile gegen frühere (vor 1841 bestehende) Gewehr - Shsteme sind: größere Treffsähigkeit, leichteres (ab er langsameres) Laden, Reinershaltung ber Seele; leichte herstellung aus jeder gezogenen Feuerwasse; Rachetheile: geladene und längere Zeit ausbewahrte Gewehre rosten leicht, die Labung wird feucht. — In Württemberg (bei der Jägerbuchse f. Tabelle §. 326.) Baden, hessen-Darmstadt.

5. Das Thouvenin'iche Suftem.

(Durch ben frangösischen Artillerie-Dberft Thouvenin 1844 vorgeschlagen).

In den Boden der Schwanzschraube wird ein Stahl-Dorn so eingeschraubt, daß seine Längenage in der Seelenage liegt und er die eingeschüttete Pulverladung noch Etwas überragt. (Fig. 131 und 132). Das Geschoß ist zhlindro-konisch, mit 2 bis 3 scharstantigen Nuthen und 1 bis 2h Spielraum versehen; es fällt auf den Dorn, und wird die Stöße des Ladestockes in die Züge getrieben. Zur Schonung der Geschößspiße hat der Stoßtheil des Ladestockes ein entsprechend gesormtes Gesenke. — Dies System hat in den europäischen Heeren eine große Verbreitung gesunden: Preußen, Frankreich, Belgien, Baiern, Sachsen, Hannover, Desterreich, Rußland, Medlenburg, Oldenburg, Nassau, Sardinien, Luxemburg. — Vortheile: leichteres und schnelleres Laden; weiniger Ausrüstungsstüde, als bei den bisher genannten Systemen; Schonung der Pulverladung und der Form der Geschößspiße, wenn nicht zu start ausgessetz wird; größere Trefsschisseit und größere Schußweiten. Nachtheile: ichnelles Verschleimen der Pulversammer (nach 30 bis 40 Schuß ganz verschnelles Verschleimen der Pulversammer (nach 30 bis 40 Schuß ganz vers

fcleimt), erichwertes Reinigen berfelben; schwieriges Entlaben; zuweilen erh alt ber Dorn eine excentrische Stellung, b. h. feine Langenaze liegt nicht in ber Seelenaze und bann wird auch bas Geichof unregelmäßig aufgesett.

6. Das Schweizer=Shftem.

(Aus Bergleichsversuchen in den Jahren 1847, 48, 49 und 50 hervorgegaugen, bei welchen Bersuchen ber Kommission jedesmal verschiedene Gewehr- und Geschoff-Konstruktionen vorlagen.) Die Gewehre haben eine Kammerschwanzschraube, halbrunde Züge, ein sehr kleines Kaliber; das Geschoff ist zylindro-ogival; es wird mit Pflaster und mittelst eines Ladestockes mit Stellschiede herabgedrückt, so daß zwischen Geschoff und Ladung ein leerer Raum verbleibt. — Es soll ein Berschleimen selbst nach 120 und mehr Schuß nicht zu befürchten, Perkussionstraft und Trefffähigkeit aber noch auf 800 Schritt groß sein.

B. Gewehre, bei denen das Geschoff mit Spielraum gu Boden fallt und durch die Pulverkraft in die Buge getrieben wird.

§. 381. Der Hauptcharafter biefer Shifteme liegt in ber Geschofe-Konftruftion; besondere Eigenthumlichkeiten in ber Gewehr-Konftruftion find nicht unbedingt nothwendig, außer vielleicht, daß sich namentlich für das Minieschstem Progressiv-Züge besonders vortheilhaft zeigen.

1. Das Minie-Suftem

(burch ben französischen Artillerie-Kapitain Minis 1849 erfunden). Die Geschoffe sind zylindrisch, mit ogivaler oder parabolischer Spite. Um Zylinder 2 bis 3 scharstantige Ruthen. Bon seiner untern Fläche aus tritt eine Höhlung in das Geschöß; in diese strömen die Pulvergase, dehnen die Bleiwände derfelben aus und drücken sie dadurch in die Züge. Ist die Höhlung zu ties, oder sind die Bleiwände zu schwach, so werden sie von den Pulvergasen zerriffen. —

Die Gegenfälle verursachen ben Uebelstand, baß bas Geschöß nicht hinreichend in die Büge gedrängt wird. Sind die Ruthen zu tief, oder ist das Blei daselbst schlecht gegossen (porös, grubig 2c.), so reißt ber vordere Theile bes Geschosses von der Ruthe ab und lettere bleiben im Rohre. — Um die berührten Schwierigkeiten zu vermeiben, existiren mannigsache Geschossenstruktionen, deren Zahl durch Dilettanten meist ungerechtsertigter Weise noch vermehrt wird. Sie sind in 2 Gruppen zu bringen: mit Külot und ohne Külot. Bei ersteren ist die Höhlung konisch; das Kilot meist von Eisenblech, kugelsegment- auch wohl napfförmig (Fig. 150 zeigt das von Minie vorge-

ichlagene und in der frangösischen Armee adoptirte Geschoß, Fig. 155 bas preußische, Fig. 151 bas babeniche).

Das Rulot macht Die Weichofanfertigung tomplizirter; auch tann ber Fall eintreten, bag es fich beim Laben vom Gefchoffe trennt und bann feitlich aus bem laufe gefchleubert wird. - Im 2ten Falle, ohne Rulot, ift bie Sohlung fonisch ober glodenformig, am Boben berfelben fitt häufig ein Bleigapfen (Fig. 153 bas Beichof von 1851 jum englischen Minie - Bewehr, Fig. 154 bas Beichoft vom Beneral Timmerhans). - Bortheile: Schnelles Laben, und gwar eben fo fcnell, ale bas bes glatten Infanterie-Gemehre, wenn nicht etwa burch eine besondere Patronen-Ronftruktion ein Umbreben berfelben nothwendig und baburch ein Zeitverluft berbeigeführt wird; febr flach gefrummte Flugbahn, weil ber Schwerpunkt im Beschoffe weit nach vorn liegt; gar feine Befcoftbeformation (in Folge beiber Umftanbe eine große Trefffabigfeit); glatte Bewehre, ober folche gezogene Bewehre, welche einem andern Shfteme angeboren, laffen fich leicht in bies Shftem überführen; leichteres Reinigen, ale beim Thouvenin'ichen Guftem. - Nachtheile: Gin Berfcleimen ber Seele tritt bei trodener, beifer Witterung icon bei 20 bis 30 Schuß ein, befonders wenn bas Beichof bie Buge nur unvollfommen füllt, (fur bie preufifchen Gewehre ift burch Berfuche bie Begent an ber Bajonet= feber, ale bie Stelle ermittelt worben, welche am fcnellften verfchleimt *); ferner find größere Labungen erforberlich; ein mögliches Berreißen ber Wefchoffe, fo wie eine ungleiche Wirfung bes Rulote, fcmacht bie Trefffahigfeit; eine Trennung bes Rulots vom Gefchof fann beim Schiegen in Tirailleursgruppen fogar gefahrbringend fur Die eigenen Leute fein. - In Breufen, England, Franfreich, Belgien, Baben, Raffau, Rurheffen, Beffen Darmftabt, Baiern, Spanien.

2. Das Biltinfon'iche, auch Loreng'iche Shitem.

(Im Jahre 1852 ber Bersuchs-Kommission zu Enfield burch Wilfinson vorgeschlagen; etwas später in Desterreich burch ben Lieutenant Lorenz; seine Geschoffenstruktion f. Fig. 152; 1854 in Desterreich allgemein eingeführt, ebenso in Dessau, Altenburg). Der zylindrische Theil des Geschosses hat 2 tiefe Nuthen; der vor den Nuthen liegende Geschoftheil ist verhältnismäßig sehr schwer. Die Pulvergase brücken den Nuthentheil des Geschosses gegen den vorderen und quetschen dadurch das Blei in die Züge.

Bortheile gegen bie Minie-Geschoffe: Die Ronftruftion ift einfach,

^{*)} Rriegeminifterielles Cirfular vom 3. Januar 1857.

namentlich fehlt das Külot und bessen Rachtheile, ein Abreißen bes vorberen Theiles ist unmöglich. Trefffähigkeit, Schuftweite und Perkussionskraft der Geschosse sollen außerordentlich sein.

Anhang.

Bei ber vorstehenden Ordnung ber Gewehr-Systeme hat besonders die Konftruktion ber Seele als Eintheilungsgrund vorgewaltet. Bielleicht erscheint die folgende Eintheilung,*) bei welcher ber Labemodus als Eintheilungsgrund vorherrscht, eben so zwedmäßig oder noch zwedmäßiger.

I Leerer Raum zwischen Ladung und Beschoß.

- A. Die Geschoffe fallen mit Spielraum zu Boden, muffen mithin burch bie Labestockftoge in bie Buge getrieben werben.
- 1. Der Rammerrand trennt bas Gefchog von ber Labung (Rammer-Gewehre, Delvigne-Bonchara).
 - 2. Der Dorn bewirft die Trennung (Thouvenin'fches Shitem).
- B. Die Geschosse find durch Pflaster katibergleich; bie Trennung von ber Ladung bewirft die Ladestodstellscheibe (Wild'iches und Schweizer-Spftem).

II. Rein leerer Raum zwischen Ladung und Geschoß.

A. Von hinten ju ladende Gewehre. (Bundnadele, franz. Balle, schwedisches und norwegisches Kammerladungs-Gewehr).

B. Von oben ju ladende Gemehre.

- 1. Beichoffe burch ben Stof bes Labestodes in Die Buge getrieben (altere Runbfugelbuchfen, Doalgemehre).
 - 2. Gefchoffe durch die Bulverfraft in die Buge getrieben.
 - a. burch Expansion Minié-Suftem,
 - b. burch Rompreffion Wilfinfon-Loreng'fches Shitem.

^{*)} Bum Theil ber "Ergangungemaffenlehre" von Schmolgl entlehnt.

Brittes Rapitel.

Die Beschreibung der preußischen Sandfenerwaffen.

I. Aufzählung der handfeuerwaffen, welche im Dienstgebrauche vorkommen können.*)

A. Neugefertigt werden:

- S. 383. 1. Für bie Truppen zu Jug: für bie Infanterie: Bunbnabelgemehr M/41; für bie Schüten und Jager: Bunbnabelbuchse M/54; für bie Bionire: gezogenes Bionirgewehr.
- 2. Für bie Truppen zu Pferbe: Zündnadelfarabiner D/56, Bi-ftole DR/50.

B. In den Beftanden oder in den Sanden der Eruppen (auger den obigen) find:

- 1. Für die Truppen zu Fuß: für die Infanterie: gezogenes Infanterie-Gewehr M/39 und U/M; Infanterie-Gewehr U/M; Steinschloß-Gewehr, französische Bajonet-Karabiner 2c.; für die Schützen und Jäger: Zündnadel-Büchse M/49, Thouveninsche Jägerbüchse M/35, Jägerbüchse M/35 und U/M.
- 2. Für bie Truppen gu Bferbe: Ravallerie = Budfen U/M, Ra-valleriekarabiner M/53 und U/M; Biftolen U/M.
- 3. Bur Defenfion ber Festungen: Ballbuchfen, gezogenes Infanterie-Defensions-Gewehr M/39.

^{*)} In ber bienftlichen Benennung ber Gewehre ift eine fogenannte Giegelbegeichnung eingeführt; in biefer bedeutet M = Mobell; 41, 50 ic. refp. 1841, 1850 ic.; U = umgeanbert. Alle Gewehre mit ber Bezeichnung U/M waren ursprunglich mit Steinschließ; jest aber zur Verkussion umgeanbert.

§. 384. II. Tabelle über einige Abmeffungen.

Kavallerie - Pistele (M/50) 7,5	Kavallerie-Karabiner (M/53 16,5	Infanterie- Gemehr 11/M 40	(Rarabiner M/57	nabels Budfe M/49	Gewehr	Kavallerie-Büchse 11/M 16,5	Thouvenin'sche 26,82	Wallbuchfe 34,5	Bezogenes Infanteries 20/39	Gezogenes Pionirgewehr 32	Gezogenes (M/39 40	ti ti	Ramen Rober		
7,78 8,18	16,78 15,68	39,14				15,68	2 27	33,41	39	31,20	39 39,14	Sange Bollen.		Secten.	
58 61	58 61	71	00	Pile .	583	58	56	82	71	616	69			Ra- liber	
74	74	7	:		:	4	1	-	4	bis.	. 10	in	Spielraum.		
& 9; 1	00 00	7				22*	17*	401	7		7	h".	dung. Bincern Bohr.		Elfenftarte
222	22 241	27				27	<u>ن</u> ,	57	27		27				
		55	20	47,4	54,5	31	42,8	50,85	ž	47	ਹੌ	in Bollen. Pfb. Loth.		ohne mit	Gewehrlange vom h
14,5 15,12	32	74	30,86	. 68,5			70,4		74	65	74				
		24,5		21,5			21,3	20	23,35		23,35		Bajonet	obne	
7	14,5	24,5 27,25		24,95	26,3	15,9	21,3 25,2	26,6	26,2		26,2 27,25			nit	Rolbenenbe
10:	4:	9	:	9 8	9	ಫ್	9	22	9	:	9			vhne	Gewicht bee Gemehres
99	200	=	:	: 0	12	24	# 12 63	:	:	:	6:				
:*:	::	10	:	::	10	:	:	:	9	30	10	13 Po.		=	
: :		00	:		ಲು		:		21	5	21	goth.	1	mit	chres
	.3 Erel Labeftod	ercl. Kugelform und	Die Eijenftarkell,36	fungering betragt	bem Beiffärfunge	flüche gemeffen	ber Bedigen Läufe	fammer -	Bewehren mit ber Patent . Schwange ichraube bis gum	Boben berjelben be-	Die Geelenlange ift bei Gewehren mit ber alten Schwang-			Bemerfungen.	

III. Beschreibung ber zur Zeit im Dienstgebrauche befindlichen gezogenen Feuerwaffen.*)

A. Die gezogenen Gewehre der Truppen gu Luf.

a. Der Infanterie.

S. 385. 1. Das gezogene Infanterie= Gewehr 39/D.

(Im Minié-Spstem; ursprünglich war es bas glatte Infanterie-Gewehr M/39; feit 1854 find die gesammten berartigen Gewehre umgearbeitet).

Theile: Lauf, Schloß, Schaft, Labestod, Bajonet, Garnitur, Equipageund Zubehörstifide.

Lauf: Robr. Das Raliber barf nicht auf 72h machfen; ber Durchmeffer ber Aufbohrung ift um 20h größer. - Meugerlich ift binten auf 2" Lange ein Achted angeschliffen .- Batentichwangidraube: (Fig. 131 und 132 geben, ben Stift fortgebacht, biefelbe in naturlicher Große). theil, mit 11 Gewinden (9h tief), ift 96h lang; Die Lange ber Bulverfammer beträgt in Richtung ber Seelenage 118h; ihre vorbere Weite gleich ber Seelenweite; bintere Beite = 40h . - Bobentheil achtedig, an feiner rechten Seite eine Berffarfung, ber Bunbftollen; in bemfelben von rechts ber eine horizontale Bohrung: ber Bunbfanal, unter 2160 gegen bie Seelenare geneigt und burch bie Ranalichranbe verschließbar. Bon oben tritt eine 2te Bohrung in ben Bunbftollen; bie Are biefer Bohrung ift gegen Die Borizontal= Ebene ber Seelenare unter 1160 geneigt. Bunbftift und beffen Theile §. 347. Rreugtheil mit bem loch für bie hintere Schlofichraube; Schweiftheil nach unten gefrummt, mit bem loch für bie Rreugichraube. - Die Batentichmangidraube ift grau eingesett (gehartet), indeg barf ber Bunbftift nicht zu ftreng gebartet werben und ift beim Blauanlaufen fo zu legen, bag ber Bewindetheil am meiften von feiner Barte verliert. - Der Bajonetfeberhaft ift von ber Mündung etwa 31/2" entfernt.

Bifireinrichtung: Korn (um bas Bajonet aufsteden zu können) auf bem vorberen Bande bes Oberringes; um letteren möglichst unverrückar zu machen ist bas hintere Band bes Oberringes eingestrichen und greift über einen auf ben Lauf gelötheten haft. — Bifir besteht aus bem Standvisir und ber Bifirklappe. Ersteres ist auf bem Laufe eingeschoben und aufgelöthet

^{*)} In biefen Befdreibungen ift ftets biejenige Nomenklatur beibehalten, welche fich in ben offigiellen Erlaffen, Borichriften ic. findet.

mit Bifirloch und Glattvifir versehen und bis auf 300 Schritt zu gebrauchen. Das Bifirloch foll*) nur gegen gebedt stehenbe Schützen, welche ein tieferes Abkommen mit bem Standvisir unsicher machen, in Gebrauch kommen. Bifirst appe f. §. 341.

Schloß: Schloßblech 540h lang, überall 16h ftark, 120 resp. 115h breit (§. 348.); äußere Theile: Hahn (§. 349.) innere Theile f. §. 351 2c.

Schaft: (§. 365.) Totallänge, in Berlängerung ber Laufnuthe gemeffen 52, 55"; Länge bes Anschlags incl. Kappe 15,10"; bes Kolbens 9,20" Am Kolben eine vorstebenbe Bade.

Labestod: Der Kopf von Gisen, ist start abgesetzt und mit Muttergewinde versehen. Stofitheil konisch anlaufend. Gewicht 18,5 bis 19,4 Loth.

Bajonet: Klinge breifchneibig, auf ber Rückseite ber ganzen Länge nach 2mal, auf ber breiten Seite Imal hohlgeschliffen; 18,5" lang. — Hals 1,25" lang, um 50h nach auswärts gebogen. — Tülle 265h lang. Totallänge bes Bajonetes 21,65"; Gewicht 22 Loth. Die Spite ber Klinge von ber verslängerten Mittellinie ber Tüllenbohrung um 270h entfernt.

. Garnitur **) Dber- (§. 379.), Mittel- und Unterring; Abzugsbügel, (§. 372.); Seiten- und Rolben-Blech, letteres auch Rappe genannt.

Equipagenftüde: Abzugsblech mit bem Stofeisen in ber Labestodnuthe und mit bem Abzuge (§. 372.) 1 Kreuz-, 1 Bügel-, 2 Schloß-, 2 Kappen-Schrauben; 3 Ringfebern (§. 370, 1), 1 Labestodfeber (§. 370, 2), 2 Riembügel; 1 Bügel-, 1 Labestodfeber-Stift; Krätzer und Rugelzieher.

Bubehör: Mündungebedel, Bifir - und Korntappe, Bündftiftfdluffel, Schraubenzieher, Feberklammer, Rug- und Stiftborn, Gewehrriemen.

§. 386. 2. Das gezogene Infanterie-Gewehr U/M.

(Es war ursprünglich ein glattes Steinschlofigewehr, wurde später zur Berkussion umgeändert; 1854/5 wurde von diesen Gewehren, da die Anzahl der vorhandenen Gewehre M/39 nicht hinreichend den Bedarf deckte, ein Theil zum Minie-Spstem umgearbeitet). Es unterscheidet sich von dem gezogenen Infanterie-Gewehr M/39 nur in benselben Stüden, durch welche überhaupt die glatten Gewehre M/39, von denen U/M unterschieden waren.

Die Unterschiede vom M/39 find folgende:

Lauf: bas Bundloch ift im Rohr, zu einem Muttergewinde aufgebohrt;

^{*)} Rriegeminifterielle Berfügung 3. 1. 57.

^{**)} Die nachftfolgende Aufgablung balt fich gang fireng an ben offiziellen "Leitfaben :c.", mas zur Motivirung fleiner Abmeichungen von §. 370. bis §. 375. bienen moge.

ber Zünbstollen eingeschraubt und verlöthet. Aufbohrung für die Schwanzichraube mit 7 Gewinden. —

Die Schwanzschraube (f. Fig. 130) besteht aus Gewindes (a), Kreuzs (b) und Schweifs (c) Theil. In a ift eine Auskehlung zur bessern Leitung bes Pulvers in den Zündkanal; in b das Loch für die hintere Schloße, in e das Loch für die Kreuzschraube.

Schloß: Schlogblech größer; ftatt eines Stolpens find 2, zwischen welchen bas Stollenlager eingelöthet ift. — Schlagfeber im Oberarm fürzer, im Unterarm länger. — Ruß ohne Ansat am Wellbaum.

Schaft: Anichlag mehr gefrümmt, Bade ausgeschnitten.

Labeftod: 6 bis 7 Loth fdwerer. Ropf nicht fcharf abgefett.

Bajonet: 26,4 Loth schwer; alle Seiten ber Klinge voll; Tulle etwas länger.

Garnitur 2c. Kappe von Messing; bas Stoßeisen in der Ladestodnuthe ist ein besonderer Theil; bas Abzugsblech wird nur durch die Kreuzschraube gehalten.

3. Das Zündnabel. Gewehr M/41.

§. 387. Lauf: Bisireinrichtung: Korn auf bem Laufe angelöthet. 1 Stand- und 2 Klappvisire, bei alteren Gewehren mit runden, bei neueren mit segmentförmigen Lochvisiren. —

Entlabeftod oben mit Griff, unten mit einem gezogenen Bifcherenbe.

Bajonet wie bas bei ben Infanterie-Gewehren U/M. —

Garnitur- und Equipageftude im Allgemeinen wie bei ben . Bertufftons- Gewehren.

- b. Für bie Schüten und Jager.
 - 1. Die thouveninsche Jägerbüchse DN/35.
- §. 388. Lauf. Rohr: Seele am Pulversad um 1/2 h weiter im Kasliber, welche Erweiterung sich allmählich nach vorn verläuft. Ueußerlich Stantig. Bon der Mündung ab nimmt die Stärke bis zur Mitte in gerader Linie zu; vom hintern Ende vermindert sich die äußere Stärke bergestalt; daß in diesem Theile auf allen Seiten eine mäßige Schweisung gebildet wird. An der untern Seite 1 Warze für die Nasenbandschraube; 1 Haft für die Oberriembügelschraube; 2 Schieberhaste. An der rechten Seite ist der Hirchfangerhasten eingeschoben und verlöthet; an ihm die Stiltze sür den hirschfänger. Die Patentschwanzschraube ist die auf etwas geringere Dimensionen ganz so, wie Fig. 131 und 132 zeigt und §. 385. beschreibt.

Die Bulverkammer ist vorn kaliberweit, hinten 46h; auf dem Boden berselben der Dorn, federhart, 26h stark, ohne Gewinde 1,65" lang. Er überragt die Rammer um 75h.

Die Bifireinrichtung: bas Korn von Messing ober Reusilber auf einer 5h starten Platte, welche in einem schwalbenschwanzsörmigen Ginschnitte bes Laufes eingeschoben ift. Das Bifir: Standvifir (mittelft Fuß ebenfalls in einem Einschnitte auf bem Laufe eingeschoben) und 2 Bisirklappen (fiebe Fig. 133).

Schloß: Schloßblech 5,05" lang (seine größte Breite 1" folglich kleiner als beim Schloßblech bes Infanterie-Gewehrs M/39 und U/M; in einem ähnlichen Berhältniffe sind auch die übrigen Schloßtheile kleiner). Meußere Theile: Hahn auf bem Bierkant der Ruß und Rußschraube, ferner die äußere Sicherung (§. 348.). Innere Theile f. §. 351 2c.; in der Ruß fehlt die Mittelruh f. §. 348.; (bei älteren Büchsen ist sie zwar vorhanden, aber alsbann durch einen Springkegel paralysirt).

Schaft: Totallänge, in ber Mittellinie ber Laufnuthe gemeffen 42,8"; ber Anschlag 15", ber Kolbenhals 4,8". In ber Kolbe auf ber rechten Seite ein Kasten zur Aufnahme von Reserve- und Zubehörstüden, geschlossen burch ben Kastenbedel, welcher burch eine Feber befestigt ist. Die Labestodnuthe ift offen (§. 370.); im Uebrigen §. 365.

Labestock. Statt bes Stoftheiles bildet er einen Zapfen zur Befestigung bes Labestocktopfes (stählern, mit tonischer Ausbohrung; die Seiten bieses Konus sind geradlinig, also nicht mit dem Kegel des Geschosses korrespondirend). Dicht unter den Zapfen das ovale Loch für den Ladestocktnebel.

— Am entgegengesetzen Eude 1 Muttergewinde.

Birich fänger f. §. 453.

Garnitur: Gang aus Meffing. Nafenband, Ober- und Spigröhrchen; Abzugsbügel, Seitenblech, Rappe.

Equipage ftud e: Stechichloß (§. 353.) 2 Schieber, 2 Riemenbugel (ber obere am Lauf, ber untere an ber Kolbe unterhalb bes Abzugsbügels), 1 Nafenband-, 2 Riembügelschrauben.

Zubehör= und Refervestüde. Im Kaften ber Rolbe: 1 Reiniger ober Wischer (§. 375 B.), 1 Kräger, 1 Schraubenzieher, 1 Labestocknebel, 3 Bündstifte. Außerbem 1 Augelform, 1 Pulverlademaß. — Ferner per Kompagnie 32 Feberhafen, 32 Zündstifte.

§. 389. 2. Die Zündnabelbuchfen M/49 und M/54. Gie unterscheiben fich vom Zündnabelgewehr M/41 burch Folgendes:

Lauf fürzer, bei M/54 braungebeizt. — Bissirung: Korn auf dem Lause angelöthet; das Bisir bestehend aus 1 Standvisir und 4 Bisirksappen, ist auf einer verschiebbaren Fußplatte angebracht. — Besestigung am Schaft bei M/49 wie bei der Jägerbüchse M/35, durch Nasenband und Schieber; bei M/54 durch Ringe. — Am Lause außerdem die Warze für die Oberriembügelschraube. — Bei M/49 an der rechten Seite des Lauses der Hirchsängerhaten, wie bei der Jägerbüchse M/35; bei M/54 der Entsabstock als Bite s. §. 368, C.

c. Für die Pionire.

Das gezogene Bionir=Gewehr

(aus frangösischen Infanterie-Gewehren M/1777 umgeanbert).

Der lauf unterscheibet sich, (außer durch die Tabelle §. 384. angegebenen Maße) von dem Laufe des gezogenen Infanterie-Gewehrs U/M durch Folgendes: Auf dem Laufe ist ein Haft zur Befestigung des Bajonets.

Visirung: 1 Standvisir (ohne Lochvisir) und 1 Bistrilappe (ohne Schieber, nur mit 1 Bistrioch für 450 Schritt und 1 Glattvisir für 600 Schritt). —

Solloß und Schaft wie beim gezogenen Infanterie-Gewehr U/M .-

Der Labestod hat unterhalb bes Ropfes 1 Loch für ben Labestodfnebel; am untern Enbe ein Schraubengewinde. —

Das Bajonet ift zur frangösischen Befestigung (§. 369.) konstruirt.

Garnitur: Die Ringfedern für den Mittel- und Unterring sind ohne Köpfe, folglich auch die genannten Ringe nicht durchbohrt. Sonst wie gewöhnlich. —

Equipageftüde. Augelzieher (per 10 Gewehre 1) mit Muttergewinde zur Befestigung am Labestod und in der Mitte mit aufgelötheter Meffingtugel. Labestodknebel, Krätzer (nur zum Entladen von Platpatronen, event. mit Werg unwidelt, zur Bertretung des Putstods). Im Uebrigen wie beim gezogenen Infanterie-Gewehr.

d. Bur Defension ber Feftungen.

1. Die Wallbüchfe*).

§. 391. (Gelaben mit gepflafterter Baffugel). Lauf angerlich achtedig; unterhalb 3 Bargen, 2 für bie Berbindungsichrauben zur Befestigung im Schaft und 1 für bie Riembügelichraube. — Schwan zichraube nach

^{*)} Außerbem noch im Belagerunge=Train.

§. 386. - Bifirung: Rorn auf vericbiebbarer Fußplatte. 1 Stanbvifir, por und hinter bemfelben je 2 Rlappen mit Glattvifiren.

Solog: Rug mit Spiel, fonft wie §. 360. Schaft in ber Rolbe mit Raften wie bei ber Jagerbuchfe. Labeftod: eifern, tonifch, mit meffingenem Stoftheil mit Aussentung, in welcher ein Muttergewinde fur Rugelzieher; am andern Ende ein Schraubengewinde für einen Deffingtnopf.

Garnitur und Equipageftude wie bei ber Jagerbuchfe.

Bubehör: 1 Labemaß, 1 maffiver gezadter Bijder; 1 Rugelzieher, in ber Mitte mit Meffingfnopf; Anebel und Augelform.

2. Das gezogene Infanterie= Defenfious : Gewehr. M/39.

(Urfprünglich mar es bas glatte Infanterie- Gewehr M/39; es murbe 1848 in ein "Thouveniniches Defensionegewehr" umgewandelt, 1857 in ein Gewehr nach bem Minie Chitem, indem ber Dorn in ber Comangichraube abgeschnitten ift.)



Bis auf bie in ber Tabelle S. 384. angeführten Abweichungen ber Geele (Querichnitt berfelben f. Figur 149) gang wie bas gezogene Infanterie-Gewehr Dl/39; indeß ift bas bisherige Standvifir beibehalten (nur mit 1 Glattvifir auf 200 Schritt) und festgenietet; auf ber Bifirtlappe mit Schieber (§. 341.) find Die Bifirboben von 3 - 900 Schritt regulirt.

B. Die gezogenen Leuerwaffen der Eruppen gu Pferde.

S. 392. 1. Die Ravallerie=Buchfe U/M. Lauf augerlich achtedig; an ber Mündung bebeutend ausgebrochen. Unterhalb an ber Mündung 1 Barge für bie Nafenbanbichraube; 1 Schieberhaft. - Alte Schwanzichraube (8. 386.). - Bifirung: 1 (Deffing=) Rorn auf einer verichiebbaren Fuß= platte; 1 Standvifir und 1 Bifirflappe (100 refp. 150 Schritt). Bunbloch ift zu einem Muttergewinde erweitert; in baffelbe ber Bunbftollen (§. 347, Figur 137) eingeschraubt und verlöthet.

Schloß: Das Schlogblech ift fleiner, als bas ber Infanterie-Gewehre; es hat 2 Stolpen, zwischen ihnen ift bas Stollenlager eingelöthet.

Innere Theile nach §. 351. 2c. Meufere Theile: Sahn, Bierfant ber Rug, Ruffdraube und bie Dedelficherung (§. 358.).

Schaft im Allgemeinen nach S. 365., ohne Labestodnuthe. -Labeftod nach &. 378. B.

Garnitur und Equipageftude: 1 Nafenband mit Schraube; 1

Schieber; 1 Karabinerstange (§, 374.), 1 Seitenblech, 1 Abzugsbügel, 1 Unterlageblech für die Karabinerstangenschraube, 1 Kappe. Zubehör: 1 massiver Wischer, 1 Kugelzieher mit Anopf in ber Mitte. Diese Büchse hat die in §. 380. 1 angegebenen Rachtheile.

- 2. Der Bundnadel=Rarabiner M/56.
- IV. Beidreibung ber wichtigften, zur Zeit meift im Dienft= gebrauche befindlichen, glatten Feuerwaffen.

A. Ber Infanterie.

§. 393. Das Infanterie-Gewehr ÜM (älteren Mobelles) und UM. Das Lettere, UM, unterscheibet sich vom gezogenen Infanterie-Gewehr UM (§. 386.) nur durch die glatte Seele und die Bistrung (Bistr auf dem Kreuztheil der Schwanzschraube, Korn auf dem Oberringe). Die Gewehre ÜM und UM unterschieden sich dadurch, daß das erstere mit Steinschloß versehen, letteres zur Perkussion umgeändert ist.

B. Der Kavallerie.

1. Der Ravallerie=Rarabiner M/53.

§. 394. (Nur in geringer Anzahl vorhanden). Lauf an ber Münbung verstärkt; in ber sattelsörmigen Bertiefung ber Berstärkung befindet sich bas Korn. — Patentschwanzschraube mit einem Bisir auf bem Bobentheil. —

Schaft mit hervorstehenber Bade. - Rarabinerftange mit Charnier.

2. Der Ravallerie=Rarabiner U/DR.

§. 395. (Durch Bertuffionirung bes früheren Steinschloftarabiners entstanben.)

Lauf mit der älteren Schwanzschraube §. 386. An der rechten Seite bes Rohres der Zündstollen (§. 347, Figur 137) eingeschraubt und verlöthet; 2" von der Mündung ein langgezogenes (Messing-) Korn; Bisir fehlt. Unterhalb an der Mündung eine Warze mit Muttergewinde für die Mundringsschraube. Der Mundring, von Messing, umschließt Schaft und Lauf. — Im Uebrigen wie die Kavallerie-Büchse U/M.

3. Die Ravallerie=Biftole M/50.

§. 396. Lauf. Die Mündung umgiebt ein 16h breiter Berftartungering (gegen bie Ubnutung im Piftolenholfter). — Patentichmangfchraube mit 7 Gewinden auf bem Gewindetheil: Der Zündkanal bilbet mit ber Seelenage einen Binkel von 107°.

Bifireinrichtung: Das Korn von Stahl steht auf bem Laufe, Standvifir auf bem Bobentheil ber Schwanzschraube. — An ber untern Seite 1 Barze mit Muttergewinde für ben (Befestigungs-) Ring.

Schloß: Schloßblech etwas kleiner als bei ben Infanterie-Gewehren. Innere Theile nach §. 351 ic., äußere Theile: hahn, Bierkant ber Ruß, Rußschraube und die Deckelsicherung (§. 358.). Schaft endigt ppt. 4½" von der Mündung; Kolbe start gefrümmt. — Labestod nach §. 368, B. — Garnitur ic.: 1 (messingener Befestigungs) Ring mit Schraube, 1 Seitenblech, 1 (Messing-) Rappe, 1 Kolbenschiene (eisern), 1 Abzugsbügel mit haten für den Mittelfünger (verbessert ben Anschlag).

4. Die Ravallerie=Biftole U/M.

§. 397. Lauf (außer ben Abmessungen) mit Messing-Korn, mit 1 Warze für die Mundringschraube und mit der alten Schwanzschraube, eingeschraubtem und verlöthetem Zündstollen; ohne Bifir. — Der Schaft reicht bis zur Lausmündung; Kolbe etwas zu kurz und zu wenig gekrümmt (unbequemer Anschlag.)

Schlof, Labestod, und Garnitur wie bei Karabiner U/M (excl. Karabinerstange).

Anhang.

Die Marine. Biftole: Lauf 648t lang, braun gebeizt; Kaliber 58t, Spielraum 4t. Alte Schwanzschraube mit Bifir; Korn und Kanalschraube im Zündkanal fehlt. — Ladestod an einem beweglichen Galgen. — Eine Seitenseber halt die Bistole, wenn sie im Gürtel stedt; ein Ring an der Kappe, wenn sie aufgehängt wird.

Diertes Rapitel.

Die Munition der Sandfenerwaffen.

Einleitung.

§. 398. Munition ber Sanbfeuerwaffen, auch Taschenmunition genannt, besteht aus ben Geschoffen, ben Zündungen und ben Bulverladungen berfelben.

Die Labung tann entweder unmittelbar vor jedem Schuffe abgemeffen und lofe in ben Lauf gefcuttet werben, ober fie befindet fich zu jedem Schuffe abgewogen in einer Papierhulle, Batrone. Erftere Art wird nur bei geubten und zuverläffigen Schuten in fofern zum Bortheil, ale biefelben im Stanbe find, ben Eigenthumlichfeiten bes eigenen Gewehres und ben verschiebenen Entfernungen burch bie Große ber Labung Rechnung ju tragen; bie lettere Art ift beim Bundnabel-Suftem und bei ben Schuffmaffen ber Ravallerie bie einzig statthafte, bei ben übrigen Spftemen gewährt fie fur bie große Daffe ber Infanterie die Bortheile, daß bas Laben ichnell, bas Abwiegen ber Ladung gleich= mäßig und unter Kontrole gefdieht. - In ber Patronenhulfe befindet fich auch meiftens bas Beichog, von ber Labung entweber burch eine Burgung bes Batronenpapiere ober burch einen Bfropfen, Pappfpiegel ic. getrennt. Durch bie Berbindung bes Geschoffes mit ber Ladung wird zwar bie Anfertigung ber Batrone etwas tompligirter, jebenfalls aber gewinnt bie Munition an Trans. portfähigfeit; Berausgabungen und Rudempfang fonnen ichneller vorgenommen werben; auch ift bas Beichog felbft weniger außeren Berletungen ausgesett. Am meiften trifft ber lettere Bortheil bei ben Dinie-Gefcoffen gu.

Die Anforderungen an eine gut fonstruirte Patrone find im Allge-

meinen folgende: große Dauerhaftigkeit gegen Feuchtigkeit und Durchscheuern (starkes Papier, möglichste wenig Bunde, womöglich ein Boden eingeklebt), der obere Verschluß fest, aber leicht und schnell beim Laden zu öffnen; nach der Deffnung des Verschlusses muß das Einschütten der Ladung resp. das Einsehen des Geschosses in den Lauf einsach und leicht geschehen; das Geschoß darf in der Patrone nie mit der Ladung in unmittelbare Berührung kommen; die Form der Patrone muß eine feste Verpadung derselben gestatten.

Be nachdem die Batronen jum Schießen eines Gefcoffes ober nur gu Exerzier Bweden benutt werben, unterscheibet man icharfe und Plat- Batronen.

In Breugen giebt es folgende Batronen:

- 1. Die Infanterie=Patrone für alle glatten Gewehre von 68 bis
- 2. Die Ravallerie- Batrone für alle perkuffionirten Ravallerie- Schufmaffen.
- 3. Die gereifelte Batrone für bas gezogene Infanterie= und gezogene Bionir-Gewehr.
- 4. Die Zündnabel = Patrone für das Zündnabelgewehr und bie Zündnabel-Büchse.
- 5. Die Zündnabel Karabiner = Batrone für ben Zündnabel-Karabiner.
- 6. Die Infanteries, die Navalleries und die Bundnadel Blag. Batronen.
- 7. In ben Beftanben: Rehposten = Batronen (für die Wachtmannsichaften ber Baugesangenen und Sträflinge), fcarfe Bertuffion 8 = Batronen (für das Zündnadel-Gewehr).

I. Die Geschoffe.

§. 399. Sie find aus Blei gefertigt, welches ben großen Borzug ber Beichheit und bes größeren fp. Gewichtes bietet. Die Geschoffe zerfallen nach ihrer Wirkung am Ziel in Perkuffions = und Brand - Geschoffe; bie ersteren wieder nach ihrer Form in Rund = und Spitz = Geschoffe (Rugeln). Die Rundkugeln werden meist nach ihrem Kaliber Infanterie = und Karvallerie = Rugeln benannt; ferner heißen sie Paßtugeln, wenn sie kalibergleich sind; Gürtelkugeln (z. B. bei den Ovalgewehren), wenn sie einen hervortretenden Gürtel haben zc.

Spitgefcoffe find entweber maffin voll, ober mit einer Boblung

versehen; im letteren Falle Expansion sgeschosse*) genaunt (beim Minischstem). Bei jedem Spitzgeschoß (einzelne ganz abweichende Konstruttionen ausgenommen) unterscheidet man den unteren Theil und die Spitze; ersterer meist zhlindrisch, seltener abgestumpst konisch; die Spitze entweder konisch oder parabolisch (durch Umbrehung einer halben Parabel eutstehend sie fig. 152, 153.) oder ogival (durch Umbrehung eines halben Kreisabschnittes um die eine halbe Sehne entstehend sie fig. 150 ic.) Am unteren Theile besinden









154.

155.

125211111111125

sich in der Regel Reifelungen (Kannelirungen oder Nuthen) von den verschiedensten Profilen. Sie werden meist mit einer Fettmischung ausgestrichen (wodurch der Pulverschleim weicher erhalten wird, mithin die Seele schwerer verschleimt), erleichtern außerdem den hinteren Theil des Geschosses, wodurch der Schwerpunkt mehr nach vorn gerlickt wird, reguliren die Flugbahn (§. 415, C) und dienen zuweilen zum Anbinden der Patrone an das Geschos.

Den Einfluß ber Form ber Spige f. §. 415. — Bei Minie-Gefchoffen, beren Böhlung mit einem Külot (Eifennäpfchen) geschlossen wirb, heißt bie Böhlung ber Rülot: Gang. — Die Längen-Are ber Spiggeschosse heißt bie Gesichosse Magiftrale.

Die Brandgeschoffe sind zweisacher Art: ein Spitzgeschoft wird so an das Ziel getrieben, daß es mit der Spitze anschlägt, und hierdurch die Explosion einer explosiven, in der Geschofspitze befestigten Materie hervorbringt. Bon letzterer geht die Brandwirfung aus. — Die zweite Art heißt Geweh Kalete, mit Treibsan gestillt, erhölt burch die Genehrlause

geht die Brandwirfung aus. — Die zweite Art heißt Gewehrrateten: eine Rakete, mit Treibsatz gefüllt, erhält burch die Gewehrladung den ersten Stoß und die Entzündung ihres Satzes; letzterer treibt die Rakete bis an das Ziel und stedt außerdem dasselbe in Brand.

^{*)} Es mag babin gestellt fein, ob man, wie zuweilen geschiebt, bie Geschoffe bes Lorens'ichen und Bilfinson'ichen Spftems mit Recht ober Unrecht Erpanstonsgeschoffe nennt.

A. Die Aufzählung und Befchreibung der Gefchoffe (in Preufen).

- §. 400. 1. Die Infanterie-Rugel, 64h im Durchmeffer, 1,68 Loth; für die Infanterie-, Rehposten- und frangöfische Bajonet-Karabiner-Battone.
- 2. Die Ravallerie = Rugel, 54h im Durchmeffer, 1,03 Loth; für bie Ravallerie-Patrone.
- 3. Die Rehposten, 28h im Durchmeffer, 100 Stud wiegen ppt. 15 Loth; für die Rehposten-Batrone.
- 4. Das gereifelte Geschoß (Fig 155), zylindro-ogival; Totallänge 99^h; die Spige 61^h lang, vorn abgestumpst. Der zylindrische Theil hat 67 ¹/₂^h Durchmesser. Der Killot-Kanal bildet einen abgestumpsten Regel von 61^h Tiefe; die Bleiwände sind an der Grundstäche des Geschosses 11^h stark. Das Külot ist von Eisenblech. Gewicht 3 Loth.
 - 5. Das Thouveninsche Geschoß für bie Thouveninsche Jägerbilchse 156. M/35. Zylindro-konisch; Seitenflächen der Spitze leicht nach außen gebogen. Totallänge des Geschosses 1"; der zylindrische Theil ift 35h lang. Gewicht 1,56 Loth.
 - 6. Langblei-Gefchoffe für die Bundnadel Patronen. Außerdem in den Beständen:
 - 7. Wallbuchfen = Augeln, von 826 Durchmeffer: Ge-
- 8. Die tonifchen Spitgefcoffe in ben fogenannten fcarfen Berfuffions-Batronen.

B. Die Lertigung.

S. 401. Die Geschosse können entweder von jedem Individuum für sein spezielles Gewehr gegossen werden, oder im Ganzen von größeren Arbeits-Nummern. Im ersten Falle ist für jedes Gewehr eine Augelsorm nothwendig, welche umzutauschen ist, sobald das Kaliber des Gewehres beim Frischen verändert wird. Nur bei den Schüben, Jägern 2c. gebräuchlich. (In Preußen bei der Thouveninschen Jägerbüchse M/35).

Bei ber zweiten Art, bei bem gemiffermaßen fabrifmagigen Betriebe, werden bie Geschoffe entweder burch Gießen ober burch Preffen bergestellt. Das Gießen findet besonders bei ben Rehposten und ben Minie-Geschoffen statt, so wie überhaupt bann, wenn bie einzelnen Truppenförper, 3. B. Kom-

pagnien, Bataillone zc. mit bem nothwendigen Gerath versehen werben sollen, um im Felbe Geschoffe anzufertigen.

- Das Giegen. Die Formen haben meiftens 10, indeß felbft bis 20 Löcher. - Das Blei wird nach §. 20. in eifernen Grapen gefchmolzen und mit recht heißen Rellen in bie Formen gefüllt. Gollen bie Befchoffe aus ben Formen entfernt werben, fo bat man barauf ju achten, bag fie nicht auf bie bloge Erbe ober auf fandige Unterlagen fallen. - Die Rundfugeln werben bemnachft an ber Bugnaht beputt, ber Bleizapfen abgeschnitten und bei biefer Arbeit zugleich revidirt; bie Rehposten werben in Rondirfaffern rollirt und burch zwei in einander gefette Normalfiebe geleert. - Die gereifelten Gefchoffe werben von ben Guftreffen abgefniffen, an bem unteren Ranbe glatt gefchnitten und an ber Guffnaht beputt. Die inzwischen geleerten und getalgten Rulots werben bann mittelft einer Sandpreffe in ben Rulotgang gebrudt, nochmals revidirt und burchgeftangt (falibrirt; bie Befchoffe werden burch ein falibrirtes Loch in einer Platte mit einem leichten Drud hindurchgeführt). Gur bie Revifion gilt: Gallen machen immer bas Gefchoff verwerflich; im Boben bes Rulot-Banges find fleine Löcher ftatthaft, in ben Seitenwandungen beffelben nicht; am maffiven, fonifden Theile find fleine Bugnarben gestattet, jouft nicht. - Bang besondere Beachtung verdient Die Temperatur bes geschmolzes nen Bleies und bie möglichft gröfite Schonung ber Formen.
- 2. Das Preffen geschieht mittelft einer Angelpregmaschine. Im Allgemeinen besteht jede Angelpregmaschine aus: a. bem Gießapparate. Mittelst besießen werden Bleistangen von circa 16" Länge und etwas geringerem Durchmesser, als der Durchmesser des daraus zu pressenden Gesichosse beträgt, gegossen. Die Stangen werden vor dem Pressen gerade gerichtet. b. Der Augelpresse. Eine Belle, durch zwei Schwungräder gedreht, bewegt einen Oberstempel siber einem sesstenden Unterstempel auf und nieder; beide sind an ihren Enden mit halbkugelförmigen Aushöhlungen versehen, können sich indeß nicht berühren; die aus der Bleistange gepreßten Augeln bleiben deshalb neben einander sitzen (Augeltresse). c. dem Schn eide zeug. Die einzelnen Augeln werden aus der Angeltresse ausgeschnitten, indem ein Oberstempel mit halbkugelförmiger Aushöhlung am Ende gegen einen ähnlichen Unterstempel gedrückt wird.

Schlieflich werben bie ausgeschnittenen Rugeln burch Arbeiter nöthigenfalls an ber Prefinaht beputt und in Bezug auf Gestalt und Dichtigkeit ber Oberfläche untersucht.


II. Die Ladung.

S.	402.	Die Labung	ans	neuem	Gewehr-Bulver	beträgt :
----	------	------------	-----	-------	---------------	-----------

1.	bei	ben	Infanterie=Batronen	40	Bent
2.	z	5	Kavallerie= =	26	2
3.	8	=	Infanterie=Plat=Batronen	33	8
4.	=	*	Kavallerie= = =	18	=
5.	5	s	gereifelten Batronen	31	*
6.	#	=	Bunbnabel-Batronen	29	2
7.	=	=	= = Rarabiner=Batr.	22	=
Q		_	- Riat-Ratronen	99	_

III. Die Batronen-Anfertigung.

A. Der Infanterie-Patronen.



- §. 403. 1. Borzeichnen ber Hülsenblätter. Rach Schablonen. Ein Bogen giebt 10 Gülsenblätter, (s. Fig. 157). $ax = xp = pb = ay = ec = 5\frac{1}{3}$; $xz = br = cs = nd = 2^2/3$ ".
 - 2. Bufch neiben ber Bulfenblatter. Die Borzeichnung geschieht auf bem oberften Bogen eines Saufens von gewöhnlich 4 Buch Papier. Mit

Bulfe eines eifernen Lineals, bas an einem Trittbrett befestigt ift, und eines icharfen Schnitzers wird ber gange Papierhaufen zugleich in Gulfenblätter gerichnitten.

3. Das Rolliren ber Sulfen geschieht um einen hölgernen Winter,




ber an einem Enbe halbkugelförmig ausgehöhlt, am andern ebenfo erhöht ift. Er wird, wie die Figur zeigt, iso auf bas Gulfenblatt gelegt, bag man in bie Söhlung (a) eine Rugel setzen, bas Papier einmal um ben Winder legen und bann würgen kann.

Der Arbeiter brudt bie Rugel in die Höhlung, legt bas Bapier einmal um ben Winder, macht bann auf dem noch aufzurollen-

ben Papier, mit Ausschluß bes Theiles, wo die Augel liegt, einen Rleisterstreifen und rollt dann die Husse ganz um ben Winder. Diese breht er dann noch einige Male am Winder in der linken hand herum, würgt das untere Ende und macht um die Bürgung unterhalb der Augel in a (Fig. 159 und 160) einen Bund. Er kehrt hierauf den Winder um, so daß die Halblugel des Winders auf die Bleitugel stöft und macht nun auch oberhalb der Augel einen Bund in b. — Die Hüssen kommen so auf ein Vatronenbrett.

- 4. Das Füllen ber Gulfen. Rach einer vorangegangenen Revision und bem vollftändigen Trodnen werben bie, auf einem Patronenbrett befindlichen Gulfen mittelst eines Trichters gefüllt.
- 5. Das Zukneifen ber Patronen. Die Batrone wird auf ben Tifch gestoßen, um bas Bulver fester zu lagern. Ginen Biertel Zoll über bem



Bulver wird ber überstehende Theil ber Hilfe, die Fahne (Fig. 160 cdef), zuerst von links nach rechts rechtwinklig übergebogen (wie eigh zeigt), bann wird die Fahne von rechts nach links so zurückgeschlagen, daß die dadurch entitehende Spite (k) in der Mittellinie der Patrone und der slacke Theil dieser Falte der Länge nach auf die Patrone zu liegen kommt, wie efmn zeigt. So wird die Patrone auf das Patronenbrett zurückgestellt.

- 6. Revision bes Schluffes (efk in Fig. 159) und ber Bunde; Leeren.
- 7. Das Breffen bes Schluffes. Die über bem Bulber gebilbete Spige wird burch eine fleine handpreffe gufammengeprefit.
 - 8. Das leberbiegen bes Schluffes (Fig. 161) gefchieht um ein

161.

Eindringen bes Bulvere in ben Schluß ber Batrone gu verhin-Der Arbeiter balt bie Fahne ber Batrone fich jugefehrt, biegt bann bie Spipe gerabe nach hinten über und legt bas überftebenbe Fahnenente in berfelben Richtung um. fo bak es lange ber Batrone liegt.

9. Das Baden ber Patronen. Bu 10 Stud in Tüten von weißem Tütenpapier verpadt, auf benen angegeben


ift:

10 Infanterie=Batronen à 40 Bent

D. D. ben ten

18 . .

Der Kavallerie-Batronen. B.



S. 404. Borgeichnen ber Jeber Bogen Sülfenblätter. giebt 15 Bulfenblatter (f. Fig. 162) ax = 4'', $aq = 4^4/9''$, qy = 2''.

Die einzelnen Arbeiten find biefelben, wie bei ber Anfertigung ber Infanterie-Batronen. tronen werben in Tuten bon blauem Tütenpapier verpadt.

C. Ber gereifelten Patronen.

1. Anfertigung ber Gulfe. - Bufdneiben bes Ba-Das Sülfenblatt bilbet ein Rechted von 4" unb .21/2" Seitenlange (20 Blätter aus 1 Bogen); es wird um einen Dorn zu einem Zylindermantel gufammen gefleiftert. - Trodnen; Leeren und Revidiren ber Mantel. - Inamifden find aus einem Bapierbrei Bfropfen bergeftellt, welche in ben Mantel ungefahr bis zur Mitte eingeschoben und bann mit einem Rugellager verfeben werben. Biergu befindet fich ber Mantel mit Pfropfen auf einem Untertheil mit Barge und Bleiflot und in einem Ginfetzug; mittelft Schlägel und Stempel wird ber Pfropfen auf Die Barge getrieben. aus Fabriten gelieferten Pfropfen ift bas Rugellager bereits eingetrieben; fie werben mittelft ber Bfropfenpreffe in Die Mantel gefett) .- Trodnen, Revibiren und leeren ber Bulfen.

- 2. Einbringen ber Gefchoffe: Gefchoß mit ber Spite in bas Rugellager bes Pfropfens; bas über ben hinteren Gefchoßtheil hinwegragenbe Papier nach und nach bis zur höhlung bes Rulots wurgen. Dann die hilfe einfägen, b. h. mit bem Ruden einer Säge zunächst bas hülfenpapier in die brei Reifelungen bruden, mit ber Schneibe ber Säge in der ber Spite zunächst gelegenen Reifelung eine Lochnaht bilden. Zulett ben Kropf ber hulfe in die Kulot-höhlung legen und mittelft bes Andrehklötigens kräftig hineinbruden (andrehen).
- 3. Füllen. Nachbem bas offene Enbe ber Bulfe mittelft ber Scheere ichrag geschnitten ift, wird bie Labung eingeschüttet.
- 4. Zukneisen ber Gulse. Dicht über bem Bulver wird bie Gulse so gusammengelegt, baß sich 2 Dehre bilben, welche auf die Batrone gelegt werben; bie Fahne kommt langs ber Batrone.
- 5. Umlegen eines Bandes (15 bis 20h breit) aus fcmarzem Papier, um die Fahne in ihrer Lage zu erhalten.
- 6. Talgen der Hülse vom Kropf bis zur Lochnaht (4 Theile Talg, 1 Th. Bachs); revidiren und in Tüten à 8 verpa den.

Aufschrift: "8 gereifelte Patronen à 31 Zent. R. R., ben ten 18.."

D. Der Bundnadel- und Bundnadel-Karabiner-Patronen.

§. 406. Füllen ber Sulfen, welche mit eingeklebtem Boben versiehen sind und fertig geliefert werden. Dann Einseten bes Zündspiesgels, der bis auf die Pulver-Ladung hinunter gedrückt wird. Einseten bes Geschoffes; das überstehende Papier würgen, um die Bürgung einen Bund legen, diesen Bund, sowie das überstehende Papier beputen, letteres andrehen und dann diesen unteren Patronentheil talgen (5 Thl. Talg, 1 Thl. Bachs). — Berpact in Tüten à 10; für Zündnadel-Karabiner-Patronen sind die Tüten blau.

E. Der Infanterie- und Kavallerie-Plat-Patronen.

§. 407. Aus einem Bogen Patronen-Papier werben 12, für Kavallerie-Plate-Batronen 16 Sulfenblätter geschnitten.

Die Gulfe wird troden rollirt, bas vorstehende Ende berfelben in bie Böhlung bes Winders gedreht, so daß sich ein fester Boben bildet, die Ladung eingefüllt, oben ber Schuft gebildet und gepreßt, aber nicht übergebogen. Das Berpaden geschieht in Bunden zu 10 Stud.

F. Der Bundnadel-Plat-Patronen.

S. 408. Wie Zündnabel-Patronen, indeß fein Geschoß einseten und bas Sulfenpapier in die Söhlung bes Spiegels zusammendrehen. In Bunde a 10 Stud.

G. Vorfichtsmaßregeln bei Patronen-Arbeiten.

- §. 409. Außer ben allgemeinen bei jeder Bulver-Arbeit zu beachtenden Borsichtsmaßregeln treten hinzu:
- 1. Der Ort, wo bas Abmeffen und Ginfüllen ber Bulverladungen geichieht, ift mit haarbeden belegt; ebenso biejenigen Gange bes Arbeits-Lotales, auf welchen die Ralefattoren, Butrager zc. fich bewegen.
- 2. Die Kalefaktoren, Aufseher zc., also im Allgemeinen biejenigen Bersonen, welche im Arbeits-Lokale in ihren Dienste Berrichtungen bin- und bergeben muffen, haben Filzschuhe an.
- 3. Jebes Patronenbrett wird, sobald bie Patronen abgenommen sind, umgekehrt und über einer Mulbe burch Gegenklopfen von allen Pulverkörnern gereinigt.
- 4. Nie darf im Arbeits-Lotale mehr als 1 volle Pulversonne, 1 Tonne Zündspiegel zc. zugegen sein; überhaupt ist im Arbeits-Lotale nur eine so große Anzahl sertiger Batronen zu bulden, als zum ununterbrochenen Fortgange der Arbeit nothwendig ist. Deshalb ist in der Nähe ein gehörig gesicherter Raum anzuweisen (z. B. ein Berbrauchs-Pulver-Magazin, Kasematte zc.), um sowohl den nothwendigsten Borrath von Bulver, als auch die vorläusige Unterbringung der sertigen Patronen zu sichern.
- 5. Das Talgen ber Patronen nuß unbedingt in einem vom Arbeitsfaale vollständig getrennten Lokale vorgenommen werden; die vom Feuer genommenen Gefäße mit Talg find unten mit einem feuchten Lappen abzuwischen.
- 6. Rach jeder Tagesarbeit, oder, wenn mit Ablöfung gearbeitet wird, nach jeder Arbeitsperiode, find die Haarbeden im Freien, womöglich über Wasser auszustauben; bas Lokal zu reinigen, und die einzelnen Arbeitstellen für ben nächsten Tag einzurichten.

IV. Die Bundungen.

S. 410. Bierher gehören ber Feuerstein, bas Bunbhutchen und ber Bunbfpiegel.

Das Bund butden befteht aus bem Butden, ber Bundpille und bem Dedel. Das Butden wird aus gewalztem Rupferblech gefertigt, ift aplindrifd und bat einen gewölbten Boben. Der Grofe nach giebt es 2 Gorten (in Breufen), nämlich die Infanterie- und Jager-Bundhutchen. -Die Aufammensetzung ber Bundville halten bie Fabriten gebeim; ber Sauptbeftandtheil berfelben ift Anallquedfilber (§. 16.), welches auf naffen Marmor. platten mit ben anderen Bestandtheilen zusammengerieben wird; in der Regel find bie letteren einfaches Mehlpulver. Der feuchte Cat wird in Buchfen gethan, um ihm burch Schütteln mehr Festigfeit ju geben; bemnächft abgewogen und in die Butchen gefüllt. - Dben auf wird bie Dedplatte (früher ber Rappenbedel) gelegt, um bie Bille zu halten und vor Feuchtigkeit zu bemahren. Berpadt find fie in Titen à 500 refp, 1000 Stud. - Die Untersuchung bei ber Abnahme aus ben Fabrifen pruft Folgendes: Die richtigen Di= men fionen vermittelft eines Stahlfegels von ber Form und ben Dimenfionen eines normalen Bunbftiftes; Die fefte Lage bes Dedele, ber feine Falten baben barf; ob bie Wölbung bes Bobens rein ausgeprägt ift; bas Gewicht (1000 Stud Infanterie-Bunbhutden wiegen 29 Loth, 1000 Jager-Bunbhutden 17,4 Loth) und gulett bie Detonationsfraft. Lettere wird mit einem Gemehr refp. mit einer Buchfe geprüft, beren Schlagfebern guvor an ber Febermagge nicht unter einem gemiffen Minimum befunden find. Meiftens wird von ben abjuliefernden Bundhutchen 1 pro Mille ber Brobe unterworfen; unter 500 betonirten Butchen barf nur 1 Berfager vortommen.

V. Urfachen des Schadhaftwerdens der Gewehr-Munition und das Herstellen schadhafter.

A. Bei den Patronen.

S. 411. Patronen können schabhaft werden, wenn bas Bulver burch Feuchtigkeit leibet, die Titen ober die Hilfen durch Feuchtigkeit ober mangelshafte Berpadung unganz geworden sind oder die Bunde aufgehen.

Haben die Batronen durch Feuchtigkeit gelitten, so werden die einzelnen Badete auf Deden gelegt und unter öfterem Umdrehen gesonnt. Die Deden selbst burfen nicht unmittelbar auf dem feuchten Erdboden liegen; was durch Unterlegen von Brettern zc. zu vermeiden ist. — Die mehr angegriffenen Padete öffnet man, untersucht die einzelnen Patronen und trodnet dieselben oder schüttet sie aus, je nachdem die Revision eine geringere oder größere Feuchtigkeits-Anziehung ergeben hat.

Mit verfudtem Bulver verfährt man nach §. 58.

Patronen mit gerriebenen ober burch Feuchtigfeit aufgelöften Gulfen erhalten biese erfett.

Aufgelöfte Bunde werben erneuert, ebenfo ichabhafte Badettuten.

B. Bei den Bundhutchen.

Sie können burch Zerbruden bes Hutchens ober Feuchtigkeit schabhaft werben. Durch lettere leibet ber Sat; burch Trodnen stellt man bann bie Hutchen wieber ber.

VI. Die Aufbewahrung und der Transport der Munition.

A. Aufbewahrung.

S. 412. 1. Im Frieden. Bleifugeln werben in Augelkaften aufbewahrt, und zwar die Geschosse der Infanterie zu 2000 Stud, Ravallerie-Rugeln zu 3000 Stud. Gereifelte Geschosse werben nicht aufbewahrt. — Diese Kasten befinden sich in den unteren Räumen der Zeughäuser, oder in Kasematten 2c., möglichst nabe am Orte der Patronenansertigung.

Leere Patronenhülfen gu 1000 Stud in Batronentaften.

Patronen, in etikettirten Kaften ober Tonnen, werben in Bulver-Magaginen, am besten in ben unteren Räumen, gelagert. Die Tonnen kommen wegen ihres großen Gewichts nur in 3 Lagen, die Patronenkasten aber in se viel Lagen übereinander, daß sie die Sohe von 5 Lagen Bulvertonnen haben. Bei den Kasten muffen Zwischenräume für freien Luftzug bleiben.

Die verschiedenen Batronenarten find bon einander getrennt. Bon Zeit zu Zeit findet ein Batronensonnen statt.

	3	ündnad	:1=	Gerei=	Infai	nterie=	Ravallerte=			
Ge tommen Stud in	fcharfe	Rara. biner.	Plat-	felte	fcarfe	Plas.	(c) arfe	Play		
-				Patr	Patronen.					
jede Tonne	3000	3000	4000	2400	3000	5000	5000	9000		
jeden gewöhnlichen Patronentaften	1840	1930	2100	1520	1880	2200	3000	4500		

Bundhutden, in Tuten befindlich, werden in Raften von 1zölligen Brettern zu höchstens 300000 Stud verpadt und in den anerkannt trodenften Letalen, aber nie unmittelbar unter bem Dache niedergelegt. — Bundfpiegel

in Tonnen; Diefe Tonnen werden in ähnlicher Art wie Die Zundhütchenkaften aufbewahrt.

2. Im Kriege hat man bei ber Aufbewahrung festzuhalten, baß es zur Konservation ber Gegenstände am zwedmäßigsten ist, wenn sie nach benselben Prinzipien wie im Frieden aufbewahrt werben.

B. Der Eransport.

§. 413. 1. Durch bie Truppen. Bebes Bataillon führt seine Munition in einem Patronenwagen, b. i. ber alte Munitions-Wagen, die Jäger in Munitionsfarren vorschriftsmäßig vervadt mit.

Außerdem haben fämmtliche Munitions - Kolonnen Munition für jede Truppengattung.

2. Durch ben einzelnen Mann. Bei ber Infanterie hat berselbe 60 Schuß in Leinwand genäht im Tornister, die Zündhütchen mit 10 % Vorrath in 2 Blechbüchsen in ber Patronentasche. Der augenblickliche Bedarf wird in ben Patronentaschen, die Zündhütchen bazu in kleinen, mit Pelz gefütterten, Lebertäschen aufbewahrt.

Der Kavallerist hat seine 30 Schuß im Mantelsad (Badtaschen), die Bündhütchen mit 20% Borrath im Blechbüchschen ebendaselbst. Einen Theil bes Bündhütchen-Borraths durfen indeß die Truppen auch auf den Packpferden unterbringen. Der augenblickliche Bedarf wie bei der Insanterie.

Batronen und Bundhutden muffen von Beit zu Beit revibirt und ebenfo wie Die Bundhutdentafchen getrodnet werben.

Fünftes Rapitel.

Das Schießen aus den Sandfeuerwaffen.

I. Die Flugbahn einer Rundfugel.

§. 414. A. Die Erklärungen von Flugbahn, auf- und niedersteigenbem Afte, Rulminationspunkt, Abgangs und Ginfallwinkel, Anfangs und Endgeschwindigkeit, Flugebene 2c. sind hier sammtlich diefelben, wie beim Schiegen aus Geschützen.

B. Die Flugbahn einer Rundkugel aus einem Rohre mit glatten Seelenwänden und ohne Spielraum im luftleeren Raume ist nach demselben Beweise, wie in §. 237, ebenfalls eine Parabel, mithin gelten auch

biefelben Folgerungen.

C. Die Flugbahn einer Aundfugel aus einem Rohre mit glatten Seelenwanden und unter ben in ber Wirklichfeit vorkommenden

Umftanden hangt von folgenden Glementen ab:

1. Bon ber Anfangsgeschwindigkeit bes Geschoffes. Die Größe berselben wird bedingt: von ber Gite und Größe ber Pulverladung, von der Form ber Pulverkammer, ob Steinschloß- ober Perkussiundung (unter sonst gleichen Umständen giebt letztere eine bedeutend größere Anfangsgeschwindigkeit, wie aus den Bersuchen hervorgeht, welche der Perkussionirung der Steinschloßgewehre vorangingen), Größe des Spielraums und Länge der Seele.

2. Bon bem Abgangswinkel. Diefer weicht um fo mehr von bem Richtungswinkel ab, je größer ber Spielraum ift; benn bie Rugel macht innerhalb bes Laufes Anschläge, abnlich wie bei ben Geschitzen, wenn auch

nicht in demfelben Maße. Die Abgangswinkel werden um so unregelmäßiger, je mehr die Form der Seele (besonders im vordersten Theile und an der Münsbungsstäde) von der normalen Gestalt abweicht.

- 3. Bon ben Rotationen, verursacht burch eine unregelmäßige Lage bes Schwerpunttes, ühnlich wie bei ben Geschützen §. 242. Sie find bei ben Sandfeuerwaffen von untergeordnetem Werthe.
 - 4. Bon bem Luft = Biberftanbe f. §. 241.
 - 5. Bon ber Ungiehungefraft ber Erbe f. §. 243.


Die Flugbahn, in ber Luft beschrieben, heißt ballistische Linie; ihr Rulminationspunkt liegt burchschnittlich auf 3/5 ber Schufweite vom Gewehre, also auf 2/5 vom Ziele ab.

§. 415. II. Die Flugbahn einer Spipkugel

aus einem gezogenen Gewehre und unter ben in ber Praxis vorkommenben Umftanben hangt von folgenden Elementen ab:

- A. Bon ber Anfangsgeschwindigkeit. Außer ben in §. 414. bes regten Umständen ist zu bemerken, daß, da der Spielraum sehlt, geringere Pulsverladungen als bei glatten Gewehren anwendbar sind. Die Reibung zwisichen Geschoß und ben Seelenwänden ist hier bedeutender, und zwar um so mehr, je größer die Stärke des Dralles und die Tiefe der Züge ist; außerdem vermehrt die Geschoßerpansion bei den Geschossen des Minieschstens die Reibung.
- B. Bom Abgangswinkel. Derfelbe ift hier in ben meiften Fällen gleich bem Richtungswinkel zu fetzen; nur besondere Unregelmäßigkeiten, als eine größere Borweite bes Laufes, schiefe Mündungsfläche, ein excentrisches Aufsetzen bes Geschosses beim thouveninschen Shitem 2c. bringen bemerkbare Unterschiebe zwischen beiben Winkeln hervor.
- C. Bom Luft Biberstande. Nach §. 241. erhellt, daß ein Spitzgeschoß geringern Luftwiderstand zu ertragen hat, als eine Rundkugel von gleischem Kaliber, weil erstere den Zusammenhang der Lufttheilchen keilartig, also leichter trennt. In Bezug auf den 2. Komponenten des Luftwiderstandes, das Absließen der vorwärts geschobenen Lufttheilchen zur Seite oder nach rudwärts, hängt die Größe des hierzu nöthigen Kraftauswandes noch mehr von der Form der Spitze ab, als beim 1. Bunkt. Der vordere Geschositheil stößt mit einer gewissen Kraft gegen die Lufttheilchen; diese, als elastische Materien, prallen an jedem Punkte der Oberstäche der Geschosspitze nach dem Gesche ab, daß Einsall- und Ressexions-Winkel einander gleich sind. Je mehr nun die ressektirchen Luftstrahlen in der Bewegungs-Richtung des Geschosses zurück-

prallen, um fo mehr verdichten fie die vor bem Gefchoffe befindliche Luft; im Gegenfalle umgefehrt. In Sig. 163 find bie Bege tonftruirt, welche bei einer



Rundlugel die restettirten Luftstrahlen nehmen. Analog geschieht die
Konstruktion bei den übrigen Formen
der Geschoßspigen. Bei der rein
konischen Geschoßspige besinden sich
sämmtliche restettirten Luftstrahlen
vor dem Geschosse, bei der Rundluges
ein großer Theil, noch weniger bei
der ogivalen Spige, gar keine bei der
parabolischen Spige. Hierbei
bleibt der hintere Geschosskheil so

lange gang außer Betracht, fo lange bie Längenare bes Geschoffes Tangente gur Flugbahn ift.

Eine (zwedmäßig tonftruirte) Spitklugel hat baher immer geringere Gesichwindigteits Berlufte durch den Luft-Widerstand als eine Rundtugel; sollen daher beide gleiche Endgeschwindigkeiten haben, so bedarf erstere eine geringere Anfangsgeschwindigkeit, da ja die Luftwiderstände mindestens im quadratischen Berhältniß der Geschwindigkeiten wachsen. Der wesentlichste Bortheil hiervon ist weniger in der hierdurch bedingten Berminderung der Pulverladung als hauptsächlich darin zu suchen, daß in der Flugbahn der Spitklugel die Differenz zwischen Richtungs und Einfallwinkel viel kleiner ist, als in der Flugbahn der Rundtugel: "Die Flugbahn der ersteren ist viel rasanter."

Alle diese Bergleiche sind unter der Boraussetzung geschehen, daß die Geschoffe gleiche Kaliber haben; bei verschiedenen Kalibern würde die Größe des Lustwiderstandes noch von der größten, senkrecht zur Längenaxe des Geschosses liegenden Durchschnittssläche abhängig sein. Ferner war die Annahme, daß die Längenaxe Tangente zur Flugdahn sei; durch Unregelmäßigkeiten im Geschoß, besonders wenn der Schwerpunkt nicht in der Längenaxe liegt, kann während der Bewegung eine Abweichung von jener normalen Lage hervorgebracht werden. Die Geschosspie senke sich z. B. nach unten, dann tritt der hintere Geschosstheil nach oben, und erleidet an seiner oberen Fläche einen stärkeren Lustwiderstand, als an der unteren; ist nun der zhlindrische Theil mit Reiselungen versehen, so wird der Lustwiderstand daselbst noch größer, weil er noch mehr Fläche sindet, und dies kann zur Folge haben, daß der hintere Theil wieder nach unten, mithin die Spitze wieder in ihre normale Lage zur Flugdahn gedrückt wird. — Diese Drehung des Geschosses geschieht um den Schwerpunkt;

je weiter berselbe nach vorn liegt, um so wirksamer wird bie eben erörterte Korrektur bei Unregelmäßigkeiten in ber Flugbahn.

D. Bon ber Rotation. Einfluß, Art und Geschwindigkeit berselben f. §. 319 und 320. Die Ursache ber konstanten Seiten - Abweichung (Derivation) ber Geschosse nach ber Seite bin, nach welcher die Zige gebreht sind, ist wahrscheinlich in dem stärkeren Luftbrucke zu suchen, welcher auf der der Drehung entgegengesetten Seite des Geschosses durch die mit herumgerissenen Lufttheilchen entsteht. (In Baiern deshalb das sogenannte Derivations-Bistr. — Die theilweise Kompensirung der Derivation durch das Basionet s. §. 321).

E. Bon ber Angiehungefraft ber Erbe. Bie in §. 243.

III. Balliftische Ermittelungen auf praktischem Bege.

A. Ermittelung der Anfangsgeschwindigkeit.

§. 416. 1. Durch ben Rotations auparat (sehr gebräuchlich, 3. B. in Frankreich, England :c.) Zwei gleiche große Scheiben auf ein und berselben Achse besestigt und um a' von einander entsernt, erhalten bei Drehung der Achse eine gleiche Umdrehungsgeschwindigkeit (a Umdrehungen in jeder Sekunde). Schießt man so gegen die eine Scheibe, daß das Geschoß auch die 2te Scheibe (und möglichst nahe der Peripherie) trifft, so kann man den Winkel messen, um welchen sich die 2te Scheibe gedreht hat, während das Geschoß die a' zurücklegte; gesetzt dieser Winkel betrage α^o ; dann hat das Geschoß zur Zurücklegung von a' gebraucht: $\frac{\alpha}{360}$ $\frac{1}{n}$ Sekunden; folglich segt es in einer Sekunde

zurild $\left\{\frac{360.\text{ an}}{\alpha}\right\}$.— ber Anfangsgeschwindigkeit. Das Resultat ift mit Fehlern behaftet, weil der Raum zwischen ben Scheiben nicht luftleer ift und der Beg des Geschosses zwischen den beiden Scheiben nicht a', sondern mehr beträgt.

§. 417. 2. Durch ben balliftischen Gewehrpenbel.*) Derfelbe befteht aus 2 Theilen: Gewehr - und Recepteur - Benbel; in ersterem wird bas Gewehr beseiftigt, letterer trägt ben Recepteur, b. i. biejenige Scheibe, gegen welche geschossen wird. Gewehr und Recepteur sind mittelst Eisenstangen je so an einer Achse aufgehängt, daß sie frei um diese schwingen, wobei die größte Sorgsalt darauf verwendet wird, daß Gewehr und Recepteur in derselben Bertifal-Ebene schwingen und bag die Reibung der Pendelpsannen

^{*)} Genauere Beschreibung bes preußischen Gewehr-Benbels, fo wie beffen Aufstellung 2c. f. handbuch fur Artillerie. Offigiere.

bie möglichft fleinfte ift. Neben jebem Benbel ift ein Grabbog en mit Laufer jo angebracht, bag ein an ber Seite ber Benbel hervortretenber Zapfen ben Laufer gurudichiebt, fobalb fich ber Benbel bewegt.

Gebrauch bes ballistischen Gewehr = Penbels: Das gelabene Gewehr wird in den Gewehrpendel horizontal eingespannt, der hahn durch eine seidene Schnur gespannt erhalten; diese brennt man beim Abfeuern durch. Der Recepteur wird so aufgestellt, daß womöglich der mittlere Trefspunkt in dessen Mittelpunkt zu liegen kommt. — Der Ausschlag des Recepteur Bendels dient zur Messung der Anfangs - Geschwindigkeit des Geschosses; der Ausschlag des Gewehrpendels zur Messung des Rücktosses. Bedeute v die Geschwindigkeit des Geschosses, v, die des Gewehres, das Gewicht des Geschosses, p das des Pendels (sowohl Gewehre, als Recepteure), i die lothrechte Entsernung der Seelenage resp. des Tresspunktes von der Schwingungsage, d die Entsernung des Schwerpunktes des betressenden Pendels von der Schwingungsage, k die Entsernung seines Schwingungspunktes, a den Ausschlags Winkel der Bendel, dann ist

$$v = \frac{2 \cdot \sin \frac{\alpha}{2}}{b \cdot i} \left\{ pdk + bi^2 \right\} \sqrt{\frac{g}{k}}$$

$$v_1 = \frac{2pd}{bi} \sin \frac{\alpha}{2} \sqrt{gk}.$$

Bur Bestimmung von k versetze man ben Penbel in mäßige Schwingungen, in welchen man ihn 15 bis 20 Minuten erhält. Bei m Schwingungen in n Setunden ist $\sqrt{\frac{g}{k}} = \pi \frac{m}{n}$ und $\sqrt{kg} = \frac{g}{\pi} \frac{n}{m} = 9,95189 \frac{n}{m}$, (g, die Beschleunigung der Schwere, für Deutschland = 31,26').

B. Die Konftruktion der Hugbahn.

§. 418. Um für ein bestimmtes Gewehr, bestimmtes Geschoß und bestimmtes Pulver die (mittlere) Flugbahn eines Schusses zu konftruiren, genügt eine genaue Schlußtafel (Haltezettel) hinreichend, um eine der Prazis mit großer Schärse entsprechende Konftruttion vorzunehmen. Man versahre folgendermaßen:

1. Aus der Länge der Bistilnie und den im Haltezettel angegebenen Bistrhöhen auf den verschiedenen Entfernungen berechne man die Richtungswinkel der Seelenage gegen den Horizont.

2. Man bestimme die Roserdinaten der Unnahme, daß die Absicisien in der Gewehrmündung beginnen und horizontal liegen, die Ordinaten lothrecht zur Abscissseninie stehen. Geseth, man wollte die Bahn für eine Schus-

weite von n Schritt bestimmen; die Schuftasel gebe für 100 Schritt den Elevationswinkel α_1 , für 200 Schritt α_2 2c., also für n Schritt α_n (Tresspunkt im Horizont der Gewehrmündung), dann sind die Abscissen der Bahn der Reihenfolge nach 0, 100 $\cos{(\alpha_n-\alpha_1)}$ Schritt, 200 $\cos{(\alpha_n-\alpha_2)}$ Schritt, 300 $\cos{(\alpha_n-\alpha_2)}$ Schritt 2c.

Die zugehörigen Orbinaten 0, 100 sin. (a. - a.) Schritt, 200 sin. (a. - a. Schritt :c.

3. Man trage auf einer geraben Linie die Absciffen ab, errichte in beren Endpunkten Lothe, welche gleich ben Ordinaten gemacht werden und verbinde beren Endpunkte burch eine Rurve von entsprechenber Krümmung.

C. Die Ermittelung des Einfallswinkels und bestrichenen Raumes.

§. 419. Unter denselben Boraussetzungen, wie sub B, fönnen Einfallswinkel und beftrichener Raum, beide auf die Horizontalebene der Gewehrmündung bezogen, folgendermaßen ermittelt werden: 1. durch Konstruktion. Man konstrukteid nach §. 418. die Flugbahn, ziehe an das letzte Stück des niedersteigenden Ustes, das Bahnstück als Barabel betrachtet, im Endpunkte eine Tangente, so erhält man den Einfallswinkel und aus dessen Größe die des bestrichenen Raumes. — 2. Durch Berechnung. Will man für n Schritt Schußweite den Einfallswinkel (= β^0) und die Länge des bestrichenen Raumes (= b Schritt) berechnen, so geschieht dies mit hinreichender Genauigkeit nach den folgenden Formeln: $\operatorname{tg} \beta = \frac{n \cdot \operatorname{tg} \delta}{d}$; in dieser Formel erhält man den Winkel δ , indem man von der in dem Haltezettel sür n Schritt Schußweite angezeigten Elevation diesenige Elevation subtrahirt, welche für die nächst kleinere Schußweite angegeben ist; d bedeutet den Unterschied zwischen n Schritt und der resp. nächst kleineren Schußweite.

$$b = \frac{n}{2} \left(1 - \sqrt{\left\{ 1 - \frac{4h}{n \; t \; \beta g} \right\}} \right)$$

h bedeutet die Zielhöhe, für welche der bestrichene Naum berechnet werden soll, also für Infanterie — 0' — 21/2 Schritt, für Kavallerie — 9' — 33/4 Schr.

IV. Die Wirkung ber Pulvergase auf bas Bewehr.

A. Bevor die Augel die Mundung verläßt.

§. 420. Die ausbehnende Rraft ber Pulvergase ist im unteren Theile ber Seele am stärkften; sie sucht, allseitig in gleicher Stärke die Seelenwände zu zerreißen. hat bas Material nicht die gehörige Elasticität, so wird bas Kaliber um so schneller vergrößert, b. h. die Seele um so schneller aus, geschossen. Mußerbem bringen die Pulvergase und der Flug des Ge-

fcoffes burch bie Seele eine gitternbe, fcmingenbe Bewegung bes Robres bervor, welche bei langen Röhren und geringen Detallftarten am ftartften Sierdurch wird bie Bewegung bes Gefchoffes ungleichmäßiger, und zwar um fo unregelmäßiger, wenn Aefcher, Roftflede zc., überhaupt Ungleich= mäßigfeit bes Materiales jene Schwingungen unregelmäßig machen.

Hach dem Austritt des Gefchoffes aus der Mündung.

S. 421. Go lange fich bas Gefchof im Robre befindet, fo lange berricht nach allen Richtungen bin Gleichgewicht in ben Rraften ber Bulvergafe. Berläßt bas Beichog bie Mündung, refp. treten bie Bulvergafe aus bem Bundlod, fo ift in biefen Richtungen bas Gleichgewicht geftort. Rach ben Befegen ber Dechanit erfolgt in gerablinig entgegengefetter Richtung ein eben fo ftarfer Stoß auf bie Seelenwanbe; es erfolgt alfo in ber Richtung ber Seelenare von vorn nach hinten auf die Schwangschraube ein Stoß mit benijenigen Bewegung 8- Quantum, mit welchem bas Beichof bie Seele verläßt; ein zweiter Stoß auf bie linte Seelenwand in Richtung ber Bunblochare. Der erfte Stoß, ber Rüdftog, wird folgendermagen berechnet: Die Anfangegeschwindigfeit fei 1200 Fuß, das Geschofgewicht 1/15 Pft., Gewehr-Gewicht 10 Pfd.; das

Bewegungs-Duantum bes Geschosses ist alsbann 1200. $\frac{1}{15} = 80$ Fuß-Pfb.

Das Gewehr wird mithin mit einer Anfangs-Gefdwindigkeit von 80 == 8' gu= Die Größe bes Bewegungs=Quantume bes Rudftoges rud gefdleubert. hangt baber von benfelben Umftanben ab, wie bie Anfangegeschwindigfeit; bie Befdmindigfeit ber Rudwartsbewegung bes Bemehres außerbem noch von bem Gewehrgewichte. - Bei gleichen Bewegunges Quantitaten außert fich ber Rudftog um fo empfindlicher gegen ben Schuten, je leichter bas Bewehr ift und je weniger die Rolbenbiegung ben Stoff tompenfirt. - Der Stoß gegen bie linte Seelenwand ift namentlich von ber Menge ber entweichenben Gafe, alfo von ber Grofe bes Bunbloches abhangig. Are beffelben fdrag gegen bie Geelenare geneigt, 3. B. unter bem fpigen Winfel ao nach hinten, fo wird nach bem Parallelogramm ber Rrafte jener Stoß (ber bie Große von a Bfb. haben moge) in 2 Rrafte gerlegt : eine fenfrecht gur Seelenwand mirtende Rraft (a sin a) Bfb. und eine bem Rudftoge ent gegen wirtenbe (a cos. a) Bfb. Der fenfrechte Stoff fucht bas Gewehr um feinen Unter= ftutungepunkt zu breben *); ba nun fein Angriffspunkt zwifchen ber Unter-

^{*)} Brrthumlich ift bie Angabe, bag biefer Ctof bas Gewehr um ben Schwerpuntt brebe. Inbeg, ba bas Gewehr bei einem richtigen Unichlage mit ber linten band im Somerpuntt unterftust mirb, fo fallen in fo fern ber Somer. und Unterftugungepuntt aufammen.

ftühung und der Kolbenbade liegt, so bringt er einen Schlag gegen die Bade des Schühen hervor. Der Schlag ift um so schwächer, je mehr Bordergewicht das Rohr hat und je näher das Bündloch am Unterstützungspunfte liegt, der Debelsarm der Drehung ift alsdann um so kurzer. — Einen direkten Sinsstuß auf die Geschößdahn hat der Rücktoß nicht; indirekt aber den, daß ein heftiger Rücktoß resp. Badenschlag zu einem angstlicheren Anschlage und einem unsicheren Abkommen veranlaßt.

V. Die Bahrscheinlichkeit des Treffens.

A. Im Allgemeinen.

S. 422. Bielpunkt, Treffpunkt, Seiten- und Böhen-Abweichung, mittlere Seiten- und Böhen-Abweichung, mittlerer Treffpunkt, Trefffähigkeit in Brocenten 2c. wird bier so erklärt, wie in §. 251.

Für ein jebes Gewehr-Mobell (bas Gewehr-Spftem und bie DetailsKonftruktionen bes Gewehres, ber Ladung und bes Geschosses involvirend) giebt
es unter normalen Berhältnissen auf jeder Entfernung eine normale Trefffähigkeit, beren Größe von ben oben erwähnten Umständen abhängt. Diese kann in der Praxis selten erreicht werden; im Folgenden soll erörtert werden, welche Umstände in jedem speziellen Gebrauchsfalle der Baffe auf deren Trefffähigkeit influiren.

B. Die Umftande, von denen im Speziellen die Grofe der Erefffahigkeit abhangig ift.

§. 423. 1. Vom Gewehre: a. Beim Rohr. Einfluß ber Borweite und bes Schlusses f. §. 318; haben die Züge einen feinen Grat, ober sind Rostslede, Aescher ze. in der Seele, so flattert das Geschoß. Bei uns normalem Kaliber: die kleineren Kaliber schießen durchschnittlich etwas höher als die größeren. — b. Der Schaft, zieht, wenn er verquislt, zuweilen das Rohr schieß. — c. Bisireinrichtung. Haben die Bisireinschnitte oder die Kornspitze nicht die richtigen (für jedes einzelne Gewehr durch Anschießen ermittelten) Entsernungen von der Seelenaze, so schießt man zu hoch oder zu kurz. — Liegen die Kimmen der Bisire, oder die Spitze des Korns, oder gar beides nicht in der durch die Seelenaze gelegten Bertikal-Ebene, so treten solgende Fälle ein (von deren Richtigkeit man sich leicht durch Bisiren über die breite Fläche eines Lineals überzeugt): liegt nur die Kimme des Bisires außerhalb der Bertikal-Ebene, so schießt man nach der Seite hin vorbei, nach welcher die Kimme hin liegt; liegt nur das Korn seitwärts, dann schießt

man nach ber entgegengesetzen Seite bin vorbei; liegen Rimme und Rorn seitwärts und zwar auf berfelben Seite, so ist die Abweichung für die Praxis sast ohne Werth, wenn die Kimme um eben so viel seitwärts liegt, als das Korn; liegt die Kimme mehr seitwärts als das Korn (f. Fig. 164), dann fchnei-

164.



bet die Bisirlinie of die Bertikal-Ebene ab im Punkte e; bis zu diesem Punkte sindet eine (für die Praxis werthlose) Abweichung nach der entgegengesetzten Seite, hinter jenem Punkte aber nach derselben Seite hin statt, nach welcher Korn und Kimme liegen. Liegt umgekehrt das Korn mehr seite wärts als die Kimme, dann schießt man nach der entgegengesetzen Seite vorbei. — Liegen Korn und Kimme auf entgegengesetzten Seiten, dann schießt man nach der Seite vorbei, auf welcher die Kimme liegt.

2. Bon ber Munition. Die Labung barf nicht verdorben, muß richtig abgewogen sein; die Geschoffe ohne Blasen, Gallen 2c. — Feuchtes Pulver schießt zu kurz. — Das Geschoß influirt namentlich burch die Lage seines

Schwerpunktes auf die Regelmäßigkeit feiner Flugbahn.

3. Bon ber Bebienung ber Waffe. a. Schätzen ber Entfernung. Schätzungsfehler vermindern die Treffwahrscheinlichkeit um so mehr, je weniger die Flugbahn des Gewehres rasant ist. — b. Laden, Zielen und Abkommen s. §. 440—442. — c. Wie oft das Nohr mahrend des Schießens gereinigt wird (die ersten Schüffe aus einem reinen Gewehre sitzen in der Regel etwas tiefer).

4. Bon ben atmofpharifchen Ginfluffen, ba biefe fowohl auf bas Schätzen ber Entfernung, als auch auf bas Bielen und bie Geschöfbahn in-

fluiren.

- 5. Bom Terrain; indem dies sowohl das Schäten der Entfernung erleichtert oder erschwert. In waldigem Terrain ist die Möglichfeit vorhanden, daß bas Geschoß in dem höheren Theile seiner Flugbahn durch Aeste ic. aus seiner Bahn abgeleitet wird. Außerdem kann ein aufschlagendes Geschoß steden bleiben oder abprallen.
 - 6. Bom Biele f. §. 250, 7.
 - §. 424. C. Die Angabe der Wahrscheinlichkeit des Ereffens

tann auf 2fache Art geschehen: entweber burch bie Angabe ber Treffer-Prozente (Entfernung und Grofe ber Scheibe muß mit angegeben werben) ober burch

sogenannte Scheibenbilber, b. i. eine bilbliche Darftellung ber Scheibe mit Einzeichnung ber einzelnen Treffer; aus benfelben laffen fich bann bie mittleren Abweichungen ermitteln. hierfür gilt basselbe wie bei ben Geschitzen §. 251. Die letztere Darftellung hat ben Bortheil, bag man die Lage ber größten Treffergruppe erfennt und die Streuung ber Geschosse bestimmen kann.

Angaben über bie Bahricheinlichkeit bes Treffens in Brocenten.

1. Bei ber Infanterie.

		lven.	Schnellfener.2	Rlassenweises Schießen. 3					
Art bes Gewehrs.	200	300	400	150		30	00	40	00
				Schritt.					
		Schrit	t.	Manne. breite.	Sheibe.	Manns. breite.	Sheibe.	Manns. breite.	Scheibe.
Zündnadel - Gewehr	76	64	42	47	96	34	74	28	63
Bezogenes Infanterie: Bewehr	66	57	26	34	79	25	63	14	43

¹⁾ Schribe 6' boch und 144' breit. - 2) Eine Minute lang; Bundnabelgewehre gegen eine Scheibe 2' breit und 18' boch. Gezogenes Infanterie-Gewehr gegen eine Scheibe S' breit und 6' boch . - 3) Schribe 4' breit 6' boch; Mannebreite 16".

2. Bei ben Jagern und Cougen

(Thouveniniche Jägerbüchfen. - Mannichaft mit Berad).

Schießen aus freier hand. Die Scheibe		Schieße Angestrie				Schießen gegen eine Scheibe von 8' Sobe und 16' Breite.				
6 · hoch u	. 4' breit.	6' boch und 8' breit.		us 28			Angestrich	en, am Schieß	vfahl.	
100	200	400	200	300	200	300	500	600	700	

Schritt.

Scheibe	1 2						ñ	£	2	9	9
Scheibe.	Mannsbreite.	eibe.	Mannebreite.	Scheibe.	18" hoch, 15" breit. (Deffnung.)	Blende dafelbft.	Mannebreite.	Scheibe.	Mannsbreite.	deibe.	cheibe.
92,1 10	0 69,4	98	32,9	84,9	53,3 28,3	96,6 83,6	26,7	90,8	16,7	81,2	68,3

3. Bei ber Ravallerie und reitenben Artillerie.

		25		40	80		150					
Art ber Schußwaffe.		Shritt. — Zu										
•		Bus.	Pferde.	Fuß.	Bferbe.	Fuß.	Pferbe.	Fuß.	Pferde.			
Piftolen.	Ravallerie reit. Artillerie	91.6	 85,5	81,3	74,1	-	_	_	_			
Ravallerie=	(Canabinan	-	_	-	_	90	81	- 84	- 79			

VI. Die Wirtung der Gewehr-Geschosse.

A. Brand- und Erplofions-Wirkung.

§. 425. Die Größe beiber ift von ber Konftruktion ber hierzu angewandten Geschoffe abhängig; erstere ift nur möglich, wenn das Ziel sehr leicht seuersangend ist, z. B. Stroh 2c. Die lettere, gegen Propkasten, Munitionswagen 2c. gerichtet, kann nur dann den beabsichtigten Erfolg haben, wenn die Berkussionskraft des Explosions-Geschosses im Stande ist, die Kastenwände zu durchschlagen.

B. Perkuffionskraft (f. §. 253.)

- S. 426. hierin steht in so fern bas Spitgeschoß gunftiger als bie Rundtugel, als ersteres bei bemfelben Raliber schwerer ift und außerbem vermittelst ber Spitge sich keilförmig in die Materie einbohrt. Als Nachtheil stellt sich zuweilen bei Spitgeschossen heraus, baß, wenn es bas Ziel unter einem zu spitgen Binkel trifft, es abprallt, ober, statt die Knochen zu zerschmettern, auf beren Fläche entlang gleitet zc.
- §. 427. Breufifche Berfuche mit bem (fruheren)thouvenin: fchen Defenfions-Gewehr. (Gefchof: 3 Loth; Ladung 0,3 Loth).
- a. Ein Sappenichirm von 2" ftarkem Eichenholze mit einer 1/8 " ftarten Gifenplatte belegt, wird auf 50 Schritt mit Erfolg burchschagen; 75% ber Treffer burchbrangen noch eine babinter aufgestellte Bretterwand; 20% blieben in berselben steden. Auf 100 Schritt blieben in ber Bretterwand 58%

steden, 17% gingen durch. — Ueber 100 Schritt hinaus ist auf eine Wirlung gegen ben Sappenschirm nicht zu rechnen.

- b. Ein Schartenlaben von 3zölligen eichenen ober 5zölligen klefernen Bohlen wurde auf 300 Schritt von 75% ber Treffer mit solcher Kraft durchichtagen, daß die Geschoffe noch eine bahinter aufgestellte Bretterwand durchbrangen. Auf 400 Schritt dringen nur 40% ber Treffer durch den Schartenlaben.
- c. In gefüllten Sappenforben von 18" Durchmeffer blieben bie Befchoffe in Richtung bes Durchmeffers allemal fteden.
- d. In gefüllte Sanbfade brangen bie Gefcoffe auf 50 Schritt 16 bis 18 ", auf 100 Schritt 12 bis 14 " tief ein.
- e. Sanbfadicharten, aus 3, etwa 2' langen, Sanbfaden fo gebilbet, baß bie innere Schartenweite 3", bie außere 8" beträgt, gemähren bis auf 500 Schritt feinen genugenben Schut.
- f. Eine Erbbede' 2' ftart, aus Sanbfaden gebilbet, foutt auf jeber Entfernung vollftanbig gegen bie Wirtung ber Befchoffe.
- g. Die 6" ftarten Banbe eines Blodhaufes murben auf 150 Schritt von fämmtlichen, auf 200 Schritt von einigen Geschoffen burch- schlagen.

S. 428. Bum Bergleich ber verfchiebenen Bewehr. Spfteme einiger Armeen moge folgenbe Tabelle bienen:

Staat.	Gewehr.	Es wurden Bretter burch- ichlagen auf							Beichop.	Bemerfungen.	
			Schritt						oth		
	Dornbuchfe	9,8	7,9	7,2	5,6	4,5	1	1/9	2,7	Sichtenbretter, 1"	
Batern	Minie-Gewehr	7,6	7,5	6,7		4,1		1/10	3	ftart, 1" von einander abfte- benb.	
	Minié Buchfe	7,6	6,6		5,2	4,4				40000	
Frankreich	Thouvenin'iche Mustete	-	-	auf 5		2,8	2,3	1/13	2,9	Barpelholg, 1" ftart, ppt. 2"	
O santitudy	Minie-Mustete	6,3	6	5	4,5	2,9	-	1/10	3	von einander.	
Schweiz	Stut	-	-	-	-	5	3	1/0	15/16	Fichtenholg, 1"	
Bürtemberg	(Bild'iche Jagerbuchie)	-	3,8	2,3	1	-	-	1/4	1,6 Rund.		

^{*)} Schritt.

- Das Deffau Altenburg'iche Rammergewehr burchicog in ber Rabe ein Stud Riefernholz von 18" Durchmeffer. — Ladung 1/6, Geichof 1,8 Loth. —
- Der Desterreichische Dornstut burchschoft mit bem Wilfinson-Lorenz's schen Geschoft (1,8 Loth schwer und 1,000 Schritt 6, auf 2000 Schritt 3 mit 1' Zwischenraum aufgestellte 1zöllige Bretter.

Sechftes Kapitel.

Die Handhabung und Aufbewahrung der Handfenerwaffen.

I. Die Untersuchung der Handseuerwaffen vor dem dienst= lichen Gebrauch.

429. Diefe Untersuchung foll prufen, ob bie Feuerwaffe ihren Anforberungen zu genugen im Stante ift; es wird baburch bie Sicherstellung bes Mannes vor Gefahr und bie Sicherung einer guten Wirfung bezweckt.

Sie tann fich nur auf folde Fehler erstreden, welche bie Feuerwaffe mabrent ber Aufbewahrung und bes Gebrauches erhalten hat.

A. Die Untersuchung im ungeladenen Buftande.

Man untersuche: 1. Den allgemeinen äußeren Zustand und bas Borhanbensein aller Theile. — 2. Den Lauf: ohne Rost, Beulen und Bertiefungen;
ohne Längen, und Querrisse, ohne schieferige Stellen; nicht verbogen (mittelst
einer durch den Lauf gezogenen Darmsaite prüsen). — Büge und Mündung
ohne Ausbrechungen; Raliber innerhalb der normalen Grenze (mittelst Stahlzylinder prüsen). — Schwanzschraube, namentlich auf dem Boden, ohne
Risse. — Bündstift fest im Bündstollen; Kopf der Kanalschraube sest aufliegend. — 3. Das Schloß: Feste Lage des Bündstistes wie Stollenlager;
die Hahnschlagsläche muß genau die des Bündstistes decken; der Hahn sich
gleichmäßig, mäßig schwer, ohne zu streisen spannen lassen; Absommen angemessen leicht; die Stange darf beim Niederlassen des Sahnes nicht die Mittelruh streisen. — 4. Das Bajonet: gut auf den Lauf passen und gangdar
sein; Bajonetseder sest schließen. — 5. Die Ladestocksetz: den Stock sesthalten. — 6. Die Schrauben: richtig eingesetzt.

B. Die Untersuchung im geladenen Buftande.

Man untersucht: 1. ob das vom Zündstift abgenommene hütchen nicht burch Feuchtigkeit gelitten hat; — 2. Die Reinheit des Zündkanals, nament-lich von Feuchtigkeit; — 3. ob der Schuß auf dem Boden sitt.

II. Außeinandernehmen und Busammensegen der Sandfeuerwaffen.

A. Allgemeine Regeln.

§. 430. 1 Nur so viele Theile vom Gewehre ic. abnehmen, als gerabe augenblidlich nothwendig ist; nach ausgeführter Reinigung ober Revision die Theile gleich wieder so weit zusammensetzen, als zulässig ist. — 2. Die Theile so legen, daß keine Berwechselung (welche außerbem noch durch die angebrachte Bezeichnung verhindert wird), kein Umfallen oder Umwerfen, kein neues Bezichnungen mit Sand ic. möglich ist. — 3. Das Gewehr muß bei allen diesen handhabungen entweder frei gehalten oder gegen den Körper gestüht, nur in den äußersten Fällen aufgelegt oder eingeklemmt werden. 4. Bei allen Theilen, zu deren Besestigung 2 Schrauben bienen, beide Schrauben successive und abwechzelnd ab- resp. einschrauben.

B. Spezielle Regeln.

- 1. Bei bem pertuffionirten Infanterie-Gewehre.
- §. 431. a. Außeinanbernehmen bes Gewehres: hahn in Ruh; Labestod herauß; Bajonet ab (burch Rechtsherumbrehen und Abheben, wobei das Gewehr mit bem hahn bem Manne zugekehrt, die Kolbe zwischen ben nach einwärts gekehrten Füßen sestgehalten ist); dann die hintere Schloß-, die Kreuz- und die Oberriembügelschraube lösen; die vordere Schloßschwaube lüsten; Ober-, Mittel- und Unterring ab. Lauf aus dem Schafte. Bordere Schloßschraube heraus. Schloß aus dem Schafte. Soll nur das Schloß vom Schafte genommen werden: die Kreuzschraube um einige Gewinde lösen; den Unterring vorschieben; beide Schloßschwauben heraus.
- b. Auseinandernehmen des Schloffes: Federklammer über beibe Arme der Schlagfeder; hahn bis auf das Schloßblech herunter; Schlagfeder ab, welche in der Klammer bleibt. Dann die Stangenfederschraube etwas löfen; durch einige leichte Schläge gegen den Bug der Stangenfeder deren Stift im Stiftloche löfen; Studel- und Stangenschraube ab; Studel und Stange ab; Nußschraube löfen; Nuß mittelst des Nußdornes vom Schloßbleche treiben.
- c. Das Zusammenseten bes Gewehres in ungefehrter Ordnung. Beim Zusammenseten bes Schloffes: Ruf ins Schlofblech, Sahn auf ben Bier-

fant, Rufichraube ein. Studel aufjeten und festichrauben, ohne daß sich die Ruß klemmt. Stange einseten und festichrauben, wobei zu prufen, daß sie sich ungehindert zwischen Studel und Schlofblech bewegt. Dann die Schlagfeber anseten; die Federklammer entfernen (burch Spannen des Hahnes); Stangenfeber ausset, Stangenfeberschraube festschrauben.

d. Der Solbat barf nie heraus nehmen: Schwanzschraube, Bundfift, Ranalschraube (alle 3 Theile jährlich nur einmal von der Waffen-Reparatur-Rommiffion), Bajonetfeberstift, Abzugebügelstift, Ringfebern, Ladestiockfeber, Abzugebügel, Rappen- und Bifirschrauben.

2. Bei ben pertuffionirten Ravallerie=Schugmaffen.

§. 432. a. Auseinandernehmen bes Gewehres. Sahn in Mittelruh; ben Sicherheitsbedel zuruckgeschlagen, die Kreuzschraube um ein Gewinde gelöst, Schlosischrauben heraus, Schlos ab; Mundringe (Mundblech-) Schraube heraus, Mundring ab, resp. Schieber aus dem hafte und Karabinerstange ab; Kreuzschraube heraus, Lauf aus dem Schaft gehoben.

b. Auseinandernehmen des Schloffes. Den Sicherheitsbedel mit dem höchsten Bunkt des Dedelfußes auf die Dedelfeder bringen; die Dedelfeder mittelft der Klammer etwas zusammendruden, die Dedelfchraube heraus, die Dedelfeder ab. Die übrigen Theile des Schlosses nach §. 431.

Chenfo gilt d bes §. 431.

3. Bei ber Thouveninichen Jagerbüchfe M/35.

§. 433. a. Auseinandernehmen: Labestod heraus, oberer Riembügel ab, Schloß ab, Munbblechschraube heraus, Munbblech ab; Kreuzschraube ganz heraus, Stechschloßschraube heraus, Stechschloß heraus, Schieber zurud, Lauf aus bem Schaft gehoben.

b. Auseinanbernehmen bes Schloffes. Die Sicherung nach §. 432, die anderen Theile des Schloffes nach §. 431. ab. — Beim Stechschloß: Stellschraube heraus, Schlagfeder ab, Abzugsfeder ab, die Stecherschraube los, Stecher aus dem Kaften, Abzug heraus.

III. Das Reinigen der Sandfeuerwaffen.

A. Allgemeine Regeln.

S. 434. 1. Die blanken Theile incl. Messinggarnitur nur roftfrei, nie in politurartigem Bute erhalten. — 2. Die grau (3. B. Schlosblech) und blau angelassenen Theile, sowie die brunirten Robre nie puten, sondern für die

Erhaltung viejer Farben burch leichtes Abwischen mit einem Delläppchen sorgen. — 3. Alle gereinigten Sijentheile sind mit einem hauchähnlichen Fettüberzug zu verschen (ofr. §. 13.), welcher als Schummittel gegen Rost bient, bei ben inneren Schlostheilen zugleich ben Gang bes Schlosies geschmeibig erhält. — 4. Als Mittel und Geräthschaften zum Puten bürfen nur zur Anwendung fommen: Wasser (talt und warm), Fette und Dele (talt und warm, indeß unter ben Beschränkungen bes §. 13.), ausnahmsweise pulverisitet Kohle; ferner Werg, Lappen, Bürsten, Holzspähne und ber Wischfod.

B. Spezielle Regeln.

§. 435. 1. Die vollftanbige Reinigung bes Bewehre nach Lauf aus bem Schaft und ausgewaschen. bem Schießen. geschieht, indem man bie Schwangschraube in ein Gefag mit (warmem) Baffer ftellt, ohne bag bas Bifir bavon berührt wird, und mit einem Bifchftock fo lange pumpt, bis bas Baffer ben Lauf ungetrübt verläßt. Das Waffer im Befane womöglich einige Dal erneuern. Dann Bundmufchel und Bunbftift abtrodnen; ben lauf mittelft eines frifch umwidelten Bifchftodes troden pum= pen, namentlich auch bie Rammer in ber Schwangidraube; gulett ben in- und auswendig trodenen Lauf innerhalb (mit einem angefetteten Bijchftod) und außerhalb einölen. - Um anbern Tage ben Lauf nochmale nachtrodnen und einfetten, ohne ihn babei aus bem Schafte zu nehmen. - Roftftellen auferbalb am Laufe, je nach ber Ronfifteng bes Roftes, mit einem geölten Bergpfropfen abreiben, ober guvor einolen und bann abreiben; ober erft einolen, bann Rohlenftaub aufpudern und bann mit einem geölten Wergpfropfen ab-Die legte Art barf nie auf ber oberen Geite bes Laufes gur Unmenbung tommen, weil ein politurartiger Glang bafelbft Lichttaufdungen beim Bifiren bervorbringen fann. - Bajonettulle im Innern boch ftene burch Abmifden bes alten, fteif gewordenen Deles reinigen und bann frifch einfetten. -Ringe, außer beim Berausnehmen bes Laufes, öfters abnehmen, namentlich bei naffer Bitterung, um ben Lauf unter ben Ringen zu reinigen. - Schaft: Staub aus ben Ginlaffungen ausburften, Labeftodnuthe reinigen, Laufnuthe ausreiben; in ber letteren und auf ber gangen Dberflache etwas frifches Del einreiben. Den Schaft fehr vor einem Bergieben bemahren, mas um fo leichter eintritt, wenn ber lauf aus bem Schafte genommen ift. - Schloß. meiften Fallen genügt es, nur beffen außere Theile mit Del abzureiben. bann, wenn zu befürchten fteht, baf Bulverichleim bis zu ben inneren Schlogtheilen gebrungen ift, wird bas Schloß abgenommen; fonnen biefe alsbann in ber Zusammensetung nicht vollständig burch Abburften und Abfragen bes verbidten Deles gereinigt werben, bann wird bas Schloß auseinander genommen, und jeder Theil einzeln gereinigt und fein eingeölt. Bor bem Anschrauben bes Schloffes Abzugsbügel, -Blech und -Kappe abwischen.

S. 436. 2. Nach bem gewöhnlichen Dienstgebrauche. Bei trodener Bitterung: Aeußerlich mit einem trodenen, bann mit einem gesetteten Lappen abwischen; burch die Seele des Laufes einige Mal den Bischstod hinburchziehen. — Bei naffer Bitterung: Abwischen und gründlich Einichmieren; meist das Bajonet, unter Umständen auch das Schloß abnehmen.

§. 437. 3. Außerorbentliche Reinigungen. Jährlich einmal unter Beihülfe bes Buchsenmachers (vor Beginn, bei ber Landwehr nach Beenbigung ber Schieffübung). Sie betrifft vorzugsweise bie Kammer ber herausgenommenen Schwanzschraube und ben Zündkanal.

Im Felde bleiben die obigen Bestimmungen maggebend, und ist beren Durchführung möglichst zu bewerkstelligen. Nur im äußersten Nothfalle ist ber Labestod als Wijchstod zu handhaben, Werg durch Lappen zu ersetzen u. f. w. Eine Verstopfung bes Bundkanals zuerst versuchen, durch Abseuerung eines Bundhutchens zu entsernen; hilft dies nicht, dann die Kanalschraube lösen.

IV. Die Bedienung ber Sandfeuerwaffen.

A. Das Schähen der Entfernungen.

§. 438. Die Große ber Schätzungsfehler machft mit ber Entfernung. -Allgemeine Regeln für bas Schäten ber Entfernung haben feinen anberen Werth, ale bei ben hierin außerft nothwendigen Uebungen ale erfter Unhalt gu Der Ginfluß ber beim Entfernungefchaten ju berudfichtigenben Umftanbe ift im Allgemeinen folgenber: 1. Die Beleuchtung: mit ben Augen gegen bie Sonne gerichtet, ichatt man gern zu weit; ftart beleuchtete Begenftante ober Gegenftante von hellen Farben ju nah; Truppen bor einem bunflen Sintergrunde, g. B. Balbe, zu weit, ber Raum zwischen ihnen und bem hintergrunde ju furg. - 2. Das Terrain: nach bem Gegenftande ftetig an= fteigend, ju weit; ftetig fallend, ju nah; in wellenformigem, coupirtem Terrain, auf weiten gleichförmigen Gbenen, über Bafferfpiegel, Schneeflachen, Rornfelber 2c. gu nah. - 3. Die Befchaffenheit ber Atmofphare: in reiner talter Luft, g. B. im Winter, nach einem Gewitter, gu nab. - Leute mit mittlerer Sehfraft unterscheiben auf 1200 bis 1500 Schritt Rotten und Pferbe, auf 1000 Schritt einzelne Menfchen, auf 600 Schritt ben Ropf ziemlich genau vom übrigen Rorper, auf 300 Schritt Geficht, auf 200 Schritt Anopfe und Treffen, auf 150 Schritt bie Augen ale Buntte.

B. Bas Saden.


- S. 439. 1. Des gezogenen Infanterie. Gewehrs M/39. Batrone öffnen burch Zerreißen bes Bandchens, Bulver vollständig auslaufen laffen, wobei tein Korn im Laufe hängen bleiben darf. Bei Platpatronen bann die Hulfe als Pfropfen auffeten. Bei scharfen Batronen bieselbe umdrehen, ben cylindrischen, mit getalgtem Papier umgebenen Geschöftheil in die Mündung setzen, bas oberhalb ber Lochnaht befindliche Hulfenpapier abreißen (abbrechen); dann das Geschoft bis auf die Pulverladung herunterdrücken, ohne weber seine Gestalt, noch die ber Pulverförner zu zerstören. Der Zündkanal muß mit Pulver gefüllt sein. Das Zündhütchen sein den Zündftift drücken, nachdem zuvor die Stücke bes Zündhütchens vom vorangegangenen Schusse sorgfältig entfernt sind.
- 2. Der Kavallerie-Schuftwaffen. Sahn in Mittelruh, Sicherheitsbedel zurud, Sahn auf ben Bunbstift niederlassen, bann Laben wie sub. 1 event. Sicherheitsbedel um ben Zündstift, Sahn auf ben Dedel.
- 3. Der Gewehre mit Thouvenin'scher Einrichtung. Bulver einschütten, Spitgeschoff auf ben Dorn lassen, zweimal fraftig mit bem Labestod aufftogen.

C. Der Anfchlag.


§. 440. Anfchlag bezeichnet bie Art und Beife, wie bas Gewehr beim Schießen gehalten wirb. Gin guter Unichlag verlangt, bag burch "Binaufgeben mit bem Gemebre" Auge, Bifir, Rorn und Bielpuntt fonell in eine gerade Linie gebracht und bis nach bem Abfeuern erhalten werben, ohne bas Gewehr zu fanten. Das Ranten bes Bewehres läßt fich bei Bifirtlappen von einiger Breite an beren oberen Rante am beften fontroliren; es hat ben Einfluß, bag nach ber Richtung ber Schug vorbeigeht, nach welcher bie obere Rante ber Bifirflappe fich fentt. - 1. Der Unichlag aus freier Sand tommt am meiften in Birtlichfeit vor. Die Stellung ber Guge foll bem Rorper einen möglichft feften, aber jugleich naturlichen und freien Stand geben; Die Rolbe ift fest an Die Schulter, aber nicht fest an Die Bade ju bruden. -2. Der Anfchlag im Unftreichen an einen Bfahl, Baum zc. foll entweber birect ber linten Sand ober nur bem linten Unterarm eine Stupe geben, je nachdem ber betreffende Wegenstand von ber Sand umspannt werben tann ober Die linke Band befindet fich in gleicher Bobe mit ber richtig an bie Schulter gelegten Rolbe. - 3. Der Anfchlag im Rnieen, Liegen 2c. Beim Liegen an Abbangen muffen namentlich bie Guge eine feste Unterftutung haben. - Bu verhüten, baf Cant in die Munbung tomme.

D. Bas Bielen.

- §. 441. 1. Das Korn muß genau in ber Mitte ber Rimme figen im Gegenfalle geht ber Schuß nach ber Seite vorbei, nach welcher ber Schüte bas Korn flemmt. —
- 2. Je nachdem mehr ober weniger vom Korn in ber Kimme fichtbar ift, je nachdem hat man: feines Korn (Fig. 165, nur bie Spige im unterften



Binkel ber Rimme fichtbar), gestrichenes Korn (Fig. 166 die obere Fläche ichneidet mit der des Bisirs ab), volles Korn (Fig. 167, das ganze Korn steht in der Rimme). Die Größe des Einflusses, wenn man viel oder wenig Korn nimmt, zeigt Fig. 168.



In a liege die Rimme, dann ift ab die Bifirlinie bei feinem, ac diejenige bei vollem Korne. Sei de = Länge ber Bifirlinie = l"; ferner fei die Entfernung bes Zieles = n Schritt = $\frac{144 n}{5}$ ", bc = Höhe bes Kornes

= m": bann ergiebt fich fg aus ℓ : $\frac{144 n}{5}$ = m: fg ober $fg = \frac{144 n m}{5 \ell}$ "als basjenige Maß, um welches man bei ber Entfernung von n Schritt höher halten müßte, wenn man statt volles Korn feines nimmt. —

Regel: ba zwischem feinem und vollem Korn verschiedene Grade möglich sind, gestrichenes Konn aber allein basjenige ist, welches mit größter Schärfe lets gleich genommen werden kann, so muß letteres ber Regel nach immer, die ersteren nur ausnahmsweise genommen werden, 3. B. auf Entfernungen, sin welche kein Bisir vorhanden ist; wenn bas Ziel nicht gestattet, an ihm den Zielpunkt höher oder tiefer zu legen 2c.). —

- 3. Das Standvifir erlanbt bas ichnellste Zielen; ber Solbat muß fich beghalb auf so weite Entfernungen, als nur irgend möglich, mit bemfelben einschießen. —
- 4. Welche Bifire auf jeber Entfernung zu nehmen find, und wohin auferbem ber Zielpunkt am Feinde zu verlegen ift, giebt ber "haltezettel" an; im Allgemeinen geht berselbe aus ben bei ben einzelnen Gewehren besichtiebenen Bistreinrichtungen hervor. Für jedes spezielle Gewehr kann berselebe nur als erster Anhalt bienen.
- 5. Das Bielen in befonderen Fallen. Beim Binbe von ber Seite muß man nach ber Seite anhalten, von welcher er tommt; fentrecht gegen bas Beichog refp. in Richtung mit bem Beichoffe bober, refp. tiefer halten. Bei Connenichein ericheint bas Rorn großer, als es wirklich ift; beshalb höher halten, ober bas Rorn mit Bulverichleim anschwärzen; bei truber Witterung nimmt ber Schute unwillfürlich mehr Rorn in bie Rimme, beshalb eber etwas tiefer halten. - Beim Schiefen aus ber Tiefe in bie Bobe liegt ber bem Muge zugekehrte Theil bes Rorns im Schatten (auch ift bas Bewehr im Anschlage leichter), beshalb tiefer halten als in ber Cbene; beim Schiegen aus ber Bobe in Die Tiefe umgefehrt. - Bielen gegen eine in Bewegung befindliche Truppe. Geht bie Bewegungerichtung berfelben fentrecht gur Schugebene, bann ber Bewegung mit bem Gewehre folgen ober mitgieben; ift aber bie Bemegung ichnell und bie Entfernung groß, bann entfprechend vorhalten. Gefchieht bie Bewegung in ber Schufebene gerate auf ben Schützen los, ober von ibm fort, bann ein wenig niebriger, reip. höber halten.

E. Das Abkommen und Verhalten bei Verfagern.

§. 442. Der Zeigefinger ber rechten hand nimmt während bes Zielens Hihlung am Abzuge, und zieht benfelben in bem Augenblide los, in welchem bie Bistlinie auf dem haltepunkt gerichtet ift, ohne die Hand oder den Arm zu bewegen. Der Athem wird angehalten; bas Ange sieht bis zur Ankunft bes Geschosses am Ziele nach bem letzteren ("zieht fest burch bas Feuer") und erst bann wird bas Gewehr abgesetzt. Die Art und Weise wie diese gesammten Regeln befolgt werden, bezeichnet man mit Abkommen. — Berfager können entstehen: 1. Das Zündhütchen explodirt beim ersten Schlage nicht, wohl aber beim 2ten oder Iten. Entweder kann eine zu schwache Schlagfeber oder ein schlecktes Aussetzt bes Zündhütchens auf ben Zündkütch urstellt bei Ursache bazu sein. — 2. Das Zündhütchen explodirt ohne zu zünden, wenn ber Zündkanal verstopft ist, ober wenn in benselben gar kein Pulver getreten ist, ober bas einge

tretene Bulver naß ist. — 3. Die Zündhütchen explodiren gar nicht, weil die Zündmasse keine Zündkraft besitzt. Durchschnittlich auf 2000 Schuß ein Berfager.

V. Die Aufbewahrung und Bersendung.

A. Aufbewahrung.

- §. 443. Bon ben Behörben (Artillerie-Depots, Truppen). Die Aufbewahrung in ben Zeughäusern geschieht in Gewehrgerüsten ober in Gewehrlagern; in ersteren stehen die Gewehre beinahe sentrecht, in letzteren liegen sie horizontal. Alle Gewehre werden mit aufgestedtem Bajonet, ohne Mündungsbedel und ohne Schwanzschraube aufbewahrt. Die zu jedem Gewehre zugehörigen Theile und Zubehörstücke sind womöglich am Gewehre selbst befestigt, oder in unmittelbarer Nähe in Kasten niedergelegt. Zur steten Instandhaltung sind besondere Gewehr-Aufseher angestellt. Bei Revisionen dürfen die Gewehre nie mit bloßen händen angesaßt werden; die Säle selbst werden nie naß gescheuert; auch wird der Staub selbst, wenn er vollständig trocken ist, nicht allzuhäusig von den Läusen 2c. entsernt, weil ein trockener Staub-Ueberzug das Rosten verhindert.
- 2. Bom einzelnen Manne ist bas Gewehr so zustellen, noch besser aufzuhängen, daß es nicht leicht umfallen kann, oder ber Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Der Hahn ruht auf dem Biston zur Schonung der Schlagseder und um das Eindringen von Staub zu verhindern. Der Mündungsbeckel ist auf, Rugelzieher und Krätzer vom Labestock ab; der Labestock gelüstet; der Sicherungsbeckel zurückgeschlagen. Ist das Gewehr geladen, so muß die Mündung nach oben, das Zündhütchen abgenommen und der Hahn heruntergelassen sein.

B. Verfendungen von Gewehren.

§. 444. Sierzu werben bie Gewehre in Gewehrt ift en verpadt, beren Abmeffungen ben einzelnen Gewehren entsprechen. Im Inneren ber Rifte find Einfätze, welche für bie Rolbe, refp. Gewehrmundung Ansschnitte entshalten, so daß die feste Lage ber einzelnen Gewehre gesichert ift.

Siebentes Rapitel.

Die Anwendung ber Sandfeuerwaffen.

S. 445. Die Anwendung einer jeden Fenerwaffe hört dann auf, wenn die Pertustionstraft des Geschosses nicht mehr im Stande ift, einen Menschen außer Gesecht zu setzen, oder wenn die Wahrscheinlichteit des Treffens gegen das bestimmte Ziel unter ppt. 25 Procent sinkt, oder wenn die Entsernung schon so groß ist, daß einem guten Auge das Bistren und die Beurtheilung der Wirkung unmöglich wird. Sierdurch dürsten die äußersten Grenzen sest, die gesetzt sein; für die große Masse der Infanterie wird man gut thun, die äußersten Grenzen noch enger zu steden.

3m Allgemeinen wird ber Gebrauch ber gezogenen Gewehre ber Truppen zu Fuß folgenben Regeln folgen:

- a. Auf einzelne Personen 100 bis 150 Schritt, wenn nur ber Kopf sichtbar ift, bis 200 Schritt, wenn sie halb gebedt, bis 3 bis 400 Schritt, wenn sie ungebedt find.
- b. Auf Reiter, namentlich bie Breite zeigend, bis 300 bis 400 Schritt.
- c. Auf geichloffene Trupps: bis 400 Schritt, wenn fie balbe Bugbreite und geringe Tiefe, bis 500 Schritt, wenn fie größere Tiefe befiben;

600 bis 700 Schritt auf Kompagnie-Rolonnen von Zugbreite resp. Kavallerie-Abtheilungen von ber Stärke eines Zuges; 800 Schritt auf geschlossene Bataillone ober Eskabrons; bis auf 1000 Schritt können größere Truppenabtheilungen burch einzelne gute Schützen fehr beläftigt werben.

d. Auf Artillerie, wenn fie fich in Abtheilungen mit geschloffenen Intervallen befindet, in abnlicher Weise, wie gegen Kavallerie; wenn aber die Intervallen geöffnet sind, so darf nicht immer bis auf 600 Schritt auf große Wirkung gerechnet werden.

Achtes Rapitel.

Die Fabrifation der Sandfeuerwaffen.

I. Die Anfertigung ber einzelnen Theile.

A. Des Rohres.

§. 446. Schmieden der Platine. Die vorher revidirten Gisenstäbe werden zur Platine ausgearbeitet, b. i. eine Eisenschine von den Ubmessungen, wie sie zum unmittelbaren Zusammenschweißen des Rohres nothwendig ist. Diese sowie alle folgenden Schmiedearbeiten können entweder nur durch Sandhammer, oder durch Damps oder Wasser-Bammer ausgeführt werden; boch sind im letzten Falle ebenfalls noch Handhammer ersorderlich. — Die Platinen haben selbst für ein und basselbe Rohr verschiedene Abmessungen, jenachdem die weiteren Arbeiten durch Band-Rohrschmiede, oder durch den Rohrhammer geschehen; für Rohrhammer wieder andere für den Sommer- und für den Winterbetrieb.

Biegen ber Platine über einen nach vorne zu konischen Dorn. Die Blatine erhalt hierbei 2 Wärmen, so bag immer je eine halbe Lange gleichzeitig umgebogen wird.

Durchschmieben ber Rohre auf einem Ambog mit mehreren Gefenken von verschiebenen Durchmessern; wobei auch verschieben starke Dorne zur Anwendung kommen. — Die Wärmen, welche hierbei das Rohr erhält, sind in den verschiebenen Stadien verschieben stark (Schweiß-, Flick- oder Repassiv- und Buthitzen). Die von den Wasserhammer bearbeiteten Rohre werden dann meist ausgeglüht, b. h. erhitzt und langsam abgekühlt.

Bohren ber Rohre auf ber Bohrbant mit ppt. 20 - 24 Bohrern.

Der Lauf wird in einem Schlitten mit der Mündung nach dem Bohrer zu befestigt; der Bohrer breht sich, der Schlitten wird so lange vorgedrückt, bis der Bohrer den Lauf pasirt hat. Während bessen bewahrt man durch aufgegossenes Wasser den Lauf vor Erhitzung. Man entfernt dann die Bohrspäne, sett einen neuen Bohrer ein n. s. f. bis der Lauf einen ppt. 4htleineren Durchmessent, als das Normal-Raliber beträgt. — Bei den gezogenen Rohren sindet inzwischen das Ziehen derselben statt. Es geschieht auf einer Ziehbank, von welcher die Haupttheile des Mundrohr mit einer Theilscheibe, und die Ziehstange mit dem Ziehtolben sind. Auf letzterem besinden sich die Schneiden, welche die Züge einschneiben; das Mundrohr führt die Ziehstange, welche von einem Arbeiter einfach horizontal vor- und zurückgeschoben wird, in dem dem Rohre zu gebenden Drall.

Poliren ber Seele mit 2 Bohrern; von benen ber erste die gröberen Unebenheiten, Bohrringe, ober auch Aescher, Gruben 2c. wegnimmt und die Seele beinahe kalibergleich macht; ber 2., ber Glattbohrer, bringt das richtige Kaliber und eine glatte Politur hervor. Bährend dieser Bearbeitung werden die Rohre 2 bis 3 mal gerichtet, um sowohl ber Seele eine gerade Richtung zu geben, als auch um die in der Seele besindlichen unreinen Stellen, als Gruben 2c., nach Innen zu treiben, damit sie beim nächsten Bohren mit hinweg genommen werden.

Abidleifen ber Rohre auf einer Drebbant; in ber Seele befindet fich mahrend beffen ein kalibergleicher Soblablinder.

Dann folgt: bas Bohren ber Aufbohrung, bas Berhaften (Anbringen bes haftes und bes Kornes), bas Fein- ober Repoliren ber Seele und Richten (ähnlich wie beim 1. Poliren). hierauf folgen bie Garnitur-Arbeiten, nämlich: Anschneiben bes Muttergewindes im Rohre, vollständiges Aussichneiben besselben, Berichtigung ber Rohrfanten, Uebertragung ber Seelenaze auf die Bisirfläche; Aussichneiben ber Patentschwanzschraube, Einpassen berselben in ben Lauf und Berichtigung mit ben Rohrfanten; Ausarbeiten bes Patentstücks. Bulett Auspassen bes Bajonetes.

B. Anfertigung der übrigen Cheile.

S. 447. 1. Des Bajonetes. Es umfaßtbas Schmieben ber Tülle und bes Halfes, Schmieben ber Alinge und Anschweißen an ben Hals; bann folgt bas Bohren ber Tülle, Bärten und Schleifen ber Klinge, Abbrehen ber Tülle, Feilen bes Halfes, Poliren.

2. Der Labeftod wird auf einem Ambog mit Gefente ausgearbeitet

das Loch in den Kopf gebohrt, gehärtet, abgeschliffen, mit etwaigen Schraubensgewinden versehen; am Stofitheile abgerundet und polirt.

3. Das Schloß wird in seinen Theilen einzeln gefertigt und gufam=

mengefett, bie betreffenben Stude inbeg noch nicht gehartet.

4. Die Meffing. Garnitur wird gegoffen; die Mobelle find größer, als die Garniturstude, die Ringe offen. Später werben dieselben über einen Dorn gebogen, befeilt, gusammengelöthet.

5. Der Schaft wird zuerft in feiner außeren Form bearbeitet und erbalt bann bie Ginlaffungen ungefähr in folgender Reihenfolge für: Lauf, Rappe,

Schloß, Abzug, Seitenbled, Labeftod, Equipagefebern.

II. Die Zusammenftellung des Gewehres oder die Equipeur= Arbeiten.

§. 448. hierbei giebt man ben Schrauben 2c. ihre angemeffene Länge, so baß das Schloß, ber Labestock, bas Bajonet 2c. ben festen Schloß und festen Gang erhalten. Außerdem wird das härten ber Schloßtheile (excl. Febern), des Abzugs, ber Patentschwanzschraube und der Equipirungsschrauben vorgenommen; dennachst das Blauanlaffen der Nuß, Studel, Stange, Schrauben 2c. Dann folgt das Abschmirgeln des Laufes, Labestocks und Bajonetes, das Poliren der Messing-Garnitur und das Zusammensehen und Gangbarmachen des Gewehres.

Revisionen und eine Schufprobe des Laufes finden ichmer bei ben einzelnen Theilen im Laufe ber Fabrikation statt; fo baß sich die Revision bes fertigen Gewehres mehr auf die Untersuchung des Mechanismus ber einzelnen Theile, auf die Lage ber Bisirlinie 2c. beschränkt.

IV. Abtheilung.

Die blanken Waffen.

I. Die Anforderungen.

- S. 449. Gine gut tonftruirte blanke Waffe muß: 1. Beim hiebe ober Stoß möglichst tief in ben Feind eindringen. Die Mittel zur Erreichung bieser Unforderung liegen in der harte des Materials und im Profil oder Querschnitt der Waffe.
- 2. Mit Leichtigkeit und Sicherheit geführt werben können. hierauf influiren bie Abmessungen und das Gewicht überhaupt, besonders aber die Entsernung des Schwerpunktes von der Faust. Die hieb- und Stoß-Wassen (excl. Lanzen) der Kavallerie mussen mindestens so lang sein, daß der Reiter den vor dem Pferde stehenden Feind erreichen kann. Nach allgemeinen Ersahrungen darf der Schwerpunkt nicht aus dem der Faust zunächst liegenden Drittel der Klinge herausgerudt werden.
- 3. Dauerhaftigkeit besitzen. Sie hangt hauptsächlich von ber Elasticität, Sarte und gleichmäßigen Durcharbeitung bes Materials ab; bennachst von ber Bertheilung ber Abmessungen in ber Klinge und von ber Berbindung bes Gefäßes mit berselben.

Nur bei ben blanken Waffen ber Navallerie kommen bie allgemeinen Anforderungen zur alleinigen Ausstührung; bei ben blanken Waffen ber Truppen zu Fuß treten noch andere Nücksichen hinzu, z. B. ob das Seitengewehr der Infanterie und Jäger auch als Bajonet auf das Gewehr gesteckt werden soll oder nicht; ob sich bie Fußmannschaften ber Artillerie zum Gesecht auf die Pferde seiten oder auf angebrachte Sitze am Geschitt ze; ob die Pionire das Seitengewehr ausschließlich als Handwerkszeug benutzen sollen oder nicht.

§. 450. II. Die Gintheilung.

- Bieb. Baffen, welche nur zur Ausführung eines Siebes tonstruirt find:
 es gehören hierzu alle blanken Baffen mit gekrummter Alinge, Gabel genannt:
- Stoß = Baffen, welche nur zur Ansführung eines Stofies tonstruirt finb; es gehörthierzu Die Lange, bas mit einem Stofibajonet versehene Infanterie-Gewehr und ber Dolch (Marine);
- Sieb = und Stoff maffen: ber (Ravallerie-) Degen ober Ballafch, ber Offizier-Degen, bie Seitengewehre ber Truppen zu Fuß mit geraden Rlingen. Seiten gewehre umfaßt bie blanken Baffen excl. Lanze und Bajonet.

III. Die Beschreibung der Seitengewehre.

A. Im Allgemeinen.

§. 451. Jebes Seitengewehr besieht aus Alinge und Scheibe; bie Klinge wieber aus ber eigentlichen Klinge, ber Angel und bem Gefäße. — Die eigentliche Klinge, aus Stahl und zwar in ber neueren Zeit aus Gußftahl gefertigt, hat sowohl in Richtung bes Profiles, als auch in Richtung ber Länge verschiebene Abmessungen. Im Profil liegt bie größte Starke in

Richtung ber Kante aa, dem Rücken; soweit biese Stärke sich gleich bleibt ober wenigstens nur allmählig abnimmt, soweit geht der Rückbord (ab); dann folgt eine oder auch zwei multenförmige Aushöhlungen, die Hohlbahnen (bc). Dem Rücken

amet mitteenformige Andybytungen, Die Orgivagnen (vo). Dem Antien entgegengesetzt liegt die Schneide (d), zwischen ihr und den Hohlbahnen liegt der Wathebord (cd).

In ber Länge ber Alinge: Das obere, am Gefäß liegende Ende ber Klinge, ber Kopf, hat in ber Regel bas obige Profil nicht, sondern behält beinahe die gleiche Stärke vom Rüden bis zur Schneibe; burch ihn wird eine solibere Berbindung ber Angel mit der Klinge und eine festere Lage der Klinge in der Scheibe hergestellt. Der untere Theil der Klinge läuft mehr oder weniger stark zur Spite aus. Zwischen Kopf und Spite nehmen die Stärkebimensionen allmählich ab, wonach man wohl zuweilen noch eine ganze und halbe Stärke, eine ganze und halbe Schwäche der Klinge unterscheibet.

Nimmt bie Stärke bes Rudborbs im vorberen Theile ber Rlinge abfatweis ab, und ift ber Ruden von hier ab ebenfalls zu einer (wenn auch ftarkeren) Schneibe gugeschliffen, so heißt bieser Theil bie Sch ar.

Die Angel, von Gifen, an ber Rlinge angeschmiedet, muß mit ihrer Can-

genmittellinie in biejenige Ebene fallen, in welcher bie Langenmittellinien bes Rudens und ber Schneibe liegen.

Das Gefäß besteht aus Griff, Parirstange und (mit einigen Ausnahmen) aus bem Bügel. Bei ben Korbgefäßen sind außer diesem (Haupt-) Bügel noch Nebenbügel ober Zweige und zwar nur auf einer Seite des Hauptbügels ober nach beiben Seiten hin. Im letzten Falle hat die Faust auch auf der inneren Seite Deckung, indeß kann leicht die Schlagfreiheit behindert werden. — Der Griff besteht bei den Kavallerie Seitengewehren aus Holz, mit einem Blechbelag auf dem Rücken. — Bei den Korbgefäßen ist die Parirsstange in der Breite erweitert, bei den Pallaschen und einigen älteren Insanterie-Seitengewehren mit Stichblatt. — Die Gefäße der Insanterie-, der Fußartillerie- und Pionir-Seitengewehre sind aus Messing gegossen; die der Pallasche ebenso; bei den neueren Säbeln aus Gußtahl.

Die Scheibe bei ben Truppen zu Fuß besteht aus schwarzem Blankleber mit Meffingbeschlag, bei ben Truppen zu Pferbe aus Eisen, neuerdings aus Gußftahl. Der Meffingbeschlag besteht aus bem Munbblech mit Haken und bem Ortband. Die Faschinenmesser haben im Munbblech eine Febervorrichtung, damit sie fester in der Scheibe sien. — Die Eisen- ober Stahlschen haben oben das Munbblech, unten das (stählerne) Schleppeisen und 2 Bänder mit Ningen zum Einschnallen des Koppels.

B. Im Speziellen.


§. 452. 1. Tabelle über bie wichtigften Abmeffungen und Gewichte ber Seitengewehre.

			8 9	Gewicht						
			ber Rlinge fages		d. complet. Klinge.		ber Gheibe		total	
			3	По	#f0.	gotb.	Bib.	goth.	Bfb.	Both.
Der Eruppen ju Bug	Sirichfang.	m /31 m /57	21 17,78	5,3 4,68	1	8		15	2	1 23
	Infanterie. Seitengewehr	mit Stich. { M/16 ohne blatt M/18	25 22,7	5,6 5,4	1 2	20 1	_	10,5 11	2	1 12
gu Tuğ	Artillerie. Pionir. Infanterie.	Faschineumeffer $m/49$ $m/55$ $m/52$	24,5 18 4 18,3	5,25 4,95 5,25	2 1 1	5 21 27		17 17 14,6	2 2	22 8 12
Der Eri	Ruraffier. Degen	frangöfilder Form M/17 ruffifder Form M/19° M/45	37,25 36,75 37,12	6,05 5,8 5,53	3 2 2	1 23 22	2 2 1	23 19 27	5 5 4	24 12 18
Truppen	Ravallerie-Sabel	₹ m/11 m/52	31,40 33,36	4,8 4,95	2 2	5 6	2	7 21	4 3	12 27

2. Die Geitengewehre ber Truppen gu Fuß.


§. 453. a. Die Infanterie - Seitengewehre mit und ohne Stich - blatt: Rlinge gefrummt.

b. Das Artillerie = Faschinenmesser. (Fig. 170) Die Spite in ber Mitte ber Klinge.



c. Das Infanterie-Fafchinenmeffer; gang ebenfo, nur bie Dimen- fionen geringer.

d. Der hirschfanger M/31 (Fig. 171) Die Klinge ift unten zweisichneibig, ber Griff hat einen Kaften mit Feber jum Befestigen auf bem hirschfangerhaken ber Buchfe.



e. Der Sirfchfanger M/57 (Fig. 172) Die Klinge mit Sohlbahnen und ftart abgesetter Schör.



f. Das Pionir . Faichinenmeffer M/55. Minge flach gefrümmt, auf bem Ruden Sagegabne.

3. Die Seitengewehre ber Truppen gu Pferbe.

§. 454. a. Der Kavallerie. Cabel M/52 bei ben Husaren, Drasgonern und Ulanen. Die Klinge ist wenig gekrümmt (Die größte Höhe bes Bogens liegt 17,68" von ber Spitze und beträgt 0,65"). Das Gefäß versbreitet sich zu beiben Seiten bes Hauptbügels.

b. Der Kavallerie = Sabel M/11. Die Klinge ift bebeutend mehr gefrummt; bas Gefäß ohne Korb. — Bei ber gefammten reitenden Artillerie, fo wie bei ben berittenen Mannschaften ber Garbe-Fuß-Artillerie ist ein M/49 ausgegeben, welches ähnlich, aber leichter ift.

c. Der frangofifche Gabel mit Deffingforb ift noch in ben Beftanben

porhanden; außerbem bei ben berittenen Geneb'armes.

d. Die Ballasche, für die Kürassiere bestimmt, haben gerade Klingen mit 2 Hohlbahnen auf jeder Seite. Der Pallasch ruffischer Form hat die Spite in ber Mitte ber Clince. 174.

Spite in der Mitte der Klinge, ein ediges Stichblatt, 1 hauptund 2 Nebenbügel. Für das 6. und Garde-Kürassier-Regiment. — Der Pallasch frangössischer Form hat die Spite in der Berlängerung bes Rückens, erlaubt beshalb noch einen besseren hieb als




ber russische; ferner ein rundes Stichblatt; 1 Hauptund 2 Rebenbugel, von letzterem laufen noch 2 Zweige aus.

4. Die Degen und Gabel ber Dffiziere.

§. 455. Der Infanterie-Degen hat eine gerade Klinge; am Gefäß ein nach oben gebogenes Stichblatt. — Der Säbel hat eine gefrümmte Klinge; bei den Füstlier-Offizieren ein Messinggefäß ohne Stichblatt und eine Lederscheide; bei den Truppen zu Pferde ist er entsprechend derjenigen Wasse, mit welcher die betreffende Truppe ausgerustet ist. Daffelbe gilt für die Ballasche.

IV. Die Lange, M/23, mit Spite M/56,

besteht aus ber Stange von Eschenholz und bem Ober- und Unter-Beschlage. Die Stange ift oben 1,10", unten 1,32" stark, hat am oberen Ende zur Besestigung ber Flagge (oben weiß, unten schwarz) 6 Desen von Messingbraht. Der Oberbeschlag besteht aus ber Spige, ber Tülle und 2 Lappen; ber Unterbeschlag heißt Schuh.



V. Die Anfertigung und Untersuchung der blanken Waffen.

A. Die Anfertigung.

S. 457. Die Klingen werben aus Stahl (Gufftahl) geschmiebet, gehartet, geschliffen und polirt; die Angel angeschweißt.

Die eisernen Gefäße werben geschmiebet refp. aus Stahl gegoffen, Die niessingenen gegoffen. Die eisernen Sche i ben werben über einem Dorn geschmiebet; Die lebernen naß auf einen Dorn gezogen, getrodnet, bann montirt, b. h. mit ben (gegoffenen und untersuchten) Meisingbeschlägen versehen.

B. Die Untersuchung.

- S. 458. 1. Des Infanterie-Seitengewehres ohne Stichblatt M/18. (Nach ber Untersuchungs-Instruktion vom Allgemeinen Kriegs-Departement vom 17. December 1838.)
- a. Klinge: bie Politur muß fein und gleichmäßig fein; Abweichungen in ben Dimenfionen find burch Tabellen festgestellt. Die Länge ber Klinge wird vom Endpunke des Rüdens nach der Spitze in einer geraden Linie gemessen; die Größe zc. der Krümmung vermittelst Schablonen. Gewicht. Die Probirung der Härtung erfolgt auf einer Brobirbant mit einer Unterlage von 2,5" höhe durch Biegen, einmal nach jeder Seite. Unterssuchung des Materials; besonders schädlich sind sogenannte Härtessprünge; man entdeckt sie am besten beim Biegen der Klinge über ein zhlinderförmiges Holz. Güte und Haltbarkeit wird durch je 2 starke Schläge mit der Klinge (Küden und Scheide) gegen einen aufrecht stehenden Blod untersucht. Dies ist die sogenannte Hauprobe.
- b. Das Gefäß. Dimenfionen mittelft Schablonen; feine Politur, ohne grobe Sandlöcher, ohne Riffe und Bruche. Gewicht. —
- c. Die Scheibe. Form: nach ber Muftericheibe; Material: Bfunbsleber, ohne boppelt gelegt zu fein, Raht gerade in ber Mitte. Un ben Besichlägen: Politur und Löthung. Gewicht.
 - d. Die Stempelung.
- e. Der gusammengesetten Rlinge und ber montirten Scheibe. Rlinge, sowie ber Ropf muffen gut an bas Befag anschließen, ohne

zu schlottern; Mitte bes Rudens und ber Schneibe muffen mit der Mitte bes Gefäßes zusammenfallen. — Gang ber Klinge in die Scheibe. — Gewicht der kompletten Waffe.

2. Des Ravallerie Gabels.

Im Allgemeinen wie beim Infanterie-Seitengewehr. Die Biegeprobe ber Klinge geschieht in einer aufrecht stehenben Biegevorrichtung. Die Theile bes Gefäses muffen an einander geschweißt, nicht gelöthet sein. — Die Hartung ber Klingenspipe ist durch Flachanschlagen an einen aufrecht stehenden Klotz zu prufen.

3. Der Ruraffir Degen M/45.

Bie ber Ravallerie = Sabel. Bei ber Biegeprobe ift bie Biegung 7,5" ftart. Schwerpuntt liegt 4,75" vom Gefag.

4. Der Langenfpigen.

Die Dimenstonen werben nach Schablonen untersucht. Alle Theile müffen mit ber Schlichtfeile glatt abgezogen und die Schweißungen an ber Tille und ben Lappen glatt sein. Die Schweißundt in der Tille wird durch Schläge mit einem hölzernen Hammer untersucht. — Lanzenschuh ähnlich.

Anhang.

Inftruktion gur Revision und Abnahme von Kuraffen.

(Milit .= Det .= Departement im Dai 1857).

§. 459. 1. Revision ber Borberkfirasse, wobei bie weißen ohne Anöpfe, Ladiberzug und Futter, die gelben ebenso, jedoch ohne Messingbelag sein muffen. Prufung der Gute des Materials und des Gewichtes. — Anscheißen: Der Kuraß befindet sich auf einem Pfahle gegen jedes Ausweichen befestigt und mit einem Rahmen umgeben, welcher den Rand höchstens 2" breit gegen die Schüsse beckt, im Uebrigen im Lichten 10" hoch, 8" breit ist. Mit einem preußischen Insanterie-Gewehr (gleichgültig, welches) und der kalibermäßigen Ladung muß ber Küraß auf 25 Schritt einen vollen, direkten Treffer erhalten, der im Eisen nicht bloß einen unbedeutenden Eindruck, sondern eine volle Beule hinterläßt. Das Eisen in dieser Beule muß sich ganz, ohne Schiefern, Riffe 2c. zeigen.



- 2. Revifion bes vollständig gufammengefetten Ruraffes.
 - a. in Bezug auf Gewicht:

ber weife Borber-Ruraf: 9 Bfb. 25 ± 15 Lth.

" " hinter- " 6 " 2 ± 15 "

" gelbe Borber= " 10 " 16 ± 15 "

" " Sinter- " 6 " 9 ± 15 "

Die Differenz zwischen bem Borber- und zugehörigen hinter-Ruraß barf nie größer als 41/2 Pfund sein. —

b. in Bezug auf Größe, Form, Beite ber Bruft, Taille, Armlöcher und Zusammenpaffens ber Theile: nach einem Probekurag.

Drud von Gebruder Rag in Deffau.



